

AQUOS SHOT SH010

取扱説明書 詳細版

READ THIS MANUAL TO MASTER THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

73-7072-7073-1 1-
目次
安全上のご注意/ 防水のご注意
ご利用の準備
基本操作
アドレス帳
電話
メール
EZweb∕auの
ネットワークサービス
Wi-Fi WIN
カメラ
LISMO
テレビ/ラジオ
データフォルダ/
microSD™メモリカード
データのやりとり
mark to take the
便利な機能
機能設定
付録/索引
簡易英語 簡易中国語

かんたんガイド

ごあいさつ

このたびは、SH010をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に、SH010に付属する「取扱説明書」または本書をお読みいただき、正しくお使いください。

//memo

SH010に付属する『取扱説明書』では、主な機能の主な操作のみ説明しています。 さまざまな機能のより詳しい説明については、本書をご参照ください。

取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』と『取扱説明書詳細版』(本書)のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。

パソコンから: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html オンラインマニュアル

auホームページでは、本書を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

- SH010からは:待受画面で図→[トップメニュー・検索]
 → 「auお客さまサポート]→「オンラインマニュアル]
- EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。
 ・ パソコンからは: http://www.au.kddi.com/manual/index.html

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます (発売約1ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

SH010をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

- SH010からは:待受画面で図→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パソコンからは:http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

au電話をご利用いただくにあたって

- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめで了承ください。
- ・au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ・au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯 電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号 情報を自動的にauに送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意 ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が本書をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- ・SHO10は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、「グローバルパスポートCDMAで利用ガイド」をで参照ください。



かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

- ■「安全上のご注意」(▶ P.46)
- ■「取扱上のお願い」(▶P.54)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、 正しくお使いください。



充電についてのご注意

詳しい注意事項については、「安全上のご注意」 (▶P.46)と「取扱上のお願い」(▶P.54)をお読みください。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。 実際の製品と違う場合があります。

電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか?電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安は およそ1年です。電池が切れやすくなったら、 指定の新しい電池パックをお買い求めください。



充電は「残量1」になってから

□ (要充電)になってから充電しましょう。 頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの 寿命が知くなります。



日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。au電話本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



充電用機器にも気をつけよう

充電用機器(別売)は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣



SH010は、IPX5/7(旧JIS保護等級5級/7級 相当)の防水性能を持っていますが、ご利用 方法によっては、水濡れや発熱などが故障の 原因となる場合があります。詳しくは、「防水の ご注意 | (▶P.58)をお読みください。

- ●常温の水道水以外は、かけたり 浸けたりしないでください。 よく読んで
- ●キャップ類はしっかりと閉じ、一確認してネリ 電池パックカバーは 確実に取り付けて ご利用ください。
- ※万一、水以外(海水・アルコールなど)が 付着してしまった場合、すぐにやや弱めの 水流の常温水道水で洗い流してください。

キッチン

- ●アルコール・石けん・洗剤など常 温の水道水以外のものをかけたり 浸けたりしないでください。
- ●熱湯をかけたり浸けたりしないで ください。耐熱設計ではありません。



砂・泥

●砂・泥などにご注意ください。受話 口・送話口・スピーカー・ヒンジ部な どから入り、故障の原因となります。



温泉・お風呂(シャワー)

- ●温泉水や入浴剤の入ったお風呂 などには浸けないでください。
- ●長時間の持ち込みはおやめくだ



海・プール

- ●海水やプールの水をかけたり浸け たりしないでください。
- ●海やプールの中での使用はおやめ






●卓上ホルダ (別売) で 充電する




●指定のACアダプタ(別売) で充電する














赤色に点灯していた充電/着信ランプが 消灯したら充電完了!

•INFORMATION •

●別途、指定のACアダプタ(別売)や卓上ホルダ(別売)が必要です。

(お使いのACアダプタによりイラストと形 状が異なることがあります。あらかじめご 了承ください。)

共通ACアダブタ01(別売)は日本国内家 庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ 02(別売)はAC100Vから240Vまで対応 しています。

SH010や卓上ホルダ(別売)の接続端子 に対して平行になるように、指定のACア ダプタ(別売)のコネクタを抜き差ししてく ださい。

電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。

外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、 ねじったりしないでください。また、充電後 はしっかり閉めてください。

卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。

卓上ホルダ(別売)を使った充電と、外部接続端子を使った充電を同時に行わないでください。

電話をかける

電話は、

- ■番号を押してかける
- ■アドレス帳からかける
- ■履歴からかける

などの方法でかけることができます。

●アドレス帳からかける



●番号を押してかける



●履歴からかける



待受画面で⊕を押すと、発信履歴/着信履歴/発信頻度が表示されます。 ⊕でかけたい相手を選び ✓ を押します。





● こんなときは…?

《電話をかける》

海外から電話したいときは

SH010で海外からも簡単に日本国内へ電 話をかけられます。

- 1. 電話番号を入力
- A を押す
- 「国際電話:日本へ |を選び●を押す
- 4. / を押す

「SH010で海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA) J ▶P.125

海外用の携帯電話を使うときは

SH010で使用しているau ICカードを、海外 用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、い つもの電話番号のまま世界のネットワーク で話せます。特別な申し込み手続きや日額・ 月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT GSM(グローバル パスポートGSM) について P.76

《電話を受ける》

かかってきた電話に出なかった場合は

の件数が表示されます。

「電話を受ける | P.123

かかってきた電話に出たくない場合は

電話に出たくないときは、着信を拒否する ことができます。

「着信を拒否する」 P.124

通話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間 録音することができます。

「通話音声メモを利用する」 P.386

■迷惑電話はシャットアウト!

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通


話が終わった直後に 1 4 4 2 7 で登録すると、次回からは、相手側に「お断り ガイダンス |を流しシャットアウトできます。(迷 惑雷話撃退サービス)

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプション サービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。

「迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス) |














着信履歴一覧画面が 表示されます。 ②で登録したい番号 を選びます。



回を押すとサブメニューが表示されます。「アドレス帳へ登録」を選び●を押します。







選び、●を押します。



を押します。



を押します。

• INFORMATION • 3


- ●アドレス帳には、最大1,000件までの相手 先を登録できます。
- ●アドレス帳に電話番号を登録する場合は、 市外局番から入力します。
- ●アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

● こんなときは…? ●

? 登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録 などの編集作業ができます。

アドレス帳詳細画面を表示させて、回を押すと、アドレス帳編集画面が表示されます。追加したい情報や変更したい情報を入力して、 ・ 同を押すと、修正された情報がアドレス帳に登録されます。













- かかwho ZUCITIXPY
- ・赤外線ポートの間の距離は20cm以内で送受信してください。
- ・データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ・赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

3

もらうときは



待受画面で●を 押します。

[INFRARED / Bluetooth (赤外線/Bluetooth) |を選 び・を押し、「赤外線通信」を 選び・を押します。







赤外線通信では、 次のデータを送受信できます。

- ●プロフィール
- ●アドレス帳
- ■スケジュール ■タスクリスト
- ●メ干帳
- ●お気に入りリスト
- ●データフォルダ内のデータ/ microSDメモリカード内のデータ
- ●履歴·学習情報
- ●設定情報※
- ※Cメールの設定情報および「着信拒否(M43) |の指 定番号リストと設定情報
- ・相手の機器やデータの種類、容量によっては送受信 や再生ができない場合があります。



医メールを送る (文字を送る)

Eメールを送る前に・・・

- ■初期設定は終わっていますか?
- ■相手のメールアドレスはアドレス帳に 登録されていますか?



















こんなときは…? (

メールを書いているときに電話 がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、 作成中のメールは消えません。通話が終わっ た後で、メールの続きを書くことができます。

メールにフォトやムービーを 添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計2MB以下)の データが添付できます。 次のようなデータが添付できます。

●データフォルダのデータ

- ●フォト撮影データ ●ムービー撮影データ
- ■ボイス録音データ■プロフィールデータ
- ●アドレス帳 ●々スクリスト
- ■スケジュール

「Eメールにデータを添付する | P.141

Eメールを装飾するには

本文入力中に図を押すと、次のような装飾 ができます。

- ●本文の文字や背景色を24色の中から選べ ます。
- ●文字の大きさを変更できます。
- ●文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリング できます。
- ●文字を点滅表示させたり、行の間にラインが 挿入できます。
- ●画像を挿入できます。
- ●文字や画像を右から左へ移動させたり、ス ウィング表示させることができます。

撮ったフォトを メールで送る (メールに添付する)








区メールを読む









送信 "此外

下記の対象サービュで同日内 に連続3回間違えると、翌 日までご利用できなくな りますのでご注意くださ

auお客さまサポート内のお

「なるほど!au」の携 戻る OK プラウザゾニュ 暗証番号を入力して 「送信 |を選び を押します♪



選び・を押します。



○ こんなときは…? ●

受信したEメールに返信したい ときは

Fメールを送ってくれた相手に、すぐに返事 を送ることができます。

1. 受信メールの内容表示画面で回を押す 宛先には、自動的に相手のEメールアドレ スが入力されます。

「件名」には、受信したEメールの件名に 「Re: |が付けられます。

本文を入力し、●を押して回を押す

● INFORMATION ● 3

SH010には迷惑メールフォルダ機能があ ります。迷惑メールフォルダとは、ブラックリ ストを作成することで、Eメール受信ボック ス内の迷惑メールフォルダに迷惑メールを 振り分けることができる機能です。メール フィルター機能では、一度受信を拒否した メールは二度と受信することはありません が、本機能では誤って迷惑メールとして振 り分けたメールでも、内容を確認して通常 のメールとして扱うことができます。

「米惑メールフォルダでできること」

P.160











•INFORMATION •

●Cメールは、Cメールに対応したau電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。

●送信したCメールは、最大100件まで保存できます。

受信したCメールは、最大200件まで保存 できます。

● こんなときは…? ●

? 緊急地震速報を受け取ったら

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急 地震速報を、震源地付近のau電話に一斉に お知らせするサービスです。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」 P.182

ソフトキ パッドを 表示する

ビューアポジションでは、画面をフリックして(はらっ て) ソフトキーパッドを表示できます。ソフトキー パッドを利用してタッチパネルで操作ができます。

ソフトキーパッドを出したい 画面で画面下部を上向きに フリックします。



ソフトキーパッド1が表示されます。

タブ上の矢印をタップするか、左右 どちらかの方向にフリックするとソフト キーパットの切り替えが可能です。



矢印を タップ





下向きにフリック、背景 部分または「閉じる」をタップ するとソフトキーパッドが 閉じるのね。



基本的なタッチパネル操作



タップするには!?

項目やボタンに軽く触れ て、すぐに指を離します。



スライドするには!?

項目に軽く触れたまま、 日的の位置までなぞりま



フリックするには!?

画面を指ですばやく上下 左右にはらうように操作 します。

このほかのタッチパネル操作については、「タッチパネル の使いかた | (▶P.93) をご参照ください。

タッチパネルで 操作する

タッチパネルで操作ができます。 ページ表示中に画面をタップ、スライド、フリックす ることでいろいろな操作ができます。

画面をタップすると項目を 選択したり、リンク先のページを 表示できます。



スライド/フリック 下方向に画面スクロール

> スライド/フリック ト方向に画面スクロール

フリック 次ページを表示

フリック 前ページを表示

EZwebの場合

画面をタップすると項目を選択 したり、リンク先のページを表示 できます。

画面下部の ■をタップすると、 ツールバーが表示されます。



スライド / フリック 下方向に画面スクロール

スライド / フリック ト方向に画面スクロール

スライド / フリック 右方向に画面スクロール

スライド / フリック 左方向に画面スクロール



次の操作ができます。

◆ 前ページへ戻る

● ページ更新 画面縮小

⊕. 画面拡大

ツールバーを隠す

PCサイトビューアーの場合

• INFORMATION • 3

●画面にタッチして操作する場合は、タッチパ ネル操作の説明をよく読んだうえでご使用 ください。

詳しくは、付属の「快適!タッチ操作ガイド ブック |をご参照ください。

「タッチパネルの使いかた | P.93

初めて電源を入れるとタッチパネル調整 画面が表示されます。ご利用になる方が、 タッチパネル操作をする指でタッチパネル 調整を行います。

「準備3.タッチパネルを調整する | P.70

●オープンポジション、自分撮りポジションで はソフトキーパッドは利用できません。キー 操作をご利用ください。

オープンポジションでのタッチパネルを強 く押しての操作は、破損・故障の原因となり ますので、ご注意ください。

フォトモニター画面や ムービーモニター画面 から、いろいろな 設定ができるのよ。





待受画面で回帰を 長押しします。

もっとキレイに撮る

細部まで鮮明に表現できる、高画質な フォトやムービーも撮影できます。





のフォトサイズが[0.3M] のとき、「フォト(壁紙モー

ド川のときは、「フォト画

質しを設定できません。

フォトモニター画面で A を押し、

「フォト画質 | を選び ●を押して

「ファインモード | に!







ムービーモニター画面で A を押し、 「録画モード | を選び



[VGA | LE!

●を押して





サイズ変更して撮る

目的に合わせたフォトサイズに設定 するとデータ容量を節約できます。

フォト(カメラモード)



フォトモニター画面で A を押し、

「フォトサイズ | を選び ●を押して

「0. 3M」に!



高速連写でフォトを撮る

一度シャッターを押すと9枚連続で高速撮影 され、一番良い画像を選ぶことができます。

フォト(カメラモード)



フォトモニター画面で A を押し、 「撮影設定 | を選び ●を押して

「セレクト撮影 | を 「ON」に設定して撮影!





フォトを選んで ●を押し、 画像を確認して

●を押して保存!

※フォト(カメラモード)では、9枚の連続画像を1枚のフォトに合成 することもできます。

INFORMATION

撮影できるフォトのサイズ

用途に合わせてフォトサイズや画質設定が選択できます。

フォトサイズ: 横×縦(ドット)	画質設定	容量 (目安)**	保存可能 枚数(目安)**
壁紙(標準): 240×320	ブーマルモード 固定	19КВ程度	5000枚
壁紙(フルワイド): 480×854		84KB程度	5000枚
0.3M:640×480		75KB程度	5000枚
フルHD: 1,920×1,080	ファインモード/ ノーマルモード	351KB程度	2036枚
3M: 2,048×1,536		642KB程度	1092枚
5M: 2,560×1,920		1000KB程度	711枚
10M:3,648×2,736		1935KB程度	370枚
14M: 4,320×3,240		2764KB程度	258枚

※画質設定がノーマルモードの場合。

録画できるムービーのサイズ

録画モードによって、ムービーのサイズが選択できます。

録画モード	録画サイズ 横×縦(ドット)	録画可能時間/ 録画可能容量	Eメール 添付
高品質L	176×144	最大15秒	0
QVGA	320×240	最大約120分/ 最大360MB	Δ
VGA	640×480	最大約90分/ 最大925MB	\triangleleft

市販のmicroSDメモリカードあるいはmicroSDHCメモリ カード(512MB~32GB)をセットした場合の録画可能時 間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量 により録画可能時間は異なります。

(○:Eメール添付可 △:サイズを変換してEメール添付可)













待受画面で<
□ を押し、「トップ
メニュー・検索」を選び
● を押します。
「乗換」を選んで
● を押します。



出発駅と到着駅を入力して、 「出発する」を選び ●を押します。





経路(ルート)を選び ●を押します。







● こんなときは…? ●

お気に入りを登録したいときは (ブラウザメニュー〜お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを 画面に表示させて

- 1. A を押す
- 2. 「お気に入り/画面メモ」を選び●を押す
- 3. 「お気に入り登録」を選び ●を押す
- A. A. を押す

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、登録が完了します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する」 P.197

テレビ (ワンセグ)を 見る

※地域によって、設定される放送局が変わります。











見ている 番組を 録画する





「録画/キャプチャ」を選び●を押して…







録画終了!

●を押す

•INFORMATION •

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- ●放送局から遠い地域や極端に近い地域
- ●移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、 室内など
- ●川間部やビルの陰
- ●高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- ●その他、妨害電波が多かったり、電波が遮 断されたりする場所
- ビューアポジション(横画面)では、画面右部から左方向にフリックすると、ソフトキーパッドを表示することができます。ソフトキーパッドを表示して、RECキーをロングタッチすると録画が開始します。

「ソフトキーパッドの呼び出しかた」

P.94

「ソフトキーパッドの名称と機能」

▶P.96

遠隔ロック

SH010を紛失した場合に、事前に登録した電話から、SH010に電話をかけて、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

設定画面から 遠隔ロックの設定を 選択します。



待受画面で

付文世間 (**) (**) (4) (1) (5) を

押し、ロックNo.を 入力して
・を押します。

遠隔操作をする電話番号を登録します。



「有効番号リスト」を選び

●を押し、

「新規登録」を選び

を押します。

「直接入力」を選び

●を押し、

電話番号を入力し●を押します。

回を押して、電話番号を登録します。

ロック操作の条件(時間/回数)を設定します。



「指定時間」

最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1~10分で設定

「着信回数」 遠隔ロックが起動 するまでの着信回数を 3~10回で設定

日を押して終了。

au電話をなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)からなくしたau電話に、設定した条件で電話をかけます。

慌てない 慌てない…



例えば:

「10分間に3回」と設定した場合、 10分の間に3回、なくしたau電話に 電話をかけます。



au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。



●auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

60077-7-113

■au電話から

局番なしの 113

受付は24時間。 無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートに ログインして、画面の指示に従って操作 すれば安心ロック完了。



URL ▶ https://cs.kddi.com/

• INFORMATION • ;

お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」 に設定されています。ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44)」 P.427

登録した電話からSH010に遠隔ロックを かけるときは、発信者番号を通知して電話 をかけてください。

SH010の電源が入っていない場合には、 遠隔ロックや安心ロックが起動できません。

また、電波の弱い場所にSH010がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

こんなときは…? ●

au電話の位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、auお客様センターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

P.214

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された 災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。



登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。





詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

大音量ブザー



普段使っているSH010を、大音量ブザー としても利用できます。

大音量ブザーを設定するには 待受画面で ● [2] [6] を押し、 「ON」を選び ● を押します。 これで、大音量ブザーが設定できました。

大音量ブザーを鳴らす 待受画面で O を長押しすると、 大音量ブザーが鳴ります。

大音量ブザーを止める ロックNo.を入力すると、大音量ブザーが 鳴りやみます。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、 着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、

公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を 細かく設定できます。

待受画面で●43を押し、「音声着信」を選び●を押します。

ロックNo.を入力して ●を押します。

着信を拒否したい相手先の種類を選び●を押し、

相手の電話番号や「拒否メッセージ1」「OFF」などの内容を

設定します。 「着信を拒否する(M43)」 P.426



オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないau電話の操作方法を簡単に探すことができます。

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

au one トップから接続する

待受画面で図を押し、「トップメニュー・検索」を選び ⑥を押します。 「auお客さまサポート」を選び ⑥を押し、「オンラインマニュアル」を選び ⑥を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で回を押し、・・・で「バーコードリーダー&メーカー」を 選び・●を押します。

「バーコード読込み」を選び●を押します。



左のバーコード(QRコード)に カメラをかざすと、 読取結果が表示されます。

URLを選び ●を押し、「URLへジャンプ」を 選び ●を押して、●を押します。

M機能から接続する

待受画面で

(#

3

を押し、

「はい」を選び

のを押します。



料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話 料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ● 1 1 を押し、

「はい」を選び●を押します。

EZwebに接続され、「確認する」メニューが表示されます。

「通話料・通信料照会」を選んで ● を押します。





auユーザー同十で、気軽に「Q&A Iの

やりとりができる便利な auオリジナルサイトです。











電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。

周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- ・自動車・原動機付自転車運転中の使用は危険なため 法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用 も法律などで罰せられる場合があります。
- ・・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の 方の許可を得てからにしましょう。

●周りの人への配慮も大切!

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

SH010でできること

▶P.119

電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話 番号を利用して電話をかけることもで きます。



▶P.191、▶P.236

インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを快適に見ることができます。



▶P.11

アドレス帳で連絡先を管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。 1件のアドレス帳には、複数の電話番号 やEメールアドレスなどを登録できます。



P 271

写真を撮る

最大14M(4,320×3,240ドット)の静 止画(フォト)を撮影できます。最大640 ×480ドットの動画(ムービー)も撮影 できます。



▶P.137

メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。 デコレーションメールや、デコレーション アニメといった、カラフルで楽しいメール も送受信できます。



▶P.307

音楽・ビデオ・本を楽しむ

着うたフル[®]や音楽CDなどの楽曲を聴くことができます。ビデオや電子書籍を再生して楽しむこともできます。



P.321

テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができます。番組を録画することもできます。



P.204

ニュースをチェックする

テレビの速報テロップと同じタイミングで、速報ニュースをチェックできます。



▶P.217

ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲームまで、いろいろなジャンルのEZアプリ (BREW[®])のゲームをダウンロードして遊べます。



▶P.414、▶P.418

好みに合わせて設定を変更する

待受画面に表示される壁紙や着信音などを好みに合わせて変更できます。



他にも便利な機能がいっぱい!

- ・待受ショートカット ▶ P.82
- ・ケータイアレンジ▶P.90
- ・クイックアクセスメニュー▶P.97
- ・プロフィール ▶ P.130
- ・グローバル機能 ▶ P.132
- · 緊急地震速報 ▶ P.182
- ・EZチャンネルプラス/EZチャンネル▶P.199
- ・検索ウィンドウ ▶ P.206
- · au one My Page ▶ P.206
- ・EZナビ▶P.208
- ·安心ナビ▶P.211
- ・EZ FeliCa (おサイフケータイ®) ▶ P.230
- ・お留守番サービス ▶ P.245
- ・着信転送サービス ▶ P.250
- ・発信番号表示サービス ▶ P.255
- ・番号通知リクエストサービス ▶ P.256
- · Wi-Fi WIN ▶ P.264
- · Bluetooth[®]機能 ▶ P.370
- ・フェイク着信 ▶ P.382
- ・マナーモード ▶ P.383
- ・簡易留守メモ▶P.384
- ・カレンダー/スケジュール▶P.388
- ・アラーム ▶ P.397
- ・GPSロガー ▶ P.406

こんなときは・・・

電話機能

折り返し電話をかける (着信履歴)

▶P.126

(簡易留守メモ)

▶P.384

電話に出られないとき

着信を拒否したい

鳴らさないようにする

▶P.426

連絡先をアドレス帳に 登録する

▶P.112

着信音などを

(マナーモード)

▶P.383

通話中の受話音量を 調節する

P.120

映 音楽を楽 む

情報を検索したい

(EZweb、検索ウィンドウ)

▶P.191, ▶P.206

通信料を確認する

(auお客さまサポート)

▶P.194

ニュースや天気予報を チェックする

 $(EZ = \neg \neg ZEX)$ ▶P.204

テレビの番組表を 見たい

▶P.328

道順や乗り換えを 確認する

(EZナビウォーク) ▶P.209

操作方法をケータイで 調べる (ガイド機能)

P.440

X ル機能

Eメールを送信する

▶P.138

Eメールを受信する

▶P.145

迷惑メールを 防止したい

▶P.161、▶P.169

撮影したフォトを Eメールで送る

P.293

受け取ったメール アドレスを登録する

▶P.113

Cメールを送受信する

▶P.174、▶P.176

テレビ(ワンセグ)を 見る

P.322

電子書籍を読む (LISMO)

▶P.317

EZチャンネルプラスや EZチャンネルを見る

▶P.199

音楽を聴く、 ビデオを見る (LISMO)

▶P.309、▶P.316

EZムービーを見る

P.192

自分で撮ったフォトや ムービーを見る (データフォルダ)

P.342

便 利な機能を使う

映 像や音を記録する

フォトを撮る (カメラ)

▶P.284

ムービーを撮る (カメラ)

P.290

テレビ番組を録画する

自分の音声を録音する (Myボイスメモ)

▶P.387

通話中の相手の声を 録音する

(通話音声メモ)

▶P.386

P.329

検索した情報を 画面メモに保存する

▶P.196

機能設定 の変更

ケータイの設定を まとめて変える

(ケータイアレンジ)

▶P.90

着信音を変える

▶P.414

待受画面の表示を 設定する

電話をなくしたときに

▶P.419

機能設定の方法

▶P.412

待受画面の壁紙を 変える

▶P.418

画面の文字サイズを 変える

▶P.422

自分の連絡先を教える (赤外線送信)

▶P.380

よく使う機能をすぐに 起動

(待受ショートカット) ▶P.82

電卓で計算する

P.402

メモをとる

▶P.387

アラームを使う

▶P.397

スケジュールを 管理する

▶P.391

備える (遠隔ロック) も ▶P.424

も

の

ときに

子供の居場所を 確認する (安心ナビ)

▶P.211

防水について

▶P.58

着信があったように 見せかける (フェイク着信) ▶P.382

ロックNo.や PINコードを変える

▶P.427、▶P.428

緊急地震速報について

▶P.182

目次

ごあいさつ	i
安全上のご注意	i
au電話をご利用いただくにあたって	i
かんたんガイド	. 1
取扱上のご注意	2
充電についてのご注意	2
防水ケータイの取扱上のご注意	3
充電する	4
充電する	
電話を使う	
電話をかける	
電話を受ける	
アドレス帳に登録する	
かかってきた電話やメールをアドレス帳に登録する	
 赤外線を使ってプロフィールを交換する	10
メールでコミュニケーション(Eメール)	
Eメールを送る(文字を送る)	
撮ったフォトをメールで送る(メールに添付する)	
Eメールを読む 迷惑メールはお断り	
お手軽メール(Cメール)	
の子軽スール(Uスール) Cメールを送る	
Cメールを送む	
タッチパネルを使う	
ソフトキーパッドを表示する	
タッチパネルで操作する	
写真やムービーを撮る(カメラ/ビデオ) 2	

写真やムービーをもっと楽しむ	20
ネットを楽しむ(EZweb)2	22
EZwebでできること2	22
テレビを見る2	
テレビ(ワンセグ)を見る2	
見ている番組を録画する	
落としても安心2	
遠隔ロック2	
安心ロック2	
知っててよかった!2	28
災害用伝言板サービス2	
大音量ブザー	
着信拒否	
オンラインマニュアル 料金照会	
なるほど!au	
マナーを守ろう3	
マナーも携帯する	
() Unstitute of the state of t	
SH010でできること 3	31
SH010でできること	
こんなときは・・・	33
	33
こんなときは・・・	33 35
こんなときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33 35 13
こんなときは・・・ 3 目次 3 安全上のご注意 / 防水のご注意	33 35 13 44
こんなときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33 35 13 44 45
こんなときは・・・ 日次	33 35 13 44 45 46
てんなときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33 35 44 45 46 54 58
こんなときは・・・	33 35 44 45 46 54 58
てんなときは・・・	33 35 13 44 45 46 54 58 61
こんなときは・・・	33 35 13 44 45 46 54 58 61
てんなときは・・・ 日次	33 35 44 45 46 54 51 61
マタ全上のご注意 / 防水のご注意	33 35 44 45 46 54 56 61 61 63
てんなときは・・・ 日次	33 35 44 45 46 54 56 61 61 63

	Bluetooth®とWi-Fi WINの併用について	64
	ご利用の準備をする	.65
	各部の名称と機能本体の開きかた…電話をかけるまでの準備をする準備1.電池パックを充電する…準備3.タッチパネルを調整する準備4.画面状態を確認する準備5.Eメール・EZwebの初期設定を行う画面にこんな表示が出たら時か表示されなくなったらはにカードについて	68697071717273757575
	基本的な操作を覚える	.79
	待受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた	80
	待受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた 待受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコン/アプリキーを設定する	80 80 82
	待受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた	80 82 82 82 83
	待受画面とメインメニューを利用する 待受画の見かた	808283868889
	待受画面とメインメニューを利用する 待受画の見かた 待受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコン/アプリキーを設定する。 サブディスプレイの見かた メインメニューを利用する。 メインメニューを表示する。 メインメニューのサブメニューを利用する。 メインメニューを変更する。 横メニューを利用する。	80 82 83 86 86 89 89
1	待受画面とメインメニューを利用する 待受画の見かた	80 82 82 83 86 89 89 89
1	待受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた	80 82 83 86 89 89 89 89
1	待受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた	808283868989898989

基本的なタッチパネル操作のしかた	93
ソフトキーパッドの呼び出しかた	94
項目選択のしかた	95
ソフトキーパッドの名称と機能	96
クイックアクセスメニューを利用する	97
よく使うメニューから他の機能を起動する	98
固定メニューから他の機能を起動する	98
クイックアクセスメニューを設定する	98
操作する機能を切り替える	99
起動中の機能を終了する	99
ロックNo.を入力する	99
データを複数選択する	99
データを削除する	
1件/選択/全件削除する	
期限切れデータを削除する	100
文字入力の方法を覚える	100
文字入力の方法	
ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力	104
文字の修正	104
予測変換機能	105
* * (ワイルドカード)入力	105
辞書連携機能	
2タッチ入力	106
区点コードでの入力	
絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文	字
の入力	
ユーザー辞書に単語登録する	
文字入力のサブメニューを利用する	
文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける	
	107
その他の文字入力サブメニュー	108
アドレス帳で連絡先を管理する	111
アドレス帳に登録する	112
他の機能からアドレス帳に登録する	
グループを編集する	113
アドレス帳の登録内容を利用する	
登録した雷話番号を利用する	114

登録したEメールアドレスにEメールを送る114 登録した住所/GPS情報を利用する114 登録した健年日をスケジュールに登録する115 メモリNo.を利用する115 アドレス帳を検索する115 アドレス帳を検索する116 よく連絡する人のアドレス帳を★タブに登録する117 ★タブにアドレス帳を登録する117 ★タブの登録内容を利用する117 ★タブのサブメニューを利用する117 au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける117 au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける118	グローバル機能を設定する エリアを設定する エリアを新規登録する PRL(ローミングエリア情報 する
電話をかける・受ける119	Eメールにデータを添付する 添付データを変更・解除する
 電話をかける P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける 121 発信メニューを利用する 122 電話を受ける 123 応答を保留する 124 簡易留守メモのメッセージで応答する 124 着信を拒否する 124 着信を転送する 124 国際電話を利用する 125 (001国際電話サンドス) 	本文を装飾する デコレーションアニメを送る デコレーションアニメ編集庫 を利用する Eメール作成画面でできるこ Eメールを受け取る 添付データを受信・再生する 新着メールを問い合わせて受 受信ボックス/送信ボックス する Eメールー覧画面でできるこ
SHO10で海外から日本国内へ電話をかける	アドレス詳細表示/メール作品を加速を表す。 EメールをmicroSDメモリナデータフォルダへ保存する。 Eメール内容表示画面ででき差出人/宛先/件名/電話番情報/FeliCa情報を利用するフォルダー覧画面でできる。 振分けダー酸画面でできる。 振分けダー酸画面でできる。 迷惑メールフォルダでできる。 迷惑メールフォルダを設定す 受信したEメールアドレスや

ブローバル機能を設定する	134 134 法を設定 135
メールを送る・受け取る	
メールを利用する	
Eメールを送る	138
スマート絵文字を利用する	139
宛先を追加・削除する	140
Eメールにデータを添付する	141
添付データを変更・解除する	141
本文を装飾する	
デコレーションアニメを送る	143
デコレーションアニメ編集画面のサブ	メニュー
を利用する	144
Eメール作成画面でできること	144
Eメールを受け取る	
添付データを受信・再生する	146
新着メールを問い合わせて受信する	147
受信ボックス/送信ボックスのEメール	ルを確認
する	147
Eメール一覧画面でできること	151
アドレス詳細表示/メール情報表示を	利用する
	153
EメールをmicroSDメモリカード/	
データフォルダへ保存する	154
Eメール内容表示画面でできること	154
差出人/宛先/件名/電話番号/URL	
情報/FeliCa情報を利用する	157
フォルダー覧画面でできること	158
振分け登録する	159
迷惑メールフォルダでできること	
迷惑メールフォルダを設定する	
受信したEメールアドレスや件名を	
ブラックリストに登録する	162

迷惑メールフォルダのEメールアドレスや件名を	
許可リストに登録する162	
なかよしボックスを利用する162	
なかよしボックスフォルダー覧画面の	
サブメニューを利用する162	
インフォボックスを利用する163	
データフォルダのEメールを利用する163	
microSDメモリカードのEメールを利用する	
164	
164	
Eメールを設定する 165	
受信・表示に関する設定をする165	
送信・作成に関する設定をする167	
アドレスの変更やその他の設定をする	
迷惑メールフィルターを設定する	
au one メールを利用する171	
会員登録する171	
云貝豆酥 9 る 17 1 au one メールを確認する172	
5 5 4 4 DO 4 U + DIE + 7 170	
ケータイ de PCメールを利用する172	
会員登録する172	
会員登録する172 ケータイ de PCメールメニューを表示する173	
会員登録する172	
会員登録する172 ケータイ de PCメールメニューを表示する173	
会員登録する	
会員登録する	
会員登録する	
会員登録する	
会員登録する 172 ケータイ de PCメールメニューを表示する 173 Cメールを利用する 174 Cメールを送る 174 Cメールを受け取る 176 受信ボックス 送信ボックスのCメールを確認 する 176 Cメール一覧画面でできること 178 Cメール内容表示画面でできること 179	
会員登録する 172 ケータイ de PCメールメニューを表示する… 173 Cメールを利用する… 174 Cメールを送る… 174 Cメールを受け取る… 176 受信ボックス / 送信ボックスのCメールを確認 する . 176 Cメール一覧画面でできること 179 本文中の電話番号 / Eメールアドレス / UPLを	
会員登録する	
会員登録する	
会員登録する	
会員登録する 172 ケータイ de PCメールメニューを表示する 173 Cメールを利用する 174 Cメールを送る 174 Cメールを受け取る 176 受信ボックス 送信ボックスのCメールを確認する 176 Cメールー覧画面でできること 178 Cメール内容表示画面でできること 179 本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する 180 受信ボックスフォルダー覧画面でできること 181 振分け登録する 181	
会員登録する 172 ケータイ de PCメールメニューを表示する 173 Cメールを利用する 174 Cメールを送る 174 Cメールを受け取る 176 受信ボックス び送信ボックスのCメールを確認する 176 Cメールー 覧画面でできること 178 Cメール内容表示画面でできること 180 受信ボックスフォルダー覧画面でできること 181 振分け登録する 181 緊急地震速報を利用する 182	
会員登録する	
会員登録する 172 ケータイ de PCメールメニューを表示する 173 Cメールを利用する 174 Cメールを送る 174 Cメールを受け取る 176 受信ボックス び送信ボックスのCメールを確認する 176 Cメールー 覧画面でできること 178 Cメール内容表示画面でできること 180 受信ボックスフォルダー覧画面でできること 181 振分け登録する 181 緊急地震速報を利用する 182	

受信フィルターを設定する	185
EZwebやネットワークサービスを 利用する	
Zwebを利用する	188
EZwebメニューを表示するau one トップからコンテンツにアクセスす	
EZweb上の音や画像を利用する EZムービーボータルサイトを表示する EZムービーを再生する auお客さまサボートを利用する 通話料・通信料などを確認する	191 192 192 193
料金ブランや割引サービスなどを調べる料金ブランなどを申し込む/変更するブラウザメニューを利用する お気に入りリストを利用する	195 195 196 197
お気に入りリストのサブメニューを利用する	197
画面メモリストを利用する 画面メモリストのサブメニューを利用する. EZwebを設定する	198 198
EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用す	
EZチャンネルプラス/EZチャンネルで	100
できること。 EZチャンネルプラスメニューを表示する。 番組を登録する。 Myチャンネルから番組を再生する。 マルチフォルダから番組を再生する。 Myチャンネルメニューを利用する。 EZチャンネルプラスを設定する。 機種変更した後で番組の登録を継続する。 ショッピング&オーグションを利用する。 EZニュースEXを利用する。 持受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する。	200 200 201 202 202 203 203 203
する (M312) 検索ウィンドウを利用する	
「大ポンコントンで作り用する	

検索ウィンドウを設定する	206
au one My Pageを利用する	206
au one My Pageに会員登録する	207
My Page更新通知を確認する	207
EZナビを利用する	.208
EZナビメニューを表示する	208
EZナビウォークを利用する	209
EZ助手席ナビを利用する	211
安心ナビを利用する	
地図ビューアーを利用する	
災害時ナビを利用する	213
ケータイ探せて安心サービスを利用する	
EZナビを設定する	
プライバシーフィルターを設定する	
他の機能でGPS情報を付加するには	216
EZアプリ(BREW®)を利用する	.217
EZアプリメニューを利用する	218
EZアプリを探そう!	219
EZアプリを探そう! EZアプリを起動する	219 219
EZアプリを探そう!	219 219
EZアプリを探そう! EZアプリを起動する EZアプリメニューのメニューを利用する EZアプリを設定する	219 219 220
EZアブリを探そう! EZアブリを起動する EZアブリンにューのメニューを利用する EZアブリを設定する。 じぶん通帳を利用する	219 219 220 220
EZアブリを探そう! EZアブリを起動する EZアブリメニューのメニューを利用する… EZアブリを設定する。 じぶん通帳を利用する au Smart Sportsを利用する	219 219 220 221
EZアブリを探そう! EZアブリを起動する。 EZアブリメニューのメニューを利用する。 EZアブリを設定する。 じぶん通帳を利用する。 au Smart Sportsを利用する。 au Smart Sportsメニューを表示する。	219219220221223
EZアプリを探そう! EZアプリを起動する。 EZアプリメニューのメニューを利用する。 EZアプリを設定する。 Uぶん通帳を利用する。 au Smart Sportsを利用する。 au Smart Sportsを利用する。 au Smart Sportsメニューを表示する。 au Smart Sports Run&Walkを利用する。	219220220221223
EZアプリを探そう! EZアプリを起動する EZアプリを設定する Uぶん通帳を利用する au Smart Sportsを利用する… au Smart Sportsを利用する… au Smart Sports Run&Walkを利用する… カロリーカウンターを設定する…	219 220 220 221 223 223
EZアプリを探そう!	219219220221223223224
EZアプリを探そう! EZアプリを起動する EZアプリメニューのメニューを利用する EZアプリを設定する Uぶん通帳を利用する au Smart Sportsを利用する au Smart Sportsメニューを表示する au Smart Sports Run&Walkを利用する カロリーカウンターを設定する。 体組成計連携を利用する au Smart Sports Fitnessを利用する	219220221223223224225
EZアプリを探そう! EZアプリを起動する EZアプリメニューのメニューを利用する EZアプリメニューのメニューを利用する Uぶん通帳を利用する au Smart Sportsを利用する au Smart Sportsメニューを表示する au Smart Sports Run&Walkを利用する カロリーカウンターを設定する 体組成計連携を利用する au Smart Sports Fitnessを利用する バーコードリーダー&メーカーを利用する	219220220223223224225
EZアプリを探そう! EZアプリを記動する。 EZアプリメニューのメニューを利用する。 EZアプリメニューのメニューを利用する。 Uぶん通帳を利用する。 au Smart Sportsを利用する。 au Smart Sports Run&Walkを利用する。 カロリーカウンターを設定する。 体組成計連携を利用する。 メロ Smart Sports Fitnessを利用する。 バーコードリーダー&メーカーを利用する。 Gガイド番組表リモコンを利用する。	219220221223223224225226
EZアプリを探そう! EZアプリを起動する。 EZアプリを起動する。 EZアプリを設定する。 Uぶん通帳を利用する。 au Smart Sportsを利用する。 au Smart Sportsを利用する。 au Smart Sports Run&Walkを利用する。 が用して力ウンターを設定する。 体組成計連携を利用する。 au Smart Sports Fitnessを利用する。 バーコードリーダー&メーカーを利用する。 Gガイド番組表リモコンを利用する。 QUICPay™(クイックペイ)を利用する。	219220221223223224226226
EZアプリを探そう! EZアプリを記動する。 EZアプリメニューのメニューを利用する。 EZアプリメニューのメニューを利用する。 Uぶん通帳を利用する。 au Smart Sportsを利用する。 au Smart Sports Run&Walkを利用する。 カロリーカウンターを設定する。 体組成計連携を利用する。 メロ Smart Sports Fitnessを利用する。 バーコードリーダー&メーカーを利用する。 Gガイド番組表リモコンを利用する。	219220221223223224225226226

EZ FeliCaご利用にあたって	230
EZ FeliCaメニューを利用する	23
リーダー/ライターとやりとりする	23
FeliCaロックをかける(M413)	23

FeliCaロックを一時的に解除する(クイック		応答できない電話を転送する(無応答転送)	251	データ通信サービス(PacketWIN)を利用する	
解除)		通話中にかかってきた電話を転送する		(標準サービス)	
auケータイクーポンを利用する		(話中転送)	251	現在地の通信環境を確認する(M591)	
auケータイクーポンを取得する		かかってきたすべての電話を転送する		PacketWINを利用するための準備をする	
auケータイクーポンメニューを利用する		(フル転送)	251		
auケータイクーポンを使う		手動で転送する(選択転送)		Wi-Fi WINを利用する	2
PCサイトビューアーでサイトを見る	236	海外の電話へ転送する		はじめに	
PCサイトビューアーのスタートメニューを	Ē	着信転送サービスを停止する(転送停止)		アクセスポイントを登録する	
表示する	236	着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)	050	手動でアクセスポイントを登録する 手動でアクセスポイントを登録する	
スピードダイヤルを利用する	237	(子動でアクセスポイントを豆転する Wi-Fi WINメニューを利用する	
検索ツールを利用する	237			WIFT WINメニューを利用するアクセスポイントに接続する	
URL表示欄を利用する		割込通話サービスを開始する(M528)		アクセスポイントとの接続を切る	
パソコン用のサイトを見る		割込通話サービスを停止する(M529) 割込通話を受ける		アクセスホイントとの技術を切る	
メニューを利用する	241	割り込みされたくないときは		ナッニ で担じ サフ	_
タブを利用する		割り込みされたくないときは	254	カメラで撮影する	2
オーバーレイメニューを利用する		二省通品リーピスを利用する (オプションサービス)	0E4	このカメラでできること	,
機能メニューを利用する	242			カメラをご利用になる前に	
設定メニューを利用する	243	発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)	255	SH010の持ちかた	
auのネットワークサービスを利用する	245	電話番号を通知するかどうかを設定する(M46		タッチメニューの見かた	
お留守番サービスを利用する(標準サービス		电前笛号を通知するかと ブルを設定する (M46		カメラ画面の見かた	
03H 1H 2 C/C 19/13 0 (18/4) C/		番号通知リクエストサービスを利用する	200	モニター画面でできること	
お留守番サービス総合案内(141)を利用する		(標準サービス)	256	フォトサイズを設定する	
お留守番サービスを開始する(M522/M52		番号通知リクエストサービスを開始する		ムービーの録画モードを設定する	
05H 9H 7 C7 C755H 7 0 (MOZE) MOZ		番号通知リクエストサービスを停止する		カメラを設定する	
お留守番サービスを停止する(M524)		待ちうたを利用する(オプションサービス)		フォトを撮影する	2
電話をかけてきた方が伝言を録音する		待ちうたの楽曲を登録する(M22)		ベストチョイスモードで撮影する	2
ボイスメールを録音する		楽曲を聴かせる設定をする(M22)		連続してフォトを撮影する	2
伝言お知らせについて	247	待ちうた情報お知らせサービスを利用する		セレクト撮影を利用する	
着信お知らせについて	248	迷惑電話撃退サービスを利用する		ストロボフォトを作成する	
伝言·ボイスメールを聞く(M521)	248	(オプションサービス)	258	笑顔をとらえて撮影する	2
応答メッセージの録音/確認/変更をする		最後に着信した電話番号を受信拒否リストに		動く被写体をとらえて撮影する	
(M525)	248	登録する		振り向いた顔をとらえて撮影する	2
伝言の蓄積を停止する(不在通知)	249	最後に登録した電話番号を受信拒否リストが		暗い場所でも手ブレを防いで撮影する	2
蓄積停止を解除する	249	削除する		被写体や景色に最適な設定で撮影する	2
お留守番サービスを遠隔操作する		受信拒否リストに登録した電話番号を全件削		自動的にフォトサイズを調整して撮影する	2
(遠隔操作サービス)	249	する		ムービーを録画する	2
英語ガイダンスへ切り替える(M526)		通話明細分計サービスを利用する		プレビュー画面でできること	
日本語ガイダンスへ切り替える(M527)	250	(オプションサービス)	259	フォトプレビュー画面でできること	
着信転送サービスを利用する(標準サービス)250	(2)		ムービープレビュー画面でできること	

(標準サービス) 現在地の通信環境を確認する(M591) PacketWINを利用するための準備をする	261
Ni-Fi WINを利用する	. 263
はじめにアクセスポイントを登録する	
手動でアクセスポイントを登録する	
一手動でアクセスボイントで豆蘇する	
アクセスポイントに接続する	
アクセスポイントとの接続を切る	
ブラビスポープ CのJging E 97 0	
カメラで撮影する	.271
このカメラでできること	272
カメラをご利用になる前に	274
SH010の持ちかた	
タッチメニューの見かた	
カメラ画面の見かた	278
モニター画面でできること	
フォトサイズを設定する	283
ムービーの録画モードを設定する	283
カメラを設定する	283
フォトを撮影する	284
ベストチョイスモードで撮影する	285
連続してフォトを撮影する	286
セレクト撮影を利用する	286
ストロボフォトを作成する	
笑顔をとらえて撮影する	
動く被写体をとらえて撮影する	
振り向いた顔をとらえて撮影する	
暗い場所でも手ブレを防いで撮影する	
被写体や景色に最適な設定で撮影する	
自動的にフォトサイズを調整して撮影する。	
ムービーを録画する	
プレビュー画面でできること	
フォトプレビュー画面でできること	
ムービープレビュー画面でできること	292

撮影データをEメールで送信する	293	同じ作品の不足ファイルを探す	319
撮影したフォトを赤外線送信する	293	スクラップブックへお気に入りのページ・	
撮影データをブログに投稿する	294	コマを保存する	319
撮影したフォトをアレンジする	295	スクラップブックを見る	319
フォトビューアーを利用する	296	電子書籍コンテンツを検索する	319
フォトビューアーを起動する	296		
Picasa™ウェブアルバムを利用する	298	テレビやラジオを楽しむ	321
フォトビューアーのメニューを利用する	300)	0
撮影データを自動再生する	301	au Media Tunerで テレビ(ワンセグ)	を
文字を読み取る	302	見る	322
名刺リーダーで名刺を読み取る	302	au Media Tunerでできること	
情報リーダーで情報を読み取る	303	au Media Tunerをご利用になる前に	
テキストリーダーで文字を読み取る	303	テレビアンテナについて	
絵文字を作成する	305	テレビメニューを利用する	
		au Media Tunerの初期設定をする	
ISMOで音楽・ビデオ・本を楽し	む	テレビ(ワンセグ)を見る	
		データ放送を見る	
	307	データ放送中の画面を保存する	
LISMOメニューを表示する	308	テレビリンクを利用する	
LISMOで音楽を楽しむ	309	テレビリンクを登録する	
着うたフル®やビデオクリップなどを		テレビリンクを表示する	
着うたフル®やビデオクリップなどを ダウンロードする	309	テレビリンクを消去・並べ替える	
着うたフル®やビデオクリップなどを再生	する	番組表を見る	
	309	番組を視聴予約する	328
再生中/全曲一覧画面のメニューを利用す	~る	番組を録画予約する	
		テレビ番組を録画する	329
着うた®として保存する	311	コピー制御について	330
プレイリストを再生する		テレビ番組の画像を保存する	330
プレイリストのメニューを利用する		au Media Tunerの設定をする	331
プレイリストを作成する		チャンネルを設定する	332
プレイリストを編集する		リモコン番号を変更する	332
「うたとも®」を利用する		EZチャンネルプラスの番組を再生する	333
楽曲検索を利用する		ブルーレイディスクレコーダーと接続する	333
BGM再生する		EZ·FMでFM放送を聴く	334
LISMOを設定する		EZ·FMをご利用になる前に	
LISMOでビデオを楽しむ	316	FM放送を聴く	
ビデオを再生する	317	「IVI以及で転く	

EZ·FMを設定する.......335

カードを利用する	ナータフォルタやMicroSDメモリ	
保存されているデータを一覧で確認する	カードを利用する	337
保存されているデータを一覧で確認する	ニ カフェルがた利用する	220
サムネイル表示とリスト表示を切り替える 342 データを再生 表示する 344 データを再生 表示する 344 クータイアレンジファイルを再生する 344 ケータイアレンジファイルを再生する 345 デコレーションアニメ デコレーションメール のテンプレートを再生する 345 デコレーションエモジパックを展開する 345 コンテンツパックりレクを再生する 346 オートプレイで再生 大表示する 346 オートプレイで再生 大表示する 348 データを管理する 348 データを他の機能に登録する 348 データを別のフォルダに移動する 349 データを耐にroSDメモリカードを利用する 350 カービーのテーツブを編集する 351 ムービーのテーツブを編集する 351 ムービーのテーツブを編集する 351 ムービーのラーンを編集する 355 世の機能からデータフォルダにプロピーする 355 でしていて 355 では		
データを再生/表示する 342 位置情報付加ムービー/画像を再生する 344 ライセンス末取得データを再生する 345 アコレーションアニメ/デコレーションメール のテンプレートを再生する 345 アコレーションエモジパックを展開する 345 アコレーションエモジパックを展開する 345 コンテンツパックを展開する 345 コンテンツパックを展開する 346 アータを管理する 346 アータを管理する 346 データを他の機能に登録する 348 アータを別のフォルダに移動する 349 アータを別のフォルダにアータを預ける 350 ロ いの データフォルダにデータを預ける 350 フォトを編集する 350 ロ いの データフォルダにアータを預ける 350 フォトを編集する 350 カービーのテロップを編集する 353 エービーのテロップを編集する 353 アータが軽情報を表示する 355 他の機能からデータフォルダにコビーする 355 他の機能からデータフォルダにコビーする 355 microSDメモリカードを利用する 356 軽圧を関機能対応データの暗号化について 357 microSDメモリカードを刺り外す 358 microSDメニューを利用する 359		
位置情報付加ムービー/画像を再生する		
ライセンス未取得データを再生する		
ケータイアレンジファイルを再生する		
デコレーションアニメ/デコレーションメール のテンプレートを再生する		
のテンプレートを再生する		
デコレーションエモジパックを展開する 345 コンテンツパックを展開する 346 コンテンツパックを展開する 346 オートプレイで再生/表示する 346 データを管理する 348 データをにメールに添付する 348 データを門のフォルダに移動する 349 データを削のフォルダに移動する 350 au one データフォルダにデータを預ける 350 フォトを編集する 351 ムービーのテロップを編集する 352 ムービーの自声のみを録音し直す 353 ムービーの自声のみを録音し直す 353 ボータの詳細情報を表示する 354 フォルダを管理する 355 他の機能からデータフォルダにコビーする 356 での数にないます。 355 microSDメモリカードを利用する 356 著作権保護機能対応データの暗号化について 357 microSDメモリカードをセットする 356 microSDメモリカードをセットする 356 microSDメモリカードをセットする 358 microSDメモリカードをセットする 358		
コンテンツパックを展開する 345 コンテンツパックリンクを再生する 346 オートプレイで再生/表示する 346 データを管理する 348 データを他の機能に登録する 348 データを別のフォルダに移動する 349 データを開のフォルダに移動する 350 コルーする 350 コルーする 350 コルトを編集する 351 ムービーのテロップを編集する 352 ムービーの音声のみを録音し直す 353 エービーの音声のみを録音し直す 353 ボータの詳細情報を表示する 354 フォルダを管理する 355 他の機能からデータフォルダにコピーする 356 microSDメモリカードを利用する 356 下標保護機能対応データの暗号化について 357 microSDメモリカードをセットする 358 microSDメモリカードをセットする 358 microSDメモリカードをセットする 358 microSDメモリカードをセットする 358 microSDメモリカードをセットする 358	のナノフレートを再生するカた屋間オス	345
コンテンツパックリンクを再生する		
オートプレイで再生/表示する		
データを管理する		
データを他の機能に登録する 348 データをEメールに添付する 348 データをBのフォルダに移動する 349 データをMのフォルダに移動する 350 コピーする 350 コリーする 350 コメトを編集する 351 ムービーのテロップを編集する 352 ムービーの音声のみを録音し直す 353 ムービーのシーンを編集する 353 データの詳細情報を表示する 354 フォルダを管理する 355 他の機能からデータフォルダにコピーする 356 microSDメモリカードを利用する 356 著作権保護機能対応データの暗号化について 357 microSDメモリカードをセットする 358 microSDメモリカードをセットする 358 microSDメモリカードをセットする 358 microSDメモリカードを取り外す 358 microSDメモリカードを取り外す 358		
データをEメールに添付する		
データを別のフォルダに移動する		
データをmicroSDメモリカードへ移動/ コピーする		
コピーする		040
au one データフォルダにデータを預ける		350
フォトを編集する	au one データフォルダにデータを預ける	350
ムービーのテロップを編集する		
ムービーの音声のみを録音し直す 353 ムービーのシーンを編集する 353 データの詳細情報を表示する 355 microSDメモリカードを利用する 356 取扱上のご注意 356 著作権保護機能対応データの暗号化について 357 microSDメモリカードをセットする 358 microSDメモリカードをセットする 358 microSDメモリカードを初り外す 3588 microSDメニューを利用する 359		
ムービーのシーンを編集する 353 データの詳細情報を表示する 354 フォルダを管理する 355 他の機能からデータフォルダにコピーする 356 取扱上のご注意 356 著作権保護機能対応データの暗号化について 357 microSDメモリカードをセットする 358 microSDメモリカードを取り外す 358 microSDメモリカードを取り外す 358		
データの詳細情報を表示する		
フォルダを管理する		
他の機能からデータフォルダにコピーする		
microSDメモリカードを利用する356 取扱上のご注意	他の機能からデータフォルダにコピーする	355
取扱上のご注意		
著作権保護機能対応データの暗号化について		
357 microSDメモリカードをセットする358 microSDメモリカードを取り外す358 microSDメニューを利用する359		
microSDメモリカードをセットする358 microSDメモリカードを取り外す358 microSDメニューを利用する359		
microSDメモリカードを取り外す358 microSDメニューを利用する359		
microSDメニューを利用する359		

microSDメモリカードの使用状況を確認する	Bluetooth®でデータを受信する	377
359	Bluetooth®機能の設定をする	377
データの暗号化方式を変換する359	赤外線通信でデータを送受信する	378
名刺データを確認する360	赤外線の利用について	
GPSログデータを確認する360	赤外線でデータを受信する	
microSDメモリカード内のデータフォルダを	赤外線でデータを送信する	
利用する360	各機能のサブメニューから赤外線で送信す	
メールフォルダを利用する362		
PCフォルダを利用する362		000
本体内のデータをバックアップする363	便利な機能を利用する	201
バックアップデータを保存する363	便利体成形で利用 9 る	30 1
バックアップデータを読み込む363	大音量ブザーを利用する(M26)	382
バックアップデータを削除する364	着信があったように見せかける	
SD-Videoフォルダを利用する364	フェイク着信を起動する	
DPOFプリントのプリント予約をする364	サイドキー操作やタッチパネル操作を無効し	
スタンダードプリントを予約する365		
microSDメモリカードの内容をパソコンで	モバイルライトを利用する	
表示する365	マナーモードを設定する	
外部メモリ転送モードでパソコンと接続する	オリジナル設定を変更する	
(M593)366	簡易留守メモを利用する	
	簡易留守メモを設定/解除する	
也の携帯電話とデータをやりとり	簡易留守メモで着信に応答する	
する369	簡易留守メモを再生する	385
9 %	簡易留守メモリストのサブメニューを利用	
Bluetooth®機能を利用する370		
Bluetooth®機能でできること370	通話音声メモを利用する	386
Bluetooth®通信中の動作について370	通話中の相手の声を録音する	386
Bluetooth®機能の取り扱いについて371	通話音声メモを再生する	386
主な仕様371	Myボイスメモを利用する	387
 	- 自分の声を録音する	387
Bluetooth®機能の関連用語について371	Myボイスメモを再生する	387
Bluetooth®機器を登録する372	メモ帳を利用する	387
オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する	メモ帳を登録する	387
374	メモ帳のサブメニューを利用する	387
接続待ちをON/OFFにする374	カレンダー/スケジュール/タスクリス	トを
オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリの	利用する	388
音を聴く375	カレンダーを表示する	
Bluetooth®でデータを送受信する376	カレンダーのサブメニューを利用する	389
Bluetooth®でデータを送信する376	スケジュールを新規登録する	391

		392
	配信情報を設定する	
	同期モードを設定する	
	タスクリストを新規登録する	
	スケジュール/タスクリストのサブメニューを	2
	利用する	
	アラームで指定した時刻をお知らせする	
	カウントダウンタイマーで時間を計る	398
	ストップウォッチで時間を計る	399
	歩数計を利用する	
	歩数計のサブメニューを利用する	400
	GPSゴルフナビ(有料)を利用する	400
	ゴルフ場で使用する	401
	電卓で計算する	
	スマートリンク辞書で調べる	402
	内蔵辞書/日英翻訳を利用する	403
	ネット辞書を利用する	404
	GPSロガーを利用する	406
	GPSロガーのサブメニューを利用する	407
	GPSログデータを保存/表示する	409
	バッテリーメーターを確認する	409
	FMトランスミッターを利用する	
	FMトランスミッターをご利用になる前に	
	FMトランスミッター(M271)	410
	FMトランスミッターで音声を出力する	410
橩	 発能設定をする	111
	機能設定の方法を覚えよう	410
	現在の設定を確認する	
	時間や料金の目安を確認する(M1)	
	EZwebに接続して料金の目安を確認する(M11)
	時間/料金の目安を確認する(M12)	412
	通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13)	
	通話料金のレートを設定する(M14)	413
	PCサイトビューアー通信量の目安を確認する	
	(M15)	
	EZwebに接続して各種申込をする(M16)	414

桂起再新機能を利用する

音やランプの設定を変える(M2)414	各機能の利用を制限する(M42)	426	SH010のソフトウェアを更新する(M501)	
音声着信時の動作を設定する(M211)414	シークレット情報を表示するかどうかを設定			
Eメール受信時の動作を設定する(M212)415	する(M427)	426	SH010の故障を調べる(M502)	438
指定外Eメール受信時の動作を設定する(M213)	着信を拒否する(M43)	426	統計データ送信機能を設定する(M503)	439
415	ロックNo.を変更する(M44)	427	タッチパネルの設定を変える(M6)	439
お知らせ受信時の動作を設定する(M214)416	設定や保存データをリセットする(M45)	427	タッチパネルを調整する(M61)	439
Cメール受信時の動作を設定する(M215)416	PINコードを設定する(M47)	428	オープンポジションでタッチパネルを	
号外ニュース受信時の動作を設定する(M216)	証明書に関する設定をする(M48)	429	使用するかどうか設定する(M62)	440
417	緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)	429	フリック十字キーモードをお知らせするメッ	
キー操作などの操作音を設定する(M23)417	ユーザー補助を設定する(M5)	430	セージを表示するかどうか設定する(M63)	440
イヤホンの接続を設定する(M24)418	よく利用する単語を登録する(M511)	430	タッチ操作無効メッセージを表示するかどう;	か
通話中ランプ・お知らせランプを設定する(M25)	定型文や顔文字を編集する(M512/M513)		設定する(M64)	
418		430	操作方法を調べる(M#)	
ワイヤレス機能利用時の音声出力を設定する	文字入力に関する設定をする(M514)	430	操作ガイドを表示する(M#1)	440
(M27)418	利用するダウンロード辞書を設定する(M515)		ピクトガイドを表示する(M#2)	
画面や照明の設定を変える(M3)418		430	EZwebに接続してauオンラインマニュアルを	₹
待受画面に表示する画像を設定する(M311)	新着通知の表示を設定する(M531)	431	表示する(M#3)	440
418	EZ接続通知の表示を設定する(M532)	431		
待受画面に表示する情報を設定する(M312)	日付と時刻を設定する(M541)	431	付録·索引	441
419	指定した時刻に自動的に電源を入れる(M542)	1		
メール送信中画面やメール受信中画面を設定		431	付録	.442
する(M313/M314)419	指定した時刻に自動的に電源を切る(M543)		周辺機器のご紹介	442
EZ接続時に表示する画像を設定する(M315)			電池パックを交換する	443
420	ダイレクト起動キーの動作を設定する(M551)		電池パックを取り外す	443
ベールビューを設定する(M316)420		432	電池パックを取り付ける	443
鮮やかモードを設定する(M317)420	充電時に起動するアプリを設定する(M552)		共通DCアダプタ01(別売)を使用して充電する	<u>გ</u>
電池残量の表示を設定する(M318) 420				444
サブディスプレイを設定する(M32)421	画面回転時の動作を設定する(M553)		別売のイヤホンを使用する	445
メインディスプレイ照明やキー照明を設定	ボイスクリアを設定する(M56)		平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型	Ī
する(M33)421	省エネモードを設定する(M57)	433	ステレオイヤホンマイク(別売)を使用する	445
各画面の文字サイズを設定する(M34) 422	プレフィックス付加番号を登録する(M581)		電話をかける	446
画面に表示される文字フォントを変更する			電話を受ける	446
(M35)422	自動的に付加する市外局番を設定する(M582)		故障とお考えになる前に	446
日本語と英語の表示を切り替える(M36) 422			アフターサービスについて	449
プライバシーや制限を設定する(M4)423	auフェムトセルを設定する(M592)		カメラ/データフォルダの詳細情報	
SH010を自動的にロックする(M411)423	USB接続時の動作を設定する(M594)	434	データの登録先一覧	451
本体を閉じたときにロックする(M412) 423	USB接続時に充電するかどうかを設定する		編集できる画像の一覧	
アドレス帳の操作を制限する(M414)423	(M595)		表示/再生できる画像・ムービーのサイズ	453
遠隔ロックを設定する(M415)424	電波を送受信できないようにする(M596)	435	Eメールの詳細情報	453

2 M M A TIME + 7 (M 4 4 0)

ナルー・・ せんか ウナボニス (140)

機能リセット(M452)でリセットされる内容	
	454
メモリリセット(M453)でリセットされる内容	
	461
主な仕様	463
名前から引く索引4	467
目的から引く索引4	476
利用許諾契約	479
安心ナビ 利用規約	479
EZ助手席ナビ 利用許諾契約	
EZナビウォーク 利用許諾契約	
Gガイド番組表リモコン 利用規約	
バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約	
	484
QUICPay™ 設定アプリ 利用規約	485
じぶん通帳 利用規約	485
au Smart Sports Run&Walk 利用規約	
au Smart Sports Fitness 利用規約	487
モバイルSuica 利用許諾契約	
EZニュースEX 利用許諾契約	
地図ビューアー 利用許諾契約	
ケータイ探せて安心サービス 利用規約	
EZ·FM 利用許諾契約	
EZ FeliCa ご利用上の注意	
GPSゴルフナビ 利用契約	
大富豪BT 利用契約	494
FCC Notice4	499
Information to User	499
FCC RF Exposure Information	499
English Simple Manual(簡易英語版)	
	500
中文简易说明书(簡易中国語版)	502


安全上のご注意/防水のご注意


本書の表記方法について	.44
免責事項について	.45
安全上のご注意	.46
取扱上のお願い	.54
防水のご注意	.58
ご利用いただく各種暗証番号について	.61
Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能をご使用する場合のお願い	
	.63

本書の表記方法について

■ 掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご 了承ください。





■項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の 表記方法について

本書では、〇や〇でメニューの項目/アイコン/画面上のボタンなど を選択して

● (OK/選択/設定/決定/確定)を押す操作を、「名称] と省略して表記しています。

例: アドレス帳を新規登録する場合

待受画面で□→ A (サブメニュー) →[新規登録]

「新規登録」を(*)で選択して(•)(OK)を押す 操作を表しています。「新規登録 | や「OK | を 直接タップしても実行できます。



//memo


- ◎本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「アルパインホワイト」のお買 い上げ時の表示を例に説明していますが、実際のキーや画面、アイコンとは 字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらか じめご了承ください。
- ◎本書では、ソフトキーパッドのキーを操作する場合、ソフトキーパッドを表 示するフリック操作を省略しています。ソフトキーパッドの表示について は、「ソフトキーパッドの呼び出しかた」(▶P.94)をご参照ください。
- ◎ 画面最下行に表示された内容を / 回 / 回を押して実行する場合、回(サ ブメニュー)のようにカッコ内に内容を表記します。
 - ※ただし、●(OK)/●(選択)/●(設定)/●(決定)/●(確定)の場合は省略して●の み表記しています。
- ◎ 各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセッ トされる内容 I (▶P.454) および 「メモリリセット (M453) でリセットさ れる内容 I(▶P.461) をご参照ください。

- ○本書では「microSD™メモリカード(市販品) および「microSDHC™メモリ カード(市販品) Iの名称を、本文中は「microSDメモリカード」もしくは 「microSD」と省略しています。
- また、本文中は「F7アプリ(BRFW®)」を「F7アプリ」と表記します。
- ◎ SH010は、着うたフルプラス®に対応しています。本書では、区別する必要 がない場合は、着うたフル®と着うたフルプラス®を総称して「着うたフル®」 と表記します。

■掲載されている画面表示について

います。

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了 承ください。



免責事項について

- ◎地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、そ の他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用によ り生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ○本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、 事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を 負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などか ら生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロー ドされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの 修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおす すめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、 故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらか じめご了承ください。

安全上のご注意

- ■安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- ●この「安全上のご注意」には、SH010を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- ●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

危険

この表示は「人が死亡または重傷**¹を負う危険が差し迫っ て生じることが想定される内容 |を示しています。

企警告

この表示は「人が死亡または重傷^{※1}を負う可能性が想定される内容 | を示しています。

この表示は「人が傷害*2を負う可能性が想定される内容や物的損害*3の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。 ※3 物的損害: 家屋・家財および家畜・ベットにかかわる拡大損害を指します。

●図記号の意味は以下のとおりです。



禁止(してはいけないこと)を示す記号です。



分解してはいけないこ とを示す記号です。



水がかかる場所で使用 したり、水に濡らした りしてはいけないこと を示す記号です。



濡れた手で扱ってはい けないことを示す記号 です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。



電源プラグをコンセン トから抜いていただく ことを示す記号です。

■SH010本体、電池パック、充電用機器、au ICカード、 周辺機器共通

危険

必ず、下記の危険事項をお読みになってから で使用ください。



必ず指定の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

SH010専用および共通周辺機器

- ●電池パック(SH010UAA)
- 卓上ホルダ(SHO10PUA)(別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売)
- ■USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)
- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)
- AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)
- AC Adapter AO(0204PLA)(別売)
- AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)
- AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)
- AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)
- AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)
- AC Adapter RANGERS(I S1P003A)(別売)
- AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)
- AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)
- AC Adapter KiiRoll(LO1PO05A)(別売)
- 共通DCアダプタ01(0201PFA)(別売)

海外で充電するときは必ず共通ACアダプタ02(別売)をで使用ください。AC Adapter MIDORI/AO/SHIRO/MOMO/CHA/REST/RANGERS/CHARGY/WORLD OF ALICE/KiiRollは共通ACアダプタ02と共適の仕様です。



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や 放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にSHO10の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。(FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。)



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・ 故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災 の原因となります。



充電端子や外部接続端子をショートさせないでください。また、外部 接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に 入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因となる場合 があります。



指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグ に金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでくださ い。火災・感雷・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などをあてないようにしてください。レ ンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

必ず、下記の警告事項をお読みになってから 警告 ご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・ 発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で電鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感雷のお それがあります。



お客様による分解・改造・修理をしないでください。故障・発火・感雷・ 傷害の原因となります。万一、改造などによりSHO10などに不具合 が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負い かねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止し てください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



SH010が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露 出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをするこ とがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡く ださい。



SH010は防水機能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部 接続端子カバー、電池パックカバーなどからSH010本体内部に入っ 水濡れ禁止 た場合には、使用をおやめください。そのまま使用すると、発熱・発 火・故障の原因となります。



SHO10本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子 回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の 水濡れ禁止充電による故障は、保証の対象外となり、修理ができません。



充電端子や外部接続端子に手や指など身体の一部が触れないように してください。感雷・傷害・故障の原因となる場合があります。

必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低 温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発 熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでく ださい。落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中 は特にで注意ください。また、衝撃などにも十分で注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。小さな部品や電池 パック・au ICカード・microSDメモリカードの誤飲で窒息するな ど、事故や傷害などの原因となる場合があります。また、テレビアン テナを伸ばした状態でのご使用時にご注意ください。



金属製のストラップやアクセサリーを使用されている場合は、充電 の際に卓上ホルダ(別売)や電池パックの接続端子、特にコンセント などに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障 の原因となります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用を中止してください。異常が起きた場合、充電中であれば、指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、熱くないことを確認してください。その後SHO10の電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下などにより破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



外部から電源が供給されている状態のSH010本体・電池パック・指定の充電用機器(別売)に、長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



電池パックカバーを取り外すときは、先の細いものを差し込まないようにしてください。電池パックカバーが破損・変形して、浸水による故障の原因となります。



電池パックカバーを外したまま使用しないでください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。SHO10のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。



SH010本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別 売)をつないだり、卓上ホルダ(別売)にセットしたりしないでくださ い。発火・威電の原因となります。

■ SH010本体について

魚警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また。自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで割せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用(電波OFFモード含む)は法律で禁止されています。電源をお切りください。アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、「航空機モード」を「ON」にしたうえで電源をお切りください。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装 ・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- 1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーなどの装着部から 22cm以上難して携行および使用してください。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペース メーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性 がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - 手術室·集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には 携帯電話を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。アラーム機能な ど電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定 を解除してから電源をお切りください。
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源をお切りください。
 - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細 動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電 次による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認 ください。



高精度な電子機器の近くではSH010の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ベースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知器・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



モバイルライト(簡易ライト)をご使用になる場合、モバイルライト (簡易ライト)を人の目の前で発光させないでください。また、モバイ ルライト(簡易ライト)点灯時は発光部を直視しないようにしてくだ さい。同様にモバイルライト(簡易ライト)を他の人の目に向けて点 灯させないでください。視力低下などの障がいを引き起こす原因と なります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けてモバイルライト(簡易ライト)を点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている と、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人が います。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してくださ い。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、テレビ(ワンセグ)を見たり、ラジオや音楽を聴くときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



赤外線ボートを目に向けて赤外線送信をしないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると、誤動作などの影響を与えることがあります。

<u>↑</u>注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



ステレオイヤホン(別売)やハンドストラップ、テレビアンテナなどを持ってSHO10本体を振り回さないでください。けがなどの事故、故障や破損の原因になることがあります。また、ヒモが傷ついているなど、傷んがハンドストラップは使用しないでください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合 があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使 用しないでください。



夏季に閉めきった車内に放置するなど、極端な高温になる環境には置かないようにしてください。SHO10が熱くなり、やけどの原因となることがあります。また、電池の容量が低下しご利用できる時間が短くなったり、SHO10本体が変形し故障の原因となる場合があります。



長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。



FMトランスミッターは日本国内でご使用ください。FMトランスミッター機能は、日本国内では無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

本製品には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しています。

中型品には、以下に出場の方が下の大方で、公面だった。					
使用箇所	使用材料	表面処理			
外装ケース(下側キー面)	PA樹脂	アクリル系UV硬化処理			
外装ケース(下側キー周囲部)	PA樹脂	アクリル系UV硬化処理			
外装ケース(下側背面)	PA樹脂	アクリル系UV硬化処理			
外装ケース	マグネシウム	アクリル系UV硬化処理			
(メインディスプレイ枠部)					
ヒンジ部	PA樹脂	アクリル系UV硬化処理			
ヒンジ部飾り(中)	ABS樹脂	アクリル系UV硬化処理			
ヒンジ部飾り(左右)	ABS樹脂	アクリル系UV硬化処理			
上筐体コーナープロテクター	エラストマー樹脂	なし			
(左右)					
メインディスプレイ	PMMA樹脂	ハードコート処理			
サブディスプレイ	アクリル樹脂	ハードコート処理			
キャビアタリヒンジ	ウレタン樹脂	なし			
カメラ飾りリング	PMMA樹脂	アクリル系UV硬化処理			
カメラ飾りカバー	ABS樹脂	アクリル系UV硬化処理			
カメラレンズ	PMMA樹脂	ハードコート処理			
モバイルライトレンズ	アクリル樹脂	なし			
テレビアンテナ	ABS樹脂	なし			
(アンテナトップ)					

使用簡所	使用材料	表面処理
DC/15III//1	1507131311	244470-1
テレビアンテナ	SUS	なし
(アンテナシャフト部)		
テレビアンテナ	SUS	3価クロムメッキ
(アンテナ下段ベース)		
外部接続端子カバー	PC+エラストマー	アクリル系UV硬化処理
	樹脂	
センターキー	アクリルウレタン	なし
	樹脂	
カーソルキー	アクリルウレタン	なし
	樹脂	
カーソルキー飾り	アクリルウレタン	なし
	樹脂	
アドレス帳キー	アクリルウレタン	なし
アプリキー	樹脂	0.0
メールキー	1001	
EZ+-		
発信キー	アクリルウレタン	なし
クリア/メモキー	樹脂	
電源/終了キー		
ダイヤルキー	アクリルウレタン	なし
クイックキー	樹脂	
ダイレクト起動キー/ベール		
ビューキー		
開閉ストッパ	PA樹脂	なし
キャビネット当り(キー面)	ウレタン樹脂	なし
サイドキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
シャッターキー	アルミ	アルマイト処理
充電端子	ABS+SUS	金メッキ
電池パックカバー	ABS樹脂	アクリル系UV硬化処理
電池パック	ABS+PA樹脂	なし



人の混雑している場所では使用しないでください。携帯電話が人に あたり、思わぬけがをする場合があります。



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなど磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだりしないでください、記録内容が消失する場合があります。



外部接続端子に液体・金属片・燃えやすいものなどの異物を入れない でください。火災・感電、故障の原因となります。また、通常は外部接 続端子カバーを開けたままにしないでください。ほこり・水などが入 り、故障の原因となります。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



受話口部やスピーカー部、ヒンジ部(つなぎめ)の吸着物にご注意ください。これらの箇所には磁石を使用しているため、画鋲やビン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。で使用の際、受話口部などに異物がないかを必ず確かめてください。



SH010本体を閉じるときは指や物を挟まないでください。メインディスプレイ、サブディスプレイなどの破損の原因となります。 SH010本体を開くとき、ディスプレイ部を回転させるときは、ヒンジ部(つなぎめ)やディスプレイとヒンジ部の間に指や物を挟まないようにご注意ください。けがの原因となります。



テレビアンテナを伸ばした状態でSH010を振り回さないでください。傷害やテレビアンテナの変形・破損の原因となります。



テレビ(ワンセグ)視聴時、FMトランスミッター送信時以外ではテレビアンテナを格納してください。テレビアンテナを引き出したままで通話などをすると顔などにあたり、思わぬけがの原因となります。



耳元で大音量ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす 原因となります。



テレビ(ワンセグ)視聴中は、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。SH010本体一部が温かくなり、火災・やけど・故障の原因となります。



自動車・原動機付自転車・自転車の運転中は、GPSロガーを注視しないでください。また、生命に関わるスポーツでのご使用は避けてください。



ボールペンや鉛筆など先の尖ったものでタッチパネル操作を行わないでください。メインディスプレイの破損の原因となります。



爪先でタッチパネル操作を行わないでください。爪が割れるなど、け がの原因となります。

■電池パックについて



SH010の電池パックはリチウムイオン電池です。 電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。 充電してからお使いください。

Li-ion00

危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂などのおそれがあり危険です。必ず下記の危険事項をよくお読みになってからご使用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。



電池パックをSH010本体に接続するときは正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず、接続部を十分にご確認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



お客様による分解・改造・修理やハンダ付けはしないでください。また、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



落としたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などを接続端子に触れさせないでください。ショートによる火災や故障の原因となる場合がおります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こすおそれがある ので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の おそれがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を 受けてください。



電池パックをSH010本体から取り外すときは、PULLタブまたは突起部を持ち、上方へ持ち上げて外してください。ペンなどの先の細いものを美し込んで外そうとした場合、発火や破損の原因となります。

⚠警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



電池パックは防水性能を有しておりません。電池パックを水や海水、ベットの尿などで濡らさないでください。また、濡れた電池パックは 充電しないでください。電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原 一 因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。 電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となり ます。



漏液したり異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでで使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

■ 充電用機器について



警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。必ず下記の警告事項をよくお読みになってからご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。共通ACアダプタの1 (0202PQA) (別売)では日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は、行わないでください。共通ACアダプタ02 (0203PQA) (別売)/AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)/AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)/AC Adapter MOMO (0204PPA) (別売)/AC Adapter SHIRO (0204PWA) (別売)/AC Adapter MOMO (0204PPA) (別売)/AC Adapter CHA (0204PTA) (別売)/AC Adapter REST (LS1P002A) (別売)/AC Adapter RANGERS (LS1P003A) (別売)/AC Adapter CHARGY (LS1P001A) (別売)/AC Adapter KiiRoll (L01P005A) (別売) はC Adapter KiiRo



指定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合は、感電や発熱・発火による火災の原因となります。指定の充電用機器(別売)が傷んでいるときや、コンセントまたはシガーライタソケットの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。



共通DCアダプタ01 (別売)はヒューズを使用しています。ヒューズが切れた場合は必ず指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。発熱・発火の原因となります。ヒューズの交換は、共通DCアダプタ01 (別売)の取扱説明書をよくご確認ください。



指定の充電用機器(別売)の電源コードを傷つけたり、加工したり、ね じったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、 傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因 となります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。



お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)の電源ブラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電やショートの原因となります。また、指定の充電用機器(別売)の電源ブラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



指定の充電用機器(別売)は防水に対応していません。水やベットの 尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・豪電・ 電子回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体が かかってしまった場合には直ちに電源ブラグを抜いてください。



充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。 感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。感電·火災·故障の原因となります。



卓上ホルダ(別売)を自動車内で使用しないでください。落下により 卓上ホルダ(別売)の故障の原因となります。また、運転の妨げにより 事故の原因となります。卓上ホルダ(別売)は室内の安定した場所で の使用を前提とします。



誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれがあります。必ず下記の注意事項をよくお読みになってからご使用ください。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた場所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブレータ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災や故障の原因となります。



濡れた雷池パックを充電しないでください。

水濡れ禁止



風呂場などの湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感 雷や故障の原因となります。

水濡れ禁止

指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーラ イタソケットから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてくだ さい。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。



共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しな いでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



卓上ホルダ(別売)を使用して充電する際は、外部接続端子を使って の充電は行わないでください。充電が正しく行われないだけでなく、 故障の原因となります。



SHO10本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別 売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となりま す。

■ au ICカードについて

必ず、下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



au ICカードをSHO10本体に取り付けるときや、取り外すときは、手 や指を傷つけないようご注意ください。



au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものを使用してくだ さい。指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原 因となります。指定品については、auショップもしくはauお客様セ ンターまでお問い合わせください。



au ICカードを分解、改造しないでください。データの消失・故障の原 因となります。

au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放 置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因と なります。



au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶 指·発熱·発煙·データの消失·故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分に不用意に触れたり、ショートさせたり しないでください。内部データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障 の原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでくだ さい。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が 付着すると故障の原因となります。

水濡れ禁止



au ICカードのIC(金属)部分を傷つけないでください。故障の原因と なります。



au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の 原因となります。



au ICカード保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所 には置かないでください。故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤 飲で窒息したり、傷害などの原因となります。

53

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ SHO10本体、電池パック、充電用機器、au ICカード、周辺機器共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう。ご注意ください。特に開いた状態、ディスプレイを回転させた状態でカバンの中に入れないでください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- SHO10は、外部接続端子カバー、電池バックカバーをしっかり閉じた状態で IPX5(旧JIS保護等級5級)相当、IPX7(旧JIS保護等級7級)相当の防水性能を 有しておりますが、完全防水というわけではありません。雨の中や水滴が付い たままでの電池バックの取り付け/取り外しや、外部接続端子カバー、電池 パックカバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因 となります。また、付属品、オブション品は防水性能を有しておりません。調査 の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度5℃~35℃、周囲湿度35%~85%の範囲内でで使用ください。 調査の結果、極端な温度・湿度条件下での使用による故障と判明した場合は、保証の対象外となり、修理ができません。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、掃除の際は強い力を加えて端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてで使用ください。
- 充電中や通話中、カメラ機能動作中、テレビ(ワンセグ)視聴中、EZwebご利用 中など、ご使用状況によってはSHO10本体が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 使用中、SH010が高温となった場合、SH010本体の保護のため一時的に一部機能を停止することがあります。

- 電池バックはSH010の電源を切ってから取り外してください。電源を切らず に電池バックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコードをSH010本体に巻き付けて使用しないでください。音声がとぎれたり、雑音が入ることがあります。

■ SH010本体について

- 充電中や通話中、ムービー撮影中、テレビ(ワンセグ)視聴中、EZwebご利用中は、ご使用状況によってはSH010本体の一部が温かくなりますので、手や顔などが触れる場合はご注意ください。
- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。 傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- キーの表面に爪や硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や故障の原因となります。
- ディスプレイが破損した場合には、直ちにご使用を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。そのまま使用するとけがの原因となることがあります。
- SH010本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のSH010が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- 電池パックカバー裏に貼ってあるシールは、はがさないでください。シールをはがすと、FeliCaの読み書きができなくなる場合があります。
- SH010に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一、内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- SH010に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

- SH010はメインディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答 速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- SH010で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめで了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- SH010本体の開閉時やで使用中は、ヒンジ部(つなぎめ)や回転軸部に無理な 力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりしてSH010本 体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分 ご注意ください。
- メインディスプレイやサブディスプレイ、キーのある面にシールなどを貼らないでください。SH010本体を閉じたときにキーを押したままの状態になりキー操作ができなくなるなど、誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、SH010本体が損傷するおそれがあります。
- カバンおよびポケットなどに入れているときにサイドキーが誤動作しないように、サイドキー操作が無効になる設定をしておくことをおすすめします。
- テレビ(ワンセグ)視聴中など、テレビアンテナを伸ばしたり、立てた状態で電話に出る場合は、特にテレビアンテナの先端部分が周囲の方々へ危害など及ぼさないよう、またお客様の目に入らないよう取り扱いには十分ご注意ください。SH010本体を開閉したり、ディスプレイ部を回転する場合には、必ずテレビアンテナを格納してください。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、カメラ機能・テレビ(ワンセグ)視聴・EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、SHO10本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使い ください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合が あります。
- SH010に磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけるとスピーカー部から音が鳴ることがありますが、故障ではありません。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、温度が急激に変化するような場所で使用された場合、SH010内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると、「ディスプレイ照明(M331)」の「明るさ設定」を「自動調節モード」にしたり、「キー照明(M332)」を「ON」にしても、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- SHO10は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 撮影などしたフォト/ムービーデータや着信メロディなどの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- SH010は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した 通話以外の機能(メール、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で 禁止されています。
- ディスプレイの開閉・回転の際に指などの挟み込みにご注意ください。
- ポケットやかばんなどに入れる際は、メインディスプレイを内側にして SHO10本体を閉じた状態で収納して、メインディスプレイが金属などの硬い 部材に当たらないようにしてください。SHO10本体を開いたまま収納する と、傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材を使用してい るストラップは、ディスプレイに触れると傷の発生や破損の原因となることが ありますのでご注意ください。

- ポケットやかばんなどに入れる際は、必ずテレビアンテナを格納してください。また、テレビアンテナを故意に強く引っ張ったり曲げたりしないでください。傷や破損の原因となります。
- 直射日光下などの明るい場所ではディスプレイが見えにくい場合がありますが故障ではありません。

■ 有機ELディスプレイについて

- SHO10はサブディスプレイ部に有機ELディスプレイを採用しています。有機 ELディスプレイは、同じ画像を長く表示したり、極端に長く使用したりすると 部分的に明るさが落ちる場合がありますが、有機ELディスプレイの特性によ るもので故障ではありません。
- 有機ELディスプレイは非常に高度な技術で作られており、ごくわずかの画素 欠けや常時点灯する画素などが存在することがあります。また見る方向によっ てすじ状の明るさのむらが見える場合があります。これらは、有機ELディスプ レイの構造によるもので、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 有機ELディスプレイに直射日光を当てたままにすると故障の原因となります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。

■ タッチパネルについて

- ポケットやかばんなどに入れる際は、メインディスプレイを内側にして閉じた 状態で収納してください。ビューアポジションのまま収納すると静電気などに よる誤動作の可能性があります。
- タッチ操作は1本の指(ピンチ操作の場合のみ2本の指)で行ってください。 ボールベンや鉛筆など先が鋭いものや爪や金属などの硬いもので操作しない でください。正しく動作しないだけでなく、メインディスプレイの損傷や、破損 の原因になる場合があります。
- メインディスプレイにシールやシート類(市販の保護シートや覗き見防止シートなど)を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- 爪先でタッチ操作をしないでください。爪が割れたり、突き指などけがの原因となる場合があります。
- メインディスプレイ表面が汚れていたり、ほこりなどが付着していると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でメインディスプレイ表面を乾拭きしてください。乾いた布などで強く擦ると、メインディスプレイに傷がつく場合がありますので、ご注意ください。
- オープンポジションでのタッチパネルを強く押しての操作は、破損・故障の原因となりますので、ご注意ください。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パック の容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も 短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、SH010本体から外し、ビニール袋などに入れて 高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使用できる時間が、次 第に短くなります。目安として、十分充電しても使用できる時間が購入時の半 分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換する ことをおすすめします。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 不要な電池パックは普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要になった電池パックの回収にご協力ください。 auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。
- お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。初めてお使いになるときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。)
- 電池パックはご使用条件により、寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- で使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグおよび卓上ホルダ(別売)をコンセントまたはシガーライタンケットから外してください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを電源プラグおよび卓上ホルダ(別売) に巻き付けないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- SH010の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下 「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変 化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損 害、強失利益について一切の責任を負いません。
- 他人の容貌などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権の侵害となるおそれがありますので、ご注意ください。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、また聞き取りやすく録音されているかをご確認ください。
- 撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはおやめください。
- 撮影時にレンズやモバイルライトに指がかからないようにご注意ください。
- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退 ・焼付けを起こすことがあります。

■ 著作権/肖像権について

- お客様がSH010で撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでで注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の対象となっている画像を転送することはできません。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や 肖像権に十分ご注意ください。

■ 音楽機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽やテレビ(ワンセグ)、 EZチャンネルブラスなどを視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、 表示に気を取られ交通事故の原因となります。また、歩行中でも周囲の交通に 十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音漏れにご注意ください。
- 雨の中や水に濡れるような場所では使用しないでください。

■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また解約などを行って不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れには乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにシールなどを貼り付けないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC(金属)部分に触れないようにご注意ください。

防水のご注意

■ SH010の防水性能

SH010は、防水保護等級(JIS C 0920)IPX5相当、IPX7相当の防水性能を有しています(当社試験方法による)。

- ・水周りでSH010をご使用になる際は、以下の記載内容をよくお読みになったうえでご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂などの異物の混入により、発熱・発火・感電・傷害・故障の原因となります。
- SH010は、外部接続端子カバーや電池パックカバーをきちんと閉じた状態で防水性能を保ちます。接触面に細かいゴミ(髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など)が挟まると、浸水の原因となりますのでご注意ください。
- SH010の防水性能は、常温(5℃~35℃)の真水・水道水にのみ対応しています。
- すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証の対象外となりますのでで了承ください。

■ IPX5/IPX7について

- ・「IPX5相当」とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。
- ・「IPX7相当」とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に SH010を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、SH010内部 に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

・具体的には…

雨の中(1時間あたり20mm未満の雨量)で傘をささずに濡れた手で持って使用することができます。

風呂場や洗面所、台所、プールサイドなど、水がある場所でもSHO10をご使用になれます。

弱めの水流(6リットル/分以下)で常温(5 $^{\circ}$ 2 $^{\circ}$ 5 $^{\circ}$ 0)の水道水を使ってSH010を洗うことができます。

■防水(水周りでのご使用)に関するご注意

- ・外部接続端子カバーや電池パックカバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。電池パックカバーの閉じかたについては、「電池パックを取り付ける」(▶P.443)の操作り以降をご参照ください。
- SH010に次のような液体をかけたり、つけたりしないでください。
 また、砂や泥が付着しないようにしてください。
 - ・石けん、洗剤、入浴剤を含んだ水/海水/プールの水/温泉、熱湯など
- ・手やSH010が濡れているときに、外部接続端子カバーや電池パックカバーの開閉は絶対にしないでください。
- 湯船やプールなどにつけないでください。また、水中で使用しないでください。(開閉、キー操作を含む)
- ・耐水圧設計ではありません。水道やシャワーなどで強い水流(6リットル/分を超える)をかけないでください。
- 風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでください。また、風呂場で長時間使用しないでください。
- サウナでは使用しないでください。また、ドライヤーなどの熱風はあてないでください。
- コンロの脇や冷蔵庫の中など極端に高温・低温になるところに置かないでください。
- 送話口、受話口、スピーカー部の穴に水が入ったときは、一時的に音量が小さくなることがあります。十分に水抜きと乾燥を行ったうえでで使用ください。
- 電池パックや卓上ホルダ(別売)などの周辺機器は防水性能を有しておりません。

- 落下させるなど、SH010本体に強い衝撃を与えたり、送話口、受話口、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。 SH010本体が変形して防水性能が損なわれることがあります。
- ・砂浜、砂場などの砂の上に直接置かないでください。送話口、受話口、 スピーカー、ヒンジ部などに砂が入り、音量が小さくなったり、発熱 による故障の原因となるおそれがあります。
- 結露防止のため、寒い場所から風呂場などへはSH010が常温になってから持ち込んでください。万一結露が発生したときは、結露が取れるまで常温で放置してください。
- SH010は水に浮きません。
- 強い雨の中では使用しないでください。
- 外部接続端子カバーや電池パックカバーに劣化、破損があるときは、 防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップも しくはauお客様センターまでご連絡ください。

■防水パッキンについて

外部接続端子カバーや電池パックカバー周囲の防水パッキンは、防水性能を維持するための重要な部品です。次のことにご注意ください。

- はがしたり、傷つけたりしないでください。
- 外部接続端子カバーや電池パックカバーを閉めるときは、防水パッキンを挟まないように注意してください。防水パッキンが傷つき、浸水の原因となることがあります。また、細かいゴミ(髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など)を挟まないように注意してください。浸水の原因となることがあります。
- ・水以外の液体(海水、プールの水、アルコールなど)が付着しないよう にご注意ください。防水性能を維持できなくなる場合があります。
- ・外部接続端子カバーや電池パックカバーの隙間に、先の細いものを 差し込まないでください。SH010本体が破損・変形したり、防水パッ キンが傷つくなどして、浸水の原因となることがあります。
- ・防水性能を維持するため、防水パッキンは異常の有無に関わらず、2 年でとに交換することをおすすめします。

- ・防水パッキンの交換については、お近くのauショップもしくはauお 客様センターまでご連絡ください。
- 外部接続端子カバーに劣化、破損があるときは、防水性能を維持できません。このときは、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- 電池パックカバーが破損したときは、電池パックカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。

■ SH010の洗いかた

SH010の表面に汚れ、ホコリ、砂などが付着したときは、やや弱めの水流(6リットル/分以下)で常温(5℃~35℃)の水道水を使い、蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗った後は、水抜きをしてから使用してください。

- 外部接続端子カバーや電池パックカバーが、きちんと閉まっている ことを確認してから洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 乾燥のために電子レンジには絶対に入れないでください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。また、SH010の発熱・発火、回路部品の破損の原因となります。
- 乾燥のためにドライヤーの熱風をあてたり、高温環境に放置しないでください。SH010の変形、変色、故障などの原因となります。

■水抜きのしかた

SH010を水に濡らした場合、そのままご利用になると通話不良となったり、衣服やカバンなどを濡らしてしまうおそれがあります。また、外部接続端子などのショートによる火災・故障の原因となります。 必ず次の各部の水抜きを行ってください。

- ・ヒンジ部(つなぎめ)
- ・送話□部(マイク)
- ・受話口部(レシーバー)
- ・スピーカー部

- SH010を振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかり握ってください。
- SH010の表面の水分を乾いた布などで拭く
- 2 SH010のヒンジ部をしっかりと持ち、20回程度振る










3 各部の隙間に入った水分を乾いた布などを押し当てて拭く



- 各部の穴に水がたまっていることがありますので、開口部に布をあて、軽くたたいて水を出してください。
- 4 乾いた布などを下に敷き、2~3時間程度常温で放置し、 乾燥させる

■充電時のご注意

- ・指定の充電用機器(別売)は防水性能を有しておりません。屋外や風呂場、洗面所、台所など湿気の強い場所や水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、風呂場などに持ち込まないでください。
- SH010が濡れているときは絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- SH010が濡れていないかで確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ(別売)に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子からの浸水を防ぐため、充電後しっかりと外部接続端 子カバーを閉じてください。
- ・濡れた手で指定の充電用機器(別売)に触れないでください。感電の 原因となります。

ご利用いただく各種暗証番号について

SHO10をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する 場合
	② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「アドレス変更/その他」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任章の4桁の番号

● ロックNo.使用例 電話機

初期値

● PIN⊐-F					
本体の各種設定など する場合			第三者によるau ICカードの 無断使用を防ぐ場合		
		初期値	1234		

● F7パスワード

を変更

1234

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

使用例 ① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約 する場合		
		② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
	初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動
	② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

■プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、SH010には次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
1770130	100,000
「FeliCaロック(M413)」	設定方法は、「FeliCaロックをかける(M413)」
	(▶P.233)をご参照ください。
「アドレス帳ロック(M414)」	設定方法は、「アドレス帳の操作を制限する
	(M414)」(▶P.423)をご参照ください。
「遠隔ロック(M415)」	設定方法は、「遠隔ロックを設定する(M415)」
	(▶P.424)をご参照ください。
「シークレット(M427)」	設定方法は、「シークレット情報を表示するかど
	うかを設定する(M427)」(▶P.426)をご参照
	ください。
データフォルダの	詳しくは、「プライベートフォルダについて」
「プライベート」フォルダ	(▶P.341)をご参照ください。

■ PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■PIN1⊐-ド

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。(▶P.428「入力要否設定(M472)」)

お買い上げ時のPIN1コードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(▶P.428「PINコードを設定する(M47)」)

■セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすました防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。(▶P.428「入力要否設定(M472)」)

お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(▶P.428「PINコードを設定する(M47)」)

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(▶P.428「PINコード変更(M471)」)
- ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード(PIN1コード/ セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたは セキュリティPINコードを設定してください。(▶P.428「PINコー ド変更(M471)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・ PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく 署名PINコードを設定してください。(▶P.428「PINコード変更 (M471)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。



◎「PIN1 コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット (M45)」(▶P.427)を行ってもリセットされません。

〈SH010の記憶内容の控え作成のお願い〉

- ご自分でSH010に登録された内容や、外部からSH010に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え*をお取りください。 SH010のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記憶内容が消失したり変化することがあります。 * 控え作成の手段
 - アドレス帳などの文字情報や撮影したフォト/ムービーデータ、着メロなどの音楽データは、メール添付やLISMO Portを利用して個別にパソコンに転送しておいてください。またはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。ただし「著作権が有効なデータ」など、上記の手段でも控えが作成できないものがあります。あらかじめで了承ください。

お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載 漏れなどでお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能をご使用する場合のお願い

周波数帯について

au電話のBluetooth®機能および無線LAN機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。



• Bluetooth®機能:2.4FH1

au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式 としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約 10m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

2.4DS4/OF4

無線LAN機能:2.4DS4/OF4

au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式 としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用して います。与干渉距離は約40m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することが可能です。

Bluetooth®についてのお願い

- Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- ・無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

●Bluetooth®ご使用上の注意

SH010のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下[ほかの無線局]と略す)が運用されています。

- 1. SH010を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、SH010と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにSH010の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

無線LAN(Wi-Fi®)についてのお願い

- 無線LAN機能は日本国内でご使用ください。au電話の無線LAN機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 近所に複数のアクセスポイントがあったり、電気雑音の影響を受けると、通信などが阻害されることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、 テレビ画面が乱れることがあります。
- Wi-Fi対応の航空機内であってもSH010は使用できません。航空機 モードに設定してから、電源を切ってください。

●無線LANご使用上の注意

SH010の無線LAN機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下[ほかの無線局]と略す)が運用されています。

- 1. SH010を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、SH010と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにSH010の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

●Wi-Fi WIN通信時のパケット通信料について

Wi-Fi WIN経由での通信時は、パケット通信料がかかりません。 (Wi-Fi WIN接続時には、画面上部に Mi が表示され、通信時は点滅します。)ただし、以下のような場合はパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

- Wi-Fiエリア外で通信した場合(CDMA 1X WIN経由で接続します。)
- Wi-Fiエリア内でCDMA 1X WINのネットワークを利用した場合

■ Bluetooth®とWi-Fi WINの併用について

Bluetooth®使用中は、Wi-Fi WINメニューの「自動接続設定」が「ON」の状態でもアクセスポイントに自動で接続できません。Bluetooth®とWi-Fi WINを同時に使用する場合は、Wi-Fi接続後にBluetooth®機器を接続してください。




memo


- ◎ 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との動作を保証するものではありません。
- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LANの標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線LANによるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ◎無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- ◎ Bluetooth®・無線LAN通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®・無線LANのいずれかの使用を中止してください。


ご利用の準備をする


各部の名称と機能	66
電話をかけるまでの準備をする	69
画面にこんな表示が出たら	
時刻が表示されなくなったら	
au ICカードについて	

各部の名称と機能









- ・本体カラーによってデザインが異なります。本書では本体カラー「アルパインホワイト」の場合で説明しています。
- ※1 au ICカードの取り扱いについては、「au ICカードについて」(▶P.74)をご参照ください。
- ※2 通話時、EZweb利用時、PCサイトビューアー利用時、Wi-Fi WIN利用時、Bluetooth®機能利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおかないでください(Bluetooth®機能、無線LAN機能、GPS測位機能は本体の下部分のみ)。また、内蔵アンテナ部にシールなどを貼らないでください。通話、通信品質が悪くなります。

① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こ えます。

- ② メインディスプレイ
- ③ ④カーソルキー
 - ← 左キー/ 着信履歴

→右キー/発信履歴

(*)上キー

下#一

- ④ 回アドレス帳キー
- ⑤ 図メールキー
- 6 / 発信キー
- ⑦ O~9、¥、# ダイヤルキー
- ⑧ クイック クイックキー

クイックアクセスメニューを呼び出します。

9 送話口(マイク)

通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声 を録音するときにも使用します。

⑩ 光センサー

周囲の明るさを検知して、メインディスプレイやキー照明の明るさ を調整します。ビューアポジションで使用するときは光センサー部 分をふさがないように持ってください。

- ① ・センターキー
- ⑫ 日アプリキー
- 13 E EZ=-
- 14 クリア/メモ クリア/メモキー
- 15 電源/終了キー

電源ON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

16 例がダイレクト起動キー/ベールビューキー

テレビ(ワンセグ)やEZナビウォークの現在地の地図など、「ダイレクト起動キー設定(M551)」で設定した機能を起動します。待受画面以外でも、使いたい機能をいつでもすぐに起動することができます。(ただし一部の機能使用中は起動できないこともあります。)また、長押しすると、ベールビューを設定/解除できます。

⑰ 赤外線ポート

赤外線通信で、データの送受信を行います。

18 撮影ランプ

カメラ起動時に点灯、点滅します。

19 モバイルライト

フォト・ムービー起動時、セルフタイマー撮影時に点灯、点滅します。

- ② 電池パック/カバー
- ② 内蔵アンテナ部
- ② カメラ(レンズ部)
- 23 スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

24 FeliCaマーク

EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。

- 25 microSDメモリカードスロット
- 26 テレビアンテナ

テレビ(ワンセグ)を視聴するときに伸ばして使用します。また、FMトランスミッターの送信に使用します。

通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。

② 〒-ウワワ サイドマナー/クリアキー

マナーメニューを呼び出します。待受画面やクローズポジションで長押しすると、マナーを設定/解除します。

サブディスプレイの待受画面を「ニュース」に設定しているとき、クローズポジションで押すと次のニュースを表示します。

28 回回サイドシャッターキー

カメラメニューを呼び出します。待受画面で長押しすると、フォト を起動します。

クローズポジションの待受画面で2秒以上長押しすると、モバイルライトが点灯します。

フォト・ムービーの撮影時はシャッターとして使用します。

29 ハンドストラップ取付口

30 外部接続端子

指定のACアダプタ(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWINO2(別売)、USB充電ケーブルO1(別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1(別売)などの接続に使用します。

- ③ 外部接続端子カバー
- 32 充電端子

卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。

33 サブディスプレイ

着信時、メール受信時、アラーム時などに情報を表示してお知らせします。(▶P.83「サブディスプレイの見かた」)

34 充電/着信ランプ

充電中に赤く点灯します。


着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅します。

■本体の開きかた

本書では、SH010の状態をそれぞれ「クローズポジション」「オープンポジション」「自分撮りポジション」「ビューアポジション」と記載しています。

■ 本体を開く

2 ディスプレイを右回りに180度回転させ(自分撮りポジション)、そのまま閉じる(ビューアポジション)



memo

- ◎本体を開閉したり、ディスプレイ部を回転する場合には、必ずテレビアンテナを格納してください。
- ◎ディスプレイを開閉・回転させるときは、ディスプレイを本体のキーのある面にあてないようにご注意ください。ディスプレイや本体を傷つけたり破損する場合があります。
- ◎ ディスプレイを完全に開いてから、ディスプレイの回転を行ってください。また、ディスプレイは逆方向に回転させたり180度以上回転させることはできません。無理に回転させないでください。SH010が破損するおそれがあります。
- ◎ ビューアポジションでの操作については、「ビューアポジションでのサイド キーの操作」(▶P.92)をご参照ください。
- ◎ ポケットおよびカバンなどに収納するときは、クローズポジションで収納 してください。ビューアポジションのまま収納すると、傷の発生や破損の原 因となります。
- ◎ 通話する際はタッチパネルをご利用いただけません。キー操作をご利用ください。
- ◎ ビューアポジションでは、送話口(マイク)をご利用いただけません。通話する際はオープンポジションにしてください。
- ◎ディスプレイを回転させる際は指などを挟まないようにご注意ください。

電話をかけるまでの準備をする

|準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。充電完了音が鳴り、赤色に点灯していた充電/着信ランプが消灯したら充電完了です。

■ ご利用可能時間

_ (13/13 3130-31	- 13/13 3130-91-9		
連続待受時間※1	約300時間※2		
	約180時間 ^{*3}		
連続通話時間※1	約270分		

- ※1日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」 (▶P.463)をご参照ください。
- ※2 Wi-Fi WINの自動接続設定OFF、かつWi-Fiのアクセスポイントに接続していない状態 ※3 Wi-Fiのアクセスポイントに接続時



- ◎ Wi-Fi WINのアクセスポイント登録後、「自動接続設定」(▶P.269)を「ON」 にしているとアクセスポイントを検索したり、アクセスポイントに接続するため、連続待受時間が短くなります。
 - ※アクセスポイントが登録されていない場合は、「自動接続設定」が「ON」に設定されていても、アクセスポイントの検索を行わないため、連続待受時間は「Wi-Fi WINの自動接続設定OFF時」の場合と同じになります。
- ◎ 充電中、SH010本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎ 電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.46)をよくお読みになってお取り扱いください。
- ◎ カメラ機能などを使用しながら充電した場合、充電時間は長くなる場合があります。
- ◎指定のACアダプタ(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の 充電/放電を繰り返す場合があります。電池の持ちが悪くなりますので、電 池残量がしてなったら充電することをおすすめします。
- ◎ SH010の充電/着信ランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- ◎共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vをご使用ください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。
 - 共通ACアダプタ02(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。海外での充電には必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。
- ◎電源端子·充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- ◎外部接続端子カバーは、しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ◎連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と 静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用時間です。充電状態、 気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のよ うな場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
 - 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
 - メール機能・EZweb機能・カメラ機能・EZアプリ機能・LISMO機能・au Media Tuner機能などの使用
 - 待受画面を常に表示している状態

- ◎ 充電中、充電/着信ランプがまだ点灯しているときに充電をやめると、 ● が表示されていても充電が十分にできていない場合があります。その場合は、使用時間も充電完了時より短くなります。
- ◎ 「充電時起動(M552)」で充電開始時に起動する機能を設定できます。


■ 指定のACアダプタ(別売)を直接SH010に接続して充電する

別途、指定のACアダプタ(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。)

充電時間は約140分です

■ SH010に指定のACアダ プタ(別売)を接続する

SH010を開いて、外部接続端子カバー(1-1)のくぼみ部分に爪などをかけて開け、コネクタ先端の形状を確認し、平行に差し込みます(1-2)。



AC100Vコンセントに差し込む

SH010の充電/着信ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、 *目が表示されます。充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電/着信 ランプが消灯します。

- 4 SH010の外部接続端子カバーを閉じる
- **5** 指定のACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

■ 準備2. 電源を入れる/切る

| | (長押し)

しばらくすると「ウェイクアップトーン(M238)」が鳴り、待受状態になります。

電源を切るときは、待受画面で「♀」を長押ししてください。

memo

- ◎電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。
- ◎複数の機能を同時に起動しているときは「☎」を長押しすると、各機能を終了して待受画面を表示します。もう一度「☎」を長押しして電源をお切りください。

■準備3. タッチパネルを調整する

初めて電源を入れるとタッチパネル調整画面が表示されます。タッチパネル操作をする指でタッチパネルの調整を行います。

- 縦向きで画面上に表示される6箇所 の円の中心をタップ
- 2 SH010を画面の表示に従って横向 きにし、画面上に表示される6箇所 の円の中心をタップ

すべての円の色が変わると「タッチパネル補 正を完了しました」とメッセージが表示され ます。



//memo

- ◎ 電源を入れたときにタッチパネル調整画面が表示されるのは未調整の場合のみです。タッチパネルでキーや項目の選択が意図した通りに操作できない場合は、「タッチパネル調整(M61)」で再度調整してください。
- ◎ №一回を押すとタッチパネルの調整を中止します。タッチパネルの調整が完了していない場合は、次回電源を入れると再度タッチパネル調整画面が表示されます。
- ◎ タッチパネルの調整は、ご利用になる方が、お使いになる指(1本)や姿勢、角度で行ってください。
- ◎ タッチパネルの操作については、「タッチパネルの使いかた」(▶P.93)をご 参照ください。

|準備4. 画面状態を確認する

SHO10ご利用の前に、画面に表示される電波状態、電池残量を確認してください。



//memo

- ◎海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合があります。
- ◎ [Set Language(M36)]を[English]に設定、またはEZケータイアレンジの設定によってアイコンが異なります。


|準備5. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

1 待受画面で⊠/旦→●

初期設定のためサーバに接続します。 しばらくお待ちください。

2 •



memo

初期設定が必要なサービス

- au one アドレス帳(▶P.118)
- PRL(ローミングエリア情報)の設定(▶P.135)
- Fメール(▶P.138)

- au one X—ル(▶P.171)
- ケータイ de PCメール(▶P.172)
 海外でご利用のCメール(▶P.174)
- EZweb(▶P.188)
- EZA-ビー(▶P.192)
- EZチャンネルプラス(▶P.199)
 EZニュースEX(▶P.204)
- ショッピング&オークション(▶P.203)
- au one Mv Page(▶P.206)
- EZナビ(▶P.208)
- F7アプリ(▶P.217)
- au Smart Sports(▶P.223)
- Karada Manager(►P.225)
- au Smart Sports Fitness(▶P.226)
- FZ FeliCa(▶P.230)

PCサイトビューアー(▶P.236)

待ちうた(▶P.257)

 Wi-Fi WIN(▶P.263) au Media Tuner(▶P.322)

• LISMO(▶P.307) FZ·FM(▶P.334)

- ○お買い上げ時に、待受画面で図/図を押した場合、または上記のサービス をご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設定するこ とを促すメッヤージが表示されます。
- ◎ 初期設定は、「エリア設定 |を「日本 | に設定し、日本国内の電波状態の良い場 所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定 されない場合があります。
- ◎ 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「た だいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された 画面のまま、お待ちください。

画面にこんな表示が出たら

■「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、 ご利用になれません。

「圏外」が消える所まで移動してください。

■「充電してください」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。 充電するか、充電された電池パックと交換してく ださい。

■「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がかか りにくくなっています。 しばらくたってからおかけ直しください。

■「FeliCaロック」が表示された場合



「FeliCaロック(M413)」が設定されているため EZ FeliCa対応機能が利用できません。 FeliCaロックを解除してください。

■「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合



- 「カードを挿入してください」と表示されている ときは、お客様のau ICカードが挿入されていま せん。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電 源を入れ直してください。
- 「カードが異なるためご利用できません(0051)」ま たは「このカードではご利用できません(XXXX)」と 表示されているときは、お客様のau ICカード以外の カードが挿入されています。お客様のau ICカードを 挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■ 「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示された 場合

aulCカー* (UIM) アかスエラーが 発生しました OKを押してください 電源が 自動的に切れます

- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。
- ●を押すと、SH010の電源が自動的にOFFになります。
- 繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」と表示された場合は、正しくau ICカードが取り付けられているかどうかご確認ください。

au ICカードの取り付けかたについては、「au IC カードを取り付ける」(▶P.75)をご参照ください。

時刻が表示されなくなったら

SHO10本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M596)」が「ON」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「一」(ハイフン)が表示されることがあります。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M596)」を「OFF」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

■ 「自動時刻補正(M541)」を「手動設定」に設定している場合

「自動時刻補正(M541)」を「手動設定」に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M541)」の「手動設定」で時刻を再設定するか、「自動補正」に設定を変更します。

■ 時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラームは、起動しません。
- 「オートパワーオン(M542)」「オートパワーオフ(M543)」は動作しません。
- au Media Tunerの「視聴予約」「録画予約」は起動せず、録画されません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。
- GPSロガーが起動できません。

■ 基地局から電波によって時刻を取得していない場合の 影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合 は、次のような影響があります。

- 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- ・データフォルダ内の著作権保護が設定されているデータは、 microSDメモリカードへの移動ができません。
- 再生期限制限/再生期間制限のあるデータは、再生できません。
- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されませ ho



○「自動時刻補正(M541) |の「手動設定 |で時刻を設定することによって、画 面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、 同様の影響があります。

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録 されています。

au ICカード



Mmemo

- ◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のこ とにご注意ください。
 - au ICカードのIC(金属)部分や、SHO10本体のICカード用端子には触れ ないでください。
 - 正しい挿入方向をご確認ください。
 - 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカード着脱時は、必ず指定のACアダプタ(別売)などのプラグを SH010本体から抜いてください。

- ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場 合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

■au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様の au ICカード以外のカードが挿入された場合

au ICカードを挿入しない、もしくはお客様のau ICカード以外のカー ドを挿入し電源を入れた場合は、次の操作を行うことができません。ま た、受信電界アイコンがあるまされません。

- 電話をかける/受ける※1
- メールの送受信
- EZweb契約が必要な機能
- プロフィールの利用
- ・ 著作権保護が設定されているデータの利用※2
- 遠隔ロックの起動/解除
- PINコード設定(M47)
- 証明書設定(M48)
- 料金照会
- 各種申込
- EZアプリの利用※3
- au Media Tunerの利用※4
- GPS情報の取得※5
- LISMOの利用
- 通信環境確認(M591)
- auオンラインマニュアル(M#3)
- ファイル変換
- 絵文字メーカー
- GPSロガー
- ※1110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。 ※2 データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並べ替えは行う ことができます。待受画面やアドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定して
- いる場合は、お買い上げ時の状態で動作します。 ※3EZアプリによっては一部起動できるものもあります。
- ※4 データフォルダに保存した番組は、au Media Tunerで再生できます。
- ※5機能によっては一部取得できるものもあります。

■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶ P.428「PINコードを設定する(M47)」)

■au ICカードを取り外す

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。(▶P.443「電池パックを交換する」)


ツメをまっすぐ引っ張って、トレイを引き出し、au ICカードを取り外す



■au ICカードを取り付ける

- ツメをまっすぐ引っ張って、トレイを引き出す
- 2 トレイにau ICカードをIC面を上にして載せ、奥に差し 込む





トレイが外れたときは

au ICカードスロットに トレイをまっすぐ押し込 んでください。

※トレイは強く引っ張りすぎない でください。



GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくはauお客様センターにてご確認ください。

SH010を海外にそのまま持っていってご利用いただけるグローバルパスポートCDMAにも対応しています。(▶P.125「SH010で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」)グローバルパスポートGSMとグローバルパスポートCDMAの対応エリアについては、auホームページもしくはauお客様センターにてご確認ください。

Mmemo

- ◎ GSMとは、Global System for Mobile Communicationsの略。デジタル 携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オ セアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使 われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ◎国際ローミングとは、日本でお使いのau電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ご利用イメージ

- II 国内では、au ICカード対応au電話としてご利用になれます。
- 🙎 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 🚺 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら「au ICカード」をいつものau電話へ戻します。 ★国内モードへの変更などの手続きは不要です。



| 海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSMをご利用になるときは、SHO10からau ICカードを取り外し、海外用GSM携帯電話の取扱説明書に従い、取り付けてください。(▶P.75[au ICカードを取り外す])

//memo

- ◎ 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- ◎ auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ SH010の「入力要否設定(M472)」でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。
 (▶P.428「PINコードを設定する(M47)」)
- ◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ◎海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ◎ グローバルパスポートGSMは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ② au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用 GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、 PIN1コードを設定されることをおすすめします。(▶P.428「PINコードを 設定する(M47)」)


基本的な操作を覚える

待受画面とメインメニューを利用する	80
待受画面の見かた	80
待受ショートカットを利用する	82
サブディスプレイの見かた	83
メインメニューを利用する	86
横メニューを利用する	89
SH010をアレンジする	90
共通の操作を覚える	91
基本的なキー操作を覚えよう	
タッチパネルの使いかた	
クイックアクセスメニューを利用する	97
ロックNo.を入力する	
データを複数選択する	99
データを削除する	100
文字入力の方法を覚える	100
文字入力の方法	103
文字入力のサブメニューを利用する	107

待受画面とメインメニューを利用する

待受画面の見かた

待受画面では、SH010の状態や現在の設定を確認できます。



番号	アイコン	概要	ページ
1)	京 マ マ M圏	電波の強さ(受信電界) 温 強/温 中/温 弱/平 微弱 圏外 圏外	_
(2)	#1 (90) #0 (90)	電池レベル状態(アイコン表示) (_
3	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	Wi-Fi WINの電波の強さ(点滅は通信中) ☆ 強/	P.263
4	SD SD	microSDメモリカード状態 5 挿入あり/ アクセス中(赤色)	P.356
(5)	(通話中	P.119
	↔	GPSロガー測定中 FMラジオ起動中	P.406 P.334
	₩ ₩	(P) LISMO起動中	P.307
	tor tor	② LISMO(音楽&ビデオ)起動中のサスペンド中(グレー)	

番号	アイコン	概要	ページ
(5)	£ £	^役 LISMO(音楽&ビデオ)起動中のFM	P.409
	42 42 42	トランスミッター出力中	
		[@] LISMO(音楽&ビデオ)起動中のFMト	
		ランスミッターサスペンド中(グレー) LISMO(音楽&ビデオ)サスペンド中	
		(グレー)のFMトランスミッター出力中	
		@ LISMO(音楽&ビデオ)サスペンド中	
		(グレー)のFMトランスミッターサス	
		ペンド中(グレー)	
		au Media Tuner起動中	P.322
6	Α	EZアプリ起動中(点滅は通信中)	P.217
	AA	■ EZアプリ起動中のFMトランスミッ	P.409
		ター出力中	
		■ EZアプリ起動中のFMトランスミッ	
(7)	?	ターサスペンド中(グレー) セキュリティ(SSL)で通信中	P.188
(8)	<u>1</u>	EZweb使用中(点滅は通信中)	P. 188
•	围	PCサイトビューアー使用中	P.236
	=	「こうイドにユーケー 使用中 (点滅は通信中)	1 .200
9	2	マルチキャスト通信中	P.199
	\$:	フリック十字キーモード中	P.96
	M	タッチ操作無効中(グレー)	P.440
10	8 8	Bluetooth®接続状態	P.374
	(3)	○ 待機中	
		⑧ 接続中(点滅は復旧中)	
		移続中(SCMS-T非対応)	
11)	9	不在着信	_
12	E	メール	P.138
	C EC	未受信Eメール ままた パール	P.174
		また。 またのが、 は	
		c 未読Cメール	
		EC 未読EメールとCメール	
		緊急地震速報	

番号		概要	ページ
13)	12/22 03 12:34	日付·曜日·時刻	P.73 P.431
14)	_	壁紙	P.418
15	2 2	FeliCa状態	P.233
16	<u> </u>	サイドキー/タッチパネル操作無効中	P.383
	AUTO Oct	オートロック中·クローズロック中·遠隔 ロック中	P.423 P.424
	3	シークレット情報表示中	P.426
17)	クイック	複数タスク起動中	P.97
18)	.D.	アラーム設定あり	P.397
(9)		スケジュール/タスクアラーム 二 スケジュールアラーム設定あり 三 タスクアラーム設定あり 1 スケジュールアラームとタスク アラーム設定あり	P.391 P.395
20		Zチャンネルプラス P.20 白 登録番組あり(自動更新ON) ウ 登録番組あり(自動更新OFF) (グレー) 本再生番組あり	
21)	र्ग कृष्ण	USB接続状態	P.434
	E	省エネモード有効	P.433
22)		マナーモード状態	P.383
23	d S	着信音量OFF(サイレント)中	P.383
24)	黨	バイブレータON	P.414

番号	アイコン	概要	ページ
25	FULL	簡易留守メモ設定中	P.384
26	② スど	通知アイコン	右記
27)	A	ページ切替アイコン	
28	など	ユーザー設定(ショートカット)アイコン	右記
29	_	EZニュースEXの待受テロップ	P.204
30	_	検索ウィンドウ	P.206
31)	_	EZニュースEXの待受ウィンドウ (ジャンル別アイコン)	P.204
32	YOFF	電波OFFモード設定中	P.435

待受ショートカットを利用する

通知アイコンとユーザー設定アイコンは、待受ショートカットとして 利用できます。

通知アイコンは、お知らせがあると表示されます。通知アイコンに割り当てられた機能を簡単に呼び出すことができます。 ユーザー設定アイコンは、個別に機能登録できます。



- お知らせやアイコンの説明のポップアップ情報が表示されます。



◎ アイコンをタップしてもアイコンに割り当てられた機能を起動できます。◎ ページ切替アイコン(1/4)をタップすると待受ショートカットのページ切り替えができます。

■ユーザー設定アイコン/アプリキーを設定する

待受ショートカットとして利用できるユーザー設定アイコンを、最大 9件登録できます。また、待受画面で回を押したときに呼び出す機能を 設定できます。

- | 待受画面で、
- [2] 同(サブメニュー)


待受ショート	新しくショートカットを登録、または登録し
カット編集	た機能を削除します。
	ショートカットメニュー項目を選択→●
	→ [機能登録] / [削除]
	• 「機能登録」を選択すると、登録可能な機能
	の一覧が表示されます。
アプリキー編集	待受画面で同を押したときに呼び出す機能
ノフソイ 帰来	特文画面で回を押りたことに呼り出す機能
	● (編集)→機能を選択→ 同(登録)
	・「アプリキー編集」の設定を変更した場合、
	EZアプリメニュー(EZアプリー覧)を表示
	するには、待受画面で 図→ むで[EZアプ
	リ」を選択→[EZアプリフォルダ]と操作し
	てください。
待受ショート	機能リセット(M452)後のユーザー設定ア
カットリセット	イコン(フォトビューアー、カレンダー/スケ
	ジュール、電卓、アラーム、省エネモード、
	Wi-Fi WINメニュー、赤外線通信、歩数計、
	Bluetooth接続)が設定されます。
アプリキー	待受画面で同を押したときの動作をお買い
リカット	付文画面で回を押りたときの動作をお負い 上げ時の設定に戻します。
りピット	
	・お買い上げ時の設定では、待受画面で初め
	て回を押したときはアプリキーのカスタ
	マイズに関する説明が表示され、●を押す
	│ とEZアプリメニュー(EZアプリー覧)が表│
	示されます。次回からは、待受画面で A を
	押すとEZアプリメニュー(EZアプリ一覧)
	が表示されます。

Mmemo

3

- ◎ 待受画面でユーザー設定アイコンに対応した 1 ~ 9 を長押ししても、登録してある機能が起動します。
- ◎ 待受画面でショートカットが登録されていない[1]~[9]を長押しすると、機能登録画面が表示され、長押しした数字キーに機能を登録できます。

サブディスプレイの見かた



- ※1 ▲ 不在着信、 表読Eメール、 表読Cメールの件数を表示します。着信、受信していない場合は表示されません。
- ※2 天気やニュース、スケジュールを表示することもできます。(▶P.421「サブディスブレイを設定する(M32)」)



番号	アイコン	概要	
1	Rd Ri R 무 8차	電波の強さ(受信電界) 強人 ロート・・ 弱人 微弱人 圏外 ※電波OFFモード設定時には表示されません。	
2		電池レベル状態(アイコン表示) 一十分/ 一少ない/ 一要充電/ ・充電中は 一~ 一が順番に表示されます。	
	<u>***</u> ***	電池レベル状態(残量%表示) (点滅は充電中) 四十分(90%を超えている場合) 四10%単位で%表示(20~90%表示) 四要充電(10%以下)	
3	(a) (o) o ·	Wi-Fi WINの電波の強さ	
4	<i>C</i> !	不在着信	
5	F 6 6 X	メール	

番号	アイコン	概要
6	∰ G* G*	マナーモード状態 通常マナードライブサイレントマナーオリジナルマナー
7		簡易留守メモ設定中 図未確認のメモなし 図未確認のメモあり 図 簡易留守メモと通話音声メモの合計が10件
8	⊕	GPSロガー測定中
9	_	時計/不在情報/歩数/各種情報表示

■各種情報表示について

サブディスプレイには以下の情報も表示されます。

	状態	表示
音声着信中※1	アドレス帳 登録済み*2*3	登録した名前
	アドレス帳未登録	電話番号
	公衆電話	「公衆電話」
	非通知設定	「非通知設定」
	通知不可能な電話番号	「通知不可能」
	簡易留守メモ	応答中:「メモ応答中」 録音中:「メモ録音中」
メール受信 時※1※4※5	アドレス帳 登録済み*2*3	Eメール:受信表示、登録した名前 Cメール:受信表示、登録した名前
	アドレス帳未登録	Eメール: 受信表示、Eメール アドレス**6 Cメール: 受信表示、電話番 号
アラーム	•	アラーム時刻、アラーム名
スケジュール/	/タスクアラーム	スケジュール/タスクア ラーム設定時刻、用件
カウントダウン	/タイマー終了時	「カウントダウンタイマー」、 「00'00"」(点滅)
電池残量なし		「電池残量低下」
緊急地震速報※	7	「緊急地震速報」、本文※8

	状態	表示
マナーモード	設定時	通常マナー:「通常マナー設
		定しました」
		ドライブ: 「ドライブ設定し
		ました」
		サイレントマナー:「サイレ ントマナー設定しました」
		オリジナルマナー: 「オリジ
		ナルマナー設定しました」
	解除時	「マナーモード解除しました」
オートロックロ		「ロック中」
隔ロック中		1-2213
サイドキー/タ	アッチパネル操作無効中	「キー/パネル操作無効」
LISMO	起動中	「LISMO起動中」
	視聴中	曲名/タイトル名、アー
		ティスト名、「▶Play」
	一時停止中※9	曲名/タイトル名、アー
		ティスト名、「[][[Pause]
au Media Tur	ner起動中	「au Media Tuner起動中」、
== ==		日付、時刻
EZ·FM起動中		「EZ·FM起動中」
EZアプリ起動	·	「EZアプリ起動中」
GPSゴルフナ	ビ起動中	「GPSゴルフナビ」、
		グリーンまでの残りの距離
PCサイトビュ	ーアー起動中	「PCサイトビューアー起動
E 1:0 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	x 1	中」
FeliCa通信中 [®]		[FeliCa]
号外ニュース受		「号外ニュース受信」
お知らせ受信時		「お知らせ受信」
EZホットイン		「EZホットインフォ」
緊急通報時の位	位置情報通知時※7	通知中:「現在地確認中」
		通知成功:「確認完了」
		通知失敗:「確認失敗」

状態	表示
メインディスプレイチェック中	「チェック中」(点滅)
待受画面以外で各種機能起動中(上記の状態に該当しない場合)	「操作中」

- ※1表示は「サブディスプレイ(M32)」で変更できます。
- ※2「アドレス帳ロック(M414)」の「着信時相手表示」を「表示しない」に設定すると、登録した名前を表示しないようにできます。
- ※3「シークレット(M427)」を「表示しない」「に設定し「シークレット設定」を「ON」に設定している相手やアドレス帳に名前を登録していない相手の場合は、アドレス帳未登録時の表示になります。
- ※4「オートロック(M411)]設定中、「クローズロック(M412)]設定中およびフォルダロックしているフォルダやシークレットフォルダに受信した場合は、受信売了メッセージのみの通知となります。
- ※5 ブラックリストに登録(▶P.162[ブラックリストに追加」)されたEメールアドレスからのメール受信時は、サブディスプレイには何も表示されません。
- **6パソコンなどから送信されたEメールの場合は、相手のパソコンなどで設定された名前が表示されます。
- ※7 サブディスプレイの設定にかかわらず表示されます。
- ※8 1行目の改行まで表示されます。
- ※9 全曲再生し終わった場合も、先頭の曲情報が一時停止の状態で表示されます。

メインメニューを利用する

SH010では、5種類のメインメニューのデザインが用意されています。 本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているメインメニュー のデザインは異なります。

本書では、本体カラー「アルパインホワイト」のお買い上げ時の表示を 例に説明しております。

本体カラー	お買い上げ時に設定されている メインメニューのデザイン
ファントムブラック	PhantomBlack
スプリントブルー	SprintBlue
アルパインホワイト	AlpineWhite



- ◎メインメニューのデザインは、「メインメニュー設定」または「ケータイアレンジ設定」で変更できます。(▶P.89「メインメニューを変更する」、▶P.90「SH010をアレンジする」)
- ◎ メインメニューのデザインによって表示される項目が異なるため、メイン メニューからの操作方法も異なります。本書では「AlpineWhite」デザイン による操作方法で説明しています。

PhantomBlack/SprintBlue/ AlpineWhite	Standard	シンプルでか文字	
SPORTS LEMO microsto CAMERA 7-0 PHOTO CAMERA 7-0 PHOTO CAMERA 1-1 PHOTO CAMERA	スポーツ LEMO microsD 17.79 ブーツ ピート 17.79 ピー	□ データフォルダ ③ カメポーツ □ Music&TV □ 辞書 ② アラーム □ ツール 11 設定	
SPORTS(スポーツ)	スポーツ	データフォルダ	
LISMO	LISMO	カメラ	
microSD	microSD	スポーツ	
CAMERA(カメラ)	カメラ	Music&TV	
DATA FOLDER(データフォルダ)	データフォルダ	辞書	
PHOTO VIEWER(フォトビューアー)	フォトビューアー	アラーム	
T00LS(ツール)	ツール	ツール	
TV/RADIO(TV/ラジオ)	TV/ラジオ	設定	
INFRARED/Bluetooth (赤外線/Bluetooth)	赤外線/Bluetooth		
Wi-Fi WIN	Wi-Fi WIN		
SETTINGS(設定)	設定		
PC SITE VIEWER(PCサイトビューアー)	PCサイトビューアー		

[※]上記画面はAlpineWhiteの場合です。メインメニューのデザインによって、表示は異なりますが、項目は同じです。

■スポーツ(SPORTS)メニューについて

項目	説明
GPSロガー	▶P.406「GPSロガーを利用する」
GPSゴルフナビ	▶P.400「GPSゴルフナビ(有料)を利用する」
Golf	EZwebでau Smart SportsのGolfサイトを表示します。
Run&Walk	▶P.223「au Smart Sports Run&Walkを利用する」
歩数計	▶P.399「歩数計を利用する」
Karada Manager	▶P.225「体組成計連携を利用する」
Fitness	▶P.226 au Smart Sports Fitnessを利用する」
最新エクササイズ 情報	EZwebでau Smart Sportsサイトを表示します。
カロリーカウンター 設定	▶P.224「カロリーカウンターを設定する」

■ツール(TOOLS)メニューについて

項目	説明
スマートリンク辞書	▶P.402「スマートリンク辞書で調べる」
時計/カレンダー	 ▶P.397「アラームで指定した時刻をお知らせする」 ▶P.398「カウントダウンタイマーで時間を計る」 ▶P.399「ストップウォッチで時間を計る」 ▶P.388「カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する」
電卓	▶P.402「電卓で計算する」
バッテリーメーター	▶P.409「バッテリーメーターを確認する」
ボイス/メモ	▶P.387「メモ帳を利用する」▶P.384「簡易留守メモを利用する」▶P.386「通話音声メモを利用する」▶P.387「Myボイスメモを利用する」
microSD*	▶P.356「microSDメモリカードを利用する」

項目	説明
赤外線通信※	▶P.378「赤外線通信でデータを送受信する」
グローバル機能	▶P.132「グローバル機能を設定する」
フォトビューアー*	▶P.296「フォトビューアーを利用する」
PCサイトビュー	▶P.236「PCサイトビューアーでサイトを見る」
アー*	
Bluetooth*	▶P.370「Bluetooth®機能を利用する」
Wi-Fi WIN*	▶P.268「Wi-Fi WINメニューを利用する」
au oneアドレス帳	▶P.118 au one アドレス帳のサーバにアド
	レス帳を預ける」
じぶん銀行	▶P.221「じぶん通帳を利用する」
EZ FeliCa	▶P.230[EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を
	利用する」
ケータイアレンジ	▶P.90「SH010をアレンジする」
設定	

※「メインメニュー設定」を「シンプルでか文字」にしたとき、表示されます。

Imemo

- ◎「カロリーカウンター設定」の「カウンター設定」を「ON」にすると、スポーツメニューに歩数/消費カロリー/距離を表示します。(▶P.224「カロリーカウンターを設定する」)
- © ツール (TOOLS) メニューで表示される内容は、「メインメニュー設定」により異なります。

■メインメニューを表示する

→ 待受画面で

メインメニューが表示されます。

▋メインメニューのサブメニューを利用する

- 前会画面で●→□(サブメニュー)
- メインメニュー設定 ▶下記「メインメニューを変更する」ケータイアレンジ設定 ▶P.90「SH010をアレンジする」

▍メインメニューを変更する

- 待受画面で → 同 (サブメニュー)→ [メインメニュー設定]
- オリジナル お買い上げ時に用意されている5種類のメ ニューから選択します。 ・メニューデータは、選択中に回(再生)で確 認できます。 データフォルダ データフォルダ内のメニューデータから選択 します。 ・メニューデータは、選択中に回(再生)で確 認できます。 FZwebで探す Flash®ページからメニューデータをダウン ロードします。 ▶P.191「EZweb トの音や画像を利用する」 「Standard | に設定されます。 初期値に戻す ケータイ ケータイアレンジファイルの設定に従いま アレンジに従う ▶P.90[SH010をアレンジする] シャープサイト EZwebでSH@ez(シャープ携帯専用サイト) で探す のページを表示して、メニューデータをダウ ンロードします。

▶P.191「EZweb上の音や画像を利用する」

横メニューを利用する

SH010では、横メニューからカメラの起動や画像の閲覧などができます。 画面をタップすることで各機能を起動できます。

- メインメニューを表示する
- ☑ ビューアポジションでSH010を横向きにする



記動する機能をタップ



《横メニュー画面》

項目	ページ
PHOTO(フォト)	▶P.284
PHOTO VIEWER (フォトビューアー)	▶P.296
MOVIE(ムービー)	▶P.290
TV	▶P.325
LISMO	▶P.307
PC SITE VIEWER (PCサイトビューアー)	▶P.236

memo

- ○次の操作を行うと構メニューを終了します。
 - SHO10を縦向きにする
 - トークックを押す
 - 自分撮りポジションにする
 - オープンポジションにする
- ◎ 画面はケータイアレンジ設定(▶下記)によりデザインが異なります。
- ◎ ビューアポジションでの待受画面で、SH010を横向きにして ☞ を押して も構メニューが表示されます。
- ◎一部の機能は縦画面で起動します。

SH010をアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジ ファイルを選択して、SHO10の次の各設定を一括変更します。 ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なりま す。

- メインメニュー
- 構メニュー
- F7サービスメニュー
- 待受画面(M311)
- ピクトアイコン
- メニュー(背景画像)
- クイックアクセスメニュー
- ポップアップ
- 音声着信音(M211)
- 音声着信画面(M211)
- Eメール受信音(M212)
- Eメール受信画面(M212)
- Cメール受信音(M215)
- Cメール受信画面(M215)
- メール送信中画面(M313)
- メール受信中画面(M314)

- アラーム音
- アラー / 画面
- ダイヤル入力画面
- メ干メニュー
- Eメールメニュー
- Cメールメニュー
- マナーメニュー
- microSDX=¬—
- ツールメニュー
- カメラメニュー
- TV/ラジオメニュー
- 設定メニュー
- スポーツメニュー
- 赤外線/Bluetooth
- ・ベールビュー

待受**画面で** ● → 同 (サブメニュー) → [ケータイアレンジ設定]

2	オリジナル	お買い上げ時に用意されている4種類のケー
		タイアレンジファイルから選択します。
		・ケータイアレンジファイル内の各設定は、
		選択中に回(再生)で確認できます。
	データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択します。
		・ケータイアレンジファイル内の各設定は、
		選択中に回(再生)で確認できます。
	EZwebで探す	EZケータイアレンジページからケータイア
		レンジファイルをダウンロードし、「ケータイ
		アレンジ」フォルダに保存します。
		▶P.191「EZweb上の音や画像を利用する」
	シャープサイト	EZwebでSH@ez(シャープ携帯専用サイト)
	で探す	のページを表示して、ケータイアレンジファ
		イルをダウンロードします。
		▶P.191「EZweb上の音や画像を利用する」

[設定する]

Mmemo

- ◎ 待受画面で(•)→[TOOLS(ツール)]→[ケータイアレンジ設定]と操作して も設定できます。
- ○ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイル に含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできま せん。ただし、一括登録後にメインメニューなどの部分変更が可能なケータ イアレンジファイルもあります。
- ◎ ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがありますの で、データフォルダの「データの詳細情報を表示する I(▶P.354)をご参照 ください。ただし、アラーム画面やアラーム音については部分変更ができな いファイルでも変更できます。
- ◎ ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「データの名前(データ名) 設定中 | とメッセージが表示されているときに、着信/アラームなどの割り 込みが入った場合は、ケータイアレンジの設定が中止されます。設定が中止 された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。

■本体カラーとケータイアレンジ設定について

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルは異なります。

本体カラー	お買い上げ時に設定されている ケータイアレンジファイル
ファントムブラック	PhantomBlack
スプリントブルー	SprintBlue
アルパインホワイト	AlpineWhite

Mmemo

◎ お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルを設定しても、 お客様が部分変更している設定についてはお買い上げ時の状態に戻らず、 そのままの設定内容が引き継がれます。

■ケータイアレンジファイルの有効期限について

- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数 Iの2つのタイプがあります。
- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには「データの詳細情報を表示する」(▶P.354)をご参照ください。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待 受画面にて自動的に「Standard(初期値)」に戻ります。ただし、お客 様が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き 継がれます。


共通の操作を覚える

基本的なキー操作を覚えよう

■ 画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

(画面例)



- 「詳細」は、●センターキーを 押します。
- ②「メール履歴」は、回アドレス 帳キーを押します。
- ③「サブメニュー」は、Aアプリ キーを押します。

■項目を選択するには

表示された項目を選択するには、◆***や◆*で項目を選択して●を押します。

メニューに T~ # などが表示されている場合は、対応するダイヤル キーを押しても選択できます。

・ (*)を押しても、項目を選択できる場合があります。

■ 1つ前の画面に戻るには

ワッフッメモ|を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

● / 回を押しても、戻ることができる場合があります。

■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、「☎」を長押しします。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

■数字を入力するには

○ ~ 9 を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、②を押すことで、数を増減できます。

■前後のデータへ移動するには

データの表示中/再生中、メール表示中などに、図を押すと次のデータへ、図を押すと前のデータへ移動できます。

■キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、5 MM (キー操作ガイドアイコン)が表示されている画面で 5 を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度 5 を押すと、ガイドが非表示になります。

■ページスクロールするには

EZwebでのブラウジング中や、メール一覧画面、メール内容表示画面、 データー覧画面(リスト表示)などでは、◆を押すと上に、◆を押すと 下にページスクロールできます。

■確認のため再生/表示するには

音やメロディ、画像の設定中に回を押すと、確認のため再生/表示できます。 「阿州を押すと、元の画面に戻ります。

■ 待受画面の表示情報について

「表示情報設定(M312)」(▶P.419)で、待受テロップ、待受ウィンドウ、検索ウィンドウ、ショートカットアイコンの表示を「常に表示」「選択時のみ表示」に設定すると、待受画面にこれらの情報を表示できます。(ショートカットアイコンは「選択時のみ表示」には設定できません。)
「選択時のみ表示」を設定している場合、○または、○を押すと、情報を一時的に表示できます。表示中に「☎」を押すと、表示情報を隠すことができます。

■ ビューアポジションでのサイドキーの操作

ビューアポジションの状態で、サイドキーを使ってカメラ機能の利用 などができます。

3,	操作キー ナイドキー)	待受画面	カメラ機能
	₹†-/9J7	マナーモードメニューの表示、マナーモード切り替え(長押し)	1つ前に戻る、撮り直し、 カメラ終了
	Ø/ = 0:	メインメニューを表示、 横メニューを表示 (横向きの場合)、 カメラ起動(長押し)	項目の決定、フォーカス ロック(半押し)、 シャッター(全押し)、保存

memo

◎ビューアポジションでは、タッチパネル、サイドキーで操作ができます。

◎サイドキー/タッチパネル操作無効(▶P.383)が設定されている場合、 ビューアポジションでのサイドキー操作はできません。

タッチパネルの使いかた

SH010は、メインディスプレイを直接指で触って操作するタッチパネルを搭載しています(機能によってはタッチパネル操作ができない場合があります)。

■ 基本的なタッチパネル操作のしかた

■タップ

項目やボタンに軽く触れて、すぐ に指を離します。



■スライド

項目に軽く触れたまま、目的の位置までなぞります。



■ロングタッチ

項目やボタンに指を触れた状態 を保ちます。



■フリック

画面を指ですばやく上下左右に はらうように操作します。



■ スライドしてロングタッチ

項目に軽く触れたまま目的の位置までなぞり、止めた状態を保ちます。



■ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を 開いたり(ピンチアウト)、閉じた り(ピンチイン)します。フォト ビューアーご利用時に使用しま す。(▶P.296「フォトビューアー を利用する」)



画面の最下行に表示された内容は、直接タップして実行できます。機能 によっては、実行できない場合があります。

#memo

- ◎ フリック操作は、最初はゆっくりと、最後は軽くはらうように指を動かしてください。また、画面中央寄りでフリックすると認識されやすくなります。
- ◎サイドキー/タッチパネル操作無効に設定されている場合は、ビューアポジションでタッチパネル操作をしても動作しません。®風を長押ししてサイドキー/タッチパネル操作無効を一時解除してから操作してください。(▶P.383「サイドキー操作やタッチパネル操作を無効にする」)
- ◎ フリック操作についての説明は、待受ショートカットの □ (フリック操作ガイド)、あるいは、データフォルダ内のフリック操作ガイドをご覧ください。
- ◎ EZwebとPCサイトビューアーでは、それぞれタッチパネルでの操作方法 が異なります。操作については、「EZwebのタッチパネル操作について」 (▶P.190)およびPCサイトビューアーの「タッチパネル操作について」 (▶P.239)をご参照ください。

■ソフトキーパッドの呼び出しかた

ソフトキーパッドとは、操作するためのキーやダイヤルキーを画面に表示する機能です。本書の各操作説明では、ソフトキーパッドを呼び出す手順の記載を省略していますが、フリックまたはタップすることで簡単に呼び出すことが可能です。呼び出せるキーについては「ソフトキーパッドの名称と機能」(▶P.96)をご参照ください。

なお、ソフトキーパッドはビューアポジション時のみ呼び出すことが 可能です。オーブンポジションではご利用になれません。ビューアポジ ション時にソフトキーパッドを表示した状態で、オープンポジション にすると、ソフトキーパッドは非表示となります。

■待受専用ソフトキーパッド

待受画面の壁紙部分をタップするか待受画面で画面下部から上方向に フリックすると待受専用ソフトキーパッドを呼び出すことができます。



ソフトキーパッド上の矢印をタップするか、左右どちらかの方向へフリックすると、ソフトキーパッド1、2に切り替えることができます。

■ ソフトキーパッド1

待受画面以外で、画面下部から上方向にフリックします。



■ソフトキーパッド2

待受専用ソフトキーパッドやソフトキーパッド1でソフトキーパッド 上の矢印をタップするか、左右どちらかの方向へフリックします。



■数字専用ソフトキーパッド

数字のみを入力する画面で、画面下部から上方向にフリックします。



■ロック番号入力専用ソフトキーパッド

ロックNo.やパスワードを入力する画面で、画面下部から上方向にフリックします。





■横画面専用ソフトキーパッド

テレビ(ワンセグ)起動時やPCサイトビューアー利用時などに呼び出すことができます。画面右部から左方向にフリックします。

一 フリック



Mmemo

◎「閉じる」をタップする以外にも、画面下方向(横画面の場合は右方向)へフリックするか背景部分をタップすると、ソフトキーパッドを閉じることができます。

▋項目選択のしかた

タッチパネルで項目を選択する方法には、以下の2種類があります。

■タッチパネルモードの場合

タッチパネルモードでは、画面を直接タップして目的の項目を選択することができます。また、カーソルをスライドさせたり、画面をスクロールさせたりすることもできます。

例:「データフォルダ」を呼び出す場合

| 待受画面で壁紙部分をタップ

待受専用ソフトキーパッドが表示されます。



[2] MENU をタップ



3 [DATA FOLDER(データフォルダ)]をタップ



データフォルダのフォルダー覧画面が表示されます。

■フリック十字キーモードの場合

画面上部にフリック十字キーモードアイコンが表示される場合は、フ リック十字キーモードになります。フリック十字キーモードでは、画面 を直接タップして項目を選択することができません。

画面をフリックして目的の項目にカーソルを移動させることができます。画面下部に「選択」などの表示が出ている場合は表示部分を直接 タップすると、項目を選択します。機能によっては選択できない場合が あります。



Memo

◎ タッチパネル操作中でもキー操作で項目を選択/実行することもできます。◎ タッチパネルモードに対応している機能でも、タップして操作できない場合があります。


■タップして操作できない項目について

画面に表示されている項目をタップしても一部操作できないものがあります。押しすぎないようご注意ください。



■ソフトキーパッドの名称と機能





20

, 2 ssc

. 8_{to}

...0

_ #_{@\$}

,4_o

クリア



《ソフトキーパッド2》










ソフトキーパッド》



- ① アドレス帳キー
- ② Eメールキー
- ③ MENU‡−
- ④ Cメールキー
- ⑤ カレンダーキー
- ⑥ EZ‡-
- ⑦ 赤外線通信キー
- ⑧ メモキー
- 9 プロフィールキー
- 10 発信キー
- ① クリアキー
- ② 電源/終了キー通話や各機能を終了します。
- ® F3≠-
- (i) F1≠-
- ⑤ ダイレクト起動キー/

ベールビューキー

テレビ(ワンセグ)など、「ダイレクト起動キー設定(M551)」で設定した機能を起動します。また、ロングタッチすると、ベールビューを設定/解除できます。

16 決定キー

① クイックキー

クイックアクセスメニューを表示して、現在起動中の機能のアイコン一覧から機能を選択して終了や切り替えを行ったり、メニューから他の機能を起動します。

- ® F2+-
- 19 F4+-
- 20 ダイヤルキー
- ② REC+-/STOP+-

テレビ(ワンセグ)の起動中に ロングタッチすると、録画を開 始/停止します。

//memo

- ◎ タッチ操作は1本の指で行ってください。次のような操作を行うと、動作しないことがあります。
 - 手袋をした指や爪先での操作
 - ボールペン、鉛筆などの先の尖ったものでの操作
 - 異物をディスプレイに載せたままでの操作

- ◎次のような場合、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
- タッチペンでの操作
- 濡れた指での操作
- タッチパネルを強く押しての操作
- タッチパネル周囲に手を触れたままでの操作
- タッチパネルにシールなどを貼った場合
- タッチパネルが汚れていたり、ほこりなどが付着している場合
- ◎ タッチパネルでキーや項目の選択が意図した通りに操作できない場合は、「タッチパネル調整(M61)」を行ってください。
- ◎待受専用ソフトキーパッドのアドレス帳キー/EZキーはロングタッチに 対応しておりません。アドレス帳新規登録、EZweb一発ジャンプ設定は キー操作で回/図を長押ししてください。
- ◎次のような場合は、座空を押しても動作しません。また、操作状況によっては、下記以外の場合でも動作しないことがあります。
 - ・ 横向き画面の表示中 ・ ケータイアップデート中
 - データ通信中リセット実行中
- ムービー録画中Myボイスメモなどの録音中
- ・ 各種機能制限設定時のロックNo.入力画面
- ◎ 複数の機能を起動している場合、新たな機能を起動できない場合があります。起動中の機能を終了してから、再度起動してください。

クイックアクセスメニューを利用する

SH010では複数の機能を同時に起動して、切り替えながら操作できます。

Imemo

◎ 複数の機能を起動するには、2000を押してクイックアクセスメニューから起動します。クイックアクセスメニューには、よく使うメニューと固定メニューの2種類があります。

よく使うメニューと固定メニューを切り替える方法については、「クイックアクセスメニューを設定する」(P.98)をご参照ください。

- ◎次のような場合は、囫囵を押しても動作しません。
 - キー操作無効中ケータイアップデート中
 - 各種機能制限設定時のロックNo.入力画面 データ通信中
 - リセット実行中
 ムービー録画中
 Myボイスメモなどの録音中
 * 上記以外の場合でも、操作状況によっては動作しないことがあります。

■よく使うメニューから他の機能を起動する

よく使うメニューには、普段よく使う機能やお気に入りサイトのアイコンが、左上から順に最大12個表示されます。

タスク切替メニューとよく使うメニューが表示されます。



2 よく使うメニューのアイコンを選択→●

Mmemo

○よく使うメニューの先頭には、常に (メインメニューアイコン)が表示 かれます。

よく使うメニューに表示されていない機能は、 (メインメニューアイコン)から起動することができます。機能によっては、メインメニューから起動できないものもあります。

■ 固定メニューから他の機能を起動する

固定メニューには、いつでも同じ位置にアイコンが表示されます。

タスク切替メニューと固定メニューが表示されます。



2 固定メニューのアイコンを選択→●

■クイックアクセスメニューを設定する

よく使うメニューと固定メニューを切り替えたり、よく使うメニューからアイコンを削除することができます。

よく使うメニュー/固定メニューのアイコンを選択 →同(サブメニュー)

2	固定メニュー※1	固定メニューに切り替えます。
	よく使うメニュー※2	よく使うメニューに切り替えます。
	削除※1	よく使うメニューから選択中のアイコン を削除します。 ・ (メインメニューアイコン)は、削除 できません。
	ガイド表示	クイックアクセスメニューの説明が表示 されます。

※1 よく使うメニューの場合のみ表示されます。
※2 固定メニューの場合のみ表示されます。

▋操作する機能を切り替える

タスク切替メニューには、起動中の機能のアイコンが表示されます。アイコンを選択すると、操作する機能を切り替えることができます(タスク切替)。

- | 待受画面や機能の操作中に 24ック

#memo

◎ タスク切替メニューの先頭には、常に ■ (待受画面アイコン)が表示されます。

■ (待受画面アイコン)を選択すると、待受画面に切り替えることができます。

■起動中の機能を終了する

- 操作中の機能を終了する場合
- 機能の操作中に
- タスク切替メニューから起動中の機能を選択して終了する場合
- 🚺 待受画面や機能の操作中にタイック
- 2 タスク切替メニューのアイコンを選択→四(終了)
- 起動中のすべての機能を一括して終了する
- 一機能の操作中に (会) (長押し)
 機能によっては編集中のデータがあっても保存されません。

ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.426)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.61「ご利用いただく各種暗証番号について」)

■ いずれかのキーを押す

ロックNo.入力画面が表示されます。

2 ロックNo.を入力→**●**

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

データを複数選択する

データを移動/コピー/削除などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

┃ ②または◆でデータを選択→●

選択したデータには 図が表示されます。 別のデータを選択して ● を押すと、複数のデータ を選択できます。

選択済みのデータを選択して
●(解除)を押すと、解除できます。



《データ選択例 (選択削除画面)》

データを削除する

Mmemo

◎ データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。◎ 保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

■1件/選択/全件削除する

2 1件削除 選択した1件のデータを削除します。 選択削除 複数のデータを選択して削除します。 データを選択→⑥→回(実行) 全件削除 一覧表示中の全件を削除します。 ロックNo.を入力→⑥→[はい] ・シークレットが設定されているデータも、すべて 削除されます。 ・発信履歴/着信履歴/発信頻度など、全件削除で ロックNo.入力画面が表示されないものもあり ます。

[はい]

■ 期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを一括して削除します。

文字入力の方法を覚える

■文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	漢字	英字(大/小、全角/半角)	数字(全角/半角)
	┌▶ あいうえおぁいうえぉ ─		1
	力ナ(全角/半角)	全角 ▶.@−_/:~1]	ダイヤル入力
	→アイウエオアイウェオー	半角 [▶.@/:~1]	31 (10)()]
	→ / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1		1
文字種	漢字	英字(大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
	→ かきくけこ —	► ABCabc2 ¬	2
2	カナ(全角/半角)	英字(小文字、全角/半角)	ダイヤル入力
	→カキクケコー	▶ abcABC2	2
文字種	漢字	英字(大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
	→ さしすせそ —	DEFdef3	3
3	カナ(全角/半角)	英字(小文字、全角/半角)	ダイヤル入力
	→サシスセソー	defDEF3	3
文字種	漢字	英字(大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
	→ たちつてとっ —	→ GHIghi4 ¬	4
4	カナ(全角/半角)	英字(小文字、全角/半角)	ダイヤル入力
	→ タチツテトッー	▶ ghiGHI4 ¬	4
文字種	漢字	英字(大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
	→ なにぬねの —	JKLjkl5 –	5
5	カナ(全角/半角)	英字(小文字、全角/半角)	ダイヤル入力
	→ ナニヌネノ ─	▶ jklJKL5	5

文字種	漢字	英字(大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
	→ はひふへほ 一	MNOmno6	6
6	カナ(全角/半角)	英字(小文字、全角/半角)	ダイヤル入力
	<u>→ ハヒフへホー</u>	► mnoMNO6	6
文字種	漢字	英字(大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
	→ まみむめも 一	▶PQRSpqrs7 -	7
7	カナ(全角/半角)	英字(小文字、全角/半角)	ダイヤル入力
	→ マミムメモ —	pqrsPQRS7	7
文字種	漢字	英字(大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
	やゆよゃゅょ	► TUVtuv8	8
8	カナ(全角/半角)	英字(小文字、全角/半角)	ダイヤル入力
	▶ ヤユヨャュョ ─	tuvTUV8	8
1			
文字種	漢字	英字(大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
	漢字 → らりるれろ —	英字(大文字、全角/半角) ► WXYZwxyz9	数字(全角/半角)
文字種			
9	→ らりるれろ —	→ WXYZwxyz9 ¬	9
	→ 6りるれろ — カナ(全角/半角)	▶ WXYZwxyz9 英字(小文字、全角/半角)	9 ダイヤル入力
9	→ 6りるれろ 一 カナ(全角/半角) → ラリルレロ	► WXYZwxyz9	9 ダイヤル入力 9
9	→ 5りるれろ カナ(全角/半角) → ラリルレロ 漢字	► WXYZwxyz9	9 ダイヤル入力 9 数字(全角/半角)

文字種	漢字	カナ(全角/半角)	英字(大/小、全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
×	有 (1) (2) (3)	以字と大文字を切り (薄点)や「代海点)を (薄点)や「代海点)を が加口的お文字のみ) がア入力中ではない場合、以下の配号を入力 を有の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	文字入力中は英 カーソル字字と 字の小文字替字と大文字をおい文切りでをよるい文字を 表える小文切り中でよる 文字と大力合、文字と大 ないなりの中ではないないないないないないないないないないないないないないないないないないない		¥
文字種	2011 0)	力ナ(全角/半角)	HE 6,617.1317	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
#	短押し3	// ノ (主 円 / 十円 / 文字入力時は、1 つ前の 機能) 文字確定後は、改行	l		#
	長押し フ	カーソル位置を始点とし	して文字を切り取り		
文字種	サブメニュ 英数カナ変 通常変換例 文字種が「	カナ(全角/半角) ーから機能引用、定型に を換(文字種が「漢字」で ・補選択時、予測変換へ 漢字」で文字入力中の場 ・大文的範囲拡大(文字程	文などの呼び出し 文字入力中の場合の 切り替え(予測変換を 場合のみ))み) を「ON」に設定時、	ダイヤル入力 一
文字種	漢字	カナ(全角/半角)			ダイヤル入力
	三 说 之 。 说 之 。 说	会文字(デコレーション 字の一覧を表示(デコレ 真文/署名入力時のみ引 角常変換(予測変換を「(人力中の場合のみ) 予測変換候補選択時、通 一設定時、文字種が「漢・ 動物変換時、文節範囲縮 合のみ)	絵文字)→全角記号 一ション絵文字は、 長示可能) DN」に設定時、文字和 常変換へ切り替え(引で文字入力中の場	(半角記号)→顔文 Eメール本文/冒 重が「漢字」で文字 予測変換を「ON」 場合のみ)	-
	長押しす	英数字候補画面を表示			
文字種	漢字	カナ(全角/半角)	英字(大/小全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
	短押し3	文字種の切り替え			_
	長押し3	文字種選択画面(一覧)を	を表示		

文字種	漢字 力ナ(全角/半角)	ダイヤル入力
E	短押しデコレーションメニューを表示 (Eメール本文/冒頭文/署名入力時のみ) 未確定文字人力中にデコレーション給文字変換候補を表示 (Eメール本文/冒頭文/署名入力時入力画面で文字種を「漢字」に設定している場合のみ)*1 入力方式の切り替え(文字種の切り替え中または文字種選択画面(一覧)表示中のみ) 長押し受信したメールを表示*2	_
からほ		ダイヤル入力
文字種	漢字 力ナ(全角/半角)	ダイマル人刀
	短押し未確定文字の確定時に確定直前の状態に戻る 削除した文字の復帰 貼り付けや引用などにより挿入した文字を削除(連続する3回 の削除、貼り付けまで復帰可能。ただし、Eメール本文/冒頭 文/署名入力時に回の利削除、貼り付けの復帰可能) 未確定文字入力中に辞書を利用して、単語の意味を検索 (▶P.105「辞書連携機能」) 絵文字一覧とアコレーション絵文字一覧の切り替え 電文字編集画面を表示(顔文字一覧画面で履歴以外のカテゴリ を表示中の場合のか) 長押し・学習した李複條補を削除(文字種が「漢字」および「英字(大/	_
	小、半角)で変換候補選択中の場合のみ)	
文字種	漢字 カナ(全角/半角)	ダイヤル入力
\bullet	カーソルの左移動 変換候補の選択 **(ワイルドカード)入力の「*」を1文字削除	_
文字種	漢字 力ナ(全角/半角)	ダイヤル入力
\odot	カーソルの右移動 変換候補の選択 未確定文字入力中に**(ワイルドカード)入力の[*]を1文字入力(文 字種が[漢字]および[英字(大/小、半角)]で予測変換を「ON」に設定し ている場合のみ) カーソルが文末にある場合は、半角の空白(スペース)を入力	_
文字種	漢字 カナ(全角/半角)	ダイヤル入力
	カーソルの上移動 変換候補の選択	_
文字種	漢字 力ナ(全角/半角)	ダイヤル入力
Ç	カーソルの下移動 変換候補の選択 カーソルが文末にある場合は、改行	_

文字種	漢字	カナ(全角/半角)	英字(大/小、全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
クリア/メモ	短押し ガ 肩 3	短押し 1桁削除			
	長押しナ ナ	長押し すべて削除			
文字種	漢字	カナ(全角/半角)	英字(大/小、全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
[0/∈0:	定型文を呼	_			

^{*1} Eメール本文/冒頭文/署名入力時、「Eメール装飾データ」フォルダ内の「デコレーションエモジ]フォルダ内にデコレーション絵文字が保存されている場合のみ表示できます。 *2 Eメール返信時のみ表示されます。

文字入力の方法

文字入力の方法はオープンポジションとビューアポジションで異なります。オープンポジションではキー操作、ビューアポジションではタッチパネル操作で文字入力を行います。なお、オープンポジションではタッチパネル操作による文字入力はできません。

■ オープンポジションの場合

キー操作で入力します。



■ ビューアポジションの場合

タッチパネル操作で入力します。



M_{memo}

- ◎ 選択できる文字種は、入力画面によって異なります。
- ◎ Eメール本文/冒頭文/署名入力時は、ビューアポジションでキーボードがご利用になれません。タッチパネル操作による文字入力は、ソフトキーパッドをご利用ください。(▶ P.94[ソフトキーパッドの呼び出しかた」)
- ◎ タッチバネル操作の場合、かな方式での文字入力は、入力する文字が割り当てられているキーをロングタッチすると、割り当てられている文字が一覧表示され、簡単に入力できます。(一覧表示以外の場所をタップすると、一覧表示が閉じます)例えば、「ぼ」を入力する場合は、「は」をロングタッチし、文字一覧を表示します。その後、「ぼ」をタップし確定します。
- ◎「自動カーソル移動」(▶P.109)を「OFF」に設定している場合、「あい」などのように同じキーで続けて文字を入力するには、最初の文字を入力し、②でカーソルを移動してから次の文字を入力します。
- ◎オープンボジションでもタッチパネル操作で予測変換候補や絵文字/記号/顔文字一覧画面をスクロールしたり、一部の変換候補については確定を行うこともできます。
- ◎ 回を押して文字種選択中にキー操作を行うと、選択中の文字種を確定して、文字の入力やサブメニューを開くなどのキー動作を行います。
- ◎ 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、SH010にない文字(一部の漢字など)があると、その文字は削除されます。

▋ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力

■かな入力と2タッチ入力について

入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、文字入力サブメニューの「入力方式」(▶P.109)をご参照ください。

Mmemo

- ◎「入力方式」を「かな方式」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を入力できます。
- 各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」 (▶P.100)をご参照ください。
- ◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。(▶P.106「2タッチ入力」)
- ◎文字入力中に「♪ を押すとスマートリンク辞書(▶P.402)、または辞書連携機能(▶P.105)を起動できます。(スマートリンク辞書は、半角英字入力中の場合に起動できます。)

■ カタカナ/英数字の入力について

ひらがなを入力して回(英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応したひらがな/カタカナ/英字/数字/記号および予測される日付や時間の変換候補一覧が表示されます。文字種が「漢字」のまま英数字・カタカナや月日、時間などを入力するときに便利です。

例:「かきく」を入力→回(英数カナ)と操作すると、「ABC」などの変換 候補が表示されます。

また、文字入力画面で回(龜)·記·顔)を長押しすると、英数字候補画面が表示されます。回を押すと全角/半角を、回を押すと大文字/小文字を切り替えます。文字種を切り替えずに連続して英数字を入力できます。

■変換機能について

予測変換を「ON」に設定している場合は、ひらがな/半角英字の入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補選択中に回(通常変換)/

回(予測変換)を押して予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。予測変換を「OFF」に設定している場合は、ひらがなの入力時に通常変換候補が表示されます。

[7]77月:確定する前に押すと、変換を解除します。

▋文字の修正

■バック機能について

「**壮**バック」が表示されているときに「#」を押すと、文字入力時に キーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に 戻すことができます。

例: 「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、<u>「#</u>」を押す と、「き」に戻ります。



◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

■戻す機能について

文字や文字列を削除/貼り付けした後では、直前に削除/貼り付けした文字や文字列(連続して削除/貼り付けした3回分)を元に戻すことができます。

・Eメール本文/冒頭文/署名入力時は、削除/貼り付けした文字や文字列は1回のみ元に戻すことができます。

予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を涂中まで入力しただけで変換できます。

例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、② を押すと選択できます。

また、「連携変換」(▶P.109)が「ON」に設定されていると、確定した文に続くことが予想される連携変換の候補も表示されます。

例:「私」と入力すると、連携変換の候補に「は」「の」「が」などが表示され、②を押すと選択できます。

//memo

- ◎表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- ◎文字入力サブメニューで「予測変換」(▶P.109)を「OFF」に設定すると、予測変換の候補が表示されなくなり、「連携変換」(▶P.109)を「OFF」に設定すると、連携変換の候補が表示されなくなります。
- ◎ 入力したい文字が予測変換の候補にない場合は、回(通常変換)を押して通常変換に切り替えてください。
- ◎ 青字の変換候補を選択中に を長押しすると、学習した変換候補を削除できます。
- ◎ ユーザー辞書やダウンロード辞書を登録すると、予測変換/通常変換の候補として表示されるようになります。
- ◎ ダウンロード辞書のうち、「メール返信アシスト辞書」はあらかじめ設定されています。この辞書はメール返信時に元メールに含まれていた英字・数字・カナの文字列を容習し、メール中で該当する文字列を変換するときに候補を表示します。

**(ワイルドカード)入力

**(ワイルドカード)入力を利用すると、文字入力中に \bigcirc で文字数を設定して変換できます。

例:「パソコン」と入力したい場合、「ぱ」を入力して</br>

**」と表示され、予測変換候補リストに「パソコン」が表示されます。

• 予測変換を「ON | に設定している場合に操作できます。

辞書連携機能

画面》

文字入力中に[イ]を押すと「明鏡国語辞典MX」または「ジーニアス和 英辞典MX」を呼び出すことができます。



東面(明鏡国語辞典 MX)》

《見出し語リスト 画面(ジーニアス和 英辞典MX)》





《詳細画面》 語句の意味が表示 されます。**②**を押す と見出し語を入力 します。



《詳細画面》 ◆で英語を選択す

♥で失語を選択すると入力欄に英語が表示されます。 を押すと入力します。

memo

- ○次回の辞書連携機能起動時は、前回起動した辞書が起動します。
- ◎ 見出し語リスト画面で図を押すと次ページのリスト、図を押すと前ページのリストを表示します。
- ○詳細画面で入力候補が複数ある場合は、◆で入力する語句を選択できます。○詳細画面で回(次候補)を押すと次の候補、回(前候補)を押すと前の候補を表示します。
- ◎詳細画面で図を押すと次ページ、図を押すと前ページの内容を表示します。
- ◎半角英字入力中に

 「を押すとスマートリンク辞書が起動します。

2タッチ入力

「入力方式」(▶P.109)を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字を入力できます。1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が入力されます。

■2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

■ 文字種が「2T大全」 「2T小全」(全角)の場合

2桁目に押すキー

	+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	ī	あ	U	う	え	お	Α	В	С	D	Ε
	Ľ	あ	U	ō	Ā	お	а	b	С	d	е
	2	か	ŧ	<	け	ح	L	G	Н		J
	_		-	_			f	g	h	i	j
	3	đ	U	す	ŧ	そ	Κ	L	M	N	0
	٥		_				k	1	m	n	0
	4	た	5	つっ	7	ځ	Ρ	Q	R	S	T
1	_		_				р	q	Г	s	t
桁	5	なにも	1=	ぬ	ね	D	U	٧	W	X	Υ
Ë			08	10	ره	u	٧	W	Х	У	
1桁目に押すキー	6	は	ひ	ıZı	^	Œ	Z	?	ļ	_	/
	7	ŧ	ъ	€	Ø	₽	¥	2	Ø	8	0
	8	やや	(Ø 9)	4 4	*	#	7/-X	(*
	9	5	b	る	n	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ ゎ	を	Ь		0	6	7	8	9	0

※大文字モード(上段)と小文字モード(下段)が切り替わります。

■ 文字種が「2T大半」 「2T小半」(半角)の場合

2桁目に押すキー

	+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
	1	7	1	ġ	Ι	ŧ	Α	В	С	D	Е	
		7	4	ġ	Ι	đ	8	b	C	d	9	
	Ω	ъ	+	2	7	-	F	G	Н	1	J	
		и	7		Ľ	-	f	g	h	i	j	
	3	+	ý.	7	t	У	K	L	М	N	0	
	0	7	_				k		m	n	0	
	4	9 :	7	y	⊣ т I	ŀ	Р	Q	R	S	Ţ	
1		_		9		<u>'</u>	D	Q	٢	S	ţ	
桁	5	t	-	3	ネ	,	U	V	W	χ	Υ	
문			_		"	Ľ	U	V	W	Х	У	
1桁目に押すキー	6	Л	Л	Ł	7	۸	l #	Z	2		_	7
7		^	_	Ĺ	Ľ	"	Z	Ŀ			_	
ı	7	₹	Test	Ь	Х	ŧ	¥	&	Ø	3	0	
	8	7	(1)	3	*	#		an	*	
		Ť		1	′	3		"	74-X	~	200	
	9	Ē	IJ	l	V		1	2	3	4	5	
	Э	@	/	-	_	1	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	Pezveb Di.an	0	
	0	9	9	y			6	7	8	9	0	
		~		Ľ	,		ww.	.com	html	http://	https://	

※大文字モード(上段)と小文字モード(下段)が切り替わります。

//memo

◎ 2タッチ入力中でも
※ (濁点)/* (半濁点)を付加できます(可能な文字のみ)。

■区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。 文字種選択画面(一覧)で「区点」を選択して、4桁の数字の入力により 文字入力します。



◎ 区点コード表については、本書の巻末をご参照ください。 auホームページから: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

■ 絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字の入力

絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字一覧を表示して文字入 カ画面に入力します。

- 一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合に回(· 記· 簡)を押します。
- ・デコレーション絵文字一覧に切り替えた場合、回の表示は「№·記・顔」となります。

回を押すたびに、絵文字/デコレーション絵文字→記号(全角/半角) →顔文字の順に切り替わります。

■ デコレーション絵文字の入力

ひらがなで読みを入力して**回(**%変換)を押すと、読みに対応したデコレーション絵文字変換一覧を表示します。

デコレーション絵文字変換一覧を表示中に図(予測)を押すと、予測変換候補の表示に切り替わります。(予測変換が「OFF」に設定されている場合は図(変換)を押すと、通常変換候補の表示に切り替わります。)

//memo

- ◎ デコレーション絵文字は、Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入 力画面でのみ表示されます。ただし、データフォルダの「デコレーションエ モジ」フォルダにデコレーション絵文字データがない場合や、転送メールでは表示できません。
- ◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- ◎ 絵文字カテゴリ「他社変換可能」は、他社の携帯電話に絵文字を利用した Eメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
- ◎ データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の『. /:?*,;<>¥ | "』は入力できません。
- ◎絵文字/デコレーション絵文字/顔文字の一覧を表示中に回/図を押す とカテゴリを切り替えます。記号一覧画面では「ごで全角/半角を切り替えます。
- ◎ 絵文字/デコレーション絵文字の一覧を表示中に を押すと、絵文字と デコレーション絵文字を切り替えます。
- ◎ ●の代わりに同(連続)を押すと、絵文字(デコレーション絵文字)/記号/ 顔文字を連続して入力できます。
- ◎「顔文字(履歴)」以外の一覧で顔文字を選択して「ごを押すと、顔文字を編集できます。(▶P.430「定型文や顔文字を編集する(M512/M513)」)
- ◎ デコレーション絵文字の読みは、デコレーション絵文字のタイトル名から確認できます。また、タイトル編集からタイトルを変更すると読みを変更できます。読みは『」で区切って5件まで設定できます。ひらがな/全角カナ/半角カナで入力してください。

| ユーザー辞書に単語登録する

文字入力画面から文字列を選択して、単語として登録できます。

- ② で開始位置にカーソルを移動→ ◎ (始点)→ ② で範囲を指定→ ◎ (終点)
- **3** 読みがなを入力→**●**→



○登録した単語を編集するには、「よく利用する単語を登録する(M511)」(▶P.430)をご参照ください。

文字入力のサブメニューを利用する



- ◎ 文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けられない場合があります。
- ◎ 機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

■文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける

- 文字入力画面→同(サブメニュー)→[コピー]/
 [切り取り]
- ②で開始位置にカーソルを移動→ ⑥ (始点)→ ②で範囲を指定→ ⑥ (終点)
- ③ で貼り付ける位置へカーソルを移動
 → 回 (サブメニュー)→ [貼り付け]
 貼り付けデータが表示されます。
- 4 貼り付ける文字を選択→●



◎ コピー/切り取りできる文字数は、全角2,560/半角5,120文字以内です。

- ◎ コピー/切り取りした文は最大16件まで貼り付けデータに記憶されます。 16件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- ◎ 文字入力画面で[#]を長押しすると、カーソル位置を始点として文字を切り取りできます。また、[※]を長押しすると、貼り付けデータ一覧の一番目を貼り付けることができます。
- ◎ 貼り付けデータ画面で回(削除)を押すと、貼り付けデータを削除できます。
- ◎ Eメール本文/冒頭文/署名入力時、操作のの後に「装飾付き貼り付け」を選択できます。「装飾付き貼り付け」では、最後にコピー/切り取りした装飾情報を含んだデータを貼り付けることができます。ただし、「文字の位置を変更」「石→左に動作」「左右に動作」「による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。

▋その他の文字入力サブメニュー

文字入力画面→同(サブメニュー)

デコレーション Fメール本文/冒頭文/署名入力時のみ、デコレー ションメニュー(▶P.141)が表示されます。 絵文字 Eメール本文/冒頭文/署名入力時にカメラを メーカー 起動し、撮影した画像で絵文字を作成し、入力し ます。 ▶P.305「絵文字を作成する」 引用 元メール Cメールの返信時に、元のCメール の本文を作成中のCメールの本文 に入力します。 アドレス帳の登録内容を入力しま アドレス帳 す。 「名前|「電話番号1~3|「Eメール アドレス1~3」「GPS情報」「誕生 日|「住所|「メモ| 履歴 各種履歴の電話番号/Eメールア ドレスを入力します。 「発信履歴|「着信履歴|「送信メー ル履歴 | 「受信メール履歴 お気に入り お気に入りリストに登録されてい

るURLを入力します。

力します。
・メモ帳を選択→●(詳細)と操作
すると、メモ帳の全文を確認でき
ます。
プロフィールの登録内容を入力し
ます。 「名前 「自局電話番号 「マイアド
ドレス1~2 住所 「GPS情報
「誕生日」「メモ」
Eメール本文入力時にGPS情報を
呼び出して、文字列として入力し
ます。
▶P.216「他の機能でGPS情報を 付加するには」
テキストリーダーで文字を読み
取って入力します。
切り替えます。
選択画面(一覧)で図を押すと、入力方
)替わります。 入力します。
へのしょす。 すと、カテゴリを切り替えて定型文を
きます。
を選択して同(編集)を押すと、定型文
できます。(▶P.430「定型文や顔文字
する(M512/M513)」)
カ画面で季押しても、定型文を入力
t。 ポジションで文字を入力するための
バンショノで又字を入刀するにめの! ドを表示するかどうかを設定します。
リアをロングタッチしても非表示/表
)替えることができます。
を破棄し、前画面へ戻ります。

入力設定	入力方式※2	入力方式を設定します。
N) IIX NE	7(7)7110	「かな方式」「2タッチ方式」
		• 図/図(長押し)→図と操作して
		も切り替えることができます。
	予測変換※2	文字入力時に予測変換機能を利用
	丁測変換**	
		するかどうかを設定します。
	力和	
	自動	文字の入力方式が「かな方式」の場
	カーソル	合、一定時間キー操作を行わない
	移動※2	ときにカーソルが1つ右に移動す
		る速さを設定します。
		「はやい」「ふつう」「おそい」「OFF」
		・カーソル移動後でも、゛(濁点)/
		。(半濁点)の付加など、 × や
		# の操作を行うことができま
		す。
	語調選択※2	
		らかい表現など変換候補を切り替
		える設定をします。
		「標準」「硬い」「柔らかい」
	連携変換※2	確定した文字の次に入力すると思
		われる候補を、過去の入力履歴か
		ら予測表示するかどうかを設定し
		ます。
		[ON][OFF]
	文字	文字入力時に表示する文字サイズ
	サイズ※3	を設定します。
		「でか文字」「やや大」「中」「やや小」
		「小」
	よみ表示	予測変換候補と連携変換候補の候
	設定	補を選択中に、よみ吹き出しを表
		示するかどうかを設定します。
		[ON][OFF]
ユーザー辞書	文字入力画面	面から文字列を選択して、単語を登
に登録	録します。	
	▶P.107Гユ	ーザー辞書に単語登録する」

ダウンロード 辞書	SH@ez(シャーブ携帯専用サイト)からダウン ロードした辞書を設定/解除します。 ▶P.430「利用するダウンロード辞書を設定す る(M515)」
冒頭文を追加	Eメールの「送信/作成設定」の「冒頭文/署名」 (▶P.167)に登録した内容、またはCメールの
署名を追加	「Cメールを設定する」(▶P.184)の「署名」に登録した内容を入力します。
デコレーショ ンプレビュー	文字入力中に入力内容を確認できます。
Eメールに 変換	本文入力中のCメールをEメールに変換します。 ▶P.175「Eメール変換機能について」

※1 ビューアボジションでのみ表示されます。ただし、Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面ではビューアボジションでも表示されません。
※2 「文字入力に関する設定をする(M514)」(▶P.430)でも設定できます。

※3「各画面の文字サイズを設定する(M34)」(▶P.422)でも設定できます。

Memo

- ◎サブメニューに表示される項目は、機能によって異なります。
- ◎文字入力サブメニューで「よみ表示設定」を「ON」に設定すると、予測変換候補と連携変換候補の候補を選択中によみが吹き出しで表示されます。ただし、選択した候補がすべてひらがなまたはカタカナの場合は表示されません。

アドレス帳で連絡先を管理する

アドレス帳に登録する	. 1	12
他の機能からアドレス帳に登録する	.1	13
グループを編集する	. 1	13
アドレス帳の登録内容を利用する	. 1	14
メモリNo.を利用する	. 1	15
アドレス帳を検索する	. 1	15
アドレス帳のサブメニューを利用する	. 1	16
よく連絡する人のアドレス帳を★タブに登録する	. 1	17
au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける	. 1	18

アドレス帳に登録する

アドレス帳には、最大1.000件まで相手先を登録できます。

#memo

◎アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失して しまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおす すめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであ らかじめで了承ください。

🚺 待受画面で四(長押し)

アドレス帳編集画面が表示されます。◆を押して「基本」「設定」「その他」タブを切り替え、編集項目を選択します。必要な項目だけ設定できます。

2 項目を選択して編集

基本	™ メモリNo.	000~999の数字
	名 名前	全角12/半角24文字以内
	3 ∃ ∃ ≤	半角24文字以内
	☎ 電話番号1~3	32桁以内、電話番号種別7種類
	■ Eメールアドレス 1~3	半角64文字以内、Eメール種別 6種類
	ℚ グループNo.	「グループO」〜「グループ19」 ・指定しない場合は「グループ O」に登録されます。
	国 画像	「オリジナル」(お買い上げ時の データ)「データフォルダ」「フォ ト撮影」「ムービー撮影」「OFF」 (画像なし)

基本	☑ 着信画像表示	「ON」(登録した画像を表示) 「OFF」
	☑ GPS情報	 GPS情報未取得の場合 「現在地」「新規スポットの検索」「データフォルダから」 GPS情報がある場合 「更新」「GPS情報詳細」「削除」 ▶P.216「他の機能でGPS情報を付加するには」
設定	☎ 個別音声着信	各着信種別ごとに「ON」「OFF」、 着信音やランプなどを設定しま
	☑ 個別Eメール受信	す。
	図 個別Cメール受信	▶P.414「音やランプの設定を 変える(M2)」
	● シークレット設定	登録・編集中のアドレス帳の内容を表示しないように設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定すると、「シーク
		レット(M427)]を「表示する」に設定したときに表示できます。
その他	₩ 血液型	「設定なし」「A型」「B型」「O型」 「AB型」
	₩ 誕生日	1800年1月1日~ 2099年12月31日
	🔀 星座	13星座と「設定なし」
	₫ 住所	全角40/半角80文字以内
	■ メモ	全角40/半角80文字以内

3 A (登録)

memo

- ◎ アドレス帳―覧画面(▶P.114)で回(サブメニュー)→[新規登録]と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリ No.が自動的に入力されますが、「000」~「999」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。
- ◎相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。

アドレス帳を編集するには

- ◎ アドレス帳を編集するには、アドレス帳詳細画面(▶P.114)→回(編集) →登録内容を編集→同(登録)→[上書き登録]と操作します。
- ○アドレス帳の登録内容を利用して新規のアドレス帳を登録するには、アドレス帳詳細画面→回(編集)→登録内容を編集→回(登録)→[空きNo.へ登録]と操作します。
- ◎ 「★」タブに登録したアドレス帳に「シークレット設定」を設定することはできません。

他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した電話番号/Eメールアドレス/GPS情報/画像などを利用します。

■ 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

2	新規登録	選択した登録項目が設定された状態でアドレス
		帳編集画面を表示します。
		▶P.112「アドレス帳に登録する」
	追加登録	選択した登録項目で上書きするアドレス帳編集
		画面を表示します。
		上書きするアドレス帳を選択→◉(詳細)→◉
		▶P 119「アドレフ帳に登録する」

3 A (登録)



追加登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合

◎ ⑦で登録先のアドレス帳を選択→⑥(詳細)→⑥→番号種別/Eメール種別を選択→⑥→通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→⑥と操作します。

グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとに グループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール 受信、グループCメール受信を設定できます。

2 グループを選択→●

3	G. グループアイコン	59種類
	❷ グループ名	全角6/半角12文字以内
	☎ グループ音声着信	各着信種別ごとに「ON」「OFF」、音
	☑ グループEメール受信	量や着信音などを設定します。 ▶P.414「音やランプの設定を変え
	☑ グループCメール受信	る(M2)」

4 A (保存)

Memo

- ◎ 相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。
- ◎ 個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先されます。

◎ 設定内容をリセットするには、グループを選択→回(リセット)→[1件リセット]/[全件リセット]と操作します。

グループ並び替え

○ グループの一覧画面で、同(サブメニュー)→[グループ並び替え]→グループを選択→⑥→⑦で移動→⑥→同(保存)と操作すると並び順を変更できます。

アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

| 待受画面で 🕮

アドレス帳一覧画面が表示されます。



《アドレス帳一覧画面》

2 ◆でアドレス帳を選択→●(詳細)

選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。



《アドレス帳詳細画面》

■ 登録した電話番号を利用する

┃ アドレス帳詳細画面→電話番号を選択→●

電話番号メニューが表示されます。(▶P.122「発信メニューを利用する」)



◎ 操作順で ●の代わりに
一を押しても電話をかけることができます。

◎アドレス帳ー覧画面でアドレス帳を選択して「▲」を押しても電話をかける ことができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されて いる場合、「通常使用」に設定された電話番号に電話がかかります。

■ 登録したEメールアドレスにEメールを送る

Ⅲ アドレス帳詳細画面→Eメールアドレスを選択→**●**

2	Eメール作成	▶P.138「Eメールを送る」
		▶P.143「デコレーションアニメを送る」
	アニメ作成	
	コピー	Eメールアドレスを貼り付けデータに追加
		します。
		▶P.107「文字をコピー/切り取りしてか
		ら貼り付ける」



◎アドレス帳ー覧画面でアドレス帳を選択して回を押すと、Eメール作成画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の場合の宛先は、「通常使用」に設定したEメールアドレスになります。

■登録した住所/GPS情報を利用する

■ アドレス帳詳細画面→登録されている「住所」/ 「GPS情報あり」を選択→⑥

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

GPSメール	GPS情報をメール本文に添付して、Eメールを
作成	作成します。
EZナビ	GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図を表示する」「ここへ行く」を選択します。
ウォーク	▶P.209「EZナビウォークを利用する」

GPS情報詳細 登録されているGPS情報の詳細を表示します。

※「メモ」に登録したGPS情報のURLを選択して●を押した場合は、「EZwebで接続」「PCサイトビューアー接続」「お気に入りへ登録」「コピー」を選択できます。

■ 登録した誕生日をスケジュールに登録する

アドレス帳一覧画面/詳細画面→同(サブメニュー)→[スケジュールへ登録]

スケジュールの新規登録画面が表示されます。

2 項目を編集して □ (登録)

スケジュールの登録については、「スケジュールを新規登録する」 (▶P.391)をご参照ください。

メモリNo.を利用する

メモリNo.000~099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

🚺 待受画面でメモリNo.(00~99)を入力

メモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力します。

を押すと、電話がかかります。

●(発信)を押すと、発信メニューが表示されます。(▶P.122「発信メニューを利用する」)

回を押すとEメール作成画面が、回を長押しするとCメール作成画面が表示され、メールを作成できます。(▶P.138[Eメールを送る]、▶P.174[Cメールを送る])

//memo

◎ メモリNo.の利用では、「通常使用」に設定した電話番号、Eメールアドレスになります。

アドレス帳を検索する

名前の読みがな、メモリNo、グループの並び順画面を表示して呼び出したいアドレス帳を検索します。

| || 待受画面で□□→□(検索)

2	日ミ検索	検索したい名前の読みがなを入力して検索します。 ・1 文字入力するごとに一致するアドレス帳を検索します。 ・半角カタカナ/半角英数記号7文字まで入力できます。 ・ヨミの五十音順でアドレス帳が表示されます。該当するアドレス帳がない場合は、検索文字列に続く候補が表示されます。 ・アドレス帳―覧画面で並び順が五十音の場合○○~□○、▼を押しても、ヨミ検索ができます。
	メモリNo.検索	メモリNo.順のタブで検索します。 • [1] を 押 し て 検 索 す る とNo.100 ~ No.199まで、[1][2]と押して検索する とNo.120~No.199までに登録されてい るメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.の アドレス帳が検索されます。
	グループ検索	アドレス帳が登録されているグループ内で、 名前の読みがなを入力して検索します。



◎ シークレットが設定されているアドレス帳は、「シークレット(M427)」(▶P.426)を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。

アドレス帳のサブメニューを利用する

アドレス帳一覧画面/詳細画面から呼び出せるサブメニューには、次の機能があります。

| アドレス帳一覧画面/詳細画面→同(サブメニュー)

2

アドレス帳を新規登録します。
▶P.112「アドレス帳に登録する」
アドレス帳を削除します。
▶P.100「データを削除する」
アドレス帳をvCard形式でデータフォルダに
保存します。
▶P.355「他の機能からデータフォルダにコ
ピーする」
アドレス帳の内容を添付データにしてEメー
ル/デコレーションアニメを作成します。
▶P.138[Eメールを送る]
▶P.143「デコレーションアニメを送る」
選択したアドレス帳を送信します。
▶P.380「各機能のサブメニューから赤外線
で送信する」
選択したアドレス帳を送信します。
▶P.376「Bluetooth®でデータを送信する」
▶P.118 [au one アドレス帳のサーバにアド
レス帳を預ける」
アドレス帳一覧画面(▶P.114)のタブ表示を
切り替えます。
「五十音順」「メモリNo.順」(100の位ごとの
タブ)「グループ順」
▶P.113「グループを編集する」
文字サイズを変更します。
「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」

フォト表示	アドレス帳一覧画面での画像表示をON/
ON/	OFFで設定します。
フォト表示	・「フォト表示ON」の場合、画像が登録されて
OFF	いないアドレス帳には、☑が表示されます。
ガイド表示 ON/ ガイド表示 OFF	アドレス帳一覧画面に「★」タブのガイドを 表示するかどうかをON/OFFで設定します。
メモリ登録件数	アドレス帳の登録件数を表示します。 ・シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。
シークレット	すべてのシークレット登録のアドレス帳を一
一時表示	時的に表示します。
スケジュールへ	▶P.115[登録した誕生日をスケジュールに
登録	登録する]

Mmemo

- ◎サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- ◎ アドレス帳一覧画面とアドレス帳詳細画面のサブメニューでは選択できる 項目が異なります。

よく連絡する人のアドレス帳を★タブに登録 する

よく連絡する人のアドレス帳を「★」タブに登録すると、すばやく電話をかけたり、EメールやCメールを作成できます。

■★タブにアドレス帳を登録する

「★」タブには、最大10件のアドレス帳を登録できます。

| 待受画面で□□→アドレス帳を選択→「#|

「★」タブに登録したアドレス帳には★が表示されます。 登録済みのアドレス帳を選択して<u>#</u>」を押した場合は、登録が解除されます。

Imemo

○ 「★ |タブで「# |を押しても、登録を解除することはできません。

★タブの登録内容を利用する

「★」タブに登録したアドレス帳は、アドレス帳一覧画面の「★」タブに表示されます。

電話する アドレス帳に登録されている電話番号に電話をかけます。
・複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号を選択する画面が表示されます。

Eメール作成 アドレス帳に登録されているEメールアドレスを宛先としてEメールを送る」
▶ P. 138「Eメールを送る」
・複数のEメールアドレスが登録されている場合は、Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。

Cメール作成	アドレス帳に登録されている電話番号を宛先と
	してCメールを作成します。
	▶P. 174「Cメールを送る」
	• 複数の電話番号が登録されている場合は、電話
	番号を選択する画面が表示されます。

■ ★タブのサブメニューを利用する

計 待受画面で□→「★」タブのアドレス帳を選択→同(サブメニュー)

2	★タブ登録	「★」タブの登録を解除します。
	解除	
	編集	アドレス帳を編集します。
	詳細表示	アドレス帳の登録内容をアドレス帳詳細画面に
		表示します。
	並び替え	「★」タブのアドレス帳の並び順を変更します。
		アドレス帳を選択→●→◆で移動→●
		→ (保存)
	並び順設定	アドレス帳一覧画面のタブ表示を切り替えます。
		「五十音順」「メモリNo.順」(100の位ごとのタ
		ブ)「グループ順」
	文字サイズ	アドレス帳の文字サイズを設定します。
		「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」

au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を 預ける

au one アドレス帳は、SHO10本体内に登録しているアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。

au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

計 待受画面で□→ (サブメニュー)→ [au oneアドレス帳] → ロックNo.を入力→ (●)

保存	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新す
	る」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追
	加/変更/削除します。
データを戻す	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新す
	る」を選択するとサーバのデータでSH010のア
	ドレス帳を追加/変更/削除します。
データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。
自動保存設定	SH010のアドレス帳データをサーバに自動保
	存するかどうかを設定します。
	[ON][OFF]
	• 「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定
	されます。

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。

Imemo

- ◎ au電話の解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除 されます。
- ◎登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- ◎追加/変更/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- ◎ 「EZweb制限(M422)」が「ON」に設定されている状態ではEZweb制限が かかります。FZweb制限を解除しないと保存はできません。

- ◎「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳データも保存されます。
- ◎ アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できませか。
- ◎アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバからau電話に戻すことはできません。
- ◎ サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミア Δ EZパスワードのロックをかけることができます。
- ◎ データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報 は保存の対象外となります。
- ◎登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとSH010で差異があった場合は、SH010側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、SH010とサーバ間でのデータのやりとりは行われず、SH010のアドレス帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除されSH010のアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
- ◎ au one アドレス帳に保存したデータをSH010に戻しているときに、電池 残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、自動保存設定はご利用になれません。手動での操作で保存してください。
- ◎海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があります。

電話をかける・受ける

電話をかける	120
電話を受ける	123
国際電話を利用する	125
発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して電話をかけ	·る126
SH010の電話番号をプロフィールで確認する	130
グローバル機能を設定する	132
エリアを設定する	
PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を設定する	
航空機モードを設定する	135

電話をかける

電話番号を入力

○: 入力済みの数字を選択

 「別が思: 数字を選択しているときはその数字を削除、選択していないとき は最終桁の数字を1桁削除

「別7月(長押し): 数字を選択しているときは、選択数字とその右側を削除、 選択していないときはすべて削除して待受画面に戻る

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してくだ さい。

通話中に(*)を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。 通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の日安が表示されます。 本体を閉じても诵話を終了できます。

memo

- ◎ 通話中はタッチパネルをご利用いただけません。キー操作をご利用くださ (1)
- ◎ ビューアポジションでは、送話口(マイク)をご利用いただけません。通話す る際はオープンポジションにしてください。
- 通話中に画面をおおうと、画面は消灯します。
- ◎「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイドカード を購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎ 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声 が伝わりますのでご注意ください。
- ◎「電波OFFモード(M596) |を「ON |に設定中でも、緊急通報番号(110、 119、118)へは電話をかけることができます。
- ◎ 通話中にダイヤルキーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信でき

※送信するブッシュ信号の音は、SH010側では鳴りません。

マイクをOFFにするには

◎ 通話中に唇劂を長押しすると、相手の方にこちらの声が聞こえないように なります。もう一度原列を長押しすると元に戻ります。

ハンズフリーで通話するには

◎ 通話中に同(■)を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるようにな り、ハンズフリーで通話できます。もう一度回(44)を押すと元に戻ります。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- 001(001国際電話サービス:お申し込みは不要です)
- 171(災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報)
- 104(雷話番号案内)
- 115(雷報の発信)
- 110(警察への緊急通報)★
- 119(消防機関への緊急通報)★
- 118(海上保安本部への緊急涌報)★
- 船舶電話
- ※★は緊急通報番号です。
- ※次のNTTサービスはご利用になれません。

コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

■ 緊急涌報位置涌知について

SHO10は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の 現在地(GPS情報)が緊急涌報先に通知されます。

例: お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面



Mmemo

- ◎警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- ○本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ◎緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に 2を押すと現在地を通知することができます。
- ◎「発信者番号通知(M46)」(▶P.255)を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
- ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知され る場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、現在地は通知されません。
- ◎警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をで確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急 通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合に、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎ 通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)」(▶P 429)で確認できます。

■ 電話番号入力時のサブメニュー

特番などを付加して電話をかける場合は、付加したい番号を入力してから回(サブメニュー)を押すと、アドレス帳や履歴から電話番号を引用して電話をかけることができます。

アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号に電話をかけます。 ②でアドレス帳を選択→◎(詳細)→電話番号を選択 → ◎ → ✓					
履歴引用	発信履歴	発信履歴/着信履歴を呼び出して電話をかけます。				
	着信履歴	▶P.126「発信履歴/着信履歴/発 信頻度を利用して電話をかける」				
	送信メール履歴 受信メール履歴	Cメールの送信履歴/受信履歴の一 覧画面を呼び出して電話をかけます。				
国際電話: 日本へ	渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加しま す。					
	Oで海外から日本国内へ電話をかけ パスポートCDMA)」					

■P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に を押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

- 例: 「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号 「22X | 口座番号「123XX | を送信する場合
- 電話番号を入力→⑥(発信)→[特番付加]→「P」を選択→⑥(付加)

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて32桁まで入力できます。

※ 送信するプッシュ信号を入力

店番号 22X P(ポーズ)

● (発信)→[特番付加]→[P]

を選択→● (付加)

□座番号 123XX

※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のブッシュ信号をつなげて入力できます。

3

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5

口座番号「123XX」が点滅して、ブッシュ信号が送信されます。 プッシュ信号の送信が終わると通常の通話中画面に戻ります。

#memo

◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。

■発信メニューを利用する

间 電話番号を入力→④ (発信)

2 音声電話 音声電話をかけます。
日本へ発信:電話番号の前に渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加して発信
▶P. 125「SHO10で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」
そのまま発信:入力した番号に発信
Cメール作成 ▶P. 174[Cメールを送る]

特番付加	電話番号に特番を付加します。 184: 「184(発信者番号非通知)」を付加 186: 「186(発信者番号通知)」を付加 ボイスメール: 「1612」を付加 ▶P.247「ボイスメールを録音する」 分計: 「131」を付加 ▶P.259「通話明細分計サービスを利用する (オブションサービス)」 ぶりペイド: 「1401(ぷりペイド特番)」を付加 割込禁止: 「1452」を付加 ▶P.254「割り込みされたくないときは」 ブレフィックス付加: プレフィックス番号を選 択して付加 ▶P.434「プレフィックス付加番号を登録する
	(M581)」 P : P(ポーズ)を付加
	-: 「-」を付加 国際電話:日本へ: 渡航先の国際アクセス番号 と日本の国番号を付加 ▶P. 125「SHO10で海外から日本国内へ電話
	をかける(グローバルパスポートCDMA)」
プッシュ信号 送信	プッシュ信号を送信します。 ※通話中のみ利用できます。また送信するブッシュ信号の音は、 SH010側では鳴りません。
地図検索	EZwebで地図サイトに接続して、電話番号のお店や会社の地図を表示します。
	・ タウンページに掲載されている法人の電話番号のみ検索できます。個人の電話番号は検索
	できません。
	• 「エリア設定」を「日本」以外に設定していると きは、利用できません。

memo

◎電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は同時に付加できません。

[184]と[186]、[1401]と[131]、[1401]と[1612]、[131]と [1612]

- ◎「1612」「131」「1401」「1452」のいずれかを付加しているときは、「プレフィックス付加」で番号を付加することはできません。
- ◎「市外局番メモリ(M582)」を設定していても、プレフィックス付加して発信した場合は、市外局番は付加されません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「184」「186」「1612」 「131」「1401」「1452」は付加できません。

電話を受ける

■ 着信中に 🔼

2 通話→ 錠

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

■電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、ディスプレイに電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているときは、画像がメインディスプレイに表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、ディスプレイに理由が表示されます。

「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能※」

※相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

memo

- ◎「アドレス帳ロック(M414)」の「着信時相手表示」が「表示しない」に設定されているときは、着信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。
- ◎ 着信から約3秒以上経過すると、○ ~ (9)、※、(#)、(回、(0)、(0) のキーを押しても通話状態になります。
- ◎「シークレット(M427)」が「表示しない」に設定されている場合、「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳に登録されている名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。

かかってきた電話に出なかった場合は

- ◎ 待受画面に と「着信ありX件」が表示されます。
- 着信時に着信音を消音にしたり、調節するには
- ◎着信中に、を押すと、着信音が消音になり、バイブレータが停止します。
- ◎着信中に◆を押すと、着信音の音量が大きくなり、着信時にバイブレータが振動する設定の場合は、振動を再開します。
- ◎ 着信中に(*)を押しても、「音声着信(M211)」の音量設定は変わりません。
- ◎オープンポジション、クローズポジションの場合、®®を長押しすると、一時的に着信音量をOFFにできます。

他の機能をご利用中に着信した場合は

- ◎ アドレス帳やメールなどをご利用中に着信した場合は、着信が優先され、通 話終了後に再度ご利用が可能となります。
- ◎ Myボイスメモなどで録音していた場合は、録音が中断されて録音していた データは保存されます。

■ 相手の音声が聞き取りにくい場合は

■周囲の騒音を抑えて音声を聞き取りやすくする (ノイズキャンセラー)

■ 通話中に 🛛 🚾

「www.」が表示され、ノイズキャンセラーが「ON」に設定されます。 @/感を押すたびに、「ON」→「OFF」と設定が切り替わります。

- 相手の声がゆっくり聞こえるようにする(スロートーク)
- 通話中に 図(長押し)

 \blacksquare を長押しするたびに、「Sow! (少しゆっくり)」→「Sow! (ゆっくり)」 →「Sow! (かなりゆっくり)」→「OFF」の順で速度が切り替わります。

■相手の声の高音域を強調して音声を聞き取りやすくする (ボイスクリア)

📘 通話中に同(長押し)

回を長押しするたびに、「Wice (弱)」→「Wice (中)」→「Wice (強)」 →「OFF |の順で設定が切り替わります。

Memo

- ◎ ノイズキャンセラー、スロートーク、ボイスクリアを「ON」に設定したとき、または強度を変更したときは"ピピッ"という音が、「OFF」に設定したときは"ピッ"という音が、受話口から鳴ります。
- ◎ ノイズキャンセラー、スロートーク、ボイスクリアは、スピーカーやイヤホンからの通話に切り替えると、自動的に「OFF」に設定されます。
- ◎ ノイズキャンセラー、スロートークの設定は、通話を終了すると「OFF」に戻ります。ボイスクリアの設定は、通話終了時の設定が引き継がれます。また、「ボイスクリア(M56)」(▶P.433)でも設定できます。
- ◎ ボイスクリアは、高音域を強調する機能です。相手の声が聞き取りにくい場合に、高音域をお好みの強さに設定することができます。また、効果を強くすると雑音(ノイズ)が大きくなる場合がありますが、故障ではありません。お好みの強さに調整してご使用ください。

■応答を保留する

■ 着信中に 🔯

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

2 ____

保留が解除され、電話がつながります。

//memo

- ◎ 着信中に \bullet (メニュー) \rightarrow [応答保留]と操作しても応答を保留できます。
- ◎保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- ◎保留中に「録」を押すと、保留されていた電話を終了します。
- ◎一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、応答を保留できません。
- ◎「♀」を押すと着信を拒否します。

▋簡易留守メモのメッセージで応答する

「簡易留守メモ設定」のON/OFF設定、「マナーモード」のON/OFF設定にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

着信中に別がま

ビューアポジションの場合、着信中に欧洲を押します。

■着信を拒否する

| 着信中に 🖂 (拒否)

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。



- ◎「お留守番サービスを開始する(M522/M523)」(▶P.246)、「応答できない電話を転送する(無応答転送)」(▶P.251)を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

■着信を転送する

かかってきた電話に出すに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.252) で登録した転送先の電話番号へ転送します。

| 着信中に □ (転送)



- ◎ 着信中に (メニュー) → [着信転送] と操作しても転送できます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送はできません。
- ◎ 転送先が登録されていない場合は、お留守番サービスに転送されます。

国際電話を利用する



◎国際アクセス番号は国によって異なります。

au電話から海外へかける(001国際電話サービス)

SH010からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例: au電話からアメリカの[212-123-XXXX]にかける場合

■ アクセスコード、国番号、市外局番、相手の電話番号を入力





市外局番※ 212 ★ 相手の 電話番号 123XXXX

※市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いて入力してください。



- ◎ 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。 auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開できます。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを 取り扱わないようにすることもできます。

001国際電話サービスに関するお問い合わせ:

au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)

一般電話から (60077-7-111 (通話料無料)

受付時間 毎日9:00~20:00

◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.252「海外の電話へ転送する」)

SH010で海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)

渡航先の国際アクセス番号と、日本の国番号を付加して電話をかける ことができます。

- 電話番号を入力→舟(サブメニュー)
 - →[国際電話:日本へ]→ <



- ◎ SH010を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア 設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。(▶ P. 132「グローバル機能を設定する」)
- ◎次のいずれかの操作でもかけられます。
 - 電話番号を入力→⑥(発信)→[特番付加]→[国際電話:日本へ]→
 - ・電話番号を入力→⑥(発信)→[音声電話]→[日本へ発信]→
- ◎ 渡航先が不明な場合は、「国際電話:日本へ」「日本へ発信」を選択できません。渡航先のエリアを設定してください。(▶P.134「エリアを設定する」)

SH010で海外から日本以外の国へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)

例: 韓国からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

国際アクセス番号、国番号、市外局番、相手の電話番号を 入力→「ご



- ※1 医 長押しすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。
- ※2市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いてダイヤルしてください。

//memo

◎ SH010を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。(▶P.132「グローバル機能を設定する」)

■海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。

例: アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけても らう場合

■ 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を 入力→発信




発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して電 話をかける

待受画面から発信履歴/着信履歴を呼び出して利用できます。また、電話をよくかける順に表示される発信頻度も利用できます。

● 待受画面で(・)(発信履歴)/(・)(着信履歴)

●を押すと、一覧画面を発信履歴/着信履歴/発信頻度の一覧に切り替えられます。



- ① 🕜 など: 発信/通常着信アイコン
- ② 電話番号
- ③ ネットワークサービスのサービス内容
- ④ 発信/着信時刻
- ⑤ 名前
- ⑥ 非通知着信の理由
- ⑦ auお留守番センター: 伝言お知らせ時
- ⑧ ■: 拒否アイコン
- 9 强: 不在アイコン
 - 短: 不在アイコン(ワン切り※)
- ⑩ ☎: 「auで着信確認」アイコン
- ① 9 : 伝言お知らせ/着信お知らせアイコン

12 末:未確認の着信履歴

※SH010では、約3秒以内に切れた不在着信をワン切りとみなします。

2 発信履歴/着信履歴/発信頻度を選択→⑥ (詳細)

発信履歴/着信履歴/発信頻度詳細画面が表示されます。


3

//memo

- ◎ 発信履歴/着信履歴/発信頻度はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎ 発信頻度の一覧は、よく電話をかける順に発信履歴を並べ替えたものです。
- ◎ 発信履歴/発信頻度では、同じ電話番号に電話をかけた履歴を1件の履歴として表示します。
- ◎「シークレット(M427)」が「表示しない」に設定されている場合、「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳に登録されている名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。
- ◎発信履歴/着信履歴/発信頻度一覧画面で履歴を選択して を押して も、電話をかけることができます。
- ◎ 発信履歴/着信履歴/発信頻度詳細画面で⑥(発信)を押すと、発信メニュー(▶P.122)を利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。

■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。





- ◎ KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、待受画面で図→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[「auで着信確認」サービス]からお申し込みいただけます。
- ◎ [auで着信確認]の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけて きた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。
 - 着信履歴―覧画面/詳細画面で
 - 着信履歴詳細画面で発信先を選択→●→●(発信)→[音声電話]

■メール履歴について

発信履歴/着信履歴/発信頻度一覧画面で回(メール履歴)を押すと、それぞれ送信履歴/受信履歴/送信頻度一覧画面が表示されます。

◆を押すと、一覧画面を送信履歴/受信履歴/送信頻度の一覧に切り替えられます。







《送信履歴一覧画面》 《受信履歴一覧画面》

《送信頻度一覧画面》



- ◎送信履歴/受信履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると 古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎ 送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信履歴を並べ替えたものです。
- ◎ 送信履歴/送信頻度では、同じ宛先に送信したメールの履歴を1件の履歴として表示します。
- ◎送信履歴/受信履歴/送信頻度のサブメニューでは、「発信」を選択して発信メニューからEメール/Cメールが作成でき、Cメールの送信履歴/受信履歴/送信頻度の場合、電話をかけることができます。

■お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、au電話の電源がOFFだったり、電波OFF モード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに 着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.245)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」(▶P.247)と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」(▶P.248)があります。



- ◎ 伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。
 - ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.246)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎ ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。 お留守番サービス総合案内(▶P.246)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。



《伝言お知らせ (発番情報あり)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに場合、名前(通知された合、名前(通知名前が記者号と名録されたをでいる場合されたのでは、1000年間では、1000年には、1000年間では、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、100



《伝言お知らせ (発番情報なし)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、伝言が録音された場合、伝言が録音された日時と伝言の未聴/総数が表示されます。



《着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面》



◎「メッセージ確認」が選択された状態で
●→ を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

■履歴のサブメニューを利用する

計発信履歴/着信履歴/発信頻度/送信履歴/受信履歴/ 送信頻度一覧画面または履歴の詳細画面→ 同(サブメニュー)

2	発信	▶P.122「発信メニューを利用する」 •アドレス帳にEメールアドレスが登録されてい
		る場合は、「Eメール作成」が利用できます。
	アドレス帳	「新規登録」「追加登録」
	へ登録	▶P.113「他の機能からアドレス帳に登録する」
	アドレス帳	発信履歴/着信履歴/発信頻度/送信履歴/受信
	検索	履歴/送信頻度の電話番号または、Eメールアド
		レスが登録されているアドレス帳を検索します。
	着信拒否 登録	着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登録します。
		▶P.426「着信を拒否する(M43)」
	削除	履歴を1件削除/選択削除/全件削除します。
		▶P.100「データを削除する」
		・発信履歴を削除すると、対応する発信頻度も削
		除されます。発信頻度を削除すると、対応する発
		信履歴も削除されます。 • 送信履歴を削除すると、対応する送信頻度も削
		*
		信履歴も削除されます。
	文字サイズ	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	フォト表示	一覧画面の表示方法を切り替えます。
	ON/フォ	38HH-72030372 C 93 5 H7 C 0 . 5 0
	ト表示OFF	
	電話履歴	非表示番号リストに登録された電話番号の履歴や
	表示設定	頻度を表示するかどうかを設定します。
		「表示する」「表示しない」
		▶P. 130「非表示番号リストに電話番号を登録す
		る」

[※]画面によって表示されるサブメニューは異なります。

| 非表示番号リストに電話番号を登録する

発信履歴/着信履歴/発信頻度一覧画面に表示させたくない電話番号 を登録します。

- 発信履歴/着信履歴/発信頻度一覧画面→ 同(サブメニュー)
- [2] [電話履歴表示設定]→ロックNo.を入力→

 ●
- 3 四(番号リスト)
- 4 [新規登録]
- 5 アドレス帳 アドレス帳の電話番号を登録します。 引用 履歴引用 発信履歴 発信履歴に記録された電話番号 を登録します。 着信履歴 着信履歴に記録された電話番号 を登録します。 メモ帳に記載された電話番号を登録します。 プロフィール プロフィールに登録されている雷話番号を登録 引用 します。 直接入力 電話番号を直接入力して登録します。

6 (完了)



- ◎ 非表示番号リストは、最大20件登録できます。
- ◎非表示番号リストに特番を付加した電話番号を登録した場合、特番が削除された電話番号が登録されます。
- ◎操作でで登録済みの電話番号を選択して回(削除)を押すと、1件削除/選択削除/全件削除できます。

- ◎電話履歴表示設定を「表示しない」」に設定中に、非表示番号リストに登録している相手からの着信があった場合は、待受画面に通知アイコンは表示されません。非表示対象の着信があったときは、待受画面上部日付の「/」の色が変わります。
- ◎待受画面で砂を押して、発信履歴/着信履歴/発信頻度一覧画面を表示し、 #】を長押しして、ロックNo.を入力すると、一時的に非表示に設定した電話番号を表示できます。
- ◎ EZアプリなど一部機能から履歴を表示した場合には[#]を長押ししても、 一時的に非表示した電話番号を表示できない場合があります。

SH010の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

| 待受画面で●→ □

プロフィールを確認できます。 待受画面で●→[SETTINGS(設定)]→[プロフィー ル]と操作しても表示できます。



《プロフィール画面》

2 日(サブメニュー)

Mmemo

② au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。 ●を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■ 自分のプロフィールを編集する(MO)

- 1 待受画面で ●→ ○
- 2 ・・で自局/連絡先/情報の画面を選択→□(編集)

3 項目を選択して入力

4		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
目	🖸 自局電話番号*	お使いのSH010の電話番号
局	☑ マイアドレス*	EZwebで取得したアドレスを自
		動的に登録します。
	名 名前	全角12/半角24文字以内
	≡ ∃ Ξ	半角24文字以内
	■ 画像	「データフォルダ」「フォト撮影」
		「ムービー撮影」「OFF」
	ICCID*	au ICカード番号
連	☎ 電話番号1	32桁以内、電話番号種別7種類
絡	☑ Eメールアドレス1	半角64文字以内、Eメール種別6
先		種類
	☎ 電話番号2	32桁以内、電話番号種別7種類
	☑ Eメールアドレス2	半角64文字以内、Eメール種別6
		種類
	● 住所	全角40/半角80文字以内
情	✓ GPS情報	GPS情報を取得して位置情報を登
報		録・編集します。
	₩ 血液型	「設定なし」「A型」「B型」「O型」
		「AB型」
	₩ 誕生日	1800年1月1日~
		2099年12月31日
	🔀 星座	13の星座と「設定なし」から選択
		します。
	■ メモ	全角40/半角80文字以内

※ プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

4 🗚 (登録)



- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

グローバル機能を設定する

SH010は、「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのご利用はパケット通信料定額サービスの対象外となるため、通信料が高額となる可能性があります。

人	機能/サービス名	海外での ご利用	起動時の 利用制限表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
グローバル	幾能	可	_	あり	_	P.134
PCサイトビ	ニューアー	可	_	あり	_	P.236
安心ロックセ	ナービス	可	_	なし	_	P.425
Eメール		可	_	あり	「添付自動受信」が「OFF」、「メール自動受信」が「OFF」、 「メール受信方法」が「全受信」になります。(ただし、手動 で切り替えることは可能です。) 「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の設 定に戻ります。	P.138
Cメール		可	_	なし	SH010がEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。ぷりペイド送信ができません。	P.174
緊急地震速報		不可	なし	_	_	P.182
EZweb	EZサービスメニュー表示	可	_	あり	_	P.189
	データサイズが100KB 以上のダウンロード	可	_	あり	_	P.191
	ストリーミング再生	可	_	あり	_	P.192
	au one テレビへ接続	可	_	なし	_	_
	SH@ezへ接続	可	_	なし	_	P.189
	au証明書のダウンロード	不可	なし	_	_	P.429
	待受画面からの 一発ジャンプ	可	_	あり	_	P.199
ダウンロー	ド予約	不可※1	あり		• ダウンロード予約通知が非表示となります。	P.191
EZチャンネルプラス		不可**1	あり	_	・更新番組通知、EZチャンネルお知らせ通知/EZチャンネルプラスお知らせ通知が非表示となります。・待受画面のEZチャンネルプラスのピクトアイコンは非表示となります。	P.199
EZニュース	EX	不可	_	_	待受テロップ/ウィンドウが非表示となります。	P.204

機能/サービス名			起動時の 利用制限表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
検索ウィン	ドウ	可	_	なし	_	P.206
Wi-Fi WIN		不可	あり		_	P.263
LISMO	うたともコミュニティ	不可	なし		_	P.314
	楽曲検索	不可	なし	_	_	P.315
	情報ウィンドウ	不可	なし	_	_	P.316
au Media	テレビ(ワンセグ)	不可	あり	_	• ワンセグ視聴予約/録画予約通知は非表示となります。	P.321
Tuner	EZチャンネルプラス	不可	あり	_	_	P.333
	テレビリンク	可	_	あり	_	P.328
	データフォルダ/ microSDメモリカード からワンセグ録画データ 選択	可	_	あり	_	P.342 P.364
	microSDメモリカード から外部録画データ選択	可	_	_	_	P.364
	録画予約アラームからの 起動	不可	あり	_	_	P.329
EZ·FM	•	可	_	あり	_	P.334
au one My	Page	可	_	_	• My Page更新通知が非表示となります。	P.207
au one	保存	可	_	あり ^{※2}	_	P.118
アドレス帳	データを戻す	可	_	あり* ²	_	P.118
	自動保存	不可	なし	_	・自動保存設定の変更ができなくなります。・自動保存を「ON」に設定していても自動的には保存されません。	P.118
EZアプリ	EZアプリー覧画面	可	_	あり	・通信を行うEZアプリはご利用になれません。・EZアプリのダウンロードはできません。	P.218
ネット辞書		不可	あり	_	_	P.404
PacketWIN	V	不可	あり	_	_	P.260

^{**1} ダウンロード済みコンテンツについては、「エリア設定」を「日本」にすることにより再生することができます。 **2 データの保存/データを戻すときに100件を超える更新データがある場合。

エリアを設定する

SH010を使用するエリアを設定します。

- - 日本 日本国内でご利用になる場合 海外 海外でご利用になる場合(PRLに従って自動設定) 手動 海外でご利用になる場合(新規登録したエリアから選択して設定) ▶右記「エリアを新規登録する」

memo

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときはRmが表示されます。パケット通信が可能な状態のときはPが表示されます。圏外のときは待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。
- ◎「着信拒否(M43)」の「海外ローミング中全拒否」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。
- ◎ ケータイアップデートの予約更新(▶P.436)を設定している場合、「エリア 設定」を変更しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択して「エリア設定」を変更すると、予約更新の設定は解除されます。
- ◎ 「遠隔ロック(M415)」の「本体ロック解除」を「無効」に設定している場合、「エリア設定」を変更しようとすると、遠隔操作でSH010にロックが設定されたとき遠隔操作によるロック解除ができない国/地域がある旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると「エリア設定」が変更されます。
- ◎ 複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終了してから設定してください。

■エリアを新規登録する

「PRL自動取得」または「PRL手動更新」で取得したPRL(ローミングエリア情報)に登録されていないサービスエリアがサービス対応エリアになった場合、エリアごとに以下の内容を手動で設定して、新規エリアとして最大20件登録できます。

エリア名	任意のエリア名
国際アクセス番号	国際電話をかける際に付加するアクセス番号
システム	使用する電波の周波数帯
チャネル	使用する電波の周波数

計 待受画面で ● → [TOOLS(ツール)] → [グローバル機能]→ ● → [エリア設定] → [手動]

手動登録エリア一覧画面が表示されます。

- [2] [新規登録]→エリア名を入力→④
 - →国際アクセス番号を入力→●

エリア名は全角9/半角18文字まで、国際アクセス番号は最大12桁まで入力できます。

Aシステム Aシステムの周波数を使用します。
 Bシステム Bシステムの周波数を使用します。
 チャネル 手動入力チャネル番号(第1~第4優先チャネル)
 手動入力 を入力します。

Memo

◎ 手動登録エリア一覧画面で登録したエリアを選択して同(サブメニュー)を押すと、次の操作ができます。

設定変更	設定したエリアを再設定します。
削除	選択したエリアを削除します。
	設定中のエリアは削除できません。

◎手動登録エリアは、「メモリリセット(M453)」または「オールリセット (M455)」を行うと削除されます。ただし、「エリア設定」で設定中の手動登録エリアはメモリリセットを行っても削除されません。

PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を 設定する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。

- 計 待受画面で●→[TOOLS(ツール)]→[グローバル機能]→●→[PRL設定]

Memo

- ◎ PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、Eメール・EZwebの初期設定(▶P.71)は日本国内で行ってください。
- ② お買い上げ時には、あらかじめPRLを自動で取得・更新できるよう設定されています。
- ◎ PRL自動取得設定時、自動受信中には ¾ が点滅して表示されます。
- ◎海外渡航時には、最新のPRLを取得するため、手動で更新・設定してから渡 航先でお使いください。詳しくは、「グローバルパスポートCDMAご利用ガ イド」をご参照ください。
- ◎古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「PRL自動取得」が「ON」の場合でもPRLデータは自動取得されません。

航空機モードを設定する

電源を切っているときに、「オートパワーオン(M542)」やアラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、ケータイアップデートなど、自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

- i 待受画面で → [TOOLS(ツール)] → [グローバル機能]→ () → [航空機モード]
- [ON]

航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。

Memo

◎ 航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。

メールを送る・受け取る

Eメールを利用する13	38
Eメールを送る1:	38
デコレーションアニメを送る14	43
Eメール作成画面でできること14	44
Eメールを受け取る14	45
新着メールを問い合わせて受信する14	47
受信ボックス/送信ボックスのEメールを確認する14	47
Eメール一覧画面でできること1!	51
Eメール内容表示画面でできること1!	54
フォルダー覧画面でできること1!	58
迷惑メールフォルダでできること16	30
なかよしボックスを利用する16	32
インフォボックスを利用する10	33
データフォルダのEメールを利用する10	33
microSDメモリカードのEメールを利用する16	34
Eメールを設定する10	35
迷惑メールフィルターを設定する10	39
au one メールを利用する17	71
会員登録する1	71
au one メールを確認する1	72

ケータイ de PCメールを利用する	172
会員登録する	172
ケータイ de PCメールメニューを表示する	173
Cメールを利用する	174
Cメールを送る	174
Cメールを受け取る	176
受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する	176
Cメール一覧画面でできること	178
Cメール内容表示画面でできること	
受信ボックスフォルダー覧画面でできること	181
緊急地震速報を利用する	182
Cメール安心ブロック機能を設定する	184
Cメールを設定する	184

Eメールを利用する

EメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

Mmemo

- ◎ Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し 込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問 い合わせください。
- ◎Eメールは海外でもご利用になれます。詳しくは、「グローバルパスポート CDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎ Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au 総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎ 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ◎ Eメールメニュー画面で図(表示切替)を押すと、Eメールメニュー画面の表示を切り替えることができます。

Eメールを送る

2 [] 宛先]



《Eメール作成画面》

3 送信頻度の一覧から選択してEメールアドレスを宛先に入力します。
 ・送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「メール履歴について」(▶P.128)をご参照ください。

アドレス帳引用	アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力 します。 ・複数のアドレスを選択することで、複数の 宛先を同時に設定できます。
送信履歴引用/ 受信履歴引用	送信履歴/受信履歴の一覧から選択して Eメールアドレスを宛先に入力します。
グループ引用 	アドレス帳のグループを選択してEメールア ドレスを一括入力します。
プロフィール 引用	プロフィールに登録されているEメールアド レスを選択して宛先に入力します。
アドレス直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの「@」より前の部分のみを入力して送信すると、送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。

4 [35] 件名]→件名を入力→●

件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。

本文は、全角5,000/半角10,000文字まで入力できます。

6 四(送信)

Mmemo

- ◎Eメールを作成する際はオープンポジションにしてください。
- ◎ 件名や本文には、半角カナおよび半角記号『-(長音)*(濁点)*(半濁点)、。・「」』は入力できません。
- ◎ Eメール作成画面で を押すと、入力内容を確認できます(送信プレビュー)。
- 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- ◎一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含む。1件につき半角64文字以内)までです。
- ◎ auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部 正しく表示されないことがあります。

○よく送信するメールアドレスをアドレス帳のメモリNo.000~099に登録 しておくと、待受画面でメモリNo.0~99を入力して回を押すだけで宛先 が入力されたFメール作成画面を表示できます(速メール)。

返信元のEメールを参照するには

- ◎ 受信メール一覧画面/受信メール内容表示画面で回(返信)を押してEメー ルを作成した場合や、受信メール一覧画面/受信メール内容表示画面のサ ブメニューで「返信|「差出人返信|「全員へ返信|「クイック返信|を選択して Eメールを作成した場合は、本文入力画面で図を1秒以上長押しすると、返 信元のFメールの本文を表示できます。
 - ※返信元のEメールが受信ボックスから削除されている場合は表示できません。
 - ※ デコレーションアニメに対して返信する場合は表示できません。
 - ※ microSDメモリカード/データフォルダに保存されているFメールが返信元の場合は 表示できません。

スマート絵文字を利用する

本文に装飾情報を含まないメール(テキストメール)を作成後に、簡単 に絵文字を挿入できます。

Eメール作成画面→[【 (本文)]→装飾 情報を含まない本文を入力→●



《Eメール作成画面》

[2] ② (スマート絵文字)

本文に自動的に絵文字を挿入したプレビュー画面 が表示されます。

プレビュー画面で (サブメニュー)を押すと、次の 項目を選択できます。

絵文字挿入	絵文字を挿入する位置を設定 します。 「文中+文末」「文中のみ」「文 末のみ」	
文字サイズ	プレビュー画面の文字サイズ を設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「や や小」「小」「やり極小」「極小」 「超極小」	



3

Fメール作成画面に戻ります。



- ○プレビュー画面で回(次候補)を押すたびに、本文に挿入された絵文字が切 り替わります。
- ○Cメール作成画面でも同様に操作できます。

■スマートデコレーションを利用する

本文を入力したメールを作成後に、自動的に絵文字やデコレーション 絵文字を挿入したり、本文背景や文字の色、文字の大きさを設定できま す。

Eメール作成画面→[🗾 (本文)] →本文を入力→●




《Eメール作成画面》

☑(スマートデコレーション)

本文に自動的に絵文字やデコレーション絵文字の 挿入、本文背景や文字の色、文字の大きさが設定さ れ、プレビュー画面が表示されます。 プレビュー画面で同(サブメニュー)を押すと、次

の項目を選択できます。

デコレー ション 設定	装飾パ ターン	絵文字やデコレーション絵文字を挿入する位置を設定します。 「単語+文装飾」「単語 装飾」「文装飾」
	文字の色	文字の色を装飾する かを設定します。 「ON」「OFF」
	文字の大きさ	文字の大きさを装飾 するかを設定します。 「ON」「OFF」
	本文 背景の 色	本文背景の色を装飾 するかを設定します。 「ON」「OFF」
文字サイズ	を設定し「でか文	1 - 画面の文字サイズ)ます。 字」「やや大」「中」「やや 「やや極小」「極小」「超



《プレビュー画面》

3

Eメール作成画面に戻ります。

Mmemo

- ○プレビュー画面で回(次候補)を押すたびに、本文に挿入された装飾情報が 切り替わります。
- ◎ 読みを設定していないデコレーション絵文字は、挿入されません。また、デ コレーション絵文字に読みを設定していても、読みによっては挿入されな い場合があります。デコレーション絵文字の読みについては、「デコレー ション絵文字の入力 I(▶P.106) をご参照ください。

▋宛先を追加・削除する

宛先を追加したり、入力済みの宛先を削除できます。宛先の種類(To/ Cc/Bcc)を変更することもできます。

Eメール作成画面→「□ 宛先」

入力済みの宛先がある場合は、宛先一覧画面が表示されます。

- 宛先を追加する場合
- 2 「新規追加]

宛先の入力方法を選択するサブメニューが表示されます。「Fメールを 送る」(▶P.138)の操作<3をご参照ください。 宛先を選択して●を押した場合は、宛先を変更できます。

3 田(戻る)

宛先が複数ある場合は、圆のアイコンが表示されます。

- 宛先の種類の変更や、宛先を削除する場合
- 2 宛先を選択→同(サブメニュー)

3	宛先削除	1件削除	選択している宛先を削除します。
		全件削除	宛先をすべて削除します。
	Toへ変更	選択した宛先の種類を「To」に変更します。	
	Ccへ変更	選択した宛先の種類を「Cc」に変更します。	
	Bccへ変更	選択した宛然	先の種類を「Bcc」に変更します。

4 四(戻る)

■Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計2,048KB以下)のデータを添付できます。

Eメール作成画面→[図 添付]

添付データー覧画面が表示されます。

データフォルダ データフォルダのデータを添付します。 フォト撮影 フォトを撮影して添付します。 ムービー撮影 ムービーを撮影して添付します。 ボイス録音で録音したボイスデータを添付し ボイス録音 ます。 プロフィール プロフィールをvCardデータとして添付しま アドレス帳 アドレス帳をvCardデータとして添付します。 スケジュール スケジュールをvCalendarデータとして添付 します。 タスクリストをvCalendarデータとして添付 タスクリスト します。

//memo

- ◎ 画像データ(.jpeg/.jpe/.jpg)は、1データあたり2MBまで添付できます。
- ◎選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- ◎ Eメール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示する ため、添付データー覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。
- ◎ 添付データが複数ある場合は、30のアイコンが表示されます。

■添付データを変更・解除する

| Eメール作成画面→[🛭 添付]

添付データー覧画面が表示されます。 添付済みのデータを選択して ● (再生)を押すと、添付データを再生できます。

2 添付データを選択→同(サブメニュー)

3	添付解除	1件解除	選択している添付データを解除します。
		全件解除	添付データをすべて解除します。
	添付変更	添付データ	タを変更します。

Mmemo

◎操作2で「添付追加」を選択すると、添付データを追加できます。

本文を装飾する

本文を装飾したEメールを送付できます。(デコレーションメール)

■ Eメール作成画面→[(本文)]→本文を入力

「置」は画像(デコレーション絵文字を含む)の挿入可能パイト数、「■」は入力可能文字数(パイト数)を表します。

2 🛭 (装飾)

デコレーションメニューが表示されます。
回(サブメニュー)→[デコレーション]と操作してもデコレーションメニューを表示できます。
変換候補(連携変換候補は除く)が表示されている場合は、変換を確定するかのMMMの長押しして、予測
変換の候補を非表示にしてから操作すると、デコレーションメニューを表示できます。



《デコレーション メニュー》

① 装飾情報

本文に装飾情報がある場合に表示されます。

- ② 文字の色
- ③ 文字の大きさ

M:大 ₩:標準

AA0: //\

④ 文字の位置/テロップ表示/スウィング表示

| : 左寄せ

- テロップ表示

■: センタリング ■: スウィング表示

冒: 右寄せ

- ⑤ 文字の点滅
- ⑥ 文字種

ア : 全角カナ

[2] : 全角英字(大文字)/(小文字)

ab: 半角英字(大文字)/(小文字)

12: 半角数字 : 全角数字

区点コード

こ 2タッチ大全/2タッチ小全

ABCD®範囲を指定

装飾を設定/解除する範囲を指定しま す。

- 1. ②で装飾の開始位置を選択 → (始点)
- 2. ◆で終了位置を選択→●(終点)
- 範囲を指定した後は、デコレーション メニューで「文字の色を変更」「文字の 大きさを変更|「文字の位置を変更|「右 →左に動作」「左右に動作」「文字を点滅 表示 |を選択して装飾を設定/解除で きます。 設定の最後に同(連続)を押すと、連続

して範囲を指定できます。

| 文字の色を変更

24色のカラーパレットから文字の色を 選択します。

(AMA) 文字の大きさを 変更	入力する文字の大きさを変更します。 「文字を大きく表示」「文字を標準表示」
文字の位置を	「文字を小さく表示」 文字の位置を変更します。
変更	「文字を左寄せして表示」「文字をセンタリングして表示」「文字を右寄せして表示」
画像を文中に 挿入	データフォルダに保存された画像を挿入 します。 フォルダ/サブフォルダを選択→
	→画像を選択→・□ (実行)
本文背景の 色を変更**	24色のカラーパレットから背景の色を選択します。
★^・ 右→左に動作	文字や画像を右から左に移動させます。 「テロップ表示を開始」「テロップ表示を 終了」
☆☆ 左右に動作	文字や画像をスウィング表示させます。 「スウィング表示を開始」「スウィング表示を終了」
予 テンプレートを 適用*	データフォルダに保存されたテンプレートを選択すると、テンプレートが適用されます。
※ 文字を点滅表示	文字を点滅表示させます。 「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」
ラインを挿入	行と行の間にラインを挿入します。
装飾情報を解除	すべての装飾を解除します。

※「冒頭文」「署名」編集時は選択できません。

4 ●→□(送信)



◎本文を装飾すると、装飾情報を含めて約10KB(全角約2.450文字)の文字 を入力できます。本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト 数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされていま す。

- ◎本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーション絵文字/ Flash®を挿入できます。本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数) が表示されます。
 - ※一度挿入した画像/デコレーション絵文字は、件数に関係なく繰り返し挿入できます。 ※Flash®は20件のうち最大2件まで挿入できます。ただし、同一のFlash®は挿入できません。
 - ※挿入できる画像/デコレーション絵文字/Flash®は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。
- ◎「Eメールにデータを添付する」(▶P.141)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像/デコレーション絵文字を合計して2MBまで添付できます。
- ◎ 本文を装飾中に を押すと、装飾を1つ前の状態に戻すことができます。
- ◎文字入力画面に変換対象がない場合、回(②・記・顔)→【アコレーション絵文字)でデコレーション絵文字を挿入できます。詳しくは、「絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字の入力」(▶P.106)をご参照ください。
- ◎ Eメール本文/冒頭文/署名入力時、ひらがな入力後に回(№ 変換)を押すと、よみに対応したデコレーション絵文字変換一覧を表示します。
- ◎ 文字入力画面に変換対象がない場合、次のいずれかの操作を行うと絵文字メーカーが起動します。(▶P.305「絵文字を作成する」)
 - 図(装飾)→四(☜ 窓)
 - 同(サブメニュー)→[絵文字メーカー]
- ◎ 文字装飾データのコピー/切り取りを行った場合は、装飾情報も含めてコピー/切り取りされます。同(サブメニュー)→「貼り付け」から、「貼り付け」を選択すると装飾情報を除く文字列を、「装飾付き貼り付け」で装飾情報をおずデータを貼り付けることができます。ただし、「装飾付き貼り付け」を選択しても、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。
- ◎ コピー/切り取りができるのは、装飾情報を含めて約10KB、画像データは20件(最大100KB)以内です。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常の Fメールとして受信・表示される場合があります。
- ◎Eメールの「転送」では、本文を装飾できません。

デコレーションアニメを送る

デコレーションアニメは、テンプレートにメッセージや画像を挿入することで、簡単に表現豊かな装飾メールを作成して送信することができるメール機能です。

| 待受画面で □

→[デコレーションアニメ作成]

デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

2 [] 宛先]

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」 (▶P.138)の操作<3をご参照ください。

[3 [35] 件名]→件名を入力→●

件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。



《デコレーション アニメ作成画面》

4 [🛭 添付]

データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」 (▶P. 141)をご参照ください。

5 [☑(本文)]→[はい]

データフォルダに保存されたデコレーションアニメ用のテンプレート の一覧が表示されます。

6 テンプレートを選択→●

デコレーションアニメ編集画面が表示されます。

図: デコレーションアニメの再生を一時停止/再開

図: デコレーションアニメを先頭から再生

7 ○で文字ボックスを選択→ ○ →テキストを入力→ ○

文字ボックスの数だけ、操作7を繰り返します。

8 ←で画像ボックスを選択→●

- ワオルダ/サブフォルダを選択→●→画像を選択→● 画像ボックスの数だけ、操作門~門を繰り返します。
- 10 □(確定)→□(送信)

//memo

- ◎送信できるデコレーションアニメ本文のサイズは、約90KBまでです。
- ◎ 画像ボックスに挿入できる画像は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。
 - ※ データの容量やサイズによっては、挿入できない場合があります。
- ◎ デコレーションアニメを非対応機種で受信すると、テキストの本文のみが表示されます。(一部の機種を除く)
- ◎ 文字を編集する際、改行することはできません。また、デコレーションすることはできません。
- ◎受信したデコレーションアニメを編集することはできません。
- ◎ デコレーションアニメ編集画面では、アニメのキー操作や音の再生はできません。送信プレビューでご確認ください。
- ◎ 入力した文字がデコレーションアニメ再生時にすべて反映されない場合があるため、送信前に送信プレビューでご確認ください。

デコレーションアニメ編集画面の サブメニューを利用する

- **Ⅲ** デコレーションアニメ編集画面を表示
 - **→・で文字ボックス/画像ボックスを選択**
 - → (サブメニュー)
- テンプレート データフォルダに保存されたテンプレートを選択すると、テンプレートが読み込まれます。
 送信
 プレビュー ・ 回(サブメニュー)を押すと、「音量変更」「再生クオリティ変更」「再開」を選択できます。(▶ P.346 「データを管理する」)

挿入データ 削除	1箇所削除	選択しているボックス内のデータ を削除します。
	全部削除	すべてのボックス内のデータを削 除します。
テンプレート に戻す	1箇所戻す	選択しているボックスを初期の状態に戻します。
	全部戻す	すべてのボックスを初期の状態に 戻します。
元に戻す	1つ前の状態に戻します。	
文字色を選択	文字の色を24色のカラーパレットから選択します。	
表示モード切替	画像ボックスと文字ボックスの表示個数(1個/ 3個)を切り替えます。	



◎サブメニューで選択できる項目は、場合により異なります。

Eメール作成画面でできること

- Eメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面 → 同(サブメニュー)
- 上書き保存 Eメールを送信せずに送信ボックスに 上書 きして保存します。 Fメールを送信せずに送信ボックスに保存 新規保存 します。 テンプレート データフォルダに保存されたデコレーショ 読み込み ンアニメ/デコレーションメールのテンプ レートを選択して読み込みます。 編集中のデコレーションメールをテンプ テンプレート保存 レートとしてデータフォルダの「Eメール装 飾データ|フォルダ内の「テンプレート| フォルダに保存します。

送信プレビュー	入力した内容をすべて表示します。 • ○を押しても送信プレビューを表示でき ます。
文字サイズ	Eメール作成画面を表示する際の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
Dアニメ変換送信	デコレーションアニメを非対応のau電話や 他社の携帯電話で見ることができるように アドレスを変換して送信します。
デコレ&絵文字 送信	テキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。
一時停止/再開	デコレーションアニメの再生を一時停止/ 再開します。




◎ サブメニューで選択できる項目は、Eメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面で選択している項目によって異なります。

Eメールを受け取る

■ 待受画面でEメールを受信すると

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。

画面最上段にでが点灯し、Eメール受信音が鳴ります。





《受信完了画面》

- Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信アイコンとして図が表示されます。
- Eメールアドレスがアドレス帳に登録されていない場合は、Eメール 受信アイコンとして図が表示されます。

■ 1件のEメールを受信した場合

2 待受画面で ●

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信): 返信のEメールを作成

回(返信)(長押し): クイック返信

図: 前のEメールを表示図: 次のEメールを表示

② (長押し):表示中のEメールを1件削除

■ 複数のEメールを受信した場合

2 待受画面で ●

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

3フォルダを選択→**●**

受信メール一覧画面が表示されます。

4 受信したEメールを選択→●

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のEメールを作成

回(返信)(長押し): クイック返信

■: 前のEメールを表示

■:次のEメールを表示

2 (長押し):表示中のEメールを1件削除



- ◎新着ボップアップが表示され受信メールが1件のとき®を押すと、受信メール内容表示画面が表示されます。受信メールが複数の場合、受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。
- ◎ 受信したメールの内容や設定によっては、表示される画面が異なる場合があります。
- ◎ Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段に 並が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」(▶ P. 165)が「OFF」に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。
- ◎「メール自動受信」(▶P.165)が「OFF」に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴り ¶が点灯します。「新着メールを問い合わせて受信する」(▶P.147)操作を行い、Eメールを受信してください。
- ◎フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像表示中やサムネイル表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。
- ◎受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
- ◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字/半角約10,000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
- ◎ 受信できるデコレーションアニメの最大データ量は、約90KBまでです。それを超えると、デコレーションアニメは破棄されます。
- ◎受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

■デコレーションアニメを受信すると

デコレーションアニメを受信して、受信メール一覧画面でデコレーションアニメを選択→

・ションアニメを選択→

・と操作すると、デコレーションアニメが全画面で再生されます。

全画面で再生中に同(サブメニュー)を押すと、次の項目を選択できます。

音量変更	音量を変更します。 「Level5」〜「Level1]「OFF」
再生 クオリティ 変更	デコレーションアニメの再生品質を切り替えます。 high: 画質が美しく、動きは緩やか medium: 標準 low: 画質が粗く、動きは速い
再開	デコレーションアニメの再生を再開します。

- 表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択→

 と操作すると、電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできる場合があります。
- ・回(戻る)を押すと、受信メール内容表示画面が表示されます。受信メール内容表示画面で本文を選択→⑥(再生)と操作すると、デコレーションアニメを全画面で再生できます。
- 受信メール内容表示画面でもデコレーションアニメは再生されますが、音は鳴りません。

■ 添付データを受信・再生する

| ● 受信メール内容表示画面で添付データを選択→●

添付詳細表示画面が表示されます。

添付詳細表示画面で Θ (サブメニュー)を押すと、次の項目を選択できます。

情報	添付データのファイル名やサイズなどの情報が 表示されます。
添付全受信	未受信の添付データを受信できます。

- 受信済みの添付データを再生する場合
- [2] 添付データを選択→⑥(再生)
- 未受信の添付データを受信して再生する場合
- 2 未受信の添付データを選択→⑥(受信)
- 3 (再生)
- 未受信の添付データを全受信して再生する場合
- [2] 囝(サブメニュー)→[添付全受信]
- る付データを選択→●(再生)

//memo

- ◎受信した添付データは、データフォルダに保存されます。ただし、デコレーションメールの本文内に挿入されている画像はデータフォルダに保存されません。受信メール内容表示画面で回(サブメニュー)→[デコレーション画像保存]→画像を選択→⑥(保存)と操作すると、手動でデータフォルダに保存できます。
- ◎「添付自動受信」(▶P.166)の設定にかかわらず、クーポン情報データ/ライセンス未取得データ/vCardデータ/vCalendarデータは自動受信しません。
- ◎本文が未受信の場合は、添付データを受信できません。
- ◎ 通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面に インライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種 類は、拡張子が「.png」「.jpe」「.jpeg」「.gif(アニメーションを含む)」 「.mnf | 「.gco | 「.hvs | のファイルです。
 - ※データによっては、インライン再生されない場合があります。
- ◎ デコレーションメールの本文内に挿入されている画像は最大205KBまで 受信できます。

新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」(▶P.165)を「OFF」に設定した場合や、Eメールの 受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することができます。

| | | 待受画面で⊠→[新着メール問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。



◎待受画面で回を2回連続で押しても、新着メールを問い合わせることができます。

受信ボックス/送信ボックスのEメールを 確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

| 待受画面で □

す。

Eメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メール(本文未受信メール を含む)がある場合は、□と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メール を含む)がある場合は、☑と件数が表示されま す。
- なかよしボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)、未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、同が表示されます。
- インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信メッセージを含む)
- がある場合は、 \square と件数が表示されます。 • \square (\square Cメール)を押すと、 \square Cメールメニューに切り替えることができま

《Eメールメニュー》

[2] [受信ボックス]/[送信ボックス]

受信ボックス/送信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→●

受信メール/送信メール一覧画面が表示されます。

受信メール一覧画面の表示形式を「件名一覧+5行」「差出人一覧+5行」に設定しているときに、未読メールを選択して回(既読にする)を押すと、既読メールに変更できます。

4 Eメールを選択→**●**

受信メール/送信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):表示中のEメールに返信(受信メール)

宛先が複数の場合は、「差出人返信」「全員へ返信」を選択することができます。

回(返信)(長押し):表示中のEメールの差出人のみに「クイック返信」(▶P.154)(受信メール)

回(戻る): 送信メール一覧画面へ戻る(宛先未入力の未送信メール)

回(送信):表示中のEメールを送信(宛先入力済みの未送信メール)

回(再送信):表示中のEメールを再送信(送信済みメール)

■:前のEメールを表示

■:次のEメールを表示

2 (長押し):表示中のEメールを1件削除


//memo

- ◎Eメールメニューで「au oneメールを確認」を選択すると、EZwebでau one メールの受信トレイが表示されます。(▶P.171 「au one メールを利用する」)
- ◎ Eメールメニューで「メールコンテンツを探す」を選択すると、EZwebでメールに関連した情報サイトが表示されます。
- ◎受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- ◎ 送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

◎ 受信ボックス/送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.464)をご参照ください。

■フォルダー覧画面の見かた

受信ボックス/送信ボックスには「メインフォルダ」、「フォルダ1」、「フォルダ2」と「迷惑メールフォルダ」(受信ボックスのみ)が用意されています。メインフォルダと迷惑メールフォルダとは別に、最大9個までサブフォルダを追加することができます。





《受信ボックスフォルダ一覧画面》

《送信ボックスフォルダ一覧画面》

① 🔄: メインフォルダ

□: 迷惑メール0件(グレー)□: 迷惑メール1件~10件□: 迷惑メール11件~50件□: 迷惑メール51件以上※受信ボックスフォルダー管画面でのみ表示されます。

③ 受信ボックスのメール件数

「(未読・本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール総件数)」 送信ボックスのメール件数

「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)|

④ 🔃: 新着メールあり

■:未読メールあり

☑:未送信メールあり

(5) 受信ボックス/送信ボックスのフォルダに未読メール/本文未受 信メール/未送信メール/送信失敗メール/迷惑メールがある場 合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

■Eメールー管画面の見かた

12/21 Re:今日 □

12/21 Fw:今日の


≥ 12/19 今日は遅く

2 12/19 (non title)


001 携帯一郎 公園前のファミレスにい るよ。まだ注文していな いけど、あとどれくらい

戻る 選択 サプメニュ-

(**□**) ∄5−5^1 l/



件名一覧+5行/ 宛先一覧+5行/ 件名一覧+1行



2行表示

《送信メール一覧画面》

① 件名

② 宛先/差出人の名前またはEメールアドレス

Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス 帳に登録されている名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定され ている名前が表示されます。※

アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されてい ない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

※アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前 が優先して表示されます。

③ 受信フォルダ(メインフォルダ/サブフォルダ/迷惑メールフォル ダ)のメール件数

「(未読·本文未受信メール件数)/(フォルダ内のメール総件数)| 送信フォルダ(メインフォルダ/サブフォルダ)のメール件数 「(未送信·送信失敗メール件数)/(フォルダ内のメール総件数)|

④ 添付データアイコン

(2) プロディデータ

‱ ⋒: 静止画データ 行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
<

⟨ こプレイリストデータ

郷: Flash®データ

(2) プーポンデータ

⋒: テキストデータ

■: その他データ

※添付データが未受信の場合やデータフォルダから削除されている場合は、 (グレー)が表 示されます。(例:メロディデータ)

※添付データがサーバになく受信できない場合は、M(グレー)が表示されます。(例:メロ

※受信できない添付データの場合は、 が表示されます。(例:メロディデータ)

⑤ 迷惑メールアイコン

※「フォルダ表示」が「OFF」の場合、迷惑メールに 間が表示されます。

⑥ 受信メールの状態アイコン

☑ ☑ □ : 未読のEメール/デコレーションメール/ デコレーションアニメ

☑ 1 ○ ・ 本文木受信のEメール/ テコレーションメール/
デコレーションアニメ

♠ № * : 既読のEメール/デコレーションメール/ デコレーションアニメ

(添付データも含みます)

** 保護されたメールの場合は、それぞれのアイコンに「 \bigcirc 」が付きます。 ** 返信済みのメールの場合は、それぞれのアイコンに[\bigcirc]が付きます。

※ 転送済みのメールの場合は、それぞれのアイコンに「 1が付きます。

※返信·転送済みのメールの場合は、それぞれのアイコンに「 ⇒」が付きます。

⑦ 送信メールの状態アイコン

★ ※ : 送信済みのEメール/デコレーションメール/ デコレーションアニメ

🔽 🔽 🙍 : 未送信のEメール/デコレーションメール/

デコレーションアニメ

☑ ☑ :送信に失敗したEメール/デコレーションメール/ デコレーションアニメ

■: サーバに転送するメールがなく転送に失敗したEメール

※ 保護されたメールの場合は、それぞれのアイコンに「

」が付きます。
※返信済みのメールの場合は、それぞれのアイコンに「

」が付きます。
※転送済みのメールの場合は、それぞれのアイコンに「

」が付きます。

- ⑧ 送受信の時間/日付
- ⑨ 本文プレビュー

■Eメール内容表示画面の見かた





WEID! 1713E20

① 受信メール

■: 差出人の名前またはEメールアドレス

□ / □ : 宛先の名前またはEメールアドレス

送信メール

☑ / □ / □ : 宛先の名前またはEメールアドレス

- ② 本文
- ③ ♠など

(メール状態アイコン)

4 🜆 など

(添付データアイコン)

- ⑤ 励 件名
- ⑥ 添付データなど

データサイズなどを表示します。

※デコレーションメールにデータが添付されている場合は、「(添付あり)」と表示されます。※添付または本文に挿入された画像が2件以上の場合は、総件数が表示されます。

Eメール一覧画面でできること

受信メール一覧画面/送信メール一覧画面でEメールを 選択→同(サブメニュー)

2 à

返信	返信のFメ	一ルを作成します。
XIII	▶P.154「Eメール内容表示画面でできること」	
編集	未送信のEメールや送信に失敗したEメールを	
	編集して送	信します。
コピーして		DEメールや保護されているEメール
編集	をコヒーし	<u>、</u> 編集して送信します。
送信	送信	未送信のEメールを送信します。
	Dアニメ 変換送信	未送信のデコレーションアニメを 非対応のau電話や他社の携帯電話 で見ることができるようにアドレ スを変換して送信します。
	デコレ& 絵文字 送信	未送信のテキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。
再送信※	送信	送信済みのEメールを再送信します。
	Dアニメ 変換送信	送信済みのデコレーションアニメ を非対応のau電話や他社の携帯電 話で見ることができるようにアド レスを変換して再送信します。

再送信*	デコレ& 送信済みのテキストメールのauの 絵文字 送信 ま見ることができるようにアドレスを変換して再送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用に あたっては、EZweb コンテンツ 「デコレ&絵文字デラックス」のお 申し込みが別途必要です。
アドレス帳へ 登録	アドレス帳へEメールアドレスを登録します。 ▶ P. 113「他の機能からアドレス帳に登録する」
アドレス帳から発信	差出人/宛先の電話番号がアドレス帳に登録されている場合、アドレス帳詳細画面から電話をかけることができます。 ▶P.114「登録した電話番号を利用する」
メール情報表示	アドレス 詳細表示 差出人 件名詳細
カラーラベル	Eメールを色分けして表示します。 「OFF」「赤」「青」「緑」 ・メール一覧画面で図(カラーラベル)を押して も色分けできます。
選択受信	本文未受信のEメールの本文を受信します。 Eメールを選択→ ● → 回 (実行) ・最大10件まで選択できます。
選択保護/解除	Eメールが自動的に削除されないように保護します。 Eメールを選択→ ● → 回(実行) ・受信ボックスの容量の50%または500件まで保護できます。 ・送信ボックスの容量の50%または250件まで保護できます。

検索	差出人	差出人または宛先のEメールアドレ
	検索	スに、入力した文字がすべて一致す
		るメールや部分的に一致するメー
		ルのみを一覧表示します。
	// / /	[全部一致検索] / [部分一致検索]
	宛先検索	→検索する文字を入力→●
		→ • (検索)
		「全部一致検索」の場合は半角64
		文字まで、「部分一致検索」の場合
		は半角26文字まで入力できます。
	NT / I	
	添付	添付データのあるメールのみを一
	メール	覧表示します。
	検索	
	件名検索	件名または本文に、入力した文字を
		含むメールのみを一覧表示します。
		検索する文字を入力→●
	本文検索	→ ⑥ (検索)
	4.7.17.1	全角13/半角26文字まで入力で
		きます。
	件名&	・デコレーションアニメ/デコレー
	本文検索	ションメールでは、正しく検索で
	4人伙杀	きない場合があります。
./ U TOFL /	II #	
メール移動/	フォルダ	1件移動: 選択しているEメールを
コピー	移動	移動
		選択移動: Eメールを選択して移動
		1. Eメールを選択→ ● → FI (実行)
		2. 移動先のフォルダを選択→●
		→[はい]
		全件移動: 一覧表示しているEメー
		上げる動・ 見扱がしているとグールをすべて移動
	データ	▶P.154「EメールをmicroSDメモ
	フォルダ	リカード/データフォルダへ保存
	ヘコピー	する」
	microSD	
	ヘコピー	

ソート	受信順	新着メール順に並べ替えます。
	未読/	本文未受信メール、未読メール、既
	未受信順	読メール、サーバメールなしの順に
		並べ替えます。
	差出人	差出人の名前またはEメールアドレ
	名順	スを0~9、A~Z、a~z、五十音順に
		並べ替えます。
	日付順	送信日付順に並べ替えます。
	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、
		サーバメールなし、送信済みメール
		の順に並べ替えます。
	宛先名順	宛先の名前またはEメールアドレス
		を0~9、A~Z、a~z、五十音順に並
		べ替えます。
	件名順	件名を0~9、A~Z、a~z、五十音の
		順(「Fw:」、「Re:」は無視されます)に
		並べ替えます。
	保護順	保護されているEメール、保護されて
		いないEメールの順に並べ替えます。
表示切替		覧画面の表示形式を設定します。
		ール一覧画面の場合
		ジション時
		+5行」「件名一覧+1行」「差出人一覧
		出人一覧+1行」「2行表示」
		プジション時
	「件名一覧+4行」「件名一覧+1行」「差出人一覧	
		出人一覧+1行」「2行表示」
	■ 送信メ-	ール一覧画面の場合
	■ 送信メ- オープンポ	ール一覧画面の場合 ジション時
	■ 送信メ- オープンポ 「件名一覧・	- ル一覧画面の場合 ジション時 +5行」「件名一覧+1行」「宛先一覧+
	■ 送信メ - オープンポ 「件名一覧・ 5行」「宛先	-ルー覧画面の場合 ジション時 +5行」「件名一覧+1行」「宛先一覧+ 一覧+1行」「2行表示」
	■ 送信メー オープンポ 「件名一覧・ 5行」「宛先 ビューアポ	-ル一覧画面の場合 ジション時 +5行」「件名一覧+1行」「宛先一覧+ 一覧+1行」「2行表示」 ジション時
	■ 送信メーオープンポ 「件名一覧・ 5行」「宛先・ ビューアポ 「件名一覧・	-ルー覧画面の場合 ジション時 +5行」「件名一覧+1行」「宛先一覧+ 一覧+1行」「2行表示」
文字サイズ	■ 送信メー オーブンボ 「件名一覧・ 5行」「宛先 ビューアボ 「件名一覧・ 4行」「宛先	-ル一覧画面の場合 ジション時 +5行J「件名一覧+1行J「宛先一覧+ 一覧+1行J「2行表示」 ジション時 +4行J「件名一覧+1行J「宛先一覧+

ブラックリス トに追加		受信したEメールアドレスや件名を リストに登録する」
許可リストに 追加		迷惑メールフォルダのEメールアド 名を許可リストに登録する」
削除	1件削除	選択しているEメールを削除します。 • [2] を長押し→[はい]と操作して も削除することができます。
	選択削除	Eメールを選択して削除します。 Eメールを選択→⑥ → 回(実行) → [はい]
	フォルダ内 全件削除	一覧表示しているEメールをすべて 削除します。

※ 再送信されたEメールは別のEメールとして送信ボックスに保存されます。



◎サブメニューで選択できる項目は、画面により異なります。

▋アドレス詳細表示/メール情報表示を利用する

- 送信メールの場合
- 送信メール一覧画面でEメールを選択
 - → 同 (サブメニュー) → [アドレス詳細表示]

宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

- 受信メールの場合
- 🚺 受信メール一覧画面でEメールを選択
 - **→** (サブメニュー) → [メール情報表示]
 - **→「アドレス詳細表示**]

宛先(To/Cc)や差出人(From)、返信先のEメールアドレスが表示されます。「差出人件名詳細」を選択した場合は、受信日時や差出人、件名の詳細が表示されます。

Eメールアドレスを選択→⑥

選択メニューが表示されます。

3	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先とした Eメールを作成します。 ▶P.138「Eメールを送る」
	デコレーション アニメ作成	選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションアニメを作成します。 ▶P.143「デコレーションアニメを送る」
	アドレス帳へ 登録	▶P.113「他の機能からアドレス帳に登録する」
	振分け登録	選択したEメールアドレスを「振分け登録」 (▶P.159)に登録します。
	拒否リストへ 登録	選択したEメールアドレスを「迷惑メールフィルター」(▶P.169)の「指定拒否リスト設定」 に登録します。
	アドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。
	コピー	表示されている差出人名称/アドレス帳の名前/Eメールアドレスのいずれかをコピーします。



◎ Eメール内容表示画面で差出人/宛先の名前またはEメールアドレスを選択しても、選択メニューが表示されます。ただし、受信メール内容表示画面で宛先を選択した場合は、アドレス詳細表示画面が表示されます。

EメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存できます。

- 受信メール一覧画面/送信メール一覧画面でEメールを 選択→同(サブメニュー)
- [メール移動/コピー]→[microSDへコピー]/[データフォルダへコピー]
- 3 1件コピー 選択しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに保存します。 選択コピー 複数のEメールを選択して保存します。 Eメールを選択→●→回(実行) 全件コピー 一覧表示しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダにすべて保存します。
- microSDメモリカードに保存する場合
- **4** サブフォルダを選択→**●**→[はい]
- データフォルダへ保存する場合
- 4 [はい]

Memo

- ◎本文/添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存すると、microSDメモリカード/データフォルダからは本文/添付データを受信できません。
- ◎ microSDメモリカード/データフォルダ内から、保存元にEメールの移動 やコピーをすることはできません。
- ◎ デコレーションアニメをmicroSDメモリカード/データフォルダ内の フォルダに保存すると、デコレーションアニメは削除され、本文がテキスト のEメールとなります。

- ◎ デコレーションメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内の フォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとな ります。
- ◎ Eメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されます。
- ◎受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールを microSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはデータフォ ルダ(microSD)に保存されます。

Eメール内容表示画面でできること

●信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面→同(サブメニュー)

2	返信	返信	 差出人返信: Eメール/デコレーションメールで返信 Eメール設定の「返信メール引用」 (▶P.167)が「ON」に設定されている場合は、デコレーションアニメに返信すると装飾情報が消去され、本文のみが引用されます。 件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 宛先には、選択した差出人/返信先のEメールアドレスが入力されます。 全員へ返信*1: 同報されている全員に返信
		クイック	定型文の「返事」カテゴリから返信文
		返信	を選択してEメールを作成します。

返信	デコレー ション アニメ 返信	差出人返信: デコレーションアニメ で返信 全員へ返信*1: 同報されている全員 にデコレーションアニメで返信 ・Eメール設定の「返信メール引用」 (▶P.167)にかかわらず、本文は引 用されません。
	PC メールで 返信	ケータイ de PCメールで返信します。 ・Eメール設定の「返信メール引用」 (▶P.167)が「ONJに設定されていて、ケータイ de PCメールの「返信時の本文引用」が「使用する」に設定されている場合は、本文を引用します。ただし、件名・本文がケータイ de PCメールの最大サイズを超えた場合は、超えた部分の文字列を切り捨てます。 ・Eメールで設定した冒頭文、署名は付与されず、ケータイ de PCメールで設定した冒頭文、署名は、付与されず、ケータイ de PCメールで設定した署名が付与されます。
転送	転送	サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 ・ Eメール作成画面(▶P.138)が表示されます。 ・ 件名には、元のEメールの件名に「Fw:Jを付けた件名が入力されます。 ・ サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 ・ デコレーションアニメ/デコレーションメールは転送できません。

転送	本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 ・ Eメール/デコレーションメールを本文転送する場合はEメール作成画面(▶ P. 138)、デコレーションアニメを本文転送する場合はデコレーションアニメ作成画面(▶ P. 143)が表示されます。 ・ 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。	
編集	未送信のEメールや、送信に失敗したEメールを編集して送信します。 ・Eメール/デコレーションメールを編集する場合はEメール作成画面(▶P.138)、デコレーションアニメを編集する場合はデコレーションアニメ作成画面(▶P.143)が表示されます。		
コピーして 編集	送信済みのEメールや、保護されているEメール をコピーし、編集して送信します。		
送信	送信 Dアニメ 変換送信 デコレ& 絵文字 送信	未送信のEメールを送信します。 未送信のデコレーションアニメを非対応のau電話や他社の携帯電話で見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 未送信のテキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。	

再送信※2	送信	送信済みのEメールを再度送信します。		
	ロアニメ	送信済みのデコレーションアニメを		
	変換送信	非対応のau電話や他社の携帯電話で		
		見ることができるようにアドレスを		
	変換して再度送信します。			
	デコレ& 送信済みのテキストメールのauの絵			
	絵文字	文字を他社の携帯電話でそのまま見		
	送信	ることができるようにアドレスを変 換して再度送信します。		
		換して再度送信します。 •「デコレ&絵文字送信」のご利用に		
		あたっては、EZwebコンテンツ「デ		
		コレ&絵文字デラックス」のお申し		
		込みが別途必要です。		
アドレス帳		ヘEメールアドレスを登録します。		
へ登録		他の機能からアドレス帳に登録する」		
アドレス帳		2先の電話番号がアドレス帳に登録さ		
から発信		合、アドレス帳詳細画面から電話をか		
	けることができます。 ▶P.114「登録した電話番号を利用する」			
アドレス	▶P.1141豆球した電話番号を利用する」 ▶P.153「アドレス詳細表示/メール情報表示を			
詳細表示	▶P.153 アトレス評価表示/メール情報表示を 利用する]			
カラー	Eメールを色分けして表示します。			
ラベル	「OFF」「赤」「青」「緑」			
保護/	表示しているEメールを保護します。			
保護解除		l ているEメールを表示中にサブメ		
	ニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選 択すると保護を解除できます。			
デコレー		休暖を解除とさなり。 /ョンメールの本文内に挿入されてい		
ション	テコレーションメールの本文内に挿入されてい る画像をデータフォルダに保存します。			
画像保存	公画家でナータフォルタに保守しより。 保存する画像を選択→⑥(保存)			
		ション絵文字の場合は、「Eメール装飾		
	データ」	フォルダ内の「デコレーションエモジ」		
		がのカテゴリ別サブフォルダに、デコ		
		ン絵文字以外は「グラフィック」フォル		
	夕に保存	されます。		

一時停止/	デコレーションアニメの再生を一時停止/再開
再開	します。
本文コピー/	本文の一部をコピーします。
本文指定	1. �️でコピー開始位置を選択→●(始点)
コピー	2. �️でコピー終了位置を選択→●(終点)
	• 全角2,560/半角5,120文字まで選択できます。
	• デコレーションメールの装飾情報/挿入されて
	いた画像はコピーされません。
フォルダ	表示しているEメールを移動します。
移動	移動先のフォルダを選択→●→[はい]
テキスト	デコレーションアニメをテキスト表示に切り替
表示/	えます。
装飾表示	・テキスト表示中にサブメニューを表示すると、
	「装飾表示」と表示され、選択するとデコレー
7++1A+	ションアニメを表示できます。
辞書検索	スマートリンク辞書で単語の意味などを調べます。 1. ②で検索開始位置を選択→ ③ (始点)
	1. ⑤で検系用炉位置を選択→⑥(炉点) 2. ⑥で検索終了位置を選択→⑥(終点)
	3. [検索] 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ユーザー	▶P.107「ユーザー辞書に単語登録する
辞書に登録	▼1.10/ ユーケー計画に手品豆嫁する]
文字サイズ	メールの内容表示画面を表示する際の文字サイ
	ズを設定します。
	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	「やや極小」「極小」「超極小」
	• 設定した文字サイズは、デコレーションアニメ
	装飾表示中の本文には適用されません。
テンプレート	作成したデコレーションメールをテンプレート
保存	としてデータフォルダに保存します。
ブラックリ	▶P.162「受信したEメールアドレスや件名をブ
ストに追加	ラックリストに登録する」
許可リスト	▶P.162「迷惑メールフォルダのEメールアドレ
に追加	スや件名を許可リストに登録する」
装飾データ	デコレーションアニメが削除され、本文がテキス
削除	トのEメールになります。

ファイル 情報表示	添付データのファイル名やサイズなどの情報が 表示されます。
削除	表示しているEメールを1件削除します。 • [2]を長押し→[はい]と操作しても削除することができます。

※1 宛先が複数ある場合のみ選択できます。

※2 再送信されたEメールは別のEメールとして送信ボックスに保存されます。

Memo

◎サブメニューで選択できる項目は、画面により異なります。

| 差出人/宛先/件名/電話番号/URL/ | GPS情報/FeliCa情報を利用する

- 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面を 表示
- 差出人/宛先を利用する場合
- 2 差出人/宛先を選択→●

選択メニューが表示されます。(\blacktriangleright P. 153[アドレス詳細表示/メール情報表示を利用する])

- 件名を利用する場合
- 2 件名を選択→●

3	振分け登録	受信振分け登録	選択した件名を受信ボックスへ 振分け登録します。 フォルダを選択→・●→[はい]
		送信振分け登録	選択した件名を送信ボックスへ 振分け登録します。 フォルダを選択→ ● → [はい]
	コピー]ピーします。 始位置を選択→ ⑨ (始点) 了位置を選択→ ⑨ (終点)

■本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→●

_		
3	音声電話	選択した電話番号に電話をかけます。
	Cメール	選択した電話番号を宛先にしたCメール作成画面
	作成	を表示します。
	アドレス帳	▶P.113「他の機能からアドレス帳に登録する」
	へ登録	
	特番付加	選択した電話番号に特番を付加して電話をかけます。
		▶P. 122「発信メニューを利用する」
	地図検索	EZwebで地図サイトに接続して、電話番号のお店や会社の地図を表示します。
		 タウンページに掲載されている法人の電話番号 のみ検索できます。個人の電話番号は検索できません。
		「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、利用できません。
	電話番号 コピー	選択した電話番号をコピーします。
	コピー	選択した電話番号でアドレス帳に登録されている名前をコピーします。
		電話番号がアドレス帳に登録されていない場合は、電話番号をコピーします。

■本文中のURLを利用する場合

3	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示 します。
	PCサイト ビューアー接続	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。
	お気に入りへ登録	▶P.197「お気に入りリストを利用する」
	URLコピー	選択したURLをコピーします。

■本文中のGPS情報を利用する場合

② 本文中のGPS情報を選択→

_		
3	EZナビウォーク	EZナビウォークでGPS情報の位置の地
		図を表示します。
	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示
		します。
	お気に入りへ登録	▶P. 197「お気に入りリストを利用する」
	アドレス帳へ登録	▶P.113「他の機能からアドレス帳に登
		録する」
	URLコピー	選択したURLをコピーします。

■ 本文中のFeliCa対応EZアプリ情報を利用する場合

2 FeliCa対応EZアプリ情報を選択→⑥→⑥(はい)

FeliCa対応EZアプリ情報に含まれるURLへジャンプします。

//memo

- ◎電話番号として認識されるのは、0から始まる9~11桁の数字および、 TEL、Tel、tel:(大文字、小文字、全角、半角の混在可)、圖、◇に続く数字です。
- ◎ 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- ◎ URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
- ◎ GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角 英数字・記号のURLにGPS情報(datum=英数字記号)が含まれている場合です。
- ◎ FeliCa対応EZアプリ情報として認識されるのは、「file://」で始まる半角英数字、記号が含まれている場合です。
- ◎ デコレーションメールでは、FeliCa対応EZアプリ情報を認識できません。

フォルダー覧画面でできること

● 受信ボックスフォルダー覧画面/送信ボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択→同(サブメニュー)

_		
2	振分け登録	▶P.159「振分け登録する」
	フォルダ名	フォルダ名を編集します。
	編集	フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力
		できます。
	空にする	▶P.160「迷惑メールフォルダでできること」
	メール	現在、振分け登録されている内容で、送受信した
	再振分け	Eメールの再振分けを行います。
	フォルダ	新しくフォルダを作成します。
	新規作成	・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力
		できます。
		• メインフォルダと迷惑メールフォルダとは別
		に、最大9個までフォルダを作成できます。
	フォルダ	フォルダの表示位置を変更します。
	並び替え	1. フォルダを選択→⑥
		2. ②で位置を変更→●(実行)
		3. 回(戻る)
	フォルダ	ロックしたフォルダの操作時にロックNo.の入
	ロック/	力が必要になるように設定/解除します。
	フォルダ	ロックNo.を入力→ ● → [はい]
	ロック解除	制限される操作は、ロックしたフォルダ内の
		Eメールの表示、振分け登録、メール再振分け、
		受信ボックス/送信ボックスの「フォルダ表
		示」の「OFF」への変更、なかよし登録、なかよし
		ボックスのEメール一覧画面の表示です。

シークレット フォルダ設定/ シークレット フォルダ解除	選択しているフォルダをシークレットフォルダ に設定/解除します。設定したフォルダは表示されません。また、シークレットフォルダに振り分けられたメールアドレスは、送受信履歴に残りません。 ロックNo.を入力→⑥→[はい] ・フォルダー覧画面で[#]を長押ししてロックNo.を入力すると一時的にシークレットフォ		
	ルダを表示	できます。	
文字サイズ	フォルダー覧 「やや大」「中	覧画面の文字サイズを設定します。 	
迷惑メール フォルダ設定		▶P.161「迷惑メールフォルダを 設定する」	
	添付受信 方法	▶P.160「迷惑メールフォルダで できること」	
フォルダ設定 リセット	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上 げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除し ます。また、フォルダロックやシークレットフォ ルダ設定も解除します。		
削除	フォルダ内 全件削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。 ロックNo.を入力→⑥→[はい]	
	フォルダ 削除	選択しているフォルダとフォルダ 内のEメールをすべて削除します。 ロックNo.を入力→ ◉ → [はい]	
	メール全件 受信ボックス/送信ボックス/ 削除 Eメールをすべて削除します。 ロックNo.を入力→ ④ → [はい]		

Imemo

◎ サブメニューで選択できる項目は、画面により異なります。

■振分け登録する

「メインフォルダ」、「迷惑メールフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアドレス帳グループ、件名を登録できます。登録したEメールアドレスや、アドレス帳グループに含まれるEメールアドレスからEメールを送受信した場合や、登録した件名を含むEメールを受信した場合は、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

- 受信ボックスフォルダー覧画面/送信ボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択→同(サブメニュー) →[振分け登録]
- 2 [新規登録]

3	よく送る人	送信頻度の一覧から選択してEメールアドレスを登録します。 ・送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「メール履歴について」(▶P.128)をご参照ください。
	アドレス帳引用	アドレス帳のEメールアドレスを登録します。
	送信履歴引用	送信履歴の一覧から選択してEメールアドレスを登録します。
	受信履歴引用	受信履歴の一覧から選択してEメールアドレスを登録します。
	グループ引用	アドレス帳のグループを登録します。
	プロフィール 引用	プロフィールに登録されているEメールアド レスを登録します。
	アドレス直接 入力	Eメールアドレスを直接入力します。Eメールアドレスの「@」の左側の部分のみ、または「@」以降のドメインのみを登録することもできます。ただし、完全に一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。

件名入力 件名を入力します。 ・全角50/半角100文字まで入力できます。

- 件名の一部が一致する場合も、振り分けら れます。
- 一致するEメールアドレスが登録されてい る場合は、そちらが優先されます。

#memo

- ◎ ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に「@ |を入力してくださ 1,).
- ◎ 受信ボックス、送信ボックス共に最大200件登録できます。
- ◎振り分け時に対象となるEメールアドレスは、差出人および宛先です。
- ◎ 宛先が2件以上設定された送信メールは、複数ある宛先のうち、先頭のTo: のアドレスが振分け登録されているフォルダへ振り分けます。
- ◎ 振分け登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グルー プ、件名を選択して「A (削除)→「はい]と操作すると、削除できます。

迷惑メールフォルダでできること

迷惑メールフォルダには、アドレス帳に登録していない差出人からの Eメール、個別に指定したアドレスや件名などに該当するEメール、ア ドレス表示不可のEメールを指定して振り分けることができます。振 分け設定したアドレスからEメールを受信すると、自動的に迷惑メー ルフォルダへ振り分けられます。

■ 受信ボックスフォルダー覧画面で迷惑メールフォルダを 選択→同(サブメニュー)

_			
2	空にする	迷惑メール	ルフォルダ内のEメールをすべて
		削除します	f .
		ロックNo	.を入力→◉→[はい]
	メール再振分け	▶P.158	フォルダー覧画面でできること」
	フォルダ新規作成		
	フォルダ並び替え		
	文字サイズ		
	迷惑メール	振分け	▶P.161「迷惑メールフォルダ
	フォルダ設定	設定	を設定する」
		添付受信	迷惑メールフォルダに振り分け
		方法	られるEメールの添付データを
			受信するかどうかを設定します。
			「自動全受信」「本文のみ」
	メール全件削除	受信ボッ:	クス内のEメールをすべて削除し
		ます。	
		ロックNo	.を入力→◉→[はい]



Mmemo

- ◎迷惑メールを受信したときは、受信完了画面や画面最上段のアイコン (★ を除く)が表示されません。また、Fメール受信音は鳴りません。
- ○メールフィルター機能では、一度受信を拒否したメールは二度と受信する ことはありませんが、本機能では誤って迷惑メールとして振り分けたメー ルでも、内容を確認して通常のメールとして扱うことができます。

▮迷惑メールフォルダを設定する

迷惑メールフォルダに振り分ける条件を設定します。 振り分ける条件は複数設定できます。

- 受信ボックスフォルダー覧画面→ 同(サブメニュー)→ 「迷惑メールフォルダ設定]
- [提分け設定]→ロックNo.を入力→●

振分け設定画面が表示されます。

3	アドレス帳以外	チェックを付けると、アドレス帳に登録されていない差出人からのEメールを迷惑メールフォルダに振り分けます。
	ブラックリスト	チェックを付けると、ブラックリストに登録したEメールアドレスや件名、ドメイン、「@」より前の部分を含むEメールを迷惑メールフォルダに振り分けます。 回(サブメニュー)→[編集]でブラックリストー覧画面が表示されます。 ブラックリストにEメールアドレスや件名などを登録する場合は、ブラックリスト一覧画面で「新規登録」を選択して登録します。

 入力方法は、「よく送る人」「アドレス帳引用」 「送信履歴引用」「受信履歴引用」「プロフィール 引用」「アドレス直接入力」「件名入力」から選択 できます。

ブラックリストからEメールアドレスなどを 削除する場合は、ブラックリストー覧画面で削 除するEメールアドレスなどを選択→同 (削除)→[はい]で削除します。

許可リスト	チェックを付けると、迷惑メールフォルダに振
	り分けられる条件のEメールのうち、許可リスト
	に登録したEメールアドレスや件名、ドメイン、
	「@」より前の部分を含むEメールを通常のEメー
	ルとして扱います。
	同(サブメニュー)→[編集]で許可リスト一覧画
	面が表示されます。
	許可リストにEメールアドレスや件名などを登
	録する場合は、許可リストー覧画面で「新規登
	録」を選択して登録します。
	入力方法は、「よく送る人」「アドレス帳引用」
	┃ 「送信履歴引用」「受信履歴引用」「プロフィール
	引用」「アドレス直接入力」「件名入力」から選択
	できます。
	許可リストからEメールアドレスなどを削除
	する場合は、許可リスト一覧画面で削除する
	Eメールアドレスなどを選択→俑(削除)
	→[はい]で削除します。
不正な差出人	チェックを付けると、アドレス表示できない
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Eメールを迷惑メールフォルダに振り分けます。

4 四(戻る)



- ◎ ブラックリスト、許可リストへの登録は、それぞれ最大300件です。
- ◎ ブラックリスト、許可リストに登録している条件をすべて削除する場合は、振分け設定画面でリストを選択→回(サブメニュー)→[全件削除]→ロックNo.を入力→⑥→[はい]で削除できます。
- ○迷惑メールフォルダヘEメールを1件移動した場合、差出人のEメールアドレスや件名などをブラックリストに登録するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]→[アドレスを登録]/[件名を登録]→ロックNo.を入力→・・できゅうで登録できます。

受信したEメールアドレスや件名をブラックリストに登録する

- 🚺 受信メール一覧画面でメールを選択→(サブメニュー)
- [ブラックリストに追加]→[アドレスを登録]/[件名を登録]→ロックNo.を入力→⑥

選択したメールのEメールアドレス/件名が表示されます。

- Eメールアドレスは、ドメインや「@」より前の部分のみでも登録できます。
- 3 ●→[はい]Eメールが削除されます。

memo

◎迷惑メールフォルダ内のEメールからは登録できません。

│迷惑メールフォルダのEメールアドレスや件名を |許可リストに登録する

- 迷惑メールフォルダを選択→⑥→Eメールを選択 →同(サブメニュー)
- 2 [許可リストに追加]→[アドレスを登録] / [件名を登録]→ロックNo.を入力→⑥

選択したメールのEメールアドレス/件名が表示されます。

- Eメールアドレスは、ドメインや「@」より前の部分のみでも登録できます。
- ③ ●→[はい]

 Eメールがメインフォルダに移動されます。

なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

待受画面で □ → [なかよしボックス]

なかよしボックスフォルダー覧画面が表示されます。 なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

2 フォルダを選択→●→Eメールを選択→●

Mmemo

- ◎ なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス/送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。
- ◎ なかよしボックス内のEメール一覧画面、Eメール内容表示画面で[2]を長押しすると、選択したEメールを1件削除できます。
- ◎ なかよしボックス内のEメール一覧画面のサブメニューでは、「差出人検索」「宛先検索」「アート」「ブラックリストに追加」「許可リストに追加」以外を選択できます。なかよしボックスでは「メール移動/コピー」が「メールコピー」となり、Eメールを別のフォルダへ移動することはできません。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.151)をご参照ください。
- ◎ なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニューについては、 「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.154)をご参照ください。

なかよしボックスフォルダー覧画面の サブメニューを利用する

■ なかよしボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択 →同(サブメニュー)

2	なかよし登録	フォルダ内に表示するEメールのEメールアドレスを登録します。 ・「新規登録」を選択すると、「よく送る人」「アドレス帳引用」「送信履歴引用」「「プロフィール引用」「アドレス直接入力」が選択できます。Eメールアドレスの入力方法については、「振分け登録する」(▶P.159)の操作・で参照ください。 ・1つのフォルダに登録できるEメールアドレスは、1件のみです。
	フォルダ名 編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力 できます。
	文字サイズ	フォルダー覧画面の文字サイズを設定します。 「やや大」「中」
	フォルダ設定 リセット	フォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、「なかよし登録」で登録したEメールアドレスを削除します。
	フォルダ内 全件削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削 除します。

インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

- 📘 待受画面で⊠→[インフォボックス]
 - インフォメッセージの一覧が表示されます。
- 2 メッセージを選択→ インフォメッセージの内容が表示されます。

Mmemo

◎インフォメッセージの一覧で回(削除)を押すと、メッセージを1件削除/ 選択削除/全件削除できます。

- ◎ インフォメッセージの内容を表示して回(サブメニュー)を押すと、「本文コピー」「削除」を選択できます。インフォメッセージがデコレーションメールの場合は「デコレーション画像保存」も選択できます。また、デコレーションアニメの場合は「一時停止/再開」も選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.154)をご参照ください。
- ◎ インフォメッセージの一覧や内容を表示して[2]を長押しすると、選択または表示したインフォメッセージを1件削除できます。

データフォルダのEメールを利用する

- [受信ボックス] / [送信ボックス] Fメール一覧画面が表示されます。
- **Eメールを選択→** (表示) **Eメール内容表示画面が表示されます。**

#memo

- ◎Eメール一覧画面で回(サブメニュー)を押すと、「削除」「赤外線送信」 「Bluetooth送信」「microSDへ保存」「アドレス詳細表示」を選択できます。 受信メールの場合は、「本文転送」も選択できます。
- ◎ 受信メール内容表示画面で回(サブメニュー)を押すと、「返信」「本文転送」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「削除」を選択できます。
- ◎ 送信メール内容表示画面で回(サブメニュー)を押すと、「コピー編集」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「削除」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.154)をご参照ください。

microSDメモリカードのEメールを利用する

- **3 フォルダを選択→**Eメール一覧画面が表示されます。
- 4 Eメールを選択→ (表示)Fメール内容表示画面が表示されます。

Imemo

- ◎ Eメール一覧画面で回(サブメニュー)を押すと、「削除」「ソート」「フォルダ 移動」「アドレス詳細表示」を選択できます。受信メールの場合は、「本文転送」も選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」 (▶P.151)をご参照ください。
- ◎受信メール内容表示画面で回(サブメニュー)を押すと、「返信」「本文転送」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示「削除」を選択できます。

送信メール内容表示画面で回(サブメニュー)を押すと、「コピー編集」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」「削除」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(P. 154)をご参照ください。

■ フォルダー覧画面のサブメニューを利用する

🚺 フォルダー覧画面でフォルダを選択→俑(サブメニュー)

_			
2	フォルダ名 編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入ってきます。	
	メール削除	フォルダ内 全件削除	選択しているフォルダ内のEメー ルをすべて削除します。
		全件削除	全フォルダ内のEメールをすべて 削除します。
	フォルダ作成	ます。	を入力して、フォルダを新規作成し
		・ microSDメモリカードへの初回アクセス時 は、「フォルダ1~10」が用意されています。	
		・ microSDメモリカード内のEメール受信ボックス/Eメール送信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。 選択しているフォルダとフォルダ内のEメールをすべて削除します。 フォルダー覧画面に表示される件数表示を切り替えます。	
	フォルダ削除		
	表示件数 切替え		
			」「件数表示なし」 - 覧画面で □# 〕を押しても、切り替え できます。

Eメールを設定する

前令画面で□→[Eメール設定]

Eメール設定メニューが表示されます。

② 受信/表示設定 ▶下記「受信・表示に関する設定をする」
 送信/作成設定 ▶P.167「送信・作成に関する設定をする」
 アドレス変更/
その他 をする」
 Eメール設定確認 「受信/表示設定」「送信/作成設定」(「アドレス自動変換」を除く)の現在の設定を一覧で確認できます。

■ 受信・表示に関する設定をする

Ⅲ Eメール設定メニュー→[受信/表示設定]

メール自動 サーバに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定します。
「ONJ「OFF」

・「OFF」に設定すると、受信せずに新しいEメールがサーバに到着したことをお知らせします。シークレットフォルダの「メール受信通知」(▶P.166)を「OFF」に設定している場合でもお知らせします。・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール自動受信は自動的に「OFF」に設定されます。

メール受信	全受信	差出人・件名と本文を受信します。
方法		・「エリア設定」を「日本」以外に設定
		した場合は、メール受信方法は自動
		的に「全受信」に設定されます。
	指定全受信	指定したアドレスからのEメールは、
		差出人・件名と本文を受信します。指
		定していないアドレスからのEメー
		ルは、差出人・件名のみを受信します。
		アドレス帳 : アドレス帳に登録され
		ているアドレスからのEメールは差
		出人・件名と本文を受信
		 個別アドレス :「個別アドレス登録」
		で登録したアドレスからのEメール
		は差出人・件名と本文を受信
		アドレス帳/個別 : アドレス帳に登
		録されているアドレス、「個別アドレ
		ス登録」で登録したアドレスからの
		Eメールは差出人・件名と本文を受信
		 個別アドレス登録 : 個別アドレスを
		登録
		• 個別アドレス登録一覧画面で「新規
		登録]を選択すると「よく送る人」
		「アドレス帳引用」「送信履歴引用」
		「受信履歴引用」「プロフィール引
		用」「アドレス直接入力」から入力方 法を選択して、個別アドレスを登録
		広を選択して、個別アドレスを豆蘇 できます。
		Cさより。 ・「個別アドレス登録 で登録済みの
		* 「個別プトレス豆皷」 C 豆皶角のの アドレスを選択→同(削除)→[は
		い」と操作すると、削除できます。
	差出人/	差出人・件名のみを受信します。
	性名受信 件名受信	・受信メール一覧画面でEメールを選
	11211	· 文品
		きます。
		2000

添付自動受信	受信Eメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。 ON: Eメールの受信と同時に添付データを受信 OFF: 添付データを別途受信 ・自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには「ON」を選択して回(詳細)を押します。添付データの種類を選択して●を押すと、そのデータを自動受信するかどうかを設定できます。また、回(詳細)を押すと、添付データの愛の生間を設定できます。データのサイズを入力する画面で回(リセット)を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 **自動で受信できるデータサイズは、685KBまでです。ただし、日本的は137KBまでです。 **ここで設定するデータサイズは、685KBまでです。ただし、日本的は137KBまでです。 **ここで設定するデータサイズは、685KBまでです。だし、日本のは137KBまでです。 **ここで設定するデータサイズは、685KBまです。方にでした場合は137KBまでです。 **ここで設定するデータサイズは、685KBまです。からではは137KBまです。 **ここで設定するデータサイズは、685KBまでです。ただし、日本のは137KBまです。 **ここで設定するデータサイズは、685KBまでです。ただし、「ログログログログログログログログログログログログログログログログログログログ
フォルダ 表示	受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定 します。 「ON」「OFF」
デコレー ション アニメ表示	デコレーションアニメをEメール一覧画面で選択 したときに、アニメーションを全画面で再生する かどうかを設定します。 「ON」「OFF」

シークレットフォルダ	メール受信 通知	シークレットフォルダにEメールを 受信したときに通知するかどうかを 設定します。 「ON」「OFF」
	未読メール 表示方法	シークレットフォルダに受信した未 読Eメールのお知らせ表示方法を設 定します。 「通常」「時計1」~「時計6」
	添付受信 方法	シークレットフォルダに受信した Eメールの添付データを受信する方 法を設定します。 「自動全受信」「本文のみ」
迷惑メール フォルダ	振分け設定	▶P.160「迷惑メールフォルダでで きること」
	添付受信 方法	迷惑メールフォルダに受信した Eメールの添付データを受信する方 法を設定します。 「自動全受信」「本文のみ」

#memo

- ◎ シークレットフォルダの設定/解除については「フォルダー覧画面でできること」(▶P.158)をご参照ください。
- ◎ シークレットフォルダや迷惑メールフォルダに受信したEメールでも添付 データはデータフォルダに保存されますのでで注意ください。ただし、デコ レーションメールの本文内に挿入されている画像は、データフォルダに保 存されません。
- ◎ 本文未受信のEメールに添付データがある場合、本文受信時にすべての添付データを受信しますのでご注意ください。

■送信・作成に関する設定をする

■ Eメール設定メニュー→[送信/作成設定]

2

返信先 アドレス	Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレス ヘEメールを返信してもらいたいときに設定しま
	す。 「ON」「OFF」 • 「ON」を選択した場合は、返信先のEメールアド レス(半角64文字まで)を入力します。
差出人名称	送信先で表示される名前を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、差出人名称(全角10/ 半角20文字まで)を入力します。
冒頭文/	本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、冒頭文/署名(全角1,250/半角2,500文字まで。装飾する場合は約2.5KBまで)を入力します。 ・冒頭文/署名には、最大10件(合計50KBまで)の画像/デコレーション絵文字/Flash®を挿入できます。 ・※「同頭文/署名に同・のFlash®は挿入できません。 ・入力中に回(サブメニュー)→「デコレーションだす。 ・入力中に回(サブメニュー)→「デコレーションだます。 ・本文転送時など、冒頭文/署名を挿入することで、本文に挿入できる画像/デコレーション絵文字の制限最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、冒頭文/署名のみ挿入されます。 ・冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名がデコレーションメールの本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。

返信メール 引用	うかを設定し 「ON」「OFF」 ・「ON」に設 「>」を付け ・デコレーシ トの本文の ・デコレーシ メール引用 れません。	にますると、受信メールの内容の行頭に 定すると、受信メールの内容の行頭に けて引用します。 ションアニメに返信する場合は、テキス のみが引用されます。 ションアニメで返信する場合は、「返信 別の設定にかかわらず、本文は引用さ
アドレス自動変換	変換内容編集	「Dアニメ変換送信」や「デコレ&絵文字送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(「@」以降)を自動的に変換するために設定します。 1. 編集する項目を選択→●→[はい] 2. 編集するタイトル/アドレスを選択→● 3. タイトル/アドレスを編集→●・タイトルは、全角8/半角16文字まで入力できます。 ・アドレスは、半角62文字まで入力できます。 ・アドレスを変換して送信する場合、メールの宛先にはアドレス帳で登録されていた名前は表示されず、変換後のEメールアドレスが表示されます。
	初期値に戻す	「アドレス自動変換」の設定をすべて お買い上げ時の設定に戻します。
フォルダ 表示	.,	スをフォルダ表示するかどうかを設定

Imemo

- ◎ デコレーションアニメには、冒頭文/署名を挿入できません。
- ◎「アドレス自動変換」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

	基本アドレス	変換後アドレス	
項目	(自動変換の対象)	Dアニメ変換送信	デコレ& 絵文字送信
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.ne-d.jp	@d.ne-u.jp
アドレス2	@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne-d.jp	@jp-*.ne-u.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-d.jp	@ezweb.ne-u.jp
アドレス4	@*.vodafone.	@*.vodafone.	@*.vodafone.
	ne.jp	ne-d.jp	ne-u.jp
アドレス5	@softbank.	@softbank.	@softbank.
	ne.jp	ne-d.jp	ne-u.jp
アドレス6	@pdx.ne.jp	@pdx.ne-d.jp	@pdx.ne-u.jp
アドレスフ	@*.pdx.ne.jp	@*.pdx.ne-d.jp	@*.pdx.ne-u.jp
アドレス8	@willcom.com	@willcom.ne-dd.	@willcom.ne-uu.
		com	com

■アドレスの変更やその他の設定をする

- **■** Eメール設定メニュー→[アドレス変更/その他]
- ② 項目を選択→⑥→ (入力欄)を選択→⑥ (入力)
 →暗証番号を入力→⑥→[送信]

項目	説明
Eメール アドレスの 変更	EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。
	1. [承諾する]
	2. (入力欄)を選択→ (入力)
	3. Eメールアドレスの「@」の左側の部分 (変更可能部分)を入力→⑥
	(変更可能部分)を入り→● 4. [送信]→[OK]→●
	・Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英
	数小文字、「-」「.」「_」を含め、半角30文字まで
	入力できます。ただし、「.」を連続して使用し たり、最初と最後に使用することはできませ
	ん。また、最初に数字の「0」を使用することも
	できません。
	・変更直後は、しばらくの間Eメールを受信で
	きないことがありますので、あらかじめご了
	承ください。 • 入力したEメールアドレスがすでに使用され
	- 人力したEメールアドレスから こに使用され - ている場合は、他のEメールアドレスの入力
	を求めるメッセージが表示されますので、再
	入力してください。
	・Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能
メール	です。 ▶P. 169「迷惑メールフィルターを設定する
フィルター	
au one メール	au one メールにメールを保存するかどうか
へ自動保存	を設定します。
(通信料有料)	▶P.171 [au one メールを利用する]
自動転送先	SH010で受信したEメールを自動的に転送す
	るEメールアドレスを登録します。
	1. □□ (入力欄)を選択→ ⑥ (入力) 2. Eメールアドレスを入力→ ⑥
	2. [送信] → [終了]
	・自動転送先のEメールアドレスは、2件まで
	登録できます。

項目	説明
自動転送先	・ 自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能
	です。 **設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 ・「エラー! Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先の Eメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 ・Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合があります
Eメールヘッダ 情報表示 (通信料有料)	のでご注意ください。 サーバにある30日前(最大500件)までの Eメールのヘッダ情報の表示と内容の確認が できます。
(題信符有符)	ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。
	Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。
	転送は1日に100件まで可能です。宛先は1 件のみ入力できます。本文は入力できません。
その他の設定 の確認	その他の設定の内容を一覧表示します。 ・設定を行った後は、「更新」を選択してくださ い。
auのメルマガ サービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定 をします。

Imemo

◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

迷惑メールフィルターを設定する

メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

- ※2010年12月に迷惑メールフィルターの設定方法が一部変更となります。 変更後の設定についてはauホームページの「迷惑メールでお困りの方へ」をご参照ください。
- | | 待受画面で □ → [迷惑メールフィルター]
- [2] [次へ]→ (入力欄)を選択→ (入力)→暗証番号を入力→ ()→ [送信]

メールフィルター画面が表示されます。

3	+>,/>>,	ND 170F+		ついてし
J	カンタン 設定	P. 170[]	ンタン設定に	
	個別設定	基本設定	なりすまし 規制	携帯電話・PHSになりす まして送られてくるEメー ルの受信を拒否します。
			一括指定 受信	インターネット、携帯電話からのEメールを一括で受信/拒否します。
		指定受信 リスト設定	メイン、「@」 を優先受信し ・指定受信! 以外のEメ は、「一括指	したEメールアドレスやドより前の部分を含むメール」ます。 リストに登録したアドレス ・ールをブロックする場合 『定受信』ですべてのチェッ 受信拒否》にしてください。
		指定拒否 リスト設定		したEメールアドレスやド より前の部分を含むメール Sします。
		その他の設定	宛先指定 受信	「なりすまし規制」「ドメイン認証規制」を回避して、 自動転送メールを受信します。
			URL リンク規制	URLが含まれるEメール を拒否します。

個別設定	その他の 設定	HTML メール規制 ドメイン 認証規制	HTML形式のEメールを 拒否します。 アドレス詐称の可能性が あるEメールを拒否しま す。
		拒否通知 メール 返信設定	ッ。 メールフィルターで拒否 されたEメールに対して、 拒否通知メールを返信す るかどうかを設定します。
その他	設定確認、 設定解除	メールフィル	レター設定状態の確認と、設 できます。
	PC設定用 ワンタイム パスワード 発行	,	¦ソコンからメールフィル ≧するには」
	設定に あたって	メールフィ <i>が</i> 明を表示し	ルターの設定を行う際の説 ます。

■カンタン設定について

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのおすすめの設定のうち1つを選択することで設定ができます。

「サポート設定」を選択すると、質問に答える形式でお客様に必要なメールフィルターが自動的に設定されます。「フィルターレベル(高)/(中)/(低)」を選択すると、一括でメールフィルターが設定されます。

カンタン設定	有効になる機能	説明
サポート設定	-	質問に答える形式でメールフィ ルターが自動的に設定されます。
フィルター レベル(高)	なりすまし規制、 指定受信リスト 設定	インターネットから発信されて くるメールを受け取りたくない 方、携帯電話間のメールのやりと りしかされない方におすすめの 設定です。

カンタン設定	有効になる機能	説明
フィルター レベル(中)	なりすまし規制、 指定拒否リスト 設定	しつこい迷惑メールを指定して 拒否できます。個人的いやがらせ メールや同じ迷惑メールに悩む 方におすすめの設定です。
フィルター レベル(低)	なりすまし規制	携帯電話メールになりすまして くるメールを拒否します。最低限 のフィルター設定を希望される 方におすすめの設定です。

Mmemo

- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎ メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。
 - 宛先指定受信 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > なりすまし規制 > ドメイン認証規制 > HTMLメール規制 > URLリンク規制 > 括指定受信
- ◎「宛先指定受信」は、自動転送されてきたEメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCo(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
 - ※ Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ◎「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定すると、送信側に拒否通知メールが返信されます。拒否通知メールを返信すると、予期せぬ第三者にメールアドレスの存在が知られてしまう可能性がありますのでご注意ください。
 - ※「拒否通知メール返信設定」の初期設定は、「返信しない」です。
 - ※「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
 - ※すべてのメールを受信するように設定した場合、「拒否通知メール返信設定」が「返信する」に設定されていると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定が変更される場合があります。フィルター条件の変更をする場合は、もう一度「拒否通知メール返信設定」を行ってください。

- ◎ 「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの 本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの 会員登録などができなくなる場合があります。
- ◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。
- ◎「ドメイン認証規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。

この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。

※バソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。

■ パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからメールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、メールフィルター画面の「その他」の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから 「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のWEBメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うこともできます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「○○@auone.jp」のアドレスを取得できます。

会員登録をしていない場合は、au one メールのトップページが表示されます。

利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

[2] [会員登録(規約に同意)]

会員登録画面が表示されます。

🚹 希望するメールアドレスと差出人名(姓·名)を入力

→[確認]→[OK]

会員登録が完了します。

Memo

- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one メールを解約した場合や、au電話を解約した場合などは、メールデータはすべて削除されます。

au one メールを確認する

au one メールの会員向けトップページが表示されます。

1	E du one x−ル
1	受信\/-
- 1	携帯計子
١	□ 💣 お誕生日おめでとうら
- 1	携帯一郎
١	□ # ドライブ⇔へ
- 1	携帯薫
١	□ ▲ 今日のランチ刊
- 1	携帯計子
١	□ ♪ おやすみなさいC

《au one メールの 受信トレイ》

■ au one メールの機能について

機能	説明
メール検索	入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、 メール本文などから対象となるメールを検索できま す。
メール送信	新規メールを作成して送信します。返信や転送もで きます。
メール受信	受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。
連絡先機能	au one メールで利用できるアドレス帳機能です。 メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自 動的に連絡先リストに追加されます。
携帯メール 自動保存機能	SH010のEメール機能で送受信したメールを自動 的にau one メールに保存します。

ケータイ de PCメールを利用する

ケータイ de PCメールは、普段パソコンなどで利用しているメールアドレスを用いて、au電話からメールを送受信できるサービスです。メールアドレスは、最大で5件まで設定できます。

Mmemo

- ◎ 初回起動時は、ケータイ de PCメールをダウンロードする必要があります。 ダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- ◎メールの送受信、新着メールの確認、アプリのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。
- ◎ ケータイ de PCメールは、一般的なPOP/SMTP対応のメールサービスに 対応しています。一般的なPOP/SMTP以外には、対応しておりません。
- ◎ケータイ de PCメールにおけるメールの送受信容量は、1日あたり3MBまでです。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまでケータイ de PCメールでメールの送受信を行うことができません。
- ◎掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

会員登録する

ケータイ de PCメールのご利用にあたっては、会員登録とメールアカウントの初期設定が必要です。会員登録後は、月額使用料がかかります。

計 待受画面で□→□(PCメール)→[はい(毎回確認)]→[利用する]→[利用規約に同意する]

【(入力欄)を選択→ ● → プレミアムEZパスワードを入力→ ● → [送信] → [OK]

会員登録が完了すると、メールアカウントの初期設定を行うかどうか 確認する画面が表示されます。

「いいえ」を選択すると、初期設定を行わずにケータイ de PCメールを終了します。

3 [はい]

ISP(インターネットサービスプロバイダ)の一覧が表示されます。

- ■一覧にご利用のISPがある場合(簡単設定)
- 4 ご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)を 選択→●

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称 | を入力してください。

メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイ de PCメールメニューが表示されます。

- ■一覧にご利用のISPがない場合
- 4 [その他]

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」「POPサーバー」「SMTPサーバー」「APOP」「SMTP Auth」「POP before SMTP」「サブミッションポート」「SSL通信」「送信メールの署名」「署名内容」「全アカウント新着問合せ対象」を設定してください。メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイ de PCメールメニューが表示されます。

Memo

◎ケータイ de PCメールメニューで 回(アカウント)を押すと、メールアカウントの一覧が表示されます。[空き]→[はい]と操作すると、別のメールアカウントを登録できます。

ケータイ de PCメールメニューを表示する

| 待受画面で□→同(PCメール)

ケータイ de PCメールメニューが表示されます。



《ケータイ de PC メールメニュー》

_		
2	新規作成	新しいメールを作成して送信します。
	受信ボックス	受信したメールが保存されます。
	送信ボックス	送信済みのメールまたは未送信メールが保
		存されます。
	新着メール問合せ	新しくメールが届いているかを確認しま
		す。
	全アカウント	「全アカウント新着問合せ対象」に登録して
	新着メール問合せ	いるメールアドレスについて新しくメール
		が届いているかを確認します。
	PCメール設定/	ケータイ de PCメールを利用する際の詳細
	登録/解約	情報の設定や、会員登録/解約をします。
	説明サイト	ケータイ de PCメールサイトを表示しま
		す。
	アプリ終了	ケータイ de PCメールを終了します。
	·	·

Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

Mmemo

- ◎ 海外でのCメールのご利用については、「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎海外からCメールを送信する場合は、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ Cメールメニュー画面で図(表示切替)を押すと、Cメールメニュー画面の表示を切り替えることができます。

Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ (メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが 届いたかどうかが分かります。

また、Eメールと同様に、本文を作成後に簡単に絵文字を挿入できます。詳細については、「スマート絵文字を利用する」(▶P.139)をご参照ください。

| 待受画面で□(長押し)→[新規作成]

2 [🖳 宛先]

3	よく送る人	送信頻度の一覧から選択して電話番号を宛
		先に入力します。
		• 送信頻度の一覧は、よくメールを送信する
		順に送信履歴を並べ替えたものです。詳し
		くは、「メール履歴について」(▶P.128)
		をご参照ください。
	アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号を宛先に入力します。

送信履歴引用/ 受信履歴引用	送信履歴/受信履歴の一覧から選択して電 話番号を宛先に入力します。
	プロフィールに登録している電話番号を宛
電話番号入力	電話番号を宛先に入力します。

4 [☑本文]→本文を入力→●

本文は、全角50/半角100文字まで入力できます。

[] 四(送信)

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

Mmemo

- ◎操作・で回(サブメニュー)→「新規保存」と操作すると、Cメールを送信せずに送信ボックスへ保存できます。
- ◎相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの 理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するか どうか確認するメッセージが表示されます。

はい: CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

いいえ: Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。

○Cメールセンターは、以下の通りCメールをお預かりします。

お預かり(蓄積)可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。
お預かり可能 件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況。また、送信されるお客様の電話 機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合が あります。

◎蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、以下の通りです。

Cメール蓄積後 すぐに配信	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
リトライ機能に よる配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了した ときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様が SH010で通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールをすべて配信します。

- ◎送信したCメールは、送信ボックスに最大100件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎ 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。

◎ 契約期間の条件により送信数に制限があります。

ご加入から4ヶ月以降のお客様 6,000通/月	こ加入から3ヶ月よどのの各体	3,000週/月
	ご加入から4ヶ月以降のお客様	6,000通/月

- ※「スマイルハート割引」ご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通/月です。 ※ ぷりペイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3,000通/月です。
- ◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ◎ Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした。」と表示される場合があります。

■ぷりペイド送信について

SH010をぷりペイド専用電話として使用する場合は、操作って同(サブメニュー)→「ぷりペイド送信]と操作して送信してください。

- ・ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、② ♥ ※ 編の4種類です。それ以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- ぷりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。(ただし、送り先の方がC100/C200/C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通知されません。)

- ・一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの度数は減りません)。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ぷりペイド送信をご利用になれません。

■Eメール変換機能について

Cメール作成画面で \mathbf{n} (サブメニュー) \rightarrow [Eメールに変換] と操作すると、作成中の \mathbf{n} クメールを \mathbf{n} と、作成中の \mathbf{n} 0×ールを \mathbf{n} 0×ールに変換することができます。

また、本文に全角50/半角100文字以上入力した場合に表示される Eメール変換確認画面で「はい」を選択しても、Eメールへ変換すること ができます。

- 「 ② 宛先」にプロフィールまたはアドレス帳登録済みの電話番号が入力されていた場合は、電話番号に対応するEメールアドレスが自動的に入力されます。また、プロフィールとアドレス帳のどちらにもEメールアドレスが登録されている場合は、プロフィールが優先されます。ただし、プロフィールとアドレス帳どちらにもEメールアドレスが登録されていない場合は、宛先消去確認画面が表示され、「はい」を選択すると宛先が未入力の状態になります。
- ・半角カタカナは全角に変換されます。

Cメールを受け取る

■ Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくると、 Cメール受信音が鳴り、₹が点灯します。 受信を完了すると、Cメール受信アイコンと受信 件数が表示されます。

2 •

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→●

4 Cメールを選択→●

Cメールの内容が表示されます。

回(返信):表示中のCメールの差出人に返信

回(返信)(長押し):表示中のCメールの差出人に「クイック返信」 (▶P.179)

図: 前のCメールを表示

■:次のCメールを表示

②(長押し):表示中のCメールを1件削除



《待受画面》

memo

- ◎操作中にCメールを受信した場合は、でが点灯し、Cメール受信音が鳴ります。
- ◎操作中にCメールを受信した場合は、新着通知でお知らせします。新着通知については、「新着通知の表示を設定する(M531)」(▶P.431)をご参照ください。
- では、未読のCメールがなくなると消灯します。
- ※ 緊急地震速報を受信した場合は、 の代わりに 🎇 が表示されます。
- ◎ Cメールの受信は、無料です。
- ◎ 受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- ◎ 受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールと、Eメール形式のお知らせメールです。
- ◎受信したCメールは、受信ボックスに最大200件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

受信ボックス/送信ボックスのCメールを 確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

📘 待受画面で 🖾 (長押し)

Cメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メールがある場合は、 図と件数が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、と件数が表示されます。
- 最新の緊急地震速報が未読である場合は、
 が表示されます。
- 回(Eメール)を押すと、Eメールメニューに切り替えることができます。

■ 受信ボックスのCメールを確認する場合

[2] [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

受信ボックスには「メインフォルダ」と、「フォルダ1」「フォルダ2」が用意されています。メインフォルダとは別に、最大10個までサブフォルダを追加することができます(▶P.181)。

- 「メインフォルダ」には、が表示されます。
- サブフォルダには、が表示されます。

未読メールがある場合は、☑が表示されます。

また、新着の未読メールがある場合は、□が表示されます。

3 フォルダを選択→●

受信メール一覧画面が表示されます。

一覧画面の表示形式を「本文一覧+5行」「差出人一覧+5行」に設定しているときに、未読メールを選択して回を押すと、既読メールに変更できます。

4 Cメールを選択→**●**

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):表示中のCメールの差出人に返信

回(返信)(長押し): 表示中のCメールの差出人に「クイック返信」 (▶P 179)

■:前のCメールを表示

■:次のCメールを表示

②(長押し):表示中のCメールを1件削除

■ 送信ボックスのCメールを確認する場合

[| 送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

Cメールを選択→●

送信メール内容表示画面が表示されます。

回(送信):表示中のCメールを送信

図: 前のCメールを表示

■:次のCメールを表示

②(長押し):表示中のCメールを1件削除

■ 受信ボックス/送信ボックスの見かた



《Cメール一覧画面》 ※送信ボックスの場合



□1/7 ④ ① メール状態アイコン

受信ボックス

▲: 既読■: 既読(Fメールお知らせ)

□:未読(Eメールお知らせ)

送信ボックス

□:未送信計送信成功□:送信失敗計蓄積したメール

論: ぷりペイド送信済み

□:ぷりペイド送信失敗

ご: ぷりペイド送信キャンセル *保護されているCメールには、それぞれのアイコン に「○」が付きます。

《Cメール内容表示画面》 ※受信メールの場合

② 差出人/宛先の名前または電話番号

差出人/宛先の電話番号が表示されます。

電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

- ③ 本文
- ④ 受信ボックスのメール件数

「(未読メール件数)/(フォルダ内のメール件数)」

送信ボックスのメール件数

「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール件数)」

⑤ 受信メールのメール番号

「(選択した受信メール番号)/(フォルダ内のメール件数)」

送信メールのメール番号

「(選択した送信メール番号)/(送信ボックス内のメール件数)」

Cメール一覧画面でできること

受信メール一覧画面/送信メール一覧画面でCメールを 選択→同(サブメニュー)

返信のCメールを作成します。

2 返信

	┃クイック ┃定型文の「返事」カテゴリから返信文 ┃		
	返信を選択してCメールを作成します。		
転送	転送のCメールを作成します。		
編集	選択している未送信のCメールを編集して送信し		
	ます。		
コピーして	選択している送信済みのCメールや保護されてい		
編集	るCメールをコピーし、編集して送信します。		
送信※	選択している未送信メールを送信します。		
再送信※	選択している送信済みメールを再度送信します。		
アドレス帳へ	▶P.113「他の機能からアドレス帳に登録する」		
登録			
相手に発信	選択しているメールの差出人/宛先に電話をか		
	けます。		
アドレス	受信ボックスの場合は差出人の電話番号、送信		
詳細表示	ボックスの場合は宛先の電話番号が表示されま		
	す。 「同/サディー) ナ畑ナ 」 「立士帝式 「〇・/		
	• (日 (サブメニュー)を押すと、「音声電話」「Cメー ル作成 「アドレス帳へ登録 「特番付加 「電話番		
	カドル・カートレスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	うコヒ		
選択保護/	Cメールが自動的に削除されないように保護しま		
解除	す。		
	Cメールを選択→ ● → 同 (実行)		
	保護するCメールには、		
	・受信ボックスに保存されているCメールのう		
	ち、最大100件を保護できます。		
	• 送信ボックスに保存されているCメールのう		
	ち、最大50件を保護できます。		
	・ microSDメモリカード内の受信ボックス/送		
	信ボックスのCメールは、保護できません。		

メール移動/コピー	フォルダ 移動 microSD へ移動 microSD ヘコピー	1件移動/コピー: 選択している Cメールを移動/コピー 選択移動/コピー: Cメールを選択して で移動/コピー: Cメールを選択して 1. Cメールを選択→・回(実行) 2. 移動/コピー先のフォルダを選択 →・・[はい] フォルダ内全件移動/コピー: フォルダ内のCメールをすべて移動/コピー 全件移動/コピー: 一覧表示している Cメールをすべて移動/コピー	
送信結果 詳細	送信結果を表示します。 ・microSDメモリカード内のCメールでは、表示 できません。		
表示切替	■ 受信メーオーブンボ 「本文一覧 +5行」「差 ビューアボ 「本文一覧 +4行」「差 ■ 送信メー 「本文一覧 ・Cメール ることが	覧画面の表示形式を設定します。 -ルー覧画面の場合 ジション時 +5行]「本文一覧+1行]「差出人一覧 出人一覧+1行]「2行表示」 ジション時 +4行]「本文一覧+1行]「差出人一覧 出人一覧+1行]「2行表示」 -ルー覧画面の場合 +1行]「2行表示」 -ルー覧画面の「覧+1行]「宛先一覧+5 覧+1行]「2行表示」 一覧画面で「 <i>垂</i> 」を押しても、切り替えできます。	
文字サイズ	Cメールー 「やや大」「c	覧画面の文字サイズを設定します。 中」	
受信 フィルター 登録		NるCメールの電話番号を「受信フィル 185)の指定番号に登録します。	

		•
削除	1件削除	選択しているCメールを削除します。 • [2] を長押し→[はい]と操作して も削除することができます。
	選択削除	Cメールを選択して削除します。 Cメールを選択→⑥→回(実行) →[はい]
	フォルダ内 全件削除	受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべて削除します。 • 「受信フォルダ表示」(▶P.184)を「ON」に設定している場合は、受信メール一覧画面で「フォルダ内全件削除」を実行できます。
	メール全 件削除	受信ボックス/送信ボックスの Cメールをすべて削除します。 ・「受信フォルダ表示」(▶P.184)を 「OFF」に設定している場合は、受信 メール一覧画面で「メール全件削 除」を実行できます。

2

※前回送信時と同じ送信方法で送信されます。また、送信済みまたは保護されたCメールは 別のCメールとして送信ボックスに保存されます。

Mmemo

- ◎ サブメニューで選択できる項目は、画面により異なります。
- ◎ microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、本体内の受信ボックス/送信ボックスにCメールの移動やコピーはできません。
- ◎ 未読のCメール、未送信メール、保護されているCメールはmicroSDメモリカードへ移動できません。

Cメール内容表示画面でできること

受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面 →同(サブメニュー)

返信	返信	返信のCメールを作成します。
	クイック	定型文の「返事」カテゴリから返信文
	返信	を選択してCメールを作成します。
転送	1-11-	一ルを作成します。
編集		る未送信のCメールを編集して送信し
	ます。	
コピーして		る送信済みのCメールや保護されてい
編集		をコピーし、編集して送信します。
送信※		る未送信メールを送信します。
再送信※		る送信済みメールを再度送信します。
アドレス帳へ 登録		他の機能からアドレス帳に登録する」
相手に発信	表示してい けます。	Nるメールの差出人/宛先に電話をか
アドレス		Cメール一覧画面でできること!
詳細表示	, , , , , ,	
保護/	表示してい	るCメールを保護/保護解除します。
保護解除		
本文コピー	すべて	本文の全体をコピーします。
	コピー	
	部分	本文の一部をコピーします。
	コピー	 ①でコピー開始位置を選択 → ⑥ (始点)
		- → ⑤ (如点) 2. ④でコピー終了位置を選択
		→ ● (終点)
メール移動/	フォルダ	表示している受信メールを移動しま
コピー	移動	す。
	microSD	表示しているCメールをmicroSDメ
	へ移動	モリカードに移動します。
	microSD	表示しているCメールをmicroSDメ モリカードにコピーします。
辞書検索		モリカートにコピーしよす。 ンク辞書で単語の意味などを調べま
叶盲饮煮	スマードリ す。	,ノノ叶首に半記り忌味はこで詞べる
		索開始位置を選択→●(始点)
		索終了位置を選択→●(終点)
	3. [検索]	

ユーザー 辞書に登録	▶P.107「ユーザー辞書に単語登録する」
文字サイズ	Cメール内容表示画面の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」「やや極小」
送信結果	「極小」「超極小」 送信結果を表示します。
詳細	・microSDメモリカード内のCメールでは、表示できません。
受信 フィルター 登録	表示しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.185)の指定番号に登録します。
削除	表示しているCメールを1件削除します。 ・ [2]を長押し→[はい]と操作しても削除することができます。

※前回送信時と同じ送信方法で送信されます。また、送信済みまたは保護されたCメールは 別のCメールとして送信ボックスに保存されます。

Mmemo

◎サブメニューで選択できる項目は、画面により異なります。

本文中の電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用する

- 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面を 表示
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→●

Cメール内容表示画面で宛先を選択しても表示できます。

3 音声電話 選択した電話番号に電話をかけます。 Cメール作成 選択した電話番号を宛先にしたCメール作成 画面を表示します。

アドレス帳へ	▶P.113「他の機能からアドレス帳に登録す
登録	る」
特番付加	▶P.122「発信メニューを利用する」
電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。
振分け登録	▶P.181「振分け登録する」
受信フィルター	選択した電話番号を「受信フィルター」
登録	(▶P.185)の指定番号に登録します。

■本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 本文中のEメールアドレスを選択→●

3	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にした Eメール作成画面(▶P.138)を表示します。
	デコレーション アニメ作成	選択したEメールアドレスを宛先にしたデコレーションアニメ作成画面(▶P.143)を表示
		します。
	アドレス帳へ 登録	▶P.113「他の機能からアドレス帳に登録する」
	アドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。

■本文中のURLを利用する場合

_		
3	EZナビ	EZナビウォークでGPS情報の位置の地図を
	ウォーク*1	表示します。
	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
	PCサイトビュー	PCサイトビューアーで選択したURLのペー
	アー接続※2	ジを表示します。
	お気に入りへ	▶P.197「お気に入りリストを利用する」
	登録	
	アドレス帳へ	▶P.113「他の機能からアドレス帳に登録す
	登録※1	る」
	URLコピー	選択したURLをコピーします。

- ※1 GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。
- ※2 通常のURLを選択したときのみ表示されます。

//memo

- ◎電話番号/URL/GPS情報として認識される条件については、「差出人/ 宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」 (▶P.157)をご参照ください。
- ◎本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.184「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

受信ボックスフォルダー覧画面でできること

- 受信ボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択 →同(サブメニュー)
- 振分け登録 ▶右記「振分け登録する」 フォルダ名編集 フォルダ名を編集します。 フォルダ名は、全角8/半角16文字まで 入力できます。 メール再振分け 振分け登録されている内容で、Cメールの再 振分けを行います。 フォルダ新規作成 フォルダ名を入力して.フォルダを新規作 成します。 メインフォルダとは別に、最大10個まで フォルダを作成できます。 フォルダ並び替え フォルダの表示位置を変更します。 1. フォルダを選択→● 2. ②で位置を変更→● 3. A (保存) 表示件数切替え 受信ボックスフォルダー覧画面に表示され る件数表示を切り替えます。 「未読件数|「メール件数| 受信ボックスフォルダー覧画面で「#」を 押しても、切り替えることができます。

フォルダロック/ フォルダロック 解除	の入力が必ずす。 ロックNo.を ・制限される のCメール 振分け、受	フォルダの操作時にロックNo. 要になるように設定/解除しま ・入力→⑥→[はい] ・
文字サイズ	受信ボックス ズを設定しる 「やや大」「中	
フォルダ設定 リセット	フォルダ 設定 リセット 全フォルダ 設定	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除します。 すべてのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削けるがある。
削除	リセット フォルダ内 全件削除	最をすべて削除します。 選択しているフォルダ内の Cメールをすべて削除します。 ロックNo.を入力→(**)→[はい]
	フォルダ 削除	選択しているフォルダとフォ ルダ内のCメールをすべて削 除します。 ロックNo.を入力→・●→[はい]
	メール全件 削除	受信ボックス内のCメールを すべて削除します。 ロックNo.を入力→ ● → [はい]

▋振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、電話番号やアドレス帳グループを登録できます。登録した電話番号や、アドレス帳グループに含まれる電話番号からCメールを受信すると、登録したサブフォルダにCメールが自動的に振り分けられます。

■ 受信ボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択

→ 同 (サブメニュー) → [振分け登録]

振分け登録画面に登録内容の一覧が表示されます。

♠を押すと、登録先のサブフォルダを変更できます。

2 [新規登録]

3

よく送る人	送信頻度の一覧から選択して電話番号を登録します。 ・送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「メール履歴について」(▶P.128)をで参照ください。
アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号を登録します。
送信履歴引用/ 受信履歴引用	送信履歴/受信履歴の一覧から選択して電話 番号を登録します。
グループ引用	アドレス帳のグループを登録します。
プロフィール 引用	プロフィールに登録されている電話番号を登録します。
電話番号入力	電話番号を直接入力して登録します。

Mmemo

- ◎振分け登録は、合計で最大200件まで登録できます。
- ◎ 操作②で登録済みの電話番号を選択→ ③ (編集) → [はい] と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎操作2で登録済みのアドレス帳グループを選択→●(確認)→●(編集)→「はい」と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎操作?で登録済みの電話番号やアドレス帳グループを選択して回(削除)を押すと、1件削除/選択削除/全件削除できます。

緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」は「受信する(ON)」に設定されています。 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

memo

- ◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度 4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎ 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎緊急地震速報は、情報料・通信料ともに無料です。
- ◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・ 遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して 発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページを ご参照ください。

http://www.jma.go.jp/(パソコン用)

📘 待受画面で (長押し)→[緊急地震速報]

緊急地震速報メニューが表示されます。

2 受信履歴

緊急地震速報の受信履歴を表示します。 **受信履歴を選択→**●

- 受信履歴一覧画面で 同(削除)を押すと、受信履 歴を1件削除/選択削除/全件削除できます。
- 緊急地震速報内容表示画面で (削除)を押すと、受信履歴を1件削除できます。
- 受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存できます。20件を超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報が削除されます。

受信設定	緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。 「受信する(ON)」「受信しない(OFF)」
受信音/バイブ確認	●(再生)を押すと、緊急地震速報を受信したときの受信完了画面、受信音(警報音)、バイブレータの振動を確認できます。
マナー時の鳴動設定	マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知するかどうかを設定します。 「通知する」「通知しない」 ・「通知する」「通知しない」 ・「通知する」に設定されている場合、マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知します。 ・「通知しない」に設定されていて、マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」「オリジナルマナー」に設定されている場合、警報音は鳴りません。「ドライブ」「サイレントマナー」の場合は、バイブレータも振動しません。

■ 緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面 上の表示で通知します。

📘 緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音(固定)が 鳴り、尽が点灯します。

受信を完了すると、待受画面には緊急地震速報受 信アイコンが表示されます。



《待受画面》

2 •

緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震 速報の詳細が表示されます。



《緊急地震速報 内容表示画面》

Mmemo

- ◎ 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- ◎電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- ◎受信に失敗した緊急地震速報を、再度受信することはできません。
- ◎ テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- ◎お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- ◎ EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみ の通知となる場合があります。
- ◎操作中に緊急地震速報を受信した場合は、繋が表示され、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- ◎ 未読の緊急地震速報がある場合は、受信履歴の横に ふが表示されます。既 読の緊急地震速報がある場合は、受信履歴の横に 感が表示されます。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

//memo

- ◎機種変更した場合は、以前で使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ◎ ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぷりペイド送信含む)です。 Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービスは、対象外です。

■Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、 09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、 09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、 09044440012にCメールを送信する。

[※]設定時のCメール送信は無料です。

■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

・送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

Cメールを設定する

前 待受画面で図(長押し)→[Cメール設定]

Cメール設定メニューが表示されます。

2	署名	Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定します。 「ONJ「OFF」 ・「ONJを選択した場合は、署名を入力します。 ・署名は、全角40/半角80文字まで入力できます。
	蓄積機能	Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメールをCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設定します。 選択蓄積: そのつど蓄積するかどうかを選択 自動蓄積: 自動的にCメールセンターに蓄積
	受信 フィルター	▶P.185「受信フィルターを設定する」
	受信 フォルダ 表示	受信ボックスをフォルダ表示にするかどうか設定 します。 「ON」「OFF」 ・フォルダロックしたフォルダがある場合に 「OFF」を選択すると、ロックNo.の入力が必要で
	メール件数確認	│ す。 受信ボックスと送信ボックスのCメールの件数を 表示します。
	h 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	2/1/00/20

[※]設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■受信フィルターを設定する

Cメール設定メニュー→[受信フィルター]→ロックNo.を入力→⑥

2	指定番号	設定	指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
		指定番号 一覧	指定番号一覧が表示されます。 ・「新規登録」を選択すると、受信を拒否する電話番号を登録できます。「戸信を語る号を登録できます。「受信を語る時間」「送信履歴引用」「受信語を引用」「プロフィール引用」「電き入力」から入力方法を選択→・登録済みの電話番号を選択して同(対策)を押すと、電話番号を選択して同(削除)を押すと、電話番号を選択して同(削除)を押すと、電話番号を184(発信者番号は、最大10件まで登録できます。 ・電話番号の先頭に「184(発信者番号が付加されている登録します。 ・電話番号の先頭に「184(発信者番号が付加されている登録します。とできます。
	アドレス帳 登録外		帳に登録されていない電話番号からの 受信拒否するかどうかを設定します。

Eメールお知らせを受信拒否するかどうかを設定

[ON][OFF]

します。 「ON」「OFF」

Eメール

お知らせ

EZwebやネットワーク サービスを利用する

EZwebを利用する	
EZwebメニューを表示する	189
au one トップからコンテンツにアクセスする	191
auお客さまサポートを利用する	193
ブラウザメニューを利用する	196
お気に入りリストを利用する	197
画面メモリストを利用する	198
EZwebを設定する	198
EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する	199
ショッピング&オークションを利用する	203
EZニュースEXを利用する	204
検索ウィンドウを利用する	206
au one My Pageを利用する	206
EZナビを利用する	208
EZナビを利用する EZナビメニューを表示する	
	208
EZナビメニューを表示する	208
EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する	208 209 211
EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する	208 209 211
EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する	208 209 211 213
EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する	208 209 211 213
EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する 災害時ナビを利用する	208 211 211 213 213
EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する 災害時ナビを利用する ケータイ探せて安心サービスを利用する	208 209 211 213 213 214
EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する 災害時ナビを利用する ケータイ探せて安心サービスを利用する EZナビを設定する	208 209 211 213 213 214 215
EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する 災害時ナビを利用する ケータイ探せて安心サービスを利用する EZナビを設定する 他の機能でGPS情報を付加するには	208 209 211 213 213 214 215 216

au Smart Sportsを利用する	223
バーコードリーダー&メーカーを利用する	226
Gガイド番組表リモコンを利用する	227
QUICPay™(クイックペイ)を利用する	228
モバイルSuicaを利用する	
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を利用する	230
EZ FeliCaメニューを利用する	
リーダー/ライターとやりとりする	
FeliCaロックをかける(M413)	
auケータイクーポンを利用する	
PCサイトビューアーでサイトを見る	236
PCサイトビューアーのスタートメニューを表示する	236
パソコン用のサイトを見る	238
メニューを利用する	241
auのネットワークサービスを利用する	245
お留守番サービスを利用する(標準サービス)	245
着信転送サービスを利用する(標準サービス)	250
割込通話サービスを利用する(標準サービス)	253
三者通話サービスを利用する(オプションサービス)	254
発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)	255
番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)	256
待ちうたを利用する(オプションサービス)	257
迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)	258
通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)	259
データ通信サービス (Packet WINI) を利田する (標準サービス	260

EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービス です。

Mmemo

- ○EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにな らなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせ ください。
- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコ ンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスに よる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりするこ とも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報 提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、 ご了承ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているも のがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
- ◎ EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- 通話中は、FZwebをご利用になれません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用に なれません。

■ EZweb専用通信料金について

- 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の 料金が適用されます。
 - EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ 量に応じて課金されるシステムです。
 - 詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センター までお問い合わせください。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、 お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb 188 専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。

- ・着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料 金とは別に情報料が課金されます。(有料情報の場合)
- 受信状態および受信したデータにより正しく受信されなかった場合 でも通信料(EZweb専用通信料金)がかかる場合があります。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるもの があります。
- EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかりま す。(初期設定時を除く)
- 海外でのパケット通信は、パケット通信料定額サービスの対象外と なるため、高額になる可能性があります。
- Wi-Fi WINのアクセスポイントに接続中は、F7weh専用通信料金はか かりません。ただし、接続するコンテンツによっては、パケット通信料 がかかる場合があります。

■SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、 なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密 などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。 EZwehから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利 用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Pass に対応したサイトを表示できます。

// memo

◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関 し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。

認証会社:KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./RSA Security Inc./Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./The Go Daddy Group, Inc./Starfield technologies, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc.

◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に『(SSL通信中アイコン)が表示されます。

EZwebメニューを表示する

| 待受画面で 2

EZwebメニューが表示されます。 回(PCサイトビューアー)を押すと、PCサイト ビューアーのスタートメニューに切り替わりま す。

EZwebメニュー -

FZサービスメニュー

《EZwebメニュー》

URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示し
	ます。
	入力欄を選択→◉(入力)→URLを入力
	→ ● →[OK]
	• 全角/半角1,000文字まで入力できま
	す。
	・「http://」または「https://」を先頭に
	付けて入力してください。
	・EZwebに対応していないページを閲
	覧する場合、一部表示されない情報が
	あります。
ブラウザ履歴クリア	ブラウザ履歴をすべて消去します。
EZ設定	▶P.198「EZwebを設定する」
前回画面表示	EZwebで前回最後に見た画面を表示し
	ます。
	ブラウザ履歴に画面の情報が残ってい
	ない場合は、au one トップが表示され
	ます。

■ SH@ez(シャープ携帯専用サイト)にアクセスする

便利な辞書などのオリジナルコンテンツをダウンロードできます。

EZwebメニュー→ (SH@ez)

■ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にSH010内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に回(ブラウザメニュー)→[ページアクション]→[ページ更新]と操作すると、最新の情報を表示させることができます。

#memo

- ◎ ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます。(有効期限は情報によって異なります)
- ◎情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新しい情報を受信して表示するものがあります。
- ◎ ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

■EZwebのタッチパネル操作について

EZwebの情報サイト表示中に、タッチパネルで以下の操作が行えます。

操作	機能
タップ	項目を選択

操作	機能
ロングタッチ	拡大表示 ・ロングタッチした箇所を中心に拡大表示されます。 ・拡大表示された箇所のリンクをタップすると、リンク先のページへ接続します。 ・拡大表示中に画面をタップすると、通常の表示に戻ります。
リンクをタップ	リンク先のページを表示
スライド/フリック	画面スクロール (▶下記「スライド/フリック操作について」)
右方向/左方向に フリック	前ページを表示/次ページを表示 (▶下記「スライド/フリック操作について」)

- ※基本的なタッチパネル操作については、「基本的なタッチパネル操作のしかた」(▶P.93)をご参照ください。
- ※画面により操作できる項目は異なります。

■ スライド/フリック操作について

メインディスプレイを直接指で触ってスライド/フリック(▶P.93「基本的なタッチパネル操作のしかた」)することで、次の操作ができます。



ヘフリックすると、読み込みを中止します。

au one トップからコンテンツに アクセスする

- I EZwebメニュー
 →[トップメニュー・検索]
- 2 見たいジャンルを選択→●
- ③ でカテゴリを選択→ ●→ で情報サイトを選択→
 - ☑ / ワリア/メモ! 前ページに戻る
 - 図(長押し)/ワッァメモ(長押し):

au one トップに戻る

- ■:履歴に保存されている次ページを表示
- ※ Flash®を使用したページなど、サイトによってはページ スクロールできない場合があります。



《au one トップ》

■ EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、ムービーなどのデータをダウンロードして楽しむことができます。

1 表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択→●

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的に画面が切り替わります。 ●を押すとダウンロードサイト画面に戻ります。 回(再生)を押すとダウンロードしたデータが再生されます。以降の操作は、「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中のキー操作について」 (▶P.310)、「データを再生/表示する」(▶P.342)をご参照ください。

memo

- ◎ データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- ◎ ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロードが完了した画面で回(移動)を押すと、データフォルダに保存されたデータをmicroSDメモリカードに移動できます。

■ ダウンロード予約について

発売前のコンテンツを購入予約する場合や、コンテンツをダウンロードする際にサーバが混雑している場合などにダウンロード予約を選択できる場合があります。

ダウンロード予約を選択すると、翌日(発売前のコンテンツなどの場合は指定された日)の深夜~早朝時間帯に自動でダウンロードされます。ダウンロード予約をすると、データフォルダ内の「ダウンロード予約」フォルダには、予約リストが表示されます。予約リストでは、予約したコンテンツのダウンロード状況の確認ができます。

ダウンロード状況	説明
予約中	ダウンロード予約中のコンテンツです。 • 四(予約取消)を押すと、予約の取り消しができます。
受信完了	ダウンロード完了のコンテンツです。 • 選択すると一時再生できます。
未受信	自動ダウンロードに失敗したコンテンツです。選択すると手動でダウンロードできます。期限を過ぎるとダウンロードできなくなります。

//memo

- ◎ ダウンロード予約は最大20件までです。
- ◎翌日配信となるコンテンツの場合、午前2時までに受け付けたダウンロード 予約は、その後の午前3時~8時に自動的にダウンロードされます。電波の 届く場所で電源を入れたまま充電しながらお待ちください。
 - ダウンロード予約をする際、有料コンテンツを購入するときはプレミアム EZパスワードの入力が必要になります。ダウンロード予約を行った時点 では情報料は課金されず、ダウンロードが完了した時点で課金されます。
- ◎ ダウンロード予約する際にコンテンツサイズ分の空き容量が不足している場合は予約できません。また、自動配信の時点でデータフォルダに十分な容量がない場合はダウンロード失敗となります。
- ◎「ダウンロード予約」フォルダでダウンロード済みのコンテンツを選択して 四(履歴削除)を押すと、ダウンロードの履歴を削除します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ダウンロード予約をご利用になれません。

■EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる 情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

- 🚺 au one トップ→[カテゴリ(メニューリスト)]
 - **→[EZサービスで探す]→[映像・画像・音声]**
 - →[EZムービー]

F7ムービーポータルサイトが表示されます。

■EZムービーを再生する

Ⅲ 情報サイトから再生するEZムービーを選択→●

確認メッセージの表示後に
●を押すと、ダウンロードが開始されます。 ショートストリーミング再生やストリーミング再生の場合は、自動的 に再生されます。

2 四(再生)

ダウンロードしたEZムービーを再生します。

Memo

- ◎情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ◎データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたEZムービーは、データフォルダ(本体)に保存されます。
- ◎ ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了した後で回(移動)を押すと、 データをmicroSDメモリカードへ移動できます。ただし、著作権保護が設 定されているデータの中には、移動できないデータもあります。
- ◎ ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。
- ◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。
- ◎ EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報	説明
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決められています。
再生期限制限	再生できる期日が決められています。
再生期間制限	再生できる日数が決められています。

- ◎ 著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ◎「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。
- ◎海外でダウンロードした場合、ダウンロードした日付は現地時間になります。再生時の有効年月日チェック・有効日数チェックは日本時間で行うため、データによっては再生できない場合があります。

■ EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、回(リンク)を押すと EZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用できます。

電話番号	電話をかけることができます。
	Eメールやデコレーションアニメを作成したり、 Eメールアドレスをアドレス帳に登録できます。
URL	EZwebやPCサイトビューアーでページを表示 したり、URLをお気に入りに登録できます。

auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

計 待受画面で図→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]

auお客さまサポート画面が表示されます。

2	auからの お知らせ みんなでQ&A 「なるほど! au」	認できます。 みんなで質問・ ヘアクセスでき	
	auケータイの サポート	確認する	▶P.194「通話料·通信料など を確認する」
	メニュー	調べる	▶P.195「料金プランや割引 サービスなどを調べる」
		申し込む/変更する	▶P.195「料金プランなどを申 し込む/変更する」
	ご利用の多い メニュー	通話料· 通信料照会	通話料/通信料を照会できます。
		WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。
		有料サービス 利用情報	有料コンテンツの利用料やモ バイルショッピングの利用料 金を確認できます。

ふ 利田のタハ	01.tv/ t-/	お客様の「auかんたん決済」の
ご利用の多い	auかんたん	05 11 18 17 1 2 2 18 1 7 1 2 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1
メニュー	決済利用情報	利用情報の確認や各種設定の
		変更などができます。
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご
		利用期間などのご契約内容を
		確認できます。
	請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法
		を確認できます。
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更
		受付の内容を確認できます。
	オンライン	ご利用中のau電話の操作方法
	マニュアル	を確認できます。
PCインター	au one netや	auひかりなどのインターネット
ネットや	接続サービス	や電話サービスのサポートペー
電話のサポート	ジです。	
メニュー		
メンテナンス	auお客さまサ	ポートのメンテナンス情報を確
情報	認できます。	
便利な	au style	au style(auホームページ)に
リンク集	(auホーム	アクセスできます。
	ページ)	
	auショップ	お近くのauショップの検索
	検索	ページにアクセスできます。
	auオンライン	au電話のオプション品の購入
	ショップ	やポイント交換ができます。
	災害用伝言板	災害時の安否情報を登録・確認
	(デモ版)	する災害用伝言板のデモ版を
		確認できます。
お問い合わせ	+\应性上>./	り。の問い人も共むできます
しの回い合わせ	lauの各体センク	ターへの問い合わせができます。

■通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

通話料·通信料	今月(前日または前々日まで)の割引適用後の
照会	概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料
	金、001国際電話通話料を照会できます。
WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求
	情報をEZwebやPC版ホームページで照会で
	きます。Eメールで請求金額を受信すること
±11//5.1±±0.077.5	可能です。
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などの
=======================================	ご契約内容を確認できます。
請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法を確認できる。
士物士 ブラ	す。
有料サービス 利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の 照会や、FZパスワードの初期化/変更などが
个J/H/T月前	照去 P、EZ/バスワートの初期化/ 変更など/ できます。
	CCG 9 0
	お客様が購入されている有料情報サービスの
	リストと料金が表示されます。
	1. [継続利用確認(EZリスト)]
	・ 有料情報サービスを選択して ● を押すと
	有料情報サービスの商品詳細が表示される
	す。
	■ 利用状況を月ごとに確認する場合
	有料情報サービスのご利用状況を月ごとに
	認できます。
	1. [当月利用状況] ■ EZパスワードを初期化・変更する場合
	■ EZハスクートを初期に、変更する場合 有料情報サービスのご利用のお申し込み時(
	使用するEZパスワードを初期化したり、変
	使用するCZパスクードを初始にしたり、変。 できます。
	1. [EZパスワード初期化・変更]
	→ [EZパスワードの変更]

有料サービス 利用情報	 2.
	■ EZパスワードの入力省略設定をする場合 有料情報サービスのご利用のお申し込み時に 使用するEZパスワードの入力を省略できます。 1. [EZパスワード入力省略設定] 2. □ (入力欄)を選択→⑥(入力) →EZパスワードを入力→⑥→[OK] ・ブロに対している。 ・初回設定の際は「ご利用上の注意」を確認
	いただき、「承諾する」を選択してください。 ・「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で設定できます。 ・パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらかじめご了承ください。 ・一部のデジタルコンテンツ(EZアプリなど)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります。
auかんたん 決済利用情報 ポイント照会	お客様の「auかんたん決済」の利用情報の確認 や各種設定の変更などができます。 auポイントプログラムの現在のポイント数を 照会できます。

auプレミア メンバーズ	auポイント優遇会員(登録料·月額料無料)の 受付ができます。
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を 確認できます。
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できます。
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなく てもお支払い可能にするサービスです。
ご請求金額照会	過去のご請求金額の照会をすることができま す。

■料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

🚺 auお客さまサポート画面→[調べる]

2	料金プラン/	料金プラン、料金割引サービスなどの説明
	割引サービス紹介	を確認できます。
	au料金クリニック	お客様のご利用時間などを入力いただくこと により、最適な料金プランをご案内します。
	サービス紹介	待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。
	auショップ検索	お近くのauショップを検索できます。
	オンライン マニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。
	迷惑メール対策	迷惑メールの対処方法を確認できます。
	災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録·確認する災害用 伝言板のデモ版を確認できます。
	技術情報	お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。

■ 料金プランなどを申し込む/変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

- **■** auお客さまサポート画面→[申し込む/変更する]
- 2 変更する項目を選択→ → [次へ]
- (入力欄)を選択→⑥(入力)→暗証番号を入力
 →⑥→[送信]
- 4 画面の指示に従って設定



- ◎ お申し込みをする前には、SH010ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
- ◎各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や 移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ◎複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- ◎ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。

また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

ブラウザメニューを利用する

■ コンテンツ表示中

→**A**(ブラウザメニュー)

ブラウザメニューが表示されます。

⊇auone	回 auお客さまサポー
🖬 au on	eトッフ°
■ © EZweb	検索
■ 並お気に	入り/画面メキ
■	アクション
4 6 情報表	汞
■ ②EZ設定	2
© <u>■</u> PCサイトl	**ューアー(こ切替
⊠ eeWi-Fi	接続/切断
■❷終了	
屋る	UK

《ブラウザメニュー》

au oneトップ		au one トップを表示します。
EZweb検索		指定した文字列でEZweb内検索を 行います。
お気に入り/ 画面メモ	お気に入り リスト	▶P.197「お気に入りリストを利 用する」
	登録	表示中のコンテンツをお気に入り リストに登録します。 ・登録時にタイトルやURLを編集 したり、登録先のフォルダを選択 することもできます。 ・コンテンツによっては、お気に入 りリストに登録できない場合が あります。
	画面メモ リスト	▶P.198「画面メモリストを利用 する」
	画面メモ 保存	表示中の画面を画面メモリストに 保存します。 ・保存時にタイトルを編集するこ ともできます。

ページ	データフォ	◉(保存)を押すと、表示中の添付
アクション	ルダへ保存	データをデータフォルダに保存し
		ます。
		・保存対象の添付データが複数あ
		る場合は、②で保存したいデー
		夕を選択して◉(保存)を押しま
		す。
		保存したデータによっては、再生
		できない場合があります。また、
		コンテンツによっては、保存でき
	1	ない場合があります。
	文字列	表示中のページの文字列を指定し
	コピー/	て以下の動作を行います。
	検索	テキストコピー: 指定した文字列
		をコピーして、その後にペーストで きます。
		である。 Web検索 : 指定した文字列でWeb
		検索を行います。
		地図検索(EZweb): 指定した文字
		列を元にFZブラウザで地図検索を
		行います。
	ページ更新	表示中のコンテンツの情報を更新
	2 2.111	します。
	URLダイ	URLを直接入力して情報サイトを
	レクト入力	表示します。
情報表示	ページ情報	表示中のコンテンツの情報を表示
		します。
	サーバ	表示中のコンテンツのサーバ証明
	証明書	書を表示します。
EZ設定		▶P.198「EZwebを設定する」
PCサイトビュ-	-アーに切替	▶P.236「PCサイトビューアーで
		サイトを見る」

	Wi-Fiのアクセスポイントに接続します。 ・アクセスポイント接続中の場合はアクセスポイントからの切断を行います。
終了	EZwebを終了します。

お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

II EZwebメニュー→[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。 フォルダには、タイトルの前に Mが表示されます。 フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→ ●と操作してください。

🛂 お気に入りを選択→④(接続)

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。

お気に入り以入 ヨ オススメサイト 1 001グリーティングカ 002△△△のMP 003ニュースサイト 004百科事典 005晩御飯レシピ 2

《お気に入り リスト画面》

Imemo

◎ ブラウザメニュー(▶P.196)で[お気に入り/画面メモ]→[お気に入りリスト]と操作しても、お気に入りリスト画面を表示できます。

■ お気に入りリストのサブメニューを利用する

計 お気に入りリスト画面でお気に入り/フォルダを選択 →同(サブメニュー)

詳細/編集	お気に入りの登録内容を表示して、編集することができます。 1. ●(編集) 2. タイトルを選択→●→タイトルを入力→● 3. URLを選択→●→URLを入力→● 4. フォルダを選択→●→フォルダを選択→●→回(登録) • タイトルは全角50/半角100文字まで、URLは半角1,024文字まで入力できます。 • URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。 ・フォルダの一覧画面で回(作成)を押すと、フォルダを新規作成できます。	
削除	▶P.100「データを削除する」	
新規登録	タイトルやURLを入力して、お気に入りリストを 新規登録します。	
フォルダ 新規作成	フォルダを新規作成します。 フォルダ名を入力→・ ・フォルダ名は、全角14/半角28文字まで入力できます。	
並び替え	お気に入りやフォルダを並べ替えます。 移動先を選択→ ●	
フォルダ 移動	1件移動 選択したお気に入りを別のフォルダに 移動します。	
	選択移動 複数のお気に入りを選択して別のフォ ルダに移動します。	
	全件移動 表示しているフォルダ内のすべてのお 気に入りを別のフォルダに移動します。	
赤外線送信	▶P.380「各機能のサブメニューから赤外線で送 信する」	
URLお預り	お気に入りリストをau one My Pageに保存します。 ・au one My Pageをご利用になるには、最初に 会員登録を行ってください。 ・お気に入りリストの保存には、時間がかかる場合 があります。	

お預り	au one My Pageに保存されたお気に入りリスト
URL確認	を表示して、リンク先へジャンプします。
	「ケータイのお気に入りURL」を選択→●
	→フォルダを選択→・●→お気に入りを選択→・●
ショート	ショートカットキーにお気に入りを登録すると、
カット登録	ブラウジング中にダイヤルキー(1~9)を長
	押しすることで、お気に入りのコンテンツにアク
	セスできます。
	ショートカットキーを選択→ ● (登録)
	• ショートカットキーからお気に入りを解除する
	には、ショートカットキーを選択→ (解除)
	→[はい]と操作します。
	• ショートカットキーに登録したお気に入りをお
	気に入りリストから削除すると、ショートカット
	キーも解除されます。

画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数100件、最大データ量800KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

🚺 EZwebメニュー→[画面メモリスト]

画面メモリスト画面が表示されます。

2 画面メモを選択→●

画面メモのページが表示されます。



- ◎ ブラウザメニュー(▶P.196)で[お気に入り/画面メモ]→[画面メモリスト]と操作しても、画面メモリスト画面を表示できます。
- ◎ 通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

┃画面メモリストのサブメニューを利用する

- ■面メモリスト画面で画面メモを選択→同(サブメニュー)
- 詳細/編集 画面メモの登録日の確認と、画面メモのタイトルの編集ができます。

 ●(入力)→タイトルを入力→●→[登録]
 ・タイトルは、全角/半角50文字まで入力できます。

 画面メモ更新 EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示します。

 削除 選択している画面メモを削除します。
 全削除 画面メモを全件削除します。

EZwebを設定する

Ⅲ EZwebメニュー/ブラウザメニュー→[EZ設定]

2	文字サイズ設定添付データ再生設定	ブラウジング中の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 ブラウジング中にページに含まれている画像など の添付データを再生するかどうかを設定します。 「再生する」「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示/再生できません。また、着うた®、着うたフル®やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。 ・「再生しない」に設定すると、Flash®を利用したページ(au one トップ画面など)が正しく表示されません。
	タイトル表示設定	ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」 ・情報サイトによっては、タイトルが表示されない場合があります。

ブラウザ	EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッシュ)
履歴クリア	に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去す
設定	るかどうかを設定します。
	自動設定する:自動的に消去
	自動設定しない : 自動的に消去しない
タイム	ページを受信するとき、タイムアウトするまでの
アウト設定	時間を設定します。
	「30秒」「60秒」
エリア情報	エリア情報(現在いる国や圏の情報)をサーバに送
送出設定	出するかどうかを設定します。
	「送出する」「送出しない」
EZ設定	EZwebで利用するEZサーバのドメイン名を表示
確認	します。
一発	待受画面またはブラウジング中に 2 を長押しした
ジャンプ	ときに、接続して表示するページを設定します。
設定	メーカーサイト: SH@ez(シャープ携帯専用サイ
	ト)(▶P.189)に設定
	お気に入りリスト : お気に入りリストから選択し
	て設定
	手動設定 : URLを入力して設定
	・「手動設定」では、「http://」または「https://」を
	生命に 447 891 アノギナハ
	先頭に付けて登録してください。
	- 光頭に付けて登録してくたさい。 - URLは、半角256文字まで入力できます。
バージョン	・URLは、半角256文字まで入力できます。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルを 利用する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロード バンドだからできる大容量の番組配信サービスです。

音楽情報やエンターテインメント、電子書籍など厳選された番組のラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。

Mmemo

◎ EZチャンネルプラス / EZチャンネルのご利用には、EZwebのお申し込み が必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしく はauお客様センターまでお問い合わせください。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで できること

見たい番組をSH010に登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて 最新のコンテンツが配信され、SH010に自動でダウンロードされま す。

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信するマルチキャスト通信方式で配信されます。EZチャンネルの番組は、番組登録ユーザーごとにパケット通信方式で配信されます。

Mmemo

- ◎ マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルブラスの番組のダウンロード時には、画面上部に 繋が表示されます。この間は、フリック十字キーモードアイコン 窓およびタッチ操作無効中アイコン ® (グレー)は表示されません。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZチャンネルプラス/ EZチャンネルをご利用になれません。

■EZチャンネルプラスメニューを表示する

計 待受画面で □ → ・ で 「EZチャンネル プラス」を選択

EZチャンネルプラスメニューが表示されます。



《EZチャンネル プラスメニュー》

Mvチャンネル ▶P.201「Mvチャンネルから番組を再生す る 番組ガイド ▶右記「番組を登録する お知らせ 登録した番組の更新情報を表示します。 更新情報がある場合は、回(更新)を押し て「更新チェック」(▶P.202)を実行でき ます。 マルチフォルダ ▶P.202「マルチフォルダから番組を再生 する FZチャンネル ▶P.203[EZチャンネルプラスを設定する プラス設定

Mmemo

- ◎ EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。
- ◎ EZチャンネルブラス/EZチャンネルの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■番組を登録する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。

- **Ⅲ EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイド]**
- 2 番組を選択→●→画面の指示に従って番組を登録



- ◎ EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。
- ◎ 登録した番組の番組データは、配信時刻になると自動的にダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。なお、番組が更新されると番組データは上書きされます。

番組の解約について

- ◎ EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイド]→[番組一覧]→[登録番組照会]→解約する番組の[解約先]を選択→⑥と操作し、画面の指示に従って操作すると解約できます。
- ◎番組を解約すると、「Myチャンネル」から番組データが削除されます。
- ◎番組を解約しても「マルチフォルダ」や「LISMO」フォルダ内の「ブック」 フォルダに移動した番組は再生できます。

■EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組に ついて

項目	EZチャンネルプラスの 番組	EZチャンネルの番組
番組登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。 、番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルブラス通信料で利用可能です。 ・更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。	パケット通信料定額サービス末加入でも番組登録できます。 **1回の番組配信さとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入をおすすめします。 **詳しくは、auショップもしくはauが客様センターまでお問い合わせください。
データサイズ (最大約 5MB/回)	1~5MB程度	1∼5MB程度
情報料	全番組が無料	有料19番組/無料7番組 (2010年9月現在)
最大登録 番組数	最大16番組(うちEZチャンネルの登録数を含む) *登録番組数は、提供番組数データフォルダの使用状況により変わることがあります。	最大3番組 ※登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。
初回配信	登録翌日以降の各番組配 信の曜日	登録翌日

■番組お知らせ機能について

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを、お知らせ受信音と待受画面でお知らせする機能です。



- ◎ この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- ◎「マルチフォルダ」や「LISMO」フォルダ内の「ブック」フォルダに番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になります。
- ◎番組お知らせ時間に他の機能を操作していた場合は、お知らせ受信音は鳴りません。

■ Myチャンネルから番組を再生する

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生できます。

- **I** EZチャンネルプラスメニュー→[Myチャンネル]
- 2 番組を選択→●(再生)



- ◎ Myチャンネルから番組を再生した場合は、番組の再生を途中で終了しても、次回の再生開始時に続きから再生することができます。ただし、番組によっては続きから再生できない場合があります。
- 再生中は、次のキーをご利用になれます。

四/A: 音量調節 列7/時: 一時停止

(・): 次のチャプタの頭出し

○: 現在再生中のチャプタの先頭に戻る

(2回): 1つ前のチャプタに戻る

●(長押し): 番組の先頭へ戻る

(*): カーソルの移動

①~り、**、#:リンクの選択

図: DBEX ON / DBEX OFFの切り替え ※番組によっては操作できない場合があります。

■ Mvチャンネル画面の内容



- ① 番組タイトル
- ② 更新状況

登録: 番組の登録が完了してダウン ロード待ち

更新あり: 番組データのダウンロード に失敗または更新された番 組データをダウンロードし ていない

> • 番組を選択して更新チェッ クをしてください。

更新: 番組データをダウンロード済み 更新未完了:番組データの更新処理中

> • ダウンロードが完了す るまでお待ちください。

休止中:番組が休止中

更新チェックできません。 データなし: 番組データを移動済み

- ③ 番組アイコン
- ④ 選択した番組がEZチャンネルプラス の番組の場合に表示
- ⑤ 未再生の番組の場合に表示

マルチフォルダから番組を再生する

- EZチャンネルプラスメニュー→[マルチフォルダ] →[マルチフォルダ]
- 2 番組を選択→●

■ Myチャンネルメニューを利用する

- EZチャンネルプラスメニュー→「Mvチャンネル]
- 図 番組を選択→同(メニュー)

_		-
3	詳細情報	番組データの詳細情報を表示します。
	番組データ 移動	番組更新時に上書きされないように、番組データを本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「マルチフォルダ」や[LISMO]フォルダ内の「ブック]フォルダへ移動します。データフォルダ:データフォルダ(本体)microSD:データフォルダ(microSD)・著作権保護が設定されている番組は、保存できない場合があります。 ・ブック系の番組(電子書籍コンテンツ)は「LISMO]フォルダ内の「ブック」フォルダに移動されます。再生方法については、「LISMOで本を楽しむ」(ト・P.317)をご参照ください。
	サイトへ接続	番組データ内にリンク情報が含まれている場合 にサイトを表示します。
	更新チェック	更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新を確認したり番組をダウンロードします。 ・更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。

EZチャンネルプラスを設定する

- EZチャンネルプラスメニュー →[EZチャンネルプラス設定]

「ONJ「OFF」 機種変更した後で番組の登録を継続する

ます。

EZチャンネルプラス/EZチャンネル対応機種からSH010に機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた番組をSH010で引き継ぎ、お楽しみいただくことができます。

- **Ⅲ EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイド]**
 - →[機種変更された方へ]
 - →画面の指示に従って番組を登録

Mmemo

◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。◎ 一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

ショッピング&オークションを利用する

- 待受画面で
 ○
 →・で「ショッピング&オークション」を
 選択
- ケータイショッピ EZwebに接続して最新のショッピング情 ング情報 報やキャンペーン情報を見ることができま 暮しのセレクト品 EZwebに接続して暮しを彩るお買物がで をお買物 きます。 アパレルブランド EZwebに接続して服のお買物ができます。 でお買物 ショッピング EZwebに接続してケータイショッピング モールでお買物 モールでお買物ができます。 オークションを FZwebに接続してケータイオークション 楽しむ で商品の売買ができます。 CD·DVDを買う EZwebに接続してCDやDVDのお買物が できます。 書籍・コミックを EZwebに接続して書籍やコミックのお買 買う 物ができます。

EZニュースEXを利用する

EZニュースEXは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が待受画面に通信料無料で届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュースが流れる待受テロップや、選択したエリアの天気などを表示する待受ウィンドウが常時表示され、待受テロップや待受ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。また、サブディスプレイにもニュースや天気を表示するでとができます。

EZニュースEXのすべてのサービスをご利用になるには別途お申し込み(サービス利用料有料)が必要です。お申し込みの際は、プレミアムFZパスワードが必要となります。

EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では一部の機能のみご利用いただけます。


| 待受画面で(*)

- →待受テロップを選択
- → (ニュース)



[2] 「トップ]

EZニュースEXのトップ画面が表示されます。



- ① 各ジャンルへのナビゲーション
- ② 号外ニュース

号外/速報が配信されたときに 表示

- ③ ニューストピックス 最新のニュースを表示
- ④ 動画ニュース
- ⑤ 特集

季節に応じた旬な情報や、読み応 えのあるマガジンほか

⑥ 天気

「天気」ジャンルのトップページから全国/地方/県レベルの 情報を閲覧

⑦ 占い

「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢 とランキングを表示

- ⑧ 交通情報
- 9 Myニュース
- ⑩ 設定メニュー

EZニュースEXの設定を行います。

EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では、②④⑤ ⑥⑨は表示されません。

β 画面の表示に従って操作

EZニュースEXの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb 接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

- ●: 項目を選んで押すと、次の画面を表示
- (*): カーソルの移動、画面を上下にスクロール
- ♠: 前次ジャンル・ページ・記事への遷移
- **(サブメニュー): サブメニューを表示**
- 回(トップ): トップ画面に戻る
- | 1つ前の画面に戻る(各ジャンルのトップページでは無効)

Mmemo

- ○ご利用開始時は、待受画面で(*)→待受テロップを選択→(*)→[はい]→「OK」と操作して、初期設定を行ってください。
- ◎待受画面で(*)→待受ウィンドウを選択→(*) と操作すると、ニュースが表示されます。
- ◎各基地局から多数のユーザー向けにデータを一斉配信するマルチキャスト通信方式で配信されてくるEZニュースEXの自動受信の通信料は無料です。ただし、ベージ更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります(データ量が大きいため、パケット定額サービスの加入をおすすめします)、パケット通信料がかかる場合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。
- ◎ 待受テロップや待受ウィンドウに何も記事が表示されない場合は、次回配 信までしばらくお待ちください。
- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、 差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZニュースEXをご利用になれません。
- ◎「EZニュースEXをご利用頂くには、アブリボタンを押し、一度EZニュース EXアブリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、EZニュースEXアブリを削除した後、もう一度EZニュースEXアブリを ダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行ってください。
- ◎ EZニュースEXの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■EZニュースEXで配信される情報について

ジャンル	内容
ニュース	主要・スポーツ・芸能など数ジャンルのニュース、動画
	ニュースなど
特集情報	季節に応じた旬な情報や、読み応えのあるマガジンほか
天気	今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運·金運·恋愛運とその星座間のランキング情報
au関連 サービス 情報	ブック、ミュージック、ムービー、スポーツなどau関連 サービスの最新情報、ランキングなど

| 待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する | (M312)

1 待受画面で ● 3 1 2

2	待受 テロップ	表示設定	待受画面に待受テロップを表示するかどうかを設定します。 「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」
		スクロール スピード	スクロールスピードを設定します。 「速め」「ふつう」「遅め」
		文字サイズ	文字サイズを設定します。 「大きめ」「ふつう」「小さめ」
	待受 ウィンドウ	待受画面に待受ウィンドウを表示するかどうかを 設定します。 「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」	



◎待受テロップ/待受ウィンドウを「選択時のみ表示」に設定した場合、待受 画面で①または②を押すと表示できます。

検索ウィンドウを利用する

待受画面から簡単にEZwebやPCサイトビューアーで検索を開始できます。検索ウィンドウを待受画面に表示するには「待受画面に表示する情報を設定する(M312)」(▶P.419)をご参照ください。 お買い上げ時は「非表示」に設定されています。

- 計 待受画面で^(*)→(*)で①~③の 検索ウィンドウを選択→(*)
 - ① キーワード検索文字を入力してサイトを検索します。
 - ② カテゴリ検索 au one トップのカテゴリ(メニュー リスト)を表示します。
 - ③ au one トップau one トップを表示します。



《待受画面》

■検索ウィンドウを設定する

- 1 待受画面で[◆] → [◆]、で ① ~ ③の検索ウィンドウを選択→ 同 (サブメニュー)

au one My Pageを利用する

au one My Pageサービスに会員登録すると、お客様専用のMy Page が作成されます。

My Pageをお客様のお好み通りにアレンジしたり、知りたい情報を選択して表示できます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

1 待受画面で区→[トップメニュー・検索]→[マイページ]

au one My Pageのトップページが表示されます。

au one My Pageへ初めて接続するときは、最初 に会員登録を行ってください。(▶P.207「au one My Pageに会員登録する」)

au one My Pageは2011年春頃にサービス を終了いたします。新規会員登録につきまして は2010年12月中旬頃をもって受付を終了さ せていただきますのでご了承ください。

詳しくはau one My Pageのトップページを で参照ください。

au電話から:待受画面で<a>[トップメニュー・検索]→[使える]→[マイページ]



《au one My Page のトップページ》

memo

- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one My Pageを解約したり、au電話サービスを解約すると、サーバで お預かりしているデータはすべて削除されます。
- ◎サーバへデータを保存したり、データを戻したり、データを見るには通信料がかかります。データを初めて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。

■ au one データフォルダについて

SH010やパソコンから保存したデータは、次のフォルダに分けて保存されます。

ケータイ	SH010から保存したデータをデータの種類ごとの
フォルダ	フォルダへ自動的に振り分けて保存します。
	フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存します。 ・5個のサブフォルダを作成できます。
	• 5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存します。

//memo

◎ データフォルダのフォルダー覧画面で间(サブメニュー)→[au one データフォルダ]→[お預りデータ確認]→[はい]と操作すると、au one データフォルダのトップページを表示できます。

■お気に入りURLについて

SH010のお気に入りを保存して、お預りメニューのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

ケータイの	SH010から保存したお気に入りリストをフォ
お気に入りURL	ルダNo.ごとに表示します。



◎ お気に入りリスト画面のサブメニューで「お預りURL確認」(▶P.198)を 選択すると、お気に入りURLのトップページを表示できます。

■ au one My Pageに会員登録する

au one My Pageへ初めて接続すると、ゲスト用のMy Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

- | 待受画面で□→[トップメニュー・検索]→[マイページ]
- 2 [無料会員登録]→[利用規約]

画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

3 [利用規約に同意]

会員登録が完了します。

memo

◎ 登録が完了すると、お客様の専用ページのMy Pageが作成されます。My Page の「各種設定」でデザインの変更などを行うことができます。

My Page更新通知を確認する

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に II と「My Page 新着あり」が表示されます。

| | 待受画面で | | | を選択→●

EZニュースEXのau one画面が表示され、「My Page更新情報」欄で更新内容を確認できます。

[My Page更新情報]→[YES]

My Pageのトップページが表示されます。

EZナビを利用する

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。 目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お子様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。

Mmemo

- ◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
 - ※地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用の場合は、GPS情報の精度が低くなることがあります。
- ◎ サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- ◎ 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎通話中は、EZナビをご利用になれません。
- ◎ 通信を伴うEZナビの機能は、海外ではご利用になれません。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

海外でのご利用上の注意

- ◎ GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。
- ◎ 天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがあります。
- ◎ GPS測位を行う際には内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ◎ 海外でご利用の際は、GPS衛星と直接通信を行うため、日本国内よりも良好なGPS測位環境が必要になります。
- ◎ 最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、 上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
- ◎ 最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合があります。
- ◎以下の場所では、GPS測位環境が不安定になりますのでご注意ください。
 - ・ 密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間
- ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
- 近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
- 屋内、自動車や列車内

EZナビメニューを表示する

II 待受画面で☑→・・・で「EZナビ」を選択

EZナビメニューが表示されます。



アンテナ部

《EZナビメニュー》

_		
2	今いる場所の地図	EZwebに接続して今いる場所の地図や
		周辺情報を表示します。
	1.1."/" > > .11. /1	
	ナビゲーションサイト	EZwebに接続してジャンルごとにGPS
	を探す	サイトを探すことができます。
	EZナビウォーク	▶下記「EZナビウォークを利用する」
	EZ助手席ナビ	▶P.211「EZ助手席ナビを利用する」
	安心ナビ	▶P.211「安心ナビを利用する」
	地図ビューアー	▶P.213「地図ビューアーを利用する」
	災害時ナビフォルダ	▶P.213「災害時ナビを利用する」
	地図フォルダ	データフォルダ内の「地図フォルダ」を
		表示します。
	F7ナビ設定	▶P 215[F7ナビを設定する]

#memo

◎ お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアブリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビ、地図ビューアーがあらかじめインストールされています。各アブリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。

アブリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。SHO10では、お買い上げ時にはフルモードが設定されています。

I EZナビメニュー→[EZナビウォーク]

ご利用モードは、 \mathbf{Q} を押すと、ワンタッチで切り替えることができます。



《EZナビウォークメニュー (フルモード)》

《EZナビウォークメニュー (シンプルモード)》

■EZナビウォークの機能について

■「フルモード」の場合

機能	説明
フリーワード	施設・店舗などの名称、駅名や住所の一部から検索
検索	できます。
トータルナビ/	電車、飛行機、バス、タクシーなど、あらゆる交通手
地図	段から最適なルートでナビをしたり、現在地や指
	定した場所の地図を確認できます。
乗換/時刻表	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。
お店/施設/	お店や各施設、イベント情報などを検索できます。
イベント	
ドライブ/	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認
渋滞情報	できます。
オススメ便利	パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォーク
メニュー	を楽しめる機能をご利用できます。
設定/会員登録/	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確
インフォ	認できます。

■「シンプルモード」の場合

1616 VA	=7.00
機能	説明
ナビをする	電車、飛行機、バス、タクシーなど、あらゆる交通手
	段から最適なルートでナビができます。
現在地の地図	現在地周辺の地図を確認できます。
乗換案内	出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。
渋滞/交通情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認
	できます。
会員登録·	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確
インフォ	認できます。
フルモードとは	フルモードでご利用いただける機能を紹介してい
	ます。

//memo

- ◎ EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー(有料)があります。
- ◎ 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎「ダイレクト起動キー設定(M551)」(▶P.432)で「現在地図へ接続」を設定すると、MMを押して現在地の地図を表示することができます。
- ◎ EZナビウォークは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

■声de入力機能について

「トータルナビ/地図」「乗換/時刻表」では、声de入力機能を使って、音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。「目的地を検索する」の場合は、「声で入力する」を選択してください。

- 声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
- 入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
- ・「発声して下さい」の画面が出てから、20秒以内に発声を開始してください。発声がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、発声を開始してから20秒以内に発声を終えてください。発声を開始してから20秒を過ぎると、それまで発声した内容で検索を開始します。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
- 声de入力の入力方法については、本書の巻末をご参照ください。
 auホームページから: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

■3Dナビ機能について

3Dナビ機能を利用すると、ルート案内中の交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺の表示が2画面表示になり、上画面に3D画像が表示されます。標準マップ表示と3Dナビ表示は、簡単に切り替えることができます。

- 3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 3D表示中は、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差 点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。
- ・シンプルモードでは、3Dナビ機能はご利用いただけません。

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを 音声&地図でご案内するサービスです。

■ EZナビメニュー→[EZ助手席ナビ]

EZ助手席ナビメニューが表示されます。



《EZ助手席ナビ メニュー》

■ EZ助手席ナビの機能について

機能	説明
フリーワード検索	施設・店舗などの名称、駅名や住所の一部から 検索できます。
ナビゲーション	店名・TEL・住所などから目的地を選択し、ルート検索や音声案内を利用できます。
ドライブプラン	ドライブ前に渋滞を予測し、出発時刻のシミュレーションができる他、クチコミやクーポン情報、ドライブスポットを検索できます。
メンテナンス	燃費管理や走行口グを確認できます。
ヘルプ/会員登録/設定	会員登録/解除、ナビゲーションなどの設定、 お問い合わせができます。

memo

- ◎ お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- ◎ 自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。
- ◎ お客様がau電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- ◎ EZ助手席ナビは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話で居場所を確認できるサービスです。

//memo

- ◎安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話 番号をアドレス帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナ ビバスワードを設定する必要があります。
- **II** EZナビメニュー→[安心ナビ]

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

[| 同意する]→●

おけいスワードを入力→●

安心ナビトップメニューが表示されます。



《安心ナビトップ メニュー》

4 いつでも SH010からの操作でパートナーリストに登録した 位置確認 特定のau電話の位置を確認できるサービスです。

- 位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストにSH010を登録して位置確認を許可しておくと、いつでも簡単に相手の位置を確認することができます。
- いつでも位置確認をご利用になるには、「安心ナビいつでも位置確認」への登録(有料)が必要です。
- お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。

エリア 通知 あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近付く(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。

- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、 ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、 エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- ・検索時、位置情報通知時には、EZアプリ通信料がかかります。

位置確認メール

位置確認メールは、SH010からの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際は、確認される側で操作が必要です。

	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履歴を確認します。
設定. 入人 /	ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、 安心ナビサービスへの入会/退会ができます。

Mmemo

- ◎ナビパスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のブライバシーを 保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必 ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定してい ない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意ください。
- ◎ ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ◎安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ◎ 相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
- ◎ Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。
- ◎ 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合や、通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中、EZアプリ動作中(通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- ◎ EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよび パケット通信料割引サービスの対象外です。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウン ロードできます。

EZナビメニュー→[地図ビューアー]

■ 地図ビューアーの機能について

メニュー	説明
おすすめ	EZwebに接続して、EZガイドマップ提供の おすすめサイトを表示します。
エリアで探す	EZwebに接続して、エリアからコンテンツを 探すことができます。
ジャンルで探す	EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツ を探すことができます。
サイトトップ	EZwebに接続して、地図ビューアーサイトの トップページを表示します。
簡易ハンディGPS	GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、 測位日時、移動距離、平均速度などを確認でき ます。窓際もしくは屋外でご利用ください。
アブリ設定	「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、測位失敗時に再測位し続ける「再測位設定」を設定したりすることができます。「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴をデータの読み込みなどを行うことができます。また、地図ビューアーの「バージョン情報」についても確認することができます。

Memo

◎ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。

また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツ をダウンロードできます。

- **I** EZナビメニュー→[災害時ナビフォルダ]
- ② 「災害時ナビ」フォルダを選択→ ●→災害時ナビデータを選択→ ●
- 3 ⑦で「スタート」を選択→⑥

○ を押しても、災害時ナビメニューが表示されます。



《災害時ナビ メニュー》

4 避難所マップ 現在地周辺の避難所の場所を確認します。 災害時ナビサイト EZwebで災害時ナビサイトに接続します。 災害時ナビとは 災害時ナビの説明を表示します。 地図の見方 地図の見かたを表示します。 防災関連商品 EZwebサイトのauショッピングモールで 防災関連の商品をご紹介します。

//memo

- ◎ お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに 「避難所マップ」が登録されています。
- ◎一部コンテンツは、有料になります。

- ◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ◎ 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防機関や自治体などの 指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS 衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
- ◎ 地図を起動する際に、アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動 に時間がかかることがあります。
- ◎地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや 紛失時に、auお客様センターまたはパソコンからau電話のおおよその 位置を検索できます。

検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ 音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるか を探すこともできます。

SH010は、あらかじめ位置が検索できるように検索設定が「OK(許可)」に設定されています。以下の操作から検索設定を「NG(拒否)」へ変更したり、利用者認証番号を設定することができます。

計 待受画面で 同→ ⊕ で「ケータイ探せて安心サービス」を 選択→ ● (起動)

ご利用上の注意事項をご確認ください。

[2] [すべて確認の上 サービスメニューへ]

■ケータイ探せて安心サービスの機能について

機能	説明
設定変更 (検索許可/拒否)	検索要求を受けたときの検索要求を「OK(許可)」または「NG(拒否)」に設定します。
検索された履歴	検索された履歴を表示します。
ご利用上の注意事項	ご利用上の注意事項を表示します。

IMC OLA	=V8E
機能	説明
利用者認証番号の設定	EZwebのauお客さまサポートから任意に設定/解除できます。 利用者認証番号とは ケータイ探せて安心サービスご利用時の本人確認に利用する番号です。利用者認証番号を設定していない場合は、ご契約時に設定された4桁の暗証番号で本人確認を行うため、暗証番号を共有されていると、携帯電話の利用者以外の方からもau電話機の場所を探すことができます。携帯電話のご利用者からのみ探せるようにするには、必要に応じて利用者認証番号を設定してください。
サービスのご紹介	サービスサイト内でご利用方法や、よくある質問・お問い合わせなどの情報を確認することができます。



- ◎ お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。
- ◎ ケータイ探せて安心サービスをパソコンからご利用になるには、事前にau お客さまサポートへご利用のau電話を登録する必要があります。 パソコンから: https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
 - ※ご利用のau電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。
- ◎ au電話の位置を検索する際は、auお客様センターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。
- ◎月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり105円 (税込)、また、auお客様センターへの電話による検索の場合、1回あたり 315円(税込)の検索料がかかります。
 - ※ 圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

EZナビを設定する

I EZナビメニュー→[EZナビ設定]

2

GPS 情報通知 設定	様のGPS情報 を表示するかと ON(確認なし) OFF: GPS情報 ・「OFF」に設定 を表示しよう	PS情報の取得や地図表示などで、お客(現在地情報)を通知する際、確認画面どうかを設定します。 : 確認画面を表示するように設定 : 確認画面を表示しないように設定 はを通知できないように設定 をすると、GPS情報を取得したり、地図 うとするとエラーメッセージが表示さ)一部の機能が利用できなくなります。
安心ナビ設定	ナビ パスワード 変更	ナビパスワードを変更します。 [Iはい]→現在のナビパスワードを入力 → ● →新しいナビパスワードを入力 → ● ・ナビパスワードの変更画面で回(リセット)→ロックNo.を入力→ ●と操作すると、ナビパスワードがリセットされ再設定ができます。 ・「OOOO」は設定できません。・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには、もうします。位置確認するには、もうしり、SHO10で位置確認を許可する必要があります。
	プライバシー フィルター	▶P.216「プライバシーフィルター を設定する」

サービス接続設定	現在地URL	EZナビメニューで「今いる場所の地図」を選択したときに接続するサイトのURLを設定します。初期値: URLを初期値に戻すユーザー設定: URLを入力して設定・URLは、半角256文字まで入力できます。・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、現在地メニューが有効に機能しない可能性があります。
	GPSメール URL	GPSメール作成時に付加する地図サイトのURLを設定します。 初期値: URLを初期値に戻す ユーザー設定: URLを入力して設定 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示します。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。
	地図検索 URL	発信メニュー(▶P.122)で「地図検索」を選択したときに、電話番号から所在地を検索する地図サイトのURLを設定します。 初期値: URLを初期値に戻すユーザー設定: URLを入力して設定・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、地図検索が有効に機能しない可能性があります。

プライバシーフィルターを設定する

- EZナビメニュー→[EZナビ設定]
- ② [安心ナビ設定]→[プライバシーフィルター]→ロックNo.を入力→⑥

	指定番号リスト	指定番号リストが表示されます。受信を 拒否する電話番号を登録する場合 1. [新規登録]→[アドレス帳検索] 2. アドレス帳を選択→●(詳細)→電話番号を選択→●(詳細)・・電話番号を選択→●(計画)・1 [新規登録]→[直接入力] 2. 電話番号を入力して登録する場合 1. [新規登録]→[直接入力] 2. 電話番号を入力→(●) 3. 四(完了)→[はい] 2. 電話番号を入力→(●) 3. 四(完了)→[はい] ・ 登録済みの電話番号を選択して(●)を押すと、「アドレス帳検索」「直接入力」で電話番号を変更できます。また、受録済みの電話番号を選択して(●)が、ニュー(サーン・できます。・登録済みの電話番号を選択して(中)が、ニュー(サーブ・できます。・登録済みの電話番号を選択して(中)が、ニュー(サーブ・できます。・登録音を1件削除/全件削除できます。・電話番号は、最大10件まで登録できます。・電話番号は、最大10件まで登録できます。・電話番号は、最大10件まで登録できます。・電話番号は、最大10件まで登録できます。・電話番号は、最大10件まで登録できます。・電話番号は、最大10件まで登録できます。・電話番号は、最大10件まで登録できます。・電話番号は、最大10件まで登録できます。・電話番号は、最大10件まで登録できます。・電話番号は、最大10件まで登録できます。
--	---------	---

他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール/アドレス帳/フォト/ムービー/EメールにGPS情報を付加します。

■ 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う GPS情報取得メニューが表示されます。

現在地	現在地のGPS情報を取得して付加します。
新規スポットの	EZナビウォークで任意のスポットを検索し
検索	て付加します。
アドレス帳から	アドレス帳に登録されているGPS情報を付
	加します。
	アドレス帳を選択→◉(詳細)→●
	• GPS情報が付加されているアドレス帳の
	み、アドレス帳一覧画面に表示されます。
データフォルダ	フォト/ムービーに付加されているGPS情
から	報を付加します。
	フォルダ/サブフォルダを選択→ ◉
	→フォト/ムービーを選択→●
	・データフォルダ内に保存されていてGPS情
	報が付加されているフォト/ムービーの
	み、一覧画面に表示されます。
プロフィール	プロフィールに登録されているGPS情報を
から	付加します。
地図で修正する	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置
	をカーソルの地点に修正します。
	1. ��でカーソルを移動
	2. ◉(メニュー)→[場所を修正する]
	→[はい]

- ※アドレス帳/プロフィールにGPS情報を付加する場合、「アドレス帳から」「プロフィールから」は選択できません。
- **フォト/ムービーにGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。
 **Eメールの本文入力時は、「地図で修正する」は表示されません。
- ※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、「現在地」「新規スポットの検索」「地図で修正する」をご利用になれません。

memo

◎ 著作権保護が設定されている画像/EZムービーに、GPS情報は付加できません。

EZアプリ(BREW®)を利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽し めます。

memo

- ◎ BREW®およびBREW®に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。
- ◎ 本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- ◎ EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZアプリは最大256件、またはデータフォルダと合わせて約700MBまで保存できます。
- ◎ EZアプリによっては、1日の通信量を制限している場合があります。詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは 実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
- ◎ EZアブリの操作方法は、各EZアプリのヘルブなどをご覧になるか、EZアブリの提供元にお問い合わせください。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZアプリ通信、GPS通信、EZアプリのダウンロードを行うことはできません。

EZアプリメニューを利用する

| 待受画面で | 日

EZアプリメニュー(EZアプリー覧、EZアプリフォルダ)が表示されます。

2 ↔でアイコンを選択→ (起動/OK)



《EZアプリ メニュー》

項目	説明
EZアプリを探そう!	▶P.219[EZアプリを探そう!]
(EZアプリ)	▶P.219[EZアプリを起動する]
EZアプリ設定	▶P.220[EZアプリを設定する]

Mmemo

- ◎お買い上げ時に待受画面で初めて回を押したときは、アプリキーのカスタマイズに関する説明が表示され、⑥を押すとEZアプリメニューが表示されます。次回からは、待受画面で回を押すとEZアプリメニューが表示されます。アプリキーのカスタマイズについては、「ユーザー設定アイコン/アプリキーを設定する」(▶P.82)をご参照ください。
- ◎ 待受画面で回→・・・で「EZアプリ」を選択→「EZアプリフォルダ」と操作しても、EZアプリメニューを表示できます。

- ◎ お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
 - EZ=1-ZEX(▶P.204)
 - EZナビウォーク(▶P.209)
 - EZ助手席ナビ(▶P.211)
 - ・安心ナビ(▶P.211)
 - 地図ビューアー(▶P.213)
 - ・ ケータイ探せて安心サービス(▶P.214)
 - · じぶん通帳(▶P.221)
 - au Smart Sports Run&Walk(▶P.223)
 - au Smart Sports Fitness(▶P.226)
- バーコードリーダー&メーカー(▶P.226)
- Gガイド番組表リモコン(▶P.227)
- ・ QUICPay設定アプリ(▶P.228)
- モバイルSuicaアプリ(▶P.229)
- EZ·FM(▶P.334)
- 大富豪BT
- ダウンロード用アプリ(アプリダウンロードページへの接続用アプリ)*※各アブリのダウンロードには別途通信料がかかります。
- ◎「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。※ ダウンロード用アプリは再取得できません。
- ◎ EZアプリの再生音量は、通常は「着信設定(M21)」の「音声着信(M211)」の設定に従います。ただし、EZアプリによっては、EZアプリで設定されている音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音にしたり、パイプレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、パイプレータが振動するEZアプリがあります。あらかじめEZアプリの動作をご確認のうえご利用ください。

■EZアプリを探そう!

EZwebでEZアプリの検索サイトに接続します。ゲームやエンタメ・便利アプリをダウンロードできます。

EZアプリメニュー→ ⊕ で[EZアプリを探そう!]を選択→ ⑥ (起動)

アプリ検索トップ画面が表示されます。

- キーワードで検索してダウンロードする場合
- 【○ (入力欄)を選択→ (入力)
 →アプリ名などのキーワードを入力→ → [検索]
 検索結果としてEZアプリの一覧が表示されます。
- 引 目的のEZアプリを選択→⑥ →画面の指示に従ってダウンロード
- ジャンルを選択してダウンロードする場合
- 2 ジャンルを選択→●

選択したジャンルのEZアプリの一覧が表示されます。

- **3**目的のEZアプリを選択→●
 - →画面の指示に従ってダウンロード



- ◎ ここで説明しているアプリの検索方法は一例です。実際の画面と異なることがあります。
- \bigcirc EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- ◎ EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリがすでに256 件保存されている場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZア プリを削除してください。

■EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

■ EZアプリメニュー→・・でEZアプリを選択→● (起動)

EZアプリが起動します。

EZアプリの起動中に「蝨」→[はい]と操作すると、EZアプリを終了します。 EZアプリによっては回、∞m用で終了できる場合もあります。

Imemo

- ◎ EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
- ◎ 待受画面で「回を長押しすると、EZアプリ設定の「一発起動設定」で設定した EZアプリが起動します。
- ◎ EZアブリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、 再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。「③」を長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからEZアブリを起動してください。
- ◎ EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。
 ※起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、FZアプリは起動したい場合があります。
 - ※「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M425)」を「OFF Iにしてください。
- ◎ EZアプリには、他のau電話やサイトからのメッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
 - ※メッセージ受信時に他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
 - ※「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- ◎ EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。
 - 操作方法などは、EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。
- ◎ EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

■ EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。

Mmemo

- ◎起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
- ◎サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、 EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。

■EZアプリメニューのメニューを利用する

- EZアプリメニュー→・・でEZアプリを選択→ 「同(メニュー)
 - 待受EZアプリに 選択しているEZアプリを待受EZアプリに 設定/待受EZ 設定します。 アプリ解除 ・待受EZアプリに設定されたEZアプリを 選択して「待受EZアプリ解除」を選択する と、設定を解除します。 一発起動に設定/ 選択しているEZアプリを一発起動に設定 一発記動解除 します。 一発起動に設定されたEZアプリを選択し て「一発起動解除」を選択すると、設定を解 除します。 選択しているFZアプリをバージョンアッ バージョンアップ 確認 プします。 バージョンアップの必要があった場合の み、バージョンアップされます。

詳細情報	選択しているEZアプリの詳細情報を表示
	します。
削除	選択しているEZアプリを削除します。
メニュー表示切替	EZアプリメニューの表示方法を選択しま
	す 。
	「アイコン表示大」「アイコン表示小」
	「一覧表示」

Mmemo

◎画面により選択できる項目は異なります。

■EZアプリを設定する

■ EZアプリメニュー→「EZアプリ設定]

2 待受FZ 壁紙のように待受画面 上に起動させておくEZアプ アプリ設定 リを選択します。 EZアプリを選択→●→● 待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー 操作をせずに「待受EZアプリ起動時間 |で設定し た時間が経過すると自動的に設定したEZアプリ が実行されます。「♀♀」を押すと、待受画面に戻り ます。 「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は 解除されます。 • EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZア プリに設定した場合、別途通信料がかかります。 ・ 待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定 できます。 「EZアプリ制限(M425) | が設定されている場合 は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ 制限(M425) |を「OFF | にしてください。 ・待受EZアプリ実行中は、「大音量ブザー(M26)」 が動作しない場合があります。

待受FZ	• 待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご
アプリ設定	利用可能時間が通常より短くなります。
待受FZ	待受FZアプリが起動するまでの時間を設定しま
1324	1320-1 7 7 15 10-15 7 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1
アプリ	す。 同 <i>作</i> 集) #3手#### 3 よ
起動時間	日(編集)→起動時間を入力→●→●
	・ 2~30秒の間で設定できます。
一発起動	待受画面でflを長押ししたときに起動するEZア
設定	プリを選択します。
	EZアプリを選択→・●
	• 「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除さ
	れます。
	• 一発起動設定されていないEZアプリが起動中の
	場合は、同を長押ししても一発起動できないこ
	とがあります。
アプリ	EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び
並べ替え	順を変更します。
ш п/с	1. EZアプリを選択→ ⑥
	2. 移動先を選択→⑥→同(保存)→⑥
	・「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」の並び
	順は変更できません。
	・ Rはる史とさません。 • EZアプリメニューで回(ソート)→[ダウンロー
	ド順] / [起動順] と操作すると、ダウンロード
	順/起動順に並べ替えることができます。
フォルダ	データフォルダの使用状況や、BREW®のバージョ
使用状況	ン情報を表示します。

じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行*のケータイバンキング利用者向けの専用 アプリです。より便利に楽しくケータイバンキングをご利用いただけ ます。

- ※ じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。
- EZアプリメニュー→「じぶん通帳」を選択→⑥(起動)
- クイック口座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の普通預金 口座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電 話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省け ます。

- じぶん通帳を起動した後、「口座を開設する」を選択してください。
- 2 画面の案内に沿って必要事項をご入力のうえ、携帯電話の カメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してくだ さい。ご登録いただいたEメールアドレス宛でに確認 Eメールを送信します。
- 3 じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで 受付完了のお知らせを送信します。その後、配達記録郵便 にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。
- 4 キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると※、お取引が可能になります。
 - ※ ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行WEBサイト (http://www.jibunbank.co.jp/)をご覧ください。

- ◎「クイック口座開設」で本人確認書類としてで使用いただけるのは、運転免許証のみとなります。
- ◎ 運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行WEB サイトをご覧のうえ、他の方法でお申し込みください。
- ◎ じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
- ◎ お申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日~1週間かかります。
- ◎ お手続きにかかる期間は目安です。土·日·祝休日·年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

■じぶん通帳の機能について

機能	説明	
じぶん通帳機能	さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通 帳です。普通預金口座の通帳としてご利用いただ けます。	
振込み	ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と 口座番号振込をご利用いただけます。	
電子マネー チャージ	お客様の普通預金口座から、ご使用の携帯電話(おサイフケータイ®)上のEdyに直接チャージ(入金)できる機能です。Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。	
その他お取引	EZブラウザが起動し、定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスをご利用いただけます。	
べんりツール	お客様の口座管理に便利なお役立ち機能(支払メ モ、貯金計画、ワリ勘電卓)をご利用いただけます。	
セキュリティ	ATMロックの解除/再ロック、パソコンロックの解除/再ロック、暗証番号の変更ができます。	

■ じぶん銀行WEBサイトについて

詳しくは、じぶん銀行のWEBサイトをご参照ください。 SH010から: 待受画面で図→[トップメニュー・検索] →[カテゴリ(メニューリスト)]→[バンキング・マネー] →[ネット銀行・その他銀行]→[じぶん銀行] パソコンから: http://www.iibunbank.co.ip/pc/



- ◎ じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。 au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させ ていただき、便利で安全・安心なケータイバンキングを提供するサービスです。
 - ※ au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セルラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。
- ◎ じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から 削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップした じぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。
- ◎以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。
 - じぶん通帳から振り込みをした履歴/貯金計画/支払メモ/取引明細のアイコン設定
 - ※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
 - ※ じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アブリ初回起動時に自動的に読み込まれます (上限300件)。

au Smart Sportsを利用する

au Smart Sportsメニューを表示する

待受画面で
 ○
 →
 ○
 で
 「au Smart Sports」を選択

au Smart Sportsメニューが表示されます。



《au Smart Sportsメニュー》

Run & Walk ▶右記「au Smart Sports Run&Walkを利 用する Fitness ▶P.226 [au Smart Sports Fitnessを利 用する Golf EZwebに接続してゴルフのレッスンや最新 情報を見ることができます。 Karada EZwebに接続して体重や食事を記録し、健康 Manager を管理することができます。 最新エクササイズ EZwebに接続してスポーツを楽しむための 情報 情報を見ることができます。

■ au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run&Walk」(以下、「Run&Walk」)は、ジョギングやウォーキング、自転車をサポートするEZアプリです。Run&Walkは無料でご利用いただけます(一部有料)。

アプリは、機能をすべてご利用いただける「フルモード」と、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。SH010では、お買い上げ時には「フルモード」が設定されています。

■ Run&Walkを簡単に利用する

■ EZアプリメニュー→・・・で「Run&Walk」を選択 →・・・(記動)

Run&Walkメニューが表示されます。


ご利用モードは、回を押すと切り替えることができます。

「カロリーカウンター設定」の「カウンター設定」が「OFF」のときは、利用確認画面が表示されます。

「はい」を選択してカロリーカウンターを設定してください。 (▶P.224「カロリーカウンターを設定する」)

- ■「フルモード」の場合
- [Run] / [Walk] / [Bike] (有料)→ [走行開始]
- ③ [WORKOUT START!] ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行います。
- 4 四(終了)

[保存して終了する]と操作すると、走行内容を保存して終了します。



《Run&Walkメニュー (フルモード)》

■「シンプルモード」の場合

[Run(走る)] / [Walk(歩く)] / [Bike(自転車)] (有料)
→ [WORKOUT START!]

ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行います。

3 四(終了)

[保存して終了する]と操作すると、走行内容を保存して終了します。



《Run&Walkメニュー (シンプルモード)》

■ Run&Walkを便利に利用する

Run & Walkでは次の機能をご利用いただけます。

カメラ(有料)	写真を撮影し、地図と一緒に保存できる機能です。
パーソナル	トレーナーの指導に従い、日々の練習メニューをク
トレーナー*	リアするモードです。
(一部有料)	
ペース	指定したペースで「走る/歩く」モードです。距離、時
メーカー*	間、ペースなどを自動で音声通知します。
BEAT RUN*	専用の音楽に合わせて、「走る/歩く」モードです。

※「Bike(自転車)」を選択した場合はご利用できません。



- Run&Walkでは、タッチパネル操作が行えます。
- ◎「ダイレクト起動キー設定(M551)」(▶P.432)で「Run&Walk」を設定すると、MMを押してRun&Walkを起動することができます。
- ◎ 初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
- ◎一部機能は、有料会員のお客様のみご利用いただけます。
- ◎ Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかります。
- ◎ 体重の入力および表示時にはロックNo.を入力する必要があります。

- ◎ 走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果は、au電話やパソコンから確認できます。 パソコンから: http://run.auone.jp/
- ◎ au電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- ◎ お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、au電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。 ま行、歩行以外で使用しないでください。
- ◎ お客様がau電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報(GPS情報)に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■カロリーカウンターを設定する

「カウンター設定」を「ON」にすると、本体に内蔵された加速度センサーで、万歩計のように歩行歩数や走行歩数をカウントして、距離や消費カロリーの目安を算出することができます。(▶P.399「歩数計を利用する」)

計 待受画面で → [SPORTS(スポーツ)]→ [カロリーカウンター設定]

0	44-DII	
2	性別	性別を設定します。
		「女性」「男性」
	生年月日	生年月日を入力します。
	身長	身長を入力します。
		●を押した後、「はい」を選択すると、身長を
		もとに計算した「歩行時歩幅」と「走行時歩
		幅」が自動的に入力されます。
	体重	体重を入力します。
	歩行時歩幅	歩行時歩幅を入力します。
	走行時歩幅	走行時歩幅を入力します。
	カウンター設定	カロリーカウンターのON/OFFを設定しま
		す。
		[ON][OFF]
	カウンター	1日に一度カロリーカウンターをリセットす
	リセット時刻	る時刻を設定します。

- ◎「身長」「体重」を入力しないと、距離や消費カロリーはカウントされず「0」のままとなります。
- ◎「カウンター設定」を「ON」に設定すると、電源がONになっている間は常に 歩数がカウントされます。
- ◎ カロリーカウンターの表示は、1日に一度「カウンターリセット時刻」で設定した時刻にリセットされます。
- ◎ 歩数のカウント情報は、本体に最大31日分保存され、Run&Walkアプリで利用できます。本体に保存されたカウント情報が31日分を超えた場合は、最も古いカウント情報から自動的に削除されます。
- ◎ SH010のカロリーカウンターは、歩行/ジョギングに伴う微小な振動を検出し、それを歩数と見立ててカロリーをカウントしています。歩数を正常に検出できない場合や、歩行/ジョギング以外の振動を検出すると、カウントの誤等が大きくなります。
- ◎次のような不規則な歩行/ジョギングをすると、歩数を正確にカウントできない場合があります。
 - ・ すり足のような歩き方(雪道など)
 - サンダル、下駄、ぞうりなどの履物での歩行
- 混雑した街中を歩くときなどの歩行の乱れ
- より高速で走ったとき
- 極端にゆっくり歩いたとき
- ◎次のように上下運動や振動が多い場合は、歩数を正確にカウントできない場合があります。
 - 歩行やジョギング以外のスポーツ
 - 乗り物に乗車中の上下運動または横ブレがあるとき
 - ・ 階段や急斜面での昇り降り
 - SH010を操作しているとき
 - 立ったり、座ったりする動作
- ◎次の場合は、歩数がカウントされない場合があります。
- バイブレータが振動しているとき
- スピーカーから音が出ているとき
- ※スピーカーを使用するとRun&Walkアプリが正常に動作しない場合があります。平型ス イッチ付イヤホンマイク(別売)や平型ステレオイヤホンマイク(別売)、または Bluetooth[®]機器などハンズフリー機器をご使用ください。なお、スピーカーを使用して いない場合でも、機能によってはカウントを停止する場合があります。
- ◎ 誤測定防止のため、歩き始めた直後の歩数はカウントされません。歩行が継続されると、それまでの歩数をまとめてカウントします。
- ◎ 加速度センサーに異常が発生すると、「カウンター設定」は自動的に「OFF」 になります。

■ 体組成計連携を利用する

対応体組成計からデータを受け取り、au Smart Sports Karada Manager(以下、Karada Manager)へデータを反映させることができます。

Karada Managerは食生活を軸とした、ユーザーが思う「なりたい自分」へナビゲートする健康管理サービスです。Karada Managerは無料でご利用いただけます(一部有料)。

Mmemo

◎ 体組成計の操作については、体組成計の取扱説明書をご参照ください。

- 🚺 体組成計の接続設定を有効にする
- 体組成計をSH010に登録する場合
- **2** 待受画面で → [SPORTS(スポーツ)]
 - →[Karada Manager]→[体組成計を登録する]→●
- 🔞 体組成計の電源を入れ、機器探索状態にする
- 4 登録したい体組成計の名称を選択→●
- 体組成計からデータを受信してKarada Managerへ送信する場合
- 2 待受画面で●→[INFRARED/Bluetooth(赤外線/Bluetooth)]→[Bluetooth]→[接続待ちON/OFF] →[接続待ちON]
- 🚱 体組成計の電源を入れ、測定を開始する
- 4 体組成計からデータを受信完了
 - →[Karadaデータを送信する]

- ◎ 体組成計連携機能は、対応体組成計のみでご利用いただけます。
- ◎ 対応体組成計については、auホームページ(http://www.au.kddi.com)またはEZwebのKarada Managerサイトにてご確認ください。
- ◎ 体組成計連携機能を利用する前にKarada Managerの会員登録を行う必要があります。
- ○一部機能は、有料会員のみご利用いただけます。
- ◎通信には別途パケット通信料がかかります。
 - ※ Karada Managerへのデータ送信時のみ、パケット通信料がかかります。体組成計から データを受信する場合は、パケット通信料は発生しません。

■au Smart Sports Fitnessを利用する

ご自宅やオフィスでお手軽にフィットネスが楽しめるEZアプリです。 Fitnessは無料でご利用いただけます(一部有料)。

EZアプリメニュー→・・で「au Smart Sports Fitness」を選択→ ● (起動)

Fitnessメニューが表示されます。



《Fitnessメニュー》

2	Myトレーナー	質問に答えると、生活スタイルや運動経験に合ったトレーニング計画を提案します。
	どこでもFit	今いる場所を選択すると、状況に応じてオスス メのプログラムを表示します。
	Myデータ	Fitnessで登録したユーザー情報や、プログラムの実行結果を参照できます。



- ◎ 初回起動時にお試し版でご利用いただけますが、引き続きご利用いただくには会員登録が必要となります。
- ◎無料会員では一部のプログラムのみご利用いただけます。 すべてのプログラムをご利用いただくには、プレミアム会員登録が必要です。
- ◎ Fitnessでは通信が発生します。通信には別途パケット通信料がかかります。
- ◎プログラムによってはカメラ機能を使う場合があります。カメラを使うプログラムをご利用の際、レンズ部を手などでふさぐとご利用いただけない場合があります。
- ◎ Fitnessをご利用いただく際には、周囲に十分なスペースを確保してからトレーニングを開始してください。 また、体調が優れないときはご利用をお控えいただき、トレーニング中に気分が悪くなったり、異常を感じたときは、すぐにトレーニングを中止してください。
- ◎ お客様がFitnessをご利用いただいたことにより、事故やけが、体調悪化、あるいは器物破損などをしたとしても、当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメールの作成に利用できます。

また、SH010のプロフィールやアドレス帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをメインディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

EZアプリメニュー→・・・で「バーコードリーダー& メーカー」を選択→・● (起動)

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

_		
2	バーコード	カメラをバーコードにかざすと、バーコードを
	読込み	自動的に読み取ります。
		• JANコードとQRコードの両方を自動で読み
		取ることができます。
		・読み取りにくい場合は、◆でカメラの明るさ
		を調整すると読みやすくなります。
		• 続けて読み取るときは、回(読取)を押します。
		5件まで読み取りできます。6件以上読み取る
		と、最初に読み込んだデータから順に上書きさ
		れます。
	プロフィール	プロフィールの内容をバーコードに変換しま
		す。
	アドレス帳	アドレス帳の内容をバーコードに変換します。

- バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れない ことがあります。
- ◎メインディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ◎カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- ◎ プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- ◎バーコードをメインディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合。読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明(M331)」の点灯時間を長めに設定してください。メインディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

Gガイド番組表リモコンを利用する

地上波、BS、スカパー!の番組情報の閲覧や、番組検索ができます。また、赤外線通信機能を利用したリモコン機能や、DVDレコーダーなどへの遠隔録画予約などが利用できます。

■ EZアプリメニュー→・・で「Gガイド番組表リモコン」を 選択→ ● (起動)

■ Gガイド番組表リモコンの機能について

機能	説明
番組表の閲覧	地上波、BS、スカパー!の番組表を閲覧できます。
	• Gガイド番組表リモコンの番組表は、テレビ局が行
	う番組編成と異なる場合があります。
リモコン機能	テレビ、ビデオ、DVD、スカパー!のチューナーを操
	作するリモコンとして使用します。
	・スカパー!番組のリモコン対応に関してはスカ
	パー!チャンネルへの加入が必要です。
番組情報検索	日時指定、ジャンル、キーワード、インターネットから
	番組情報を検索します。
番組録画予約	赤外線通信機能を利用して、録画したい番組情報を
	対応機器に転送することにより録画予約します。
リモート録画	外出先からご使用の対応機器に遠隔で録画予約を設
予約	定します。
ワンセグ視聴	Gガイド番組表リモコンからテレビ(ワンセグ)を起
	動したり、テレビ(ワンセグ)の視聴予約・録画予約を
	設定します。
チェック機能	気になる番組をチェックリストに入れることで、予
	約や番組サイトへのアクセスなどをまとめて簡単に
	できる機能です。

機能	説明
お知らせ メール	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせします。
	- お知らせメール機能の利用には、別途有料の会員登録が必要です。
	待受画面で図→[トップメニュー·検索]→[カテゴ リ(メニューリスト)]→[EZサービスで探す]
	→[TV·ラジオ·ブック]→[EZテレビ]



- ◎ リモコン操作する場合は、SH010の赤外線ポートをテレビなどのリモコン受光部に向けて操作してください。
- ◎操作する機器によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- ◎番組表の取得などを行う際に、テレビ(ワンセグ)の利用情報を送信する場合があります。
- ◎ 対応機器については、au one テレビのポータルサイトで確認できます。 アクセス方法: 待受画面で図→「トップメニュー・検索]→「テレビ」

QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ*(後払い)方式のサービスです。QUICPayは、各クレジットカード会社が提供するサービスです。

※ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。

■ EZアプリメニュー→・・・で「QUICPay設定アプリ」を 選択→・● (起動)

■ QUICPayの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。

万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象になります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■ QUICPayのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせく ださい。

- 最新の対応クレジットカード会社は、QUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)から確認できます。
- ・提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく 変更する場合があります。

//memo

- ○ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
- ◎ 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- ◎ 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- ◎ 1台の携帯電話に、QUICPayを複数登録することはできません。

モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話ひとつで電車に乗れる、買い物ができる、 定期券やグリーン券、新幹線のきっぷも買えるサービスです。

■ EZアプリメニュー→・・・で「モバイルSuicaアプリ」を 選択→・● (起動)

■ モバイルSuicaの主なサービス内容について

- モバイルSuicaは、東日本旅客鉄道株式会社が提供する会員制サービスです。
- ・カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけで入出場できます。
- モバイルSuicaの会員規約・利用特約にご同意のうえ、初期設定、お申し込み手続きを行ってください。
- ・JR東日本のSuicaエリア(首都圏エリア・仙台エリア・新潟エリア)の 各駅および東京モノレール、東京臨海高速鉄道(りんかい線)、埼玉新 都市交通(ニューシャトル)、伊豆急行線、仙台空港鉄道、JRバス関東 (一部路線)、PASMOエリア(鉄道およびバス)、JR北海道のKitaca エリア、JR東海のTOICAエリア、JR西日本のICOCAエリア、JR九州 のSUGOCAエリア、西鉄のnimocaエリア、福岡市交通局のはやか けんエリアの各駅でご利用いただけます。(2010年7月8日現在)
- 「モバイルSuica」に入金(チャージ)したSF(電子マネー)を使って、駅ナカや街ナカのSuicaマークのあるお店でお買い物ができます。また、PASMO、ICOCA、Kitaca、TOICA、SUGOCA、nimoca、はやかけんのマークのあるお店でもご利用になれます。(2010年7月8日現在)
- 最新の利用可能エリア·店舗はモバイルSuicaサイトよりご確認いただけます。
- ・窓口に行くことなく、定期券を購入することができます。

- 万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料500円が別途かかります。[EASYモバイルSuica]は再発行できません。)
- ・クレジットカード情報を登録していれば、SF(電子マネー)への チャージはいつでもどこでも可能です。モバイルバンキングを用い た「銀行チャージ」はクレジットカード情報を登録していなくてもご 利用いただけます。また、ビューカード会員限定で、モバイルSuica オートチャージサービスもご利用できます。

■ モバイルSuicaのお問い合わせについて

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト

(パソコンから)http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/ (携帯電話から)http://jreast.jp/mobilesuica/

モバイルSuicaコールセンター

048-645-7007(受付時間: AM4:00~翌日AM2:00)



◎ Suica専用領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアブリの削除をしても FeliCaチップ内に残ります。本領域を他の「EZ FeliCa」サービスでご利用 になるにはauショップにてFeliCaチップのメモリクリアをしていただく 必要があります。メモリクリアを行うと、FeliCaチップ内のすべてのデータ は消去されます。auではFeliCaチップ内のデータを移しかえることはでき ません。

EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を 利用する

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触にカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。SH010をリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのFeliCa対応EZアプリをダウンロードする必要があります。

なお、ご利用にあたっては、「おサイフケータイ®はじめてガイド」や、巻 末の「EZ FeliCa ご利用上の注意」(▶P.491)をあわせてご参照くだ さい。

EZ FeliCaご利用にあたって

- SH010本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M413)」「遠隔ロック(M415)」 などの設定をおすすめします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご 留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。「FeliCaロック(M413)」を設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。

- ・サービスが登録されているFeliCa対応EZアプリは、削除できません。各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
- 「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オール リセット(M455)」を行うとサービスを登録していないFeliCa対応 EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い 上げ時の内容に戻ります。
 - ※リセットによってサービスが登録されているFeliCa対応EZアブリが削除されなかった場合でも、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
 - ※ サービスが登録されているFeliCa対応EZアプリは、リセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。
- ・削除したFeliCa対応EZアブリをもう一度ご利用になる場合は、EZ FeliCaメニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対 応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の 場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去 することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、 お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
- EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス 提供会社にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 対応機種によって、EZ FeliCaで提供するサービスの一部がご利用いただけない場合があります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- 電話がかかってきた場合や、スケジュール/アラームの時刻になる とFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書き が中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。
- テレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中は、EZ FeliCaで提供するサービスの一部*がご利用いただけない場合があります。テレビ(ワンセグ)/赤外線通信を終了させて、EZ FeliCa対応サービスを再起動してください。
 - ※アプリケーションを起動して利用するサービス(電子マネーの残高照会や利用履歴照会など)がご利用いただけない場合があります。ただし、アプリケーションを起動せずに利用できるサービス(電子マネーの決済など)は、テレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中でもご利用いただけます。
- ・電池パックを外した場合は、EZ FeliCa対応機能をご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa対応機能がご利用いただけない場合があります。
- FeliCa対応EZアブリ起動中は、EZ FeliCa対応機能によるリーダー/ ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

EZ FeliCaメニューを利用する

FZ FeliCaメニューが表示されます。

┊ 待受画面で ●→[TOOLS(ツール)]→[EZ FeliCa]

2	アプリ一覧	FeliCa対応EZアプリを起動します。 EZアプリを選択→④(起動) ・ アプリによっては、各サービスプロバイダに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定がご刊ます。と、EZ FeliCa対応サービスがご利用になれます。 ・ SHO10にはあらかじめFeliCa対応EZアプリとして「じぶん通帳」(▶P.221)「QUICPay(クイックペイ)」(▶P.228)「モバイルSuica」(▶P.229)が用意されています。
	EZ FeliCa サイトへ 接続	FeliCa対応EZアプリの新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続します。 ・ FeliCa対応EZアプリをダウンロードするには、カテゴリからFeliCa対応EZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。 ・ FeliCaロック中は、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできません。
	auケータイ クーポン	▶P.234「auケータイクーポンを利用する」
	メモリ 使用状況	FeliCaチップの使用状況、IDm(FeliCaチップの 識別番号)、コンテナID(FeliCaチップの固有の番 号)を表示します。

各種設定	コンビネー ション	リーダー/ライターと通信したとき ICFeliCa対応EZアプリの起動など を許可するかどうかを設定します。 「ONJ 「OFF」 「OFF」にすると、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。
	コンビネー ション バイブ	リーダー/ライターと通信したとき にSH010を振動させるかどうかを 設定します。 「ONJ「OFF」 ・リーダー/ライターによっては、通信時にFeliCa対応EZアプリの起動や振動をしないものもあります。
	データ移行設定(注)	FeliCaチップ内のデータを他の携帯電話に移行するときに使用します。 ・データ移行設定を行うと、EZ FeliCaを利用できなくなりますので、ご注意ください。

(注)


※「EZ FeliCaデータ移行」は、2010年11月をもちまして、サービス終了を

予定しております。「EZ FeliCaデータ移行」のサービス終了後は、データ移行設定の機能は使用できませんのでご注意ください。

※2010年11月以降に、機種変更や故障などによりau携帯電話をお取り替えになる場合には、サービス提供会社がサポートする、FeliCaチップ内のデータを移し替えるためのお手続きを、お客さまで自身で行っていただくことをおすすめします。

リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけでリーダー/ライターとやりとりできます。



- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー/ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際はゆっくりと近付けてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、SHO10を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。
- LISMOを聴きながらリーダー/ライターにかざすと、スピーカーや ステレオイヤホンから雑音が聞こえる場合があります。

- ◎ FeliCa対応EZアプリを起動せずに、リーダー/ライターとのデータの読み書きができます。
- ◎ 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。
- ◎電池パックカバー裏のシールをはがさないでください。リーダー/ライターとのデータの読み書きができなくなる場合があります。

FeliCaロックをかける(M413)

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限できます。

- 1 待受画面で 4 1 3
- [ON] / [OFF] → ロックNo.を入力→ ⑥
 「ON]を選択した場合は、「クイック解除」「クイック解除時間」を設定し

「ON」を選択した場合は、「クイック解除」「クイック解除時間」を設定します。

3	クイック解除	ON	クイック解除コードを登録し、クイック解除を有効にします。 クイック解除コードを入力→● ・クイック解除コードとして、 ③ ・ ③ ・ のうち、1~4回キーを押してください。
		OFF	FeliCaロックのクイック解除を無効にします。
	クイック解除 時間	除する クイッ :	ク解除によりFeliCaロックを一時的に解 時間を設定します。 ク解除時間を入力→ ⑥ O分の間で設定できます。

4 (保存)



- ◎ FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にFeliCaロックを解除してください。
- ◎ FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になるには、ロックNo.の入 力が必要になります。
- FeliCaロックを設定すると、待受画面に 型 が表示されます。
- ◎SH010を紛失してしまった場合は、「遠隔ロック(M415)」によりFeliCaロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック(M415)」(▶P.424)と「安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには」(▶P.425)をご参照ください。

| FeliCaロックを一時的に解除する | (クイック解除)

待受画面で○を長押ししてクイック解除コードまたはロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、EZ FeliCaを利用できます。「FeliCaロック(M413)」で設定した「クイック解除時間」が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

- 🔃 待受画面で 🕞 (長押し)
- 2 クイック解除コードを入力

バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。 $\[\Box (\Box v \cap No.) \rightarrow \Box v \cap No.$ を入力 $\[\odot C \in \mathbb{R}$ と操作しても、FeliCaロックを一時的に解除できます。



- ◎ FeliCaロックをクイック解除すると、待受画面に 愛 が表示されます。
- ◎ 待受画面以外では、FeliCaロックをクイック解除することはできません。
- ◎雷源をOFFにすると、FeliCaロック状態に戻ります。
- ◎ クイック解除コード/ロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の 設定が「OFF」になり、クイック解除ができなくなります。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、お店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー/ライターにSHO10をかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。EZwebから取得することもできます。取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDメモリカード、Bluetooth®通信を利用して交換することもできます。

auケータイクーポンを取得する

- 店舗などのリーダー/ライターにSH010をかざす auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。
- 2 待受画面に表示された (auケータイクーポン保存完了アイコン)を選択→ (auケータイクーポン保存完了アイコン)を選択→ (auケータイクーポンの一覧が表示されます。
- **3 クーポンを選択→ ●** クーポン情報が表示されます。



《クーポン情報画面》

4 (内容取得)

クーポン情報に含まれるURLに接続して、取得したクーポン内容が表示されます。



《クーポン内容画面》

/memo

- ◎ 待受画面以外や、FeliCaロック中は、クーポン情報を取得できません。
- ◎ クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- ◎ クーポン情報は、データフォルダの「クーポンフォルダ」内の「クーポン」 フォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」フォルダに保存されます。
- ◎ テレビ(ワンセグ)起動中は、待受画面を表示中でもリーダー/ライターからクーポン情報を取得できない場合があります。
- ◎ クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
- ◎ クーポン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ削除」(▶P.100)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- ◎ クーポン情報が再取得不可と設定されている場合は、一度クーポン内容を 取得すると、そのクーポン情報からはクーポン内容を取得できなくなります。また、取得したクーポン内容を更新することもできません。
- ◎ データフォルダに保存できるクーポン情報・クーポン内容はそれぞれ最大 100件です。
- ◎ クーポン情報がすでに100件保存されている場合は、再取得不可と設定されているクーポン情報からクーポン内容を取得できません。
- ◎ クーポン内容がすでに100件保存されている場合は、クーポン内容を更新できません。
- ◎各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

■auケータイクーポンメニューを利用する

II EZ FeliCaメニュー→[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。

_			
2	クーポン フォルダ	▶右記「auク	アータイクーポンを使う」
	取得設定	音・バイブ 設定	リーダー/ライターからクーポン情報を 取得したときの音·バイブレータの動作 を設定します。 「音+バイブ」「音」「バイブ」「OFF」
		クーポン 保存設定	リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際の保存方法を設定します。 自動保存: 確認画面を表示せず、自動的に保存 確認保存: 確認画面を表示
		接続設定	クーポン内容を取得する際の接続方法を設定します。 「通常」「EZブラウザ」 ・クーポン内容によっては「通常」でうまく接続できない場合があります。その場合は「EZブラウザ」に設定を切り替えてから接続してください。 ・「EZブラウザ」を選択した場合は、「クーポン内容」フォルダにクーポン内容は保存されません。 ・クーポン情報によっては、接続設定が「通常」に設定されていても、クーポン内容を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。

取得設定	重複判定設定	リーダー/ライターから受信したクーポン情報が重複していた場合の動作を設定します。 「重複保存可」「削除して保存」 「保存しない」
	ナビ連携 URL設定	店舗などの地図を表示する際に接続するサイトのURLを設定します。 ・この設定を変更すると、正しく地図を表示できなくなる可能性があります。 ・ 回(サブメニュー)→[編集]と操作すると、URLを変更できます。回(サブメニュー)→[初期値に戻す]と操作すると、URLをお買い上げ時の設定に戻すことができます。

■ auケータイクーポンを使う

- EZ FeliCaメニュー→[auケータイクーポン]→[クーポンフォルダ]
- 2 フォルダを選択→●→使用したいクーポン内容を選択 →●
- **3** 表示されたクーポン内容を店舗などで見せる
- クーポン情報画面 / クーポン内容画面の サブメニューについて

項目	説明
内容取得	クーポン内容を取得します。
内容更新	クーポン内容の情報を更新します。
場所を確認	クーポン情報·クーポン内容に表示されている店舗 などの地図を表示します。

※ サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを閲覧できま す。

Mmemo

- ◎ パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示でき ないサイトがあります。
- ○ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。
- インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存 在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされた り、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意くださ い。
- ◎ PCサイトビューアーによるデータ通信量の目安は、「PCサイトビューアー 通信量(M15)」で確認することができます。
 - Wi-Fi WIN通信時のデータ通信量は含まれません。
- ○画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信 料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすす めします。ただし、海外でのパケット通信は、パケット通信料割引サービス の対象外となります。
- ◎ PCサイトビューアーでは、SSI /TI S対応サイト(SSI /TI Sページ)を 表示できます。
- ◎ 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を 行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を 利用するものとします。
- ◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面 の右上に♠が表示されます。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。 SH010から: 待受画面で<a>回→[トップメニュー・検索]

→ [auお客さまサポート] → [確認する]

パソコンから: https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

PCサイトビューアーのスタートメニューを 表示する

→ 「PC SITE VIEWER(PCサイトビュー アー)]

PCサイトビューアーに関する案内文が表示されます。 「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から案内文が表 示されなくなります。

2 A (OK)

PCサイトビューアーのスタート メニューが表示されます。 回(F7メニュー)を押すと、 FZwebメニューに切り替わりま す。



《スタートメニュー》

memo

◎ 待受画面で図→回(PCサイトビューアー)と操作しても、PCサイトビュー アーを記動することができます。

■スピードダイヤルを利用する

利用頻度の高いサイトを、スタートメニューに登録することができます(スピードダイヤル)。

スピードダイヤルを利用すると、サイトのサムネイル画像から素早く接続できます。サムネイルは接続時に更新されます。

・最初から「au oneトップ」が登録されています。なお、「au oneトップ」は変更できません。

■スピードダイヤルにサイトを登録するには

スタートメニューでスピードダイヤルの空欄を選択→ ● (登録)

2 URL入力欄を選択→● (編集)→URLを入力→●

- URLは、1,024文字まで入力できます。
- 「URLを選択」からサイトを選択して●を押すと、選択したサイトの URLがURL入力欄に入力されます。

3 🗚 (登録)

入力したURLのページが登録されます。 サムネイルを作成する場合は、回(実行)を押してページの読み込みを 行います。サムネイルを作成しない場合は回(戻る)を押します。

■スピードダイヤルのサイトに接続するには

- | | スタートメニューでスピードダイヤルを選択→●
- スピードダイヤルのサイトを編集/削除するには
- スタートメニューでスピードダイヤルを選択 →□(サブメニュー)
- [編集]/[削除]

■ 検索ツールを利用する

キーワード(検索ワード)でWEBサイトを検索できます。

- 🚺 スタートメニューで検索ツールを選択→● (編集)
- 2 キーワードを入力→ → 🖪 (検索)

検索ツールに関する案内文が表示されます。「今後この表示をしない」 のチェックを入れると、次回から案内文が表示されなくなります。

検索結果のページが表示されます。

■ URL表示欄を利用する

URLの直接入力と、URL入力履歴からのURL選択が利用できます。

- スタートメニューでURL表示欄を選択→
 (編集)
 URL入力履歴の一覧が表示されます。
- 2 URL入力欄を選択→● (編集)→URLを入力→●
 - URLは、1,024文字まで入力できます。
 - URL入力履歴の一覧でURLを選択して⑥を押すと、URL入力履歴の 内容がURL入力欄に入力されます。
- 3 △(接続)

入力したURI のページが表示されます。

パソコン用のサイトを見る

■ スモールスクリーンについて

PCサイトビューアーには、PCで見る場合と同じレイアウトで表示するモードと、SH010の画面のサイズに合わせて表示するモード(スモールスクリーン)の2種類の表示モードがあります。

表示モードはページ表示中にOを押すか、メニューの「設定」により切り替えることができます。

■ズームアウト表示について

ページの全体イメージを表示する「ズームアウト表示」が利用できます。ズームアウト表示中に��で見たい箇所を選択し、●(ズームイン)を押すと、ページがズームイン表示されます。

ズームイン表示中に回(ズームアウト)を押すとズームアウトして全体イメージを表示できます。

・ズームアウト表示時はリンク選択などの操作ができません。



《通常表示》



《ズームアウト表示》

■ショートカット機能について

ページの表示中に、数字キーなどに割り当てられたショートカット機能が利用可能です。

キー操作	機能
1/3	縮小/拡大
2/4/	上/左/右/下へ画面スクロール
6/8	
5	ショートカットの一覧を表示
7	タブ切り替え
9	お気に入り登録
0	スモールスクリーンのON/OFF切り替え
X	★ショートカットのガイドを表示
#	#ショートカットのガイドを表示
	前ページを表示/次ページを表示
クリア/メモ	前ページを表示。ページを読み込み中に押すと、
	読み込みを中止
●(長押し)	コンテキストメニュー
# 1	URL入力
# 2	お気に入りの一覧を表示
# 3	ページアクション
# 4	スタートメニューに戻る
# 5	アクセス履歴の一覧を表示
# 6	ページ情報を表示
# 7	ダウンロード状況を表示
# 8	設定メニューを表示
# 9	検索ツールの利用
# 0	ページ更新
# X	文字列コピー/検索
# #	ページ内検索
X 1	au one トップへ接続
X 2~	スピードダイヤル2~9に登録したWEBサイト
* 9	へ接続
* 0	画像表示のON/OFF切り替え

キー操作	機能
* *	表示切替の縦表示/横表示切り替え
X #	全画面表示のON/OFF切り替え
*	新規タブを開く
*	タブを閉じる

Mmemo

- ◎ コンテキストメニューを利用すると、ページアクションの一部のメニューをすぐに呼び出すことができます。
- ◎ ビューアポジション時に横画面での表示中は、横画面PCサイトビューアー専用ソフトキーパッドをご利用になれます。(▶P.96「ソフトキーパッドの名称と機能」)

■タッチパネル操作について

ページの表示中に、タッチパネルで以下の操作が行えます。

操作	機能
タップ	項目を選択 項目が複数ある場合は選択候補として表示 ズームイン
ロングタッチ	コンテキストメニュー
リンクをタップ	リンク先のページを表示
スライド/フリック	画面スクロール (▶P.240「画面スクロール操作のしかた」)

- ※基本的なタッチパネル操作については、「基本的なタッチパネル操作のしかた」(▶P.93)をご参照ください。
- ※画面により操作できる項目は異なります。

■ ツールバー操作のしかた

メインディスプレイを直接指でタップして、以下の操作が行えます。




memo

- ◎ツールバーはタッチパネル操作時のみ表示されます。キー操作時は表示されません。
- ◎ ビューアポジションの場合、ツールバー表示中に®■を押してもツールバーを隠すことができます。

■ 画面スクロール操作のしかた

メインディスプレイを直接指で触ってスライド/フリック(▶P.93 「基本的なタッチパネル操作のしかた」)することで、画面を上下左右にスクロールできます。





◎ズームイン、ズームアウトの状態により利用できる操作は異なります。

■リンクについて

EZwebのURLを含むリンクを選択して
●を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。

Eメールアドレスを含むリンクを選択して●を押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが宛先に入力され、Eメール作成画面が表示されます。

電話番号を含むリンクを選択して⑥を押すと、リンクに含まれる電話番号に電話をかけることができます。

本機能は一部のサイトのみ利用できます。



◎リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとすると、リダイレクト先のページが自動的に表示されることがあります。

■Flash®(フラッシュ)表示について

「Flash」(▶P.243)を「ON」にすると、画面上のFlash®コンテンツをアニメーション表示できます。

また、Flash®コンテンツを選択して●を押すと、Flash®を操作できます。

お買い上げ時のFlash表示は、「ON」に設定されています。

• Flash表示を「ON」にしても、サイトの構成によってFlash®を再生もしくは操作できない場合があります。

Flash®コンテンツを画面メモとして保存すると、保存時の状態のFlashファイルを含むWEBページが保存されます。(サイトの構成によってはFlashファイルを保存できない場合があります。)

■ログイン情報の記憶について

IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパスワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。

「はい」を選択すると、IDとパスワードが記憶され、次回の入力時に利用できます。

- ※確認メッセージの表示中に「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から確認メッセージが表示されなくなります。
 - ログイン情報が記憶されたサイトにアクセスすると、記憶されたIDとパスワードが入力された(パスワードは*でマスクされた)状態で表示されます。
- ※「設定」(▶P.243)→[リセット]→[ログイン情報リセット]→ \mathbf{n} (実行)→ \mathbf{n} (はい)と操作すると、記憶された \mathbf{n} と以スワードを削除できます。

■容量の大きなページを表示しようとすると

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとすると、確認メッセージが表示され、画面の右上に「①」マークが表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。 *確認メッセージの表示中に「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から確認メッセージが表示されなくなります。

ページの内容をすべて確認したい場合は、次の操作を試してみることをおすすめします。

- 設定メニュー(▶P.243)で「画像表示」を「OFF」にする。((※) O)と 操作しても同様です。)
- ・設定メニュー(▶P.243)で「JavaScript」を「OFF」にする。
- 設定メニュー(▶P.243)で「スモールスクリーン表示」を「ON」にする。(「O」と操作しても同様です。)
- ツールバー(▶P.239)またはオーバーレイメニュー(▶右記)で
 ⑤」(更新)を選択する。((#)⑥と操作しても同様です。)
- 不要なタブを閉じる。(▶右記)

メニューを利用する

スタートメニューやページ表示中に、タブ、オーバーレイメニュー、機能メニューを利用できます。



《メニュー表示画面》

タブを利用する

タブを利用して、同時に複数ページを読み込み、切り替えて利用できます。

- ●でタブを選択して
 ●を押すと、そのタブのページが表示されます。
- タブは3つまで利用できます。
- 現在利用しているタブの横にある「+」の表示のあるタブを選択する ことで新規のタブでスタートメニューを開くことができます。
- ・複数のタブを開いているときに、回(タブを閉じる)を押しても選択中のタブを閉じることができます。 (王) (文と操作しても同様です。メモリが足りない場合は不要なタブを閉じてください。
- ページ表示中に 7 を押すと、別のタブに切り替えることができます。
- リンク選択中にページアクションから「リンク先を新規タブで開く」 を選択すると、新規のタブによってリンク先にアクセスすることができます。
- お気に入り(▶P.242)で回(サブメニュー)→[新規タブで開く]と 操作することで、新規のタブによって選択したサイトにアクセスすることができます。

▋オーバーレイメニューを利用する

オーバーレイメニューを利用して表示中のページに対する操作ができます。

検索ツール	▶P.237「検索ツールを利用する」
URL表示欄	▶P.237「URL表示欄を利用する」
▲ 前ページへ	前のページを表示します。
→ 次ページへ	次のページを表示します。
▼ 中止	表示中のページの読み込みを中止します。
	ページ読み込み中に表示されます。
● 更新	表示中のページを再読み込みします。
	・ページの読み込みが完了している場合
	に表示されます。
◎ 縮小	ページを一段階縮小表示します。
◎ 拡大	ページを一段階拡大表示します。

機能メニューを利用する

1 スタートメニュー/ページ表示中→同(メニュー)

C	i	١		
ľ	2	1		

スペートメー	1-/ / -	-ン表示中→[月](メニュー)
	リンク先	リンク先のページを新規タブで開き
ページ	を新規タ	ます。
アクション	ブで開く	リンクを選択していない場合は利
		用できません。
		• 3つのタブを開いている場合は利
		用できません。
	ページ内	表示中のページに対し入力した文字
	検索	列で検索します。
		検索した文字列がページ内にある
		場合は、反転表示されます。
		続けて検索する場合は、A(次へ)
		を押します。
	文字列	表示中のページの文字列を指定して
	コピー/	以下の動作を行います。
	検索	テキストコピー: 指定した文字列を
		コピーして、その後にペーストでき
		ます。
		Web検索 : 指定した文字列でWeb
		検索を行います。
		地図検索(EZweb): 指定した文字
		列を元にEZブラウザで地図検索を
	= 4/0+	行います。
	画像保存	選択中の画像が保存できます。
		・画像を選択していない場合は利用
		┃ できません。 ┃• 保存できるファイルは、「.gif」
		「.ipg」「.png」の画像です。
		「.jpg」「.prig」の画家です。 ・画像はデータフォルダに保存され
		ます。
		• ファイルサイズが大きい場合は、
		保存できないことがあります。
	お気に入	表示中のページをお気に入りに登録
	り登録	します。
	ノエッ	0000

ページ アクション	スピード ダイヤル 登録	表示中のページをスピードダイヤルに登録します。	
	画面メモ として保 存	表示中のページを画面メモとして保存します。	
	URLを Eメール に添付	表示中のページのURLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。	
	EZweb に切替え	表示中のページをEZブラウザに切り替えて表示します。	
	ページ 情報	表示中のページのタイトルとURL、ページサイズを表示します。 ・SSL/TLS利用サイトの場合は上記に加えてセキュリティ情報を表示します。	
が表に入り	よく利用するサイトなどを登録しておくことで、簡単にそのサイトにアクセスできます。 ・ お気に入りの登録は「ページ アクション」 (▶ 左記) からも行うことができます。 ・ お気に入りは最大300KBまで、または100件まで保存できます。 ・ フォルダを作成し、お気に入りをフォルダに分けて保存することができます。		
● アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトの一覧を表示します。 ・履歴を選択して●(接続)を押すと、サイトにアクセスできます。 ・アクセス履歴は、最大10件保存されます。 ・ 回(削除)を押すと、履歴を削除できます。		
■ 画面メモ	メモは最かできます。 ・サイトの テンツカ	中のサイトの画面を保存します。画面大5MBまで、または100件まで保存 力構成によっては、画像やFlash®コンが保存されない場合があります。また、)情報自体も保存されない場合があり	

∰ 設定	▶右記「設	定メニューを利用する」	
前回表示画面	PCサイトビューアーを終了時に表示していた 画面を表示します。 ・PCサイトビューアー起動時のスタートメニュー内でのみ利用できます。 ・キャッシュ情報を表示しますので、そのサイトの最新情報を表示しているわけではありません。 ・サイトの構成によっては、画像やFlash®コンテンツが保存されない場合があります。また、サイトの情報自体も保存されない場合があります。		
☆ ガイド	シカー覧 一ト グロー状況	ページ表示中にショートカットとして使用できるキー操作の一覧を表示します。 ダウンロード中のファイルのダウンロード状況を確認できます。	
	通信料 案内/ ガイド (EZweb) ブラウザ バージョ ン	PCサイトビューアーを利用する際の通信料や操作方法などを紹介している案内サイトにEZwebで接続します。 ブラウザのバージョン情報を表示します。	
wi-Fi接続	・アクセス	クセスポイントに接続します。 スポイント接続中の場合はアクセスポ いらの切断を行います。	
∪ 終了	PCサイトビューアーを終了します。		

#memo

◎ページアクションの一部の内容については、コンテキストメニューとしてページ表示中に⑥(長押し)で呼び出すことができます。

■設定メニューを利用する

■ 機能メニュー→[設定]

2 ※は、お買い上げ時/設定リセット/初期化後の設定です。

スモールスクリーン 表示	スモールスクリーン表示をするかど うかを設定します。 「ON」「OFF*」 ▶P.238「スモールスクリーンにつ いて」
縦横表示切替	画面の縦表示/横表示を切り替えます。 「自動縦横切替*」「縦表示」「横表示」
全画面表示	ページの内容を全画面に表示するか どうかを設定します。 「ON」「OFF*」
画像表示	画像を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・ページの指定により画像が非表示 にならない場合があります。
Flash	Flash®データを表示するかどうかを 設定します。 「ON*」「OFF」
拡大縮小表示	ズームイン状態での表示の倍率を設定します。 [80%]「100%]「150%*」「200%] 「250%]「300%]「350%]
JavaScript	JavaScriptを有効にするかどうかを 設定します。 「ON*」「OFF」
Cookie	Cookieを利用するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」

リダイレジ		無効なURLにアクセスしようとした 場合などに、リダイレクト先のページ を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
リフレッシ	ジュ	リフレッシュ・メタタグを有効にする かどうかを設定します。 「ON*」「OFF ・リフレッシュ・メタタグは、ホーム ページが移転したときなど、自動的 に別のページに転送する場合など に用いられます。
ログインヤ		ログイン時にユーザー名とパスワードを記憶するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
ルート証明	明書	ルート証明書による認証を承認する かどうかを設定します。 ルート証明書を選択→ ● → [承認*] / [拒否]
案内表示 設定	起動時案内	起動時の案内文を表示するかどうか を設定します。 「ON*」「OFF」
	全画面表示 案内	全画面表示にする際、確認メッセージ を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	メモリ不足 案内	ページサイズ(容量)の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったときの確認メッセージを表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	検索ツール 案内	検索ツールに関する確認メッセージ を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	ログイン情報 保存確認	IDとパスワードを記憶する際に確認 メッセージを表示するかどうかを設 定します。 「ON*」「OFF」

リセット	アクセス履歴	アクセス履歴をすべて削除します。
	リセット	
	Cookie	保存したすべてのCookieを削除しま
	リセット	す。
	ログイン	保存されているユーザー名とパス
	情報リセット	ワードをすべて削除します。
	前回表示	前回表示画面のデータを削除します。
	画面リセット	
	設定リセット	PCサイトビューアーのすべての設定
		をリセットします。
		• 「機能リセット(M452)」を行って
		もリセットできます。
	メモリ	PCサイトビューアーに登録されてい
	リセット	るすべてのお気に入り/画面メモ/
		URL入力履歴/アクセス履歴/
		Cookie情報/ログイン情報/前回表
		示画面/スピードダイヤル(au one
		トップを除く)を削除します。
		・「メモリリセット(M453)」を行っ
		てもリセットされます。
	初期化	PCサイトビューアーのすべての設定
		をリセットし、登録されているすべて
		のお気に入り/画面メモ/URL入力
		履歴/アクセス履歴/Cookie情報/
		ログイン情報/前回表示画面/ス
		ピードダイヤル(au one トップを除
		く)を削除します。
		・「オールリセット(M455)」を行っ
		てもリセットされます。

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

	サービス	参照先
標準サービス	Cメール	P.174
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	下記
	着信転送サービス	P.250
	割込通話サービス	P.253
	発信番号表示サービス	P.255
	番号通知リクエストサービス	P.256
	データ通信サービス	P.260
有料オプション	三者通話サービス	P.254
サービス*	待ちうた	P.257
	迷惑電話撃退サービス	P.258
	通話明細分計サービス	P.259

[※] 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。

お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、「電波OFF モード(M596)」を「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の 代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始され ています。
- お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.250)は同時に開始できません。

- お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.256)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールに ついて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで※1
お預かりできる件数	20件まで ^{*2}
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
- ※2 件数は伝言とポイスメール ▶ P. 247)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ポイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル 操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について 遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかり ます。
伝言・ボイスメール の録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 **お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

- | 待受画面で 1 4 1 /
- 2 ガイダンスに従って操作

■ お留守番サービスを開始する(M522/M523)

- 通話中にかかってきた電話をお留守番サービスに転送する場合 (留守番開始1)
- 1 待受画面で 5 2 2 / または
 - 14117
- 2
- ■通話中にかかってきた電話をお留守番サービスに転送しない場合 (留守番開始2)
- 1 待受画面で 5 2 3 / または
 - 14136
- 2

■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- ・電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転送)
- ・通話中にかかってきた場合(「留守番開始1」で開始した場合のみ) (話中転送)
- ・着信中に(●) (メニュー)→[着信転送]と操作した場合(選択転送)



- ◎ お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ(▶P.384)または「オート着信(M243)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送ができません。

■ お留守番サービスを停止する(M524)

- - 14107
- 2 電源

memo

- ◎ お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
- ◎ お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」などの操作をすることができます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、停止設定ができません。

■電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

■ お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、SH010のお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.248「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M525)」)

電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作(**に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、「#」を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作・○へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

| 3 | # | を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- 1:録音した伝言を再生して、内容を確認する
- 2 : 録音した伝言を「至急扱い」にする
- 9:録音した伝言を消去して、取り消す
- ★ : 録音した伝言を消去して、録音し直す

4 電源



- ◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再 生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ◎ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通 話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から 通話料が発生します。

■ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

- 1 待受画面で 1 6 1 2 + 相手の方のau電話番号を 入力→
- 2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

| 伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたこと を通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、着信履歴(▶P.126)で確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報ない」の2種類があります。

//memo

◎「発番情報あり」に設定されていて、同じ電話番号から複数の伝言・ボイスメールをお預かりした場合は、最新の伝言・ボイスメールのみについてお知らせします。

◎ お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は次の通りです。

発番情報なし: 1件 発番情報あり: 20件

- ◎ 伝言・ボイスメールをお預かりしてから約48時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.246)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

■着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは、着信履歴(▶P.126)で確認できます。

電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

//memo

- ◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ◎ 同じ電話番号から複数の着信があった場合は、最新の着信のみについてお知らせします。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。
- ◎ 着信があってから約6時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから着信お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.246)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎ 通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせし ます。

■ 伝言・ボイスメールを聞く(M521)

14176

2 ガイダンスに従ってキー操作

- 1 : 同じ伝言をもう一度聞く
- [2]: 伝言を保存
- 4:5秒間巻き戻して聞き直す
- 5: 伝言を一時停止(20秒間)*1
- 6:5秒間早送りして聞く
- 9: 伝言を消去
- : 伝言再生中の操作方法を聞く
- #: 次の伝言を聞く*2
- | 天 : 前の伝言を聞く**2
- ※1 〇一~ 9、 #、 ※1 のいずれかのキーを押すと、伝言の再生を再開します。 ※2 再牛中の伝言は保存されません。
- 3

//memo

- ◎お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール (▶P.247)も同じものとして扱われます。
- ◎ 伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

応答メッセージの録音/確認/変更をする (M525)

新しい応答メッセージの録音や現在設定している応答メッセージの内容の確認/変更、スキップ防止などの設定を行うことができます。

1 待受画面で ● 5 2 5 ⁄ または

1 4 1 4 7

- ■すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 1 →3分以内で応答メッセージを録音→# → #
- ■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 → 10秒以内で名前を録音→ # → # → 😭
- 設定されている応答メッセージを確認する場合
- 2 3 →応答メッセージを確認→ 😭
- 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合
- 2 7→3分以内で応答メッセージを録音→#→# → □

- ◎ 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ご契約時は、標準メッヤージに設定されています。
- ◎ 応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の 設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って4を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って「8」を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

|伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言·ボイスメール の蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておく と、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。

(▶P.248「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M525)」)

- | 待受画面で 1 6 1 0 /
- 2



◎ 蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

■蓄積停止を解除する

- | | 待受画面で 1 6 1 1 / 1 / |
- 2 ガイダンスを確認後 🔯



- ◎蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611 | にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のSH010以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410

ı	サービス内容	番号
	伝言・ボイスメールの再生	1417

- 2 ご利用のSH010の電話番号を入力
- 🔞 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.61)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

■英語ガイダンスへ切り替える(M526)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本 語から英語に変更できます。

1 待受画面で
5 2 6
または

141917

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2



- ◎ ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■ 日本語ガイダンスへ切り替える(M527)

1 待受画面で
5 2 7 c または

141906

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 電源



○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。



- ◎緊急通報番号(110、119、118)、時報(117)、天気予報(177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.245)を同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.256)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。①話中転送 ②選択転送 ③無応答転送
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

◎海外での着信転送サービスの操作方法については、「グローバルパスポート CDMAご利用ガイド」をご参照ください。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始 「1422」~「1425」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先からSH010まで の通話料	有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
SH010から転送先まで の通話料	有料 ※お客様のご負担となります。 ※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話 通信事業者からのご請求となります。

■ 応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

- **1** 待受画面で 1 4 2 2 +転送先電話番号を入力
 → C
- 2

Mmemo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 2 で設定できます。
- ◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ(▶P.384)または「オート着信(M243)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

| 通話中にかかってきた電話を転送する (話中転送)

- | 待受画面で 1 4 2 3 +転送先電話番号を入力
- 2

#memo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 3 で設定できます。
- ◎話中転送と割込通話サービス(▶P.253)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

| かかってきたすべての電話を転送する (フル転送)

- 特受画面で 1 4 2 4 + 転送先電話番号を入力
- **2** 電源

#memo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 4 で設定できます。
- ◎ フル転送を設定している場合は、お客様のSH010は呼び出されません。

手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

計 待受画面で 1 4 2 5 +転送先電話番号を入力 → C

2

//memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 5 / で設定できます。
- ◎ 着信中に⑥(メニュー)→[着信転送]と操作すると、転送先電話番号に転送します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

▋海外の電話へ転送する

001国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例: アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

■ 転送の種類によって、それぞれの番号を入力→ 🖍

 1 4 2 2: 無応答転送
 1 4 2 4: フル転送

 1 4 2 3: 話中転送
 1 4 2 5: 選択転送

2 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を001国際アクセスコードから入力します。



3



◎ 001国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

■着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

| 待受画面で 1 4 2 0 ~

2 電源

着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のSH010以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

2 ご利用のSH010の電話番号を入力

引 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.61)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

#memo

- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を 一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービ スです。

//memo

- ◎新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはauICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- ◎パケット通信ご利用の際や、EZwebをご利用の際(特に有料データをダウンロード中)などに、割込通話を受けたりメールを受信したくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかか
	ります)

■割込通話サービスを開始する(M528)

- 1 待受画面で 5 2 8 ~ または
 - 14516

2

memo

- ◎割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.256)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.258)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■割込通話サービスを停止する(M529)

- 1 待受画面で 5 2 9 / または
 - 14506
- **2** 電源

#memo

- ◎ 割込通話サービスを「停止」に設定しても、パケット通信やEZweb起動中に しばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けたり、 メールを受信することができます。
- ◎「最大3.1Mbpsエリア」でパケット通信をしている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

割込通話を受ける

例: Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

■ Aさんと通話中に割込音が聞こえる

2 ~

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

「ごを押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

☆ を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。



- ◎ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ◎ 割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非 通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。
- ◎海外での割込通話サービスの操作方法については、「グローバルパスポート CDMAご利用ガイド」をご参照ください。

割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手 の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

| 待受画面で 1 4 5 2 +相手先電話番号を入力

→[_

//memo

- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186」「184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

三者通話サービスを利用する (オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

例: Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

■ Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力

通話中にアドレス帳や発着信履歴、送受信履歴から電話番号を呼び出すこともできます。

2 ~

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、✓ を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

4

3人で通話できます。

✓ を押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。 「録」を押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

memo

- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎ 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- 三者通話中は、Cメールを送ることはできません。
- ◎三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。

◎ 海外での三者通話サービスの操作方法については、「グローバルパスポート CDMAご利用ガイド」をご参照ください。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のSH010のディスプレイに表示されるサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

//memo

- ◎ 発信者番号(SH010の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ◎ 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。
- ◎海外から発信した場合、原則として相手の方に電話番号が通知されません。

■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号がSH010のメインディスプレイに表示されます。

また、相手の方をアドレス帳に登録していない場合は、クローズボジション時のサブディスプレイにも電話番号が表示されます。ただし、「音声着信時(M322)」(▶P.421)を「着信表示のみ」または「OFF」に設定すると、サブディスプレイには電話番号が表示されません。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がメインディスプレイおよびクローズポジション時のサブディスプレイに表示されます。

表示	説明
「非通知設定」 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話を かけている場合に表示されます。
「公衆電話」 (Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
「通知不可能」 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

#memo

◎海外で着信した場合、原則として発信者番号が表示されますが、現地事業者の事情により、「通知不可能」や実際とは異なる番号が表示されることがあります。また、電話をかけてきた相手の方が発信者番号を通知していない場合であっても、発信者番号が表示されることがあります。

■電話番号を通知するかどうかを設定する(M46)

| 待受画面で ● 4 6

- 2 ON お客様のSH010の電話番号が、相手の方に通知されます。
 - OFF 電話番号は、相手の方に通知されません。

<u>| memo</u>

- ◎電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して 入力した場合は、「発信者番号通知(M46)」の設定にかかわらず、入力した 「184」または「186」が優先されます。
- ◎発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知 (M46)」を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話 番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問 い合わせください。
- ◎「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

Mmemo

- ◎ 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎ お留守番サービス(▶P.245)、着信転送サービス(▶P.250)、割込通話サービス(▶P.253)、三者通話サービス(▶P.254)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.258)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

■ 番号通知リクエストサービスを開始する

- | 待受画面で 1 4 8 1 6
- 2



memo

- ◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア) へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号 通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
- ◎次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
- その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

■番号通知リクエストサービスを停止する

- | 待受画面で 1 4 8 0 6
- **2**

待ちうたを利用する(オプションサービス)

待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

■待ちうたに関するご注意

- 月額使用料は、有料です。
- au電話において待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、待ちうた設定メニューの「待ちうた登録曲の設定・確認」では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(「待ちうた登録曲の設定・確認」に設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- ・改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- 待ちうたをご利用いただくには、待ちうたに加え、EZwebのお申し 込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、待ちうた設定メニューの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様ので負担となりますので、で注意ください。

■ 待ちうたの楽曲を登録する(M22)

- 1 待受画面で 2 2 → はい]
- [2] 「待ちうた登録曲の設定・確認」→待ちうたの楽曲を登録



- ◎ 設定した待ちうたは「待ちうた設定メニュー」の「待ちうた登録曲の設定・確認」で確認できます。
- ◎ 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ◎ 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- ◎ 相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

|楽曲を聴かせる設定をする(M22)

- 全員に聴かせる場合
- 📘 待受画面で ◉ 🔼 🔼 → [はい]
- 🙎 [待ちうた登録曲の設定・確認]→楽曲を選択→[設定変更]
- 3 画面の指示に従って設定



- ◎ 発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ◎「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- ◎ 着信転送サービス(▶P.250)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に待ちうたの楽曲は流れません。
- ◎ グローバルパスポートGSM/CDMAで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手の方に待ちうたの楽曲は流れません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

▋待ちうた情報お知らせサービスを利用する

待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで 通知するサービスです。

ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる 操作です。

待ちうたを聴いてから60分以内に 090-4444-1460へ電話をかける

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。



- ◎待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
- ◎ Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- ◎ 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- ◎楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。

迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で 応答するサービスです。

Mmemo

◎お留守番サービス(▶P.245)、着信転送サービス(▶P.250)、割込通話サービス(▶P.253)、三者通話サービス(▶P.254)、番号通知リクエストサービス(▶P.256)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

| 最後に着信した電話番号を受信拒否リストに | 登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

2 電源



- ◎ 受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ◎ 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。

- ○次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
 - 警察、消防機関、海上保安本部
 - 公衆電話、国際電話
 - Cメール
- ◎ 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方 に「こちらはねいです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望 によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話 料がかかります。
- ◎ 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、受信拒否リストへの登録ができません。日本で受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - Cメール
 - 国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから 削除する

- | 待受画面で 1 4 4 8 /
- 2

Mmemo

- ◎ 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、受信拒否リストからの 削除ができません。

受信拒否リストに登録した電話番号を 全件削除する

- | 待受画面で 1 4 4 9 6
- 2 電源

通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

| | 待受画面で 1 3 1 +相手先電話番号を入力→ 🖍



- ◎分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186」「184」を最初にダイヤルしてください。
- ◎ フリーダイヤル、緊急通報番号(110、119、118)、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、で利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から[131]を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)

PacketWINは、パケット通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信3.1Mbps/送信1.8Mbpsでのパケット通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

※ご使用の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。

SH010では「au.NET(エーユードットネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、パケット通信を行うことができます。また、ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

■パケット通信ご利用上の注意

- モバイルパソコンやPDAからau電話を使って通信したパケット料は、モバイルデータ通信定額対象機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいている場合にのみ、上限が定額になります。
- 画像を含むサイトの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
- ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ 送受信を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信 速度が自動的に制限される場合があります。
- SHO10は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- パソコンなどからの接続の方法、パケット通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。

SH010から: 待受画面で</br>

→[auお客さまサポート]→[確認する]

パソコンから: https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

※パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

■PacketWINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料※	有料

■ au.NETのご利用料金について

月	額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通	信料※	有料

※通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

┃現在地の通信環境を確認する(M591)

次のメッセージが表示されます。

メッセージ	通信環境の説明
最大3.1MbpsのPacket通信と	CDMA 1X WINサービス
マルチキャスト通信が可能です	エリア内です。
最大144kbpsのPacket通信が	CDMA 1X WINサービス
可能です	エリア外です。
	CDMA 1X WINサービス
マルチキャスト通信が可能です	エリア内です。auフェムト
auフェムトセルを利用中	セルを利用中です。
auフェムトセルを利用中	auフェムトセルを利用中で
	す。
電波状態の良いところでリトライ	電波圏外(サービスエリア
してください	外か電波極弱)です。



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「通信環境確認(M591)」を行うことができません。

■ PacketWINを利用するための準備をする

Packet WINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。

auのホームページ: http://www.au.kddi.com/seihin/

shuhenkiki/kiki/usb_driver.html

シャープ株式会社のホームページ: http://www.sharp.co.jp/k-tai/接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWIN02(別売)」「USB充電ケーブル01(別売)」

- SH010とパソコンなどをUSBケーブル(別売)を使って 接続
- 🙎 接続機器のモデムを設定
- 3 ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定

■ au.NETご利用の場合の設定

項目	設定(値)
ユーザー名*1	[au@au-win.ne.jp]
パスワード*1	[au]
電話番号※2	*99**24#
DNSアドレス	プライマリDNS: 210.196.3.183 セカンダリDNS: 210.141.112.163

- ※1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。
- ※2「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「*99**24#」と設定してください。「*99**24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

Imemo

- ◎ パケット通信中に回(確認)を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- ◎パケット通信中にEメールを受信した場合は、『が表示されて、「お知らせ 受信(M214)」で設定された受信音が鳴ります。パケット通信を終了した 後、Eメールを受信します。
- ◎パケット通信中にCメールを受信した場合は、『が表示されて、「Cメール 受信(M215)」で設定された受信音が鳴ります。パケット通信を終了した 後、受信したCメールの内容を確認できます。
- ◎パケット通信中に緊急地震速報を受信した場合は、繋が表示されて、警報音(固定)が鳴ります。パケット通信を終了した後、受信した緊急地震速報の内容を確認できます。

Wi-Fi WINを利用する

はじめに	264
アクセスポイントを登録する	265
Wi-Fi WINメニューを利用する	
アクセスポイントに接続する	
アクセフポイントとの培結を切ろ	270

はじめに

■ Wi-Fi WINサービスとは

Wi-Fi WINは、無線LAN(Wi-Fi®)機能を使い、家庭内の無線LAN環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用してEZwebやPCサイトビューアーなど、普段お使いのインターネットサービスをより快適にするサービスです。また、Wi-Fi WINならではの動画や大容量コンテンツをお楽しみいただけます。

公衆無線LANサービスをご利用になると、外出先でもより快適にご利用いただけます。



Wi-Fi WINのご利用に際しては、Wi-Fi WINサイトの内容やQ&Aも合わせてご確認ください。

■ Wi-Fi WINサイトへのアクセス方法

アクセスポイント登録前:

待受画面で→[Wi-Fi WIN] → [サービス内容/申込み]アクヤスポイント登録後:

待受画面で●→[Wi-Fi WIN]→[Wi-FiWINサイト]



◎無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

■ご利用の前に用意いただくもの

Wi-Fi WINのご利用には、EZweb、パケット定額サービス、Wi-Fi WIN オプション(有料)へのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、Wi-Fi WINをご利用いただく前に、次のものをご用意ください。

■ ご自宅などでご利用になる場合

- ブロードバンド回線アクセスポイント(無線LAN親機)
- SH010本体

■外出先でご利用になる場合

- SH010本体
- ※あらかじめ外出先のアクセスポイント設置状況を、公衆無線LANサービス提供者のホームページなどでご確認ください。公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。詳しくはWi-Fi WINサイトをご確認ください。

■ご利用開始までの流れ

Wi-Fi WINをご利用いただくには次の操作を行います。

■メインメニューからWi-Fi WINメニューを表示する場合

■ アクセスポイントを登録する

Wi-Fi WINでご利用になるアクセスポイントの情報をSH010に登録します。「アクセスポイントを登録する」(▶P.265)をご参照ください。

P.269) P.269)

登録したアクセスポイントに接続を行います。接続が完了すると、 Wi-Fi WINをご利用になれます。

🔣 通信を開始する

EZwebやPCサイトビューアーなど、お好きなサービスをご利用ください。



- ◎ Wi-Fi WINご利用中はGPS機能がご利用になれません。
- ◎ お使いの環境によっては通信速度が低下したり本サービスをご利用になれない場合があります。
- ◎ Wi-Fi WINご利用中は待受時間が短くなることがあります。ご利用の際は電池 残量にご注意ください。
- ◎ ご自宅などでご利用になる場合、ご利用いただけるブロードバンド回線、アクセスポイントについてはauホームページ、もしくはWi-Fi WINサイトをご確認ください。
- ◎公衆無線LANサービスについては、ホットスポット®、BBモバイルポイント®、livedoor® Wireless、WirelessGate®(ワイヤレスゲート)のご利用が可能です。サービスに関するお問い合わせは各サービス提供業者へお問い合わせください。
- ※契約条件やサービス内容、アクセスポイント側の設定によっては、接続できないことがあります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は使用できません。
- ◎ Wi-Fi WINは海外では使用できません。
- ◎ Wi-Fi WINのWi-Fi機能はIEEE 802.11b/gに対応しています。
- ◎ Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®・無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- ◎ Wi-Fi WINはお申し込みいただいた翌日以降からご利用になれます。

アクセスポイントを登録する

Wi-Fi WINを始める前に、ご利用になるアクセスポイントの情報を登録します。アクセスポイントは20件まで登録できます。

アクセスポイント登録ウィザードを使うことにより、アクセスポイントの登録を簡単に行うことができます。


| 待受画面で●→[Wi-Fi WIN]

アクセスポイントを初めて登録する場合は、Wi-Fi WINのご紹介画面が表示されます。

すでに1つ以上のアクセスポイントを登録している場合は、Wi-Fi WINメニューが表示されます。







《Wi-Fi WIN メニュー》

[2] [アクセスポイント登録]→登録方法を選択

アクセスポイントによって次の登録方法を選択します。「AOSS」「らくらく無線スタート」「WPS」「ホットスポット」「livedoor Wireless」
「BBモバイルポイント」をご利用になると、セキュリティの設定など、接続先の登録を簡単に行うことができます。

AOSS



BUFFAL OTMのAirStationTMなど. AOSSTMマークが印字されたアクセ スポイントをお使いの場合にはこち らを選択してください。

■ らくらく無線スタート



NECアクセステクニカのAterm®な ど、らくらく無線スタート®マークが 印字されたアクセスポイントをお使 いの場合にはこちらを選択してくだ さい。



《アクセスポイント 登録ウィザード》

WPS





WPSマークが印字されたWi-Fi Protected SetupTM対 応アクセスポイントをお使いの場合にはこちらを選択し てください。

■ ホットスポット



NTTコミュニケーションズが提供する公衆無線LAN サービスをご利用の場合にはこちらを選択してくださ 1,10

■ livedoor Wireless

♪livedoor:wireless ライブドアが提供する公衆無線LANサービスをご利用

の場合にはこちらを選択してください。

■ BBモバイルポイント



ソフトバンクテレコムが提供する公衆無線LANサービ スをご利用の場合にはこちらを選択してください。

■ マニュアル登録



前述のどれにも該当しないアクセスポイントをお使いの 場合にはこちらを選択してください。マニュアル登録に は、アクセスポイントを探して登録する「検索登録」と、ア クセスポイントの情報を一つ一つ手動で登録する「手動 登録 Iがあります。(▶P.267)

🔃 アクセスポイントを登録する

表示される画面に従い、操作を行ってください。右 の画面が表示されればアクセスポイントの登録は 完了です。登録したアクセスポイントを数分間隔 で検索し、自動的に接続します。自動接続のON/ OFFや検索の間隔はWi-Fi WINメニューで変更で きます。

*Wi-Fi接続中はGPSを 使用したサービスが ご利用頂けません *電池の消費量が多く なるため、電池残量 にご注意ください

2 WI-FI WINX___-

戻る 選択

《アクセスポイント 登録完了画面》



- ◎アクセスポイントの登録について、ご自宅などのアクセスポイントの場合 は、アクセスポイント機器(無線LAN親機)側の取扱説明書や設定をご確認 ください。公衆無線LANの場合は、サービス提供者のホームページなどをご 確認ください。
- ◎ AOSSTMで登録した場合、SHO10と無線通信可能な複数の認証方式や、暗 号化方式がアクセスポイントとして登録されることがあります。
- ◎ WPSについて、本製品では2種類の登録方法(「プッシュボタン方式」「PIN コード入力方式1)に対応しています。登録の際に、アクセスポイント機器 (無線LAN親機)側でボタン操作や、PINコードの入力操作が必要です。
- 公衆無線I ANサービスをご利用になるときは、認証のためログインIDやパ スワードの入力が必要な場合があります。大文字/小文字をよくご確認の うえ入力してください。
- ◎ 公衆無線I ANサービスについては、ホットスポット®、BBモバイルポイン ト®、livedoor® Wireless、Wireless Gate® (ワイヤレスゲート)のご利用 が可能です。サービスに関するお問い合わせは各サービス提供業者へお問 い合わせください。
 - ※契約条件やサービス内容、アクセスポイント側の設定によっては、接続できないことが
- ○公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契 約などが必要な場合があります。
- ◎ すべての公衆無線I ANサービスとの接続を保証するものではありません。

◎「自動接続設定」を「ON」に設定していると電池の消耗が早くなります。ご利用の際は電池残量にご注意ください。

■ 手動でアクセスポイントを登録する

| アクセスポイント登録ウィザード→[マニュアル登録]

[| [検索登録]

アクセスポイントを検索して登録します。

※お近くに登録したいアクセスポイントがない場合や、ステルス機能が有効となっている(探すことができない)アクセスポイントを登録する場合は、「手動登録 | を選択してください。

3 アクセスポイントへ接続

■登録する場合の主な設定項目

項日	設定内容
块日	
SSID	アクセスポイントと同じSSIDを入力します。
認証方式	アクセスポイントによって対応する認証方式が異なります。(公衆無線LANでは一般的に「認証なし」を選択してください。)
暗号化方式	認証方式によって対応する暗号化方式が異なります。アクセスポイントに応じて設定します。
キーインデックス	アクセスポイントに応じたキーインデックスを設 定します。(通常は「1」を選択してください。)
事前共有キーまたは暗号化キー	アクセスポイントで設定されている事前共有キーまたは暗号化キーを入力します。(「セキュリティーキー」「暗号化キー」「ネットワークキー」「パスフレーズ」とも呼ばれます。)
アクセスポイント 名称	アクセスポイントの名称を任意で設定します。

Mmemo

- ◎ 詳しい登録方法はWi-Fi WINサイトをご確認ください。
- ◎ Wi-Fi WINメニューで回(AP検索)を押すと、マニュアル登録の「検索登録」を行うことができます。
- ◎ アクセスポイントの情報(SSIDや認証方式など)を入力する場合がありますので、あらかじめご確認ください。
- ◎認証が不要な公衆無線LANをご利用の場合、登録が完了すると「アクセスポイント一覧」(▶P.268)に表示されます。(「公衆無線 LAN一覧」(▶P.268)には表示されません。)
- ◎ 周囲の環境などの影響によって、アクセスポイントが見つからない場合があります。再検索を行ってください。

Wi-Fi WINメニューを利用する

Wi-Fi WINメニューでは、Wi-Fi WINを快適にお使いいただくための各 種設定ができます。Wi-Fi WINメニューは、アクセスポイント登録後に 操作可能となります。

| 待受画面で ● → [Wi-Fi WIN]

Wi-Fi接続/ 切断	Wi-Fiのアクセスポイントに接続します。 ・アクセスポイント接続中の場合はアクセスポ イントからの切断を行います。
公衆無線 LAN一覧	SH010に登録している公衆無線LANアクセスポイントの一覧を表示し、アクセスポイントを選択して接続したり、登録情報の編集/削除を行うことができます。 ・アクセスポイントは20件まで登録できます。
Wi-FiWIN サイト	EZブラウザを起動してWi-Fi WINサイトを表示 します。Wi-Fi WINサイトでは、利用方法や接続 設定に関するQ&A、Wi-Fi WINならではのコン テンツをご案内しています。
アクセスポイント一覧	覧を表示し、アクセスポイントを選択して接続したり、登録情報の編集/削除を行うことができます。また、「新規登録」→・●と操作すると、アクセスポイントを登録できます。 ▶P.265「アクセスポイントを登録する」・アクセスポイントー覧は接続優先順位の高い順に表示されます。・同(サブメニュー)・「並び替え」と操作すると優先順位を変更できます。・アクセスポイントは20件まで登録できます。
アクセスポイ ント登録	アクセスポイント登録ウィザードを起動し、ア クセスポイントを登録できます。 ▶P.265「アクセスポイントを登録する」

自動接	続設定	次の設定ができます。 自動接続間隔:自動接続ONのときにアクセスポイントを自動で検索する間隔を設定します。 切断タイマー:自動接続OFFのときに無通信状態を監視し、アクセスポイントから自動で切断するまでの時間を設定します。			
その他情報	設定/	MACアド レス	お使いのSH010のMACアドレス を確認できます。		
		IPアドレス	お使いのSH010に割り振られるIP アドレスの設定ができます。		
		Wi-Fi設定 Wi-Fi関連の設定をお買い」 リセット 状態に戻します。			



◎ Wi-Fi設定リセットでは、次の項目がリセットされます。

- 公衆無線LAN一覧
- アクセスポイント一覧
- 自動接続設定(ON/OFF、自動接続間隔、切断タイマー)
- IPアドレス
- ○お買い上げ時は「ダイレクト起動キー設定(M551) | (▶P.432)が「Wi-Fi WIN に設定されています。アクセスポイント登録後、MMFを押してWi-Fi WINメニューを起動することができます。

アクセスポイントに接続する

Wi-Fi WINを利用するために、登録したアクセスポイントに接続します。

■自動接続するには

「自動接続設定」を「ON」に設定しているときは、定期的にアクセスポイントを検索して接続します。

アクセスポイントの電波を受けられるよう、登録したアクセスポイントに近づき、しばらくお待ちください。

無線LANの状態は、Wi-Fiピクトで確認することができます。

■手動接続するには

今すぐアクセスポイントに接続したいときや、「自動接続設定」を「OFF」に設定しているときは手動接続をご利用ください。手動接続は次の操作で行うことができます。

| | 待受画面で ● → [Wi-Fi WIN] → [Wi-Fi接続/切断]

アクセスポイントに接続していない状態でWi-Fi WINメニューの「Wi-Fi接続/切断 |を選択します。

2 アクセスポイントへの接続が完了するまで待つ

アクセスポイント検索中画面が表示され、しばらく待つとアクセスポイントへの接続が完了します。





- ◎ お買い上げ時は「自動接続設定」が「ON」に設定されています。アクセスポイント登録後は「OFF」に設定できます。
- ◎ アクセスポイント登録後に「自動接続設定」を「OFF」に設定した場合は、画面上部に ➡ は表示されません。
- ◎ 「自動接続設定」が「ON」に設定されていても、アクセスポイントを登録していない場合は検索を行いません。
- ◎ お使いの環境によってはアクセスポイントと接続しづらい場合があります。
- ◎ お使いのアクセスポイントの機種や設定内容によっては待受時間が短くなることがあります。
- ◎アクセスポイントを選択して接続する場合は、待受画面で・(Wi-Fi WIN)→[アクセスポイントー覧]→アクセスポイントを選択→・(接続)と操作します。

■ Wi-Fiピクトについて

Wi-Fiピクトでは、アクセスポイントとの接続状態やアクセスポイントの電波の強さを確認することができます。

ピクト表示	説明
表示なし	アクセスポイントと接続しておらず、「自動接続設定」は「OFF」(手動接続設定)の状態。このときWi-Fi機能は停止しています。
increase in the second	アクセスポイントに接続していない状態です。「自動接続設定」は「ONJに設定されており、10分毎(お買い上げ時の設定)にアクセスポイントを検索しています。 ・ 調はアクセスポイントに未接続状態で「自動接続設定」を「ONJに設定している場合に表示されます。 ・ お買い上げ時に 調は表示されていますが、アクセスポイントを登録していない場合、アクセスポイント検索は行いません。 ・ 調を消すには、アクセスポイント登録後に「自動接続設定」を「OFF」に設定し、「Wi-Fi接続/切断」を選択して、アクセスポイントとの接続を切断してください。
((-1)) un-P-1	アクセスポイントと接続しており、Wi-Fi WINが利用できる状態です。(両側の扇状のインジケーターが電波の強さを表します。) Wi-Fi WINで通信中は点滅します。

アクセスポイントとの接続を切る

Wi-Fiの電波が断続的に切れてしまう場合やGPS通信を利用したいときにはアクセスポイントとの接続を切断してください。

| Wi-Fi WINメニュー→[Wi-Fi接続/ 切断]→[はい]



アクセスポイントに接続している状態でWi-Fi WINメニューの「Wi-Fi接続/切断」を選択します。



◎ 「自動接続設定」を「ON」に設定しているときはアクセスポイントとの接続を切断しても、しばらくしてから再接続します。

カメラで撮影する

このカメラでできること	272
カメラをご利用になる前に	
SH010の持ちかた	275
タッチメニューの見かた	
カメラ画面の見かた	
モニター画面でできること	
フォトを撮影する	
ベストチョイスモードで撮影する	
連続してフォトを撮影する	
セレクト撮影を利用する	
笑顔をとらえて撮影する	
動く被写体をとらえて撮影する	
振り向いた顔をとらえて撮影する	
暗い場所でも手ブレを防いで撮影する	
被写体や景色に最適な設定で撮影する	
自動的にフォトサイズを調整して撮影する	289
ムービーを録画する	290
プレビュー画面でできること	
フォトビューアーを利用する	
文字を読み取る	
絵文字を作成する	

このカメラでできること

SH010は有効画素数約1410万画素のCCDカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。

カメラの操作については、主にビューアポジション(▶P.68)による タッチ操作方法で説明しています。

■主な機能

さまざまなシーンで、目的に合わせて次の機能をご利用できます。

■ 撮影するとき

目的	操作メニュー名	ページ
フォトを撮影する	_	P.284
ベストチョイスモードで撮影する	ベストチョイスモー ド	P.285
連続してフォトを撮影する	連写設定	P.286
ムービーを録画する	_	P.290
セルフタイマーを設定する	セルフタイマー	P.280
暗い被写体を明るく撮影する	ライト(モバイルライ ト)	P.280
笑顔をとらえて撮影する	笑顔フォーカス	P.287
振り向いた顔をとらえて撮影する	振り向きシャッター	P.288
セレクト撮影を利用する	セレクト撮影	P.286
(ストロボフォトを作成する)	ストロボフォト	P.287
セピア調や白黒で撮影する	特殊効果	P.283
被写体や景色に最適な設定で撮影する	撮影シーン	P.289
被写体を自然な色合いで撮影する	ホワイトバランス	P.281
被写体にピントを合わせて撮影す る	フォーカス設定	P.281
手ブレを防いで撮影する	手ブレ補正	P.283
暗い場所でも手ブレを防いで撮影 する	ISO設定	P.288
動く被写体をとらえて撮影する	コンティニュアスAF チェイスフォーカス	P.287

目的	操作メニュー名	ページ
自動的にフォトサイズを調整して 撮影する	スマートリサイズ	P.289
71117 -	X-7	
日付を入れて撮影する	日付スタンプ	P.282

■ 撮影データを確認/再生するとき

目的	操作メニュー名	ページ
データを再生/表示する	_	P.342
フォトビューアーを利用する	フォトビューアー	P.296
撮影データを自動再生する	スライドショー	P.301

■ 撮影データを送信するとき

目的	操作メニュー名	ページ
撮影データをEメールで送信する	Eメール添付	P.293
撮影データを赤外線で送信する	赤外線送信 AQUOS送信	P.293
撮影データをブログに投稿する	ブログアップ	P.294

■ 撮影データを編集するとき

目的	操作メニュー名	ページ
撮影データをアレンジする	プリティ加工 モザイク加工 ダイナミックレンジ 補正 ミニチュア加工	P.295
フォトを編集する	画像編集	P.351
ムービーを編集する	テロップ編集	P.352
	アフレコ編集	P.353
	シーン編集	P.353

■その他の機能

目的	操作メニュー名	ページ
名刺を読み取る	名刺リーダー	P.302
情報を読み取る	情報リーダー	P.303
文字を読み取る	テキストリーダー	P.303
絵文字を作成する	絵文字メーカー	P.305



◎キーで操作する場合は、オープンポジションにしてください。

■撮影できるフォトのサイズ

用途に合わせてフォトサイズや画質設定を選択できます。

フォトサイズ: 横×縦(ドット)	画質設定	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320	ノーマルモード 固定	19KB程度	5,000枚
壁紙(フルワイド): 480×854	ノーマルモード 固定	84KB程度	5,000枚
0.3M: 640×480	ノーマルモード 固定	75KB程度	5,000枚
フルHD:	ファインモード	762KB程度	933枚
1,920×1,080	ノーマルモード	351KB程度	2,036枚
3M:	ファインモード	1,056KB程度	668枚
2,048 × 1,536	ノーマルモード	642KB程度	1,092枚
5M:	ファインモード	1,641KB程度	434枚
2,560 × 1,920	ノーマルモード	1,000KB程度	711枚
10M:	ファインモード	3,725KB程度	192枚
3,648×2,736	ノーマルモード	1,935KB程度	370枚
14M:	ファインモード	4,679KB程度	152枚
4,320×3,240	ノーマルモード	2,764KB程度	258枚



◎ファインモードは、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

■録画できるムービーのサイズ

録画モードによって、ムービーのサイズを選択できます。
○: Eメール添付可 △: サイズを変換してEメール添付可

録画モード	録画サイズ: 横×縦(ドット)	録画可能時間/ 録画可能容量	Eメール添付
高品質L	176×144	最大15秒	0
QVGA	320×240	最大約120分※/ 最大360MB	Δ
VGA	640×480	最大約90分*/ 最大925MB	Δ

** 市販品のmicroSDメモリカード(512MB~32GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。

■プリントできます

microSDメモリカードに保存した画像をプリンターやDPEショップ でプリントできます。また、SHO10はDPOF規格に対応しているため プリント枚数を指定できます。(▶P.364)

- DPOF(Digital Print Order Format)規格対応
- Exif Print対応

カメラをご利用になる前に

- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが 変色して画像が変色することがあります。
- SH010を暖かい場所に長時間置いたあとに画像を撮影したり、保存したりすると、画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでで了承ください。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- ・SHO10はカメラのレンズ前面にメカニカルシャッター/NDフィルタを搭載しています。カメラを使用していない状態でメカニカルシャッター/NDフィルタが閉じている場合がありますが、異常ではありません。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないように ご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップ を手で固定してから撮影してください。
- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。

特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。

また、被写体が動いた場合もブレた画像になりやすいのでご注意ください。

- 被写体がメインディスプレイに確実に表示されていることを確認してから、シャッターを押してください。カメラを動かしながらシャッターを押すと、画像がブレる原因となります。
- ・ 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では 感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうす い縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。

- 白熱電球下などで撮影すると画面が赤くなる場合があります。そのときは、ホワイトバランスを「MM(電球)」に設定して撮影すると改善されます。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- ・SH010のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 標準撮影/マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定 した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- ・次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
- 無地の壁などコントラストが少ない被写体
- ・強い逆光のもとにある被写体
- ・光沢のあるものなど明るく反射している被写体
- ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
- カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
- ・暗い場所にある被写体
- ・ 動きが速い被写体
- モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。モバイル ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の 人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを 起こす原因となります。
- マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオートフォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ムービー録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更できません。

- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な音が聞こえる場合がありますが、機器の内部部品の動作音で、異常ではありません。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。また、本体の温度が上昇し、カメラが使用できなくなることがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- 暗い場所での撮影では、ノイズが増え、ざらついたフォトなどになる可能性があります。
- 不安定な場所にSH010を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどしてSH010が落下するおそれがあります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- ・電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- お客様がSH010のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。
- カメラ使用中はベールビューを使用できません。

SH010の持ちかた

〈ビューアポジション〉

両手で本体をしっかりと持ち、サイドシャッターキー@/***を押して撮影します。




〈オープンポジション縦向き〉

両手で本体をしっかりと持ち、シャッター・を押して撮影します。




〈オープンポジション横向き〉

両手で本体をしっかりと持ち、サイドシャッターキー®を押して撮影します。



〈自分撮りポジション〉

両手で本体をしっかりと持ち、サイドシャッターキー回転を押して撮影します。



Mmemo

- ◎オープンポジションで操作する場合は、タッチパネルを強く押しすぎないようご注意ください。
- ◎「靈(フォト(カメラモード))」で「竺 (画面方向の記録)」(▶P.282)を「一 (ON)」に設定している場合は、SH010の向きにかかわらず常に「園」が表示され、画像の上下方向の情報も保存されます。

自分撮り設定について

◎オーブンボジション、自分撮りボジションの場合、フォトモニター画/ムービーモニター画面→回(サブメニュー)→「自分撮り設定」→「ON」と操作すると、モニター画面には左右逆向きで表示されますが、保存時は見たとおりの向きで保存されます。

タッチメニューの見かた

■タッチメニューを表示する

ビューアポジションでは、「III」をタップすると各種機能アイコンが表示されます。









■ タッチメニューのアイコン

機能を利用するときは、タッチメニューのアイコンをタップして選択 します。フォトモニター画面、ムービーモニター画面のアイコンは設定 状況によって切り替わるものもあります。



■ モニター画面

① 撮影モード:



- 🌉 「フォト(壁紙モード)」
- □ 「ムービー」

② フォトサイズ:

- ┗ 「壁紙(フルワイド)」
- 0.3M)
- FullHD (フルHD)
- 3M (3M) 5M (5M)
- 10M (10M) 14M (14M)
- | ※(スマートリサイズズーム)
- ※ ズーム倍率が、「1倍(14M)」の場合です。

③ 撮影シーン:

- ※(オート(自動検出))

(スポーツ)

- (風景) 🚛 (夜景)
- (夜景+人物)
- (料理) 🥌 (文字)
- ※検出されたシーンが「人物」の場合です。

- ④ シャッター設定:
- ⑤ 表示切替:
- ⑥ 撮影: 🗿 録画: 🖳
- ⑦ サブメニュー:
- ⑧ 明るさ/ズーム: 🔐 (明るさ調整バー)
 - 「ズームバー)
- ⑨ モバイルライト: (ON)
 - (オート) (OFF)
- ⑩ フォトビューアー: 🖳
- ① 終了: 🔛
- ⑫ 録画モード:
 - (高品質L)
 - (QVGA)
 - (VGA)
- ⑬ ムービーフォルダ:



■ サブメニュー画面

- (4) カメラ設定: (2)
- 15 フォーカス設定: □ □ □
- ⑰ 保存設定:
- 18 ベストチョイス:
- 19 セレクト撮影:
- 20 GPS情報: E
- ② データ情報:

照ください。





- 24 連写設定:
- 25 日付/フレーム:
- 26 フォーカスモード:
- ② 保存先設定:
- 28 セルフタイマー: 🔌 1
- 29 録画音声: 🛂




◎ タッチメニューのアイコン以外は、「カメラ画面の見かた」(▶下記)をご参

カメラ画面の見かた





《ムービー画面(ビューアポジション)》



■共通のアイコン

- ① 明るさ調整アイコン: 🛂 🖤 🗈
- ② セルフタイマーアイコン: 🕥
- ③ ズームアイコン: [7]



- ④ GPS情報アイコン:
- ⑤ 保存向きアイコン:

撮影時に

■が正しい向きになるように撮影してください。

- ⑥ フォーカス設定アイコン: (標準(人物優先))
 - ★ (センターAF) (マクロAF) (遠景固定) ♥ (マクロ固定)
- ① **ホワイトバランスアイコン**: 非表示(オート) **3** (太陽光) (曇り/日陰)
 (電球)
 (蛍光灯)
- ⑧ 保存先設定アイコン: ■(自動) ●(本体) • (microSD)
- ⑨ 手ブレ補正アイコン: (オート)(ON) 非表示(OFF)
- ⑩ モバイルライトアイコン: 🛂 (ON) 💹 (オート) 非表示(OFF)
- ① 自分撮り設定アイコン: 非表示(OFF)【 (ON)

■ フォトモニター画面に表示されるアイコン

- ⑫ 撮影モードアイコン: (カメラモード) □ (壁紙モード)
- ・撮影シーンアイコン: □ (オート(自動検出))* 非表示(標準)
 □ (人物) □ (風景) □ (夜景) □ (夜景+人物) □ (逆光)
 □ (料理) □ (文字) □ (スポーツ)
 ※「人物」が検出された場合です。検出されたシーンによって表示が異なります。
- 18 画質設定アイコン: FINE (ファインモード) 非表示(ノーマルモード)
- ⑯ 撮影可能残り枚数
- ⑪ 日付スタンプ
- ⑩ オートフォーカス枠: 『ひ(チェイスフォーカス時以外) ひ(ピンク色)(チェイスフォーカス時)
- り 特殊フォーカス設定アイコン: 極(コンティニュアスAF)(コンティニュアスAF)(コンティニュアスAF)
- (a) ISO設定アイコン: (国(オート 100~800))
 (銀(オート 100~3200))
 (銀(オート 400~12800))
 (銀(100))
 (銀(200))
 (銀(400))
 (銀(800))
 (銀(3200))
 (銀(6400))
 (銀(12800))
- ② バックグラウンド保存アイコン: 💹

バックグラウンド保存中は、未保存画像枚数が点滅表示されます。

② ベストチョイスモードアイコン:非表示(OFF) (オート) (アイン)セレクト撮影アイコン:連写アイコン:

連写モードアイコンの右側には、連写速度のアイコン(図 (はやい) 図 (ふつう) 図 (おそい) 図 (マニュアル))と連写枚数が表示されます。

- ② シャッターモードアイコン: □ (笑顔フォーカス)② (振り向きシャッター)
- ② スマイルメーターアイコン:
- ■ムービーモニター画面/ムービー録画中画面/ ムービープレビュー画面に表示されるアイコン
- 撮影モードアイコン: では (QVGA) voa (QVGA) voa (QVGA) voa (QVGA) voa (VGA)
- 28 音声なしアイコン: 📭
- ② 時間の目安:

ムービーモニター画面では録画可能時間の目安、ムービー録画中画面では録画経過時間と録画可能時間の目安、ムービープレビュー画面では再生経過時間と全再生時間の目安を表示します。

- ② 録画状況/再生状況アイコン: \$T(ANDENY) (スタンバイ)
 - 図3G (録画中)■ 図3G (録画中)■ 図3G (録画中)
 - ▶ PLAY (再生中)

モニター画面でできること

■ フォトモニター画面/ムービーモニター画面で各項目を 選択

(撮影モード)	撮影モードを選択します。 「 … (フォト(カメラモード))」「 … (フォト (壁紙モード))」「 『 (ムービー)」
(録画モード)*1	▶P.283「ムービーの録画モードを設定する」
□ □ □ (フォトサイズ)*2	▶P.283「フォトサイズを設定する」
(撮影シーン)*2	被写体にピントを合わせて撮影できます。 ▶P.289「被写体や景色に最適な設定で撮影する」

	標準	通常のシャッターモードに
(シャッター 設定) ^{※2}	(ノーマル)	設定します。 ▶P.287「笑顔をとらえて
	(笑顔フォーカス)	撮影する」
	E(00/27)	▶P.288「振り向いた顔を
	(振り向き	とらえて撮影する」
	シャッター)	
	067917-	セルフタイマーを設定しま
	(セルフ	す。撮影時に設定した秒数
	タイマー)	が経過した後、撮影/録画 を開始します。
		で開始しより。 「№… (10秒)」「№… (5秒)」
		「
		セルフタイマーでの撮影
		時のシャッター音は、固
		定音です。
		・セルフタイマーのカウン
		トダウンを中止する場合
		は、セー┉を押すか、「 ❷(タ イマー中止) をタップし
		ます。「図(タイマー中
		止)」をタップすると、セル
		フタイマーの設定が
		「👓 (OFF)」に戻ります。
No.)アイコン(💿 📳 🔛 は除く)
(表示切替)	の表示/非表示を	79
(サブメニュー)	▶P.281 モニタ いて]	一画面のサブメニューにつ
P Q	ゲージをスライト	じて調整します。
(明るさ/ズーム)		タップするか、上下フリック
		(一」が表示されます。
		タップするか、左右フリック
		が表示されます。 と段数については、「主な仕
		と反数については、「主なは」 (▶P.465)をご参照くださ
	(1)°	(F1.400) ECS M \/CC

(ライト)	モバイルライトを点灯して、暗い被写体を明るく撮影します。「▲ (ON)」「▲ (オート)」「 (OFF)」
□ (フォトビュー アー)*2	▶P.296「フォトビューアーを利用する」
(ムービー フォルダ)* ¹	データフォルダに保存されたムービーを確認できます。
(終了)	カメラを終了します。

※1 ムービーモニター画面でのみ表示されます。
※2 フォトモニター画面でのみ表示されます。



◎オーブンポジションの場合は回(サブメニュー)を押してから各項目を選択できます。ただし、「シャッター設定」は、「撮影設定」の「シャッターモード切替」から選択してください。

■モニター画面のサブメニューについて

モニター画面のサブメニューから次の操作ができます。

(カメラ設定)	▶P.283「カン	メラを設定す	a]
(フォーカス 設定)*1	(フォーカス モード)	(標準(人物 優先))※1	被写体との距離が約30cm 〜無限遠の範囲で、顔を上 ・無限速のでで、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して
		(センター AF)*1	被写体との距離が約 30cm〜無限遠の範囲で 動作するオートフォーカ スに設定します。
		(マクロ AF)*1	被写体との距離が約 10cm〜30cmの範囲で 動作するオートフォーカ スに設定します。
		(遠景固定)	被写体との距離を無限遠に固定します。 被写体との距離を約
		(マクロ固定)	10cmに固定します。

(フォーカス 設定)* ¹	(チェイス フォーカス)* ¹ (コンティニュ アスAF)* ¹	▶P.287「動く被写体をとらえて撮影する」
(WB/画質 設定)*2	(ホワイト バランス)	被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整ができます。 「・・・(オート)」「※(太陽光)」「・・・(曇り一日陰)」「・・(電球)」「・・(蛍光灯)」 ・「・・・(オート)」以外に設定すると、撮影シーンは「・・・(標準)」になります。 フォトサイズがフルハイビション以上のときの画質を設定します。
(保存 設定)*1	画質)**2 (自動保存 設定)*1 (バック グラウンド 保存)*1	「

	BOHD.	コ・ナキャナス際に ままのかまの
SOES T	ear.nosa	フォトを撮影する際に、画面の向きの
(保存	(画面方向の	情報を画像に記録するかどうかを設定
設定)*1	記録)※2	します。
		ON (ON) COFF (OFF)
		撮影したフォトやムービーの保存先を
	(保存先設定)	設定します。
	(MIT/LIXAE)	「・・(自動)」「・・・(本体)」
		(microSD)
		• [*** (自動)]に設定した場合は、
		フォトやムービーのサイズによって
		保存先が自動選択されます。
	OFF	▶P.285「ベストチョイスモードで撮
(ベスト	(OFF)	影する」
チョイス	4- F	
モード)*1	(オート)	
/	(23 1)	
	(子供)	
	(0)	
	(ペット)	
ON The	ANGEL OF THE PARTY	▶P.286「連続してフォトを撮影する」
(連写	(連写	
設定)※3	起動)※3	
	2203	
	(連写	
	速度)*3	
	a south	
	(連写	
	枚数)*3	
	ESS-40	▶P.286「セレクト撮影を利用する」
	(セレクト	
	撮影)※1	
S 1		一については「モニター画面でできるこ
(セルフタイ		りをご参照ください。
¬(€/0)*4		// CC >/// \// CC V 10
· /		

Cream	次に撮影するフォト/ムービーにGPS情報を付加し	
(GPS情報)	ます。	
	▶P.216「他の機能でGPS情報を付加するには」	
E90.20-12	1 H0X997	撮影したフォトに日付を入れるかどう
(日付/フ	(日付スタンプ)	かを設定します。
レーム)*3		「 on (ON)」「 off (OFF)」「 IIIII (文字色設
		定)」
	20-2	あらかじめフレームを表示して撮影します。
	(フレーム)	「オリジナル」「データフォルダ」「フ
		レームなし」
o ■ ♪¬¬	録画時に音付きで録画するか、音なしで録画するかの	
(録画	設定をします	0
音声)※4	「 ∞ (音声あ	り)」「 🦛 (音声なし)」
7-7 MM	7-942	データフォルダに保存されたフォトや
(データ情報)	(撮影データ	ムービーを確認できます。
	確認)	
	2 NO SPECIAL STATE OF THE SPEC	データフォルダとmicroSDメモリカー
	(フォルダ使	ドの使用状況と使用率を表示します。
	用状況)	
(12 9) 9	バーコードリ	
(バーコード		
リーダー)*1		

- ※1 フォトモニター画面でのみ表示されます。
- ※2「フォト(カメラモード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。
- ※3「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。
- ※4 ムービーモニター画面でのみ表示されます。

Mmemo

- ◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。
- ◎オーブンボジションの場合は回(サブメニュー)を押してから各項目を選択できます。ただし、「フォーカス設定」は、「カメラ設定」の「フォーカス設定」および「特大フォーカス設定」から選択してください。また「連写設定」は、「撮影設定」の「連写設定」および「セレクト撮影」、「ベストチョイスモード」から選択してください。
- ◎オーブンポジションでは、フォトモニター画面、ムービーモニター画面で ⑤ を押すと、キーの操作ガイドを表示できます。

▋フォトサイズを設定する

フォトサイズを選択できます。カメラモード/壁紙モードによって選択できるフォトサイズは異なります。

🚹 フォトモニター画面→[💹 / 🏬 (フォトサイズ)]

■ カメラモードの場合

2	0.3M 840*480	パソコンで表示するのに適した撮影モード
	(O.3M)	です。
	fy8HD 1320-1000	フルハイビジョンテレビで表示するのに適
	(フルHD)	した16:9の撮影サイズです。
	3M 2049-1339	A4サイズできれいにプリントできます。
	(3M)	
	SM 2845-1920	A3サイズできれいにプリントできます。
	(5M)	
	DOM DOMESTICAL	大判サイズでプリントできます。
	(10M)	
	TAM GODDING	本格高画質で超大判サイズをプリントでき
	(14M)	ます。
	熨	▶P.289「自動的にフォトサイズを調整し
	(スマートリサイ	て撮影する」
	ズズーム)	

■ 壁紙モードの場合

2	(壁紙(標準))	横240×縦320の大きさで撮影するモードです。
	(壁紙(フルワイ ド))	SH010の画面サイズで撮影できるモードです。

Memo

◎ アドレス帳、プロフィール、スケジュールから撮影する場合、カメラモードでのフォトサイズは0.3Mに設定され、変更できません。

■ ムービーの録画モードを設定する

■ ムービーモニター画面→[**■** (録画モード)]

_		
2	口(高品質L)	au電話(Wシリーズ·Xシリーズなど)や3G携 帯電話へ送信するのに適した録画モードです。
	☐ (QVGA)	SH010で表示するのに適した録画モードです。長時間撮影に向きます。
	UGA)	SH010で表示するのに適した録画モードです。QVGAより高画質です。

Mmemo

◎ Eメール、アドレス帳、プロフィール、スケジュールから録画する場合、録画 モードは高品質Lに設定され、変更できません。

■カメラを設定する

フォトモニター画面/ムービーモニター画面→[(サブメニュー)]→[(カメラ設定)]

2	(手ブレ補正)	手ブレを防いで撮影するかどうかを設定します。 「 ← (オート)」「 or (OFF)」 ムービー録画時は「 ○ (ON)」「 or (OFF)」から 選択できます。 ・ 連続撮影時は、手ブレ補正機能が無効となりま す。
	(ISO設定)*1	▶P.288「暗い場所でも手ブレを防いで撮影する」
	(特殊効果)※1	セピア調や白黒で撮影できます。 「 📝 (セピア)」「 🛒 (モノクロ)」「 👓 (OFF)」
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	高品質Lのムービーを録画した後に、自動的に再生するかどうかを設定します。 「 🔐 (自動再生)」「 🔐 (手動再生)」

※1 フォトモニター画面でのみ表示されます。
※2 ムービーモニター画面でのみ表示されます。
※3 「フォト(カメラモード) Iのフォトモニター画面では表示されません。

Mmemo

◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

フォトを撮影する

■ 待受画面で 🏻 🕫 (長押し)



《フォトモニター画面》

2 [② (撮影)] / ◎/電

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー 画面に撮影した画像が表示されます。 図 (戻る): 撮り直し

[[[(保存)] / [0/40]

本体内またはmicroSDメモリカード 内のデータフォルダに保存されます。



《フォトプレビュー画面》

■オープンポジションでのキー操作

■ フォトモニター画面

操作キー	操作内容
Ш	フォト/ムービー切り替え
● \ 0/<0:	撮影
А	サブメニューを表示
•	ズームイン/ズームアウト
\odot	明るさの調整
☑、◎/ጫ(半押し)	オートフォーカスロック
	(▶P.285「オートフォーカスロックについて」)
₩	フォトサイズ切り替え
1	カメラ/壁紙モード切り替え
2 *	ISO設定切り替え
3	ホワイトバランス切り替え
4 *	手ブレ補正切り替えオート/OFF
5	キー操作ガイドの表示ON/OFF
6	フォトビューアー起動
7*	撮影シーン切り替え
8	セレクト撮影切り替えON/OFF
9	保存先設定切り替え
0 **	拡大表示切り替えON/OFF
X	フォーカスモード切り替え
# *	モバイルライト切り替えON/オート/OFF
77-1917 \ D17/XE	前の画面に戻る
電源	カメラ終了

※ セレクト撮影時、ベストチョイスモード時は無効です。

■ フォトプレビュー画面

操作キー	作丰一操作内容	
П	Eメール作成	
回(長押し)	赤外線送信(AQUOS送信)	
♠ \ \ \(\text{\text{\$\Omega} / \text{\$\omega\$}} \);)、[0/40] 保存	
А	サブメニューを表示	

操作キー	操作内容	
77-1917 \ 917/XE	撮り直し	



- ◎ 操作に使用できるキーは、撮影モードにより異なります。
- サイドキーでの操作は、ビューアポジションや自分撮りポジションでも有効です。
- ◎ フォトプレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したフォトを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを記動したときに、保存確認画面が表示されます。
- ◎「画面回転起動(M553)」(▶P.433)で、SH010を待受画面でビューアポジションにしたときに「フォト(カメラモード)」および「フォト(壁紙モード)」が起動するように設定できます。

オートフォーカスロックについて

- ◎ フォトモニター画面で®■を半押しすると、あらかじめピントを合わせた 状態で固定できます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠 (電)が緑色に変化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、オートフォーカス枠(気)が赤色で表示されます。
 - ※「■ (フォーカス設定)」(▶ P.281)の「 (コンティニュアスAF)」が「 (ON)」に 設定されている場合、または「 (フォーカスモード)」が「 (透景固定)」「 2 (マク 口固定)」に設定されている場合はフォーカスロックできません。

オートフォーカス枠の移動操作について

◎オートフォーカス枠が表示されている状態で画面をタップすると、タップ した箇所にオートフォーカス枠を移動することができます。オートフォー カス枠をスライドしても移動できます。

「 ※ (チェイスフォーカス)」を「 。 (ON)」に設定している場合は、タッチバネル操作でオートフォーカス枠を移動して被写体を検出すると、被写体が動いてもオートフォーカス枠(ピンク色)が追跡します。
※ オープンボジュンでもタッチバネルで操作します。

● 顔が検出された場合や、「 (チェイスフォーカス)」が「 (OFF)」のときに画面をタップしてフォーカス対象を選んだ場合、オートフォーカス枠はオレンジ色になります。

赤外線送信(AQUOS送信)について

- ◎撮影したフォトをデータフォルダ(本体)に保存した後、送信待機中画面が表示されますので⑥(送信)を押してください。
- ◎ 赤外線送信またはAQUOS送信の詳細については、「赤外線通信でデータを送受信する」(▶P.378)をご参照ください。

■フォトが保存されるフォルダについて

「 (保存先設定) (トP.282) の設定内容と撮影モードにより保存 先フォルダが異なります。

撮影モード/ 保存先設定*1	本体	microSD	自動
フォト (カメラ モード)	データフォルダ (本体)内の「フォ トフォルダ」の日 付サブフォルダ	「カメラフォル	(microSD)内の
フォト (壁紙モード)		データフォルダ (microSD)内の 「フォトフォル ダ」	

※1 (保存先設定)」(▶P.282)で指定した保存先は、フォト画面にアイコンで表示されます (▶P.278)。

※2 microSDメモリカードに保存できない場合は、データフォルダ(本体)に保存されます。

ベストチョイスモードで撮影する

シャッターを押した瞬間から高速で9枚連続撮影を行い、選択したモードに合わせて一番良い画像を自動的に選んで表示します。

- [(オート)] / [♣ (子供)] / [❷ (ペット)]
- [② (撮影)] / ◎/☜:

ー度シャッターを押すと、9枚連続でフォトが撮影され、ベストショットを自動で選択表示します。

4 [編(保存)]/回回

(戻る)をタップすると、連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。自動的に選択されたフォトには、サムネイル画面に懸、(関、関が表示され、保存した画像には置が表示されます。

//memo

ベストチョイスモード撮影時の各設定について

- ◎「鳥 (フォーカスモード)」が「鳥 (標準(人物優先))」の場合は、「鳥 (センターAF)」に設定されます。
- ◎次の設定が一時的に変更されます。

フォトサイズ	カメラモード時: 1M 壁紙モード時: 壁紙(フルワイド)
撮影枚数	9枚固定
連写設定	OFF(壁紙モード時のみ)
自動保存設定	OFF
手ブレ補正	OFF
撮影シーン	標準
ISO設定	オート 100~800
ライト	OFF

◎ [※ (シャッター設定)」の「 ※ (ノーマル)」「 ※ (笑顔フォーカス)」「 ※ (振り向きシャッター) は利用できません。

連続してフォトを撮影する

1回の撮影で連続した4枚/9枚のフォトを撮影できます。

- 「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面→「□ (サブメニュー)]→「□ (連写設定)]
- [] [🚐 (連写起動)]→[🕟 (ON(連写モード))]
- [② (撮影)] / ◎/◎:

連続撮影したフォトがサムネイル画 面に表示されます。

「 (連写速度)」で「 (マニュアル)」を選択した場合は、回回を連続で押してください。「 (完了)」をタップすると、サムネイル画面にシャッターを押した数だけのフォトが表示されます。



《サムネイル画面》

4 フォトを選択→ [0/=0]

5 [編(保存)]/@/=0:

表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻ります。 保存したフォトには、サムネイル画面に M が表示されます。

//memo

◎フォトサイズが「 (壁紙(フルワイド))」の場合は連写枚数が4枚となります。

オープンポジションでのキー操作

◎「連写速度」で「マニュアル」を選択した場合のフォトモニター画面でのキー操作は、次の通りです。

1	操作丰一	操作内容
	● / Ø/e0:	撮影
	A(完了)	撮影完了
	四(撮直し)/タリアルギ/マナ-リタア	撮り直し

○「圖 (フォーカスモード)」を「圖 (標準(人物優先))」に設定されている場合。または、「圖 ISO設定」を「點 オート 100~800」以外に設定するか、「圖 (手ブレ補正)」を「圖 (オート)」に設定すると、「圖 (連写起動)」が「『OFF(通常モード))」に戻ります。

セレクト撮影を利用する

シャッターを押した瞬間から高速で9枚連続撮影を行い、一番良い画像を選ぶことができます。

「フォト(カメラモード)」のフォトモニター画面→[(サブメニュー)]→[(セレクト撮影)]→[(ON)]

[2] 「② (撮影)] / ◎/◎:

一度シャッターを押すと、9枚連続でフォトが撮影されます。

3 フォトを選択→◎/-◎

4 [編(保存)]/ [0/=0]



《セレクト撮影のサムネイル画面》

表示中のフォトを保存してサムネイ ル画面に戻ります。

保存したフォトには、サムネイル画面に が表示されます。

#memo

- ○「フォト(壁紙モード)」の場合、フォトモニター画面で[■(サブメニュー)]→[(連写設定)]→[(セレクト撮影)]→[(ON)]で設定できます。
- ○セレクト撮影に関するその他の注意事項については、「ベストチョイスモードで撮影する」(▶P.285)の「memo」をご参照ください。

■ ストロボフォトを作成する

9枚の連続画像を1枚のフォトに合成します。

- セレクト撮影のサムネイル画面→[(ストロボフォト)]1枚に合成された画像が表示されます。
- 2 [[(保存)] / 🖭



◎「フォト(カメラモード)」で起動したときのみストロボフォトを作成できます。

笑顔をとらえて撮影する

笑顔を検出すると自動的にシャッターを切るように設定できます。

- 🙎 笑顔レベルを設定

笑顔フォーカスでシャッターを切るレベルを設定します。 「 圖 (レベル1(微笑))」~「 ■ (レベル3)」

- ・ 笑顔が検出されにくい場合は、笑顔レベルを「レベル3」→「レベル2」
 →「レベル1」に変更してください。
- **3** 被写体をメインディスプレイに表示

笑顔レベルで設定されたレベル以上の笑顔を検出すると、自動的に撮影されます。

4 [[(保存)] / [0/=0]



◎ 「 (フォーカスモード)」が「 ஊ (標準(人物優先))」の場合にのみ設定できます。

動く被写体をとらえて撮影する

動く被写体を自動的に追跡したり、ピントを合わせたりするように設定できます。お買い上げ時には、あらかじめ「コンティニュアスAF」「チェイスフォーカス」は「ON」に設定されています。

- フォトモニター画面→[場(サブメニュー)]→[場(フォーカス設定)]
- [2] [(コンティニュアスAF)]→[○○ (ON)] 被写体との距離が変わっても、常に自動的に被写体にピントを合わせます。

- 3 操作■を繰り返す
- 4 [♣ (チェイスフォーカス)]→[(ON)]
- フォトモニター画面でオートフォーカス枠が表示されている状態で、画面の被写体をタップ

被写体を検出後、被写体が移動してもオートフォーカス枠(ピンク色)が自動的に追跡します。

Mmemo

- ◎「※」(チェイスフォーカス)」を「※」(ON)」に設定している場合に「※」(シャッター設定)」を「※」(笑顔フォーカス)」または「※」(振り向きシャッター)」にすると、一時的に「※」(OFF)」に設定されます。
- ○「● (フォーカスモード)」を「● (マクロAF)」「▲ (遠景固定)」「▲ (マクロ固定)」に設定している場合、「● (コンティニュアスAF)」「● (チェイスフォーカス)」は一時的に「● (OFF)」に設定されます。

チェイスフォーカスについて

- ◎被写体の色が薄かったり、背景と被写体が同系色だったときは、正しく検出できないことがあります。
- ◎被写体の動きが速い場合、追跡できない場合があります。

振り向いた顔をとらえて撮影する

被写体が振り向いた瞬間を検出すると、自動的にシャッターを切るように設定できます。

- フォトモニター画面→[(シャッター設定)]→[(振り向きシャッター)]
- 2 被写体をメインディスプレイに表示 振り向いた瞬間の被写体の顔を検出すると、自動的に撮影されます。
- [[[[(保存)] / [□/■]



◎「□□ (フォーカスモード)」が「□□ (標準(人物優先))」の場合にのみ設定できます。

暗い場所でも手ブレを防いで撮影する

フォトの感度を設定します。光量の少ない場所でも明るく、手ブレを少なくして撮影できます。

- フォトモニター画面→[編(サブメニュー)]→[編(カメラ設定)]→[編(ISO設定)]

Memo

- ○「い(オート 100~800)」以外に設定すると、撮影シーンは「(標準)」になります。また、「(乗)(手ブレ補正)は「(のFF)になります。
- ○「▲ (セレクト撮影)」が「 へ (ON)」の場合、「 へ (ベストチョイスモード)」を「 へ (OFF)」以外に設定している場合は、ISO設定を設定できません。
- ◎ ISO設定を高感度に設定すると、シャッタースピードが速くなるため、被写体プレや手ブレが軽減されたり、暗い場所にある被写体でも明るく撮影できますが、画像は粗くなります。

被写体や景色に最適な設定で撮影する

フォトの撮影シーンを選択します。選択したシーンに最適なホワイト バランス、明るさなどの撮影条件が設定されます。

| | フォトモニター画面→[| | (撮影シーン)]

(オート	自動的に撮影シーンを検出して最適なモード に設定します。
(自動検出))	• 設定すると、自動的にバーコードリーダー/名 刺リーダーに切り替わる場合があります。** 1
(標準)	標準的な撮影モードです。
(人物)	人物の撮影に適したモードです。
(風景)	風景の撮影に適したモードです。
(夜景)※2	暗い場所での撮影に適したモードです。
(夜景+人物)※3	暗い場所での人物撮影に適したモードです。
(逆光)*3	逆光時の撮影に適したモードです。
(料理)	料理の撮影に適したモードです。
(文字)	文字の撮影に適したモードです。
(スポーツ)	動く被写体の撮影に適したモードです。

- ※1 連携起動(アドレス帳編集やメール作成などからの起動)時は、リーダー機能には切り替わりません。
- ※2 モバイルライトが自動的に「❷ (OFF)」に設定されます。モバイルライトを「❷ (ON)」または「❷ (オート)」に設定すると、「 (標準)」に変更されます。
- ※3 モバイルライトが自動的に[(ON)]に設定されます。モバイルライトを[(オート)]または[(OFF)]に設定すると、「 (標準)]に変更されます。

memo

- ◎ 「 … (標準)」以外に設定すると、「 … (ホワイトバランス)」は「 … (オート)」、 「 … (ISO設定)」は「 … (オート 100~800)」に設定されます。
- ◎ [(標準)]以外に設定すると、「● (手ブレ補正) 」は一時的に「● (OFF)」 に設定されます。
- ◎「***(手ブレ補正)」が「***(オート)」に設定されると、「***(標準)」に変更されます。

自動的にフォトサイズを調整して撮影する

ズームした倍率に合わせて自動的にフォトサイズを変更します。お買い上げ時には、あらかじめ「スマートリサイズズーム」が設定されています。

- **|| カメラモードのフォトモニター画面**
 - **→[ඎ(フォトサイズ)]**
 - →[図 (スマートリサイズズーム)]

フォトサイズが14Mに設定されます。ズーム操作を行うと、自動で ズーム倍率に応じてフォトサイズが変更されます。

//memo

◎プリントの品質が変化することがありますので、ズームでの撮影時には、 フォトサイズアイコンを必ず確認してください。

ムービーを録画する

🚺 待受画面で@🗐 (長押し)

→[[[(撮影モード)]

→[🖫 (ムービー)]

ムービーモニター画面が表示されます。




《ムービーモニター画面》

[📳 (録画)] / 🖭

録画中画面が表示されます。録画中に 次の操作ができます。

■ (一時停止)/■(再開):
録画を一時停止/解除



《録画中画面》

■ 録画モードが高品質Lの場合

ムービープレビュー画面が表示されます。

・ 録画可能時間が経過すると、自動的 に録画が停止します。

[■(サブメニュー)]→[□(再生)] で保存するムービーを確認できます。 □(戻る): 取り消し



《ムービープレビュー画面》

4 [編 (保存)] / 🛛 🖃

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

■ 録画モードがQVGA、VGAの場合

ムービープレビュー画面は表示されません。本体内のデータフォルダ またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダにムービーが保存さ れ、ムービーモニター画面に戻ります。

• 録画可能時間が経過すると、自動的に録画が停止します。

■オープンポジションでのキー操作

■ ムービーモニター画面

操作キー	操作内容
B	フォト/ムービーを切り替え
● \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	録画
A	サブメニューを表示
•	ズームイン/ズームアウト
\odot	明るさの調整
	録画モード切り替え
3	ホワイトバランス切り替え
4	手ブレ補正切り替えON/OFF
5	キー操作ガイドの表示ON/OFF
9	保存先設定切り替え
0	拡大表示切り替えON/OFF
X	フォーカスモード切り替え
#	モバイルライト切り替えON/オート/OFF
77-1917 \ D17/XE	前の画面に戻る
電源	ムービー終了

■ 録画中画面

操作キー	操作内容	
Ш	録画を一時停止/解除	
● \ ②/=0:	録画終了	
(ズームイン/ズームアウト	
\odot	明るさの調整	
₹7-/9J7 、 9J7/XE	録画取り消し	
2 3	ムービー終了	

■ ムービープレビュー画面

操作キー	操作内容	
	Eメール作成	
● 、 ◎/=0:	保存	
•	音量調整	
9	保存先設定切り替え	
0	拡大表示切り替えON/OFF	
₹7-/9J7 \ 9J7/X₹	録画取り消し	
電源	ムービー終了	

#memo

- 録画中に本体を閉じると、録画が終了します。
- ◎着信などにより録画が中断された場合は、着信前までのムービーがデータ フォルダに保存されます。ただし、録画モードが高品質Lの場合は、着信前ま でのムービーのプレビュー画面が表示されます。
- ◎ 録画モードが高品質Lの場合、一時停止中画面で約1分間操作しないと、自動的にムービープレビュー画面に切り替わります。
- ◎録画モードが高品質Lの場合、ムービーブレビュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したムービーを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、保存確認画面が表示されます。

録画モードがQVGA、VGAの場合、一時停止中画面で約1分間何も操作しないと、撮影したムービーをデータフォルダ(本体)またはデータフォルダ (microSD)の「ムービーフォルダ |に自動的に保存します。

- ◎「画面回転起動(M553)」(▶P.433)で、SH010をビューアポジションに したときに「ムービー」が起動するように設定できます。
- ◎ テロップを含む動画を再生するときに、全画面再生から通常再生や拡大再生に切り替えた場合、テロップ表示開始時間を経過したテロップは表示されません。

■ムービーが保存されるフォルダについて

「 ※ (保存先設定)」(▶P.282)の設定内容と録画モードにより保存 先フォルダが異なります。

録画モード/ 保存先設定※1	本体	microSD	自動
高品質L	(本体)内の「ムー	データフォルダ (microSD)内の 「ムービーフォル ダ」	
QVGA/ VGA			データフォルダ (microSD)内の 「ムービーフォル ダ」** ²

^{※1「 (}保存先設定)」(▶P.282)で指定した保存先は、ムービー画面にアイコンで表示されます(▶P.278)。

※2 microSDメモリカードに保存できない場合は、データフォルダ(本体)に保存されます。

プレビュー画面でできること

■ フォトプレビュー画面でできること

■ フォトプレビュー画面で各項目を選択

33777	撮影したフォトをブログに投稿できます。
(ブログアップ)	▶P.294「撮影データをブログに投稿する」
•))) **********************************	▶P.293「撮影したフォトを赤外線送信する」
(赤外線送信)	
	シンプルショット対応のAQUOSへ送信できま
(AQUOS	す。
送信)	▶P.293「撮影したフォトを赤外線送信する」
	▶P.293「撮影データをEメールで送信する」
(Eメール	
添付)	

	▶下記「フォトプレビュー画面のサブメニュー操
(サブ メニュー)	作について」
∭ (プリティ	▶P.295「撮影したフォトをアレンジする」
加工)※	
(モザイク	
加工)*	
(ミニチュア 加工)*	
(ダイナミック レンジ補正)	

※ フォトサイズが5M以下でのみ表示されます。

memo

◎オーブンポジションの場合は回(サブメニュー)を押してから各項目を選択できます。赤外線送信するには回(サブメニュー)から操作するか、または四を長押しします。Eメールに添付するには回を押すと操作できます。

■フォトプレビュー画面のサブメニュー操作について

フォトプレビュー画面のサブメニューから次の操作ができます。

(日付 スタンプ)*	撮影したフォトに日付を付加します。 「 、 (ON)」「 。 (OFF)」「 (文字色設定) 」
(画像編集)※	フォトを保存する前に加工できます。 ▶P.351「フォトを編集する」
(GPS情報)	撮影したフォトにGPS情報を付加します。 ▶P.216「他の機能でGPS情報を付加するには」
(全保存)	連続撮影で撮影した場合に、すべてのフォトを保存します。

* W		連続撮影で壁紙(標準)サイズのフォトを撮影した場
(インデ	ック	合は、インデックス保存の方法を選択できます。
ス保存)		「 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
		フォトを1枚の壁紙(標準)サイズのフォトとして保
		存します。
		「 編纂 (等倍サイズ)」 : 連続撮影した各フォトを壁紙
		(標準)サイズのまま並べて保存します。
		連続撮影で壁紙(フルワイド)サイズのフォトを撮影
		した場合は、すべてのフォトを1枚の壁紙(フルワイ
		ド)サイズのフォトとして保存します。等倍サイズで
		の保存はできません。
		インデックス保存を行うと、個別に保存することは
		できなくなります。
N.15.2		壁紙(標準)サイズのフォトを拡大表示するかどうか
(拡大表	示)※	を設定します。
(3		[ON (ON)][OFF (OFF)]
THE X		撮影したフォトのタイトルを編集します。
(タイト	עול	・ 全角20/半角40文字以内で入力できます。
編集)※	-	
FB 112		撮影したフォトの保存先を設定します。
(保存先	設定)	「・・・(自動)」「・・・・(本体)」「・・・・・(microSD)」
(• [*- (自動) に設定した場合は、フォトのサイズに
		よって保存先が自動選択されます。

※「フォト(壁紙モード)」のフォトプレビュー画面でのみ表示されます。

■ムービープレビュー画面でできること

■ ムービープレビュー画面で各項目を選択

(ブログアップ)	撮影したムービーをブログに投稿できます。 ▶P.294「撮影データをブログに投稿する」
	▶P.293「撮影データをEメールで送信する」
(サブ メニュー)	▶P.293「ムービープレビュー画面のサブメ ニュー操作について」

■ムービープレビュー画面のサブメニュー操作について

ムービープレビュー画面のサブメニューから次の操作ができます。

(再生)	録画した高品質Lのムービーを保存する前に再生できます。		
(プレビュー 設定)	高品質Lのムービーを録画した後に、自動的に再生するかどうかを設定します。 「 ② (自動再生)」「 ② (手動再生)」		
(ムービー	テロップ 編集	▶P.352「ムービーのテロップを編集する」	
編集)	アフレコ 編集	▶P.353「ムービーの音声のみを録音し直す」	
(拡大表示)	拡大表示するかどうかを設定します。 「 〜 (ON)」「 〜 (OFF) 」		
(GPS情報)	録画したムービーにGPS情報を付加します。 ▶P.216「他の機能でGPS情報を付加するには」		
(タイトル 編集)	録画したムービーのタイトルを編集します。 ・全角20/半角40文字以内で入力できます。		
(保存先設定)	「 *- (自動 • 「 *- (自	ービーの保存先を設定します。)) 」「 **! (本体) 」「 **! (microSD) 」 動) 」に設定した場合は、ムービーのサイズ 保存先が自動選択されます。	

■撮影データをEメールで送信する

撮影したフォト/ムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

- 2 [(**Eメール**)] / [(**デコレーションアニメ**)] 撮影したフォト/ムービーをデータフォルダ(本体)に保存した後、フォト/ムービーを添付した状態のEメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。



- ◎ GPS情報が付加されているフォト/ムービーを、Eメールに添付する場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- ◎ 壁紙(標準)サイズ以外で撮影した場合は、添付方法を選択する画面が表示されます。

そのまま添付	縮小しないで添付します。 ※添付したフォトの容量が2MBを超える場合は、Eメールを送信できません。 ※microSDXモリカードがセットされている場合でも、撮影したフォトは本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
縮小して添付	撮影したフォトのサイズが3M以上の場合、撮影したフォトより小さいサイズから選択して添付します。 撮影したフォトのサイズが壁紙(フルワイド)/0.3M/フルHの場合、横240×縦320ドット以内の大きさに縮小して添付します。 ※フォトによっては、90度回転する場合があります。 ※データフォルダには撮影したフォトと縮小したフォトが保存されます。 ※microSDメリカードがセットされている場合でも、撮影したフォトと縮小したフォトとないたフォトとないたフォトとホイスターフェルダの「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

◎ 録画モードが高品質Lのムービーのみ、Eメールに添付できます。

■ 撮影したフォトを赤外線送信する

撮影したフォトをデータフォルダ(本体)に保存した後、送信待機中画 面が表示されます。

- 赤外線送信の場合
- [2] [通常送信] / [シンプルショット送信]

データサイズ(容量)が4MB以上の場合は、「はい」を選択後、縮小するファイルサイズを選択しサイズを変更してから送信します。シンブルショットの場合は、●(送信)を押して送信します。

■ AQUOS送信の場合

2 (送信)

データサイズ(容量)が1.2MBを超える、または横1920ドットもしくは縦1080ドットを超える場合は、画像を自動的に縮小して送信します。

//memo

◎赤外線送信またはAQUOS送信の詳細については、「赤外線通信でデータを 送受信する」(▶P.378)をご参照ください。

▋撮影データをブログに投稿する

撮影したフォト/ムービーをブログに投稿できます。

- ・投稿する前に、投稿するブログの登録を行ってください。(▶右記「ブログの投稿先を設定する」)

※フォトのサイズが壁紙(標準)以下かムービーの場合は、上記の項目は表示されずに、フォト/ムービーが保存され、サービス一覧画面が表示されます。 「そのまま投稿」「縮小して投稿」を選択すると、フォトが保存され、サービス一覧画面が表示かれます。

- | 3 サービス情報を選択
- 投稿サイトに接続して投稿する場合
- ④ 回(接続)→[EZweb]/[PCサイト]ブログ投稿サイトに接続します。
- ☑ ブログを投稿

■ メールで投稿する場合

■ブログの投稿先を設定する

カメラ、フォトビューアー、データフォルダ/microSDメモリカード の各機能からブログの投稿先を設定します。

■ 各機能で[ブログアップ]

カメラ(フォトプレビュー画面/ムービープレビュー画面)、データフォルダ/microSDメモリカードでは、サブメニューから「ブログアップ|を選びます。

フォトビューアーでは、「メニュー」の「データ送信」から「ブログアップ」を選びます。

画像/ムービーのサイズによって、サイズを縮小するかどうかを選択します。

- 🙎 サービス情報を選択
- ③ 四(接続)→[EZweb] / [PCサイト] ブログ投稿サイトに接続します。
- 4 画面に従い、利用登録をする
- **5** 投稿先設定ファイルをダウンロードする
- 🚹 サービス一覧画面→[投稿先設定ファイル]
- 7 設定・登録したいサービスにチェックマークを付ける →同(実行)
- ■サービス情報を登録する

② 登録する項目を選択→ (編集)→サービス名、URLなどを入力→ → 同(登録)

「サービス名称」と「EZwebURL」/「PCサイトURL」/「Eメールアドレス」のいずれかを入力すると登録できます。



○ お買い上げ時には、あらかじめ3件のサービス情報が表示されています。(最大30件まで登録可能です。)

▋撮影したフォトをアレンジする

撮影したフォトを加工・編集できます。

■プリティ加工について

顔を撮影したフォトに、「色白美人」「瞳美人」「小顔美人」の加工を施します。

- | | フォトプレビュー画面→[| | | | (プリティ加工)]
- 個別に加工する場合
- 2 [個別加工/設定]
- | 色白美人 | 肌の色を変更します。 | 瞳美人 | 目の大きさを変更します。 | 小顔美人 | 顔の大きさを変更します。 |

「無効」~「強め」の4段階を選択できます。

- 4 (加工)→●
- **5** •

回(編集)を押して「個別加工/設定」を選択すると個別編集をやり直すことができます。

- 「個別加工/設定」の設定に従って一括加工する場合
- [一括加工]
- 3 ●→●



- ◎ フォトサイズが10M、14Mのときに撮影した場合は、プリティ加工ができません。
- ◎ 複数の顔を検出したとき、緑色の枠から加工する顔を選択→⑥→回(加工)と操作すると、フォトを加工できます。顔を選択するときに回(全選択)を押すと、検出された顔をすべて選択できます。
- ◎ 一度に5人まで加工できます。顔検出に失敗したときは加工できません。

■モザイク加工について

撮影したフォトの顔や指定範囲にモザイクを施します。

- フォトプレビュー画面→[[(モザイク加工)]→[モザイク位置設定]
- 顔に対してモザイクをかける場合
- 2 [顔]
- 3 ●→●
- 範囲を指定してモザイクをかける場合
- [手動指定]
- 3 ① で開始位置にカーソルを移動→ ⑥ → ② で範囲を指定 → [同 (加工)
- 4 ●→●

memo

- フォトサイズが10M、14Mのときに撮影した場合は、モザイク加工ができ ません。
- ◎ 顔に対してモザイクをかける場合の操作2で複数の顔を検出したとき、緑 色の枠から加工する顔を選択→(●)→(同(加工)と操作すると、フォトを加工 できます。顔を選択するときに同(全選択)を押すと、検出された顔をすべて 選択できます。
- ○一度に5人まで加工できます。顔検出に失敗したときは「顔」を選択して加工 することはできません。

■ミニチュア加工について

撮影したフォトに、ぼかしや彩度の加工を施します。

- フォトプレビュー画面で[🚇 (ミニチュア加工)] → 「位置選択]
- ♠で開始位置にカーソルを移動→●→♠で範囲を指定 → A (加工)

1 : ぼかしの調整

2 : 彩度の調整

3 (●)→(●)

- フォトサイズが10M、14Mのときに撮影した場合は、ミニチュア加工がで きません。
- ○フォトプレビュー画面で[(ミニチュア加工)]→[ミニチュア加工設定] → 「ぼかし設定] / 「彩度設定] でも、ぼかしや彩度の設定ができます。

■ダイナミックレンジ補正について

撮影したフォトの黒とびや白つぶれを解消します。

□ フォトプレビュー画面→[[(ダイナミックレンジ補正)]

フォトビューアーを利用する

フォトビューアーでは撮影した画像やmicroSDメモリカードに保存 したワンセグ録画データ、Picasa™ウェブアルバム上の画像を一覧表 示して確認できます。また、さまざまなエフェクトで楽しみながら閲覧 したり、Picasa™ウェブアルバム上へ画像をアップロードすることが できます。

Picasa™ウェブアルバムについては、Picasa™ウェブアルバムの ホームページ(http://picasaweb.google.co.ip/)をご参照くださ い。

memo

- ○フォトビューアーで表示できる画像は拡張子が「.ipg |、サイズが4.320× 3.240ドット以下、容量が5.748KB以下の画像です。
- ◎以下のフォルダ内に保存されたデータとPicasa™ウェブアルバム上の画像 が一覧表示されます。

保存先	フォルダ
本体内のデータフォルダ	「フォトフォルダ」「ユーザーフォルダ」※
microSDメモリカード内の	「フォトフォルダ」「カメラフォルダ」
データフォルダ	「ユーザーフォルダ」
	「ワンセグ録画データ」「外部録画データ」

※「ユーザーフォルダ 内の「プライベート」フォルダのデータは表示できません。

■フォトビューアーを起動する

フォトビューアーは主に横画面で利用します。

前 待受画面で → [PHOTO] VIEWER(フォトビューアー)]

TOP画面(VIEW)が表示されます。

• [UPLOAD]タブをタップすると、 TOP画面(UPLOAD)に切り替える ことができます。



《TOP画面(VIEW)》



_		
2	本体データ	本体内のデータフォルダから選択します。
	フォルダ	
	SDデータ	microSDメモリカード内のデータフォルダから
	フォルダ	選択します。
	前回の	前回表示していた本体内またはmicroSDメモリ
	フォルダ	カード内のフォルダから選択します。
	マイフォト	▶P.299「Picasa™ウェブアルバムを表示する」
	ピックアップ	▶P.299「Picasa™ウェブアルバムでピックアッ
		プされた画像を表示する」

🔞 再生するフォルダを選択

サムネイル表示画面(大きい)が表示されます。



《サムネイル表示画面(大きい)》

4 再生するデータを選択

1件表示画面が表示されます。
「ワンセグ録画データ]/「外部録画データ」内のデータを選択した場合の再生中の操作方法については、「au Media Tunerのワンセグ録画データ/外部録画データ」(▶P.344)をご参照ください。



《1件表示画面》

//memo

- ◎カメラのフォトモニター画面で「Q (フォトビューアー)」をタップしてもフォトビューアーを起動できます。起動時は、カメラの保存先に設定しているフォルダ内のデータを表示します。保存先設定のフォルダについては、「フォトが保存されるフォルダについて(▶ P.285)をご参照ください。
- ◎TOP画面(VIEW)で「MacCOUNT)」をタップするとアカウント設定画面が表示されます。アカウントの設定については、「Picasa™アカウントを設定する」(▶P.298)をご参照ください。
- TOP画面で をタップするとフォトビューアーを終了します。

- ◎ microSDメモリカードが挿入されている場合、「™ (切替)」をタップする と本体/microSDメモリカード内のフォルダ表示を切り替えます。
- ◎サムネイル表示画面(大きい/小さい)、カレンダー画面(1年/1ヶ月/1日表示)、1件表示画面で「□(TOP)」をタップするとTOP画面(VIEW)へ戻ります。
- ◎カレンダー画面(1年/1ヶ月/1日表示)で[★ (表示切替)]をタップすると表示切替画面が表示されます。表示切替については、「フォトビューアーのメニューを利用する」(▶ P.300)をご参照ください。

■タグを設定する

撮影した本体/SDデータフォルダの画像にタグを設定できます。

サムネイル表示画面(大きい/小さい)または1件表示画面→[器(TAG)]

TAG VIEW画面が表示されます。

選択したタグを削除

🔞 登録するタグを選択

「♥ (ハート)」「 ** (王冠)」「 ** (キラキラ)」「 ** (クローバー)」を選択するとタグを登録できます。また、「 ■ ##&カ (直接入力)」を選択するとタグ名を作成できます。

/memo

- 1枚の画像には最大4件までタグを設定できます。
- ◎ タグ名は全角6/半角12文字まで入力できます。絵文字は使用できません。

■画像をフィルタリング表示する

設定したタグを利用して、表示する画像を制限できます。

■ サムネイル表示画面(大きい/小さい)

→[醪(フィルタリング)]

フィルタリング条件画面が表示されます。

🛛 抽出するタグを選択

フィルタリング結果が表示されます。

- ■: フィルタリング条件の追加
- ■:現在のフィルタリング条件を表示
- ■:1つ前のフィルタリング条件に戻る
- ■: サムネイル表示画面に戻る



- ◎ フィルタリング条件は最大4件まで設定できます。
- ◎フィルタリング条件に「**** (最近参照した50)」「***** (最近撮影した50)」「***** (参照多い50)」「***** (参照少ない50)」を設定した場合、さらにフィルタリング条件を追加することはできません。
- ◎ フィルタリング結果画面でタグを変更した場合でも、表示される画像は変わりません。
- ◎ フィルタリング結果画面では「 (表示切替)」「 (ソート)」は選択できません。

Picasa™ウェブアルバムを利用する

Picasa™ウェブアルバムへ画像をアップロードしたり、画像を閲覧することができます。

Imemo

◎ Picasa™ウェブアルバムのご利用には、Wi-Fi WINサービスのご利用と Picasa™ウェブアルバムのアカウントが必要です。ただし、Picasa™ウェ ブアルバムのピックアップされた画像(Picasa™ウェブアルバム上で任意 に選ばれた画像)についてはアカウントを設定しなくても閲覧することが できます。

Wi-Fi WINサービスについては、「はじめに」(▶P.264)をご参照ください。 アカウントの作成や利用方法などの詳細については、Picasa™アカウント のサイト(http://picasaweb.google.co.jp/)をご参照ください。

■ Picasa™アカウントを設定する

アカウントは最大5つまで設定できます。

I TOP画面(VIEW/ UPLOAD)

→[(ACCOUNT)]

アカウント設定画面が表示されます。 デフォルトに設定しているアカウン トには ◎ が表示されます。

[2] 「アカウント未設定」を選択

アカウント編集画面が表示されます。



《アカウント設定画面》



《アカウント編集画面》

🔞 項目をタップして編集

アカウント名	アカウント名を入力します。
メールアドレス	Picasa™ウェブアルバムに登録している
	メールアドレスを入力します。
パスワード	Picasa™ウェブアルバムに登録しているパ
	スワードを入力します。
	- パスワードを入力しないで登録すると、ロ
	グイン時にパスワードの入力が必要になり
	ます。
デフォルト設定	「通常使用」に設定します。
	● 「ON」に設定できるアカウントは1つのみ
	です。

4 [(SAVE)]

//memo

- ◎ 設定したアカウントを編集したい場合は、アカウントを選択します。
- ◎ アカウント編集画面で[(DELETE)]→[はい]と操作すると、選択中のアカウントの設定情報が削除されます。
- ◎ アカウント編集画面で「 M (HELP)」をタップすると、入力する情報についてのガイドを表示します。
- ◎ アカウント設定画面/アカウント編集画面で「 図 (BACK)」をタップすると、1つ前の画面へ戻ります。

■ Picasa™ウェブアルバムを表示する

TOP画面(VIEW)
→[マイフォト]

確認画面が表示されます。

[はい]

アルバム一覧画面が表示されます。 複数のアカウントが登録されている 場合は、アカウント確認画面が表示されます。使用するアカウントを設定して認証を開始してください。



《アルバム一覧画面》

3 アルバムを選択 サムネイル表示画面が表示されます。

4 再生する画像を選択

1件表示画面が表示されます。



- ◎確認画面で「はい(以降表示しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ○アルバム一覧画面/サムネイル表示画面表示中にページが複数ある場合、□ ▶ ヤ をタップ、または画面を右/左にフリックするとページを切り替えることができます。

■ Picasa™ウェブアルバムでピックアップされた画像を表示する

I TOP画面(VIEW)
→ [ピックアップ]

確認画面が表示されます。

[2] [はい]

ピックアップ一覧画面が表示されま す。



《ピックアップ一覧画面》

🔞 再生する画像を選択

1件表示画面が表示されます。



- ◎ 確認画面で「はい(以降表示しない)」を選択すると、次回から表示されませ
- ◎ ピックアップ一覧画面で「 (RELOAD)」をタップすると、ピックアップ 一覧を更新します。

■ Picasa™ウェブアルバムに写真をアップロードする

<mark>┃</mark> TOP画面(VIEW)→[UPLOAD]タブを選択

_		
2	本体データフォルダ	本体内のデータフォルダから選択します。
	SDデータフォルダ	microSDメモリカード内のデータフォル
		ダから選択します。
	前回のフォルダ	前回表示していた本体内またはmicroSD メモリカード内のフォルダから選択しま
		メモリカード内のフォルダから選択しま
		す。

3 [はい]

確認画面が表示されます。 フォルダ選択画面が表示されます。 4 再生するフォルダを選択

サムネイル表示画面(大きい)が表示されます。

- 「アップロードする画像を選択→[(UPLOAD)] 確認画面が表示されます。
- **6** [はい]

アルバム一覧画面が表示されます。 複数のアカウントが登録されている場合は、アカウント確認画面が表示されます。使用するアカウントを設定して認証を開始してください。

7 アップロード先のアルバムを選択



- ◎確認画面で「はい(以降表示しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎ ご使用の通信環境により、アップロードに時間を要する場合があります。 ◎ アップロード時に「 (NEW ALBUM) | をタップするとアルバムを新規に
- ◎ アップロード時に「 $extbf{IIII}$ (NEW ALBUM)」をタップするとアルバムを新規に作成することができます。

▋フォトビューアーのメニューを利用する

- サムネイル表示画面(大きい/小さい)/カレンダー画面 (1年/1ヶ月/1日表示)/1件表示画面/スライド ショー→[(メニュー)]

(データ送信)	選択した画像を送信します。 「 図 (Eメール)」「 図 (デコレーションアニメ)」「 1 (赤外線)」「 1 (シンブルショット)」「 図 (ブログアッブ)」 ・本体/microSDメモリカード内のデータを表示している場合のみ選択できます。
(エフェクト設定	1件表示画面およびスライドショー再生中の前/次画像への切り替え時のエフェクトを設定します。 「□ (EFFECT1)」 「□ (EFFECT3)」 「□ (EFFECT4)」 「□ (EFFECT5)」 「□ (EFFECT6)」 「□ (EFFECT7)」 「□ (EFFECT8)」 「□ (EFFECT9)」
(ソート) (本体	サムネイル表示の並びかたを設定します。 「「「撮影日の降順」」「「「撮影日の降順」」「「「は影日の降順」」「「「」(撮影日の降順」」「「」(タイムスタンプの降順」」「「」」(タイムスタンプの降順/昇順は、microSDの場合にのみ表示されます。 ・ microSDで撮影日の降順/昇順を選択した場合、画像の表示に時間がかる場合があります。この場合はタイムスタンプ(撮影/編集などが行われた日時の情報)の降順/昇順でのソートをおすすめします。

(音楽を楽しむ)	LISMOを起動します。
28777623	1件表示、スライドショーで画像を色鮮
(クオリティビュー)	やかに表示します。
	ON (ON) I OFF (OFF) I

※画面により選択できる項目は異なります。

■ データ表示/再生中(1件表示画面)の操作について

操作方法は次の通りです。

タッチパネル操作

端 (TAG): TAG VIEW画面を表示

■ (TOP): TOP画面に戻る

■ (UPLOAD): アップロード画面を表示

(削除): 選択した画像を削除(メニュー): メニューを表示

② (戻る): 1つ前の画面に戻る。ズームイン時はズームインを解除
③ (SHARE): 選択した画像を共有するEメール作成画面を表示
人物の顔にロングタッチ*1: 人物が写っている画像を表示していると

きは、顔部分をロングタッチしてズームインすることもできます。

画像をピンチイン※2: ズームアウト

画像をピンチアウト※2: ズームイン

画面をスライド: 前または次の画像を表示。ズームイン時は上下左右 に表示位置を移動

画面を右/左にフリック: 前/次の画像を表示

画面をタップ: ピクト、タッチメニュー、アイコン表示のON/OFF

※1 画像によっては顔として認識されず、ズームできない場合があります。
※2 ピンチ操作については、「基本的なタッチパネル操作のしかた」(▶P.93)をご参照ください。

キー操作

- ①: 前の画像を表示。ズームイン時は画像の左に表示位置を移動(画像の左端が表示されている場合は、前の画像を表示)
- ①:次の画像を表示。ズームイン時は画像の右に表示位置を移動(画像の右端が表示されている場合は、次の画像を表示)
- €)/(・): ズームイン時、画像の下/上に表示位置を移動

回(長押し): シンプルショット送信またはAQUOS送信※

A:メニューを表示

図/図:前/次の画像を表示

炒別は、セール別:前の画面に戻る、ズームイン時は画面サイズに表示を戻す

1: ズームイン 2: ズームアウト

3: TAG VIEW画面を表示

5:キー操作ガイドの表示ON/OFF

6: ピクト、タッチメニュー、アイコン表示のON/OFF

※: 画像を反時計回りに回転

#:画像を時計回りに回転

% データの容量が1.2MBを超える、またはサイズが1,920 \times 1,080を超える画像を送信する場合は、画像を自動的に1,920 \times 1,080に収まるサイズに縮小してから赤外線送信を行います。



◎サイドキーでの操作は、ビューアポジションでも有効です。

◎画面により表示される項目、操作できる項目は異なります。

|撮影データを自動再生する

撮影データをスライドショーで再生することができます。

- サムネイル表示画面 (大きい/小さい)
 - →[[(メニュー)]
 - **→[№ (スライドショー)]**

スライドショーが再生されます。 Picasa™ウェブアルバムでは、サムネイル表示画面/アルバム一覧画 面/ピックアップ一覧画面

→[**(**スライドショー)]と操作します。



《スライドショー画面》

■スライドショー再生中の操作について

タッチパネル操作

☑ (リピート設定ON) / ☑ (リピート設定OFF): スライドショーの 繰り返し再生の切り替えON / OFF

○ (間隔設定速い)/ (間隔設定普通)/ (間隔設定遅い): 画像が切り替わる間隔の速度が速い/普通/遅い

🔜 (メニュー): メニューを表示

☑ (戻る):前の画面に戻る

Ⅲ/▶:一時停止/再開

画面を右/左にフリック: 前/次の画像を表示

画面をタップ: ピクト、タッチメニュー、アイコン表示のON/OFF

キー操作

◉、◙/ጫ:一時停止/再開

♠、♠♠♠</l

クリア/メモ、セチークシガ: 前の画面に戻る

A: メニューを表示

5 : キー操作ガイドの表示ON/OFF

6: ピクト、タッチメニュー、アイコン表示のON/OFF

Memo

- ◎ サイドキーでの操作は、ビューアポジションでも有効です。
- ◎ スライドショー再生中、次の画像が表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ◎ アルバム一覧画面でスライドショーを実行した場合、選択したアルバム内の画像を再生します。
- ◎画面により選択できる項目は異なります。

文字を読み取る

■名刺リーダーで名刺を読み取る

読み取った名刺を、アドレス帳に登録、あるいは、コピーしてメモ帳などで利用することができます。

計 待受画面で●→[CAMERA(カメラ)]→[名刺リーダー]

モニター画面が表示されます。

2 名刺をメインディスプレイに表示 → ⑥ (撮影)

読み取り結果画面が表示されます。 読み取った文字を自動的に判別し、項目ごとに整 理して表示します。



《名刺リーダーモニター画面》

3 ●(登録)

読み取った項目が入力されたアドレス帳登録画面 が表示されます。アドレス帳への登録については、「アドレス帳に登録する」((トア・112)をで参照ください。

■アドレス帳以外でデータを使う

読み取り結果画面→同(サブメニュー)

2	名刺データ保存	読み取り結果をmicroSDメモリカードに名 刺データとして保存します。 ▶P.360「名刺データを確認する」
	コピー	読み取り結果をSH010のメモリへコピーします。 ▶P.107「文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける」

▋情報リーダーで情報を読み取る

雑誌などから店名や電話番号などの情報を読み取り、アドレス帳に登録、あるいはコピーしてメモ帳などで利用することができます。

i 待受画面で → [CAMERA(カメラ)]→ [情報リーダー]

モニター画面が表示されます。

2 情報をメインディスプレイに表示

→ ● (撮影)

読み取り結果画面が表示されます。 読み取った文字を自動的に判別し、項目ごとに整理して表示します。

(コピー)を押すと、読み取り結果をSH010のメモリヘコピーします。



《情報リーダー モニター画面》

[3] (●) (登録)

読み取った項目が入力されたアドレス帳登録画面が表示されます。アドレス帳への登録については、「アドレス帳に登録する」(▶P.112)をご参照ください。

■ テキストリーダーで文字を読み取る

紙などに印刷されている文字列を読み取って、SH010のメモリへコピーします。

ii 待受画面で → [CAMERA(カメラ)]→「テキストリーダー]

モニター画面が表示されます。

② 文字列をメインディスプレイに表示 → ⑥ (撮影)

プレビュー画面が表示されます。
3 読み取りたい行を分で選択→●

読み取りたい行の数だけ、操作銭を繰り返します。



《テキストリーダー モニター画面》

4 A (読取)

枠で囲まれた行が読み取られ、読み取り結果画面が表示されます。

5

読み取りデータ画面が表示されます。 ここで表示された文字列を利用することができます。 回(編集)を押すと文字列を編集することもできます。

⑥ (コピー)→コピー開始位置→⑥ (始点)
 →コピー終了位置→⑥ (終点)
 文字列がSH010のメモリにコピーされます。

■読み取りモードを切り替える

読み取る文字列の種類に応じてモードを切り替えることができます。

□ プレビュー画面→◆で読み取りたい行を選択→●

→回(テキスト)/(オート)
「オート」エードでは 詰み取った文字列の種類を白

「オート」モードでは、読み取った文字列の種類を自動的に識別して取り込みます。

「テキスト」モードでは、読み取った文字列をそのまま読み込みます。

■読み取りデータ画面で使える機能

- 読み取りデータ画面→同(サブメニュー)
- 追加読み取り 文字列を再度読み取り、文字列を追加します。 メ干帳登録 読み取った文字列をメモ帳に登録します。 辞書検索 読み取った文字列をスマートリンク辞書に貼り 付け、単語の意味を検索します。 範囲開始位置で (始点)→範囲終了位置で ● (終点)→単語の意味を検索 ▶P.402「スマートリンク辞書で調べる」 読み取った文字列をEメールの本 メール本文へ Fメール 貼付 文に貼り付けます。 C×ール 読み取った文字列をCメールの本 文に貼り付けます。

//memo

- 名刺リーダーでは、アドレス帳に次の項目を登録できます。
- 名前
- ヨミ(姓のみ)
- 電話番号
- FAX番号
- Fメールアドレス
- 住所、郵便番号
- メモ(会社名、所属、役職、URL、名刺を読み取った日付、その他の項目)

- ◎ 情報リーダーでは、アドレス帳に次の項目を登録できます。
- 店名
- 雷話番号
- Eメールアドレス
- 住所
- メモ(営業時間、定休日、URL、アクセス、駐車場、座席数、予算・料金、その他の項目)
- ◎ 名刺リーダー/情報リーダーでは、アドレス帳にない項目は、メモ欄に登録されます。
- ◎ 漢字によっては、読みがな(ヨミ)を認識しない場合もあります。
- ◎国際電話番号の「+」の記号は名刺リーダーで読み取っても、アドレス帳に 登録することはできません。
- ◎ microSDメモリカードに保存した名刺データは、パソコン用の名刺管理ソフトでご利用いただけます。詳細はメーカーサイトにてご確認ください。パソコンから: http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/bizcard/a/◎ 次のような名刺/文字列は読み取れません。
- 背景が付いている名刺/文字列
- 手書きまたは手書き風のフォントを使用した名刺/文字列
- ・ 縦書きと横書きが混在した名刺/文字列
- ディスプレイなどに表示された名刺/文字列
- ◎一部の文字列は読み取り結果表示の際に除去される場合があります。
- ◎読み取り精度が悪い場合は、柔らかい布などでレンズを拭くことで改善される場合があります。
- ◎読み取り結果が間違っている場合は、回(再撮影)を押して再撮影するか、各機能で文字列を利用するときに、内容を直接修正してください。

絵文字を作成する

手書きの絵などを撮影してオリジナルの絵文字やバナーを作成し、デコレーションメールなどに利用することができます。絵文字やバナーのサイズや色も選択することができます。また、点滅やスクロール、バウンドなどのアニメーションを作成することもできます。

計 待受画面で → [CAMERA(カメラ)]→ [絵文字メーカー]

モニター画面が表示され、赤いフレームが表示されます。

❷/◙(半押し): オートフォーカスロック



《絵文字メーカー モニター画面》

2 🕒 (サイズ)→フレームのサイズを変更

標準	20×20
絵文字大	40×40
画像小	220×40
画像中	220×80
画像大	220×120

- スタンプとして利用したい被写体を赤いフレーム内に表示→⑥(撮影)/⑥/-
- 4 ・・で色を選択→●

5 アニメーションの種類を選択

アニメーション無し	アニメーション無しに設定します。
点滅	画像を点滅表示に設定します。
スクロール	画像をスクロール表示に設定します。
バウンド	画像をバウンド表示に設定します。
2画像	2つの画像を利用したアニメーション表示に設定します。 もう一度操作♪~仏を繰り返し2つめの 画像を設定

アニメーションの種類を選択すると、画面下部のプレビュー画像でアニメーションを確認できます。

6 ● (保存)

「標準」サイズの画像は、データフォルダ(本体)の「Eメール装飾データ」フォルダ内の「デコレーションエモジ」フォルダのカテゴリ別サブフォルダに保存されます。「標準」サイズ以外の画像は、データフォルダ(本体)の「グラフィック」フォルダに保存されます。



- ◎ アニメーションを選択した場合、Eメール本文に挿入できない場合がありますが、データフォルダ内での再生や通常添付は可能です。
- ◎ モニター画面で約1分間何も操作しないと、「絵文字メーカー」が終了します。

LISMOで音楽・ビデオ・ 本を楽しむ

LISMOメニューを表示する	308
LISMOで音楽を楽しむ	309
LISMOでビデオを楽しむ	316
LISMOで本を楽しむ	317

LISMOメニューを表示する

LISMOのメニューから、着うたフル®や音楽CDなどの楽曲・ビデオ・本を再生して楽しむことができます。

LISMOメニューは2種類あります。

memo

- ◎ LISMOのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し 込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問 い合わせください。
- ◎ LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「mora for LISMO」などから購入した楽曲をau電話に転送することができます。 LISMO Portは、auホームページからダウンロードできます。
- メインメニューからLISMOメニューを表示する場合
- 待受画面で
 →[LISMO]

LISMOメニューが表示されます。



《LISMOメニュー》

- EZサービスメニューからLISMOメニューを表示する場合
- ↑ 待受画面で

 → ・・・で「LISMO」を選択

LISMOメニューが表示されます。



《LISMOメニュー》

_		
2	音楽を楽しむ	▶P.309[LISMOで音楽を楽しむ]
	ビデオを楽しむ	▶P.316[LISMOでビデオを楽しむ]
	本を楽しむ	▶P.317[LISMOで本を楽しむ]
	最新音楽情報	▶P.309「着うたフル®やビデオクリッ プなどをダウンロードする」
	最新ビデオ情報	新着ビデオや話題の動画が満載のビデ オポータルへ接続します。
	最新書籍情報	新刊·ランキング情報満載の書籍ポータ ルへ接続します。

LISMOで音楽を楽しむ

待受画面で → [LISMO]→ [音楽を楽しむ]

ミュージックメニューが表示されます。



《ミュージック メニュー》

▶右記「着うたフル®やビデオクリッ ミュージックライブラリ プなどを再生する ▶P.312[プレイリストを再生する] プレイリスト ▶P.312「プレイリストのメニュー を利用するし ▶P.312「プレイリストを作成する」 ▶P.313「プレイリストを編集する」 うたともコミュニティ※ ▶P.314[[うたとも®|を利用する 楽曲検索※ ▶P 315「楽曲検索を利用する 最新音楽情報 ▶右記「着うたフル®やビデオクリッ プなどをダウンロードする 設定 ▶P.316「LISMOを設定する

※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

|着うたフル®やビデオクリップなどを |ダウンロードする

LISMOで再生する楽曲やプレイリストなどは、「最新音楽情報」からダウンロードできます。

- ミュージックメニュー→[最新音楽情報]
- 🛂 画面の指示に従って操作
- →ダウンロードする楽曲/プレイリストを選択→●

確認メッセージが表示され、⑥を押すとダウンロードが実行されます。 ダウンロードした着うたフル®/ビデオクリップ/プレイリストの データは、データフォルダの「LISMO」フォルダ内のサブフォルダに保 存されます。

//memo

- ◎着うたフル®/ビデオクリップ/プレイリストをダウンロードする場合は、 プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル®/ビデオクリップのダウンロードが中断された場合は、ダウンロード未完了のデータとしてデータフォルダに保存されます。ダウンロード未完了のデータが保存されていれば、続きからダウンロードできます。

着うたフル®やビデオクリップなどを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されている着うたフル®やビデオクリップなどを再生します。

■ ミュージックメニュー→[ミュージックライブラリ]

2		着うたフル®/ビデオクリップをすべて 表示します。
	アーティスト一覧	アーティスト名ごとに表示します。
	アルバム一覧	アルバムごとに表示します。

3 再生したいデータを選択→●

プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

■ 楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中のキー操作について

- ●(■■)/(▶)、[□/■□]:一時停止/再生
- (*): 音量調節※1
- 回(戻る)※2、厕/網:プレイヤー画面を閉じる
- (メニュー): メニューを表示
- (): 次のデータへ**2、長押しで早送り、次のチャプターへ**4
- ○: 前のデータへ*2、再生データの頭出し、長押しで巻戻し、前の チャプターへ*4
- 図(楽曲情報): 再生楽曲の詳細情報を表示※2
- 図(うたとも):「うたとも®」利用画面を表示※2
- 1 / 3: 歌詞カードの前/次ページを表示*3
- 2 : 明るさ設定※4
- 4 : ランダム設定の切り替え*2
- 5 : ガイド表示
- 6: リピート設定の切り替え※2
- 7 : 画質設定※4、ボイスキャンセル設定※2
- 8: FMトランスミッター
- 9: おすすめ効果設定
- O:FM送信周波数設定
- ☑ : 通常再生/全画面再生/全画面拡大再生1/全画面拡大再生2 の切り替え※5
- ※1 Bluetooth®接続中はBluetooth®リモコンから音量の調節が可能となります。
- ただし、Bluetooth®機器によっては音量の調節ができない場合があります。
- ※2 ビデオ再生時は無効です。
- ※3 データに歌詞情報が含まれる場合に表示されます。ビデオ再生時は詳細が表示されます。
- ※4 ビデオ再生中のみ有効です。
- ※5 ビデオクリップ/ビデオ再生中のみ有効です。



◎耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を 与えることがありますので、ご注意ください。

▋再生中∕全曲一覧画面のメニューを利用する

- プレイヤー画面/全曲一覧画面/ビデオライブラリ画面/ビデオ再生中画面→同(メニュー)
 - ランダム設定 再生順をランダムにするかどうかを設 定します。 [ON][OFF] リピート設定 再生中のデータの繰り返しを設定しま す。 「1曲リピート|「全曲リピート| 「リピートOFF」 チャプター表示 再生中/選択中のデータのチャプター 一覧を表示します。 サウンド サウンド設定を組み合わせたおすすめ おすすめ 効果設定 効果を設定します。 設定/ ビデオ [OFF][Synergetic DBEX] サウンド [Dynamic BASS][Blue NOTE] 設定 [Jumpin' BEAT | Crystal HALL | [Auto I • [Auto]に設定すると、再生するファ イルのジャンルに合わせて自動で設 定されます。 DBEX設定 音響のDBEX効果を設定します。 [OFF][ON] イコライザ 音質効果を設定します。 設定 [OFF][POP][ROCK][JAZZ] [DANCE][CLASSICAL] BASS設定 重低音を増幅する/しないを設定しま す。 [OFFI[ON1|[ON2| サラウンド 音響効果を設定します。 設定 [OFF | [MIDDLE | [WIDE | 空間エフェ 音場を設定します。 クト設定 [OFF | CLUB | CHALL | CSTADIUM |

サウンド ボイスキャ	再生中の楽曲の音声を抑え、音楽再生の
設定/ ンセル設定	みに近づけるかどうかを設定します。
ビデオ	[OFF][ON]
サウンド	
設定	
はじめから再生	ビデオを最初から再生します。
FM送信周波数設定	「FMトランスミッター(M271)」の「周
	波数設定」(▶P.410)をご参照くださ
	い。
プレイリストに登録	再生中/選択中のデータをプレイリス
	トに登録します。
	データによっては、曲名、アーティス
	ト名、アルバム名が「その他」と表示さ
	れ、プレイリストに登録できない場合
	があります。
着うた保存	▶右記「着うた®として保存する」
壁紙保存	データ内に壁紙用画像が登録されてい
	る場合に、壁紙用画像をデータフォルダ
	に保存します。
	・データによっては「壁紙保存」できな
	い場合や、再生中に表示される画像と は異なる場合があります。
サイトリンク	
リイトリング	データ内にリンク情報が含まれている 場合にサイトを表示します。
1 1 2 2 2	
レート変更	再生中/選択中のデータに対して、
	★で0~5までのレート(評価)を設定
11日本	します。
削除	再生中(一時停止状態)/選択中のデータを削除します。
高統 的 章	
画質設定	表示画質を設定します。
四乙十二二	「標準」「ダイナミック」「映画」
明るさ設定	ビデオ再生中のディスプレイ照明の輝
	度を設定します。
	「自動(標準)」「自動(コントラスト重視) 「固定(明るい) 「固定(標準) 「固定(暗
	回た(明るい) 回た(標準) 回た(咱 し))
	レリコ

詳細情報	再生中/選択中のデータの詳細情報(曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者情報、販売元)を表示します。
ソート	全曲一覧画面に表示されるデータを ソートします。 「保存日時」「タイトル/曲名」 「アーティスト名」「アルバム名」 「レート」
操作ガイド	ガイドを表示します。

[※]メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

■ 着うた®として保存する

データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存できます。

- プレイヤー画面で再生中または全曲一覧画面でデータを 選択中→同(メニュー)→[着うた保存] データに登録された範囲と「ユーザー指定区間」が表示されます。
- データに登録された範囲から選択する場合
- 2 範囲を選択→●

回(プレビュー): 指定されている範囲を再生 再生中に●(保存)を押すと、データを保存できます。

- お好みの範囲を保存する場合
- [2] [ユーザー指定区間]→同(再生)
 - →保存開始のところで (開始)

A(停止/再生):一時停止/再生

- 3 保存終了箇所で (終了)
- 4 🗚 (保存)

●(プレビュー): 指定されている範囲を再生 再生中に●(保存)を押すと、データを保存できます。

2

Imemo

- ◎ データによっては「着うた保存」できない場合や、「ユーザー指定区間」による着うた保存ができない場合があります。
- \odot 保存した着うた 8 はmicroSDメモリカードへ移動/コピーすることはできません。

■プレイリストを再生する

■ ミュージックメニュー→[プレイリスト]

プレイリスト一覧画面が表示されます。 プレイリストを作成すると、オリジナルのプレイ リストも一覧に表示されます。(▶右記「プレイリ ストを作成する」)



《プレイリスト一覧 画面》

トップ20	再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登録
	されたプレイリストです。
トップレート	再生中にランク付けした5つ星ランクの曲を
	集めたプレイリストです。
最近聴いた曲	最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集めた
	プレイリストです。
最近追加した曲	最近追加した順に20曲まで集めたプレイリ
	ストです。

再生したいデータを選択→●

■プレイリストのメニューを利用する

 プレイリストー覧画面でプレイリストを選択 → (メニュー)

_		
2	新規作成	▶下記「プレイリストを作成する」
	編集※	▶P.313「プレイリストを編集する」
	Eメール送信※	プレイリストを添付したEメール作成画面を
		表示します。
	赤外線送信※	▶P.380「各機能のサブメニューから赤外線
		で送信する」
	削除※	選択したプレイリストを削除します。
	プレイリスト	プレイリストに含まれる各種情報を表示しま
	情報※	す。
	作成者名登録	ユーザーリスト作成時のプレイリストに自動
		的に入力する「作成者名」を設定します。
		・全角/半角64文字まで入力できます。

※作成/ダウンロードしたプレイリストを選択しているときのみ利用できます。

■プレイリストを作成する

「全曲一覧」「アーティスト一覧」「アルバム一覧」に登録されている楽曲 からお好みの楽曲を選択して、プレイリストを作成できます。

プレイリストー覧画面→ 同(メニュー)→[新規作成]

新規のプレイリスト編集画面が表示されます。



《プレイリスト編集 画面》

🙎 項目を選択して編集

タイトル	タイトルを入力します。
	・全角/半角20文字まで入力できます。
作成者	作成者を入力します。
	・全角/半角64文字まで入力できます。
作成日	作成日をጭで選択します。
コメント	コメントを入力します。
	・全角/半角128文字まで入力できます。
画像	画像を設定します
	「データフォルダ」「外部メモリ」「カメラ起動」

必要な項目だけ編集して (保存)を押すと、その時点で保存されます。

- 3 楽曲設定欄を選択→●(追加)
- 4 [全曲一覧] / [アーティスト一覧] / [アルバム一覧] 「全曲一覧 | を選択した場合は操作的に進みます。
- 5 アーティスト/アルバムを選択→●

回(一括追加)でアーティストまたはアルバムに含まれる全データを一括して追加できます。

⑥ データを選択→**◎**

楽曲設定欄にデータが追加されます。

選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みの データにカーソルを移動して(●)(解除)を押すと、選択を解除できます。

7 A (確定)→A (保存)編集した内容が保存されます。



◎ 1つのプレイリストには、999曲までのデータを登録できます。

■プレイリストを編集する

プレイリスト一覧画面で編集するプレイリストを選択 →同(メニュー)→[編集]

プレイリスト編集画面が表示されます。

- データを追加する場合
- 2 登録されているデータを選択→●(編集)→[楽曲追加]

選択したデータの直前にデータが追加されます。末尾の空欄を選択して⑥(追加)を押すと、末尾にデータを追加できます。 以降の操作については、「プレイリストを作成する」(▶P.312)の操作 【以降をご参照ください。

- データを並べ替える場合
- 2 登録されているデータを選択→●(編集)→[並び替え]
- 3 位置を変更するデータを選択→⑥→①で移動
 →⑥(移動先)
 別のデータを移動する場合は、操作Mを繰り返します。
- 4 A (確定)→A (保存)
- 登録したデータを解除する場合
- 🛂 登録されているデータを選択→● (編集)→[登録解除]



◎ ダウンロードしたプレイリストによっては編集できない場合があります。◎ 必要な項目だけ編集して回(保存)を押すと、その時点で保存されます。

■「うたとも®」を利用する

「うたとも®」は、LISMOで着うたフル®やビデオクリップなどを聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

■ マイページを表示する場合

- ミュージックメニュー→[うたともコミュニティ]「うたとも®|のマイページが表示されます。
- 再生中の曲の楽曲ページを表示する場合
- LISMOで着うたフル®/ビデオクリップ再生中 →区(うたとも)

再生中の曲の「楽曲ページ」が表示されます。



- ◎「うたとも®」ですべての機能を利用するためには、会員登録が必要です(一部有料)。
- ○本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎楽曲データをやりとりすることはできません。
- ◎ LISMOで再生できる曲の中には、一部「うたとも®」で取り扱いしていない ものもあります。
- ◎ [エリア設定]を「日本」以外に設定している場合は、「うたとも®]をご利用になれません。

■マイページでできること

「うたとも®」のマイページでは、あなたの再生履歴を元にしたオススメの楽曲やあなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのページを見ることができます。



◎マイページからいろいろなページへと移動できます。また、○○を押すことでマイページに戻ることができます。

■楽曲ページでできること

「楽曲ページ」では、その楽曲とよく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどを紹介します。他にも、その曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェックできます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

楽曲検索を利用する

「楽曲検索」は、アーティスト名や楽曲名からアーティストや楽曲を検 索できるだけでなく、au電話に家や街や車でかかる気になる曲を聴 かせたり、歌ったりすることで、アーティスト名や楽曲などの情報が分 かる「音楽検索」サービスです。

■ ミュージックメニュー→[楽曲検索]

楽曲検索画面が表示されます。



《楽曲検索画面》

■検索方法について

メニュー	説明
アーティスト・	アーティスト名・楽曲名から楽曲を検索できます。
曲名で探す	 入力欄にアーティストの読みがなを直接入力すると候補を自動的に表示します。 漢字、カタカナ、英数字でアーティスト名を入力
	して検索する場合や、楽曲名を入力して検索する場合は、⑥を押してから文字を入力してください。
音や声で探す	テレビのスピーカーに近づけてSH010に音を聴かせたり、SH010のマイクに向けて歌うことで、楽曲を検索できます。 ・バイブレータが振動した後、SH010のマイク(送話口)を音源に向けて、SH010に音楽を10秒程度聴かせてください。再度パイブレータが振動すると検索を開始します。

メニュー	説明
歌詞で探す	歌詞のサビ部分など、探したい曲のフレーズから楽曲を検索できます。
キーワードで 探す	検索キーワードからアルバムや楽曲を検索できます。
最近チェック した曲	今までに行った検索の履歴や、お気に入りに登録し た楽曲を表示できます。

■検索結果について

メニュー	説明	Q 技索
購入	検索された楽曲の着うた®、着うたフル®、ビデオクリップ、待ちうた、CD/ DVDなど各種コンテンツをダウン ロードできるサイトへ案内します。	要の前一外**リテイ *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *
歌詞	検索された楽曲の歌詞を見ることがで きます。	WESTER (MINISTREE) XXXXX
楽曲情報	検索された楽曲のレビュー情報を見る ことができます。	WISHE XXXXX
オススメ	検索された楽曲のジャンルやアーティ ストなどの要素が似た楽曲を見ること	《検索結果

《検索結果画面》

792 EF7:*

088

要保サイトへ



ができます。

- ◎ 楽曲検索を初めてご利用になる場合や、楽曲検索画面の同(メニュー)で 「サービス利用確認設定 | を「表示する | に設定している場合は、サービス利 用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表 示されません。
- ○本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、楽曲検索をご利用にな れません。

BGM再生する

LISMOで再生中の楽曲をBGM再生できます。

LISMOで再生中に タマック

クイックアクセスメニューが表示されます。

2 他の機能を選択→●

BGM再生中は、画面に

が表示されたままとなります。

#memo

◎ BGM再生中に操作する機能によっては、BGM再生が一時停止される場合があります。

LISMOを設定する

2

Bluetooth機器 設定	Bluetooth®機器を登録している場合は、登録機器一覧画面が表示されます。 ▶P.373「機器選択/登録機器一覧画面について」 Bluetooth®機器を登録していない場合は、機器探索を行います。 ▶P.372「Bluetooth®機器を登録する」
オートOFF設定	指定した時間が経過すると、自動的に LISMOを終了します。 「OFF」「15分」「30分」「1時間」「2時間」「3 時間」「4時間」
サービス利用確認設定*	「うたとも®」を利用する前に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」

情報ウィンドウ 利用確認設定*	情報を取得する際に情報ウィンドウを利用するかどうかを設定します。 「毎回表示する」「情報ウィンドウを利用する」「情報ウィンドウを利用しない」 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、情報ウィンドウをご利用になれません。
FMトランス ミッター設定	FMトランスミッター(▶P.409)で音声を 出力するかどうかを設定します。 「OFF」「ON」 • Bluetooth®接続中やステレオイヤホン/ USBケーブルを接続している場合はFMト ランスミッターで音声を出力できません。
プレイヤー情報	LISMOのバージョン情報を表示します。

※ビデオメニューから設定している場合は、表示されません。

LISMOでビデオを楽しむ

Ⅲ 待受画面で ● → [LISMO]

→[ビデオを楽しむ]

ビデオメニューが表示されます。



《ビデオメニュー》

2	ビデオライブラリ	▶P.317「ビデオを再生する」
	最新ビデオ情報	話題のビデオ、最新の映像情報サイトに接 続します。
	設定	▶左記「LISMOを設定する」

|ビデオを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されているビデオを再生します。

- **|||**|| ビデオメニュー→[ビデオライブラリ]
- 2 再生したいビデオを選択→●

プレイヤー画面が表示され、ビデオが再生されます。



- ◎ビデオ再生中の操作については、「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中の キー操作について」(▶P.310)をご参照ください。
- ◎ ビューアボジション時に横画面での再生中は、横画面専用ソフトキーパッドをご利用になれます。(▶ P.94「ソフトキーパッドの呼び出しかた」)各キーの割り当てについては、「ソフトキーパッドの名称と機能」(▶ P.96)をご参照ください。
- ビデオを再生すると、ベールビュー(▶P.420)の設定は解除されます。

LISMOで本を楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

前 待受画面で → [LISMO] → [本を楽しむ]

ライブラリ画面が表示されます。

EZニュースEXにご加入のお客様は、EZニュースEXで配信された電子書籍コンテンツがライブラリ画面に表示されます。

■ライブラリ画面について

ライブラリ画面には電子書籍コンテンツをファイル単位で表示する「ファイル一覧」と、作品単位で表示する「作品一覧」の2つの一覧表示形式があります。「作品一覧」で作品名を選ぶとその作品を構成するファイルの一覧が表示されます。

また、データフォルダの「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダ内コンテンツのみを一覧表示する「プライベートエリア」表示と、「プライベート」フォルダ外コンテンツを一覧表示する「通常エリア」表示の2つのエリア表示形式があります。








《ライブラリ画面(作品一覧)》

図(作品一覧へ/ファイル一覧へ)を押すと「ファイル一覧」と「作品一覧」を切り替えることができ、図(プライベートエリアへ/通常エリアへ)を押すと「通常エリア」と「プライベートエリア」を切り替えることができます。



//memo

- ◎ ライブラリ画面は、前回の終了時に表示していた一覧表示形式で表示されます。
- ◎ 保存されているコンテンツ数によっては、表示に時間がかかる場合があります。
- ◎ コンテンツによっては、「作品一覧」で作品名が表示されず、「その他タイトル」に分類される場合があります。
- ◎ 著作権の設定されていないコンテンツは表示形式、表示エリアにかかわらずライブラリ画面に表示されません。

■電子書籍コンテンツを読む

コンテンツ再生画面が表示され、データが再生されます。読み途中のコンテンツが選択された場合は読み途中位置から読むことができます。

🚺 ライブラリ画面(ファイル一覧)で再生したい作品を選択

 $\rightarrow \bigcirc$

ライブラリ画面(作品一覧)で再生したい作品を選択→**④**→**⑥**と操作してもコンテンツを再生できます。



- ◎ コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- ◎ お買い上げ時には、データフォルダの「LISMO」フォルダ内の「ブック」フォルダに電子書籍コンテンツ「BLEACH」「ストレスパワー」「知らなきゃ損!ケータイのマメ知識(破損編)」が用意されています。
- ◎「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと電子書籍 コンテンツは削除されますが、EZwebで「SH@ez(シャープ携帯専用サイト)」から、お買い上げ時にデータフォルダに用意されていた電子書籍コンテンツ「BLEACH」「ストレスパワー」「知らなきゃ損!ケータイのマメ知識(破損編)」をダウンロードすることができます。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。

■つづき、次話、前話を読むには

次のように操作すると、ライブラリ画面へ戻らず、再生中コンテンツのつづき、前話、次話のコンテンツを読むことができます。コンテンツが保存されていない場合はコンテンツ提供サイトへ接続します。

つづきを読む場合	コンテンツ再生画面 →コンテンツの最後まで読む→[つづきを読む]
次話を読む場合	コンテンツ再生画面→ 図(次話)
前話を読む場合	コンテンツ再生画面→図(前話)

//memo

- ◎電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテンツ再生画面のヘルプをご確認ください。
 - コンテンツ再生画面で $\mathbf{P}(\mathbf{X} = \mathbf{I} = \mathbf{I}) \rightarrow \mathbf{I}$ と操作すると表示されます。
- ◎ コンテンツによっては、コンテンツ再生画面からつづき、次話、前話を読む ことができない場合があります。
- ◎コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。

- ◎本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供元へ送信します。
- ○本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

|同じ作品の不足ファイルを探す

コンテンツ提供サイトへ接続して、同じ作品を構成するファイルのうちお持ちになられていない不足ファイルを探すことができます。

ライブラリ画面(作品一覧)で探したい作品を選択→●→□(もっと読む)

//memo

- ◎コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎ 本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供元へ送信します。
- ◎本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

| スクラップブックへお気に入りのページ・コマを |保存する

お気に入りの電子書籍コンテンツのページ/コマをスクラップブック へ保存できます。

■ コンテンツ再生画面→ (メニュー) → [スクラップ]

//memo

- ◎ 最大30件保存することができます。ただし、スクラップ保存する画像のデータサイズによって30件保存できない場合があります。
- ◎ コンテンツによっては、スクラップブックへの保存が禁止されている場合があります。

■ スクラップブックを見る

ライブラリ画面→同(メニュー)→[スクラップブック]
 スクラップブックへ保存されているページ・コマが一覧表示されます。
 ●で拡大表示を行います。

Mmemo

- ◎スクラップブックで画像を選択し回(メニュー)→[データフォルダに保存] と操作すると、スクラップブックの画像をデータフォルダへ保存すること ができます。
- ◎ 画像によってはデータフォルダへの保存が禁止されている場合があります。

【電子書籍コンテンツを検索する

- **1** ライブラリ画面→□(検索)
- フリーワードを入力して検索する場合
- 2 キーワードの入力欄を選択→ → キーワードを入力 → ● → [Q]
- 3 目的の作品を選択→ 検索結果が表示されます。
- ランキング情報から検索する場合
- [ランキング]→目的の作品を選択→ 検索結果が表示されます。
- ジャンルで検索する場合
- ② [ジャンル]→目的のジャンルを選択→●→目的の詳細ジャンルを選択→●
- 3 目的の作品を選択→ 検索結果が表示されます。



- ◎検索を初めてご利用になる場合や、「サービス利用確認設定」を「表示する」 に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

■検索結果について

検索結果から、電子書籍コンテンツのダウンロード先や、本(物販)の購入サイト、著者のその他作品の検索、作品詳細ページなどさまざまな情報をご覧いただけます。

みんなの評価	サイト上で投稿されたこの作品の評価を表示します。
ケータイで読む (電子書籍サイトへ)	電子書籍コンテンツの提供サイトへ接続します。
通販サイト (提供:KDDI)へ	本(物販)の購入サイトへ接続します。
この著者の他の作品を 探す	この著者の他の作品を検索します。
作品詳細ページへ	この作品についての詳細情報が記載されたページへ接続します。

テレビやラジオを楽しむ

au Media Tunerで テレビ(ワンセグ)を見る	322
au Media Tunerでできること	322
au Media Tunerをご利用になる前に	322
テレビアンテナについて	323
テレビメニューを利用する	
au Media Tunerの初期設定をする	324
テレビ(ワンセグ)を見る	325
データ放送を見る	327
テレビリンクを利用する	328
番組表を見る	328
テレビ番組を録画する	329
テレビ番組の画像を保存する	330
au Media Tunerの設定をする	
EZチャンネルプラスの番組を再生する	333
ブルーレイディスクレコーダーと接続する	333
EZ·FMでFM放送を聴く	334
EZ·FMをご利用になる前に	334
FM放送を聴く	
EZ·FMを設定する	335

au Media Tunerで テレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerでは、テレビ(ワンセグ)やEZチャンネルプラスを楽しむことができます。



◎ au Media Tunerのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

au Media Tunerでできること

■テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

■データ放送を見る

テレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した情報などをお知らせする データ放送を見ることができます。

■テレビ番組表を見る

テレビ番組表を取得して見ることができます。また、テレビ番組表から 番組を視聴予約することもできます。

■テレビ番組を録画・画像保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存できます。録画データは、データフォルダ(本体)の「ワンセグ録画データ」フォルダ、またはmicroSDメモリカードの「SD-Videoフォルダ」内の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されます。静止画データは、データフォルダ(本体)の「グラフィック」フォルダに保存されます。

■EZチャンネルプラスを見る

au Media TunerでEZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した 番組を再生できます。

■外部録画データを再生する

SH010とブルーレイディスクレコーダーをUSBケーブル(別売)で接続すると、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送できます。転送された番組データ(外部録画データ)は、microSDメモリカードの「SD-Videoフォルダ」内の「外部録画データーフォルダに保存されます。

対応機種については、以下のホームページをご参照ください。

http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/bluray/a/index.html



◎ ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送機能については、auホームページで機能の紹介をしております。
URL: http://www.au.kddi.com/service/kino/blu-ray/index.html

au Media Tunerをご利用になる前に

■ au Media Tuner利用時のご注意

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- ・テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ 専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用でき ません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSア ナログ放送を見ることはできません。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、au Media Tuner をご利用になれません。なお、「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存した番組は、「エリア設定」にかかわらずau Media Tunerで再生できます。

- 機種変更または解約後のSH010では、au Media Tunerで放送を視聴することはできません。なお、「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存した番組は、機種変更または解約後でもau Media Tunerで再生できます。
- au Media Tuner画面表示中は、SH010本体が温かくなり、長時間 皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注 意ください。
- ・自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音 声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- au Media Tuner起動中はベールビューを使用できません。

■地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスに ついて

「ワンセグ」サービスについては、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/(パソコン用)

http://www.dpa.or.jp/1seg/k/(携帯電話用)

■ 雷池残量による動作

- au Media Tuner起動中に電池残量が、になると、自動的にau Media Tunerが終了します。テレビ番組を録画中の場合は、それまで に録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。
- 録画データの再生時は電池残量が↓□になっても継続して再生可能です。

■連続視聴可能時間について

テレビ (ワンセグ)	イヤホン	DBEX ON時: 約4時間、 DBEX OFF時: 約4時間
	スピーカー	DBEX ON時:約3時間30分、 DBEX OFF時:約3時間50分

※全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

テレビアンテナについて

テレビ(ワンセグ)を視聴・録画する際は、電波を十分に受信できるようにテレビアンテナを伸ばしてご利用ください。


テレビアンテナを取り出すときは、電池パックカバーが浮かないように注意してください。

テレビアンテナは固定されるまで十分 に引き出してください。

また、テレビアンテナは、本体に 沿った方向にのみ約140度可動 できます。回転はできませんの で、可動しない方向へ無理に力を 加えると破損などのおそれがあ ります。



テレビ



■雷波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 移動中の雷車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- ・ 山間部やビルの陰

- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- ・その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所 電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- 室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

テレビメニューを利用する

↑ 待受画面で
→ [TV/RADIO(TV/ラジオ)]

テレビメニューが表示されます。

_		
2	テレビ (ワンセグ)	au Media Tunerを起動します。 ▶右記「au Media Tunerの初期設定をする」 ▶P.325「テレビ(ワンセグ)を見る」
	テレビ番組表	Gガイド番組表リモコンを起動して、テレビ番組表を表示します。 ▶P.227「Gガイド番組表リモコンを利用する」
	最新テレビ 番組情報	EZwebでau one テレビサイトに接続します。
	ワンセグ録画 データ	au Media Tunerで録画したワンセグ録画データの一覧を表示します。ワンセグ録画データを選択すると再生できます。 「データフォルダ」「microSD」 ・「データフォルダ」を選択すると、本体内のデータフォルダの「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されているデータの一覧が表示されます。 ・「microSD」を選択すると、microSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されているデータの一覧が表示されます。
	外部録画データ	ブルーレイディスクレコーダーから転送された 外部録画データを表示します。外部録画データ を選択すると再生できます。 ▶P.333「ブルーレイディスクレコーダーと接 続する」

ワンセグ予約 リスト	視聴予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示します。 ・スケジュールを選択→●(詳細)と操作すると、開始日時や終了日時などの詳細な情報を確認できます。 ・スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(P.391「スケジュールを新規登録する」)
テレビリンク	テレビリンクのリスト画面を表示します。 ▶P.328「テレビリンクを利用する」

au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを初めて起動したときは、通信設定およびテレビチャンネル設定を行います。設定が完了すると、テレビ(ワンセグ)を見ることができます。

[OK(以後表示しない)]

「OK」を選択すると、次回の起動時も免責事項が表示されます。 次にau Media Tunerが通信を行う際に確認画面を表示するかどうか を設定します。

[表示する]/[表示しない]

次にデータ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

4 [表示する] / [表示しない] テレビチャンネル設定画面が表示されます。

5 オート設定 受信可能なエリアとチャンネルを「エリア1」 に登録します。 マニュアル設定 エリア一覧から現在位置を選択して「エリア1」 に登録します。

テレビ(ワンセグ)を見る

テレビメニュー→[テレビ(ワンセグ)]


au Media Tunerが起動して、テレビ放送が表示されます。データ放送を取得すると、データ操作画面にデータ放送の内容が表示されます。

//memo

- ◎ au Media Tunerを起動したりチャンネルを変更したときは、デジタル放送 の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があ ります。
- ◎電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- ◎「ダイレクト起動キー設定(M551)」(▶P.432)で「テレビ(ワンセグ)」を 設定すると、何のを押してテレビ(ワンセグ)を起動することができます。
- ◎「充電時起動(M552)」(▶P.432)で、充電開始時にテレビ(ワンセグ)が起動するように設定できます。
- ◎「画面回転起動(M553)」(▶P.433)で、SH010をビューアポジションに したときにテレビ(ワンセグ)が起動するように設定できます。
- ◎テレビ(ワンセグ)視聴時の操作や設定については、データ操作画面/テレビ操作画面のヘルプをご確認ください。 データ操作画面 / テレビ操作画面で [A](機能)→[ヘルプ(EZ)]と操作すると表示されます。

■ 画面表示を切り替えるには


データ操作画面とテレビ操作画面を切り替えることができます。 また、それぞれの画面を全画面表示にできます。



Mmemo

- ◎「自動縦横切替」(▶P.331)を「OFF」に設定している場合、オープンポジション/ビューアポジションを変更すると、テレビ操作画面が自動的に通常表示/全画面表示へ切り替わります。
- ◎「自動縦横切替」(▶P.331)を「ON」に設定している場合、ビューアポジションではSHO10本体の向きによって通常表示/全画面表示が切り替わります。
- ◎ テレビ番組の録画中は通常表示/横画面表示のみの切り替えとなります。
- ◎ 横画面表示/全画面表示中に極密を長押しすると、表示が180度回転します。ビューアポジションではSH010本体の向きによって、表示が180度回転します。

■画面の見かた





《横画面表示でのテレビ操作画面》

① 情報表示

(チャンネル、放送局名、番組名、複数サービスなどの情報を表示)

- ② 字墓表示
- ③ データ放送表示
- ④ 放送局名・番組名
- ⑤ チャンネル情報
- ⑥ オフタイマー表示
- ⑦ 音量レベル表示
- ⑧ イヤホン設定表示

■テレビ操作画面でのキー操作について

同(機能):機能メニューを表示

引(成能)・成能ノニューを衣小

(*)*1*2: 音量調節(20段階の音量または消音)

・※1、図/図、◎・◎: チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索

●(番組表): 視聴中のチャンネルの番組表を表示「〇]~「9」、「★」、「#」: チャンネルの切り替え

別が、 (対・例): 画面 上の情報を表示/非表示

(2013) : 終了

- ※1画面の表示方法によって操作が異なります。
- ※2 Bluetooth®接続中はBluetooth®リモコンから音量の調節が可能となります。 ただし、Bluetooth®機器によっては音量の調節ができない場合があります。

複数サービス(マルチ編成)時のキー操作

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送(マルチ編成)できます。複数サービスが行われている場合は、テレビ操作画面で⊕または図/図を押すとサブチャンネルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合のキー操作

テレビ操作画面の通常表示で⊕または回/図、回風を長押しして未登録チャンネルが見つかった場合、現在のチャンネルリストに追加できます。

//memo

- ◎ビューアポジション時に横画面での視聴中は、横画面専用ソフトキーパッドをご利用になれます。(▶P.94「ソフトキーパッドの呼び出しかた」)各キーの割り当てについては、「ソフトキーパッドの名称と機能」(▶P.96)をで参照ください。
- データ操作画面でのキー操作については、「データ操作画面のキー操作について」(▶右記)をご参照ください。

■タイムシフト再生するには

テレビ操作画面でテレビ(ワンセグ)を視聴中に音声着信があった場合は、自動的にテレビ(ワンセグ)の映像・音声を蓄積します。通話後に「はい」を選択すると後追いで再生(タイムシフト再生)します。

(・): 再生速度(等倍再生/早見再生/早送り)を切り替え

例が、(中止)、(平例): 通常放送に戻る

//memo

- ◎着信時にテレビ操作画面以外の画面を表示していた場合は、タイムシフト 再生できません。
- ◎番組によっては、タイムシフト再生にならない場合があります。
- ◎ 蓄積できる映像は、最大約3分間です。番組によっては短くなる可能性もあります。
- ◎蓄積したデータは保存されません。
- ◎ 蓄積中/タイムシフト再生中に受信状態が悪化した場合、自動的に通常放送に戻ることがあります。

■BGM再生するには

au Media Tuner起動中に2002を押して別の機能を起動すると、テレビ (ワンセグ)の音声をBGMとして聴くことができます。BGM再生中は、 画面に**白**が表示されたままとなります。

//memo

◎ BGM再生中に操作する機能によっては、音が途切れる場合や、BGM再生が一時停止する場合、au Media Tunerが終了する場合があります。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、 いろいろな情報を見ることができます。

データ放送の内容は、データ操作画面に表示されます。データ操作画面の表示を切り替える方法については、「画面表示を切り替えるには」(ト2.325)をで参照ください。

//memo

◎ データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり、追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

■データ操作画面のキー操作について

同(機能/メモ保存):機能メニューを表示、全画面表示中はメモ保存

(*): カーソル移動、スクロール

●、〒-例: 画面上の情報を表示/非表示

・ 項目の選択

図/図、◎■: チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索

○○~9、★、#:チャンネルの切り替え、データ放送内の操作

「別プバミ」: データ放送の取得を中止、データ放送内の操作

■:終了

| データ放送中の画面を保存する

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存できます。

| データ操作画面の全画面表示中→□(メモ保存)

//memo

◎ メモ保存した静止画は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーしたりすることはできません。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクをSH010に登録すると、後で関連サイトに接続できます。

▋ テレビリンクを登録する

テレビリンクは、最大50件まで登録できます。

Ⅲ データ操作画面で登録するテレビリンクを選択→**●**

▋テレビリンクを表示する

データ操作画面/テレビ操作画面→A(機能)→[テレビリンク]テレビリンクのリスト画面が表示されます。

2 **テレビリンクを選択→** ● → [詳細] テレビリンクの詳細画面が表示されます。



◎テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

■テレビリンクを消去・並べ替える

- | テレビリンクのリスト画面→同(サブメニュー)
- 2 1件消去 リスト画面で選択したテレビリンクを消去します。 全件消去 登録したテレビリンクをすべて消去します。 並べ替え テレビリンクを並べ替えます。

番組表を見る

使用中のエリア・チャンネルの番組表を放送波より取得できます。番組表から視聴予約などを行うことができます。

 テレビ操作画面→ ● (番組表) 番組表が表示されます。



《番組表画面》

■番組を視聴予約する

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して視聴予約ができます。

- | 番組表画面で番組を選択→④ (詳細)→[視聴予約]
- ② 通知時刻欄を選択→●→アラームの通知時刻を入力 →●→[予約する]

memo

- ◎ テレビメニューで[ワンセグ予約リスト]と操作すると、視聴予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示できます。
- ◎予約した後にスケジュールを編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.391「スケジュールを新規登録する」)

■設定した時刻になると

設定した通知時刻になるとアラームでお知らせし、待受画面に 同が表示されます。 同を選択して ⑥を押すと、au Media Tunerを起動して予約した番組を視聴できます。

■ 番組を録画予約する

録画予約はGガイド番組表リモコンを起動して行います。

- 🚺 番組表画面→㈜(Gガイド)→録画予約する番組を選択
 - → F (メニュー) → [録画予約]
 - →画面の指示に従って番組を録画予約



- ◎ テレビメニューで[ワンセグ予約リスト]と操作すると、視聴予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示できます。
- ○予約した後にスケジュールを編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.391「スケジュールを新規登録する」)

■設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になるとアラームでお知らせし、au Media Tunerが自動的に起動します。設定した時刻になると、録画を開始します。



- ◎録画予約を設定した時刻に、待受画面(電源OFFの状態からアラームによって電源がONになった場合を含む)が表示されている場合のみ、録画を開始できます。
- ◎ 設定した時刻にその他の機能を利用していた場合は、アラームでお知らせしますが、録画は開始しません。
- 待受画面に表示された「一を選択すると、録画を開始します。
- ◎バックグラウンド録画中に別の録画予約を設定した時刻になると、バックグラウンド録画は終了して、録画予約のアラームでお知らせします。
- ◎ 録画開始時の音量は0です。
- ◎録画を終了すると、待受画面に 同が表示され、録画の結果がポップアップ情報で表示されます。
- ◎ 録画に関するその他の注意事項については、「テレビ番組を録画する」(▶下記)の「memo」をご参照ください。

テレビ番組を録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

II データ操作画面/テレビ操作画面→同(機能)

の「ワンヤグ録画データ」フォルダに保存されます。

[2] [録画/キャプチャ]→⑥(●REC)→⑥(■STOP)

録画データが本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内

録画した番組はデータフォルダまたはmicroSDメモリカードから再生できます。

memo

- ◎ 受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- ◎ 電池残量が十分であることを確認のうえ、録画してください。
- ◎横画面での視聴中は、横画面専用ソフトキーパッドの (REC)/(STOP)をロングタッチすると、録画を開始/停止できます。ただし、録画予約による録画待機中、録画中の場合は操作できません。

- ◎ データフォルダの空き容量が最大(約700MB)のときの緑画可能時間は約 3時間33分です。また、データフォルダの空き容量や、録画する番組の内容 (データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される「録画 日安時間 |をご確認ください。
- ◎ 録画保存先がデータフォルダのときは、データフォルダに最低10.5MB以 Lの空き容量が必要です。
- 大ファイルサイズは約2GB)です。
- ◎ microSDメモリカードへの録画中は、他の機能からmicroSDメモリカー ド内の「SD-Videoフォルダ」は利用できません。
- ◎録画中は、チャンネルの切り替えはできません。
- 録画中に着信があった場合や本体を閉じたり、図のを押して別の機能を記動 しても録画は継続します(バックグラウンド録画)。
- ◎ au Media Tunerのバックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行う と、au Media Tunerの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合 があります。
- ◎録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送 エリアが変わった場合は、緑画が途中で終了する場合があります。
- ◎ SHO10でmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生で きない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合がありま す。

┃コピー制御について

デジタル放送で視聴:緑画できる番組には、コピー制御信号が含まれて います。

■コピー制御信号の種類

「コピー可能」の 番組	録画できます。コピー回数に制限はありません。
「ダビング10」の番組	録画できます。データフォルダ(本体)に録画した番組は、9回までmicroSDメモリカードの「SD-Videoフォルダ」にコピーできます。10回目は移動のみの操作になります。
「1回だけコピー 可能」の番組	録画できます。データフォルダ(本体)に録画した番組はmicroSDメモリカードの「SD-Videoフォルダ」に移動できます。

「コピー禁止」の 番組

録画はできません。視聴のみ可能です。



- ◎ SH010でデータフォルダ(本体)に保存された動画をmicroSDメモリカー ドにコピー/移動すると、ファイル名などの情報が異なって表示される場 合があります。
- ◎ 録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されたデータとして保存されま す。Fメールに添付したり、待受画面などの機能への登録はできません。
- ◎ 録画中にコピー制御信号が変更される場合があります。「コピー禁止」の番 組に変更された場合は、それまでに録画したデータを保存して、録画を中止 します。
- ◎ microSDメモリカードに録画した番組は、コピーできません。
- ◎「ダビング10」の番組をmicroSDメモリカードに移動すると、コピー回数 が10回に満たなくてもその後はコピーできません。

テレビ番組の画像を保存する

テレビ(ワンセグ)の映像を静止画(JPEG)としてデータフォルダに保 存します。

- データ操作画面/テレビ操作画面→同(機能)
- [2] 「録画/キャプチャ]→同(キャプチャ)

Mmemo

- ◎ 録画中に同(キャプチャ)を押すと、最大6枚まで静止画を保存できます。
- ○保存した画像は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。 Fメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーすることは できません。また、他の機能に登録することもできません。

au Media Tunerの設定をする

| データ操作画面/テレビ操作画面→俑(機能)

2

録画/	表示中のテレビ番組を録画したり、静止画(JPEG)		
キャプチャ	として保存できます。		
	▶P.329	「テレビ番組を録画する」	
	▶P.330「テレビ番組の画像を保存する		
録画先設定	録画データ	タの保存先を選択します。	
		+ルダ : データフォルダ(本体)	
	microSD	カード: microSDメモリカード内の	
	ΓSD-Vide	90フォルダー	
		Dメモリカードに保存する場合、SD-	
		見格「ISDB-T Mobile Video Profile」に	
		データとして保存されます。	
字幕設定		でするかどうかを設定します。	
丁孙以及	[ON][OF	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
音声設定	出力先	 音声の出力先を選択します。	
百尸政处	山刀元		
	DI	「オート」「スピーカー」「イヤホン」	
	Bluetooth	Bluetooth®機器を登録している場合	
	は、登録機器一覧画面が表示されます。		
	▶P.373「機器選択/登録機器一覧画		
	面について」		
	Bluetooth®機器を登録していない場		
		合は、機器探索を行います。	
	▶P.372「Bluetooth®機器を登録する」		
	主副切替	副音声放送時の音声を選択します。	
	「主音声」「副音声」		
	音声出力 音声出力効果(DBEX)を設定します。		
	効果 「DBEX(ON)」「スポーツ」「ニュース」		
		「映画・ドラマ」「OFF」	
	音声切替	再生する音声を選択します。	
		「左+右」「左のみ」「右のみ」	

画面設定	画質	映像の表示画質を選択します。 「標準」「ダイナミック」「スポーツ」 「映画」
	明るさ	映像(シーン)の明るさに応じてバックライトの輝度を制御する機能を選択します。 「自動(標準)」「自動(コントラスト重視)」 「固定(明るめ)」「固定(標準)」
	なめらか モード	「固定(暗め)」 全画面表示中に映像をなめらかに表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	自動縦横切替	ビューアポジションの場合、SH010本 体の向きに合わせて画面を自動的に回 転して表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	ピクト 表示	テレビ操作画面での全画面表示時にピクト(画面上部に表示されるアイコン)を表示するかどうかを設定します。「ON」「OFF」
着せ替え 設定	画面デザインを選択します。 「Pure SILVER」「Clear BLACK」「ブラック」「木目」	
チャンネル 設定		デャンネルを設定する」 リモコン番号を変更する」
オフ タイマー	指定した時間が経過すると、自動的にau Media Tunerを終了します。 「設定しない」「10分後」「20分後」「30分後」 「60分後」「90分後」「120分後」	
タイム シフト再生	タイムシフト再生を行うかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	
通信確認設定	ブラウザ 通信時	ブラウザ通信時に確認画面を表示する かどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
履歴送信 設定	利用履歴を 「ON」「OF	を送信するかどうかを設定します。 F」

データ放送設定	放送 メモリ 確認	放送用メモリのデータが参照されたり、データ放送操作中にEZ番号が使用される場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
	放送 メモリ 消去	放送局からの情報やデータ放送で登録した情報などを消去します。 ・ 放送用メモリを消去すると、データ放送の受信に影響が出る可能性があります。
	セキュア 通信確認	セキュリティで保護されたサイトに接続する場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」

▋チャンネルを設定する

お使いの地域(放送エリア)によって受信チャンネルは異なります。テレビ(ワンセグ)には、放送エリアを5件まで登録できます。

- データ操作画面/テレビ操作画面→ 同(機能)→[チャンネル設定]テレビチャンネル設定画面が表示されます。
- 2 エリア1~5を選択→同(サブメニュー)



《テレビチャンネル 設定画面》

Mmemo

◎ 地上デジタルテレビ放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うまく設定されない場合があります。

■ リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応したダイヤルキー(O)~(9)、(※)、(#))で呼び出すことができます。

- 2 変更したい放送局を選択→●(変更)
- **3** 新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーを押す→●

EZチャンネルプラスの番組を再生する

au Media TunerでEZチャンネルプラス画面を表示すると、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組を再生できます。

- 待受画面で●→[TV/RADIO(TV/ラジオ)]
 - →・・・で「EZチャンネルプラス」を選択
 - →[EZチャンネルプラス]

au Media Tunerが起動して、EZチャンネルプラス画面が表示されます。

2 ・・で再生する番組を選択→●(再生)

EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組の再 生方法については、「Myチャンネルから番組を再 生する | (▶P.201)をご参照ください。



《EZチャンネル プラス画面》

Mmemo

- ◎ EZチャンネルプラス画面はテレビ(ワンセグ)のチャンネルの末尾に表示されます。au Media Tunerでチャンネルを切り替えても、EZチャンネルプラス画面を表示できます。
- ○特受画面で●→[TV/RADIO(TV/ラジオ)]→●で[EZチャンネルプラス]を選択→[EZチャンネルプラスメニュー]と操作すると、EZチャンネルプラスメニュー(▶P.200)が表示されます。

ブルーレイディスクレコーダーと接続する

SH010とブルーレイディスクレコーダーをUSBケーブル(別売)で接続すると、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送できます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」 「USB充電ケーブルO1(別売)」

- USBケーブル(別売)をブルーレイディスクレコーダーに接続
- SH010を待受画面にしてUSBケーブル(別売)を接続→[外部メモリ転送モード]

ブルーレイディスクレコーダーを操作することで、microSDメモリカードに番組データを転送できるようになります。

ブルーレイディスクレコーダーを操作して番組データを 転送

転送された番組データ(外部録画データ)は、microSDメモリカードの「SD-Videoフォルダ」内の「外部録画データ」フォルダに保存されます。

#memo

- ◎ ブルーレイディスクレコーダーの詳しい操作方法は、ブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご確認ください。
- ◎ microSDメモリカードの空き容量によっては、ブルーレイディスクレコーダー側にエラーが表示される場合があります。その場合は、microSDメモリカードの空き容量をご確認ください。
- ◎ 外部録画データは、microSDメモリカードの「ワンセグ録画データ」フォルダ内の録画データと合わせて最大99件まで保存できます。

◎ AQUOSブルーレイで携帯電話用動画を作成するときの動画画質設定は、 以下の4つのモードがあります。

高画質1	640×360ドット、約1.5Mbps
高画質2	640×360ドット、約1Mbps
長時間1	320×180ドット、約770kbps
長時間2	320×180ドット、約520kbps

SH010では、「高画質1(640×360ドット)」の画質で録画された動画は再生できません。

- ◎ 録画された番組の内容や再生時のSH010の状況によっては、画像が乱れたり、音飛びが発生する場合があります。
- ◎番組データを転送すると、microSDメモリカードに保存できるデータの件数は少なくなります。
- ◎ 転送した番組データの再生方法はテレビ(ワンセグ)再生時と同様の操作です。ただし、一部操作できないものがあります。
- ◎ ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組データは、字幕は表示されません。
- ◎ ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組の再生中は、「主副切替」が 無効となります。二ヶ国語放送などの番組を再生する場合は、テレビ(ワン セグ)視聴中の画面で「音声切替」(▶P.331)を選択し、再生する音声をあら かじめ設定してください。

EZ·FMでFM放送を聴く

EZ·FMでは、FM放送(76~108MHz)を楽しむことができます。



- ◎ EZ·FMのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し 込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問 い合わせください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用になれません。

EZ·FMをご利用になる前に

- EZ·FMは無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- EZ・FMを聴くときは、電波を受信できるように別売のステレオイヤホン またはイヤホンマイクと外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続してください。
- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はEZ·FMを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い 影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ご利用可能時間について

受信時間	イヤホン	約30時間
	スピーカー	約16時間
録音時間		最大約120分(1回につき)**

- ※ 録音時間や回数は、データフォルダの空き容量によって変わります。
- EZ・FMをご利用になるとき、電波を受信するアンテナはステレオイヤホンまたはイヤホンマイクです。イヤホンコードを伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。
 - ※室内で聴く場合は、窓の近くでご利用ください。

- EZ·FMを聴いているときに使用する機能によっては、EZ·FMが一 時停止する場合があります。
- EZ:FMを聴いているときに操作したり、充電したりするとノイズが 入る場合がありますが、故障ではありません。

FM放送を聴く

- 待受画面で
 - →[TV/RADIO(TV/ラジオ)]
 - →むで「FMラジオ」を選択
 - **→[FMラジオ]**
 - →[承諾(次回から非表示)]

「承諾する」を選択すると、次回の起動時も注意事 項が表示されます。



F7.FMを初めて起動した場合は、エリアを選択す

る画面が表示されます。使用する地域を選択してください。

memo

- ◎ F7·FMアプリの各種情報が更新されたときは、F7·FM起動後にメッセー ジが表示されます。画面の指示に従って更新などを行ってください。
- ○待受画面で⑥→[TV/RADIO(TV/ラジオ)]→砂で「FMラジオ」を選択 →[F7.FMサイトへ接続]と操作すると、F7.FMサイトに接続します。F7. FMサイトについては、「EZ·FMを設定する」(▶右記)をご参照ください。

■ EZ·FM画面のキー操作について

- (*): 音量調節(20段階の音量または消音)
- (→)、「1 ~ 「9」、 [o/ou]: 放送局を選択
- (●(曲名表示): 放送中の曲名・アーティスト名・放送局名などを確認
- 回(Click!): バナー表示中のサイトに接続
- # : 聴いている放送局のサイトに接続



《EZ·FM画面》

★ : 聴いている曲の着うた®/着うたフル®/CD/DVDを検索

| MIT/X目→ () / MIT/X目→ () ~ (9): 76~108MHzの範囲でチューニング

EZ·FMを設定する

EZ·FM画面→A(MENU)

録音開始(7 *1)	放送を録音します。
着せ替え	着せ替え変更 ([3]*1)	EZ·FM画面のデザインを変 更します。
	着せ替え ダウンロード	サイトに接続して、EZ·FM 画面のデザインをダウン ロードします。
曲名表示原	<u> 夏歴</u>	曲名表示の履歴を表示しま す。
番組情報	番組表([4]*1)	選局している放送局の番組表をダウンロードします。 選択した番組の開始時刻をメールで通知したり、お気に入り番組に登録できます。
	FM番組検索	条件を入力して、番組を検索 します。
	お気に入り番組	登録したお気に入り番組の 一覧を表示します。 番組を選択して、番組開始前 にメールで通知するように 設定できます(有料)。

設定	受信エリア設定 ([1]**) FM局番号キー設定 ([5]**) FM局の追加		EZ·FMをご利用になる地域を設定します。 ダイヤルキーに放送局と周波数を割り当てます。 ブリセット放送局を追加・変更します。
	ラジオ 機能 設定	スピーカー/ イヤホン切替 ([2]*1)	スピーカーで聴くかイヤホンで聴くか選択します。
		オート/ モノラル切替	「オート」「モノラル」
		ラジオ自動 終了	EZ·FMが自動終了するまで の時間を設定します。
	通信設定	曲名表示設定	設定曲名表示の取得方法を 設定します。
		通信確認設定	ネットワーク接続の際に表示される確認画面を表示するかどうかを設定します。 「確認する」「確認しない」
		バナー取得 設定	EZ·FM画面に表示される バーの情報を取得するかど うかを設定します。 「取得する」「取得しない」
	Bluetooth設定		Bluetooth®機器を登録している場合は、登録機器一覧画面が表示されます。 ▶P.373「機器選択/登録機器一覧画面について」 Bluetooth®機器を登録していない場合は、機器探索を行います。 ▶P.372「Bluetooth®機器
			を登録する」

ガイド([6	<u>3</u> *1)	EZ·FMのガイドを表示しま す。
EZ·FM サイト※2	サイトTOPへ	EZ·FMサイトへ接続します。
	オンエア曲クリック ランキング	EZ·FMサイトの「オンエア 曲クリックランキング」へ接 続します。
	EZトーク コレクション	EZ·FMサイトの「EZトーク コレクション」へ接続しま す。
	会員登録·削除	有料会員の登録·退会をしま す。
	ヘルプ	EZ·FMサイトの[EZ·FMア プリマニュアル]へ接続しま す。
終了		EZ·FMアプリを終了しま す。

※1 EZ-FM画面で()内のダイヤルキーを長押ししても呼び出すことができます。 ※2 EZ-FM起動時の各種情報更新により、EZ-FMサイト内の内容が変更される場合があります。

Imemo

- ◎ 録音中はラジオ自動終了を設定していてもEZ·FMは終了しません。
- ◎ オーディオ機器へ音声を出力中に録音を開始し、録音の途中でBluetooth® 接続が切れると、以降の録音データは無音になります。
- ◎ Bluetooth®接続待機中には録音できません。
- ◎ ハンズフリー機器と接続中は、EZ·FMを利用できない場合があります。

データフォルダやmicroSD メモリカードを利用する

データフォルダを利用する	338
保存されているデータを一覧で確認する	338
データを再生/表示する	342
データを管理する	
フォルダを管理する	
他の機能からデータフォルダにコピーする	355
microSDメモリカードを利用する	356
microSDメモリカードをセットする	358
microSDメモリカードを取り外す	
microSDメニューを利用する	359
microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する	360
メールフォルダを利用する	362
PCフォルダを利用する	
本体内のデータをバックアップする	
SD-Videoフォルダを利用する	364
DPOFプリントのプリント予約をする	
microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する	365

データフォルダを利用する

データフォルダには5000件* 1 、約700MB* 2 までのデータを保存できます。ただしEZアプリと保存領域を共有しているため、EZアプリの使用容量により、データフォルダの保存可能容量は減少します。

※1「チャンネルボックス」フォルダ内の番組データの件数は含みません。 ※2「チャンネルボックス」フォルダ内の番組データおよびFZアプリの保存容量を含みます。

2 | チャンネルボックス]フォルタ内の番組データおよびEZアプリの保存容量を含みます。

保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。

フォルダ一覧画面が表示されます。



《フォルダ一覧画面》

2 メインフォルダ/サブフォルダを選択

 $\rightarrow \bigcirc$

フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。



《データ一覧画面》

Memo

- ◎「全データ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」、「Eメール装飾データ」フォルダ、「ダウンロード予約」フォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない場合、表示されません。
- ◎「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「プライベート」「ダウンロード予約」フォルダ内のデータは表示されません。
- ◎ microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダー覧画面で 四(microSD)を押すと、データフォルダ(microSD)を表示できます。

■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンに ついて

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
*** 全データ	_	一全データ
■ ユーザー フォルダ	▲ 全データ	ー ユーザーフォルダのフォルダ 1∼9内の全データ
	□ フォルダ 1~9	― 移動したデータ
	□ プライ ベート	
自ムービー	配 全データ	一 ムービーフォルダ内全データ
フォルダ	● 日付 フォルダ/ 過去	他のau電話などで撮影された標準モードのムービー
	フォルダ	回回 SH010で録画した高品質L モードムービー
		日 百 SH010で録画した高品質L モード以外のムービー
📴 フォト	🔤 全データ	一 フォトフォルダ内全データ
フォルダ	■ 日付 フォルダ/ 過去	配SH010で撮影した壁紙(標準)画像
	フォルダ	SH010で撮影した壁紙 (フルワイド)、0.3M、フルHD、 3M、5M、10M、14M画像
ボイス フォルダ	_	■ Myボイスメモで録音した データ
ワンセグ 録画データ	_	

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
☑ LISMO	💇 着うた	
	フル	☑ 着うたフルプラス®データ
		☑ ダウンロード未完了の着うた
		フル®データ
	<u>■</u> ミュー ジック	■ PCなどで購入した着うたフル ®や楽曲データ
		■ PCなどで購入した着うたフル プラス®データ
		☑ CD読み込みデータ
	<u>™</u> ビデオ クリップ	□ LISMO Music Storeで購入 したビデオクリップデータ
	7977	☑ ビデオクリップ(EZ配信)
		データ
		☑ ダウンロード未完了のビデオークリップ(EZ配信)データ
	<u>□</u> ビデオ	■(緑色)
		LISMO Video Storeで購入 したビデオ
		(オレンジ)
		ビデオ(EZ配信)データ
		■ ダウンロード未完了のビデオ
		(EZ配信)データ
	<u>い</u> プレイ リスト	□ ユーザープレイリスト □ EZプレイリスト
	ョブック	■ CZ フレイリスト ■ 電子書籍データ
■ ライヤンス		■ も「音和」■ ライセンス未取得データ
未取得		■ ダウンロード未完了の
	_	ライセンス未取得データ
		■ 動画データ
		▼ 着うた®データ
		♂ 着うたフル®データ

メインフォルダ	サフフォルダ	データ種別
■ ライセンス		☑ 着うたフルプラス®データ
未取得		🔟 ビデオクリップデータ
		■ ビデオデータ
	_	☑ プレイリストデータ
		☑ マルチパックデータ
		■ 電子書籍データ
		コンテンツパックデータ
		♪ メロディデータ(SMAFのボ
		イスデータ含む)、メロディ&
		ボイスデータ
		■ 着うた®データ
		№ アニメ(ピクチャ)&メロディ
	_	データ、アニメ(ピクチャ)&ボ
		イスデータ、アニメ(ピクチャ)
		&メロディ&ボイスデータ
		← EZ·FM録音データ
		る 着Flashデータ
<u></u> EZ		
ムービー	_	EメールやEZwebで入手した
		動画データ
🖻 グラフィック		
		ピクチャデータ(JPEG、
		PNG、GIF)
	_	VGA以上のJPEGデータ
		■ GIFアニメデータ、表示系のみ
		SMAFデータ
		✓ Flash®データ
		夏 テレビ(ワンセグ)静止画
		データ
躗 ボイス	_	

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
≥ カラオケ		™ アニメ(ピクチャ)&テキスト
		☆ テキスト&メロディ、テキスト
		&ボイス、メロディ&ボイス&
	_	テキスト 岡 アニメ(ピクチャ)&テキスト
		&メロディ、アニメ(ピクチャ)
		&テキスト&ボイス、アニメ
		(ピクチャ)&テキスト&ボイ
- 4 185	- 4 105	ス&メロディ
<u></u> クーポン フォルダ	<u>□</u> クーポン	□ クーポン情報
73709		☑ クーポン内容データ
	🗑 お気に入り	― 移動したクーポン情報/
	1~10	クーポン内容データ
	_	
■ メニュー	_	■ メニューアイコン
逾 フレーム	_	■ 静止画フレーム
	_	■ スタンプ
a 辞書	_	■ 辞書データ団 メール返信アシスト辞書
		データ
配付	_	■ 祝日データ
m PIM情報		₩ アドレスカード
	_	■ スケジュールカード
		■ タスクカード
☆ テキスト	_	■ テキスト・メモ帳データ
<u></u>	_	■ EZチャンネルプラスの 番組データ
マルチ フォルダ	_	■ マルチパックデータ
ジェージョルター 災害時ナビ	_	災害時ナビデータ
が地図		② 地図データ
フォルダ	_	

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ Eメール フォルダ		☑ 受信メール
23702	☑ 送信	☑ 送信メール
II	ボックス	
③ Eメール 装飾データ	ランプ レート	図 デコレーションメール テンプレートデータ
		デコレーションアニメ テンプレートデータ
	Dート. Dアニメ	テノフレートナータ
	ᢐ デコレー	
	ション エモジ	_
	カテゴリ別	◎ デコレーションメール絵文字
	サブフォル ダ※2	データ
	その他	■ デコレーションメール絵文字
		データ
■ ダウンロード	'	<u>™</u> ダウンロード予約中のデータ
予約※1	_	愛 ダウンロード完了のデータ
		自動ダウンロードに失敗した データ
ダウンロード フォント	_	Fund ダウンロードフォントデータ
🛅 コンテンツ		コンテンツパックデータ
パック		② ダウンロード未完了のコンテ > ハルパックデーク
	_	ンツパックデータ 国 コンテンツパックリンクデー
		9
2 11		■ EZアプリアーカイブデータ
☑ ベール ビュー	_	☑ ベールビューの画像データ
⑤ GPS□グ	_	☑ GPSログデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
不明フォルダ^{※3}	_	☑ SH010が対応していない データ
各フォルダ共通		図 フォルダ内で再生できない データ

- ※1「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。
- ※2「顔·表情」「気持ち・からだ」「生き物・星座」「食べ物・飲み物」「自然・季節」「ファッション・遊び」 「乗物・弾物」「道具」「記号・文字」のカテゴリ別サブフォルダが表示されます。
- ※3「不明フォルダ」に保存されたデータは、移動/コピーできません。

Mmemo

◎ データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。

アイコン	説明	
\$01	他の機能に登録されているデータ	
Ē	GPS情報が付加されているデータ	

■プライベートフォルダについて

他人に知られたくないデータを保存するときに使います。「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダのデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。

Mmemo

◎「プライベート」フォルダ内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に表示されます。

| サムネイル表示とリスト表示を切り替える

データー覧画面→ (サブメニュー)→[サムネイル/リスト切替え]



《リスト表示》



◎フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。

データを再生/表示する

- 📘 データー覧画面でデータを選択
 - → (選択/作成/プレイヤー/再生)



- ◎ データは、「音声着信(M211)」の「音量」で設定されている音量で再生されます。
- ◎ 再生/表示できる画像、ムービーのサイズについては、「表示/再生できる画像・ムービーのサイズ」(▶P.453)をご参照ください。
- ◎ ダウンロード未完了のデータ、不明フォルダに表示されるデータは再生/表示できません。
- ◎ データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。再生/表示できないデータの場合は、▼が表示されます。
- ◎海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、再生制限の確認は 日本時間で行われるため、データによっては再生できない場合があります。

- ◎ データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止中などの状態によって異なります。また、データの種類によってはキーが操作できない場合もあります。[5](au Media Tunerの録画データは「○)を押して、キー操作のガイドをご確認ください。
- ◎ フォルダやデータによっては、au Media Tunerなどデータフォルダ以外の 機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では 説明していません。各機能の説明をご参照ください。

	フォルダ/データ	参照先
Ī	「LISMO」フォルダ内	▶P.310「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生
	のデータ再生中	中のキー操作について」
		▶P.318「電子書籍コンテンツを読む」
	「クーポンフォルダ」内	▶P.234「auケータイクーポンを取得する」
	のデータ再生中	▶P.235「auケータイクーポンを使う」
	「チャンネルボックス」	▶ P.201「Myチャンネルから番組を再生する」
	フォルダ表示中	
	「マルチフォルダ」内の	▶P.202「マルチフォルダから番組を再生す
L	データ再生中	る」
	「災害時ナビ」内の	▶ P.213「災害時ナビを利用する」
L	データ再生中	
	「地図フォルダ」内の	▶P.213「地図ビューアーを利用する」
L	データ再生中	
	「Eメールフォルダ」の	▶P.163「データフォルダのEメールを利用す
	「受信ボックス」「送信	る」
	ボックス」表示中	

- ◎ データによっては、データ一覧画面でSH010をビューアポジションにすると、全画面で表示/再生されます。
- ◎画面の向きの情報が保存されている静止画は、SH010の向きに合わせて 自動的に回転します。「自動縦横切替」(▶P.348)が「OFF」に設定されてい る場合は回転しません。

フォト(画像)

- ◎ 画像を表示する場合、次のキーもご利用になれます。
 - 8:全画面/通常表示の切り替え
 - %サイズが240 \times 427を超える画像の場合は、全画面/全画面(拡大)/通常表示の切り替えができます。
 - ※データフォルダを終了するまで、別の画像を表示する際も切り替えた画面表示で表示されます。
 - 9: 画像サイズなど、詳細情報の表示・非表示
 - * : 画像を左90度回転
 - #:画像を右90度回転
 - 回(長押し): シンプルショット送信またはAQUOS送信
 - ※ データの容量が1.2MBを超える。またはサイズが1.920×1.080を 超える画像を送信する場合は、画像を自動的に1.920×1.080に収ま るサイズに縮小してから赤外線送信を行います。
 - (ズーム):画像拡大/縮小画面表示
 - (A) (+): 画像を拡大(画像拡大/縮小画面表示中)
 - 回(-): 画像を縮小(画像拡大/縮小画面表示中)
 - ●(保存):表示範囲を壁紙サイズで保存(画像拡大/縮小画面表示中)
- ◎画像表示中に画面をタップすると、タッチメニューを表示できます。
 - ⇒ : 戻る
 - □ : 全画面/通常表示の切り替え

※サイズが240×427を超える画像の場合は、全画面/全画面(拡大)/通常表示の切り替えができます。

- m : 次のデータへ移動
- m:前のデータへ移動
- :削除
 - ※ビューアポジションでのみ表示されます。
- ◎ SH010を横向きにすると、再生画面も自動的に回転して表示されます。ただし、「自動縦横切替」(▶P.348)が「OFF」に設定されている場合は回転して表示されません。

ムービー / FZ ムービー

- ◎ 再生中/一時停止中は、次のキーもご利用になれます。
-): 一時停止/再生
- - ** QVGA、VGAのデータは全画面(拡大)/通常表示(拡大表示)/全画面の切り替えができます。
- O: 拡大再生(通常表示時のみ)

→(長押し): スロー再生(一時停止中)

- →: 早送り(再生中)/コマ送り(一時停止中)
- €): 巻戻し(再生中)/コマ戻し(一時停止中)

- ◎再生中/一時停止中に画面をタップすると、タッチメニューを表示できます。
 - ⇒ : 戻る
- : 音量調整
- ▶ : 再生
- : 一時停止
- * : 早送り
- ***2 : 早送り(2倍速)
 - ※ * を2回タップしてください。
- »×5: 早送り(5倍速)
 - ※ * を3回タップしてください。
- * : 巻戻し
- *24 : 巻戻し(2倍速)
- ※ * を2回タップしてください。
- *54 : 巻戻し(5倍速)
 - ※ 63回タップしてください。
- (長押し): スロー再生(一時停止中)□ : コマ送り(一時停止中)
- : コマ戻し(一時停止中)
- ** : 次のデータへ移動
- **: 前のデータへ移動
- □ : 全画面/通常表示の切り替え
 - ※ QVGA、VGAのデータは全画面(拡大)/通常表示(拡大表示)/全画面の切り替えができます。
- :削除
 - ※ ビューアポジションでのみ表示されます。
- ◎ハイパーリンクが設定されている場合は、回(リンク)と表示されます。ハイパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには I(▶P. 192)をご参照ください。
- ◎テロップを含む動画を再生するときに、全画面再生から通常再生や拡大再生に切り替えた場合、テロップ表示開始時間を経過したテロップは表示されません。
- ◎前回ムービーを再生したときの表示方法で再生されます。ただし、オートプレイ(▶P.346)や卓上オートプレイ(▶P.432)で再生する場合などでは、全画面で再生されます。

ボイス/メロディ

◎ ●を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。

- ◎ 一時停止/再生中に画面をタップすると、タッチメニューを表示できます。
 - ⇒ : 戻る
 - : 音量調整
 - ▶ : 再生
 - ----: 一時停止
 - ・ 早送り・ 巻戻し
 - m:次のデータへ移動 m:前のデータへ移動

Flash®

- ◎ 再生中/一時停止中は、次のキーもご利用になれます。
 - ●: リンク選択/再開(一時停止中)
 - む:カーソル移動

| 「別プバ目 / 回 (戻る): 一時停止 / 終了

au Media Tunerのワンセグ録画データ/外部録画データ

◎ 再生中/一時停止中は、次のキーもご利用になれます。

[全画面表示/横画面表示/通常表示の切り替え

回(機能):「字幕設定」「音声設定」が選択可能、ただし一時停止中は操作できません。

再生中に表示されない設定については、テレビ(ワンセグ)視聴中の画面で設定できます。(▶P.331)

- (・): 早見再生→早送り→高速早送り(再生中)
- (・): 巻戻し→高速巻戻し(再生中)
- 外部録画データの再生時は、字幕が表示されません。
- 外部録画データの再生時は、「主副切替」の設定は無効となります。

アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)

- ◎ データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。 「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると内容を表示できます。
- テキスト
- ◎全角5,120/半角10,240文字まで表示できます。
- ◎テキスト(TXT)に電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報が含まれている場合は、情報を選択・⑥と操作すると、サブメニューが表示されます。各サブメニューについては、「差出人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」(▶P.157)をご参照ください。(GPS情報を選択した場合は、URLと同じサブメニューが表示されます。)

■位置情報付加ムービー/画像を再生する

ムービー/画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用することができます。

- データー覧画面で位置情報付加ムービー/画像を選択→⑥→⑥(サブメニュー)



◎ GPS情報が付加されていないデータを選択→・●● (サブメニュー)→ [GPS情報編集]→[はい]と操作すると、GPS情報を付加できます。(▶P.216「他の機能でGPS情報を付加するには」)

■ ライセンス未取得データを再生する

ライセンス未取得データは、暗号化されているため、そのままでは再生できません。

データー覧画面でライセンス未取得データを選択→⑥→「はい〕

EZwebのサイトが表示されます。

2 画面の指示に従って操作

ライセンスを取得できます。ライセンスを取得したデータは、データの 種類に応じたフォルダに移動して、再生できるようになります。

▋ケータイアレンジファイルを再生する

- データー覧画面でケータイアレンジファイルを選択→ ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。
- 2 項目を選択→●

ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。



◎ ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録することはできません。

|デコレーションアニメ/デコレーションメール ┃のテンプレートを再生する

テンプレートを再生して、デコレーションアニメ/デコレーション メールを作成できます。

- データー覧画面でデコレーションアニメ/ デコレーションメールのテンプレートを選択→四(再生)
- デコレーションアニメを作成する場合
- [□ (サブメニュー)→[デコレーションアニメ作成]
- デコレーションメールを作成する場合
- 2 日(メール作成)



◎ データー覧画面でデコレーションアニメ/デコレーションメールのテンプレートを選択→⑥(作成)と操作しても、デコレーションアニメ/デコレーションメールを作成できます。

■ デコレーションエモジパックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数のデコレーション絵文字を1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、デコレーション絵文字として利用できます。

データー覧画面でデコレーションエモジパックを選択→ (展開) → [はい]

展開したデコレーションエモジパックは、それぞれのカテゴリごとに振り分けられます。

[はい]

展開が終了したデコレーションエモジパックが削除されます。

■コンテンツパックを展開する

コンテンツパックは、複数のコンテンツを1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、コンテンツパックに含まれていたデータは、データの種類に応じたフォルダに保存されます。

データー覧画面でコンテンツパックを選択→⑥→[はい]→「はい]

Mmemo

- ◎ ライセンス未取得のコンテンツパックの場合は、ライセンスを取得すると 自動的に展開されます。(▶P.344「ライセンス未取得データを再生する」)
- ◎ コンテンツバックにEZアプリアーカイブが含まれていた場合は、EZアプリアーカイブも自動的に展開されます。展開されたEZアプリは、EZアプリメニュー(▶P.218)に追加されます。
- ◎ コンテンツパックにケータイアレンジファイルが含まれていた場合は、展開が完了した後、ケータイアレンジ設定画面が表示されます。「設定する」を選択すると、コンテンツパックに含まれていたケータイアレンジファイルによってSHO10の設定が一括変更されます。

◎ コンテンツパックの展開が完了すると、コンテンツパックは自動的に削除されます。

【コンテンツパックリンクを再生する

コンテンツパックにコンテンツパックリンクが含まれていた場合は、コンテンツパックリンクからコンテンツパックに含まれていたデータを表示/再生することができます。また、関連するサイトのリンク情報が含まれている場合は、EZwebでサイトを表示できます。

- | データー覧画面でコンテンツパックリンクを選択→●
- 2 コンテンツを選択→●

■オートプレイで再生/表示する

選択したフォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続で再生/表示できます。

- 🚺 フォルダー覧画面→🗚(サブメニュー)
- [2] [オートプレイ]→フォルダを選択→●

Memo

- ◎ アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。
- ◎「充電時起動(M552)」(▶P.432)で「卓上オートプレイ」を設定すると、 SH010を開いた状態の待受画面で充電を開始したときに、選択した本体 フォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続表示します。

データを管理する

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で旧(サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

データー覧画面でデータを選択中またはデータ再生/ 表示中→同(サブメニュー)

2	登録	▶P.348「データを他の機能に登録する
-		Flash®/着Flash(アニメ)/デコレーションア
	音量変更	FIBSII®/ 眉FIBSII(アニメ)/ アコレーショファ ニメテンプレートの音量を変更します。
	再生	着Flash/Flash®/メニュー用Flash®/
	クオリティ	デコレーションアニメテンプレートの再生品質
	変更	を切り替えます。
		high: 画質が美しく、動きは緩やか
		medium:標準
		low: 画質が粗く、動きは速い
	再開	一時停止したFlash®/着Flash(アニメ)/メ
		ニュー用Flash®/デコレーションアニメテンプ
		レートの再生を再開します。
	時間指定	時間を指定して再生位置を変更します。
	ジャンプ	
	Eメール添付	データを添付してEメール/デコレーションア
		二メを作成します。
		▶P. 138「Eメールを送る」
		▶P.143「デコレーションアニメを送る」
	ブログアップ	▶P.294「撮影データをブログに投稿する」
	フォルダ移動	▶P.349「データを別のフォルダに移動する」
	microSD^	▶P.350「データをmicroSDメモリカードへ移
	移動	動/ コピーする」
	microSD^	
	コピー	
	削除	▶P.100「データを削除する」
	赤外線送信	▶P.380「各機能のサブメニューから赤外線で
		送信する」
		2017 01

Bluetooth 送信	▶P.376「Bluetooth®でデータを送信する」
着うた保存	データの一部を着うた®としてデータフォルダ に保存します。 ▶P.311「着うた®として保存する」
全画面再生	全画面再生に切り替えます。
拡大再生	拡大再生のON/OFFを切り替えます。 「ON」「OFF」
画像編集	▶P.351「フォトを編集する」
プリティ加工	▶P.295「プリティ加工について」
モザイク加工	▶P.295「モザイク加工について」
ミニチュア 加工	▶P.296「ミニチュア加工について」
高画質加工	データがきれいに見えるように加工します。
ダイナミック レンジ補正	▶P.296「ダイナミックレンジ補正について」
画像切出	壁紙(フルワイド)モード、カメラモードで撮影した画像の一部を切り出します。 壁紙(小):横120×縦160 壁紙(標準):横120×縦320 壁紙(ワイド):横480×縦800 壁紙(フルワイド):横480×縦854 ・著作権保護が設定されている画像は、切り出せません。
ファイル サイズ変換	カメラモードで撮影した画像の縦横サイズを変更せずに、データサイズ(容量)を100KB以下または500KB以下のサイズに変換します。 ・ 著作権保護が設定されている画像は、変換できません。

ムービー編集	テロップ	▶P.352「ムービーのテロップを編	
	編集	集する」	
•	アフレコ	▶P.353「ムービーの音声のみを録	
	編集	音し直す」	
·	シーン	▶P.353「ムービーのシーンを編集	
	編集	する」	
	保存	編集したムービーを保存します。	
•	Eメール	編集したムービーを保存してEメー	
	添付	ル/デコレーションアニメに添付し	
		ます。	
タイトル編集	データのタ	タイトルを変更します。	
		/半角40文字まで入力できます。	
GPS情報	,	位置情報付加ムービー/画像を再生	
編集	する」		
EZナビ			
ウォーク			
サイトへ接続/		級が含まれている場合にサイトを表示	
SH@ezで探す	します。		
検索	データを検索します。		
	タイトル検索: 入力した文字がタイトルと部分		
		データを検索	
	日付検索 : 指定した日付にデータフォルダに保		
	存したデータを検索		
	設定データ検索: 各機能に登録しているデータ		
	・「タイトル検索」では、全角20/半角40文字ま で入力できます。		
	・検索結果のサブメニューから「削除」を選択する		
	「検索データ全件削除 「期限切れ削除 すること		
	ができます(期限切れデータがある場合のみ)。		
ソート	データー覧	管画面での並びかたを設定します。	
	「保存日時	(降順)」「保存日時(昇順)」	
	「タイトル	(降順)」「タイトル(昇順)」	
	「容量(降川	頁)」「容量(昇順)」	

サムネイル/	▶P.342「サムネイル表示とリスト表示を切り
リスト切替え	
2 7 1 75 H 7 C	1,000
自動縦横切替	画面の向きの情報が保存されている静止画を表
	示したとき、SH010の向きに合わせて自動的に
	回転させるかどうかを設定します。
	[ON][OFF]
詳細情報	▶P.354「データの詳細情報を表示する」
楽曲詳細表示	着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や
	楽曲データ、CD読み込みデータ、ビデオクリッ
	プ、LISMO Music Storeで購入したビデオク
	リップのデータの詳細情報を表示します。
	・曲名/アーティスト名/アルバム名/トラッ
	ク番号/再生時間/権利者情報/販売元の確
	ク笛与/ 骨土時間/ 権利有情報/ 販売元の曜 認ができます。
n± //2 = \/ //m = =	point 4 2 0 1 2 0
映像詳細表示	ビデオデータの詳細情報を表示します。
	・タイトル名/スタッフ/キャスト/制作年/
	制作国/シリーズ情報/再生時間/権利者情
	報/販売元/ジャンル/関連ワード/コンテ
	ンツ概要/パッケージ小見出し
アドレス	選択中のメールの差出人/返信先/宛先/送信
詳細表示	先(To/Cc/Bcc)のアドレスを表示します。
本文指定	本文の一部をコピーします。
コピー	1. ④でコピー開始位置を選択→④(始点)
	2. ♠でコピー終了位置を選択→●(終点)
	• 全角2.560/半角5.120文字まで選択できま
	す。
文字サイズ	▶P.154「Eメール内容表示画面でできること」
ヘーノーハ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

| データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」(▶P.451)をご参照ください。

データの再生/表示中→四(登録)、またはデーター覧画面→同(サブメニュー)→[登録]

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。 画面の指示に従って操作してください。

- 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像をリサイズする画面が表示される場合があります。同(リサイズ)を押して大きさを変更できます。
- アドレス帳に登録する場合は、「他の機能からアドレス帳に登録する」
 (▶P.113)をご参照ください。

memo

- ◎ 機能に登録しているデータには、データの一覧などで 🖢 が表示されます。
- ◎機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、 データが本体内のデータフォルダに移動されます。
- アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の登録について
- ◎ データにシークレットが設定されている場合は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると登録できます。
- ◎ 登録してもデータの一覧などで 🖢 は表示されません。
- ◎ 登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

■データをEメールに添付する

🚺 データー覧画面でデータを選択→🗚 (サブメニュー)

→[Eメール添付]→[Eメール]/[デコレーションアニメ]

選択したデータを添付したEメール作成画面/デコレーションアニメ 作成画面が表示されます。詳しくは、「Eメールを送る」(▶P.138)、「デ コレーションアニメを送る」(▶P.143)をご参照ください。

Mmemo

◎ データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。(「デコレーションアニメ」を選択した場合を除く)

データ+GPS情報	データを添付して、GPS情報を本文に入力します。
データのみ	データを添付します。
GPS情報のみ	GPS情報を本文に入力します。

◎ 静止画データを選択したときは、添付方法を選択する画面が表示される場合があります。

そのまま添付	縮小しないで添付します。
縮小して添付	フォトのサイズが14M(4,320×3,240)/10M(3,648×2,736)/5M(2,560×1,920)/3M(2,048×1,536)/1M(1,280×960)の場合は、縮小するサイズを選択し、サイズを変更してから添付します。 上記以外のサイズの場合は、縦横サイズを変更せずに、横240×縦320ドット以内の大きさに縮小して添付します。 ※データによっては、90度回転する場合があります。 ※第小したデータは「グラフィック」フォルダに保存されます。
QQVGAサイズで 添付	静止画データに含まれているサムネイル(縮小画像) を添付します。 ※メールやmicroSDメモリカード、赤外線通信など外部機器 を経由して取り込んだデータのときに表示される場合があ ります。
中止	添付しません。

- ◎ Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能なデーター覧」(▶P.453)をご参照ください。
- ◎ データフォルダ(microSD)のデータを添付する場合は、データがデータフォルダ(本体)にコピーされます。また、デコレーションアニメおよびデコレーションメールに画像を挿入する場合は、データがデータフォルダ(本体)に移動されます。

▋データを別のフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲 で他のフォルダへ移すことができます。

|| データー覧画面→||----|| (サブメニュー) → [フォルダ移動]

2	1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを移動します。
	選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動
		します。
		データフォルダ内のすべてのデータを表示
		する「全データ」フォルダでは、「選択移動」は
		選択できません。
	フォルダ内全件	表示中のフォルダ内の全データを移動します。
	移動(全件移動)	データフォルダ内のすべてのデータを表示
		する「全データ」フォルダのサブメニューで
		は、「全件移動」は選択できません。

3	ユーザー フォルダ	「ユーザーフォルダ」に移動します。
	対応フォルダ※	データの種類に応じて移動可能なフォルダに 移動します。

※移動可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

Mmemo

- ◎ データによっては、他のフォルダに移動できません。
- ◎「選択移動」や「フォルダ内全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダや データによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。
- ◎ データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に回(サブメニュー) →[フォルダ移動]と操作すると、1件移動になります。

|データをmicroSDメモリカードへ移動/ |コピーする

データフォルダ(本体)のデータをmicroSDメモリカードに移動/コピーできます。

■ データー覧画面→ 同 (サブメニュー)

→[microSDへ移動]/[microSDへコピー]

_		
2	1件移動/	データー覧画面で選択中のデータを移動/コ
	コピー	ピーします。
	選択移動/	表示中のフォルダ内のデータを選択して移
	コピー	動/コピーします。
	フォルダ内全件	表示中のフォルダ内の全データを移動/コ
	移動/コピー	ピーします。
	(全件移動/	・データフォルダ内のすべてのデータを表示
	全件コピー)	する「全データ」フォルダのサブメニューで
		は、「全件移動」/「全件コピー」と表示されま
		す。選択すると本体内のデータフォルダの全
		データを移動/コピーします。

_		
3	カメラ フォルダ	データフォルダ(microSD)の「カメラフォルダ」に移動/コピーします。
	ユーザー フォルダ	データフォルダ(microSD)の「ユーザーフォルダ」に移動/コピーします。
	対応フォルダ	データの種類に応じてmicroSDメモリカード 内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コ ピーします。
	PCフォルダ	microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に 移動/コピーします。
	SD-Video フォルダ	microSDメモリカード内の[SD-Videoフォルダ]に移動/コピーします。

※移動/コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。



- ◎ データによっては、microSDメモリカードに移動/コピーできない場合があります。
- ◎ Flash® をmicroSDメモリカードに移動すると、Flash®に保存されていた 記録情報は削除されます。
- ◎「ワンセグ録画データ」フォルダ内のデータは、microSDメモリカードの 「SD-Videoフォルダ」にのみ移動/コピーできます。また、データを移動するとタイトルが変更される場合があります。
- ◎データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に回(サブメニュー) →[microSDへ移動]/[microSDへコピー]と操作すると、1件移動/コピーになります。

■au one データフォルダにデータを預ける

データをメールに添付して送信することで、au one My Pageのau one データフォルダにデータを預けることができます。

2 [🛮 添付]

添付データ一覧画面が表示されます。 データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」 (▶P.141)、「添付データを変更・解除する」(▶P.141)をご参照ください。

[3] データを添付→□(送信)

memo

- ◎ 宛先/件名/本文は、編集せずに送信してください。
- ③ フォルダー覧画面で回(サブメニュー)→[au oneデータフォルダ]→[お預りデータ確認]→[はい]と操作すると、EZwebでau one データフォルダのトップページを表示して、保存データの確認やデータのダウンロードなどができます。

- ◎ au one My Pageをご利用になるには、au one My Pageへの登録が必要です。また、au one-IDをお持ちのお客様は、「ケータイPC連動設定」を行うとパソコンからもau one My Pageの確認・編集を行うことができます。
- ◎ EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、au one My Pageは利用できません。
- ◎ au one データフォルダにデータを保存する場合は通信料がかかります。
 ◎ au one My Pageの解約およびau電話の解約などの場合、au one データフォルダでお預かりしているデータはすべて削除されます。

■保存できるデータの種類とデータサイズについて

データ種別によって、保存できるデータサイズが異なります。

フォルダ	データ種別	保存できる データサイズ
ムービーフォルダ/ EZムービー	ムービー/EZムービー (AMC/3GP/3G2)	500KB
フォトフォルダ/	JPEG画像	2MB
グラフィック	PNG画像/GIF画像/ GIFアニメ/アニメ(MMF)	500KB
	Flash®データ	100KB
ボイスフォルダ <i>/</i> ボイス	ボイス(QCP)/ボイス(HVS)	500KB
プレイリスト	プレイリスト	300KB
ライセンス未取得	ライセンス未取得データ	500KB
サウンド	着うた®(3G2)/ 着うた®(3GP)/メロディ/ アニメ&メロディ	500KB
カラオケ	テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	500KB
クーポンフォルダ	クーポン情報	500KB
フレーム	静止画フレーム	500KB
スタンプ	スタンプ	500KB

	フォルダ	データ種別	保存できる データサイズ
	PIM情報	アドレスカード(vCardデータ)/スケジュールカード・タスクカード(vCalendarデータ)	500KB
ſ	テキスト	テキスト(TXT)/テキスト(MMF)	500KB
ſ	Eメール装飾データ	デコレーション絵文字	100KB

Imemo

◎ 著作権保護が設定されているデータは、au one データフォルダに保存できません。

フォトを編集する

データー覧画面でフォトを選択→同(サブメニュー)→[画像編集]

画像編集メニューが表示されます。

_		
2	フレーム	フレームを追加します。 「オリジナル」「データフォルダ」 ・480×854を超えるサイズのフレームは使 用できません。
	スタンプ	スタンプを貼り付けます。 「オリジナル(小/中/大)」「データフォルダ」 ②でスタンプを移動→③ 図/区:前のスタンプ/次のスタンプ 同(連続):スタンプを追加 ・480×696を超えるサイズのスタンプは使用できません。
	文字合成	文字を入力して合成します。 ・「文字入力」「文字色」「背景色」「文字サイズ」を 設定できます。
	特殊効果	特殊効果を適用します。 「モノクロ」「セピア」「きらきら」「波紋」「魚眼」

トリミング*1	フォトの一部を切り出します。 壁紙(小): 横120×縦160 壁紙(標準): 横240×縦320 壁紙(ワイド): 横480×縦800 壁紙(フルワイド): 横480×縦854
画像回転	画像を回転します。
保存※2	編集した画像を保存します。
Eメール添付※2	編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメに添付します。

※1 フォトブレビュー画面のサブメニューで「画像編集」を選択した場合は表示されません。 ※2 同(編集)を押して画像編集メニューに戻ったときに選択できます。

3 (保存)

編集した画像が保存されます。

回(編集): 加工内容を反映して画像編集メニューに戻り、加工を追加します。

回(Eメール): 編集した画像を保存してEメール/デコレーションア ニメに添付します。

Mmemo

- ◎画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- ◎ SHO10以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
- ◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎ 画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」(▶P.452)をご参照ください。
- ◎画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。

| ムービーのテロップを編集する

録画モードが高品質Lで録画したムービーには、撮影したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

- データー覧画面でムービーを選択→同(サブメニュー)→[ムービー編集]→[テロップ編集]→[新規]
 - ・テロップをあらかじめ編集していた場合は「編集」を選択すると、操作 「のテロップ一覧画面が表示されます。
 - 「消去」を選択すると、作成したテロップを消去します。
 - 「再生」を選択すると、編集したムービーを再生してテロップを確認できます。
- ② ●(▷)/●(□□)でテロップの始点を表示→同(始点)テロップの始点が設定されます。
 ※ ムービーの開始点より前に巻き戻すことはできません。
- ③ ●(▷)/●(□□)でテロップの終点を表示→□(終点) テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。

4 テロップを入力→●

全角20/半角40文字まで入力できます。 回(次へ)を押して、テロップを4件まで作成できます。操作2~4を繰り返します。

回(サブメニュー)を押して「文字色設定」「背景色設定」「文字編集」を選択すると、入力したテロップの文字色/背景色/内容を編集できます。



《テロップ 内容編集画面》

5 ●→[編集]

テロップ一覧画面が表示されます。 テロップ一覧画面で回(サブメニュー)を押して次の操作ができます。

編集	選択したテロップを編集します。 ・テロップの開始・終了時間を変更したり、回(サブメニュー)を押して文字色/背景色/内容を編集できます。
削除	選択したテロップを削除します。
挿入	挿入位置を選択して新しいテロップ を追加します。 ・テロップは1つのムービーに4件 までです。
上に 移動	選択したテロップの位置を1つ上に 移動します。



《テロップ一覧画面》

6 ●→四(戻る)→[保存]

Mmemo

- ◎SH010以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているムービー、再生制限のあるムービーは編集できません。
- ◎ テロップの始点/終点を編集すると、修正していないテロップの再生時間が変更される場合があります。
- ◎ テロップには、改行を1つだけ入力できます。
- ◎ テロップを入力するときの改行位置によっては、ムービー再生時に文字が表示されない場合があります。
- ◎テロップの開始時間と終了時間を同じ時間にすることはできません。
- ◎ テロップ編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

■ ムービーの音声のみを録音し直す

録画モードが高品質Lで録画したムービーに録音されている音声を消去して、音声を録音し直すことができます。

- データー覧画面でムービーを選択→同(サブメニュー)→[ムービー編集]→[アフレコ編集]
- ② (開始)→録音を開始□(キャンセル): 最初から録音をやり直す
- ムービーが終了
 - ●(▷)/ 🗺: アフレコを付加したムービーを再生
- 4 A (OK)→[保存]



- ◎ SH010以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているムービー、再生制限のあるムービーは編集できません。
- ◎ アフレコ編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

ムービーのシーンを編集する

録画モードがQVGA、VGAで録画したムービーを、部分的に切り出す ことができます。

- データー覧画面でムービーを選択→同(サブメニュー)→[ムービー編集]→[シーン編集]
- 2 切り出し ムービーの一部を切り出して、QVGA、VGAのムービーのまま保存します。
 180秒まで切り出すことができます。

高品質L	ムービーの一部を切り出して、高品質Lのムービーと
変換	して保存します。
変換	して保存します。

- 15秒まで切り出すことができます。
- 切り出したムービーをEメール/デコレーション アニメに添付することができます。

Memo

- ◎ SHO10以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているムービー、再生制限のあるムービーは編集できません。
- ◎「切り出し」を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。「高品質L変換」を行ったムービーは、「EZムービー」フォルダに保存されます。

| データの詳細情報を表示する

データー覧画面でデータを選択→同(サブメニュー)→「詳細情報]

#memo

- ◎ 着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込み データ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ のデータの詳細情報は「楽曲詳細表示」(▶P.348)でも確認できます。
- ビデオデータの詳細情報は「映像詳細表示」(\blacktriangleright P.348)でも確認できます。

■データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

項目	情報内容			
タイトル	データのタイトル			
データ取得日	データフォルダへ保存した日時/ 番組の録画を開始した日時			
保存日時	名刺データ、GPSログデータを保存した 日時			

項目	情報内容
ファイル名	ファイル名
ファイルサイズ	ファイルサイズ
保存サイズ	保存のためmicroSDメモリカードを使
	用している容量(microSDメモリカード
	内のデータのみ表示)
Suspend中	ダウンロード未完了ファイルのダウン
ファイルサイズ	ロード済みのファイルサイズ
ダウンロード完了サイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウン
	ロード完了後のファイルサイズ
再生時間	再生に要する時間
表示サイズ	横×縦のドットサイズ
撮影日時	ムービー、フォトの撮影日時
登録状況	登録している機能
GPS情報:あり	GPS情報が付加されている場合に表示
GPS情報精度	GPS情報の精度
著作権保護	著作権保護の有無
販売元	販売元
権利者	権利者
放送局	番組を放送した放送局
Eメール添付:不可	Eメール添付ができない場合に表示
microSDへ保存:不可	microSDメモリカードへ保存できない
	場合に表示
外部機器転送	外部機器転送の可否について表示
着うた保存回数	保存済み回数/保存可能回数
アフレコ編集:不可	アフレコ編集ができない場合に表示
テロップ編集:不可	テロップ編集ができない場合に表示
GPS情報編集:不可	GPS情報編集ができない場合に表示
部分変更	部分変更の可否について表示
有効期限/有効期間/	有効期限/有効期間/有効日数
有効日数	
再生有効年月日/	再生有効年月日/再生有効日数
再生有効日数	
再生可能回数	再生可能回数

	項目	情報内容
権利者情	報	権利情報
作成元IC)	ファイルを作成したオーサリングツール
		の固有番号
ファイル	再生専用	再生制限あり、または再生専用で配信さ
属性		れた動画データの場合に表示
	マルチパック	マルチパックデータの場合に表示
	ブック	ブックデータの場合に表示
	災害時ナビ	災害時ナビデータの場合に表示
	地図データ	地図データの場合に表示
	デコレーション	デコレーションエモジパックの場合に
	エモジ	表示
	Flash	Flash®データの場合に表示
	ユーザープレイ	プレイリスト/EZプレイリストデータ
	リスト/EZ	の場合に表示
	プレイリスト	
	文字フォント	文字フォントデータの場合に表示
入手経路		データを入手した経路
アレンジ	メニュー	アレンジメニューに対応しているかどう
		かを「○」「×」で表示
データ種		データの種別
ファイル	種別	コンテンツパックに格納されているコン
		テンツのファイル種別
バージョ		バージョン
パックに		パックID
作成日時		コンテンツパックを登録した日時
格納コン	テンツ数	コンテンツパックに格納されているコン
		テンツ数
mif		EZアプリアーカイブのmif番号
111111	イル番号	コンテンツパックに格納されている順序
オプショ	ン情報	コンテンツパックに格納されているコン
		テンツの情報
コピー可	能回数	テレビ(ワンセグ)の録画データ/ダビン
		グ10対応の録画データのコピー可能回
		数

フォルダを管理する

フォルダー覧画面で回(サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

■ フォルダー覧画面→ 同(サブメニュー)

2 フォルダ データフォルダの使用状況を表示します。 使用状況 件数には「プライベート」「チャンネルボック ス|「ダウンロード予約|フォルダ内のデータ は含まれません。(自動ダウンロードに失敗し たデータを除く) ▶P.350 au one データフォルダにデータを預 au one データフォルダ けるし フォルダ名 「ユーザーフォルダ |内のサブフォルダ名とクー ポンフォルダ内のお気に入りフォルダ名を編集 編集 します。 全角6/半角12文字まで入力できます。 フォルダ削除 選択したフォルダ内のデータを全件削除します。 (全件削除) • 「全データ | フォルダを選択したときは、「全件 削除しと表示されます。 オートプレイ ▶P.346[オートプレイで再生/表示する]

他の機能からデータフォルダにコピーする

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳の各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

● 各機能のサブメニュー→[データコピー]

スケジュールの場合は「コピー」を選択します。

2	1件コピー	選択中のデータをコピーします。
	選択コピー	表示中のデータを選択してコピーします。
	全件コピー	表示中の全データをコピーします。

[] 「データフォルダ]/[microSD]

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、保存先として「microSDIを選択できます。

Mmemo

- ◎ メモ帳からコピーする場合は、「1件コピー」となります。
- ◎ データに画像/ムービーが登録されている場合は、「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択できます。
- ◎ データに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合、画像/ ムービーを含めたvCard/vCalendarデータの容量が1.5MBを超える場合には、画像を付加して保存できません。
- ◎機能によって保存されるフォルダが異なります。

Γ	機能	保存されるフォルダ	データ種別
E	アドレス帳	「PIM情報」フォルダ	アドレスカード(vCard)
Γ	スケジュール	「PIM情報」フォルダ	スケジュールカード
ı			(vCalendar)
Γ	タスクリスト	「PIM情報」フォルダ	タスクカード(vCalendar)
	メモ帳	「テキスト」フォルダ	テキスト(TXT)

■ データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量/件数が足りない場合は、データフォルダ 不足通知画面が表示されます。

データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリカードへ移動 して空き容量を増やしてください。

データ削除	データフォルダのデータを削除して空き容量を 増やします。
microSDへ移動	データフォルダのデータをmicroSDメモリカー ドへ移動して空き容量を増やします。
EZアプリ削除	EZアプリを削除して空き容量を増やします。

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、「microSDへ移動」を選択できます。

microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)をSH010本体にセットすることにより、SH010のデータフォルダ(本体)のデータ/Eメール/Cメールを保存したり、サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データを直接保存することができます。また、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入り、履歴・学習情報、設定情報をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

Memo

- ◎ SH010には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
- ©他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、SH010では正常に使用できない場合があります。SH010で初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.359)をご参照ください。

取扱上のご注意

- ・読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、データを移動/コピーしているときに、microSDメモリカードを外したり、電池パックを取り外したり、SH010本体や機器の電源を切らないでください。 SH010本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- SH010本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- SH010本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体・金属体・燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

<microSDメモリカード>

発売元	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝	-	-	0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	0	0
SanDisk	_	0	0	0	0	0
アドテック	0	0	0	0	0	0
バッファロー	_	0	0	0	0	0
ソニー	_	_	_	_	_	0

<microSDHCメモリカード>

発売元	4GB	8GB	16GB	32GB
東芝	0	0	0	_
Panasonic	0	0	0	_
SanDisk	0	0	0	0
アドテック	0	0	_	_
バッファロー	0	0	0	_
ソニー	0	0	_	_

- ○: 動作確認済み 一: 未確認または未発売 2010年9月現在
- ※SH010では、2010年9月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

■ 著作権保護機能対応データの暗号化について

SH010には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。暗号化の対象データは、次の通りです。再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるデータも含まれます。

.amc .3g2 .3gp .kmf .swf .mmf .qcp .hvs .jpg .png .gif .tar .kpl .khm .kar .kvf .kda .cpl

#memo

- ◎ 暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリカードに移動できません。
- ◎ 暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できないことがあります。
- 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」 「ユーザーフォルダ | 「PCフォルグ | には移動できません。
- ◎ au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが 挿入されている場合は、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカー ドに移動できません。
- ◎ microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
- ◎ 機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「データの暗号化方式を変換する」(▶P.359)をご参照ください。
- ◎ 暗号化したデータは、アドレス帳など他の機能からの登録データとして利用できないことがあります。


microSDメモリカードをセットする

🚺 電池パックカバーを開け、電池パックを取り外す

電池パックの取り外しかたは、「電池パックを交換する」(▶P.443)をご参照ください。

2 microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと 音がするまでまっすぐにゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。 また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す 可能性があります。ご注意ください。



配池パックを取り付け、電池パックカバーを閉じる

microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面に の表示されます。


Memo

- ◎必ず電源を切ってから電池パックカバーを開け、電池パックを外して microSDメモリカードをセットしてください。
- ◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

microSDメモリカードを取り外す

- 🚺 電池パックカバーを開け、電池パックを取り外す
- MicroSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へ ゆっくり押し込む

カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に 戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますのでそのま ま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢い よく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。



┨ microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。 microSDメモリカードによっては、ロック解除できず出てこない場合 があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。

4 電池パックを取り付け、電池パックカバーを閉じる


<u> memo</u>

- ◎必ず電源を切ってから電池パックカバーを開け、電池パックを外して microSDメモリカードを取り出してください。
- ◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部デー 夕消失の原因となります。
- ◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

microSDメニューを利用する

前 待受画面で → [microSD]

microSDメニューが表示されます。



《microSDメニュー》

2	microSDデータ フォルダ	▶P.360「microSDメモリカード内のデータ フォルダを利用する」
	メールフォルダ	▶P.362「メールフォルダを利用する」
	PCフォルダ	▶P.362「PCフォルダを利用する」
	バックアップ	▶P.363「本体内のデータをバックアップす
		る」
	SD-Video	▶P.364「SD-Videoフォルダを利用する」
	フォルダ	
	DPOFプリント	▶P.364「DPOFプリントのプリント予約を
	予約	する

■ microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

microSDメニュー→同(サブメニュー)→[microSD初期化]→ロックNo.を入力→⑥→[はい]

Mmemo

◎ microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

■ microSDメモリカードの使用状況を確認する

microSDメニュー→ 同(サブメニュー)→[microSD使用状況]

memo

◎メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなります。

■データの暗号化方式を変換する

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたデータフォルダ (microSD)からデータを選択して再生/表示する際などに、ファイル 変換を促すメッセージが表示される場合があります。次の操作でファイル変換を実行して暗号化方式を変換すると、データを再生/表示できるようになります。

microSDメニュー→ 同(サブメニュー)→[ファイル変換] → [はい]



- ◎ ファイル変換は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
- ◎ SH010でファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合があります。
- ◎ ファイル変換を促すメッセージが表示されたデータは、ファイル変換を行わないと、データフォルダ(本体)に移動することはできません。

名刺データを確認する

名刺リーダーで撮影した名刺情報を確認、削除します。なお、保存した名刺データはパソコン用ソフト「名刺管理ユーティリティー」専用形式となるため、SH010では名刺データを閲覧できません。

詳細はメーカーサイトにてご確認ください。

パソコンから: http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/bizcard/a/

microSDメニュー→ 同(サブメニュー)→ 「名刺データー覧]

名刺データの一覧が表示されます。



◎ 名刺データー覧画面で回(サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

削除	ロックNo.を入力→⑥ ▶ P. 100「データを削除する」
詳細情報	▶P.354「データの詳細情報を表示する」

|GPSログデータを確認する

GPSロガーで測定したGPSログデータを確認、削除します。なお、保存したGPSログデータはパソコンで確認できます。(別途、GPXファイルを表示するソフトが必要です。)SH010ではGPSログデータを表示できません。

microSDメニュー→同(サブメニュー)→[GPSログー覧]

GPSログデータの一覧が表示されます。



GPSログデータの一覧画面で (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

	ロックNo.を入力→⑥
	▶ P.100「データを削除する」
詳細情報	▶ P.354「データの詳細情報を表示する」

microSDメモリカード内のデータフォルダ を利用する

microSDメニュー→[microSDデータフォルダ] フォルダー管画面が表示されます。

2 フォルダ/サブフォルダを選択→●

データー覧画面が表示されます。 データの再生/表示方法については、「データを再生/表示する」 (▶P.342)をご参照ください。

memo

- ◎ フォルダー覧画面で回(本体)を押すと、データフォルダ(本体)を表示できます。
- ◎ データフォルダ(microSD)には、「カメラフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「ワンセグ録画データ」、「外部録画データ」のフォルダがあらかじめ用意されています。また、「ユーザーフォルダ」内に「プライベート」フォルダはありません。
- ◎ microSDメモリカード内のデーター覧画面では、暗号化された著作権保護が設定されているデータに『または』が表示されます。
- ◎「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1~10」のサブフォルダ が用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- ◎ フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。
- ※著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能対応データ用として、上記以外に最大2,000件保存できます。

■フォルダー覧画面のサブメニューについて

フォルダー覧画面で同(サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

microSD 使用状況	▶P.359[microSD: する]	メモリカードの使用状況を確認
フォルダ名編集	す。	のサブフォルダ名を編集しま 3/半角12文字まで入力できま
フォルダ作成		こサブフォルダを作成します。 6/半角12文字まで入力できま
フォルダ削除	1件削除 す。 フォルダ データファ 全件削除 全件削除し ・「カメラ 「LISMO 装飾デー を選択し	フォルダ内のデータを削除しまけルダ(microSD)内のデータをします。 フォルダ]「ユーザーフォルダ」 リ「クーポンフォルダ」「Eメールータ」フォルダ内のサブフォルダ っているときは、他のサブフォルギータも合わせて全件削除しま

■データー覧画面/表示中/再生中/一時停止中/ 再生停止中のサブメニューについて

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で (ロープメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。ここでは、データフォルダ (microSD) でのみ表示される項目を説明しています。データフォルダ (本体) と共通の項目については、「データを管理する」(▶ P.346)をご参照ください。

本体へ移動/	データフォルダ(microSD)のデータを、データフォルダ (本体)に移動/コピーできます。
本体へ	(本体)に多動/コピーとさるす。 ユーザーフォルダ : データフォルダ(本体)の「ユーザー
コピー	ユーリーフォルタ ・ナータフォルタ(本体)の ユーリー フォルダ に移動/コピー
76-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	対応フォルダ: データの種類に応じてデータフォルダ
	(本体)の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピー
	・操作については、「データをmicroSDメモリカードへ
	移動/ コピーする」(▶P.350)をご参照ください。
	┃・移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ
	て表示されます。
microSD	データフォルダ(microSD)のデータを、microSDメモ
内移動/	リカード内の他のフォルダに移動/コピーできます。
microSD	移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ
内コピー	て表示されます。
	カメラフォルダ: データフォルダ(microSD)の「カメラ
	フォルダルス移動/コピー
	ユーザーフォルダ : データフォルダ(microSD)の「ユー
	ザーフォルダルの移動/コピー
	グラフィック: データフォルダ(microSD)の「グラフィッ
	クリフィック : ナータフォルタ(IIIICIOSD)の フラフィット ク フォルダに移動/コピー
	1 - 2
	デコレーションエモジ : microSDメモリカード内の「デ
	コレーションエモジ」フォルダに移動/コピー
	対応フォルダ: データの種類に応じてmicroSDメモリ
	カード内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピー
	PCフォルダ : microSDメモリカード内の「PCフォル



◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「対応フォルダ」 以外には移動できません。

ダルに移動/コピー

◎ 撮影日時があるフォト/ムービーを「本体へ移動」/「本体へコピー」した場合は、データ取得日が撮影日時になります。

■カメラフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で、撮影モードを「フォト(カメラモード)」に設定し、「保存先設定」を「microSD」または「自動」に設定して撮影すると、撮影した画像はデータフォルダ (microSD)内の「カメラフォルダ」のサブフォルダに保存されます。

#memo

- ◎「カメラフォルダ」のデーター覧画面では、データのタイトルではなく、撮影日時が表示され、画面下に画像サイズが表示されます。
- ◎「カメラフォルダ」にフォトを保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。
- ◎ SH010で作成されるサブフォルダ名は「100~999までの3桁の連番+ KSH3K」です。各フォルダには、最大1,000件のデータが保存できます。

■ DCF規格について

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやブリンターなど)の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

メールフォルダを利用する

Eメール・Cメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリカードに保存したメールを利用・管理します。

- microSDメニュー→[メールフォルダ] メールボックスの一覧画面が表示されます。
- 2 メールボックスを選択→ → サブフォルダを選択→ メールの一覧が表示されます。

3 メールを選択→**●** (表示)

メールの内容が表示されます。

#memo

© サブフォルダー覧画面/メール一覧画面/メール内容表示画面のサブメニュー については、「microSDメモリカードのEメールを利用する」(▶P.164)をご参 照ください。

PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。

パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

- microSDメニュー→[PCフォルダ]データの一覧画面が表示されます。
- **2** ⋒(サブメニュー)→[本体へ移動] / [microSD内移動]
- 1件移動 データー覧画面で選択中のデータを移動します。 選択移動 PCフォルダ内のデータを選択して移動します。 フォルダ内 PCフォルダ内の全データを移動します。 全件移動 PCフォルダ内の全データを移動します。
 マートをおいる。

//memo

◎ microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」(▶P.365)をご参照ください。

本体内のデータをバックアップする

▋バックアップデータを保存する

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入りや履歴・学習情報、設定情報をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

- 🚺 microSDメニュー→[バックアップ]
- [EZお気に入りリスト]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/ [履歴・学習情報]/[設定情報]
- ③ 同(サブメニュー)→[microSDへ保存]→ロックNo.を入力→⑥

「アドレス帳」「スケジュール」を選択したときは、登録されている画像について「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択します。

#memo

- ◎ アドレス帳、スケジュールに登録されている著作権保護が設定されている 画像およびムービーは、バックアップできません。
- ◎ テレビ(ワンセグ)の視聴予約/録画予約は、通常スケジュールとして保存されます。
- ◎ 履歴・学習情報には、文字入力の学習情報、「ユーザー辞書(M511)」の登録 内容(登録単語)、「定型文編集(M512)」の「自由定型文」の登録内容、着信履 歴、発信履歴、受信履歴(受信メール履歴)、送信履歴(送信メール履歴)が含 まれます。
- ◎ 設定情報には、Cメールの設定情報、「着信拒否(M43)」の指定番号リストと 設定情報が含まれます。
- ◎ 履歴·学習情報/設定情報の保存中は、一時的に電波OFFモードになります。

■バックアップデータを読み込む

バックアップしたデータをSHO10に上書き登録します。

- microSDメニュー→[バックアップ]
- [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/ [履歴・学習情報]/[設定情報]

バックアップデータの一覧画面が表示されます。

- 3 バックアップデータを選択→ (サブメニュー)
 - →[microSDから読込み]→ロックNo.を入力→ ⑥
 →[はい]

「アドレス帳」を選択したときは、バックアップデータに含まれる画像を音声着信/メール受信時に表示するかどうかを選択します。 「履歴・学習情報」「設定情報」を選択した場合、読み込み完了後に確認画面が表示され●を押します。

//memo

- ◎読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除 されます。
- ◎ バックアップデーター覧画面で回(サブメニュー)→[詳細情報]と操作すると、バックアップデータの詳細情報を確認できます。(▶P.354「データの詳細情報を表示する」)
- 100件を超えるお気に入りは、101件以降読み込みができません。
- ◎履歴·学習情報/設定情報の登録中は、一時的に電波OFFモードになります。
- ◎ microSDメニューで[バックアップ]→[アドレス帳]/[スケジュール]/ [ダスクリスト]/[EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]→バックアップデータを選択→●→データを選択→●(詳細)と操作すると、バックアップされている内容を確認できます。
- ◎ microSDメニューで[バックアップ]→[アドレス帳]/[スケジュール]/ [タスクリスト]/[EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]→バックアップデータを選択→[日](サブメニュー)→[詳細情報]と操作すると、バックアップデータのファイルタやファイルサイズなどを確認できます。

▋バックアップデータを削除する

- **II** microSDメニュー→[バックアップ]
- [アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/[EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/[履歴・学習情報]/[設定情報]
- **【** バックアップデータを選択→ (サブメニュー)→[削除]
 - →ロックNo.を入力→●
 - →[1件削除]/[選択削除]/[全件削除]→[はい]

SD-Videoフォルダを利用する

au Media Tunerで録画したデータや、ブルーレイディスクレコーダーから転送した外部録画データを再生できます。

- microSDメニュー
 - →[SD-Videoフォルダ]
 - →[ワンセグ録画データ]/

「外部録画データ]

データー覧画面が表示されます。 データごとにタイトル、録画開始日時、録画チャン ネルが表示されます。

2 データを選択→●

再生中の操作方法については、「au Media Tuner のワンセグ録画データ/外部録画データ」(▶P.344)をご参照ください。



《データ一覧画面》

■データー覧画面のサブメニューについて

データー覧画面で \mathbf{P} (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。

本体へ移動	データフォルダ(本体)にデータを移動します。
	操作については、「データをmicroSDメモリカードへ
	移動/ コピーする」(▶P.350)をご参照ください。
削除	▶P.100「データを削除する」
詳細情報	▶P.354「データの詳細情報を表示する」



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能が利用できません。

DPOFプリントのプリント予約をする

カメラフォルダ内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。設定内容はmicroSDメモリカードに保存されます。

i microSDメニュー→[DPOFプリント予約]

DPOFプリント予約画面が表示されます。



《DPOFプリント 予約画面》

_		
2	スタンダード	▶下記「スタンダードプリントを予約する」
	プリント	
	インデックス	インデックスプリントの印刷部数、日付印刷の
	プリント	有無を設定します。
		操作は、スタンダードプリントと同様です。
	プリント予約	DPOFプリント予約の設定内容を削除します。
	解除	
	予約状況確認	スタンダードプリント、インデックスプリントそ
		れぞれの指定内容による印刷部数を表示します。

#memo

◎プリンターによっては対応していない機能もあります。

SH010、SH009、SH008、SH007、SH006、SH005、SH004、SH003、SH002、SH001、Sportio water beat、W64SH、W62SH、E06SH、E05SH以外で設定されたDPOFプリント予約は解除されます。

▋スタンダードプリントを予約する

印刷画像の選択(全画像/選択画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の 有無を指定します。

- **Ⅲ** DPOFプリント予約画面→[スタンダードプリント]
- 印刷する画像を指定する場合
- 🔁 [選択画像]→フォルダを選択→ ◉ →画像を選択→ ◉
- **3** (サブメニュー)

4	画像表示	選択した画像を表示します。
	部数設定	印刷部数を設定します。 0~100
	日付設定	日付印刷の有無を設定します。 「ON」「OFF」

5 □(完了)→ •

- すべての画像を印刷する場合
- [全画像]→印刷部数と日付設定を設定→●

Imemo

◎ DPOFプリント予約できる画像は、最大100件までです。同一画像に2部以上設定しても1件と数えます。カメラフォルダに100件以上の画像がある場合に「全画像」を選択しても、100件までしか印刷設定されません。

microSDメモリカードの内容をパソコンで 表示する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- SH010にmicroSDメモリカードをセットしたまま、SH010とパソコンを接続する方法(▶P.366「外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M593)」)
- microSDメモリカードをSH010から外し、パソコンのmicroSDメ モリカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示されます。

学習情報/設定情報のバックアップデータを保存 ・ 由 DF

Mmemo

BU / DF / EF / ML / SD_VIDEO / SD_BIND / NAMECARD / GPSLOG フォルダについて

◎ SH010から操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。 SH010でデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

AU_INOUTフォルダ(PCフォルダ)について

◎ SH010で表示できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。また、サブフォルダを作成しても表示できません。

DEVPROFフォルダについて

◎ ブルーレイディスクレコーダーからの外部録画データの転送時に必要なフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。SH010に外部録画データを転送できなくなる可能性があります。

外部メモリ転送モードでパソコンと接続する (M593)

microSDメモリカードをセットしたSH010とパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、SH010にセットした microSDメモリカード内のデータを読み書きできます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」「USB充電ケーブル01(別売)」

1 待受画面で ● 5 9 3

外部メモリ転送モードになります。

- 2 パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル (別売)をパソコンのUSBポートに接続
- **| | USBケーブル(別売)をSH010に接続**

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、SH010に セットしたmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバ ブルディスク」として認識されます。



- ◎外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行うことはできません。
- ◎ Windows® XP/Windows Vista®/Windows®7以外のOSでの動作は、 保証していません。
- ◎パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブル(別売)を取り 外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
- ◎ 通信中に電池パックやmicroSDメモリカードを取り外さないでください。
- ◎外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できない場合があります。
- ◎電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。USB充電ケーブル01(別売)を使用すると、充電しながら接続できます。

- ◎ 外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。
- ■パソコンからのUSBケーブルの取り外し
- パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外し アイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択 通信が切断された旨のメッセージが、SH010に表示されます。 Windows Vista®/Windows®7の場合は通信中の画面が表示された ままですが、問題ありません。
- USBケーブル(別売)をSH010から取り外す

他の携帯電話とデータを やりとりする

Bluetooth®機能を利用する	370
Bluetooth®機能でできること	370
Bluetooth®機器を登録する	372
オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する	374
接続待ちをON/OFFにする	374
オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリの音を聴く	375
Bluetooth®でデータを送受信する	376
Bluetooth®機能の設定をする	377
赤外線通信でデータを送受信する	378
赤外線の利用について	378
赤外線でデータを受信する	379
赤外線でデータを送信する	380
各機能のサブメニューから赤外線で送信する	380

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth[®]機能は、パソコンやブリンター、ハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技術です。

Bluetooth

** Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

Bluetooth®機能でできること

■オーディオ出力

ワイヤレスで音楽やテレビ放送を聴くことができます。

■ハンズフリー通話

Bluetooth®対応のハンズフリー機器とBluetooth®接続を行い、ハンズフリー通話をすることができます。

■データ送受信

プロフィール、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、データフォルダのデータをBluetooth®対応機器と送受信できます。

■ダイヤルアップ接続

パソコンなどとBluetooth®接続を行い、インターネットなどにアクセスできます。

memo

- ◎ SH010はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。
- ◎ 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。

- ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、 当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。◎ USBケーブル(別売)などが接続されている場合は、Bluetooth®機能を使
- ◎ USBケーフル(別売)などが接続されている場合は、Bluetooth®機能を使 用できないことがあります。

■ Bluetooth®通信中の動作について

Bluetooth®通信中とは、「オーディオ機器/ハンズフリー機器の新規登録中」、「データ送受信中」、「登録機器一覧からの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

オーディオ機器とSH010の間に障害物(身体、金属、壁など)があると電波が届きにくくなり、音楽などを再生時に音の途切れや雑音の原因となることがあります。その際には、オーディオ機器とSH010の間になるべく障害物がない状態でご利用ください。

- ・着信があった場合は、Bluetooth®通信が中断され、 を押すと通話することができます。
- アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなど設定した時刻と重なった場合は、Bluetooth®涌信終了後にアラームが記動します。
- Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®・無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- Bluetooth®使用中は、Wi-Fi WINの自動接続が停止します。Wi-Fi WINとBluetooth®を同時に使用したい場合は、Wi-Fi接続後にご使 用ください。

Bluetooth®機能の取り扱いについて

- Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話の Bluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得して います。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- ・無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

■主な仕様

通信方式	Bluetooth®標準規格Ver.2.1+EDR準拠
出力	Bluetooth®標準規格Power Class2
通信距離※1	見通しの良い状態で10m以内
対応Bluetooth®	SPP(Serial Port Profile)
プロファイル※2	HFP(Hands-Free Profile)
	DUN(Dial-Up Networking Profile)
	BIP(Basic Imaging Profile)
	OPP(Object Push Profile)
	AVRCP(Audio/Video Remote Control
	Profile) Ver. 1.4*3
	A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
使用周波数带	2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)

- ※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
- ※3 AVRCP Ver.1.4対応の機器から、LISMOのミュージックライブラリの楽曲リストやプレイリストを操作することができます。

| 周波数帯について

SH010のBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHz~2.480GHz までの周波数を利用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

■ SH010ご使用上の注意

SH010のBluetooth®機能の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 万一、SH010と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにSH010の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 2. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式として FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。 移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

■ Bluetooth®機能の関連用語について

用語	説明
機器アドレス	機器が最初から持つそれぞれ固有のアドレス(12桁の英数字)です。 パスキー入力を行って接続した通信相手に機器情報として送信されます。機器アドレスは、変更することができません。
SPP (Serial Port Profile)	仮想的なシリアルケーブル接続を設定 し機器間を相互接続するためのプロ ファイルです。

用語	説明
HFP (Hands-Free Profile)	カーナビ、ハンズフリー機器などを使用 したハンズフリー通話のためのプロ ファイルです。
DUN (Dial-Up Networking Profile)	カーナビ、パソコンなどを使用したデー タ通信のためのプロファイルです。
BIP (Basic Imaging Profile)	データフォルダやmicroSDメモリカード内のJPEG形式の画像(著作権保護なし)を送受信するためのプロファイルです。
OPP (Object Push Profile)	カーナビ、パソコンなどとアドレス帳 データ、スケジュールデータなどを送受 信するためのプロファイルです。
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)	SHO10などのオーディオ機器をリモート制御するためのプロファイルです。
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	オーディオ出力対応アプリの音を転送するためのプロファイルです。
OBEX (Object Exchange)	画像データやアドレス帳データのファ イル交換を行うための規格です。
認証パスワード	接続する機器からOBEX認証の要求があった場合に入力するパスワードです。 SH010では、1~8桁の数字を入力できます。
パスキー	▶P.373[パスキーについて]
オーディオ出力対応アプリ	オーディオ機器に音を出力できるアプリです。 SH010では、LISMO(音楽&ビデオ)、テレビ(ワンセグ)、Run&Walk、EZ・FMのことを指します。
オーディオ出力 対応機器	A2DPに対応したBluetooth®機器です。 SH010では、SCMS-T方式で著作権保護されている機器のみ利用できます。

Bluetooth®機器を登録する

SH010からBluetooth®機器に接続する場合は、あらかじめ次の操作でBluetooth®機器を登録機器一覧に登録します。なお、オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する操作については、「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」(トア・374)をご参照ください。

- 2 四(探索)

機器探索を行うための確認画面が表示されます。

[#]を押して「今後表示しない」のチェックを入れると、次回から確認
画面が表示されなくなります。

3

探索に応答した機器が最大20件まで機器選択画面に表示されます。 新しく見つかった機器には ■が表示されます。

- 4 登録するBluetooth®機器を選択→● (登録)
- 🚺 画面の指示に従って操作し、Bluetooth®機器を認証

パスキー入力画面が表示されたときは、SH010とBluetooth®機器で同じパスキー(1~8桁の数字)を入力します。認証に成功すると、Bluetooth®機器が登録機器一覧に登録されます。

Bluetooth®機器がオーディオ機器/ハンズフリー機器の場合は、登録完了後、Bluetooth®機器と接続されます。それ以外の機器の場合は、オーディオ機器/ハンズフリー機器の対応機器ではない旨のメッセージが表示されますが、登録は完了しています。

memo

◎接続中の機器およびプロファイルについては、アイコンがオレンジ色で表示されます。

- ◎ Bluetooth®機器が探索拒否する設定になっている場合は、機器選択画面に表示されません。設定の変更などについてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご参照ください。
- ◎ 登録機器一覧に登録されるのは、最新の20件です。それを超えると古い順に削除されます。
- ◎オーディオ出力対応アプリから登録機器一覧、または探索を呼び出した場合、オーディオ機器のみ表示されます。
- ◎ 登録機器一覧画面で (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

切断	接続中の機器との接続を切断します。
保護/保護解除	登録機器情報を10件まで保護できます。
全件保護解除	登録機器情報の保護を全件解除します。
削除	▶ P. 100「データを削除する」
詳細情報	登録機器の詳細情報(機器アドレスなど)を表示します。

■パスキーについて

パスキーは、Bluetooth®機器同士が初めて通信するときに、お互いに接続を許可するために、SHO10およびBluetooth®機器で入力する暗証番号です。SHO10では、1~8桁の数字を入力できます。



- ◎パスキー入力は、セキュリティ確保のために30秒の制限時間が設けられています。
- ◎ 接続する機器によっては、パスキーを入力せずに認証/接続を許可できる場合や、毎回パスキーの入力が必要な場合があります。
- ◎ 登録機器一覧から接続相手を削除すると、次に機器と接続するときに、機器の認証/接続を許可する必要があります。
- ◎ Bluetooth®標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、SHO10の Bluetooth接続画面にパスキーと「認証する機器と同じ数字の場合は「はいりを 選択してください」というメッセージが表示されることがあります。その場合 は、接続するBluetooth®機器にも同じパスキーが表示されていることを確認 してから、SHO10で「はい」を選択し、接続するBluetooth®機器でも接続の操 作を行ってください。
- ⑤ Bluetooth®標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、SH010の Bluetooth接続随面にパスキーと「認証する機器でパスキーを入力してくださ い」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、パスキーを接続するBluetooth®機器に入力してください。

◎ Bluetooth®標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、パスキーを入力せずに接続できる場合があります。

■機器選択/登録機器一覧画面について



▶: オーディオ機器

♡:健康機器

翼:カーナビ

etc: その他

① 機器種別

■:携帯電話

🖳 : コンピュータ

: プリンター

□: ヘッドホン

② 機器名称または機器アドレス

③ 対応プロファイル

A2DP: オーディオ出力を利用できる機器

HFP:ハンズフリー通話を利用できる機器

DUN: ダイヤルアップ接続を利用できる機器

: JPEG形式の画像送受信で「BIP」を利用できる機器

OPP: データ送受信を利用できる機器

④ ⋒ 保護状態:

削除されないよう保護されている機器に表示されます。

⑤ 探索結果

■:新しく見つかった機器

オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する

オーディオ機器やハンズフリー機器を登録します。この操作は対応機器の近く(10m以内)で行ってください。

機器探索を行うための確認画面が表示されます。

[#]を押して「今後表示しない」のチェックを入れると、次回から確認
画面が表示されなくなります。

- 2 •
- 3 対応機器を選択→●(登録)
- 💶 画面の指示に従って操作し、対応機器を認証

パスキー入力画面が表示されたときは、SH010と対応機器で同じパスキー(1~8桁の数字)を入力します。認証に成功すると、対応機器が登録されます。

登録完了後、対応機器と接続されます。

memo

- ◎ SCMS-T方式で著作権保護されているオーディオ機器でのみ、オーディオ 出力対応アプリの音を聴くことができます。
- ◎ 音楽を聴いているときなどに電話をかけたり、かかってきた電話に出たりする場合は、オーディオ機器とハンズフリー機器の両方のプロファイルに対応している必要があります。

接続待ちをON/OFFにする

Bluetooth®機器からの接続要求、機器探索に応答する場合や、オーディオ出力、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続、データ受信を利用するときは、SH010で接続待ちをONにしてからBluetooth®機器を操作します。

- i 待受画面で → [INFRARED / Bluetooth (赤外線 / Bluetooth)] → [Bluetooth] → [接続待ちON / OFF]
- [接続待ちON] / [接続待ちOFF]

接続待ちをONにすると、待受画面に接続待機中のアイコンが表示されます。



- ◎ 接続待ちをONにすると、電池の消耗が早くなります。
- ◎同一機器に限り、オーディオ出力とハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を同時に行うことができます。ただし、ハンズフリー通話中にダイヤルアップ接続をしてデータ通信を行うことができません。
- ◎ 接続待機中にデータの送受信などのBluetooth®通信を行った場合、接続待ちを一時中断し、Bluetooth®通信終了後に接続待ちを再開します。一時中断中は、オーディオ出力、ハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を行うことができません。

■ Bluetooth®の起動状態を示すアイコンについて

アイコン	概要	
*	Bluetooth®接続待機中	
Bluetooth®接続中(点滅は接続を復旧している状態		
8	SCMS-T方式に非対応のオーディオ機器と接続中(音を聴くことはできません)	

■ Bluetooth®機器からの接続要求に応答するには

接続待ちをONにしているときに、Bluetooth®機器からの接続要求があると、パスキーを入力する画面が表示されます。SHO10とBluetooth®機器で同じパスキーを入力して認証に成功すると、Bluetooth®機器が登録機器一覧に登録されます。

■ハンズフリー通話について

接続待ちをONにした状態で、登録済みのハンズフリー機器から接続要求があると自動的に接続します。また、登録機器一覧からハンズフリー機器を選択しても接続できます。

Memo

- ◎ ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HFP」です。
- ハンズフリーをご利用になる場合は、あらかじめ新規登録を行ってください。(▶P.374「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」)
- ◎ハンズフリー機器によっては、ハンズフリー着信中や通話中に◆を押すと、 ハンズフリー機器の着信音量や受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。
- ◎ ハンズフリー通話中に図を押すと、SH010とハンズフリー機器の音声を切り替えることができます。
- ◎ ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth®接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

■ダイヤルアップ接続について

パソコンなどをBluetooth®接続し、インターネットなどにアクセスできます。



- ◎ ダイヤルアップ接続で利用するプロファイルは、「DUN」です。
- ◎ 発信した相手から応答がない場合、3分以内に3回までしか発信できません。

オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリ の音を聴く

- ② 登録済みのオーディオ機器の中から、音を出力する機器を 選択→⑥(接続)



- ◎オーディオ出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。
- ◎オーディオ機器をご利用になる場合は、あらかじめ対応機器を登録してください。また、オーディオ機器との接続が失敗する場合は、もう一度登録するなど、登録状況をご確認ください。(▶P.374[オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」)
- ◎ この機能は、オーディオ出力対応アプリを使用するときに有効な設定です。 アラーム音や機器登録時の確認再生では、音はスピーカー/イヤホンに出力され、オーディオ機器には出力されません。
- ◎この機能は、イヤホンの代わりにオーディオ機器を使用する機能です。
- ・オーディオ出力対応アプリの音をスピーカーに出力している場合は、 オーディオ機器と接続してもスピーカーに出力されます。
- オーディオ出力対応アプリの音をイヤホンに出力している場合でも、選択した機器を接続できない場合は、オーディオ出力対応アプリの設定に従ってスピーカー/イヤホンに出力されます。
- ◎接続待ちをONにしてから、待受画面の表示中にオーディオ機器からの操作で再生を行うと、LISMO(音楽&ビデオ)の再生が始まります。ただし、オーディオ機器によっては対応していない機器もあります。
- ◎ 500曲以上登録したプレイリストは、カーナビでは再生できない場合があります。

■オーディオ機器接続中の動作について

オーディオ機器接続中は、以下の点にご注意ください。

- BGM再生中/BGM視聴中にオートロックが設定されても、オーディオ機器からの操作を継続して行うことができます。
- オーディオ出力対応アプリや利用する機器によっては本体の操作で 音量を調節しても、オーディオ機器には反映されない場合があります。その場合は、音量をオーディオ機器の操作で調節してください。 また、利用する機器によっては、音量調節以外も利用できない場合が あります。
- ・着信があった場合や、アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなどで設定している時刻になった場合は、「Bluetooth設定」の「着信音設定」に従ってお知らせします。ただし、オーディオ機器で電話を受けたり通話することはできません。 ▼を押して、スピーカーとマイクで通話してください。
- オーディオ出力対応アプリ起動中にオーディオ機器の接続が切断されても、アプリの動作は継続します。接続切断後、オーディオ機器を操作すると接続を再開します。
- オーディオ機器と、他のBluetooth®機能を同時に利用すると、一方の接続が切断される場合があります。
- ・テレビ(ワンセグ)の番組によっては、オーディオ機器で音を聴くことができない場合があります。

Bluetooth®でデータを送受信する

■ Bluetooth®でデータを送信する

プロフィール、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能でサブメニューから「Bluetooth 送信」を選択するとデータを送信できます。

■ 各機能のサブメニュー→[Bluetooth送信]

2	1件送信	一覧画面で選択中のデータを送信します。
	選択送信	表示中のデータを選択して送信します。
	全件送信	表示中の全データを送信します。

3 [はい]

4 送信先の機器を選択→● (接続)

memo

- ◎ データフォルダ内のJPEG形式の画像送信で利用するプロファイルは 「BIP」、それ以外のデータ送信で利用するプロファイルは「OPP」です。な お、JPEG形式の画像でも、相手が「BIP」に対応していない場合は「OPP」を 利用して送信されます。
- ◎接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
- ◎プロフィール、アドレス帳、スケジュールに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータは送信できません。
- ◎ データ送信時は、プロフィールとアドレス帳はvCard形式、スケジュールと タスクリストはvCalendar形式に変換されて送信されます。
- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。

Bluetooth®でデータを受信する

SH010で接続待ちをONにし、待受画面を表示した状態で相手側(送信側)からのデータ送信を待ちます。

■ 受信完了

2 1件受信した場合 受信したデータを追加登録/保存します。 全件受信した場合 受信データを登録する際に、SH010内の データを残すか削除するかを選択します。 追加: データを残して登録 上書き: データをすべて削除して登録

Mmemo

- ◎ JPEG形式の画像受信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ 受信で利用するプロファイルは「OPP」です。その他のプロファイルで Bluetooth®接続を行っている場合は、接続中のプロファイルを切断しない とデータの受信はできません。
- ◎接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎ アドレス帳、スケジュール、タスクリスト以外のデータは、1件受信のみ可能です。
- ◎アドレス帳の全件受信で「上書き」を選択した場合、受信データの1件目をプロフィールに上書き登録するか確認する画面が表示されます。「はい」を選択すると、プロフィールが上書きされます(SH010の自局電話番号・マイアドレスは除く)。
- ◎ 登録先/保存先の件数がいっぱいの場合は、登録/保存できません。途中でいっぱいになった場合は、それまでに受信したデータのみ登録/保存されます。
- ◎ 受信したデータの登録先/保存先は以下の通りです。

-	2110/07			
	受信データ	登録先/保存先		
	vCard	プロフィールまたはアドレス帳		
	vCalendar(スケジュール)	スケジュール		
	vCalendar (タスクリスト)	タスクリスト		
	その他のデータ	データフォルダ		

※SH010が対応していないデータを受信した場合は、データフォルダの「不明フォルダ」 に保存されます。

Bluetooth®機能の設定をする

2	着信音設定	Bluetooth®機器と接続中に着信した場合の鳴動方法を設定します。 携帯のみ鳴動: SH010のみを鳴動させるように設定 接続相手のみ鳴動: Bluetooth®機器のみを鳴動させるように設定 両方鳴動: Bluetooth®機器とSH010で、専用着信音を鳴動させるように設定 • 「接続相手のみ鳴動」に設定しても、Bluetooth®機器が接続されていないときは、SH010で着信音が鳴動します。また、着信中にBluetooth®接続が切断された場合は着信音が鳴動しなくなります。 ・「音声着信(M211)」で設定した音によっては、専用着信音が鳴動しなくなります。 ・「両方鳴動」に設定した場合は、音声声信(M211)」の画像の設定にかかわらず、お買い上げ時のデータが表示されます。
	探索受付	Bluetooth®機器からの探索を受け付ける かどうかを設定します。 「受付」「拒否」
	自機情報	自機情報を表示します。 • [A] (編集)を押すと、自機名称を編集できます。
	確認画面表示	機器探索を行うための確認画面を表示する かどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」


赤外線通信でデータを送受信する

SH010と赤外線通信機能を持つau電話との間で、アドレス帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ/microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで、SH010 の赤外線ポート部分を、相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでくだ さい。



20cm以内-

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側が それぞれ準備する必要があります。受ける側が 受信状態になっていることを確認してから 送信してください。

//memo

- ◎ 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。 ◎ SHO10の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、
- 相手の機器がIMCバージョン1.1に単拠していても、機能によって正しく 送受信できないデータがあります。
- ◎ 直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◎ 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- ◎送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何も操作しないと赤外線通信は受信失敗となります。
- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。

- ◎ 赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。
- ◎ BGM再生中に赤外線通信を行った場合は、BGM再生を一時停止して通信を行います。

■送受信できるデータについて

・プロフィール

アドレス帳

・スケジュール

タスクリストお気に入りリスト

- メ干帳
- データフォルダ内のデータ/microSDメモリカード内のデータ
- 履歴·学習情報

設定情報



- ◎ 履歴・学習情報には、文字入力の学習情報、「ユーザー辞書(M511)」の登録 内容(登録単語)、「定型文編集(M512)」の「自由定型文」の登録内容、着信履 歴、発信履歴、受信履歴(受信メール履歴)、送信履歴(送信メール履歴)が含 まれます。
- ◎ 設定情報には、Cメールの設定情報、「着信拒否(M43)」の指定番号リストと 設定情報が含まれます。
- ◎ 送受信できるデータ容量は4MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
- ◎相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

赤外線でデータを受信する

2 受信完了

	受信したデータを追加登録します。
複数件受信した	受信データを登録する際に、SHO10内の データを残すか削除するかを選択します。
場合	データを残すか削除するかを選択します。
	追加登録 : データを残して登録
	書換え登録: データをすべて削除して登録 登録中止: 受信したデータを登録せずに破棄
	登録中止: 受信したデータを登録せずに破棄

Imemo

- ◎ データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
- ◎ 画像を含むアドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に 画像を表示するか設定します。
- ◎ アドレス帳を全件受信した場合、「書換え登録」を選択すると、受信データの 1件目がプロフィールに上書きされます。(SH010の自局電話番号・マイア ドレスは除く)
- ◎ データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、アドレス帳を保存できないことがあります。
- ◎データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- ◎ SH010に対応していないデータは、データフォルダ(本体)の「不明フォルダ に保存されます。
- ◎ 履歴·学習情報/設定情報の登録中は、一時的に電波OFFモードになります。

■受信時の登録先について

受信データ	登録先/保存先
vCard	プロフィールまたはアドレス帳
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
その他のデータ	データフォルダ
履歴·学習情報	文字入力の学習情報、「ユーザー辞書 (M511)」の登録内容(登録単語)、「定 型文編集(M512)」の「自由定型文」の 登録内容、着信履歴、発信履歴、受信履 歴(受信メール履歴)、送信履歴(送信 メール履歴)
設定情報	Cメール設定、「着信拒否(M43)」



◎ データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

赤外線でデータを送信する

- 2 送信するデータを選択→●

「プロフィール」「メモ帳」「データフォルダ」「履歴・学習情報」「設定情報」以外の項目を選択した場合は、「1件送信」「選択送信」「全件送信」を選択します。

1件送信する場合は、「通常送信」「シンプルショット送信*」から選択します。

※シンブルショット送信は、相手がシンブルショット対応機器である必要があります。また、対応機器であれば複数の相手に一度に送信することができます。正常に受信したかは、受ける側でご確認ください。

Mmemo

- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。
- ◎送信するデータに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する 画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ 「選択送信」「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
- ◎ プロフィール、データフォルダ/microSDメモリカード、メモ帳からの送信は、「1件送信」のみです。
- ◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
- ◎データの種類によっては、データフォルダからファイルを選択して回(登録)を長押しすると、シンプルショット送信をすることができます。 なお、「フォトフォルダ」「カメラフォルダ」内の画像は回(登録)を長押しすると、シンプルショット対応のAQUOSへ送信できます。**
 - ※ データの容量が1.2MBを超える、またはサイズが1.920×1.080を超える画像を選択すると、画像を自動的に1.920×1.080に収まるサイズに縮小してから送信を行います。
 - ※ブリンターなどAQUOS以外のシンブルショット対応機器へ画像のサイズを縮小しな いまま送信したい場合は、サブメニューの「赤外線送信」から送信してください。 (▶ 右記/名機能のサブメニューから赤外線で送信する」)
- ◎ 履歴·学習情報/設定情報の送信データ作成中は、一時的に電波OFFモードになります。

履歴・学習情報/設定情報を送信する場合は、ロックNo.と認証パスワードが必要です。

各機能のサブメニューから赤外線で送信する

プロフィール、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳、お気に入りリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

- 各機能のサブメニュー→[赤外線送信]
- 2 送信方法を選択→●

プロフィール、メモ帳、データフォルダ以外のサブメニューからデータを送信する場合は、「1件送信」「選択送信」「全件送信」から選択します。1件送信する場合は、「通常送信」「シンプルショット送信*」から選択します。

※シンプルショット送信は、相手がシンプルショット対応機器である必要があります。また、対応機器であれば複数の相手に一度に送信することができます。正常に受信したかは、受ける側でご確認ください。



◎ 赤外線送信に関する注意事項については、「赤外線でデータを送信する」(▶左記)の「memo |をご参照ください。

便利な機能を利用する

大音量ブザーを利用する(M26)	382
着信があったように見せかける	382
サイドキー操作やタッチパネル操作を無効にする	383
モバイルライトを利用する	383
マナーモードを設定する	383
簡易留守メモを利用する	
通話音声メモを利用する	386
Myボイスメモを利用する	387
- メモ帳を利用する	
カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する	388
アラームで指定した時刻をお知らせする	397
カウントダウンタイマーで時間を計る	398
ストップウォッチで時間を計る	399
歩数計を利用する	399
GPSゴルフナビ(有料)を利用する	
電卓で計算する	402
スマートリンク辞書で調べる	402
GPSロガーを利用する	
バッテリーメーターを確認する	
FMトランスミッターを利用する	

大音量ブザーを利用する(M26)

待受画面で□○を長押ししたときに、大音量ブザーを鳴らすかどうかを設定します。

前 待受画面で ② 6 → [ON] / [OFF]

「ON」に設定したときは、待受画面で□○を長押しすると、大音量ブザーが鳴ります。

Mmemo

- ◎ 周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取りにくい場合があります。
- ◎耳元で大音量ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因と なります。
- ◎マナーモード設定中やイヤホンを接続している場合でも、大音量ブザーは スピーカーから鳴動します。
- ○ブザー音の音量は調節できません。
- ◎ 大音量ブザーは犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の損害について当社として何ら責任を負うものではありません。
- ◎ お子様などの誤操作によって大音量ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。
- ◎ 待受EZアプリ起動中は、大音量ブザーが動作しない場合があります。
- ◎ 「大音量ブザー(M26)」が「OFF」に設定されている場合は、待受画面で O を長押しすると「大音量ブザー(M26)」の設定画面が表示されます。

大音量ブザー鳴動中でも有効な操作

- ◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して
 を押すと、電話をかけること ができます。
 - ※ただし、緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。
 - ※雷話をかけると、大音量ブザーは解除されます。

■大音量ブザーを止めるには

大音量ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。

鳴動中の大音量ブザーを止めるには、ロックNo.を入力してください。

着信があったように見せかける

SH010には、[4]を長押しすると、着信音が鳴り、電話がかかってきたように装うことができる「フェイク着信」機能が搭載されています。

■フェイク着信を起動する

着信中画面が表示され、「フェイク着信中」と表示されます。

- ・ (会)を押すか、フェイク着信に応答しないで約2分が経過すると、フェイク着信は終了します。

通話中画面では、大音量ブザーを設定していなくても
 ○ を長押しして大音量ブザーを鳴らすでとができます。

3

フェイク着信が終了します。



- ◎ 待受EZアプリを起動中は、フェイク着信を起動できません。
- ◎オートロック・遠隔ロック・クローズロック動作中でもフェイク着信を起動できます。ただし、遠隔ロックの本体ロック解除を「無効」に設定している場合は、フェイク着信は起動できません。
- ◎マナーモード設定中、外部機器接続中もフェイク着信を起動できます。

フェイク着信起動中でも有効な操作

- ◎操作2の通話中画面から、緊急通報番号(110、119、118)または通常の電話番号を入力して「ご」を押すと、電話をかけることができます。通話中画面でオートロック・遠隔ロック・クローズロック動作中、または「ダイヤル発信制限(M421)」を「ON」に設定中の場合は、ロックNo.を入力してから電話をかけることができます。
- ◎フェイク着信起動中は、例如 ② 图如 ② 回如 の キー操作は無効となります。ただし、通話中画面で電話番号を入力する場合は、例如 を押して電話番号を削除することができます。

サイドキー操作やタッチパネル操作を無効に する

クローズポジションでのサイドキー操作を無効にします。また、ビュー アポジションでのサイドキー操作、タッチバネル操作も無効にします。

| | 待受画面で ● (長押し)

もう一度 ● を長押しすると、サイドキー/タッチパネル操作無効の設定を解除します。

Mmemo

- ◎ @─■を長押しすると、サイドキー/タッチパネル操作無効の設定を一時的に解除できます(ビューアポジション時のみ)。
- ◎サイドキー/タッチパネル操作無効に設定して本体を閉じていても、サイドキーを押してアラームやメール受信音などのお知らせ音を止めることはできます。
- ◎「画面回転起動(M553)」で起動した場合は、起動した機能が終了するまでサイドキー/タッチパネルで操作できる場合があります。

モバイルライトを利用する

🚹 クローズポジションの待受画面で🔤 (2秒以上長押し)

モバイルライト点灯中、いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると 消灯します。

■ モバイルライト使用時のご注意

モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。また、モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にモバイルライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすることができます。

| 待受画面で側面のマナークッヌ

マナーモード設定メニューが表示されます。

2 マナーモードを選択→●

	各着信音 の音量	各バイブ レータ	各アラーム 音量	各操作 音量	簡易留守 メモ
通常マナー	OFF	「着信設定 (M21)」 に従う ^{※1}	OFF	OFF	ON
ドライブ	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
サイレントマナー	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
オリジナル マナー*2	OFF	パターン 1~5	OFF	OFF	OFF

- ※1 各着信設定でバイブレータが「メロディ連動」または「OFF」に設定されている場合は、 「パターン1」で動作します。(号外ニュース受信は、着信設定のバイブレータが「OFF」に 設定されている場合、「OFF」になります。)
- ※2 オリジナルマナーはお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。

2

//memo

- ◎自動車または原動機付自転車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブ」に設定してください。
- ◎ 待受画面で側面の№割または「#」を長押しすると、あらかじめ「マナーモード」で設定した内容のマナーモードになります。もう一度№割または「#」を長押しすると、マナーモードを解除できます。
- ◎マナーモード中でも「大音量ブザー」、「フェイク着信」、カメラのシャッター音や録画開始/終了音は鳴動します。
- ◎マナーモード設定中に、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。再生中に(*)を押すと、音量を調節できます。

■ オリジナル設定を変更する

着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナー モードの設定を編集できます。

オリジナルマナー編集画面が表示されます。

着信音量※	機能ごとに着信音量を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」「お知らせ受信」「Cメール受信」「号外ニュース受信」
バイブレータ*	機能ごとにバイブレータの動作を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」「お知らせ受信」「Cメール受信」「写外 ニュース受信」「ウェイクアップトーン」「バ ワーオフトーン」「アラーム」「スケジュールア ラーム」「タスクアラーム」
アラーム音量**	機能ごとにアラーム音量を設定します。 「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスクア ラーム」

操作音量※	効果音の音量を設定します。 「キー/パネル操作音」「OK音」「NG音」「オープン音」「クローズ音」「充電開始音」「充電完了音」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」
簡易留守メモ	マナーモード(オリジナルマナー)設定中の簡易留守メモの動作を設定します。「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、応答メッセージを「通常」「ドライブ」「公共」から選択できます。回(再生)を押すと、メッセージを確認できます。

※ 同(完了)を押すと、オリジナルマナー編集画面に戻ります。 回(一括設定)を押すと、音量やバイブレータを一括で設定できます。

3 ○ (保存)



◎オリジナルマナー編集画面で回(リセット)を押すと「1項目リセット」「全項目リセット」が表示されます。「1項目リセット」を選択すると、選択している項目の設定をリセットします。「全項目リセット」を選択すると、各項目の設定をすべてリセットします。

簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージ を流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり 約60秒間で、通話音声メモと合わせて10件までです。

| 待受画面で||ワリアメキミ → [簡易留守メモ]

簡易留守メモ ▶右記「簡易留守メモを再生する」 リスト 簡易留守メモ ▶下記「簡易留守メモを設定/解除する」 設定 応答 簡易留守メモで応答したときに流れるメッセー メッヤージ ジを設定します。 設定 「涌常」「ドライブ」「公共」 回(再生)を押すと、メッセージを確認できま す。 応答時間設定 着信してから簡易留守メモで応答するまでの時 間を設定します。 1~16秒まで設定できます。 マナーモードが「ドライブ」に設定されている。 場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応 答します。

memo

- ◎マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合の応答メッセージは、応答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。
- ◎ 簡易留守メモと「オート着信(M243)」の応答時間を同じ時間に設定した場合は、簡易留守メモが優先されます。

■簡易留守メモを設定/解除する

//memo

- ◎マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。
- ◎ 簡易留守メモを設定すると、待受画面に ♥ が表示されます。簡易留守メモと通話音声メモが合わせて10件録音されている場合、
 が表示されます。

■ 簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間 が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

■ 着信後、設定されている応答時間が経過

自動的に応答メッセージで応答します。



録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、 最大約60秒間です。



相手が電話を切るか、約60秒経過すると、 録音が自動的に終了します。



相手の方がメッセージを録音すると、 「簡易留守メモ 1件」と表示されます。



// memo

- ◎録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。
- ※未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件 も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの応答はできません。
- ◎簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に例がを押すと、簡易留守メモで応答できます。
- ◎電話履歴表示設定を「表示しない」に設定中に、非表示番号リスト(▶P.130)に登録している相手からの簡易留守メモを録音した場合、待受画面に通知アイコンは表示されません。未再生の簡易留守メモがあるときは、待受画面上部の日付アイコンの「/」の色が赤色に変更されます。

▋簡易留守メモを再生する

2 簡易留守メモを選択→④ (再生)

簡易留守メモ再生中に回(サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

スピーカーON/ スピーカーOFF	スピーカー/受話口で簡易留守メモを聞くことができます。
削除	再生中の簡易留守メモを削除します。

Imemo

- ◎電話履歴表示設定を「表示しない」に設定中に、非表示番号リスト(▶P.130)に登録している相手からの簡易留守メモがあるときは、簡易留守メモリスト画面で「五」を長押ししてロックNo.を入力すると、非表示に設定した相手の簡易留守メモを一時的に表示できます。
- ◎非表示番号リストに登録している相手からの簡易留守メモが、電話履歴表示設定を「表示しない」に設定中で表示されていないときでも、簡易留守メモの録音件数に含まれます。

録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには

◎ お知らせアイコンの 図を選択して●を押すと、簡易留守メモリスト画面が表示されます。

■簡易留守メモリスト画面の表示について



- ① 相手の方の名前/電話番号
 - ▶P.123「電話がかかってきた場合の表示について」
- ② 🔏: 音声電話
 - 園: 保護
- 3 末: 未再生

《簡易留守メモリスト画面》

■簡易留守メモリストのサブメニューを利用する

- | 待受画面で||ワスアメモ|→[簡易留守メモ]→[簡易留守メモリスト]
- 2 簡易留守メモを選択→同(サブメニュー)
- 3 削除 ▶P.100「データを削除する」 保護/解除 簡易留守メモが自動的に削除されないように保護 を設定/解除します。

通話音声メモを利用する

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、簡易留守メモと合わせて10件までです。

■ 通話中の相手の声を録音する

■ 通話中に ウリア/メモ

録音を開始します。

2 (停止) / ウリア/メモ

通話音声メモの録音時間は最大約60秒間です。60秒を経過すると自動的に終了します。



◎ 通話音声メモでは、通話中の自分の声は録音できません。

■通話音声メモを再生する

📘 待受画面でワリアルモ → [通話音声メモ]

诵話音声メモの一覧画面が表示されます。

2 通話音声メモを選択→●(再生)

通話音声メモ再生中に回(サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

	スピーカー/受話口で通話音声メモを聞く ことができます。
削除	再生中の通話音声メモを削除します。

memo

- ◎通話音声メモの一覧画面→回(サブメニュー)→[削除]と操作すると、通話音声メモを削除できます。(▶P.100「データを削除する」)
- ◎電話履歴表示設定を「表示しない」に設定中に、非表示番号リストに登録している相手との通話音声メモがあるときは、通話音声メモの一覧画面で 「#」を長押ししてロックNo.を入力すると、非表示に設定した相手との通話音声メモを一時的に表示できます。
- ◎非表示番号リストに登録している相手との通話音声メモが、電話履歴表示 設定を「表示しない」に設定中で表示されていないときでも、通話音声メモ の録音件数に含まれます。

Myボイスメモを利用する

▋自分の声を録音する

録音を開始します。録音時間はデータフォルダの空き容量に依存しますが、Eメールの添付データから「ボイス録音」を行った場合は、データフォルダの空き容量に関係なく最大10秒になります。

2 (終了)

Myボイスメモを再生する

- 前 待受画面で アリヌアメモ → [Myボイスメモ] → [再生]
- 2 再生するMyボイスメモを選択→●



- ◎操作2で再生するMyボイスメモを選択するときは、画面の録音データのアイコンを直接タップしても再生することができます。(▶P.93「基本的なタッチパネル操作のしかた」)
- ◎ Myボイスメモはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作については、「データフォルダを利用する」(▶P.338)をご参照ください。

メモ帳を利用する

最大50件のメモ帳を登録できます。

メモ帳を登録する

| 待受画面でワリアメモ→[メモ帳]

メモ帳一覧画面が表示されます。

2 メモ帳を選択→□(編集)→メモを入力→●

メモ帳は1件につき全角512/半角1,024文字まで入力できます。

■メモ帳のサブメニューを利用する

- | | 待受画面で||クワアメキエ| → [メモ帳] →メモ帳を選択→ (詳細)
- 2 (サブメニュー)

メモ帳一覧画面でメモ帳を選択→**回**(サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

3	削除	▶P.100「データを削除する」
	データコピー	▶P.355「他の機能からデータフォルダに コピーする」
	Eメール添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してEメールを作成します。
	デコレーション アニメ添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してデコレーションアニメを作成します。

赤外線送信	▶P.380「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
メモ帳制限*	メモ帳を表示・編集・削除する際に、ロック No.の入力が必要になるように設定します。 「ONJ「OFF」 ・メモ帳制限を設定したメモ帳は、一覧画面 で「メモ帳 No.01~50 💽 」と表示され ます。
カレンダー登録/ カレンダー 登録解除	選択したメモ帳をカレンダーに登録/登録 解除します。

※メモ帳一覧画面のサブメニューに表示されます。

カレンダー/スケジュール/タスクリストを 利用する

▋カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録できます。 選択された日付に撮影したムービーやフォト、アドレス帳の誕生日、天 気予報などの配信情報の確認などもできます。

カレンダーが表示されます。待受画面で(●)→[TOOLS(ツール)]→[時 計/カレンダー]→[カレンダー/スケジュール]と操作しても、カレン ダーを表示することができます。

図:前月を表示 図:翌月を表示

回(切替): 1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示/2ヶ月表示/6ヶ月表 示に切り替え

2 日付を選択→ ●

選択した日付の当日カレンダーが表示されます。 (・): 前日を表示 (・): 翌日を表示

項目を選択→●

登録内容詳細画面が表示されます。

■カレンダーの内容について



《1ヶ月リスト表示》

- ① 今日の日付 背景が別の色で表示されます。
- ② スケジュールや配信情報などが登録さ れた日付

スケジュールや配信情報などが登録さ れた日付の下には、アンダーラインが 表示されます。

カレンダーが1ヶ月リスト表示/1ヶ 月画像表示で、当日の天気情報がある 場合は、日付の右に ※ などの天気情報 アイコンが表示されます。

カレンダーが1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示の場合は、日付の 下に以下のようなアイコンが表示されます。

- ■: 登録されたメモ帳を貼り付けた場合
- ⇒: アドレス帳に誕生日が登録されている場合
- 論:撮影したフォト・ムービーがある場合
- ③ 選択されている日付 四角の枠が表示されます。
- ④ スケジュール/タスクリスト/メモ帳/撮影したフォト・ムー ビー/誕牛日/天気予報/レコメンド情報/更新履歴 選択されている日付に登録した情報や配信情報が表示されます。



- ◎カレンダーで回(切替)を押して1ヶ月画像表示に切り替えると、選択して いる日付に撮影したフォト・ムービーがサムネイル表示されます。→ →フォト/ムービーを選択→ ⑥と操作すると、再生/表示できます。
- au Media Tunerのテレビ(ワンセグ)で予約したスケジュールについて
- ◎テレビ(ワンセグ)の「視聴予約」(▶P.328)/「録画予約」(▶P.329)で登 録したスケジュールは、分類が「□F7テレビ(ワンセグ) | (黄色) / 「□F7 テレビ(ワンセグ) (赤色)となります。

◎「視聴予約」「録画予約」で登録したスケジュールのカテゴリは「その他」としてコピー/Eメール添付/赤外線送信/Bluetooth送信されます。

■当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録したスケジュール/タスクリスト/メモ帳、撮影したフォト・ムービーのタイトル、誕生日が表示されます。

選択されている日付に配信された情報がある場合は、天気予報やレコメンド情報、更新履歴も表示されます。



《当日カレンダー》

データの種類	表示される内容
フォト・ムービー	フォト·ムービーのアイコンとタイトルが表示されます。
スケジュール	分類アイコンと開始時刻*、用件または詳細が表示されます。 ※2日以上にまたがるスケジュールの場合、開始日以外は「←:→」または「←:→」」(修了日)が表示されます。
タスクリスト	アイコン*と期限時刻、用件が表示されます。 ** * * * (青色: 未完了) / * * * * * (赤色: 期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
メモ帳	■ とメモ帳の内容が表示されます。
誕生日	■とアドレス帳に登録されている名前が表示されます。
天気予報	当日の天気情報がある場合は、天気予報・降水確率などが表示されます。
レコメンド情報	お客様が設定したレコメンド情報や、auからのお知らせが表示されます。
更新履歴	サービスの更新履歴が表示されます。



◎完了したタスクリストは表示されません。

■ カレンダーのサブメニューを利用する

| | カレンダー/当日カレンダー→| (サブメニュー)

2	新規登録	スケ	▶P.391「スケジュールを新規登録す
		ジュール	る」
		タスク	▶P.395「タスクリストを新規登録す
		リスト	る」
		登録済メ	メモ帳一覧からメモ帳を選んで任意の日
		モ帳貼付	付に貼り付けます。
	情報更新※		SH010内のスケジュールとサーバ内の
			スケジュールを同期させます。
			▶P.392「スケジュールをサーバに預け
			るには」
			・同期モードがビジネスモードで8日前 以前の日付を選択している場合は、「情
			報更新 は表示されません。
	当月予定一	時取得※	表示中の月のスケジュールをサーバから
	⊒/11.VE	MAXIA	ダウンロードします。
			▶P.395「ビジネスモードに設定すると」
			• 同期モードがビジネスモードで7日前
			以降の日付を選択している場合は、「当
			月予定一時取得」は表示されません。
	その日のメ	ール	EZwebに接続して、その日に受信した
			au one メールを表示します。
	一覧表示	スケ	スケジュール一覧画面を表示します。
		ジュール	• 同期モードがビジネスモードで8日前
			以前の日付を選択している場合で、「当
			月予定一時取得」を行っていない場合
			は、「スケジュール」を選択できません。
		タスク	タスクリスト一覧画面を表示します。
		リスト	

日付移動		入力した日付に移動します。
Eメール 添付	Eメール	スケジュール/タスクリストを添付データにしてEメールを作成します。 ▶P.138「Eメールを送る」
	デコレー ション アニメ	スケジュール/タスクリストを添付データにしてデコレーションアニメを作成します。 ▶P.143「デコレーションアニメを送
削除/登録	解除	る」 スケジュール/タスクリストを削除、またはメモ帳を登録解除します。 ・メモ帳は削除されません。
シークレット一時表示		シークレット登録した内容を一時的に表示します。 ・カレンダー/スケジュールを終了すると元に戻ります。
登録件数確	認	登録したスケジュール/タスクリストの 件数を表示します。
各 休日 設定/ 解除 定	カレン ダーで 設定 曜日指定	カレンダーで日付を選択して、休日を設定/解除します。 日付を選択→●(切替)→回(実行) 曜日を選択して、休日を設定/解除します。
	期間設定リセット	期間(開始日と終了日)を設定して、休日 を設定/解除します。 休日設定をお買い上げ時の状態に戻しま す。
祝日 設定/解除	設定/解除	サイトからダウンロードした祝日データをカレンダーに設定します。 ・ダウンロードした祝日データが「休日設定/解除」のデータと重複する場合は、「休日設定/解除」のデータが優先されます。

各種設定	祝日 設定/ 解除	シャープ サイトで 入手	サイトから祝日データをダウンロードします。 ・ ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
ļ	配信情報	服設定※	▶P.394「レコメンド情報や更新履歴として配信される情報を設定するには」
	天気エリ	ノア設定※	▶P.393「週間天気予報のエリアを設定するには」
	同期モ-	- K*	▶P.395「同期モードを設定するには」
	自動更新	折設定※	▶P.393「自動情報更新を設定するには」
	情報 表示 設定*	レコメン ド情報	レコメンド情報を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
		更新履歴 情報	更新履歴情報を表示するかどうかを設定 します。 「ON」「OFF」
	リマイ ンド 設定	表示設定	リマインド設定をONにすると、指定した時刻に本日の予定の件数を待受画面に表示します。 「ON」「OFF」
		表示時刻	本日のスケジュールの件数を待受画面に 表示する時刻を設定します。
通信確認画面		忍画面	カレンダーが通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OF」 ・通信を行う際の確認画面で「はい(以降も同様)」を選択すると、「通信確認画
Nav. John	ED TO MIK AK. A	>>====================================	面」の設定がOFFになります。

※情報更新機能のご利用には、サービス利用登録が必要です。



◎ サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

■スケジュールを新規登録する

最大200件のスケジュールを登録できます。

カレンダー/当日カレンダー→ 同(サブメニュー)→[新規登録]→[スケジュール]

当日カレンダーで回(新規)を押しても、スケジュールを登録できます。 登録されているスケジュールを編集するには、カレンダー/当日カレンダーで回(サブメニュー)→[一覧表示]→[スケジュール]→スケジュールを選択→⑥(詳細)→回(編集)と操作します。

2 各項目を編集→同(登録)

■スケジュールの入力項目について

項目		説明
■ 用件		全角64/半角128文字まで入力できます。
❷ 分類		固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。
및 開始日時		開始日時と終了日時を設定します。 2000年1月1日0時00分~2027年12月31 日23時59分
❷ 終了日時		・終了日時は、開始日時が未設定または開始日時前の日時の場合は設定できません。
 繰返し 設定	繰返し 周期	スケジュールの繰り返しを指定します。 「毎日」「毎週」「毎月」「毎年」「なし」
	繰返し 期限	スケジュールの繰り返し期限と回数を設定します。 あり : 1~99回 なし : 無期限
	繰返し 例外日	スケジュールの開始日時〜繰返し期限の間で、スケジュールを繰り返さない日(例外日)を最大20件まで設定します。 「あり」「なし」

項目	説明
■ アラーム設定	スケジュールアラームを設定します。 「ONJ「OFF」 ・開始日時が未設定の場合は設定できません。 ・「②アラーム時刻」は、開始日時を基準にの時間00分前~24時間00分前を設定します。 ・「〗アラーム音』「☑アラーム音量」「☑アラーム画像」「☑パイブレータ」「◎優先設定」については、「アラームの入力項目について」 (▶P.398)をご参照ください。
▶場所	全角20/半角40文字まで入力できます。
My地点 My地点	EZナビウォークやEZ助手席ナビで登録した My地点の情報を引用して「場所」と「URL」に入 力します。 「P(リスト更新)→[はい]→My地点を選択→⑥ ・「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から 確認画面が表示されなくなります。
URL URL	半角128文字まで入力できます。
■ 詳細	全角512/半角1,024文字まで入力できます。
■画像	画像を設定します。 「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」
シークレット 設定	「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したとき表示するように設定します。 「ON」「OFF」 *がず入力してください。ま入力の場合は登録できません。

※「用件」「詳細」のいずれかは必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。



◎開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返し設定を選択できません。

■アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰返し周期」を「なし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。



スケジュールアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり アラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。いずれかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止します。

アラームを同時刻に設定した場合

③アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、アラーム→スケジュールアラーム→タスクアラーム→カウントダウンタイマーの順に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモードか解除されてから鳴動します。

■ My地点との連携について

My地点は、EZナビウォーク・EZ助手席ナビで提供されている機能です。My地点によく行く場所や検索した場所などを登録すると、後から簡単に呼び出して利用できます。

スケジュールの登録時に「My地点」を選択して、リスト更新を実行すると、登録されているMy地点が表示されます。表示されたMy地点を選択すると、自動的に「URL」と「場所」にMy地点の情報が入力されます。



◎ My地点を利用するには、EZナビウォークまたはEZ助手席ナビの会員登録が必要です。

▋情報更新機能を利用する

SH010のカレンダーは、情報更新機能に対応しています。情報更新機能を利用して、au電話のスケジュールをサーバに預けると、パソコンからもスケジュールの閲覧や編集ができるようになります。また、週間天気予報やレコメンド情報など、さまざまなお役立ち情報をSH010のカレンダーで確認できます。



- ◎情報更新機能のご利用には、パケット通信料がかかります。登録するスケジュールや取得する情報の件数により、データ量が大きくなる場合があるため、パケット通信料定額サービスの加入をおすすめします。
- ◎情報更新機能のご利用には利用登録が必要です。また、一部機能のご利用には別途情報料がかかる場合があります。利用登録の解除、au電話の解約などの場合、サーバにお預かりしているスケジュールはすべて削除されます。また、一定期間ご利用がない場合、サーバにお預かりしているスケジュールは削除されますのでご注意ください。

■スケジュールをサーバに預けるには

情報更新機能では、SH010内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを同期させることで、お客様のスケジュールをサーバにお預かりします。

手動で情報更新(同期)を開始する場合は、次の操作を行います。

🚺 カレンダー/当日カレンダー→🗚 (サブメニュー)

→[情報更新]→[はい]

サーバとの通信が始まり、SHO10内のスケジュールとサーバ内のスケジュールが同期されます。

同期が完了すると、「情報更新しました」と表示されます。



◎「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から確認画面が表示されなくなります。

- ◎ 初めてサーバと同期する際は、すべてのスケジュールをサーバに新規で預けるため、スケジュールの登録件数やネットワークの状況によっては、同期が完了するまで時間がかかる場合があります。
- ・同期モードがビジネスモードで8日前以前の日付を選択している場合は、 サブメニューに「情報更新」は表示されず、情報更新はできません。

■自動情報更新を設定するには

自動情報更新を設定すると、夜間に自動で情報の更新を行い、SH010内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを自動で同期させることができます。また、カレンダーに表示する週間天気予報などの配信情報を毎朝最新の状態にすることができます。

- | カレンダー→同(サブメニュー)→[各種設定]
 - →[自動更新設定]
- | 毎日 | SH010内のスケジュールの更新の有無にかかわらず、毎日、情報更新を行います。 | 更新時のみ | スケジュールを登録/編集/削除した日のみ、情報更新を行います。 | OFF | 自動で情報更新を行いません。



- ◎週間天気予報やレコメンド情報を利用したり、パソコンからスケジュールの登録/編集/削除を行う場合は、「自動更新設定」を「毎日」に設定することをおすすめします。サーバにスケジュールを預けるだけの場合は、「更新時のみ」に設定することをおすすめします。
- ◎「自動更新設定」を「毎日」に設定する際に、認証エラーが表示された場合は、 サブメニューの「情報更新」(▶P.389)を行ってください。
- ◎ 同期モードがビジネスモードの場合は、「自動更新設定」を「OFF」にすることはできません。
- ◎ 自動情報更新には、パケット通信料がかかります。「自動更新設定」を「毎日」 に設定する場合は、パケット通信料定額サービスの加入をおすすめします。

■パソコンからスケジュールを閲覧するには

情報更新機能によりサーバでお預かりしたスケジュールは、PC版カレンダーからも閲覧や編集を行うことができます。 パソコンから:https://calendar.auone.jp/

Imemo

- ◎ PC版カレンダーを利用するには、au one-IDの取得とケータイPC連動設定が必要です。詳しくは、PC版カレンダーサイトのヘルプをご確認ください。
- ◎パソコンからPC版カレンダーにアクセスして登録/編集/削除したスケジュールは、SH010で情報更新を行うとSH010内のスケジュールと同期されます。

配信情報を設定する

配信情報には、大きく分けて週間天気予報・レコメンド情報・更新履歴の3種類の情報があります。それぞれ設定や表示方法が異なります。

FZwebで週間天気予報のエリアを設定するページが表示されます。

- 週間天気予報のエリアを設定するには
- カレンダー→ (サブメニュー) → [各種設定] → [天気エリア設定]
- | | 画面の指示に従って設定

■ 週間天気予報の表示について

情報更新を行った日から1週間の天気予報がカレンダーに表示されます。

カレンダーが1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示の場合は、日付の右に ** などの小さな天気情報アイコンが表示されます。当日カレンダーでは、一覧の先頭に天気と降水確率が表示されます。

当日カレンダーに表示されている天気予報(天気と降水確率)を選択すると、天気予報の詳細が表示されます。



《天気予報詳細画面》

■レコメンド情報や更新履歴として配信される情報を設定するには

レコメンド情報と更新履歴については、配信内容をお客様のお好みで 選択することができます。

カレンダー→ (サブメニュー) → [各種設定]「配信情報設定]

EZwebで配信情報を設定するページが表示されます。

🙎 画面の指示に従って設定



- ◎配信される情報の種類は順次追加されます。情報の種類が追加された場合は、auからのお知らせなどで告知します。
- ◎ レコメンド情報/更新履歴をカレンダーに表示するかどうかは、サブメニューの「情報表示設定」(▶P.390)で設定します。

■レコメンド情報の表示について

電子書籍の新作情報や、野球・サッカーの試合日程など、さまざまなサービスが提供する情報からお好みの情報を選んで、レコメンド情報としてカレンダーに表示できます。カレンダーや当日カレンダーの画面では、お客様が登録したスケジュールの下にレコメンド情報が表示されます。当日カレンダーに表示されているレコメンド情報を選択すると、レコメンド情報の詳細が表示されます。

レコメンド情報詳細画面からEZwebで情報サイト にアクセスして詳しい情報を確認できます。

レコメンド情報詳細画面の「スケジュールに登録」 を選択すると、レコメンド情報の内容をSH010の スケジュールに登録することができます。



《レコメンド情報 詳細画面》

■更新履歴の表示について

Run & Walkを使ってワークアウトをした日や、au one アルバムに写真を投稿した日など、さまざまなサービスでの更新履歴をカレンダーに表示できます。

カレンダーや当日カレンダーの画面では、レコメンド情報の下に更新履歴が表示されます。

当日カレンダーに表示されている更新履歴を選択すると、EZwebで各サービスの情報サイトにアクセスできます。

▋同期モードを設定する

SH010内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを同期させる方法として、標準モードとビジネスモードの2種類の同期モードが用意されています。登録するスケジュールの件数に応じて、お客様に適した同期モードを選択できます。

お買い上げ時は、標準モードに設定されています。

■ 同期モードを設定するには

カレンダー→ 同(サブメニュー) → [各種設定] → 「同期モード]

//memo

◎標準モードとビジネスモードの違いは、次の通りです。

同期モード	スケジュール 表示期間	情報更新対象 期間	登録件数
標準モード	全期間	全期間	全期間で200件※1
ビジネスモード	7日前以降	7日前以降	7日前以降で200件※2

- ※1サーバ内に200件以上のスケジュールが存在する場合は、日付の古いスケジュールから200件までしか表示されません。201件以上のスケジュールを登録する場合は、ビジネスモードをご利用ください。
- ※27日前以降のスケジュールがサーバ内に200件以上存在する場合でも、SH010内には200件までしか表示されません。201件目以降のスケジュールについては、サーバ内に保存されます。
- ◎標準モードからビジネスモードに変更した場合は、SH010内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを情報更新で同期させる必要があります。

■ビジネスモードに設定すると

- 同期モードをビジネスモードに設定すると、自動更新が設定され、解除できません。
- 同期モードをビジネスモードに設定すると、カレンダー画面の8日前 以前の日付の背景が灰色で表示されます。
- 8日前以前のスケジュールを確認しようとすると、「スケジュール情報が携帯内にありません。当月予定一時取得を行いネットワークに保存されたスケジュールを取得してください」と表示されます。

8日前以前のスケジュールを確認するには、カレンダー/当日カレンダー→同(サブメニュー)→[当月予定一時取得]→[はい]と操作して、表示中の月のスケジュールをサーバからダウンロードしてください。

「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から確認画面が表示されなくなります。

ダウンロードしたスケジュールは、他の月を表示中に当月予定一時 取得を行うか、カレンダーを終了するまで、一時的にSH010内に保 存されます。

8日前以前のスケジュールを登録/編集/削除する場合は、ネットワークに接続する必要があります。ネットワークに接続できない場合は、登録/編集/削除を完了できません。

■ タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

カレンダー/当日カレンダー→同(サブメニュー)→[新規登録]→[タスクリスト]

登録されているタスクリストを編集するには、カレンダー/当日カレンダーで回(サブメニュー)→[一覧表示]→[タスクリスト]→タスクリスト選択→⑥(詳細)→回(編集)と操作します。

2 各項目を編集→同(登録)

■タスクリストー覧画面の内容について



●を押してタブを切り替えることで「期 限切れ未完了」「未完了」「完了」のタスク リストのみを一覧に表示できます。

- ① 果(青色:未完了)/ 完(完了)/ 果(赤色:期限切れ未完了)
- ② 分類アイコン
- ③ 用件

期限を過ぎても完了していないタスク リストは赤色で表示されます。

《タスクリスト一覧画面》

■タスクリストの入力項目について

項目	説明
■ 用件	全角20/半角40文字まで入力できます。
₩ 分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。
☑ 期限日時	タスクリストの期限を設定します。 2000年1月1日0時00分~2027年12月31 日23時59分 ・ (期限なし)を押して、期限なしに設定できます。
■ アラーム設定	タスクアラームを設定します。 「ON」「OFF」 ・ 期限日時が「期限なし」の場合は設定できません。 ・ 「②アラーム時刻」は、期限日時を基準にO時間00分前~24時間00分前を設定します。 ・ 「〗アラーム音」「虱アラーム音量」「☑アラーム画像」「虱パイブレータ」「蛩優先設定」については、「アラームの入力項目について」 (▶P.398)をご参照ください。

項目	説明
末 完了日時	完了日時を設定します。 ・完了日時を設定すると、 ・完了日時を設定すると、 ・設定した日時が表示されます。 ・完了日時の設定によって、 ・完了日時の設定によって、 ・完了)/ 一元(完了)/ 一元(赤色: 期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
■ シークレット 設定	「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したとき表示するように設定します。 「ON」「OFF」

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

Mmemo

タスクアラームを設定した時刻になると

- ◎アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり アラームが鳴ります。
- ◎アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にア ラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。いず れかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎ アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイ マーを同時刻に設定した場合は、アラーム→スケジュールアラーム→タス クアラーム→カウントダウンタイマーの順に鳴動します。なお、アラームが スヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されて から鳴動します。

スケジュール/タスクリストのサブメニューを 利用する

■ カレンダー/当日カレンダー→同(サブメニュー) →「一覧表示]→「スケジュール]/「タスクリスト] →スケジュール/タスクリストを選択→ (詳細)

[2] 同(サブメニュー)

デコレーション

アニメ添付※4

赤外線送信

フォト表示

ON/フォト

表示OFF*5

登録件数確認※5

スケジュール一覧画面/タスクリスト一覧画面でスケジュール/タス クリストを選択→IPI(サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表 示できます。

3	新規登録※1		「スケジュールを新規登録する」
		P.395	タスクリストを新規登録する」
	編集※2	スケジュー	-ルを編集します。
	削除	▶P.100	データを削除する」
		「終了デ·	ーター括削除」を選択すると、現在日
		時以前σ)スケジュールをすべて削除します。
	コピー※3	▶P.355	他の機能からデータフォルダにコ
		ピーする	5]
	データコピー※4	▶P.355	他の機能からデータフォルダにコ
		ピーする	5]
	Eメール添付※3	Eメール	スケジュールを添付データにして
			Eメールを作成します。スケジュー
			ルの内容がEメール本文に入力さ
			れます。
			▶P.138「Eメールを送る」
		デコレー	スケジュールを添付データにして
		ション	デコレーションアニメを作成しま
		アニメ	す。
			▶P.143「デコレーションアニメ
			を送る」
	Eメール添付※4	タスクリス	ストを添付データにしてEメールを

作成します。

で送信するし

ションアニメを作成します。

Bluetooth送信 ▶ P.376 [Bluetooth®でデータを送信する]

タスクリストを添付データにしてデコレー

▶P.380「各機能のサブメニューから赤外線

フォトの表示/非表示を切り替えます。

登録したスケジュールの件数を表示します。

メモリ登録件数 ※6	登録したタスクリストの件数を表示します。
	シークレット登録した内容を一時的に表示します。 ・カレンダーを終了すると元に戻ります。

^{※1}スケジュール一覧画面/タスクリスト一覧画面のサブメニューのみで選択できます。 ※2スケジュールのサブメニューのみで選択できます。

- ※3 スケジュール一覧画面/スケジュールのサブメニューのみで選択できます。
- ※4 タスクリスト一覧画面/タスクリストのサブメニューのみで選択できます。
- ※5スケジュール一覧画面のサブメニューのみで選択できます。 ※6 タスクリスト一覧画面のサブメニューのみで選択できます。

アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件 まで登録できます。

前 待受画面で(●)→[TOOLS(ツール)] →[時計/カレンダー]→[アラーム]

アラーム一覧画面には「ON/OFFI「繰返し」「ア

ラーム時刻 | が表示されます。 アラーム一覧画面で回(詳細)を押すと、アラーム の詳細画面が表示され、設定内容を確認できます。 アラーム詳細画面で回(リセット)→[はい]と操 作すると、選択しているアラームの設定内容がリ セットされます。



《アラーム一覧画面》

P アラームを選択→⑥(編集)

・ 各項目を編集→同(保存)

アラームを保存すると、自動的にONになります。



アラームのON/OFF設定

◎ アラーム一覧画面/アラーム詳細画面で同(ON/OFF)を押すと、アラー ムのON/OFFが切り替わります。

アラームを設定した時刻になると

- ◎アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。いずれかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止します。
- ◎着うたフル®/PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ/ビデオク リップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に 設定した場合は、いずれかのキーを押すか曲の再生が終了するとアラーム が停止します。

スヌーズモードを設定すると

- ◎ スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が 鳴ります。
- ◎ スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中またはアラームの内容が表示されているときに原理を長押しするか、待受画面に表示されたスヌーズ通知アイコンを選択→●→[はい]と操作します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎ アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、アラーム→スケジュールアラーム→タスクアラーム→カウントダウンタイマーの順に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

■アラームの入力項目について

項目	説明
🖸 アラーム時刻	お知らせする時刻を入力します。
❷ 繰返し	アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 「毎日」「曜日指定」「平日」「休日」「1回のみ」
名 アラーム名	全角6/半角12文字まで入力できます。
▶アラーム音	アラーム音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」 ・ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラーム画像とスヌーズモードを設定することはできません。

項目	説明
凰 スヌーズモード	いったんアラームを止めても、設定した時間が経
	過すると、アラーム音が鳴るように設定します。
	[ONI[OFF]
	• スヌーズ間隔は1~10分の間で設定できます。
■ アラーム音量	音量を設定します。
	[STEP↑][STEP↓][Level5]~[Level1]
	[OFF]
☑ アラーム画像	お知らせするときに表示するデータを設定しま
	す。
	「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探
	す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」
☑ バイブレータ	バイブレータを設定します。
	「メロディ連動 「パターン1 ~「パターン5
	[OFF]
网络牛乳中	,
❷ 優先設定	マナーモード設定時にアラームの設定でお知ら
	せするか、マナーモードの設定でお知らせする
	かを設定します。
	「アラーム優先」「マナー優先」
	• 「アラーム優先」に設定しても、マナーモード
	を「ドライブ」に設定していた場合は、マナー
	モードの設定でお知らせします。

カウントダウンタイマーで時間を計る

最大60分(1秒単位)でカウントダウンタイマーを設定できます。

 計 () → [TOOLS(ツール)]
 → [時計 / カレンダー] → [カウントダウンタイマー]
 カウントダウンタイマーが表示されます。

2 時間を入力(1秒~60分)→●(開始)

カウントダウンを開始します。 カウントダウン中に ● (停止) / ● (再開)を押して一時停止/再開できます。また、回(リセット)を押すとカウントダウンをやり直すことができます。

//memo

◎カウントダウンタイマーの画面で回(アラーム音)を押すと、カウントダウン終了時の動作を設定できます。「♪カウントダウンタイマー音」「●カウントダウンタイマー音量」「運バイブレータ」「●優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.398)をご参照ください。

アラームを同時刻に設定した場合

③アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、アラーム→スケジュールアラーム→タスクアラーム→カウントダウンタイマーの順に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

ストップウォッチで時間を計る

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム(各区間でとの経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録できます。

- 前 待受画面で → [TOOLS(ツール)]
 - →[時計/カレンダー]→[ストップウォッチ]

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

・計測開始前に、回(SPLIT)/回(LAP)を押してラップタイム/スプリットタイムの一覧を切り替えることができます。

2 (開始)

回(SPLIT)/回(LAP)を押すと、区間ごとのスプリットタイム/ラップタイムを記録します。

計測中に
前測中に●(再開)で計測を一時停止・再開できます。また、回(リセット)を押すと、計測中の記録を破棄します。



○計測したラップタイム/スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラップタイム/スプリットタイムから削除されます。

歩数計を利用する


カロリーカウンターを利用して歩数をカウントし、歩行距離、エクササイズ量(身体活動量)、消費カロリーを表示します。また、歩数の履歴をグラフで表示して、時間別や日別で比較することもできます。

待受画面で ● → [SPORTS(スポーツ)] → [歩数計]

歩数計画面が表示されます。

「カロリーカウンター設定」の「カウンター設定」が「OFF」のときは、利用確認画面が表示されます。「はい」を選択してカロリーカウンターを設定してください。(▶P.224「カロリーカウンターを設定する」)

■ 歩数計画面の表示について



- ① 歩数*1/エクササイズ/カロリー*2砂を押すたびに表示内容が切り替わります。
- ② 現在の歩行レベル現在のMETs(身体活動の強さ)が目盛りで表示されます。
- ③ 週間エクササイズ 週ごとのエクササイズ量と目標バーが 表示されます。

《歩数計画面》

- ※1歩き方や路面の状態によって歩数や歩行距離と誤差が出る場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※2一般的にカロリーは個人の年齢や性別によって、差が見られます。また、基礎代謝や食事など歩行以外の要因による消費、摂取カロリーや脂肪量の変動要因が存在するために、ここで表示する数値はあくまでも歩行のみによる参考値です。脂肪燃焼量が実際の体重変動に影響するとは限りません。

//memo

◎ 歩数計画面の計測項目について詳しくは、サブメニューの「歩数計ガイド」をご参照ください。

- ◎「カロリーカウンター設定」で身長や体重、歩幅などのユーザー情報を設定していないと、歩行距離や消費カロリーが正しく表示されません。ユーザー情報を設定してから、ご利用ください。
- ◎ 歩数計画面で (履歴)を押すと、時間別の歩数履歴を確認できます。
- ◎履歴画面で回を押すと、時間別履歴→日別履歴→週別履歴の順に切り替わります。②を押して項目を選択して⑥(詳細)を押すと、歩数や距離、消費カロリーなどの詳細情報を確認できます。
- ◎「カロリーカウンター設定」の「カウンターリセット時刻」(▶P.224)で設定した時刻になると、その日の歩数がリセットされます。
- ◎歩き始めは、誤カウントを防ぐため歩行を始めたかどうかを判断しています。4秒以上の歩行があると、そこまでの歩数を一度に表示します。(そのため、歩き始め約4秒間は表示が変わらず、その後歩数がまとめて表示されます。)
- ◎歩数・エクササイズ・カロリーを表示してクローズポジションにすると、サブディスプレイの表示は歩数計表示画面に固定され、®■を押しても表示を切り替えることはできません。(▶ P.83「サブディスプレイの見かた」)

■歩数計のサブメニューを利用する

歩数計画面→同(サブメニュー)

GPSゴルフナビ(有料)を利用する

位置情報(GPS情報)を利用して、プレイ中にグリーンまでの距離やボールの飛距離、歩数やカロリーを計測できます。全国2,300箇所以上のゴルフ場で利用できます。

※ GPSゴルフナビの情報料は有料(月額525円(税込))です。ユーザー登録していない場合は、1回のみお好きなゴルフ場で終日ご利用いただける試用版となります。

位置情報通知確認画面が表示されます。

初回起動時には、GPSゴルフナビの概要と注意点が表示されます。

[はい(以降非表示)]

「はい」を選択すると、次回の利用時も位置情報通知確認画面が表示されます。

初回起動時には、コース図表示設定画面が表示されます。その後、ゴルフナビメニューが表示されます。

_			
3	ゴルフ場選択	• 「GPS自動	ゴルフ場を選択します。 対検索」を選択すると、GPS測位を実のゴルフ場を自動的に選択します。
	プレイ履歴	• プレイ履歴 ることもで • SH010に	ごゴルフ場を20件まで表示します。 をからプレイするゴルフ場を選択す できます。 ニコース図データが保存されている フ場の右側に「♪」が表示されます。
	ゴルフナビ サイト	EZwebでゴルフナビサイトに接続します	
	追加データ 取得	新しく追加 す。	されたゴルフ場データを取得しま。
	画面設定	コース図表示	プレイするゴルフ場のコース図を 表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
		プレイ中 画面	プレイ中画面の表示内容を設定します。 「打数/飛距離表示」「残距離同時表示」「歩数/カロリー表示」

画面設定	位置情報確認画面	起動する際の位置情報確認画面を 表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
	通信確認画面	ネットワークに接続する際の確認 画面を表示するかどうかを設定し ます。 「表示する」「表示しない」
	GPSゴルフ ナビとは	初回起動時に表示されるGPSゴルフナビの概要と注意点を再度表示できます。

■ゴルフ場で使用する

■ ゴルフナビメニューで[ゴルフ場選択]

[GPS自動検索]

GPS測位が行われ、ゴルフ場一覧画面に近隣のゴルフ場が最大5件表示されます。該当するゴルフ場が1つのみの場合は、すぐにコース一覧画面が表示されます。

GPS測位に失敗したときなど、都道府県からゴルフ場を選択することもできます。


ゴルフ場を選択→・・コースを選択→・→ホールを選択→・

プレイ中画面が表示されます。

「画面設定」の「プレイ中画面」 (▶ P.400) を「打数/飛距離表示」に設定している場合は、ボールを打つ位置で ④ (打点セット) を押して、打点登録します。なおGPS測位できていない状態では打点登録できません。測位できるまでしばらくお待ちください。

「コース図表示」を「表示する」に設定している場合は、回(コース図)を押すと、コース図画面が表示されます。

■プレイ中/コース図画面の表示について



- ① コース名
- ② ホール番号
- ③ PAR
- 4 目標情報表示

グリーンが2つある場合は、右/左を選択できます。 目標地点は、グリーンの手前エッジ/センターを選択できます。

⑤ 残距離

目標までの残りの距離がヤードで表示されます。

⑥ 打数/飛距離・残距離・歩数/カロリー

「画面設定」の「プレイ中画面」 (\blacktriangleright P.400)の設定に従って表示されます。

打数/飛距離: 打点登録を行っている場合に表示されます。飛距離は直前に打点登録した場所と、その1つ前に打点登録した場所との距離がヤードで表示されます。

残距離: グリーンの手前エッジ/センターまでの残りの距離が ヤードで表示されます。(目標地点をグリーンの手前エッジに設定 している場合はセンター、グリーンのセンターに設定している場合 は手前エッジまでの距離が表示されます。)

歩数/カロリー: ゴルフ場を選択したときからの歩数と消費カロリーが表示されます。「カロリーカウンター設定」の「カウンター設定」を「ON」 (こ設定してください。(▶ P.224「カロリーカウンターを設定する」)

⑦ コース図

プレイ中のコースを表示します。

⑧ 現在位置

コース図上の現在位置を表示します。

Mmemo

- ◎ 打点は50まで登録できます。
- ◎ プレイ中画面で回(メニュー)→[最終打点削除]と操作すると、直前に登録した打点を削除できます。
- ◎ ブレイ中画面では常時GPS機能を使用するため、電池の消耗が早くなります。プレイ中断時などに回(メニュー)→[休憩]と操作して計測を一時停止させると(休憩モード)、電池の消耗を抑えることができます。
- ◎ ブレイ中画面で回(メニュー)→[ホール手動選択]と操作すると、ホールを 手動で変更できます。
- ◎選択したゴルフ場のコース図データが準備されていない場合はコース図が表示されません。
- コース図画面で回(測定)→○ で目標地点を選択すると、目標地点までの距離が表示されます。
- コース図画面で を押すと、拡大/縮小表示されます。
- ◎ コース図データは最大20件(500KB)まで保存できます。保存件数/保存容量を超えると、最も古いコース図データが自動的に削除されます。プレイ履歴画面で回(メニュー)を押すとコース図データを保護できます。
- ◎ ゴルフナビメニューの「ゴルフナビサイト」では、SH@ez(シャープ携帯専用サイト)に接続し、詳細情報の確認や各種手続きができます。
- ◎最新のゴルフ場データがある場合、「ゴルフ場選択」を選択すると、ゴルフ場データが自動的に更新されます。またコース図表示を行う場合、コース図データがプレイ履歴に保存されていないときは自動的に取得します。
- ◎実際のゴルフ場の変更がゴルフ場データおよびコース図データに反映されるまで時間がかかる場合があります。また、ゴルフ場データには万全を期しておりますが、すべてのデータが正確であることを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
- ◎ クローズポジションの場合、サブディスプレイに目標までの残距離が表示されます。ただし、電力の消費を防ぐため、残距離の更新間隔は長くなります。正確な距離はメインディスプレイでご確認ください。

電卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

〇~9:数字を入力

回: 小数点を入力

(•): +
(•): ×

•: ÷
•: =

区: %回: C(計算前の数値のみをクリア)

| Py7/月: AC(オールクリア) | **| 3** : FND(終了)

Memo

◎計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。

%を付加した計算について

例題	入力	計算結果
100の10%増しを計算	100+10%	110
100の10%引きを計算	100-10%	90
100は80の何%かを計算	100÷80%	125
100の10%を計算	100×10%	10

スマートリンク辞書で調べる

SH010では、スマートリンク辞書を利用して単語の意味などを検索することができます。スマートリンク辞書は、「内蔵辞書/日英翻訳」と「ネット辞書」の2種類があります。「内蔵辞書/日英翻訳」はSH010に内蔵されている辞書から検索し、「ネット辞書」は辞書サーバから検索し、結果を表示します。

また、スマートリンク辞書は、半角英字入力中に<a> ことができます。

■ 内蔵辞書/日英翻訳を利用する

内蔵辞書/日英翻訳では単語の検索や日英翻訳ができます。

■辞書の切り替え

- - →[スマートリンク辞書]
 - →[内蔵辞書/日英翻訳]

内蔵辞書/日英翻訳画面が表示されます。

2 □(¶切替)→[明鏡国語辞典MX]/

[ジーニアス英和辞典MX]/ 「ジーニアス和英辞典MX]/「日英翻訳]

> 「明鏡国語辞典MX」 ©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009

「ジーニアス英和辞典MX」 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei &

> Taishukan, 2009 「ジーニアス和英辞典MX」

©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009

©2008 SHARP

■インクリメンタル検索モードで検索

- □ 内蔵辞書/日英翻訳画面→□(頭切替)→[明鏡国語辞典MX]/[ジーニアス英和辞典MX]/[ジーニアス和英辞典MX]
- ② 同(サブメニュー)→[検索方法設定]→[インクリメンタル検索]



《内蔵辞書/ 日英翻訳画面》

| | 検索したい単語を入力

1文字入力するごとに、それに一致する検索結果一覧画面が表示されます。

4 検索候補を選択→●

詳細情報が表示されます。

Mmemo

- ◎インクリメンタル検索モード時に入力文字種を切り替える場合は、回を押します。また、サブメニューから「入力文字種切替」を選択しても切り替えることができます。
- ◎「ダイレクト起動キー設定(M551)」(▶P.432)で「内蔵辞書/翻訳」を設定すると、原図を押して内蔵辞書/日英翻訳を起動することができます。

■キーワード検索モードで検索

- 一 内蔵辞書/日英翻訳画面→□(틟切替)→[明鏡国語辞典MX]/[ジーニアス英和辞典MX]/[ジーニアス和英辞典MX]
- る 検索ウィンドウを選択→⑥→検索したい単語を入力→⑥→[検索]

検索結果一覧画面が表示されます。

4 検索候補を選択→
●
詳細情報が表示されます。

■日英翻訳

日本語の文章を英語の文章に翻訳することができます。

📘 内蔵辞書/日英翻訳画面→四(∭切替)→[日英翻訳]

翻訳したい文章のキーワードを入力 1文字入力するごとに、それに一致するキーワー

3 キーワードを選択→●

4 翻訳したい文章を選択→●

ド候補一覧画面が表示されます。

翻訳結果が表示されます。

回りケイタイ 護帯 携帯サイト 携帯サイトのる 携帯電話 現帯電話のストラッ 携帯電話の3トラッ 携帯電話番号 携帯電子 健は携帯してもいいで…

MIN77* 選択 サプンメニュー 《キーワード候補 一覧画面》

#memo

- ○翻訳結果画面で回(編集)→・で変更する文字を選択→キーワードを入力
 →・で候補を選択→・●→回(完了)と操作すると、編集した内容に応じて翻訳結果が変更されます。
- ■内蔵辞書/日英翻訳で使える機能
- | | 内蔵辞書/日英翻訳画面→舟(サブメニュー)
 - 見出し語コピー 選択されている検索結果の見出し語をコ ピーします。 節囲指定コピー 検索結果の表示内容(日英翻訳は翻訳結果 画面内の文字)を、最大128文字までコピー します。 しおりをはさむ 選択されている検索結果をしおりに登録し ます。 履歴一覧 選択中の辞書の検索履歴を新しいものから 最大20件まで確認します。 しおり一覧 選択中の辞書で登録されたしおりを最大 20件まで確認します。 ネット辞書で検索 ネット辞書に切り替えて検索します。(ただ し、すでにネット辞書が起動している場合、 選択することはできません。

入力文字種切替	インクリメンタル検索モード時の入力文字 種を切り替えます。 「カナ入力」「英数字入力」「数字入力」
検索方法設定	検索方法を切り替えます。 「インクリメンタル検索」「キーワード検索」
文字サイズ設定	文字サイズを変更します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
辞書の使い方	選択中の辞書の使いかたの説明を表示します。
編集画面に貼付	詳細情報画面の見出し語をメール本文やメ モ帳などの文字入力画面に貼り付けます。 ・文字入力画面からスマートリンク辞書を 起動した場合のみ利用できます。

※画面により表示される項目は異なります。

■ネット辞書を利用する

- ■辞書の切り替え
- ・ 待受画面で (●)→[TOOLS(ツール)]
 →[スマートリンク辞書]→[ネット辞書]
 初回起動時には、利用規約が表示されます。
 通信確認画面が表示されます。
- [2] [はい(以降非表示)]

「はい」を選択すると、次回の利用時も通信確認画 面が表示されます。

初回起動時には、次に検索結果表示時に画像を取得するかどうか確認するメッセージが表示されます。その後、ネット辞書画面が表示されます。



《ネット辞書画面》

お買い上げ時に使用できる辞典は次のとおりです。

- 「明鏡国語辞典MX.net」 ©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009 編集·発行:大修館書店
- 「デジタル大辞泉」 の小学館
- 「ジーニアス英和辞典MX.net」 ®KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009 編集・発行:大修館書店
- 「プログレッシブ英和中辞典」⑥小学館
- 「Amazon.co.jp」
- 「家庭医学大全科」 ©Houken 2004
- [Yahoo!知恵袋] ©Yahoo Japan

- 「ジーニアス和英辞典MX.net」 ®KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009 編集・発行:大修館書店
- 「プログレッシブ和英中辞典」©小学館
- 「イミダス百科」⑥集英社編集:集英社「日本大百科全書」**
 - ⑥小学館※「ニッポニカ」および「ニッポニカ・ブラス」を含みます
- 「ホットペッパーFooMoo」 ®RECRUIT
- 「医者からもらった薬」 ©Shigeru Kimura/ lyakuseidokenkyukai 2009
- [YouTube]

Mmemo

- ◎ 回(サブメニュー)→[辞書リスト更新]と操作すると、サーバに接続して最新の辞書リストに更新できます。
- ◎操作:で「すべての辞書」を選択すると、使用できるすべての辞書が検索対象となります。
- ◎「ダイレクト起動キー設定(M551)」(▶P.432)で「ネット辞書」を設定すると、MMを押してネット辞書を記動することができます。

■ネット辞書で検索

ネット辞書画面で検索ウィンドウを選択→⑥→検索したい単語を入力→⑥→[検索]

検索結果一覧画面が表示されます。

2 検索候補を選択→●

詳細情報が表示されます。



- ◎「ネット辞書」を利用する場合は、通信料がかかります。また、設定により、通信確認画面が表示されることがあります。
- ◎「画像取得設定」を「取得する」に設定していた場合は、画像取得時に通信料がかかります。また、電波状態や取得した画像によっては表示できないことがあります。
- ◎詳細情報画面で「さらに詳しく」が表示されている場合は、ブラウザを起動してサイト上の詳細情報を閲覧できます。
- ◎「EZweb制限(M422)」が「ON」に設定されている場合は、ネット辞書をご利用できません。ロックNo.を入力し
 ●を押して設定を一時的に解除してください。
- ◎ 通話中はネット辞書で検索できません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ネット辞書をご利用できません。

■ネット辞書で使える機能

🚺 ネット辞書画面→🗚(サブメニュー)

2	見出し語コピー	選択されている検索結果の見出し語をコピーします。
	範囲指定コピー	検索結果の内容を最大128文字までコピーします。
	しおりをはさむ	選択されている検索結果をしおりに登録し ます。
	履歴一覧	ネット辞書の検索履歴を新しいものから最 大20件まで確認します。
	しおり一覧	ネット辞書で登録されているしおりを最大 20件まで確認します。

内蔵辞書で検索	内蔵辞書/日英翻訳に切り替えて検索しま
NXXI D E I I I I I I I I I I I I I I I I I	す。(ただし、すでに内蔵辞書/日英翻訳が
	起動している場合、選択することはできま
	せん。)
15.表1.1.7.1./后件	
辞書リスト編集	使用できる辞書のリストを編集します。
辞書リスト更新	サーバに接続し、使用できる辞書のリスト
	を更新します。
検索方法設定	選択されているネット辞書の見出し語の検
	索方法を設定します。
	「未選択」「前方一致」「後方一致」「部分一致」
	「完全一致」
検索範囲設定	選択されているネット辞書の検索範囲を設
	定します。
	「見出し語」「全文」
文字サイズ設定	文字サイズを変更します。
ステクイス政定	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
通信確認画面設定	ネットワークに接続する際の確認画面を表
理活傩祕凹刞改处	
	示するかどうかを設定します。
	「表示する」「表示しない」
画像取得設定	検索結果詳細画面で画像を取得するかどう
	かを設定します。
	「取得する」「取得しない」
利用規約	ネット辞書の利用規約を表示します。
出典について	ネットワークに接続し、出典の詳細情報を
	表示します。
辞書の使い方	ブラウザを起動し、辞書の使いかたの説明
	を表示します。

※ 画面により表示される項目は異なります。

GPSロガーを利用する

通信確認画面が表示されます。

GPS測位した移動軌跡を表示します。また、表示した内容をGPSログデータとして保存できます。

|| 待受画面で・→[SPORTS(スポーツ)]→[GPSロガー]

[はい]

利用確認画面が表示されます。

3 •

GPSロガー画面が表示され、現在地情報を取得します。


4 ● (開始)

移動軌跡の測定を開始します。

memo

- ◎ 通信確認画面で、「はい(次回以降も同様)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎ 利用確認画面で、[#]を押して「今後表示しない」にチェックを入れると、次回から表示されません。
- ◎電池残量が少なくなると、移動軌跡は更新できません。
- ◎移動軌跡は、「測定周期設定」の設定時間にしたがい、最大1,500地点まで表示可能です。1,500地点に到達すると測定を停止します。(測定を停止せず、古いデータから順に上書きするように設定することもできます。)

■ GPSロガー画面について



《GPSロガー画面》

- ① GPS測位状況
 - ■:測位成功 ■:測位中
 - ■: 測位失敗
- ② 画面の方向
- ③ 画面の拡大/縮小バー
- ④ 登録地点アイコン
- ⑤ 縮尺
- ⑥ 測定地点数
- ⑦ 移動距離/移動時間/平均速度
- (3) 目的地到着通知アイコン 目的地到着通知を設定すると表示されます。

- 9 目的地
- ⑩ 移動軌跡

- ① 測定開始地点
- ⑫ 現在地点
- ⑬ 進行方向
- ⑭ 選択地点情報
- 15 目的地方向

■ GPSロガー画面のキー操作について

(停止)/(再開): GPSロガー測定中に測定を一時停止/再開

□/ 2: 登録地点の1地点手前/1地点先を選択

(*): 移動軌跡の25地点先/25地点手前を選択

⊕: 移動軌跡の1地点先/1地点手前を選択

〇 : 移動軌跡の高度を表示/非表示

[1]/[3]: 測定開始地点/測定終了地点を選択

2 / 8:画面を上/下回転

4 / 6:画面を左/右回転

| / | ** : 画面の拡大/縮小

回(終了): GPSロガーの終了確認画面を表示※

※「はい」または「終了(測定停止)」を選択するとGPSロガーを終了します。移動軌跡の測定中の場合は、「終了(測定継続)」を選択するとバックグラウンドで移動軌跡の測定を続けることができます。

■GPSロガー利用時のご注意

- お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変 危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしな いでください。
- ・ 歩行中の携帯電話の操作は大変危険です。必ず安全な場所に立ち止まって使用してください。
- GPS測位は、測定場所により時間がかかる場合や、測定できない場合があります。
- 通話中、Wi-Fi接続中はGPS測位できません。
- ・通信機能ご利用中はGPS測位できない場合があります。

■ GPSロガーのサブメニューを利用する

II GPSロガー画面→同(サブメニュー)

2	登録地点	新規登録	▶P.408「登録地点を登録する」
		一覧表示	▶P.408「登録地点を確認する」
		目的地設定	登録地点から目的地を設定します。
			登録地点を選択→●(詳細)
			→ ● (登録)
	測定データ	保存	▶P.409「GPSログデータを保存
			する」
		削除	測定中のデータを削除します。
			・測定中は操作できません。
	GPSログ	▶P.409[GF	Sログデータを保存/表示する」
	一覧		
	設定	目的地到着	現在地から目的地までの距離が、設
		通知	定半径範囲に入ったときに通知す
			るかどうかを設定します。
			[100m][250m][500m]
			[1000m][OFF]
		測定周期設	測定中の測定周期を設定します。
		定	[15秒][30秒][1分][3分]
			測定中は操作できません。
		測定データ	測定中の移動軌跡が1,500地点を
		上書設定	超えたときに、データを上書きする
			かどうかを設定します。
			「上書する」「上書しない」
		タイムゾー	GPSで取得した現在地情報に対し
		ン設定	て、時差を設定できます。
			現在地情報を取得
	00001	000017 4	→タイムゾーンを入力→⑥(完了)
	GPSロガー	GPSロカー0 <i>,</i>)ガイドを表示します。
	ガイド		

memo

◎ 目的地到着通知は、GPSロガー表示中のみ有効です。

■ 登録地点を登録する

登録地点を登録すると、GPSロガー画面にアイコン表示したり、目的地に設定したりできます。

- GPSロガー画面→ 同(サブメニュー) → [登録地点] → [新規登録]
- [2] [現在地を登録]/[緯度経度から登録]

3	地点名	地点名を入力します。
		地点名を入力→●
	アイコン	アイコンを登録します。
		アイコンを選択→●
	緯度経度	緯度と経度を入力します。
		緯度と経度を入力→●
		• 「現在地を登録」時は、GPS測位で取得した緯
		度経度が入力されます。
	登録地点表示	登録地点を表示するかどうかを設定します。
	設定	[ON][OFF]
	目的地設定	目的地に設定します。
		[ON][OFF]

4 日(登録)



 \bigcirc 登録地点は50件まで登録できますが、表示できるのは20件までです。

○目的地は、1件のみ設定できます。

■登録地点を確認する

GPSロガー画面→同(サブメニュー)→[登録地点]→[一覧表示]

登録地点一覧画面が表示されます。



《登録地点一覧画面》

■ 登録地点一覧画面のサブメニューについて

登録地点一覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。

新規登録	▶左記「登録地点を登録する」
削除	登録地点を1件削除/全件削除します。
	▶P.100「データを削除する」
登録地点表示設定	登録地点を表示するかどうかを設定します。
	登録地点を選択→●(表示/非表示)
	→ 🖪 (実行) → [はい]
目的地設定	登録地点から目的地を設定します。
	登録地点を選択→◉(詳細)→◉(登録)
ソート	登録地点を並び替えます。
	「北から南へ」「南から北へ」「アイコン順」
	「登録名順」
登録件数	登録件数を表示します。

【GPSログデータを保存∕表示する

■ GPSログデータを保存する

GPSロガーで測定した内容をGPXファイル形式のGPSログデータとして、データフォルダに保存します。

- GPSロガー画面→ 同 (サブメニュー) → [測定データ]→ [保存]
- [2] [全て保存]/[日時指定で保存]/[地点指定で保存]

「日時指定で保存」を選択したときは、開始日時と終了日時を入力します。

「地点指定で保存」を選択したときは、開始地点と終了地点を入力します。

3 •



◎測定中はGPSログデータを保存できません。

■ GPSログデータを表示する

- 【② 「GPSログ」フォルダを選択→ ⑥→GPSログデータを選択→ ⑥

memo

- ◎ GPSログデータ表示中は回(編集)で、日時や地点を指定して編集できます。
- ◎ 保存・編集したGPSログデータは、microSDメモリカードにコピーしてパソコンで確認できます。(▶P.360「GPSログデータを確認する」)(別途、GPXファイルを表示するソフトが必要です。)

バッテリーメーターを確認する

電池パックの電池残量をグラフィカルに表示します。 電池残量が「LOW」と表示されたら充電することをおすすめします。

計 待受画面で → [TOOLS(ツール)]→ [バッテリーメーター]

電池残量が20~90%のときに10%単位で表示します。10%以下の場合は「LOW」、90%を超えている場合は「FULL」と表示します。



《バッテリー メーター画面》

Imemo

◎ バッテリーメーター画面で ⑥ を押すと、電池レベル状態のピクトの表示方法を設定できます。(▶ P.420「電池残量の表示を設定する(M318)」)

FMトランスミッターを利用する

LISMOなどの音声をFM電波で送信し、FMチューナーを搭載しているカーステレオなどで聴くことができます。

■FMトランスミッターをご利用になる前に

- FMトランスミッターは、無線局の免許を必要としない微弱電波を使用しています。このため、受信側の機器や周囲の状況により、ノイズや音の途切れ、ひずみなどが発生する場合があります。
- FMトランスミッターは、テレビアンテナ(▶P.323)を伸ばしてからで使用ください。

- SH010と受信側の機器との間に障害物がある場合や、SH010に金属類を近づけた場合などもノイズや音の途切れ・ひずみなどの原因となりますのでご注意ください。
- ノイズや音の途切れ・ひずみなどが発生する場合は、SH010を受信側の機器のアンテナに向けるようにするなど、SH010の向きを変えて良好に聴こえる方向を探してください。
- Bluetooth®接続中やステレオイヤホン/USBケーブルを接続している場合はFMトランスミッターで音声を出力できません。
- FMトランスミッターは海外モード、および電源を入れてから一度も 国内の圏内になっていない(電波OFFモード含む)状態では、使用で きません。

■FMトランスミッター(M271)

1 待受画面で ● 2 7 1

_		
2	音楽再生中	LISMOで音楽再生中にFMトランスミッターで 出力するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	ナビアプリ中	ナビアブリ中にFMトランスミッターで出力するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	周波数設定	FMトランスミッターの出力周波数を設定します。 「78.3MHz」「79.0MHz」「81.0MHz」 「82.4MHz」「85.0MHz」

#memo

- ◎ FM放送局の電波干渉を避けるため、FM放送局の周波数とは異なる周波数に設定してください。
- ◎LISMOで楽曲を再生中に[8]を押しても、音出力先をスピーカー/イヤホン、またはFMトランスミッターに切り替えることができます。
- ◎ LISMOで楽曲を再生中に ② を押しても、周波数設定を変更することができます。

- ◎音楽再生中のFMトランスミッターの設定はLISMO設定画面からも変更することができます。
- ◎ FMトランスミッター出力中は、SH010のスピーカーから各プレイヤーの 音声は出力されません。ただし、その他の音声(音声着信など)はFMトラン スミッター出力を一時中断/終了し、SH010のスピーカーから出力されます。
- ◎LISMOで設定されたサウンド設定(おすすめ効果設定、DBEX効果設定、イコライザ設定、BASS設定、サラウンド設定、空間エフェクト設定、ボイスキャンセル設定)は、FMトランスミッター出力中は無効になります。受信機側で設定してください。
- ◎ マナーモードの「ON」/「OFF」が変更されても、音量は変更されません。
- ◎通信を行わない充電ケーブル以外のケーブル、ステレオイヤホンを接続したときは、FMトランスミッターは一時停止され、音声はスピーカー/イヤホンから聞こえるようになります。
- ◎ Bluetooth®の「登録機器一覧」で、オーディオ機器を選択したときは、FMトランスミッターは一時停止され、音声はBluetooth®機器から聞こえるようになります。
- ◎ ハンズフリー機器と接続中は、FMトランスミッターを利用できない場合があります。

■FMトランスミッターで音声を出力する

あらかじめ「FMトランスミッター(M271)」で「音楽再生中」または「ナビアプリ中」を「ON」に設定してください。

- ILISMO/EZナビウォーク/EZ助手席ナビを起動 音声をFM電波で送信します。
- 2 受信側の機器で周波数を合わせる

周波数については「FMトランスミッター(M271)」(▶左記)をご参照 ください。



◎ 音量の調節は、受信機側の機器で行ってください。SH010から出力される 音量は固定です。

機能設定をする

機能設定の方法を覚えよう	412
現在の設定を確認する	412
時間や料金の目安を確認する(M1)	412
音やランプの設定を変える(M2)	414
画面や照明の設定を変える(M3)	418
プライバシーや制限を設定する(M4)	423
ユーザー補助を設定する(M5)	430
タッチパネルの設定を変える(M6)	439
操作方法を調べる(M#)	440

機能設定の方法を覚えよう

機能の内容ごとにM1~M6、MOおよびM#のグループに整理されて いますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。 機能を設定するには、待受画面で

●を押してダイヤルキーで機能No. を入力する方法と、機能の一覧から€で選択する方法があります。 ここでは、機能の一覧を表示して◆で選択する方法について説明しま す。

- ■「着信設定(M21)」を選択する場合
- 前 待受画面で
 →
 ☆で「SETTINGS(設 定)」を選択→●

機能グループの一覧が表示されます。







◎ 通話中は、「プロフィール(MO) 以外の機能設定を使用できません。

現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。

待受画面で ●→[SETTINGS(設定)]→同(設定確認) 各機能の設定状況の表示は、♀で切り替えることができます。



□時間/料金/申込 3

2 音/バイブ/ランプ

音/パイプ/ランプ

2 待ちうた設定

- ◎ お買い上げ時の設定については、「機能リヤット(M452)でリヤットされる 内容 I(▶P.454)をご参照ください。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「時間/料金/申込 (M1) など、機能によっては設定状況が表示されません。

時間や料金の目安を確認する(M1)

EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.193)の ページを表示します。

待受画面で● 1 1 → [はい]

■時間/料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金と、今までにかけた電話の累 積通話時間/累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間 や涌話料金はすべて日安です。正確なものではありません。

待受画面で (**) 1 2

2	音声電話 (M121)	日本でかけた電話の通話時間/通話料金 の目安を確認します。
	音声電話(海外) (M122)	海外でかけた電話の通話時間の目安を確認します。

同(月毎)を押すと、月ごとの累積通話時間目安/累積通話料金目安が 表示されます。そので表示月を切り替えます。

回(リセット)を押すと、項目を選択してリセットできます。表示される項目は、画面によって異なります。

累積時間/料金※	累積通話時間目安と累積通話料金目安を リセットします。
月毎累積	回(月毎)を押して表示される数値をリセットします。
全時間/料金*	前回リセット日時以降のすべての数値を リセットします。

※「音声電話(海外)」を選択した場合は、「累積時間」「月毎累積」「全時間」と表示されます。



- ◎ 「音声電話(海外)」を選択した場合は、通話料金は表示されません。
- ◎ 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話時間/通話料金が更新されない場合があります。
- ◎表示可能な最大値(999時間59分59秒、999,999,999円)を超えた場合は、○に戻ります。
- ◎月ごとの累積通話時間目安/累積通話料金目安は、毎月1日~月末までを集計したものです。月が変わると自動的に集計され、3ヶ月より前の情報は消去されます。

■ 通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

| 待受画面で ● 1 3 → [ON] / [OFF]



- ◎表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。
- ○表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■ 通話料金のレートを設定する(M14)

「時間/料金(M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるために倍率を設定します。

- **2** ロックNo.を入力→⑥→通話料金レートを入力→⑥

■ 設定倍率表

各料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

ごカ	11人の料金プラン	音声電話(倍率)
プランLL/プラン	ソLLシンプル	1.5倍
プランL/プラン	Lシンプル	1.2倍
プランM/プラン	/Mシンプル	1.4倍
プランS/プラン	Sシンプル	1.6倍
プランSS/プラ	ンSSシンプル/	2.0倍
プランE/プラン	Eシンプル	
デイタイムL	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外に かけるお客様	1.5倍
	主に夜間·土日祝日にご利用 になるお客様	3.0倍
デイタイムS	主に平日昼間にご利用になる お客様	2.0倍
	主に夜間、土日祝日にご利用 になるお客様	4.8倍
シンプルプランL		1.0倍
シンプルプランS		1.5倍
-		

memo

- ◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

| PCサイトビューアー通信量の目安を確認する | (M15)

| | 待受画面で ● 1 5

PCサイトビューアーの前回通信量の目安と今までの累積通信量の目安が表示されます。

回(リセット)を押すと、「累積通信量」「月毎累積」「全通信量」をリセットできます。

累積通信量	累積通信量をリセットします。
月毎累積	回(月毎)を押して表示される数値をリセットします。
全通信量	前回リセット日時以降のすべての数値をリセッ トします。

■EZwebに接続して各種申込をする(M16)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む/変更する」 (▶P.193)のページを表示します。

| | 待受画面で ● 1 6 → [はい]

音やランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・充電/着信ランプの設定を行います。

• 「着信設定(M21)」のカラー選択を「ALL」に設定した場合は、電池の持ちが悪くなることがあります。

■ 音声着信時の動作を設定する(M211)

1 待受画面で ● 2 1 1

_			
2) (音)	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」	
	④ (音量)	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で● [2] [1] → [1] (音量一括)と操作すると、「音声着信(M211)」~「写外ニュース受信(M216)」の音量を一括で設定できます。	
	☑ (画像)	お知らせするときに表示するデータを設定 します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」	
	■ (バイブレータ)	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。	
	☆ (ランブ)	充電/着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン7」 「OFF」 ・ 点滅色は「カラー1」~「カラー7」「ALL」で設定します。 ・ 「メロディ連動」に設定しても、音データに充電/着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅し	

ます。

■ Eメール受信時の動作を設定する (M212)

1 待受画面で ● 2 1 2

▶ (音)	音を設定します。
	「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで
	探す」「ケータイアレンジに従う」
● (音量)	音量を設定します。
	[STEP ↑][STEP ↓][Level5]~[Level1]
	[OFF]
	・待受画面で② 1 → A (音量一括)と
	操作すると、「音声着信(M211)」~「号外
	ニュース受信(M216)」の音量を一括で設
	定できます。
☑ (画像)	お知らせするときに表示するデータを設定
	します。
	「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで
	探す」「ケータイアレンジに従う」
᠍ (バイブレータ)	バイブレータの動作を設定します。
	「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」
	[OFF]
	・「メロディ連動」に設定しても、音データに
	バイブレータを振動させる情報が含まれて
	いない場合は、「パターン1」で振動します。
∰ (ランプ)	充電/着信ランプの点滅パターンと点滅色
	を設定します。
	「メロディ連動」「パターン1」~「パターン7」
	「OFF」 ・点滅色は「カラー1 ~「カラー7 「ALL で
	・ 点滅音は「カノー I」〜「カノー/」「ALL」と 設定します。
	設定しより。 •「メロディ連動 に設定しても、音データに
	・
	れていない場合は、「パターン」「で点滅し
	ます。
③ (鳴動時間)	鳴動時間を設定します。
	場勤時間を設定しよす。 「一曲鳴動 「時間設定

■ 指定外Eメール受信時の動作を設定する(M213)

1 待受画面で 2 1 3

2	▶ (音)	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
	● (音量)	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・待受画面で● 2 1 → PD (音量一括)と
		操作すると、「音声着信(M211)」〜「号外 ニュース受信(M216)」の音量を一括で設 定できます。
	☑ (画像)	お知らせするときに表示するデータを設定 します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
	☞ (バイブレータ)	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	☞ (ランブ)	充電/着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン7」 「OFF」 ・ 点滅色は「カラー1」〜「カラー7」「ALL」で 設定します。 ・ 「メロディ連動」に設定しても、音データに 充電/着信ランプを点滅させる情報が含ま れていない場合は、「パターン1」で点滅し ます。
	⑤ (鳴動時間)	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

お知らせ受信時の動作を設定する(M214)

♪ (音) 音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す ● (音量) 音量を設定します。 [STEP |][STEP |][Level5]~[Level1] [OFF] ・待受画面で<a>●[2] 1 → A (音量一括)と 操作すると、「音声着信(M211)」~「号外 ニュース受信(M216) Iの音量を一括で設 定できます。 ☑ (バイブレータ) バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動 | 「パターン 1 | ~ 「パターン5 | [OFF] 「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。 **♥**(ランプ) 充電/着信ランプの点滅パターンと点滅色 を設定します。 「メロディ連動 | 「パターン] | ~ 「パターンフ | [OFF] 点滅色は「カラー1」~「カラー7」「ALL」で 設定します。 • 「メロディ連動 | に設定しても、音データに 充電/着信ランプを点滅させる情報が含ま れていない場合は、「パターン1」で点滅し ます。 (鳴動時間) 鳴動時間を設定します。

「一曲鳴動 | 「時間設定 |

■ Cメール受信時の動作を設定する(M215)

_		
2) (音)	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	● (音量)	音量を設定します。 「STEP † 」「STEP ↓ 」「Level5」~「Level1」 「OFF」
		 特受画面で●[2][1]→同(音量一括)と 操作すると、「音声着信(M211)」~「号外 ニュース受信(M216)」の音量を一括で設 定できます。
	■ (画像)	お知らせするときに表示するデータを設定 します。
	☞ (バイブレータ)	「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」
	風 (ハイ ブレータ)	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」
		「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	☞ (ランプ)	充電/着信ランプの点滅パターンと点滅色 を設定します。 [メロディ連動][パターン1]~[パターン7]
		「OFF」 • 点滅色は「カラー1」~「カラー7」「ALL」で 設定します。
		 「メロディ連動」に設定しても、音データに 充電/着信ランプを点滅させる情報が含ま れていない場合は、「パターン1」で点滅し ます。
	⑤ (鳴動時間)	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

号外ニュース受信時の動作を設定する(M216)

1 待受画面で ● 2 1 6

) (音)	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
(音量)	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で● 2 1 → (音量一括)と操作すると、「音声着信(M211)」~「号外ニュース受信(M216)」の音量を一括で設定できます。
図(バイブレー タ)	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 「メロディ連動」「に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
阌 (ランブ)	充電/着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン7」 「OFF」 ・ 点滅色は「カラー1」〜「カラー7」「ALL」で設定します。 ・ 「メロディ連動」に設定しても、音データに充電/着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
❷ (鳴動時間)	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

■ キー操作などの操作音を設定する(M23)

1 待受画面で ● 2 3

_	
キー/パネル操作音 (M231)	キー/タッチパネルを押したときの操作音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
OK音(M232)	設定·登録完了音の音量を設定します。 「Level5」〜「Level1」「OFF」
NG音(M233)	エラー音の音量を設定します。 「Level5」〜「Level1」「OFF」
オープン音(M234)	本体を開いたとき(オーブン音)/本体を閉じたとき(クローズ音)の音量や音色を設定します。
クローズ音(M235)	「Level5」~「Level1」「OFF」 ・ 回(音色)を押すと、音色を設定できま す。
充電開始音(M236)	充電開始音の音量を設定します。 「Level5」〜「Level1」「OFF」
充電完了音(M237)	充電完了音の音量を設定します。 「Level5」〜「Level1」「OFF」
ウェイクアップ トーン(M238)	電源を入れたとき(ウェイクアップトーン)/電源を切ったとき(パワーオフトーン)の音音量・画像 パワータ
パワーオフトーン (M239)	- 充電/着信ランプの動作を設定します。 ・ 設定については、「音声着信時の動作を 設定する(M211)」(▶P.414)をご参 照ください。

 \square (音量一括)を押すと、「キー/パネル操作音(M231)」~「パワーオフトーン(M239)」の音量を一括で設定できます。

イヤホンの接続を設定する(M24)

_		
2	イヤホン種類 (M241)	接続するイヤホンの種類を設定します。 「マイクなし」「マイクつき」
	音出力先(M242)	イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を出力するかどうかを設定します。 「イヤホン 「イヤホン+スピーカー」
	オート着信(M243)	イヤホン接続時の着信に対して、設定した時間が経過すると自動応答するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・応答時間は1~30秒の間で設定できます。

通話中ランプ・お知らせランプを設定する (M25)

1 待受画面で ● 2 5

2	通話中ランプ (M251)	通話中に充電/着信ランプを点滅させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・充電/着信ランプの設定については、「音声着信時の動作を設定する(M211)」 (▶P.414)をご参照ください。
	お知らせランプ (M252)	通知アイコンが表示されているときに、 充電/着信ランプを点滅させるかどう かを設定します。 「ON」「OFF」

|ワイヤレス機能利用時の音声出力を設定する (M27)

FMトランスミッター、Bluetooth®機能利用時の音声出力についての設定を行います。

1 待受画面で ● 2 7

2 FMトランスミッター ▶P.410「FMトランスミッター(M271)」 Bluetooth ▶P.370「Bluetooth®機能を利用する」

画面や照明の設定を変える(M3)

■待受画面に表示する画像を設定する(M311)

まリジナルオリジナルのデータから設定します。データフォルダデータフォルダから設定します。EZwebで探すEZwebに接続して、データをダウンロードします。ケータイアレンジケータイアレンジ設定に従います。に従うOFF壁紙を表示しません。

//memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

| 待受画面に表示する情報を設定する(M312)

1 待受画面で ● 3 1 2

2	待受テロップ 待受ウィンドウ	▶P.205「待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する (M312)」
	検索ウィンドウ	検索ウィンドウを表示するかどうかを設定します。
		にします。 「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」
	ショートカットアイコン	待受ショートカットアイコンを表示する かどうかを設定します。
		「常に表示」「非表示」
	表示パターン	表示情報の配置を設定します。 「パターン1」~「パターン4」 ・パターンを選択→回(表示)→回(左右) と操作すると、検索ウィンドウと待受 ウィンドウの配置を入れ替えることができます。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、待受テロップと待受ウィンド ウが表示されません。
	時計/カレンダー	時計/カレンダーの表示を設定します。 「デジタル時計」「アナログ時計」「カレンダー」「日本時計」「OFF」 ・選択したデータによっては◆で表示位置を調整できます。 ・「日本時計」に設定すると、「エリア設定」 で設定しているエリアの時刻と日本時間が表示されます。

メール送信中画面やメール受信中画面を設定 する(M313/M314)

1 待受画面で ● 3 1

2		Eメール送信中やCメール送信中に表示する画像を設定します。
	メール受信中画面 (M314)	新着メール問合せでEメールを受信中に表示する画像を設定します。 ・Eメールを自動受信する際は、メール受信中画面は表示されません。

3	オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード
		します。
	ケータイアレンジ	ケータイアレンジ設定に従います。
	に従う	

Mmemo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

2

EZ接続時に表示する画像を設定する(M315)

| 待受画面で ● 3 1 5

_		
2	オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード
		します。

Imemo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

【ベールビューを設定する(M316)

ベールビューを設定すると、隣の人から表示内容をのぞかれにくくすることができます。ベールビューは、M292を長押しして設定/解除します。

1 待受画面で ● 3 1 6

視野ブロック画像	ベールビューの画像を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「ケータイアレンジに従う」「シャーブサイトで探す」 ・「オリジナル」を選択した場合、回(再生)を押すと設定後の画面を確認できます。また、画像の種類によってはタイルの表示倍率などを設定できます。
フィルタレベル	ベールビューの濃度を設定します。 「濃い」「標準」「薄い」 ・「濃い」「標準」を選択した場合、 回(微調整)を押すと数値を入力してベール ビューの濃度を微調整できます。
マナーモード連動	ベールビューをマナーモードと連動させ るかどうかを設定します。 「ON 「OFF



◎一部のアプリ起動中は、ベールビューが解除されます。

■ 鮮やかモードを設定する(M317)

メインディスプレイの鮮やかさを設定します。

- 1 待受画面で 3 1 7
- [2] [標準]/[ビビッド]/[シャープネス]/[ダイナミック]

■ 電池残量の表示を設定する(M318)

1 待受画面で ● 3 1 8

2	切替表示	ディスプレイ表示後に電池残量を一時的 にパーセント表示にします。 ・ しばらくすると、アイコン表示に切り 替わります。
	残量%表示	電池残量をパーセント表示にします。 電池残量が90%を超えるときは「畑」、 10%以下のときは「畑」で表示されます。
	アイコン表示	電池残量をアイコン表示にします。

サブディスプレイを設定する(M32)

1 待受画面で ● 3 2

待受画面(M321)	クローズポジションでの待受画面時のサ ブディスプレイ表示を設定します。 「デジタル時計」「天気」「ニュース」 「スケジュール」
音声着信時(M322)	クローズポジションでの音声着信時のサ ブディスプレイ表示を設定します。 「着信表示のみ」「相手表示」「OFF」
Eメール受信時 (M323)	クローズポジションでのEメール受信時のサブディスプレイ表示を設定します。 「受信表示のみ」「差出人表示」 「差出人/件名表示」「OFF」
Cメール受信時 (M324)	クローズポジションでのCメール受信時のサブディスプレイ表示を設定します。 「受信表示のみ」「差出人表示」 「差出人/本文表示」「OFF」
お知らせ受信時 (M325)	クローズポジションでのお知らせ受信時 にサブディスプレイ表示するかどうかを 設定します。 「ON」「OFF」
号外二ュース受信時 (M326)	クローズポジションでの号外ニュース受信時にサブディスプレイ表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
FeliCa通信中 (M327)	クローズポジションでのFeliCa通信中に サブディスプレイ表示するかどうかを設 定します。 「ON」「OFF」

Imemo

◎ [Eメール受信時(M323)]や「Cメール受信時(M324)]の件名や本文は、 全角25/半角50文字まで表示されます。

メインディスプレイ照明やキー照明を設定する (M33)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、キー照明や充電中の画面照明の設定ができます。

1 待受画面で ● 3 3

2	ディスプレイ 照明 (M331)	照明点灯時間	操作時に照明を点灯する時間を設定 します。 5~60秒 「照明点灯時間」経過後、消灯するまで の時間を設定します。 0~180秒
		明るさ 設定	画面照明の明るさを設定します。 「Level1」〜「Level5」「自動調節モード」 ・「自動調節モード」を選択すると、光センサーで周りの明るさを感知して、画面だり、周りの明るさによっては自動調節がうまくいかない場合や、多少ちらつくことがありますが、異常ではありません。
	キー照明 (M332)	暗い場所 定します。 「ON」「OF	で、キー照明を点灯するかどうかを設 F」
	充電中表示 (M333)	充電中に原 定します。 「ON」「OF	画面照明を常時点灯するかどうかを設 F」

各画面の文字サイズを設定する(M34)

| | 待受画面で ● | 3 | 4 |

入力文字 文字入力時の文字サイズを設定します。 (M341)「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 Eメール、Cメール、緊急地震速報の文字サイズを メール表示 (M342)設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」「やや極小」 「極小」「超極小」 EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定し EZweb表示 (M343)ます。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 アドレス帳 アドレス帳の文字サイズを設定します。 (M344)「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 履歴 履歴の文字サイズを設定します。 (M345)「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 電話番号 電話番号入力画面などの文字サイズを設定しま (M346)「でか文字」「やや大」

回(一括設定)を押すと、「入力文字(M341)」~「電話番号(M346)」の 文字サイズを一括で設定できます。

Mmemo

◎一括設定で「中」「やや小」「小」を選択しても、「電話番号(M346)」の文字サイズは「やや大」で表示されます。

| 画面に表示される文字フォントを変更する | (M35)

| | 待受画面で ● | 3 | 5 |

2	オリジナル (M351)	「スタンダード(ゴシック)」「太ゴシック」「明 朝」
	データフォルダ (M352)	データフォルダ内の「ダウンロードフォント」 フォルダから選択します。お買い上げ時は 「SHスリムタッチ」「LC楷書」がインストール されています。
	シャープサイト で探す (M353)	EZwebでSH@ez(シャーブ携帯専用サイト) のページを表示して、文字フォントデータを ダウンロードします。 ▶P.191「EZweb上の音や画像を利用する」

#memo

◎「小」以下の文字サイズの場合やソフトキー表示文字は、「文字フォント (M35)」の設定にかかわらず、常に「スタンダード(ゴシック)」で表示されます。また、アプリケーションによっては、常に「スタンダード(ゴシック)」で表示される場合もあります。

日本語と英語の表示を切り替える(M36)

待受画面で● 3 6 → [日本語] / [English]

プライバシーや制限を設定する(M4)

【SH010を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびにSH010をロックしたり、設定した時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

- 1 待受画面で 4 1 1 1
- [ON]→ロックNo.を入力→⑥
 解除するときは「OFF」を選択します。
- [30秒]/[1分]/[3分]/[10分]/[1時間]/ [3時間]/[OFF]

オートロックが設定されると、待受画面に 圏が表示され、ロックがかかります。

Mmemo

- ◎ オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。
- オートロックが設定されていても有効な操作
- ◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して
 を押すと、電話をかけること ができます。
 - ※ただし、緊急通報番号を入力しても、「一を押すまでは画面に番号は表示されません。
 ※緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。
- ◎ かかってきた電話への対応 着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答 することもできます。
- ◎ 電源のON/OFF
- ◎ O を長押しして大音量ブザーを鳴らす(「大音量ブザー(M26)」を「ON」 に設定している場合)
- ◎アラーム音の鳴動を停止
- ◎ストップウォッチ計測中の操作
- ◎フェイク着信の利用

■本体を閉じたときにロックする(M412)

クローズポジションやビューアポジションにしたり、電源を入れたり するたびに、SH010をロックします。

- | | 待受画面で 4 1 2 |
- [2] [ON]→ロックNo.を入力→⑥

クローズロックが設定されると、待受画面に **圏**が表示され、ロックがかかります。

Mmemo

◎ クローズロックを解除するには、ロックNo.を入力します。◎ クローズロック設定中の有効な操作は、「オートロック(M411)」と同じです。

■ アドレス帳の操作を制限する(M414)

アドレス帳の表示/操作をロックNo.により制限します。

- | | 待受画面で | 4 | 1 | 4 |
- [ON]→ロックNo.を入力→⑥着信時相手表示の設定画面が表示されます。解除するときは「OFF」を選択します。
- [表示する]/[表示しない]

「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着信/受信があった場合、名前などが表示されます。

■遠隔ロックを設定する(M415)

SH010を紛失した場合などに、特定の電話からSH010へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、SH010を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」(▶P.423)「FeliCaロック(M413)」(▶P.233)「アドレス帳ロック(M414)」(▶P.423)をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック (M411)」「FeliCaロック(M413)」「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます(安心ロックサービス)。(▶P.425)

1 待受画面で 4 1 5 → ロックNo.を入力→

有効番号 電話番号を3件まで登録できます。 リスト 1. [新規登録] 2. [直接入力]→電話番号を入力→⑥→同(完了) アドレス帳、発信履歴、着信履歴、送信履歴(送信 メール履歴)、受信履歴(受信メール履歴)、メモ 帳、プロフィールから電話番号を選択したり、 「公衆電話」を選択することもできます。 ※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を 選択できません。 指定時間 最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の 着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定 します。 着信回数 遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を3~10 回の間で設定します。 データ消去 遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453) を実行して、データを消去するかどうかを設定し ます。 ただし、遠隔ロックの有効番号リストは「メモリリ セット(M453) |の対象外となります。 「消去する」「消去しない」

本体ロック解除

本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。

有効: 本体の操作と遠隔操作で解除可能

無効: 遠隔操作のみで解除可能

3 □(保存)

■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でSH010へ電話をかけると、「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M413)」「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます。

Mmemo

- ◎遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ SH010の電源が入っていない場合や、SH010がサービスエリア外にある場合、「電波のFFモード(M596)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にSH010がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - 「遠隔ロック(M415)」の設定を行った場合
 - 「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」した場合
- ◎次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - 通話中の割込着信の場合
- ◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎遠隔ロック操作中にSH010で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M413)」「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する 【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 10077-7-113(無料)

- 受付時間は、24時間です。
- 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■ auお客さまサポートで遠隔ロックをかける/解除する

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。 (紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠 隔ロックをかけます。
- SH010の電源が入っていない場合や、SH010がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M596)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にSH010がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。

SH010を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.449)をご参照ください。

■遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにSH010の使用が制限されます。

- [オートロック(M411)] [FeliCaロック(M413)] [アドレス帳ロック(M414)] が一時的にかかります。
- 「アドレス帳ロック(M414)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示 しない」に設定されます。
- 待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- アラーム/スケジュールアラーム/タスクアラームは、起動しません。
- au Media Tunerの録画は開始されません。
- 着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。



遠隔ロック中でも有効な操作

◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して「▲」を押すと、電話をかけること ができます。

*ただし、緊急通報番号を入力しても、「一を押すまでは画面に番号は表示されません。 ※緊急通報番号(110,118,118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

| 各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するか どうかを設定できます。

1 待受画面で ● 4 2

2	ダイヤル発信 制限(M421)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 「ON」「OFF」 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信・メモリNo、アドレス帳からの発信
	EZweb制限 (M422)	EZwebの利用を制限します。 「ON」「OFF」
	PCサイト ビューアー 制限(M423)	PCサイトビューアーの利用を制限します。 「ON」「OFF」
	メール制限 (M424)	Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限します。 「ON」「OFF」 ・メール制限中でも、メールは受信できます。
	EZアプリ制限 (M425)	EZアプリの利用を制限します。 「ON」「OFF」
	Media Tuner 制限(M426)	au Media Tunerの起動を制限します。 「ON」「OFF」

Mmemo

◎ 各機能の制限中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

シークレット情報を表示するかどうかを 設定する(M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M427)」が「表示する Iになっているときのみ、内容を表示して確認できます。

計 待受画面で ● 4 2 7 → [表示する] / [表示しない]→ロックNo.を入力→ ●

「表示する」に設定すると、外が表示されます。

Mmemo

- ◎ 電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。
- ◎「ダイレクト起動キー設定(M551)」(▶P.432)で「シークレット」を設定すると、M23を押してシークレット表示を設定することができます。

■ 着信を拒否する (M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

- i 待受画面で○ 4 3 → [音声着信] → ロックNo.を入力→ ⑥
 - 指定番号 特定の電話番号を指定して、その電話番号からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」 「無応答切断」「OFF」
 ・ 回(番号リスト)を押すと、着信を拒否する電話 番号を20件まで登録することができます。 電話番号を通知しない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」 「非通知用メッセージ」「OFF」 公衆電話からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」 「公衆電話メッセージ1」「行FF」

通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「OFF」
登録外	アドレス帳に登録されている電話番号以外からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」 「無応答切断」「留守メモ録音」「OFF」
海外ロー	「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときに
ミング中	着信があった場合、すべての着信を拒否します。
全拒否	「ON」「OFF」
着信履歴	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。
保存	「ON」「OFF」

//memo

◎ 着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話を
	お受けすることができません
無応答切断	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせしま
	す)
非通知用	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に
メッセージ	186をつけておかけ直しください
公衆電話	公衆電話からの電話はお受けできません
メッセージ	
留守メモ録音	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)

- ◎ お留守番サービス(▶P.245)もしくは着信転送サービス(▶P.250)の無応答転送/フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「海外ローミング中全拒否」「着信履歴保存」以外の設定はできません。
- ◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

■ロックNo.を変更する(M44)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。

- 1 待受画面で 4 4
- 2 現在のロックNo.を入力→⑥ 初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入 カルます。
- **3** 新しいロックNo.を入力→●→[はい]

■ 設定や保存データをリセットする(M45)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている内容を削除できます。

- | | 待受画面で | 4 | 5 |
- 学習情報リセット 通常変換機能/予測変換機能の学習内容 (M451)と、絵文字/デコレーション絵文字/記 号/顔文字の使用履歴(絵文字/デコレー ション絵文字/記号/顔文字の欄の1行 目)をリセットします。 機能リセット 各機能の設定をすべてリセットします。 (M452)▶P.454「機能リヤット(M452)でリヤッ トされる内容し メモリリヤット メモリに保存されている内容をすべて削除 (M453)します。 ▶P.461[メモリリセット(M453)でリ セットされる内容」 EZアプリリセット EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定 (M454)をすべてリヤットします。

オールリセット (M455) 「時間/料金(M12)」「PCサイトビューアー通信量(M15)」で行うリセット操作、「学習情報リセット(M451)」「機能リセット(M452)」「EZアプリリセット(M454)」を一度に行います。

[3] [はい]→ロックNo.を入力→⑥→[はい]



◎他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。

■ リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。

Mmemo

- ◎ 「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」は削除されません。
- ◎ FeliCa対応EZアプリはサービス解除されていない場合は削除されません。 削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除してください。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

■ PINコードを設定する(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。

1 待受画面で ● 4 7

PIN1コード/セキュリティPINコードを変更す PINコード変 る場合は、「入力要否設定(M472)」を「入力必 更(M471) 要」に設定してください。 1. [PIN1] / [セキュリティPIN] / [署名PIN] 「署名PIN |を選択した場合は、取得した証明 書の一覧が表示されます。変更する証明書を 選択して●を押します。 2. 現在のPINコードを入力→ () → () →もう一度新しいPINコード(確認用)を入力 → (登録) 1. [PIN1]/[セキュリティPIN] 入力要否設定 2. [入力必要] / [入力不要] → PINコードを入力 (M472) $\rightarrow \bigcirc$



- ◎ 現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。 (▶P.429[PINコードが一致しなかった場合」)
- ◎ PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PINコードについて()◆P.61)をご参照ください。

■ PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードが ロックされます。ロックされた場合は、それぞれの PINロック解除コードを利用して解除できます。

- 8桁のPINロック解除コードを入力→●
 - →
 ○
 →新しいPINコードを入力→
 ●
 - → →もう一度新しいPINコード(確認

用)を入力→⑥→同(登録)



《PINロック 解除画面》

IImemo

◎ PINロック解除コード(PIN]コード/セキュリティPINコード)、署名PIN ロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.61)をご参照く ださい。

証明書に関する設定をする(M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行 うことができます。

- **待受画面で** 4 8
- 証明書表示 au ICカードに保存されている証明書を表示し (M481)ます。 送出確認設定 au ICカードに保存されている証明書を外部に (M482)送出する際の確認画面を表示するかどうかを設 定します。 「ON(確認あり) | 「OFF(確認なし) | ルート認証局 ルート認証局が発行している認証情報の有効。 (M483)無効を設定します。 認証局を選択→同(有効/無効)

memo

Security Passとは

◎ Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得 した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信すること で、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通 信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利 用者規約」に同意のうえ、ご使用ください。

【参考】

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード 内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書として au証明書をご利用いただけます。

※ au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電 話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN: 識別名(Common Name) O: 会社名(Organization)

C: 国名(Country)

有効期限: au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限 満了の30日前から

シリアル番号

au証明書取得について

◎ au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass 対応サイトから取得可能です。

Security Pass対応サイトで取得できない場合は、F7webにて以下のURLに 接続して取得してください。

http://au-spdl.kddi.ip/spdl/reception

| 緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通 報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴とし て20件まで保存され確認できます。

ユーザー補助を設定する(M5)

文字入力や時計、ダイレクトキーや充電時などに自動的に起動する機能、USB接続時の設定、SH010のソフトウェアの更新などが行えます。

■よく利用する単語を登録する(M511)

よく使う単語などをユーザー辞書に登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。250件まで登録できます。

- 待受画面で 5 1 1 1
- 単語を新規登録する場合
- 【 (新規)→読みがなを入力→⑥→単語を入力→⑥(登録)
- 登録されている単語を編集する場合
- 2 単語を選択→⑥(詳細)→[よみ]/[単語]
 - → (編集) →読みがな/単語を編集 → → 🖪 (登録)

単語を選択して、回(削除)を押すと削除できます。

■ 定型文や顔文字を編集する(M512/M513)

- | | 待受画面で | 5 | 1 |

カテゴリー覧画面で Θ (リセット) \rightarrow ロックNo.を入力 \rightarrow \bigcirc \rightarrow [はい]と操作すると、定型文/顔文字をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

■ 文字入力に関する設定をする(M514)

- 1 待受画面で 5 1 4
- 入力方式 入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」 予測変換 予測変換機能を利用するかどうかを設定します。 [ON][OFF] 自動 文字の入力方式が「かな方式」の場合、一定時間 カーソル キー操作を行わないときにカーソルが1つ右に 移動 移動する速さを設定します。 「はやい|「ふつう|「おそい|「OFF| 入力する文書に応じて、硬い/柔らかい表現など 語調選択 変換候補を切り替える設定をします。 「標準」「硬い」「柔らかい」 連携変換 過去の入力履歴から確定した文字の次に入力す ると思われる候補を予測表示するかどうかを設 定します。 [ON][OFF]

■ 利用するダウンロード辞書を設定する(M515)

SH@ez(シャープ携帯専用サイト)からデータフォルダにダウンロードした辞書を、通常変換や予測変換に利用できます。

- **| 待受画面で** | 5 | 1 | 5 |
- | 設定/解除 | データフォルダの「辞書」フォルダに保存されている辞書を設定/解除します。 | シャープサイト | SH@ez(シャープ携帯専用サイト)に接続して、辞書をダウンロードします。

//memo

- ◎待受画面で図→回(SH@ez)と操作すると、EZwebで「SH@ez(シャープ携帯専用サイト)」にアクセスできます。追加したい辞書のカテゴリを選択して辞書をダウンロードできます。
- ◎ ダウンロード辞書に設定できるのはメール返信アシスト辞書を含めて最大 5件です。

■新着通知の表示を設定する(M531)

各機能起動中にメール受信、不在着信などがあった場合に、新着通知を 表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で
5 3 1 → [ON] / [OFF]



- ◎「ON」に設定していても、操作状況によっては新着通知が表示されないことがあります。例えば、次のような場合は新着通知が表示されません。
 - ムービー録画中

- Myボイスメモ録音中リセット中
- ケータイアップデート中
- 新着通知が表示されたときは、確認する項目を選択し、●を押すと、内容を確認することができます。
- ◎ 新着通知表示中に[#]を押してチェックを付けると、新着通知優先が「OFF Iに設定されます。

■ EZ接続通知の表示を設定する(M532)

各機能のメニューなどからEZweb接続するときに確認画面を表示するかどうかを設定します。

| 待受画面で ● 5 3 2 → [ON] / [OFF]



◎「ON」に設定していても、EZ接続通知の確認画面が表示されない場合があります。

◎ EZ接続通知の確認画面の表示中に「EZ接続通知しない」を選択し⑥を押してチェックを付けると、「EZ接続通知(M532)」が「OFF」に設定されます。

■日付と時刻を設定する(M541)

- | | 待受画面で | 5 | 4 | 1 |
- 2 自動補正 ネットワークから通知される日付・時刻情報を もとに自動で設定します。 手動設定 日付・時刻を入力して設定します。



◎「自動補正」に設定している場合、グローバルパスポートCDMAエリアでご利用の際も、現地のネットワークから通知される日付・時刻情報をもとに自動で設定されます。

■ 指定した時刻に自動的に電源を入れる(M542)

- | | 待受画面で | 5 | 4 | 2 |
- ON/OFF設定
 設定した時刻に電源を入れるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

 時刻設定
 自動的に電源を入れる時刻を設定します。

■ 指定した時刻に自動的に電源を切る(M543)

2	ON/OFF設定	設定した時刻に電源を切るかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	時刻設定	自動的に電源を切る時刻を設定します。

memo

○ 待受画面以外では指定した時刻になっても電源は切れません。

■ダイレクト起動キーの動作を設定する(M551)

MMを押すだけで、テレビ(ワンセグ)やEZナビウォークの現在地の地 図など、すぐに使いたい機能を、待受画面以外からでも起動することが できます。

フォトレビュー SH010で最後に撮影されたフォトが1件 表示されます。 テレビ(ワンセグ) au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)を起 動します。 内蔵辞書/翻訳 内蔵辞書/日英翻訳を起動します。 ネット辞書 ネット辞書を起動します。 現在地図へ接続 EZナビウォークの現在地の地図を表示します。 Run&Walk Run&Walkを起動します。 歩数計 歩数計を起動します。 シークレット シークレット表示の設定画面を表示します。 Wi-Fi WIN Wi-Fi WINを起動します。

Mmemo

- ○次のような場合は、MMを押しても動作しません。ただし、これら以外の場 合でも、操作状況によっては動作しないことがあります。
 - 横向き画面の表示中 ・ ケータイアップデート中 ・ ムービー緑画中
 - データ诵信中 リヤット実行中 Mvボイスメモなどの録音中
- オートロック中
- 遠隔ロック中
- 各種機能制限設定時のロックNo.入力画面
- ダイレクト記動キーに設定した機能の記動中

フォトレビューの最新フォトデータについて

◎以下のフォルダ内に保存されたフォトを表示します。

保存先	フォルダ
	「フォトフォルダ」「ユーザーフォルダ」※
microSDメモリカード	「フォトフォルダ」「カメラフォルダ」「ユー
内のデータフォルダ	ザーフォルダ」

※「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダのデータは表示できません。

- ◎ 最後に撮影されたフォトがmicroSDメモリカード内にある場合、次の操作 を行うとmicroSDメモリカード内のフォトは表示されなくなります。本体 内にフォトがある場合は、本体のフォトを表示します。
 - 電源を切った場合
 - microSDメモリカードを取り外した場合
 - microSDメモリカード内の最新フォトデータを本体へ移動もしくは削 除した場合
 - USB接続時に「外部メモリ転送モード」を選択した場合
- ◎ フォトデータがない場合は、表示するフォトがない旨のメッセージが表示 されます。

■ 充雷時に起動するアプリを設定する(M552)

SHO10を開いた状態の待受画面で充電を開始したときに、自動的に 起動するアプリを設定します。

待受画面で (6) 5 5 2

2	卓上時計	横画面の時計を表示します。
		[PhantomBlack][SprintBlue]
		[AlpineWhite]
	卓上	選択した本体フォルダ内のムービー、フォト、
	オートプレイ	ピクチャなどのデータを連続表示します。
		表示される画像の向きは変更できません。
	テレビ	au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)を起動
	(ワンセグ)	します。
	LISMO	LISMOを起動します。
	(音楽)	
	(日本)	
	OFF	アプリを起動しません。

// memo

◎卓上時計・卓上オートプレイ起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、卓上時計・卓上オートプレイは終了します。

■ 画面回転時の動作を設定する(M553)

待受画面でビューアポジションにしたときに、自動的に起動する機能を設定します。

- **待受画面で** 5 5 3
- [フォト(母紙モード)]/[フォト(カメラモード)]/ [フォト(壁紙モード)]/[ムービー]/[電卓]/[OFF]

//memo

- ◎ クイックアクセスメニューを利用しているときは、「画面回転起動(M553)」での記動はしません。
- ◎ 電池残量が少なくなった場合は、動作を終了します。
- ◎「テレビ(ワンセグ)」「電卓」以外に設定した場合は、クローズポジションにすると動作を終了します。

■ボイスクリアを設定する(M56)

通話中の音声の高音域を強調して、相手の声を聞き取りやすくします。

- [Voice3(強)]/[Voice2(中)]/[Voice1(弱)]/

//memo

- ◎ 通話中に設定を変更することもできます。(▶P.123「相手の音声が聞き取りにくい場合は」)
- ◎ボイスクリアは、高音域を強調する機能です。相手の声が聞き取りにくい場合に、高音域をお好みの強さに設定することができます。また、効果を強くすると雑音(ノイズ)が大きくなる場合がありますが、故障ではありません。お好みの強さに調整してご使用ください。

■ 省エネモードを設定する(M57)

電池の消耗を抑える設定をします。

待受画面で ● 5 7 → ●→[ON] / [OFF] / [自動]



《待受画面》

#memo

◎省エネモードを「ON」にすると、次のように設定が変更されます。

	CTOTOS TELEMENT XXCCTTOTO
ンプ	OFF
ランプ	OFF
/クローズ音	OFF
ネル操作音	OFF
ノイ照明	点灯時間: 5秒 微灯時間: 10秒
	明るさ設定: Level1
スプレイ	OFF*
	OFF
	ンプ ランプ / クローズ音 ネル操作音 レイ照明

- ※操作時は除く
- ◎省エネモードを「OFF Iに設定すると、各機能の設定は元に戻ります。
- ◎省エネモードを「自動」に設定すると、電池残量に応じて自動的に「ON」「OFF」を切り替えます。
- ◎省エネモード設定中に各機能の設定を変更した場合は、省エネモードを「OFF にするまで変更は反映されません。

プレフィックス付加番号を登録する(M581)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、 電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は10 件まで登録できます。

お買い上げ時は、「001国際電話サービス(001010)」があらかじめ 設定されています。

- 新規登録する場合
- 登録されている番号を編集する場合
- 登録名を選択→⑥(編集)→登録名を入力→⑥ 全角8/半角16文字まで入力できます。
- 4 「番号」を選択→ (編集) → 番号を入力 → → 同 (登録) 最大31桁まで入力できます。

■ 自動的に付加する市外局番を設定する(M582)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- 前 待受画面で
 5 8 2 → [ON]
- よくかける地域の市外局番を入力→
 市外局番は、○から始まる2~5桁の数字を入力します。



- ◎「プレフィックス設定(M581)」に登録されている番号が電話番号に付加されている場合は、機能しません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■auフェムトセルを設定する(M592)

auフェムトセルは、個人のお客様の宅内を対象に、半径10メートル程度の小さな範囲のau電話の通話エリアを形成する小型基地局です。 auフェムトセルをサーチしたり、auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。

| | 待受画面で ● 5 9 2

_		
2	サーチ	auフェムトセルを手動でサーチしたい場合に使用し
		ます。
	設定	auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。「ON」「OFF」 ・「ON」に設定すると、auフェムトセルを自動でサーチします。

Mmemo

- ◎ auフェムトセルのエリアに入ってすぐに使用したい場合は、サーチを行ってください。
- ◎電池を長持ちさせるため、auフェムトセルを使用しないときは「設定」を 「OFF」にすることをおすすめします。

| USB接続時の動作を設定する(M594)

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)/USBケーブルWINO2(別売)/USB充電ケーブル01(別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

1 待受画面で ● 5 9 4

2	データ転送モード	データ転送モードに移行します。
	高速転送モード	高速転送モードに移行します。
	外部メモリ転送モード	外部メモリ転送モードに移行します。
	接続時に選択	USBケーブル(別売)などを接続する
		たびに転送モードを選択します。

Mmemo

- ◎「外部メモリ転送モード」または「接続時に選択」に設定していても、次の場合は「データ転送モード」に移行します。
 - 待受画面以外でUSBケーブル(別売)を接続した場合
 - USBケーブル(別売)を接続したまま電源を入れた場合
- ◎「高速転送モード」では、データ通信サービス(PacketWIN)をご利用になれません。
- ◎ USBケーブル(別売)を接続した状態で「USB設定(M594)」を変更した場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。
- ◎ USB充電ケーブル01(別売)は日本国内専用のため、海外ではUSB充電ケーブル01(別売)を使用してSH010とパソコンを接続しないでください。また、待受画面でUSB充電ケーブル01(別売)を接続しても、転送モードには移行しません。
- ◎ LISMO Portを利用する場合は「高速転送モード」を選択してください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータをパソコンで使う場合、またはブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送する場合は「外部メモリ転送モード」を選択してください。

USB接続時に充電するかどうかを設定する (M595)

USB充電ケーブル01(別売)などを使って充電するかどうかを設定します。

| 待受画面で ● 5 9 5 → [ON] / [OFF]



◎ USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWINO2(別売)では充電できません。

- ◎「USB充電(M595)」を「ON」に設定した場合でも、USBドライバをインストールしていないと充電できません。あらかじめUSBドライバをインストールしてください。
- ◎ USB充電ケーブル01(別売)を接続した状態で「USB充電(M595)」の 「ON」「OFF」を切り替えた場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してく ださい。

■電波を送受信できないようにする(M596)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他 の機能が利用できます。

| | 待受画面で ● | 5 | 9 | 6 | → [ON] / [OFF]

「ON」に設定すると、待受画面に 🌇 が表示されます。



- ◎携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をOFFにしてください。
- ◎ 「ON」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。
 - ※電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。
- ◎「ON」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急地震速報の受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信、Wi-Fi WIN、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。

SH010のソフトウェアを更新する(M501)

SH010は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップ デートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

- ナナニーン	10
更新方法	内容
手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワー
	クに接続して確認できます。
	• 更新が必要な場合 : ソフトウェア更新用データを
	ダウンロードして更新※1
	• 更新が不要な場合: そのまま引き続きご利用可能
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した
	場合に更新します。
	・自動更新型: お知らせを受信したときに自動的に
	更新※2
	• ユーザー承認型 : お知らせを受信したときに確認
	画面を表示
au ICカードの	au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたとき
差し替え時に	は、SH010のソフトウェア更新が必要かどうかを
更新	確認します。
20.171	• 更新が必要な場合 : ソフトウェア更新用データを
	ダウンロードして更新※1
	7 7 7 - 1 0 420111
	・ 更新が不要な場合 : そのまま引き続きご利用可能

- ※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。
- ※2 「自動設定」(▶右記)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

○ 6受画面で 5 0 1

_		
2	アップデート	SH010のソフトウェア更新が必要かどうかを
	開始	確認します(手動更新)。
		ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を
		行います。
		すぐに更新する場合
		1. ①(実行)
		- ・ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		開始され、ダウンロードが完了するとソフト
		ウェアが更新されます。
		後で更新する場合(予約更新)
		1. 月(予約)
		ソフトウェア更新用データのダウンロードが
		開始され、ダウンロードが完了すると更新開
		始日時を設定する画面が表示されます。
		2. 日付、時刻を入力→⑥(予約)
		更新開始日時に自動的にSHO10が再起動し
		てソフトウェアが更新されます。
	自動設定	SH010が自動更新型の更新のお知らせを受信
		したときに、自動的にソフトウェア更新用デー
		タのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更
		新するかどうかを設定します。
		[ONI[OFF]
	予約時刻	設定されている更新開始日時を変更します。
	האהחהעיר	・同(解除)を押すと、予約更新は解除されます。
	リマインド	
	- 1 - 1	アップデートのお知らせを繰り返し表示するか
	機能	どうかを設定します。
		[ON][OFF]

Mmemo

- ◎ 更新開始日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
- ◎ 更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M541)」の設定を変更すると予約更新が解除されます。
- ◎ EZアプリの中断中またはBGM再生中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的にSHO10が再起動してソフトウェアが更新されます。

◎予約更新を解除した場合は、SH010のソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行すると、自動的にSH010が再起動してソフトウェアが更新されます。

■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗しま す。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のau電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- EZアプリの中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートを ご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデート開始」によりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップ デート開始」(▶P.436)によりケータイアップデートを実行し直し てください。

• 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合などについて

 ケータイアップデートに失敗すると、SH010が 使用できなくなる場合があります。SH010が使 用できなくなった場合は、auショップもしくは PiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

アップ。デートに失敗しました 修理が必要です お近くのauショップ。 またはおPiPi (一部店舗を除く) にお持ちください

■更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的に ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード が完了するとソフトウェアが更新されます。

memo

- ◎操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◎「自動設定」を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認 画面が表示されます。

■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。



■ すぐに更新する場合

確認画面で

● (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■ 後で更新する場合

確認画面で回(中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.436)によりケータイアップデートを実行し直してください。

■au ICカードを差し替えたときは

au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、au ICカードの情報が読み込まれた後で●を押すと、ソフトウェアの更新が必要かどうかが確認されます。

ソフトウェアが最新である場合は、その旨が表示され、
 を押すと待受画面が表示されます。

ソフトウェアの更新が必要な場合は、確認画面が表示され、次の操作を 選択することができます。

■ すぐに更新する場合

確認画面で

⑥(実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■ 更新を予約する場合

確認画面で回(予約)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。日付、時刻を入力して⑥(予約)を押してください。更新開始日時に自動的にSH010が再起動してソフトウェアが更新されます。

■後で更新する場合

確認画面で回(中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.436)によりケータイアップデートを実行し直してください。

■ SH010の故障を調べる(M502)

SH010はケータイチェック機能を搭載しています。ケータイチェック機能では、故障の心配がある場合、お客様の操作でSH010本体の状態を簡易的に診断できます。また、SH010に関する情報をEZweb内の「故障診断Q&A|サイト(通信料無料)で確認できます。

1 待受画面で ○ 5 0 2

2	簡易 チェック	回路 チェック	内部の状態をチェックします。 ・異常の疑いがある場合は「NG」と表示 されます。
		+ -	押したキーを表示することで、キーの状態をチェックします。
		ディスプレイ	テストパターンを表示させることでメインディスプレイの状態をチェックします。 ・「➡」を押すとチェックを終了できます。

簡易 チェック	スピーカー	テスト音をスピーカーから鳴らして状態をチェックします。
	電話機能	送話口に話した声を受話口から鳴らす ことで送受話の状態をチェックします。
	バイブ レータ	本体を振動させることでバイブレータ の状態をチェックします。
	ランプ・ ライト	充電/着信ランプ・モバイルライトを順に点滅させることでランプ・ライトの状態をチェックします。
	タッチ パネル	画面上に表示される6箇所の円の中心 をタップすることで、タッチパネルの状態をチェックします。
チェック 履歴		ク」の実行履歴を表示します。 ト)を押すと、履歴をリセットできます。
Q&Aへ 接続	SH010に関する情報をEZwebのauオンラインマニュアルにある「故障診断Q&A」(通信料無料)で確認できます。その際はあらかじめ、EZwebの契約が必要になります。	

//memo

- ◎簡易チェックは、SH010本体すべての故障を発見できるものではありません。ご使用上、不具合と思われる箇所がありましたら、auお客様センターもしくはauショップ・PiPitへご相談くださいますよう、お願いいたします。
- ○「回路チェック」は、「カロリーカウンター設定」の「カウンター設定」を 「OFF」にしてから行ってください。(▶P.224「カロリーカウンターを設定する」)
- ◎「スピーカー」「電話機能」は、音を確認する機能であるため、周囲の人に迷惑のかからない静かな場所で行うことをおすすめいたします。
- ◎ 簡易チェックを行う際には、すべてのアプリを終了させる必要があります (タスク切替中の機能を含む)。
- ◎ SH010では、au電話の保守、品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、au電話の保守、品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。

なお、「統計データ送信機能(M503)」を「データ送信しない」に設定すると、 データは送信されません。

■ 統計データ送信機能を設定する(M503)

ケータイチェック情報のデータ送信を行うかどうかを設定します。



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

タッチパネルの設定を変える(M6)

■ タッチパネルを調整する(M61)

タッチパネルでキーや項目の選択が意図した通りに操作できない場合に、タッチパネルを調整します。

- | | 待受画面で | 6 | 1 |
- 2 縦画面で、画面上に表示される6箇所の円の中心をタップ
- 3 SH010を横向きにして、画面上に表示される6箇所の円 の中心をタップ

すべての円の色が変わると「タッチパネル補正を完了しました」とメッセージが表示されます。

memo

- ◎ タッチパネルの調整は、ご利用になる方が、お使いになる指(1本)や姿勢、角度で行ってください。
- ◎ オープンポジションで操作する場合は、強く押しすぎないようご注意ください。

オープンポジションでタッチパネルを使用する かどうか設定する(M62)

| 待受画面で● 6 2 → ON」/ OFF」

Mmemo

- ◎「OFF」に設定するとオープンポジションだけでなく、自分撮りポジションでもタッチパネルを使用できません。
- ◎「OFF」に設定した場合、オープンポジションでフリック十字キーモードアイコン®およびタッチ操作無効中アイコン®(グレー)は表示されません。

フリック十字キーモードをお知らせするメッセージを表示するかどうか設定する(M63)

| 待受画面で● 6 3 →「ON」/「OFF」

タッチ操作無効メッセージを表示するかどうか 設定する(M64)

タッチパネル操作が無効のとき、画面をタッチして操作できない旨を 表示するかどうか設定します。

| 待受画面で● 6 4 → 「ON」/「OFF」

操作方法を調べる(M#)

■操作ガイドを表示する(M#1)

主な機能の操作方法をメインディスプレイで確認できます。



○「エリア設定」の設定によっては、操作方法を表示できない機能があります。

■ピクトガイドを表示する(M#2)

待受画面に表示されているアイコンの説明が表示されます。

| | 待受画面で ● | # | 2 | → ・・・でアイコンを選択

EZwebに接続してauオンラインマニュアルを 表示する(M#3)

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。

| 待受画面で ● | # | 3 → [はい]

付録·索引

付録	442
周辺機器のご紹介	.442
電池パックを交換する	
共通DCアダプタ01(別売)を使用して充電する	444
別売のイヤホンを使用する	.445
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホン	マイ
ク(別売)を使用する	445
故障とお考えになる前に	
アフターサービスについて	449
カメラ/データフォルダの詳細情報	
Eメールの詳細情報	453
機能リセット(M452)でリセットされる内容	454
メモリリセット(M453)でリセットされる内容	461
主な仕様	463
名前から引く索引	467
目的から引く索引	476
利用許諾契約	479
FCC Notice	499
簡易英語版	
節目中国語版	E00
簡易中国語版	200

付録

周辺機器のご紹介

■ 電池パック(SH010UAA)




■ 卓上ホルダ(SH010PUA) (別売)※



※卓上ホルダは、本体を開いた状態や ビューアポジションでも充電できます。

■ 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)/ 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)/ AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)/ AC Adapter AO(0204PLA)(別売)/ AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)/ AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)/ AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)/ AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)/ AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)/ AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)/ AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)/ AC Adapter KijRolI(L01P005A)(別売)/


- ※お使いのACアダプタによりイラストと形状が 異なることがあります。
- ※共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02をご使用ください。
- ※AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHA, REST, RANGERS, CHARGY, WORLD OF ALICE, KilRollは共通ACアダプタ 02と共涌の仕様です。



■ ポータブル充電器01 (0201PDA)(別売)







- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- USBケーブルWIN02(0202HVA)(別売)
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (0201QVA)(別売)
- cdmaOne簡易アンテナD(0201ANA)(別売)
- 簡易アンテナE(0202ANA)(別売)

memo

- ◎ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au.kddi.com) にてご確認いただくか、auお客様センターにお問い合わせください。
- ○SHO10は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ◎本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入 いただけます。

パソコンから: http://auonlineshop.kddi.com au電話から: バーコード(QRコード)よりアクセス できます。



電池パックを交換する

電池パックは、SHO10専用のものを使用して正しく取り付けてください。

//memo

◎電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.51)をご参照ください。

■電池パックを取り外す

■ 本体裏面の電池パックカバーを取り外す

本体の凹部に指先(爪)をかけて電池パックカバーを少し浮かせたあと、 本体とのすきまに指をかけて、下から起こすようにして取り外します。

2 電池パックを取り外す

電池パックのPULLタブを持って、上方へ持ち上げて取り外します。




//memo

- ◎電池パックを取り外すときは、PULLタブを上に引くようにしてください。 また、突起部でも取り出せます。突起部やPULLタブ以外の方向から持ち上 げようとすると、本体または電池の接続部を破損するおそれがあります。
- ◎電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波 OFFモード(M596)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。 (▶P.73「時刻が表示されなくなったら」)
- ◎ 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

■ 電池パックを取り付ける

- PULLタブが電池パックに密着していることを確認し、 本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し 込む
- ② 電池パックカバーを斜めにしてツメ部を本体に差し込んでから(①)、電池パックカバーを取り付ける(②)
- 電池パックカバーの裏側に付いているツメの位置を上からしっかりと押して、カバー全体に浮きがないことを確認する





memo


- ◎ au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎ 防水性能を保つために、電池パックカバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

◎ 取り付け時に間違った取り付けかたをすると、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。

共通DCアダプタ01 (別売)を使用して 充電する

電池パックをSH010に取り付けた状態で充電してください。

🚺 SH010に共通DCアダプタ01(別売)を接続する



SH010を開いて側面にある外部接続端子カバー(1-1)のくぼみ部分に爪などをかけて開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。

共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットに差し込む


SH010の充電/着信ランプが赤色に点灯します。

充電時間は約150分です

SH010の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると、赤色に点灯していた充電/着信ランプが消灯します。

3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながら引き抜く




- 4 SH010の外部接続端子カバーを閉じる
- 5 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットから抜く

別売のイヤホンを使用する

ステレオイヤホン(別売)と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売)を接続して使用します。

- ■「イヤホン種類(M241)」を「マイクなし」に設定する
- ステレオイヤホン(別売)と外部接続端子用イヤホン変換 アダプタ01(別売)を接続する

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)には、イヤホン端子 (丸型)とイヤホンマイク端子(平型)があります。



SH010に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

SH010を開いて側面にある外部接続端子カバー(1-1)のくぼみ部分に爪などをかけて開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます(1-2)。

Mmemo

- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にイヤホンを取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり、破損の原因となります。
- ◎ ステレオイヤホン(別売)によっては外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01(別売)に接続できない場合があります。
- ◎外部接続端子用イヤホン変換アダブタ01(別売)にステレオイヤホン(別売)を接続する際は、イヤホン端子(丸型)または、イヤホンマイク端子(平型)のどちらか一方に接続してください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)を使用する

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)は、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

- ■「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定する
- 2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1 (別売) にマイク (別売) を接続する

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)の側面部のイヤホンマイク端子(平型)に、マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

SH010に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別 売)を接続する

SH010を開いて側面にある外部接続端子カバーのくぼみ部分に爪などをかけて開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

Mmemo

- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にマイク (別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可 能性があります。
- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり、破損の原因となります。
- ◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のお問い合わせは、auホームページ(http://www.au.kddi.com)をご確認ください。

■電話をかける

電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを "ピピッ" と 音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

2 通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを"ビーッ" と音がするまで押す

"ピーッ"と音がすると通話が終了します。

Mmemo

- ◎ 画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、その電話番号に電話がかかります。
- ◎待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)の スイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話 がかかります。

電話を受ける

■ 着信中にマイク(別売)のスイッチを "ピピッ" と音がする まで押す

故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
⑤ を押しても電源が 入らない	電池パックは充電されていますか?	P.2 P.69
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.443
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.69
		P.70
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.2 P.69
	「オートパワーオフ(M543)」が設定されて いませんか?	P.431
電源起動時の画面表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか?	P.2 P.69
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.70
	au ICカードが挿入されていますか?	P.74
	電話番号が間違っていませんか? (市外局番から入力していますか?)	P.120
	電話番号入力後、🖊 を押していますか?	P.120
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.134
	「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限 されていませんか?	P.426
	「アドレス帳ロック(M414)」で発信が制限 されていませんか?	P.423
	「電波OFFモード(M596)」が設定されてい ませんか?	P.435
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.80
	サービスエリア外にいませんか?	P.80
	電源は入っていますか?	P.70
	au ICカードが挿入されていますか?	P.74
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.134
	「着信拒否(M43)」が設定されていませんか?	P.426

こんなときは	ご確認ください	参照
電話がかかってこない	「電波OFFモード(M596)」が設定されていませんか?	P.435
	着信転送サービスが設定されていませんか?	P.250
発信履歴/着信履歴/ 発信頻度に表示されな い	電話履歴表示設定が「表示しない」に設定されていませんか?	P.129
圏外アイコンが 表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.80
	内蔵アンテナ部付近を指などでおおっていませんか?	P.66
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.134
■が消えない	Wi-Fiのアクセスポイントの設定を行ってください。 の表示を消すには、アクセスポイント登録後に「自動接続設定」を「OFF」に設定し、「Wi-Fi接続・7切断」を選んで、アクセスポイントとの接続を切断してください。	P.270
Wi-Fiがつながらない	Wi-Fiピクトが通信中の表示をしていますか?	P.270
	Wi-Fi WINのお申し込みをしましたか? お申し込みいただいた翌日以降からご利用 になれます。	_
サブディスプレイ、 充電/着信ランプは点 灯、点滅するが着信音	「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定されていませんか?	P.414
が鳴らない	マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」 「サイレントマナー」になっているか「オリ ジナルマナー」の着信音量が「OFF」に設定 されていませんか?	P.383
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.70
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.443
	卓上ホルダ(別売)や充電端子などが汚れていませんか?	P.69

こんなときは	ご確認ください	参照
キー/タッチパネルの	電源は入っていますか?	P.70
操作ができない	本体を閉じた状態でのサイドキー/タッチ	P.383
	パネル操作が無効になっていませんか?	
	メインディスプレイ消灯時にはタッチパネ	P.93
	ルは反応しません。サイドキーを押してか	
	ら操作してください。	
	「オートロック(M411)」「クローズロック	P.423
	(M412)」が設定されていませんか?	
キ一照明が点灯しない	「省エネモード(M57)」が「ON」「自動」になっ	P.421
	ているか、「キー照明(M332)」が「OFF」に設	P.433
	定されていませんか?	
	明るい場所で操作していませんか?	P.421
FZ FeliCa対応機能が	周囲が明るいとキー照明は点灯しません。 電池が切れていませんか?	P2
EZ FEIICA対応機能が 使えない	単心が切れていませんか?	P.2 P.69
使んない	 「オートロック(M411) 「クローズロック	P.233
	[13 - トロック(M411)] クロースロック (M412) [FeliCaロック(M413) [遠隔	P.233 P.423
	ロック(M415) が設定されていません	P.424
	か?	1 . 12 1
タッチパネルで意図し	タッチパネルを調整してみてください。	P.439
た通りに操作できない	タッチパネルの正しい操作方法をご確認く	P.93
	ださい。	
au ICカード(UIM)	au ICカードが挿入されていますか?	P.74
エラーと表示される	異なるau ICカードを挿入していませんか?	P.72
		P.74
充電してください、	電池残量がほとんどありません。	P.2
電池切れなどと表示		P.70
されて警告音が鳴った		P.72
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	P.384
電池パックを利用	十分に充電されていますか? ※赤色の充電/着信ランプが消灯するまで、充電し	P.69
できる時間が短い	*	
	電池パックが寿命となっていませんか?	P.2
	「圏外」が表示される場所での使用が多くあ	P.80
	りませんか?	1 .00
	20,000.	l .

こんなときは	ご確認ください	参照
電話をかけたときに 受話口から「プーッ、	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.80
プーッ、プーッ…]と 音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の 方が通話中ですのでおかけ直しください。	_
メインディスプレイの 照明がすぐに消える	「ディスプレイ照明(M331)」の照明点灯時間が短く設定されていませんか?	P.421
画面照明が暗い	「省エネモード(M57)」が「ON」「自動」になっているか、「ディスプレイ照明(M331)」の「明るさ設定」が暗く設定されていませんか?	P.421 P.433
	明るい場所で操作していませんか? 周囲が明るいとディスプレイ照明は点灯し ません。	P.421
相手の方の声が 聞こえない	受話音量が「Levell」に設定されていませんか?	P.120
	受話口を耳でふさいでいませんか?受話口 が耳の穴に当たるようにしてください。	P.55
相手の声がいつもより 遅れて聞こえる、 間延びして聞こえる	スロートークを設定していませんか?	P.123
平型イヤホンマイクの マイクが使えない	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に 設定されていませんか?	P.418 P.445
テレビ(ワンセグ)が 映らない、映像が	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に 届いていますか?	P.323
止まる、音声が止まる、	テレビアンテナを伸ばしていますか?	P.323
ノイズが出る	視聴している場所が「チャンネル設定」と 合っていますか?	P.332
時刻が表示されない	SH010が基地局から時刻を取得できない 状態にありませんか?	P.73
画面が動かなくなり、 どのキーを押しても 操作できない	②を10秒以上長押ししてみてください。電源を自動的にOFFにした後、もう一度電源ONになります。編集中のデータは消失される可能性がありますが、保存しているデータは消失されません。	
音や照明、ランプの 設定が勝手に「OFF」に なっている	「省エネモード(M57)」を「ON」や「自動」に していませんか?	P.433

こんなときは	ご確認ください	参照
アドレス帳の個別の設定が動作しない	相手の方から電話番号の通知はありますか? 通知がない場合は、アドレス帳の個別着信 画像、着信音の設定は有効になりません。ま た、アドレス帳のグループ音声着信音の設 定は有効になりません。	1
	同じ電話番号が2件以上アドレス帳に登録 されていませんか?	P.112
	個別設定した相手の「シークレット設定」を「ON」にして登録されていませんか?	P.112
	「アドレス帳ロック(M414)」を「ON」に設定した後、「着信時相手表示」を「表示しない」に設定されていませんか?	P.423
	遠隔ロック中ではありませんか?	P.424
	フォルダロックしたEメールフォルダ/	P.158
	Cメールフォルダに、振分け登録を設定されていませんか?	P.181
	シークレットフォルダに設定したEメール フォルダに振分け登録されていませんか? (「シークレットフォルダ」の「メール受信通 知」を「OFF」に設定している場合)	P. 158 P. 166
	個別設定の画像に動画を設定されている場合、Eメール/Cメール受信時は、[Eメール 受信(M212)]「Cメール受信時は、[Eメール 受信(M212)]「Cメール受信(M215)」で 設定している画像を表示します。	P.415 P.416
	音量とバイブレータの設定は「グルーブ音 声着信」または「音声着信(M211)」をご確 認ください。	P.113 P.414
EZwebに接続、Eメールの送受信ができない	Wi-Fi WINをご利用中ではありませんか? Wi-Fi WINをご利用の場合は、以下をご確認 ください。 ・アクセスポイント、ブロードバンド回線な どは正常に動作していますか? ・Wi-Fiピクトは接続状態ですか?	P.270

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

- SH010からは → 待受画面で図→[トップメニュー・検索]
 - →[auお客さまサポート]
 - →[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パソコンからは \rightarrow http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。



- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社はこのSH010本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

Mmemo

- ○ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者 に引き継がれます。
- ◎機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・恣難・故障・操作方法について)

一般電話からは 0077-7-113(通話料無料)

au電話からは 局番なしの113(通話料無料)

EZwebからは 待受画面で**□**→[トップメニュー·検索] →[auお客さまサポート]→[お問い合わせ]

→ Lauの各さまリホート」→ Lの向い合わせ」 ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員		
① 保証サービス 注:保証内の場合、 無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス		
② 修理代金割引 サービス注:水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)		
③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス注: 水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)		
@ W/HR = / /	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失 した場合			
④ 紛失時あんしん サービス注: 盗難・紛失の場合、 解除料の減額	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで		
もしくは購入代金	新しいau電話をシンプルコ	一スでご購入される場合		
の割引	新しいau電話購入代金 最大18,900円(税込) OFF	新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込)0FF		
⑤ 電池パック無料 サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし		
⑥ 無事故ポイント バック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、 auポイント1,000ポイントプレゼント	なし		



修理代金割引サービス

- ◎水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- ◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察 署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- ◎ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

雷池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

- ◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1,000ポイント進早します。
 - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

カメラ/データフォルダの詳細情報

■データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

■音や画像の登録先一覧

登録先	データの種類	デコレーションエモジ	ボイス/メロディ/着うた。	ムードー/mn4ードー	購入したビデオクリップ B)たフル®や楽曲データ/ビデオクリップ/ だったフル®や楽曲データ/ビデオクリップ/	着Fーash	—— യ യ മ®
着信音関連	音声着信音		0	0		0	
	Eメール受信音 指定外Eメール受信音 お知らせ受信音 Cメール受信音 号外ニュース受信音		0				
音関連	オープン音 クローズ音		0				
	ウェイクアップ音 パワーオフ音 カウントダウンタイマー音		0				
	アラーム音		0	0	0	0	
	スケジュールアラーム音 タスクアラーム音		0	0		0	
着信画像関連	音声着信画像	0		0			
	Eメール受信画像 指定外Eメール受信画像 Cメール受信画像	0					

○: 登録できます。



- ◎ 著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎ BMP形式の画像は、登録できません。また、データの種類や形式、容量、サイズによっては、登録できない場合があります。
- ◎ データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデーター覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

■音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メインメニュー設定	メニュー用Flash®
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル
ダウンロード辞書	辞書データ
祝日データ	祝日データ
待受ショートカット	すべてのデータ。ただし、次のデータは登録できません。 辞書データ、デコレーションエモジパック、受信メール、 送信メール、コンテンツパック、EZアプリアーカイブ、 ベールビュー画像、GPSログデータ、不明データ

■編集できる画像の一覧

画像種類		像サイズ	フレーム			編集特殊効果		画像回転	プリティ加工	モザイク加工	ミニチュア加工	高画質加工	ダイナミックレンジ補正		ファイルサイズ変換
JPEG	壁紙(標準)	横240×縦320	\circ	0	0	0	0	\circ	0	0	0	0	0	×	×
	壁紙 (フルワイド)	横480×縦854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
	0.3M	横640×縦480													
	フルHD	横1,920×縦1,080													
	ЗМ	横2,048×縦1,536	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	\circ
	5M	横2,560×縦1,920													Ш
	10M	横3,648×縦2,736	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
	14M	横4,320×縦3,240	^`	Û	Û	^	Û	^`	Û	Û	^	Û			
上記以外	横1~6	3×縦1~63	0	0	0	0	0	0	×	×	Χ	×	X	×	×
のJPEG	横64~15	9×縦64~119	\circ	0	0	0	0	\circ	Χ	X	×	Χ	0	×	×
	横160~639×縦120~479		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×
	横640~854×縦480~854		Ö	0	0	0	0	Ö	0	0	0	0	0	0	O
PNG, GIF	横1~85	4×縦1~854	\circ	0	0	0	0	\circ	X	×	X	×	×	×	\times

○:編集可能 ×:編集不可



◎ 画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。◎ データサイズによっては編集できない場合があります。

■表示/再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	5,748KB、14Mpixel
		(4,320×3,240)以下*
	.gifpng	1.5MB、854×854以下
フレーム	.png	512KB、
		94×94~480×854
スタンプ	.png	512KB、
		10×10~480×696
ベールビュー	.png	150KB、
		240×427のみ
アニメ	.gif	512KB、854×854以下
	.mmf、.mqf	500KB、240×240以下
	.m3f	500KB、120×120以下
ムービー/EZムービー	.amc、.3gp、.3g2	1GBまで保証
ビデオ(EZ配信)	.kvf	10MBまで
ビデオクリップ	.kmf	
(EZ配信)/着うたフル®		
着うたフルプラス®	.kmf	20MBまで
(EZ配信/PC配信)		
PC配信/CD読込み	.kmf	75MBまで
(HE-AAC)		
PC配信/CD読込み	.kmf	320MBまで
(ATRAC)		
ビデオクリップ(PC配信)	.kmf	30MBまで
ビデオクリップ(PC配信) ビデオ(PC配信/	.kmf	30MBまで 800MBまで
ビデオクリップ(PC配信)		

^{**} DOF規格に準拠している画像ファイルで再生可能サイズを超える場合は、DOFサムネイル画像を表示します。

Eメールの詳細情報

■Eメールで送信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ	.png、.gif、	ON USE
(GIFファイルのアニメも含む)	.jpe/.jpg/.jpeg	(C) (USD)
Flash®	.swf	7
アニメ/メロディ/テキスト/	.mmf、.m3f、.mqf	
アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/		
テキスト&アニメ&メロディ/		18
テキスト&アニメ		
ボイス	.qcp、.hvs	
プレイリスト	.kpl	*
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	伯
クーポン情報	.auc	20
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)/	.vcsics	9
タスクリストデータ(vCalendar)		
テキスト(TXT)	.txt	TAT
ライセンス未取得データ	.kcf	<i>a</i> .

#memo

◎ 著作権保護が設定されているデータは、送信できません。◎ データによって、送信できるデータサイズが異なります。

拡張子	送信できるデータサイズ
.jpe/.jpg/.jpeg	2MB
.swf	100KB
.kpl	300KB
その他	500KB

■Eメールで受信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む)	.pnggif, .jpe/.jpg/.jpeg	A 1 1 1
Flash®	.swf	F
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	***
ボイス	.qcp、.hvs	
プレイリスト	.kpl	(
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	乍
クーポン情報	.auc	****
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)/ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs,.ics	
テキスト(TXT)	.txt	EXT
ライセンス未取得データ	.kcf	7



◎データによって、受信できるデータサイズが異なります。

拡張子	受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ)
.jpe/.jpg/.jpeg	2,803KB(2MB)
.swf	137KB(100KB)
その他	685KB(500KB)

機能リセット(M452)でリセットされる内容

	リセット対象	機能リセット後
		OFF
音声電話(M141)		1.0倍
音声着信	音	パターン1
(M211)	音量	Level3
(IVIL I I)	画像	Standard
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		Aこう1 建勤 色: カラー5
Eメール受信	音	受信音]
(M212)	音量	Level3
(1112 12)	画像	Standard
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		クロティ 建勤 色: カラー 1
	鳴動時間	時間設定
	4/930501F0	鳴動時間: 5秒
指定外	音	受信音2
Eメール受信	音量	Level3
(M213)	画像	Standard
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色: カラー1
	鳴動時間	時間設定
		鳴動時間: 5秒
お知らせ受信	音	受信音4
(M214)	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色: カラー3
	鳴動時間	時間設定
		鳴動時間: 5秒

Ī	Jセット対象	機能リセット後
Cメール受信	音	受信音5
(M215)	音量	Level3
	画像	Standard
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色: カラー4
	鳴動時間	時間設定
		鳴動時間: 5秒
号外ニュース	音	受信音3
受信(M216)	音量	Level3
	バイブレータ	パターン2
	ランプ	メロディ連動
		色: カラー2
	鳴動時間	時間設定
		鳴動時間: 5秒
キー/パネル搦	,	OFF
OK音(M232)		Level3
NG音(M233)		Level3
オープン音	音量	OFF
(M234)	音色	オープン音1
	音量	OFF
	音色	クローズ音1
充電開始音(Ma	/	Level3
充電完了音(Ma		Level3
ウェイク	音	ウェイクアップ音 1
アップトーン	音量	Level3
(M238)	画像	Standard
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色: カラー5
パワー	音	パワーオフ音1
オフトーン	音量	Level3
(M239)	画像	Standard
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色: カラー5

Į.	Jセット対象	機能リセット後
イヤホン種類(M241)	マイクなし
音出力先(M242)		イヤホン+スピーカー
オート着信(Ma	243)	OFF
		応答時間: 5秒
通話中ランプ(「	M251)	OFF
		パターン: パターン1
		色: カラー1
お知らせランフ	, ,	ON
大音量ブザー(1		OFF
	音楽再生中	OFF
ミッター	ナビアプリ中	OFF
(M271)	周波数設定	78.3MHz
Bluetooth	接続待ちON/OFF	接続待ちOFF
(M272)	着信音設定	両方鳴動
	探索受付	受付
	確認画面表示	表示する
待受画面(M31		CoolWhite(静止画)
表示情報設定	待受テロップ	表示設定: 常に表示
(M312)		スクロールスピード: ふつう
		文字サイズ: ふつう
	待受ウィンドウ	常に表示
	検索ウィンドウ	非表示
	ショートカットアイコン	常に表示
	表示パターン	パターン1(検索ウィンドウ: 左)
	時計/カレンダー	OFF
メール送信中画		Standard
メール受信中画面(M314)		Standard
EZ接続画面(N		Standard
	視野ブロック画像	ケータイアレンジに従う
(M316)	フィルタレベル	標準
	マナーモード連動	OFF
鮮やかモード(M317)		標準
電池残量ピクト(M318)		切替表示

Ţ	リセット対象	機能リセット後
サブディスプ	待受画面(M321)	デジタル時計
レイ(M32)	音声着信時(M322)	相手表示
	Eメール受信時(M323)	差出人表示
	Cメール受信時(M324)	差出人表示
	お知らせ受信時	OFF
	(M325)	
	号外ニュース受信時	ON
	(M326)	
	FeliCa通信中(M327)	OFF
ディスプレイ	照明点灯時間	10秒
照明(M331)	微灯時間	10秒
	明るさ設定	自動調節モード
キー照明(M33		ON
充電中表示(MC	/	OFF
入力文字(M34		やや大
メール表示(MC	. ,	中
EZweb表示(N	,	中
アドレス帳(M	344)	やや大
履歴(M345)		やや大
電話番号(M34		やや大
文字フォント(M35)		スタンダード(ゴシック)
Set Languag	e(M36)	日本語
オートロック(M411)		OFF
		再ロック: OFF
クローズロック		OFF
FeliCaロック(M413)	OFF
		クイック解除: OFF
	► (A A A A A A A)	クイック解除時間: 5分
アドレス帳ロッ	ク(M414)	OFF
法原 口,有	长白吐服	着信時相手表示:表示する
遠隔ロック (M415)	指定時間	3分
(IVI4 I 5)	着信回数	50
	データ消去	消去しない
	本体ロック解除	無効
ダイヤル発信制限(M421)		OFF
EZweb制限(M422)		OFF

Į.	ノセット対象	機能リセット後
PCサイトビューアー制限(M423)		OFF
メール制限(M424)		OFF
EZアプリ制限	(M425)	OFF
Media Tunera		OFF
シークレット(表示しない
音声着信 (M431)	指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否 着信履歴保存	すべてOFF
発信者番号通知		ON
送出確認設定(ON(確認あり)
ルート認証局(すべて有効
入力設定	入力方式	かな方式
(M514)	予測変換	ON
	自動カーソル移動	OFF
	語調選択	標準
	連携変換	ON
ダウンロード辞書(M515)		設定クリア
新着通知優先(M531)	ON
EZ接続通知(M532)		ON
自動時刻補正(自動補正
	ON/OFF設定	OFF
オン(M542)		6:00
	ON/OFF設定	OFF
オフ(M543)		0:00
ダイレクト起動キー設定(M551)		Wi-Fi WIN
充電時起動(M552)		卓上時計
画面回転起動(M553)		フォト(カメラモード)
ボイスクリア(M56)		OFF
省エネモード(M57)		OFF
市外局番メモリ(M582)		OFF
auフェムトセル(M592)		OFF
USB設定(M594)		接続時に選択
USB充電(M595)		ON

	Jセット対象	機能リセット後
電波OFFモート		OFF
ケータイ	自動設定	ON
アップデート	予約時刻	データなし
(M501)	ソフトウェア更新用	データなし
	データ	
	リマインド機能	ON
統計データ送信	機能(M503)	データ送信する
タッチパネル調整(M61)		未調整状態
オープン時タッチ操作(M62)		ON
フリックメッセージ表示(M63)		ON
タッチ操作メッ	・セージ表示(M64)	OFF

その他の機能

	11. 1 +10.	1616 (AP 1 1 1 1 1 ///
_	Jセット対象	機能リセット後
メインメニュー	-設定	Standard
待受ショート	待受ショートカット編集	フォトビューアー、カレンダー/ス
カット	(ユーザー設定アイコン)	ケジュール、電卓、アラーム、省エネ
		モード、Wi-Fi WINメニュー、赤外線
		通信、歩数計、Bluetooth接続
アプリキー編集		EZアプリ一覧
ケータイアレン	/ジ設定	Standard(初期値)
クイックアク	メニューの種類	よく使うメニュー
セスメニュー	よく使うメニューのアイ	メインメニューアイコンのみ
	コン	
	初回ガイド	表示
入力設定	よみ表示設定	ON
受話音量	•	Level3
着信履歴/	フォト表示	OFF
発信履歴/		
発信頻度/		
受信履歴/		
送信履歴/		
送信頻度		
電話履歴表示設	定	表示する
グローバル	エリア設定	日本
機能	PRL設定	PRL自動取得: ON
	航空機モード	OFF

	ノセット対象	機能リセット後
アドレス帳	並び順設定	五十音順
	フォト表示	OFF
	au oneアドレス帳	自動保存設定: OFF
	グループ編集	音声着信設定、Eメール受信設定、
		Cメール受信設定: すべてOFF
	ガイド表示	ON
時計/	カレンダー/	休日設定: 2000~2013年は
カレンダー	スケジュール	日曜・祝日、その他は日曜
		祝日設定:解除 カレンダー表示切替え: 1ヶ月リス
		カレンター表示切響え、「ヶ月リス ト表示
		同期モード: 標準モード
		自動更新設定: OFF
		レコメンド情報: ON
		更新履歴情報: ON
		表示設定: OFF
		表示時刻: 6:00 通信確認画面: ON
		フォト表示: ON
	アラーム	アラーム設定: OFF
	, , ,	アラーム時刻: 0時00分
		繰返し: 1回のみ
		アラーム名: アラーム1~10
		アラーム音: アラーム音1
		スヌーズモード: OFF
		アラーム音量: Level3 アラーム画像: Standard
		アノーム画像: Standard バイブレータ: OFF
		優先設定:マナー優先
	カウントダウンタイマー	時間: 3分
		音: カウントダウンタイマー1
		音量: Level3
		バイブレータ: OFF
	7	優先設定:マナー優先
	ストップウォッチ	計測中の記録: 破棄 モード: LAP
GPSゴルフ	プレイ中画面	
GPSコルノ ナビ	位置情報確認画面	打数/飛距離表示 表示する
' -	INC. II S I KAMPO III III	20,7.5 0
	通信確認画面	表示する

I,	リセット対象	機能リセット後
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定	OFF
	応答メッセージ設定	通常
	応答時間設定	16秒
メモ帳	カレンダー登録	解除
マナーモード	ON/OFF設定	OFF
	設定	通常マナー
	オリジナルマナー	着信音量: すべてOFF
		バイブレータ
		音声着信: パターン1
		Eメール受信/指定外Eメール
		受信/お知らせ受信: パターン3
		Cメール受信: パターン4
		号外ニュース受信: パターン2
		ウェイクアップトーン/
		パワーオフトーン/アラーム/
		スケジュールアラーム/ タスクアラーム: パターン5
		アラーム音量: すべてOFF
		操作音量: すべてOFF
		簡易留守メモ: OFF
フォト	撮影モード	フォト(カメラモード)
	フォトサイズ	フォト(カメラモード): スマートリ
		サイズズーム
		フォト(壁紙モード): 壁紙
		(フルワイド)
	日付スタンプ	OFF
		文字色設定: ブラック
	シャッター音	シャッター音1
	全画面表示	OFF
	拡大表示	ON
	自動保存設定	OFF
	連写速度	おそい
	連写枚数	4枚
	フォト画質	ファインモード
	手ブレ補正	オート
	保存先設定	自動
1	画面方向の記録	ON

Į.	リセット対象	機能リセット後
フォト	特殊フォーカス設定	コンティニュアスAF: ON
		チェイスフォーカス: ON
	バックグラウンド保存	ON
	笑顔レベル	レベル1(微笑)
	ベストチョイスモード	OFF
	自分撮り設定	OFF
	表示切替	OFF
ムービー	録画モード	高品質L
	プレビュー設定	手動再生
	録画開始/終了音	シャッター音1
	全画面表示	OFF
	拡大表示	ON
	手ブレ補正	ON
	保存先設定	自動
	表示切替	OFF
データ	サムネイル/リスト	サムネイル
フォルダ	切替え	
	自動縦横切替	ON
ムービー再生	拡大再生	ON
	全画面再生/通常再生	通常再生
	一時保存データ	オンデマンド型ストリーミング再生:
		中断データなし
フォト	表示切替	サムネイル表示(大きい)
ビューアー	エフェクト設定	EFFECT1
	ソート	本体: 撮影日の降順
		microSD: タイムスタンプの降順
	クオリティビュー	ON
	確認画面表示	表示する
EZweb	ブラウザ履歴	メモリなし
	文字サイズ設定	中
	添付データ再生設定	再生する
	タイトル表示設定	表示しない
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
	タイムアウト設定	30秒
	エリア情報送出設定	送出する
	一発ジャンプ設定	メーカーサイト

Ī	ノセット対象	機能リセット後
EZ=1-ZEX	天気/地域ニュース エリア設定	設定なし
	占い生年月日設定	- 設定なし
検索	透明度選択	0%
ウィンドウ	検索エンジン指定	毎回選択
EZナビ	GPS情報通知設定	ON(確認あり)
	ナビパスワード変更	0000
	プライバシーフィルター	アドレス帳登録外: 受信しない
		指定番号の設定: 受信する
		指定番号リスト: 登録なし
	現在地URL	初期値
	GPSメールURL	初期値
	地図検索URL	初期値
	安心ナビ	いつでも位置確認の許可ユーザーリ
		スト: 登録なし
		応答設定: 自動(確認なし)
110140	÷=	登録情報受信: 受信しない**
LISMO	音量	12
(音楽&ビデオ)	サウンド設定/	おすすめ効果設定: ON
	ビデオサウンド設定	(Synergetic DBEX) (ビデオサウンド設定はOFF)
		(C) オリソント設定はUFF) DBEX設定: OFF
		イコライザ設定: OFF
		BASS設定: OFF
		サラウンド設定: OFF
		空間エフェクト設定: OFF
		ボイスキャンセル設定: OFF
		(サウンド設定のみ)
	オートOFF設定	OFF
	サービス利用確認設定	表示する
	情報ウィンドウ	毎回表示する
	利用確認設定	
	作成者名設定	データなし

※ナビパスワードを設定すると自動的に「受信する」に変更になります。

1	リセット対象	機能リセット後
LISMO(本)	しおり	設定なし
LISIVIU(本)	0.400	****
	サウンド設定 バイブ効果	中
		ON
	バックライト効果	ON
	スクリーン設定	通常表示
	コマ・ページ切替	ページ表示
	テキスト切替効果	OFF
	ゲージ設定	非表示
	文字設定	文字サイズ設定: 中
		太字設定: OFF
		縦横設定: 縦
		ルビ表示: OFF
		行間設定: 普通
		マージン設定: ON
		テロップ速度設定: 中速
EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定OFF
	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動設定	設定OFF
	メニュー表示切替	アイコン表示大
EZ FeliCa	コンビネーション	ON
	コンビネーションバイブ	ON
auケータイ	取得設定	音・バイブ設定: 音+バイブ
クーポン		クーポン保存設定: 自動保存
		接続設定: 通常
		重複判定設定: 重複保存可
		ナビ連携URL設定:
		http://walk.eznavi.jp/map/
au Media	起動時	初回起動
Tuner	録画先設定	データフォルダ
	字幕設定	ON
	音声設定	出力先: オート
		主副切替: 主音声
		音声出力効果: DBEX(ON)
		音声切替:左+右

	リセット対象	機能リセット後	
au Media	画面設定	画質: 標準	
Tuner		明るさ: 自動(標準)	
		なめらかモード: OFF	
		自動縦横切替: ON	
		ピクト表示: ON	
	着せ替え設定	Pure SILVER	
	チャンネル設定	設定無し	
	オフタイマー	設定しない	
	タイムシフト再生	ON	
	通信確認設定	ブラウザ通信時:表示する	
	履歴送信設定	ON	
	データ放送設定	放送メモリ確認: 表示する	
		セキュア通信確認:表示する	
	音量	7	
Eメール	受信ボックス	表示切替: 差出人一覧+5行	
		(オープンポジション時)	
		差出人一覧+4行	
		(ビューアポジション時)	
	送信ボックス	表示切替: 宛先一覧+5行	
		(オープンポジション時)	
		宛先一覧+4行	
	メール自動受信	(ビューアポジション時) ON	
	メール日勤支信 メール受信方法	全受信	
	添付自動受信	上文店 ON	
		DIN 静止画: 137KB	
		静正画・137KB 音声: 60KB	
		画声: 60KB	
		プレイリスト: 60KB	
<u> </u>		Flash®: 137KB	
′		テキスト: 137KB	
	フォルダ表示	ON	
<u> </u>	(受信ボックス)	1011	
	デコレーション	ON	
'	アニメ表示		
	シークレットフォルダ	メール受信通知: ON	
	- 222123702	未読メール表示方法:通常	
80		添付受信方法:本文のみ	

Ĺ	ノセット対象	機能リセット後
Eメール	迷惑メールフォルダ	振分け設定 アドレス帳以外: OFF ブラックリスト: ON 許可リスト: ON 不正な差出人: OFF ブラックリスト: 登録なし 許可リスト: 登録なし 添付受信方法: 本文のみ
	返信先アドレス 差出人名称 冒頭文	OFF OFF
	署名 返信メール引用 アドレス自動変換	OFF ON お買い上げ時の登録内容
	フォルダ表示 (送信ボックス)	ON
	スマート絵文字 スマートデコレーション	総文字挿入: 文中+文末 文字サイズ: 中 デコレーション設定
		装飾パターン: 単語+文装飾 文字の色: ON 文字の大きさ: ON 本文背景の色: ON 文字サイズ: 中
	文字サイズ	Eメール作成画面: やや大 フォルダー覧画面: やや大 メールー覧画面: やや大
Cメール	受信ボックス	表示切替: 差出人一覧+5行 (オーブンポジション時) 差出人一覧+4行 (ビューアポジション時) 表示件数切替え: 未読件数
	送信ボックス 署名 蓄積機能 受信フィルター	表示切替: 宛先一覧+5行 OFF 選択蓄積 指定番号の設定: OFF
	XII / 1 / 1/ /	アドレス帳登録外: OFF Eメールお知らせ: OFF

Į.	ノセット対象	機能リセット後
Cメール	受信フォルダ表示	ON
	スマート絵文字	絵文字挿入: 文中+文末
		文字サイズ: 中
	文字サイズ	Cメール作成画面: やや大
		受信ボックスフォルダ一覧画面:
		やや大
		メール一覧画面: やや大
	緊急地震速報	受信設定: 受信する(ON)
	15/5/5 - 01 - /055	マナー時の鳴動設定: 通知する
Bluetooth®	接続待ちON/OFF	接続待ちOFF
機能	着信音設定	両方鳴動
	探索受付	受付
	確認画面表示	表示する
PCサイトビュ	ーアー	PCサイトビューアーで設定リセッ
		トを行った場合と同様
	Luca	▶ P.243「設定メニューを利用する」
カロリーカウンター	性別	女性
設定	生年月日	設定なし
政化	身長	設定なし
	体重	設定なし
	歩行時歩幅	設定なし
	走行時歩幅	設定なし
	カウンター設定	ON
	カウンターリセット時刻	0:00
GPSロガー	登録地点表示設定	表示しない
	目的地設定	なし
	目的地到着通知	OFF
	測定周期設定	30秒
	測定データ上書設定	上書しない
	タイムゾーン設定	+9時間00分
Wi-Fi WIN	自動接続設定	ON(自動接続間隔:10分)
	その他設定/情報	IPアドレス:自動取得(DHCP)

メモリリセット(M453)でリセットされる 内容

「メモリリセット(M453) |を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メ モリなし一になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ 時の内容に戻ります。

- [遠隔ロック(M415) |の有効番: 絵文字/デコレーション絵文字 号リスト
- 「音声着信(M431) | の指定番号! パレット リスト
- 「緊急用位置確認(M49)|
- 「ユーザー辞書(M511)|
- 「定型文編集(M512)|
- 「顔文字編集(M513) |
- 「ダウンロード辞書(M515)」スケジュール
- 「プレフィックス設定(M581)」 タスクリスト
- 「市外局番メモリ(M582)」
- ・プロフィール
- 待受ショートカットのユーザー・メモ帳 設定アイコン※1/通知アイコン ・メール返信アシスト辞書
- く使うメニューのアイコン
- ・ 着信履歴 / 発信履歴 / 発信頻!・ データフォルダの保存データ※2/ 度/受信履歴/送信履歴/送信 頻度
- 発着信履歴の非表示番号リスト
- グローバル機能の「エリア設定」 EZwebのお気に入りリスト/ の手動登録エリア、PRL自動取得
- 機能・予測変換機能の学習内容/ 絵文字・デコレーション絵文字・ 記号・顔文字の学習内容

- パレット切替動作時の前回表示
- アドレス帳/スケジュール/タ スクリスト編集中に一時的に保 存された内容
- アドレス帳
- アドレス帳のグループ編集
- 簡易留守メモリスト
- · 诵話音声 ×干
- クイックアクセスメニューのよ!スマートリンク辞書の履歴/し おり/辞書リスト
 - ユーザーフォルダのサブフォルダ 名称/クーポンフォルダのサブ フォルダ名称
 - 画面メモリスト/ブラウザ履歴
- 文字入力の貼り付け/通常変換 | EZ設定の一発ジャンプ設定
 - EZニュースEXの配信情報
 - EZナビのナビパスワード変更/ プライバシーフィルター※3

- いつでも位置確認のパートナー!緊急地震速報の受信履歴 リスト/自動確認設定/許可! • Cメールの署名*7
- コーザーリスト/確認した履!• Cメールの受信フィルター※7 歴/確認された履歴
- エリア通知のエリア通知リスト/ 通知した履歴/通知された履歴
- 位置確認メールの送信履歴/受 信履歴
- ・安心ナビの音・バイブ設定:音+ → Wi-Fi WINのアクセスポイント バイブ
- なし)
- 安心ナビの登録情報受信:受信 しない※4
- GPSゴルフナビのプレイ履歴/ サーバから取得したゴルフ場更 新/追加データ/コース図データ・LISMO(本)のしおり情報/スク
- F7アプリ※5
- EZアプリ設定※6
- au Media Tunerのテレビリンク
- au Media Tunerの放送メモリ
- Eメールの受信ボックス/送信 ボックス/なかよしボックス/ インフォボックス
- Fメールの振分け登録の設定/な!※3アドレス帳登録外:受信しない、指定番号の かよし登録の設定/フォルダ 名/フォルダロック:解除/シー クレットフォルダの設定:解除/ ブラックリスト/許可リスト
- Cメールの受信ボックス/送信 ボックス
- Cメールの受信ボックスのフォ ルダ名/フォルダロック:解 除/振分け登録

- Bluetooth®機能の登録機器-
- Bluetooth®機能の「前回機器と 接続しの接続先
- Bluetooth設定※8
- 一覧
- 安心ナビの応答設定:自動(確認 | Wi-Fi WINの公衆無線LAN一覧
 - PCサイトビューアーのお気に入 り/スピードダイヤル/アクヤ ス履歴/画面メモ/URL入力履 歴/Cookie情報/ログイン情 報/前回表示画面※9
 - ラップブックに保存された内容
 - GPSロガーの登録地点/測定中
 - ※1 フリック操作ガイド・データフォルダ・アド レス帳・メ干帳データのショートカットア イコンのみ削除されます。
 - ※2 お買い 上げ時にデータフォルダに保存され ているデータはすべて削除されます。お買 い上げ時の内容には戻りません。
 - 設定:受信する、指定番号リスト:登録なし
 - ※4 安心ナビ起動時にナビパスワードを設定す ると自動的に「受信する」に変更になりま
 - ※5 リセットにより削除されるEZアプリにつ いては、「リヤットにより削除されるF7ア プリについてI(▶P.428)をご参照くださ

 - リ記動時間:2秒,一発記動設定:設定OFF ※7 登録内容のみ削除されます。

 - ※9 PCサイトビューアーでメモリリヤットを 行った場合と同様



- ◎ 「シークレット設定」が「ON」に設定されているメモリ内容や保護したメモ リ内容、未読のメールなども削除されます。
- ◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセッ ト(M453) Iによってデータが削除されると、登録先の機能はお買い 上げ時 の設定に戻ります。
- ◎ microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M453) |を実行しても リセットされません。

主な仕様

メイン	約3.4インチ、最大26万色、NewモバイルASV液晶		
ディスプレイ	480×854ドット(FWVGA)		
サブ	約1.C)インチ、1色、有機ELディスプレイ	
ディスプレイ	120	×82ドット	
質量	約14	2g(電池パック含む)	
	国内	約270分*1	
連続通話時間	海外	約330分: アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/ニュージーランド/タイ/ マカオ/ジャマイカ/ペルー/ブラジル/ バングラデシュ/バミューダ諸島/ バいマ/ベネズエラ/香港 *対象国は2010年9月時点	
	国内	約300時間**2	
	FALA	約180時間※1	
連続待受時間	海外	約120時間: アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土 約210時間: ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ベトナム/バングラデシュ/ババマ/香港 約300時間: ニュージーランド/タイ/マカオ/ジャマイカ/ベルー/ブラジル/バミューダ諸島/ベネズエラ *対象国は2010年9月時点	
サイズ	約51	約51mm×112mm×17.8mm	
(幅×高さ×厚さ)	(最厚	(最厚部22mm)	

※1 Wi-Fiのアクセスポイントに接続時

※2 Wi-Fi WINの自動接続設定OFF、かつWi-Fiのアクセスポイントに接続していない状態

Memo

◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の 電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【SH010】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術 基準に適合していることの証明(技術基準適合証明)を受ける必要があ ります。この携帯電話機【SHO10】も財団法人テレコムエンジニアリ ングセンターから技術基準適合証明を受けており、SARは0.348W/ kgです。この値は、技術基準適合証明のために財団法人テレコムエン ジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方 法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値で す。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもあります が、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基 地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているた め、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となりま す。 SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記の各ホームページをご参照ください。

総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

○ 社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

○ auのホームページ:

http://www.au.kddi.com

○ シャープのホームページ:

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

■Eメール

新規作成	2000年	30件(1o/Cc/Bccを含む)
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字(ただ
		し、転送の引用文は本文の文字数には
		含まれません)
	添付データ*1	添付データ名(半角40文字以内)※2
		5データまで添付可
		5データを合計して最大2MB(符号化
		して2,803KB)*3
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To/Ccを含め半角
		1,920文字以内)*4
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字
	添付データ*1	添付データ名(半角128文字以内)*2
		25データまで受信可
		1データあたり最大約2MB(符号化し
		て2,803KB)
		1メールあたり最大3MB

受信ボックス	保存容量	約12MBまたは最大1,000件
(+インフォボックス)	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分また は最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約6MBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分また は最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日

※1 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きな データとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付す ると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保 存すると約500KBになります。

送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(▶P.453「Eメールの詳細情報」)

- ※2添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字以内で保存されます。
- ※3本文に画像/デコレーション絵文字を挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーション絵文字を合計して最大約2MB(符号化して約2.803KB)まで添付できます。
- ※4認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

memo

○Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

■ EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角14/半角28文字
	タイトル	全角50/半角100文字
	URL	半角1,024文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URL	全角/半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角256文字
画面メモリスト	タイトル	全角/半角50文字
	最大登録件数	100件
	最大データ量	800KB

■Cメール

新規作成	本文	全角50/半角100文字
受信	本文	全角50/半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	200件
	保存期間	無期限
	保護件数	100件
送信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
緊急地震速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間
		まで

■EZアプリ

保存容量	約700MB/256件*	
※ E7アプリとデータフォルダで領域を共有しているた	め F7アプリの保存容量はデータフォルダ	

※EZアプリとデータフォルタで領域を共有しているため、EZアプリの保存容量はデータフォルタ の使用容量により減少します。

■カメラ

撮影素子		CCDイメージセンサー		
有効画素数		約1410万画素		
フォト フォト サイズ		壁紙(標準) 240×320*1 壁紙(フルワイド) 480×854*1 0.3M 640×480 1M 1,280×960*2 フルHD 1,920×1,080 3M 2,048×1,536 5M 2,560×1,920 10M 3,648×2,736 14M 4,320×3,240	13.5倍ズーム/17段階 5.0倍ズーム/11段階 6.7倍ズーム/13段階 3.0倍ズーム/8段階 2.1倍ズーム/6段階 1.8倍ズーム/5段階 1.6倍ズーム/2段階 5.0倍ズーム/11段階	
	撮影可能 枚数	最大5,000枚 ^{※3} (壁紙サイズの場合)		
ムービー	録画モード	オープンポジション時・自分撮りポジション時 (縦画面の場合) 高品質L(横176×縦144): 6.7倍ズーム/13段階 QVGA(横320×縦240): 6.7倍ズーム/13段階 VGA(横640×縦480): 5.0倍ズーム/11段階 ビューアポジション時(横画面の場合) 高品質L(横176×縦144): 6.7倍ズーム/13段階 QVGA(横320×縦240): 6.7倍ズーム/13段階 VGA(横640×縦480): 6.7倍ズーム/13段階		
	録画可能件数	高品質L: 最大15秒 QVGA: 最大約120分*4 VGA: 最大約90分*4 最大5,000件(高品質L/15秒データの場合)*3		

- ※1「連写」の場合も、「壁紙(標準)」「壁紙(フルワイド)」と同様です。
- ※2 セレクト撮影時、ベストチョイスモード時のみのフォトサイズです。
- **3 撮影可能枚数/録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
- ※4 市販品のmicroSDメモリカード(512MB~32GB)をセットした場合の録画可能時間です。 ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などに よって変わります。また、ご使用になられる温度環境・使用条件によっては録画時間が減少します。

■データフォルダ

-) - 5)			
全データ	保存可能件数	最大5,000件*1、約700MB*2	
	タイトル	全角20/半角40文字	
フォト フォルダ	保存可能 枚数(目安)	壁紙(標準) 240×320	約5000枚 (19KB程度)
		壁紙(フルワイド) 480×854	約5000枚 (84KB程度)
		0.3M 640×480	約5000枚 (75KB程度)
		フルHD 1,920×1,080 (ファインモード)	約933枚 (762KB程度)
		フルHD 1,920×1,080 (ノーマルモード)	約2036枚 (351KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ファインモード)	約668枚 (1056KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ノーマルモード)	約1092枚 (642KB程度)
		5M 2,560×1,920 (ファインモード)	約434枚 (1641KB程度)
		5M 2,560×1,920 (ノーマルモード)	約711枚 (1000KB程度)
		10M 3,648×2,736 (ファインモード)	約192枚 (3725KB程度)
		10M 3,648×2,736 (ノーマルモード)	約370枚 (1935KB程度)
		14M 4,320×3,240 (ファインモード)	約152枚 (4679KB程度)
		14M 4,320×3,240 (ノーマルモード)	約258枚 (2764KB程度)
ムービー フォルダ	保存可能 件数(目安)	高品質L(15秒)	約4,977件 (144KB程度)
		QVGA(1分)	約242件 (2,950KB程度)
		VGA(1分)	約70件 (10,200KB程度)
ユーザー	フォルダ件数		
フォルダ	フォルダ名	全角6/半角12文字	

Е	メール	受信ボックス	最大5,000件
-	フォルダ	送信ボックス	最大5,000件

- ※1 EZチャンネルプラス、EZニュースEX、Eメールのデータ件数は含みません。
- ※2 データフォルダとEZアブリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアブリの使用容量により減少します。



◎保存可能枚数/保存可能件数は、データフォルダに保存されている他の データ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■テレビ(ワンセグ)

連続視聴可能時間	1 1 1 1	DBEX ON時: 約4時間、 DBEX OFF時: 約4時間
		DBEX ON時:約3時間30分、 DBEX OFF時:約3時間50分

※全画面表示·音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

■ microSDメモリカード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件* ¹
	タイトル	全角20/半角40文字
	ユーザーフォルダの	フォルダ件数: 100件
	サブフォルダ	フォルダ名: 全角6/半角12文字
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件
	登録可能フォルダ	900件
	件数	
	フォルダ名	半角8文字
	ファイル名	半角12文字
PCフォルダ	データ名	全角127/半角255文字 ^{※2}
SD-Videoフォルダ	登録件数	99件 ^{※3}
	1データ最大サイズ	約2GB
	実データ名	半角10文字

- ※1 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを 最大2,000件保存できます。適常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存できます。 ※2 SHO10では、データ名は先頭の40bvteまでしか表示されません。
- ※3 外部録画データの場合は、分割されたデータ 1 つあたりの最大ファイルサイズは2GB、最大ファイル数は99ファイルになります。

休銀/茅弓

名前から引く索引

数字/アルファベット

001国際電話サービス	125、25
au ICカード	7
エラー	72、7
取り付け	7
取り外し	7
au Media Tuner	32
BGM再生	32
EZチャンネルプラス	·33
オフタイマー	33
音声設定	33
画像保存	33
画面設定	33
画面の見かた	32
画面表示切り替え	32
着せ替え設定	33
キャプチャ	33
コピー制御	33
視聴予約	32
字幕設定	33
初期設定	32
設定	
タイムシフト再生	327、33
ダビング10	33
チャンネル設定	33
通信確認設定	33
データ放送	32
データ放送設定	33
テレビリンク	32
テレビ(ワンセグ)を	見る 32
番組表	

ブルーレイディスク	
レコーダー322、	333
メモ保存	327
リモコン番号変更	332
履歴送信設定	331
録画	329
録画/キャプチャ	331
録画先設定	331
録画予約	329
au one My Page	206
au one My Pagelc	
会員登録する	
au one データフォルダ	207
My Page更新通知	
お気に入りURL	207
au one データフォルダ	
207、	
au one メール	171
au Smart Sports	223
au Smart Sports Fitness	226
au Smart Sports Run&Walk	
BEAT RUN	
Karada Manager	
カメラ	
カロリーカウンター	
体組成計連携	
パーソナルトレーナー	
ペースメーカー	
auオンラインマニュアル(M#3)	
au証明書	429

auのネットワークサーヒス	245
au.NET	
PacketWIN	
遠隔操作サービス249、	
お留守番サービス	245
お留守番サービス総合案内	
	246
海外の電話へ転送	252
ご利用パケット通信料	260
三者通話サービス	254
受信拒否リスト	258
選択転送	252
蓄積停止	249
着信お知らせ	
着信転送サービス	
通話明細分計サービス	259
データ通信サービス	260
伝言お知らせ	247
伝言の録音	247
転送停止	252
パケット通信	
発信番号表示サービス	
番号通知リクエストサービス	ζ
	256
フル転送	
ボイスメールの録音	247
待ちうた	
待ちうた情報お知らせサービ	ビス
	258
無応答転送	
迷惑電話撃退サービス	258
話中転送	
割込通話サービス	
auフェムトセル(M592)	
Bluetooth®機能	370
オーディオ出力	375

確認画面表示	377
機器アドレス	371
機器選択画面	373
自機情報	
新規登録	374
接続待ちON/OFF	374
設定	
ダイヤルアップ接続	
探索受付	
着信音設定	377
データ受信	377
データ送信	376
登録	372
登録機器一覧	
登録機器一覧画面	373
認証パスワード	372
パスキー	373
ハンズフリー通話	375
プロファイル	371
プロファイルcdmaOne簡易 アンテナD	
	442
cdmaOne簡易アンテナD	442
cdmaOne簡易アンテナD Cメール	442 174
cdmaOne簡易アンテナD Cメール Cメール安心ブロック機能	442 174 184
cdmaOne簡易アンテナD Cメール Cメール安心ブロック機能	442174 184180
cdmaOne簡易アンテナD Cメール Cメール安心ブロック機能 Cメール作成	442174 184180184
cdmaOne簡易アンテナD Cメール Cメール安心ブロック機能 Cメール作成 Cメール設定	142174 184180184180
cdmaOne簡易アンテナD Cメール Cメール安心ブロック機能 Cメール作成 Cメール設定 EZwebで接続	442 174 184 180 184 180
cdmaOne簡易アンテナD Cメール Cメールを応ご Cメール作成 Cメール設定 EZwebで接続 EZナビウォーク	442 174 184 180 180 180 180
cdmaOne簡易アンテナD Cメール安心ブロック機能 Cメール作成 Cメール作成 Cメール作成 EZメール作成 EZナビウォーク Eメール作成	442 174 184 180 180 180 180 175
cdmaOne簡易アンテナD Cメール Cメール安心 Cメール作成 Cメール作成 EZwebで接続 EZナビウォーク EXール作成 EXールを換機能 microSDへ移動 178 microSDへコピー 178	184 180 184 180 180 180 180 175 3.179
cdmaOne簡易アンテナD Cメール Cメール安心では、 Cメール作成 Cメール設定 EZwebで接続 EZyビウォーク EXナビウォーク EXナルで対機能 microSDへ移動	442 174 184 180 180 180 180 175 3.179 180
CdmaOne簡易アンテナD Cメール 安心ブロック機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	442174184180180180180175 3.179 3.179180180
cdmaOne簡易アンテナD Cメール Cメール安心では、 Cメール作成 Cメール設定 EZwebで接続 EZyビウォーク EXナビウォーク EXナルで対機能 microSDへ移動	442174184180180180180175 3.179 3.179180180
CdmaOne簡易アンテナD Cメール 安心ブロック機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	442184180180180180175 3,179 3,179180180

フォルダロック解除	
ぷりペイド送信	
振分け登録	
編集178.	.179
返信178.	179
保護/保護解除	179
本文コピー	179
メール移動/コピー	
178.	179
メール件数確認	184
メール再振分け	181
文字サイズ 178、180.	.181
ユーザー辞書に登録	107
よく送る人	174
Cメール受信(M215)	
DCF規格	362
EZ FeliCa	230
auケータイクーポン	234
EZ FeliCaサイトへ接続	231
EZ FeliCaサイトへ接続 FeliCaマーク	
	232
FeliCaマーク	232 231
FeliCaマーク アプリー覧	232 231 235
FeliCaマーク アプリー覧 音・バイブ設定	232 231 235 232
FeliCaマーク アプリー覧 音·バイブ設定 各種設定	232 231 235 232 233
FeliCaマーク アプリー覧 音・バイブ設定 各種設定 クイック解除	232 231 235 232 233 235
FeliCaマーク アプリー覧 音・パイプ設定 各種設定 クイック解除 クーポンフォルダ	232 231 235 232 233 235 235
FeliCaマーク アプリー覧 音・パイプ設定 各種設定 クイック解除 クーポンフォルダ クーポン保存設定	232 231 235 232 233 235 235 232
FeliCaマーク アプリー覧 音・パイプ設定 各種設定 クイック解除 クーポンフォルダ クーポン保存設定 コンビネーション	232 231 235 232 233 235 235 235 232
FeliCaマーク アプリー覧 音・パイプ設定 各種設定 クイック解除 クーポンフォルダ クーポン保存設定 コンビネーション コンビネーションパイブ	232 231 235 232 233 235 235 232 232 235
FeliCaマーク	232 231 235 232 233 235 235 232 232 235 235
FeliCaマーク	232 231 235 232 233 235 235 232 232 235 235 235
FeliCaマーク	232 231 235 232 233 235 235 232 235 235 235 235
FeliCaマーク	232 231 235 232 233 235 235 232 235 235 235 235
FeliCaマーク	232 231 235 232 233 235 235 235 235 235 235 235

	FM局の追加	
	FM局番号キー設定	336
	FM番組検索	335
	FM放送	335
	お気に入り番組	335
	ガイド	336
	着せ替え	335
	曲名表示履歴	335
	受信エリア設定	336
	設定	336
	通信設定	336
	番組表	335
	ラジオ機能設定	336
	録音開始	335
Z	web	
	au one トップ191、	
	auお客さまサポート	193
	EZweb検索	196
	EZweb設定	198
	EZweb専用通信料金	188
	EZ設定確認	
	PCサイトビューアーに切替	
		196
	SH@ezヘアクセス	189
	SSL/TLS	188
	URLお預り	
	URLダイレクト入力	
	Wi-Fi接続/切断	197
	一発ジャンプ設定	199
	エリア情報送出設定	
	お預りURL確認	198
	お気に入り/画面メモ	
	お気に入り登録	196
	お気に入りリスト	197
	画面メモ更新	198
	画面メモ保存	196

囲囬メモリスト	198
サーバ証明書	196
詳細/編集 197、	198
情報表示	196
ショートカット登録	198
初期設定	71
新規登録	197
前回画面表示	189
タイトル表示設定	198
タイムアウト設定	199
ダウンロード予約	191
通話料·通信料	194
データフォルダへ保存	196
添付データ再生設定	198
トップメニュー・検索	191
並び替え	197
バージョン情報	199
フォルダ移動	197
フォルダ新規作成	197
ブラウザメニュー	196
ブラウザ履歴	190
ブラウザ履歴クリア	
ブラウザ履歴クリア設定	
ページ更新	
文字サイズ設定	
有料サービス利用情報	
料金プラン	
割引サービス	
EZweb制限(M422)	
Zweb表示(M343)	
EZアプリ(BREW®)	
EZアプリ設定	
EZアプリを探そう!	
Gガイド番組表リモコン	227
QUICPay™(クイックペイ)	

ア ノリ亚へ替え	. 22 1
一発起動解除	. 220
一発起動設定220	.221
絵文字メーカー	. 305
起動	.219
じぶん通帳	. 221
詳細情報	. 220
バーコードリーダー&メーラ	5 —
	. 226
バージョンアップ確認	. 220
フォルダ使用状況	. 221
待受EZアプリ解除	. 220
待受EZアプリ起動時間	. 221
待受EZアプリ設定	. 220
メニュー表示切替	. 220
モバイルSuica	. 229
EZアプリ制限(M425)	.426
EZアプリリセット(M454)	.427
EZ+	67
EZキー EZ接続画面(M315)	
	. 420
EZ接続画面(M315)	.420 .431
EZ接続画面(M315) EZ接続通知(M532)	. 420 . 431 . 199
EZ接続画面(M315) EZ接続通知(M532) EZチャンネルブラス	. 420 . 431 . 199 . 201
EZ接続画面(M315)EZ接続通知(M532)EZチャンネルプラス Myチャンネル	. 420 . 431 . 199 . 201
EZ接続画面(M315)EZ接続通知(M532)EZ接続通知(M532) EZチャンネルブラス Myチャンネル お知らせ	. 420 . 431 . 199 . 201 . 200
EZ接続画面(M315)EZ接続通知(M532)	. 420 . 431 . 199 . 201 . 200 . 202
EZ接続画面(M315)EZ接続通知(M532)	. 420 . 431 . 199 . 201 . 200 . 202 . 202
EZ接続画面(M315)	.420 .431 .199 .201 .200 .202 .202 .203
EZ接続画面(M315)	.420 .431 .199 .201 .200 .202 .202 .203 .203
EZ接続画面(M315)	.420 .431 .199 .201 .200 .202 .202 .203 .203 .202 .203
EZ接続画面(M315)	.420 .431 .199 .201 .200 .202 .203 .203 .203 .203 .203
EZ接続画面(M315) EZ接続通知(M532) EZチャンネルプラス Myチャンネル お知らせ 更新チェック サイトへ接続 自動更新チェック 手動更新チェック 詳細情報 設定 番組お知らせ機能	.420 .431 .199 .201 .200 .202 .203 .203 .203 .203 .201 .200
EZ接続画面(M315) EZ接続通知(M532) EZチャンネルプラス Myチャンネル お知らせ 更新チェック サイトへ接続 自動更新チェック 手動更新チェック 詳細情報 設定 番組お知らせ機能 番組ガイド	.420 .431 .199 .201 .200 .202 .203 .203 .203 .203 .201 .200 .200
EZ接続画面(M315) EZ接続通知(M532) EZチャンネルプラス Myチャンネル お知らせ 更新チェック サイトへ接続 自動更新チェック確認 詳細情報 設定 番組が知らせ機能 番組ガイド 番組解約	.420 .431 .199 .201 .200 .202 .203 .203 .203 .201 .200 .200 .200

番組登録	200
マルチフォルダ	202
EZナビ	208
3Dナビ機能	210
EZ助手席ナビ	211
EZナビウォーク	209
EZナビ設定	215
GPS情報	216
GPS情報通知設定	215
GPSメールURL	215
安心ナビ	211
安心ナビ設定	215
位置確認メール	212
いつでも位置確認	212
今いる場所の地図	209
エリア通知	212
ケータイ探せて安心サービス	
	214
現在地URL	215
声de入力機能	
サービス接続設定	215
災害時ナビ	
地図検索URL	215
地図ビューアー	213
地図フォルダ	
ナビゲーションサイトを探す	-
	209
ナビパスワード	211
ナビパスワード変更	215
プライバシーフィルター	216
EZ= 1-ZEX	204
EZパスワード	61
EZムービー	
EZムービーポータルサイト	
	192

ハイパーリンク192	
Eメール138	
au one メールへ自動保存	
168	
au one メールを確認 172	
auのメルマガサービス設定	
169	
Cメール作成157	
Dアニメ変換送信	
145、151、155	
EZwebで接続157、158	
EZナビウォーク158	
Eメールアドレスの変更 168	
Eメール設定165	
Eメール設定確認165	
Eメールヘッダ情報表示 169	
GPS情報216	
microSDヘコピー154	
PCサイトビューアー接続 157	
PCメールで返信155	
URLコピー157、158	
宛先追加/削除140	
アドレス自動変換167	
アドレス詳細表示153	
アドレス帳から発信	
151,156	
アドレス帳へ登録112	
アドレス変更/その他168	
一時停止145、156	
インフォボックス163	
上書き保存144	
音声電話157	
画面の見かた148、150	
カラーラベル151、156	
許可リスト161	
許可リストに追加162	

クイック返信	.154
検索	.152
コピー	.157
コピーして編集 151、	155
再開145、	156
再送信151、	156
削除153、157、	159
差出人/件名受信	.165
差出人名称	.167
シークレットフォルダ設定	
	.159
辞書検索	.156
指定全受信	.165
自動転送先	.168
受信	
受信/表示設定	
受信ボックス	
受信履歴	.128
初期設定	71
署名	.167
新規作成	
新規保存	
新着メール問合せ	
全受信	
選択受信	
選択保護/解除	
装飾データ削除	
装飾表示	
送信138、151、	
送信/作成設定	
送信プレビュー	
送信ボックス	
送信履歴	
ソート	
その他の設定の確認	
地図検索	.157

データフォルダヘコピー 154	フォルダロック解除 158	BGM再生316	ビデオクリップ309
テキスト表示156	ブラックリスト161	Bluetooth機器設定 316	ビデオ再生317
デコレーションアニメ	ブラックリストに追加 162	FM送信周波数設定311	ビデオサウンド設定310
143,146	振分け登録157、159	FMトランスミッター設定	ビデオメニュー316
デコレーションアニメ表示	編集151、155	316	ビデオライブラリ317
166	返信 154	LISMO Port308	ビデオを楽しむ316
デコレーションアニメ返信	返信先アドレス 167	LISM0×=ュ308	プレイヤー情報316
155	返信メール引用167	アーティスト一覧309	プレイリスト再生312
デコレーション画像保存 156	冒頭文167	アルバム一覧309	プレイリスト作成312
デコレ&絵文字送信	保護 156	うたとも®314	プレイリストに登録311
145、151、155	保護解除156	オートOFF設定316	プレイリスト編集313
転送155	本文コピー156	音楽を楽しむ309	プレイリストメニュー312
添付141	本文指定コピー 156	楽曲検索315	本を楽しむ317
添付自動受信166	本文転送155	壁紙保存311	ミュージックメニュー309
添付データ146	迷惑メールフィルター 169	サービス利用確認設定316	ミュージックライブラリ309
テンプレート保存 144、156	迷惑メールフォルダ	最新音楽情報309	ライブラリ画面317
テンプレート読み込み 144	148,161	最新書籍情報308	ランダム設定310
電話番号コピー157	メール移動/コピー 152	最新ビデオ情報308	リピート設定310
特番付加157	メール再振分け158	サイトリンク311	レート変更311
なかよし登録163	メール自動受信165	サウンド設定310	Media Tuner制限(M426) 426
なかよしボックス162	メール受信方法 165	詳細情報311	microSDメモリカード356
表示切替152	メール情報表示151、153	情報ウィンドウ利用確認設定	DCF規格362
表示件数切替え164	文字サイズ 145、152、156、	316	DPOFプリント予約364
フォルダ移動152、156	159,163	スクラップ319	Eメール表示164
フォルダ削除164	よく送る人159	スクラップブック319	GPSログデータ360
フォルダ作成164	Eメール受信(M212) 415	設定316	microSD使用状況359
フォルダ新規作成158	FeliCaマーク67、232	全曲一覧309	microSD初期化359
フォルダ設定リセット	FeliCaロック(M413)72、233	操作ガイド311	microSDデータフォルダ360
159,163	FMトランスミッター 409	ソート311	microSD内移動/コピー361
フォルダ内全件削除	FM放送 334	着うたフル [®] 309	microSDメニュー359
159, 163, 164	GLOBAL PASSPORT GSM 76	着うた保存311	PCフォルダ362
フォルダ並び替え158	GPSゴルフナビ400	チャプター表示310	SD-Videoフォルダ364
フォルダ表示166、167	GPSロガー406	電子書籍コンテンツ318	暗号化357
フォルダ名編集	登録地点408	電子書籍コンテンツ検索319	インデックスプリント365
158,163,164	GSM76	トップ20312	カメラフォルダ362
フォルダロック158	LISMO307	トップレート312	再生/表示342

スタンダードプリント	365
セット	
著作権保護機能対応データ	7
	357
取り外し	358
パソコンで表示	365
バックアップ	363
ファイル変換	359
フォルダ削除	361
フォルダ作成	361
フォルダ名編集	361
プリント予約解除	365
本体へ移動/コピー	361
名刺データ	360
メールフォルダ	362
予約状況確認	365
microSDメモリカードスロッ	١
	67
Myボイスメモ	387
Myボイスメモ 再生	
• • • • •	387
再生	387 387
再生 録音	387 387 417
再生	387 387 417 417
再生 録音 NG音(M233) OK音(M232) PCサイトビューアー Cookie	387 387 417 417 236 243
再生 録音 NG音(M233) OK音(M232) PCサイトビューアー Cookie EZwebに切替え	387 387 417 417 236 243
再生 録音 NG音(M233) OK音(M232) PCサイトビューアー Cookie	387 387 417 417 236 243
再生 録音 NG音(M233) OK音(M232) PCサイトビューアー Cookie EZwebに切替え	387 387 417 417 236 243 242 0,243
再生 録音 NG音(M233)	387 417 417 236 243 242 0,243 243 243
再生 録音 NG音(M233) OK音(M232) PCサイトビューアー Cookie EZwebに切替え Flash	387 417 417 236 243 242 0,243 243 243
再生 録音 NG音(M233)	387 417 417 236 243 242 0, 243 243 243 237 242
再生	387 417 417 236 243 243 243 243 243 243
再生 録音: NG音(M233)	387 387 417 236 243 242 0, 243 243 242 243 242
再生 録音 NG音(M233)	387 387 417 236 243 242 0. 243 243 242 243 242 244
再生 録音 NG音(M233)	387 387 417 417 236 243 243 243 243 242 244 241

ガイド	. 243
拡大縮小表示	.243
画像表示	.243
画像保存	.242
画面メモ	.242
画面メモとして保存	.242
機能メニュー	.242
検索ツール	.237
更新	.241
ご利用パケット通信料	.236
次ページへ	241
ショートカット機能	.238
初期化	
ズームアウト表示	.238
スタートメニュー	.236
スピードダイヤル	.237
スピードダイヤル登録	.237
スモールスクリーン	
スモールスクリーン表示	.243
設定	.243
前回表示画面	.243
全画面表示	
前ページへ	.241
ダウンロード状況	.243
縦横表示切替	.243
タブ	.241
中止	
ブラウザバージョン	
ページアクション	.242
ページ情報	
ページ内検索	2/12
メニュー	.241
	.241
メニュー	.241 .242
メニュー 文字列コピー/検索	.241 .242 .244

リンク240)
リンク先を新規タブで開く	
242	2
ログイン情報240、244	ļ
PCサイトビューアー制限	
(M423)426	6
PCサイトビューアー通信量	
(M15)414	ļ
PIN1 - F61	
PIN = F61	
PINコード設定(M47)428	3
PINコード変更(M471)428	3
PINロック解除コード62、429	9
SAR463	3
Security Pass429	9
Set Language(M36)422	2
USBケーブルWIN	
261,366,434	ļ
USBケーブルWIN02	
261,366,434	
USB充電(M595)435	5
USB充電ケーブルO1	
261,366,435	
USB設定(M594)434	ļ
USB設定(M594)434 Wi-Fi WIN263	1
USB設定(M594)263 Wi-Fi WIN263 IPアドレス268	3
USB設定(M594) 434 Wi-Fi WIN 263 IPアドレス 268 MACアドレス 268	3
USB設定(M594) 434 Wi-Fi WIN 263 IPアドレス 268 MACアドレス 268 Wi-Fi WINメニュー 268	3
USB設定(M594) 434 Wi-Fi WIN 263 IPアドレス 268 MACアドレス 268 Wi-Fi WINメニュー 268 Wi-Fi接続/切断 268	1 3 3 3 9
USB設定(M594) 434 Wi-Fi WIN 263 IPアドレス 268 MACアドレス 268 Wi-Fi WINメニュー 268 Wi-Fi接続/切断 268 Wi-Fi設定リセット 268	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
USB設定(M594)	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
USB設定(M594) 434 Wi-Fi WIN 263 IPアドレス 268 MACアドレス 268 Wi-Fi WINメニュー 268 Wi-Fi接続/切断 268 Wi-Fi敲定リセット 268 アクセスポイント一覧 268 アクセスポイント登録	1 3 3 3 3
USB設定(M594) 434 Wi-Fi WIN 263 IPアドレス 268 MACアドレス 268 Wi-Fi WINメニュー 268 Wi-Fi接続/切断 268 Wi-Fi設定リセット 268 アクセスポイント一覧 268 アクセスポイント登録 265 265 267	1 3 3 3 3 3 7
USB設定(M594) 434 Wi-Fi WIN 263 IPアドレス 268 MACアドレス 268 Wi-Fi WINメニュー 268 Wi-Fi接続/切断 268 Wi-Fi敲定リセット 268 アクセスポイント一覧 268 アクセスポイント登録	1 3 3 3 3 3 3

Ø	
アイコン	.80
 明るさ設定	
 鮮やかモード(M317)	120
アドレス帳1	11
★タブ1	17
au one アドレス帳1	18
Eメールアドレス1	14
GPS情報114、2	216
一覧画面1	14
グループ1	13
検索1	15
サブメニュー1	16
住所1	14
詳細画面	14
赤外線送信3	380
誕生日1	
データコピー3	355
電話番号]	14
登録112、1	13
メモリNo1	
アドレス帳(M344)	
アドレス帳キー	
アドレス帳ロック(M414)	
アフターサービス	
アプリキー67、	
アプリキー編集	
アラーム3	
暗証番号	
安心ケータイサポート	
安心ナビ2	
安心ロックサービス	
イヤホン	
イヤホン種類(M241)	
イヤホン設定(M24) Z	118

フェイクアップトーン(M238)	カウントダウンタイマー 398	チェイスフォーカス287	情報更新	389
417	顔文字編集(M513)430	テキストリーダー303	情報更新機能	392
± + 67	学習情報リセット(M451) 427	手ブレ補正283	情報表示設定	390
き語ガイダンス(M526)250	各種申込(M16)414	テロップ編集293	天気エリア設定	393
遠隔ロック(M415)424	カメラ67、271	特殊効果283	同期モード	395
签答内容变更(M525)248	Eメール添付293	日付スタンプ282、292	当月予定一時取得	389
ナート着信(M243)418	GPS情報216、292、293	フォーカス設定 281	配信情報設定	394
ナートパワーオフ(M543)431	ISO設定 288	フォト画質281	ビジネスモード	395
ナートパワーオン(M542)431	Picasa™ウェブアルバム 298	フォトサイズ283	標準モード	395
ナートロック(M411)423	アフレコ編集293	フォト撮影284	リマインド設定	390
ナープン音(M234)417	インデックス保存292	フォトビューアー296	レコメンド情報	394
ナープンポジション68	笑顔フォーカス287	プリティ加工295	簡易留守メモ	384
ナールリセット(M455)428	笑顔レベル287	振り向きシャッター288	応答	
ゔサイフケータイ®230	絵文字メーカー 305	プレビュー設定283、293	応答時間設定	
3知らせ受信(M214)416	オートフォーカスロック 285	ブログアップ294	応答メッセージ設定	385
6知らせランプ(M252)418	拡大表示284、292	保存先設定292、293	再生	
音出力先(M242)418	画像編集292	ホワイトバランス281	設定/解除	
音/バイブ/ランプ(M2)414	画面の見かた278	ミニチュア加工 296	キー照明(M332)	421
8留守番着信お知らせ128	画面方向の記録282	ムービー編集293	キー操作	91
音声着信(M211)414	コンティニュアスAF287	ムービー録画290	キー/パネル操作音(M23	31)417
音声着信(M431)426	再生 293	名刺リーダー 302	キー名称	66, 67
音声電話(M121)412	撮影シーン289	モザイク加工295	機能設定	411
音声電話(M141)413	撮影データ確認 282	持ちかた275	設定確認	412
音声電話(海外)(M122)412	撮影モード279	連写設定286	機能リセット(M452)	427、454
	シーン編集353	録画音声282	機能利用制限(M42)	426
か	自動保存設定281	録画モード283	共通ACアダプタ01/02	69
73*	シャッター音284	画面回転起動(M553) 433	共通DCアダプタ01	442,444
Jーソルキー67	情報リーダー303	画面にこんな表示が出たら 72	緊急地震速報	182
毎外でのご利用76	スマートリサイズズーム 289	画面表示(M3)418	緊急通報位置通知	120
ブイド機能(M#)440	赤外線送信293	カレンダー388	緊急用位置確認(M49)	429
ゴイド表示92	設定 283	休日設定390	クイックアクセスメニュー	
· 部接続端子68	セルフタイマー280	更新履歴394	起動	
部接続端子用イヤホン変換	セレクト撮影286	シークレット―時表示 390	切り替え	99
アダプタ01442、445	全保存292	自動更新設定 393	固定メニュー	
∤部メモリ転送モード(M593)	タイトル編集292	週間天気予報 394	終了	
366	ダイナミックレンジ補正 296	祝日設定390	タスク切替メニュー	99

よく使うメニュー98	シークレット(M427)426	登録
クイックキー67	市外局番メモリ(M582)434	登録件数確認
クリア/メモキー67	時間/料金(M12)412	フォト表示
クローズ音(M235)417	時間/料金/申込(M1)412	ストップウォッチ
クローズポジション68	時刻が表示されなくなったら 73	スピーカー
クローズロック(M412) 423	下丰一67	スマート絵文字
グローバル機能132	指定外Eメール受信(M213)415	スマートデコレーション
PRL設定135	自動カーソル移動109、430	スマートリンク辞書
エリア設定134	自動時刻補正(M541) 73、431	内蔵辞書
航空機モード135	自分撮りポジション 68、276	日英翻訳
手動エリア登録134	充電69	ネット辞書
グローバルパスポートCDMA	充電開始音(M236) 417	赤外線通信
125、126	充電完了音(M237) 417	赤外線受信
グローバルパスポートGSM 76	充電時起動(M552) 432	赤外線送信
ケータイ de PCメール172	充電端子68	赤外線ポート
ケータイアップデート(M501)	充電/着信ランプ68	セキュリティPINコード
436	充電中表示(M333) 421	センターキー
ケータイアレンジ90	周辺機器442	操作音(M23)
ケータイチェックメニュー	受信履歴128	操作ガイド(M#1)
(M502)438	受話音量120	送出確認設定(M482)
圈外72	受話口67	送信頻度
検索ウィンドウ206、419	仕様463	一覧画面
号外ニュース受信(M216) 417	省エネモード(M57)433	サブメニュー
項目選択91	情報更新機能392	送信履歴
国際電話125	照明(M33)421	送話口
故障とお考えになる前に 446	証明書設定(M48)429	ソフトキーパッド
語調選択109、430	証明書表示(M481) 429	
コンテンツパック 345	照明点灯時間421	*
	ショッピング&オークション 203	た
さ	署名PINコード62	大音量ブザー(M26)
	新着通知優先(M531)431	ダイヤルキー
サイドキー/タッチパネル操作無効	スケジュール391	ダイヤル発信制限(M42
383	アラーム設定391	ダイレクト起動キー設定
サイドシャッターキー68	シークレットー時表示397	(M551)
サイドマナー/クリアキー67	赤外線送信380	ダイレクト起動キー/
サブディスプレイ68、83、421	データコピー355	ベールビューキー

録391	ダウンロード辞書(M515)	430
6録件数確認397	卓上ホルダ	442
7ォト表示397	タスクリスト	395
/プウォッチ399	アラーム設定	396
-カー67	シークレット一時表示	397
- 卜絵文字139	赤外線送信	380
-トデコレーション139	データコピー	355
-トリンク辞書402	登録	395
]蔵辞書403	メモリ登録件数	397
]英翻訳403	タッチパネル操作	93
ベット辞書404	タッチパネル調整(M61)	439
遠信378	地上デジタルテレビ放送	323
5外線受信379	着信拒否(M43)	426
外線送信380	着信履歴	126
ポート67、378	一覧画面	126
1リティPINコード62	サブメニュー	129
7-167	通信環境確認(M591)	261
f(M23)417	通話音声メモ	386
ブイド(M#1)440	再生	386
望認設定(M482)429	録音	386
頁度128	通話中ランプ(M251)	418
-覧画面128	通話料金表示(M13)	413
ナブメニュー129	通話料金レート(M14)	413
题128	定型文編集(M512)	430
]67	ディスプレイ照明(M331)	421
キーパッド94、96	データの選択/削除9	9,100
	期限切れ削除	100
	削除	100
	複数選択	99
量ブザー(M26)382	データフォルダ	338
ッルキー67	au one データフォルダ .	350
ッル発信制限(M421)426	EZナビウォーク	344
ノクト起動キー設定	Eメール添付	348
551)432	Eメール表示	163
ノクト起動キー/	GPS情報	216
-ルビューキー 67	CPS情報編集	3/1/

microSDへ移動/コピー	350
SH@ezで探す	347
アドレス詳細表示	348
アフレコ編集	353
映像詳細表示	348
オートプレイ	346
音量変更	346
拡大再生	347
画像切出	347
画像編集	351
楽曲詳細表示	348
検索	347
高画質加工	347
再開	
再生クオリティ変更	346
再生/表示	342
サイトへ接続	347
サムネイル/リスト切替え	
	342
シーン編集	353
シーン編集 時間指定ジャンプ	
	346
時間指定ジャンプ	346 348
時間指定ジャンプ 自動縦横切替	346 348 354
時間指定ジャンプ 自動縦横切替 詳細情報	346 348 354 380
時間指定ジャンプ 自動縦横切替 詳細情報 赤外線送信	346 348 354 380
時間指定ジャンプ 自動縦横切替 詳細情報 赤外線送信 全画面再生	346 348 354 380 347
時間指定ジャンプ 自動縦横切替 詳細情報 赤外線送信 全画面再生 ソート	346 348 354 380 347 347
時間指定ジャンプ 自動縦横切替 詳細情報 赤外線送信 全画面再生 ソート タイトル編集	346 348 354 380 347 347
時間指定ジャンプ 自動縦横切替 詳細情報 赤外線送信 全画面再生 ソート タイトル編集 着うた保存	346 354 354 347 347 347 347
時間指定ジャンプ 自動縦横切替 詳細情報 赤外線送信 全画面再生 ソート タイトル編集 着うた保存 データコピー	346 354 354 347 347 347 355
時間指定ジャンプ 自動縦横切替 赤外線送信 全画面再生 ソート タイトル編集 着うた保存 データコピー データの種類 テロップ編集 登録	346 348 354 380 347 347 347 355 339
時間指定ジャンプ 自動縦横切替 赤外線送信。 全画面再生 ソート ライトル編集 着うた保存 データコピー データの種類 テロップ編集	346 348 354 380 347 347 347 355 339
時間指定ジャンプ 自動縦横切替 赤外線送信 全画面再生 ソート タイトル編集 着うた保存 データコピー データの種類 テロップ編集 登録	346 348 354 347 347 347 355 339 352
時間指定ジャンプ 自動縦横切替 赤外線送信. 全画面再生 ソート タイトル編集 着うた保存 データコピー データコピー データの種類 テロップ編集 登録 ファイルサイズ変換	346 348 354 347 347 347 355 339 352 348

フォルダ名編集	355
プライベートフォルダ	341
本文指定コピー	348
ムービー編集352、	353
テキストリーダー	303
デコレーションエモジパック	345
テレビアンテナ67、	323
テレビメニュー	324
テレビ(ワンセグ)	322
電源/終了キー	67
電卓	402
電池パック67、	442
交換	443
取り付け	443
取り外し	
電波OFFモード(M596)	435
電話	119
P(ポーズ)	121
アドレス帳引用	121
応答保留	
海外から他国	
海外から日本	125
簡易留守メモ応答	
緊急通報位置通知	
国際電話	125
スロートーク	123
地図検索	
着信123、	
着信(海外から)	
着信拒否	
着信転送	
着信表示	
電話履歴表示設定	
特番付加	
ノイズキャンセラー	
発信120、	440

発信メニュー
な
内蔵アンテナ
は
配信情報 393
バイリンガル機能(M36) 422
発信キー67
発信者番号通知(M46) 255
発信頻度 126
一覧画面126
サブメニュー129
詳細画面127
発信履歴 126
一覧画面126
サブメニュー129

パワーオフトーン(M239)...... 417

ハンズフリー通話	.120
ハンドストラップ取付口	68
光センサー	67
ピクトガイド(M#2)	.440
左キー/着信履歴	67
微灯時間	.421
ビューアポジション6	8,92
表示情報設定(M312)	.419
表示パターン	.419
平型スイッチ付イヤホンマイク	
	.445
平型ステレオイヤホンマイク	
フェイク着信	
プライバシー/制限(M4)	
フリック十字キーモード	
フリックメッセージ表示(M63))
プレフィックス設定(M581)	.434
プレフィックス設定(M581) プレミアムEZパスワード	.434 61
プレフィックス設定(M581) プレミアムEZパスワード プロフィール(MO)	.434 61 .130
プレフィックス設定(M581) プレミアムEZパスワード プロフィール(MO) GPS情報	. 434 61 . 130 .216
ブレフィックス設定(M581) ブレミアムEZパスワード ブロフィール(M0) GPS情報 確認	. 434 61 . 130 .216 .130
プレフィックス設定(M581) プレミアムEZパスワード プロフィール(MO) GPS情報 確認 赤外線送信	. 434 61 . 130 .216 .130
プレフィックス設定(M581) プレミアムEZパスワード プロフィール(M0) GPS情報 確認 赤外線送信	. 434 61 . 130 .216 .130 .380
プレフィックス設定(M581) プレミアムEZパスワード プロフィール(M0) GPS情報 確認 赤外線送信 編集	.434 61 .130 .216 .130 .380 .131
プレフィックス設定(M581) プレミアムEZパスワード プロフィール(M0) GPS情報 確認 赤外線送信 編集 ページスクロール	.434 61 .130 .216 .130 .380 .131 92
プレフィックス設定(M581) プレミアムEZパスワード プロフィール(M0) GPS情報 確認 赤外線送信 編集 ページスクロール ベールビュー(M316) ポイスクリア(M56)	.434 61 .130 .216 .130 .380 .131 92 .420
プレフィックス設定(M581) プレミアムEZパスワード プロフィール(MO) GPS情報 確認 赤外線送信 編集 ページスクロール ベールピュー(M316) ボイスクリア(M56) 防水性能	.434 61 .130 .216 .130 .380 .131 92 .420 .433
プレフィックス設定(M581) プレミアムEZパスワード プロフィール(MO) GPS情報 確認 赤外線送信 編集 ベージスクロール ベールビュー(M316) ボイスクリア(M56) 防水性能	.434 61 .130 .216 .130 .380 .131 92 .420 .433 58
プレフィックス設定(M581) プレミアムEZパスワード プロフィール(MO) GPS情報 確認 赤外線送信 編集 ページスクロール ベールピュー(M316) ボイスクリア(M56) 防水性能	.434 61 .130 .216 .130 .380 .131 92 .420 .433 58
プレフィックス設定(M581) プレミアムEZパスワード プロフィール(MO) GPS情報 確認 赤外線送信 編集 ベージスクロール ベールビュー(M316) ボイスクリア(M56) 防水性能	.434 61 .130 .216 .130 .380 .131 92 .420 .433 58

ま こここ	
イク6	7
イクOFF12	0
受画面8	0

待受画面(M311)	418
待受ショートカット	82
待ちうた設定(M22)	257
マナーモード	383
オリジナルマナー	383
オリジナルマナー編集	384
サイレントマナー	383
通常マナー	383
ドライブ	383
右キー/発信履歴	67
名刺データ	360
名刺リーダー	302
メインディスプレイ	67
メインメニュー	8
AlpineWhite	87
PhantomBlack	87
SprintBlue	87
Standard	87
シンプルでか文字	87
表示	8
変更	89
メールキー	
メール受信中画面(M314)	419
メール制限(M424)	426
メール送信中画面(M313)	419
メール表示(M342)	422
メール履歴	128
受信履歴一覧画面	128
送信頻度一覧画面	128
送信履歴一覧画面	128
メモ帳	387
サブメニュー	387
赤外線送信	380
データコピー	355
登録	387

メモリリセット(M453)		
427、4		
文字サイズ(M34)4		
文字入力 1	00	
**(ワイルドカード)入力		
1		
2タッチ入力 104、1		
引用1		
英数カナ変換]		
絵文字		
顔文字		
かな入力1		
漢字変換		
キー割り当て1		
記号1		
切り取り1		
区点コード1		
コピー1		
サブメニュー1		
修正		
署名を追加1		
定型文		
デコレーション絵文字 1		
入力設定		
貼り付け1		
冒頭文を追加		
文字種選択		
ユーザー辞書1	07	
予測変換	05	
文字フォント(M35)4	122	
モバイルライト67、3	383	

ユーザー辞書(M511)430

ユーザー設定アイコン82

122	
100	
105	
106	
801	
104	
106	
106	
104	
104	
100	
06	
107	
106	
107	
107	
04	
09	
801	
106	
09	
107	
109	
103	
107	
05	
122	
383	

ユーザー補助(M5)	
よみ表示設定109	

6

ランプ設定(M25)	418
リセット(M45)	427
利用許諾契約	479
料金照会(M11)	412
覆歴(M345)	422
ルート認証局(M483)	429
留守伝言再生(M521)	
留守番開始1(M522)	246
留守番開始2(M523)	246
留守番停止(M524)	246
レシーバー	67
連携変換	.109、430
レンズ部	67
連続通話時間	
連続待受時間	69
ローミングエリア情報	135
ロックNo	
ロックNo.変更(M44)	427

ゎ

割込通話開始(M528)	253
割込通話停止(M529)	253
ワンセグ	322

付録/索引

目的から引く索引

 Wi-Fi WINメニューを利用する
 268

 アクセスポイントとの接続を切る
 270

 アクセスポイントに接続する
 269

 アクセスポイントを登録する
 265,267

Wi-Fi WINを利用する

インターネットにアクセスする
EZwebを利用する
海外で利用する
グローバル機能(グローバルバスボートCDMA)を利用する125、132 グローバルバスボートGSMを利用する76
確認する
microSDメモリカードについて確認する 356 PINコードについて確認する 61 SH010の主な仕様を確認する 463 SH010の電話番号を確認する 80、440 アフターサービスについて確認する 449 安全上の注意事項を確認する 46 各種暗証番号について確認する 61 各部の名称を確認する 66 サブディスプレイの見かたを確認する 83 充電のしかたを確認する 4.69 ブロフィールの内容を確認する 130 防水の注意事項を確認する 58 本書について確認する 44 特受画面の見かたを確認する 80

	カタンで取ぶりる	
-	ナイズを変更して撮影する フォトを撮影する	
Ŀ	ュービーを録画する	290
連	恒写でフォトを撮影する	21,286
	甘土場たち巻こす	
	基本操作を覚える	
梢	態能を設定する	412
5	7ッチパネルの使いかたを覚える	93
複	夏数の機能を切り換えて利用する	97
待	持受画面から機能を起動する	82
	くインメニューから機能を起動する	
文	ζ字入力の方法を覚える	100

困ったときは

ナッニズ担以ナブ

安心ロックを利用する	27、425
故障とお考えになる前に	
米敦雷話を撃退する	

EZアプリ(BREW®)を探す......

ご利用の準備をする

au ICカードを取り外す・取り付ける	75
Eメール・EZwebの初期設定をする	71
microSDメモリカードを初期化する	359
microSDメモリカードをセットする・取り外す	358
PIN1コードを変更する	428
充電する	4,69
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする	324
電源を入れる/切る	70
電池パックを取り外す・取り付ける	443

EZwebを利用する	188
EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する	199
EZニュースEXを利用する	204
FM放送を聴く	335
GPSロガーを利用する	406
PCサイトビューアーを利用する	236
お天気を調べる	22、204
カレンダーを表示する	
地図を表示する	213
通話料や通信料の目安を調べる	
テレビ(ワンセグ)を見る	24、322
乗り換えを調べる	23
待受画面から情報サイトを検索する	
道を調べる	
判全プラン の割引サービフを調べる	105

設定をする

アラームを設定する	397
機能を設定する	412
ケータイアレンジを利用する	90
着信音を変更する	414
待受画面を変更する	418

操作方法を調べる

オンラインマニュアルを表示する	29、440
操作方法を調べる	440
なるほど! auを利用する	29,193

データや情報を保護する

au one データフォルダにデータを預ける	350
microSDメモリカードにデータをバックアップする	363

データを交換する

外部メモリ転送モードでパソコンと接続する366	Bluetooth®機能を利用する	370
赤外線通信を使ってプロフィールを交換する1C	赤外線通信を使ってプロフィールを交換する	10
赤外線通信を利用する	赤外線通信を利用する	378

データを表示/再生する

microSDメモリカード内のデータを表示する	.360
音楽をLISMOで再生する	
簡易留守メモを再生する	
データフォルダのデータを表示する	
ビデオをLISMOで再生する	.316
本(電子書籍)をLISMOで再生する	.317

電話を受ける

お留守番サービスで留守応答する	245
海外から電話をかけてもらう	
簡易留守メモで留守応答する	
着信拒否する	28,426
着信転送サービスで電話を転送する	250
電話番号が通知されない電話を拒否する	
電話を受ける	7,123
マナーモードを設定する	

電話をかける

★タブから電話をかける	117
アドレス帳から電話をかける	
海外へ電話をかける	
通話中にマイクをOFFにする	
通話中の相手の声を大きくする	
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する	260
電話番号を通知して電話をかける	255
電話番号を通知しないで電話をかける	255
電話をかける	6,120

発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して電話をかける ハンズフリーで通話する	
登録する	
アドレス帳に電話番号などを登録する 受け取ったメールのアドレスを登録する お気に入りリストに情報サイトを登録する かかってきた電話の番号を登録する カレンダーにスチジュールを登録する データフォルダから他の機能に登録する よく電話をする人のアドレス帳を★タブに登録する	9
非常時に備える	
PIN1コードを変更する	428
安心ナビを利用する	211
遠隔ロックを利用する	
置き忘れたau電話の位置を検索する	
緊急地震速報を利用する	
災害時ナビを利用する	
災害用伝言板サービスを利用する	
大音量ブザーを利用する	28、382
着信があったように見せかける	
ロックNo.を変更する	427
メールを受け取る	
Cメールを受け取る	17 176
Eメールを受け取る	
受信ボックスのCメールを確認する	
受信ボックスのEメールを確認する	
迷惑メールを受け取りたくない	
迷惑メールを別のフォルダに入れる	

送信ボックスのCメールを確認する	17
送信ボックスのEメールを確認する	14
デコレーションアニメを送る	14
デコレーションメールを送る	14
添付データを送る	14
撮ったフォトをメールで送る	1

メールを送る

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■サービス内容

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。 なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社等が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができるサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- (1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
 - ① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。

- ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンから「au one」を経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。
- (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用料」といいます。)を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ日分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
- 4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたします。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

■利用契約の締結等

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞が ある場合

- (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード]といいます。)を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきます。弊社等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致したサビパスワードをがこれ、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワードフはパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社等はその責任を一切負いません。
- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
- 4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
- (2) 【注意事項·お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める 許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虐がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除 することを適当と判断するにつき特段の事中がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■知的財産権/個人情報

- 1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社 等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■ 注意事項・お客様の義務

- 1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の 位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫な ど不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検 索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者 から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得 した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を 確認する目的以外で利用しないこと。

- (7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定 を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部 を第一者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電 液の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合。(バッテリー切れを含みます。)
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
- (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■ サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。 その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、こ の限りではありません。

■免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■ 诵信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。) は、お客様が負担するものとします。

■変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

一以 上一

■ 「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - 電源が入っていない
 - 圏外または雷波の届かない場所にある
 - 通話中やEZwebご利用中等、待受以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合 は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません。(パートナーリストへの登録情報を受けとれません。)
 - ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの 「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- ・ お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と 設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau 電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます。(お買い上 げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています。)
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が 削除された場合。
 - 削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
- ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通 知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
- ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合。(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります。)
- ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- ・ 以下の場合に、「安心ナビ位置確認 | アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、 または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。
 - ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件 (cau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への 通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができ なくなります。
 - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合。(削除前の条件での位置確認および通知は行われません。)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況 が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があり ます。

memo

◎「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ助手席ナビ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料 をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはての限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の 責任を負いません。

(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-W F-

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリ ケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。

(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイドくお問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番組表リモコン」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。

- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の 責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客さまがこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客さまに本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アブリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客さまに対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー パに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客さまは、本アプリケーションを用いてお客さま又は第三者の氏名、電話 番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容に ついて十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その 他一切の取扱いについては、お客さまの責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお 有効に存続します。

一以 上一

QUICPay™ 設定アプリ 利用規約

ご利用の前に必ず以下についてご確認ください。(必須)

お客様が株式会社ジェーシービー |連絡先: J C B インフォメーションセンター 0422-76-1700(東京)06-6941-1700(大阪)092-712-4450(福岡)

011-271-1411(札幌)AM9:00~PM5:00 日·祝·年末年始休·

jcb-mailsupport@info.jcb.co.jpl が提供する『QUICPay設定アプリ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、必ず以下についてご確認ください。

- ■本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- ■本アプリケーションはネットワークを介して携帯電話やFeliCaチップ内のデータをサーバに送信するケースがあります。
- ■本アプリケーションを削除、サービスの解約を行いたい場合には、事前にサービス提供者へサービス解約手続きを実施していただく必要があります。
- ■お客様が本アプリケーションを搭載した携帯電話を故障、紛失した場合は、サービス提供者へご連絡ください。
- ■本アプリケーションの内容、利用などに関して問題が生じた場合、ジェーシー ビーにお問合せください。本アプリケーションに関し、KDDIおよび沖縄セル ラー電話は一切関係ありません。

一以 トー

じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ(BREW®)「じぶん通帳(アプリ)」(以下「本アプリ」という)を使用してケータイパンキングによる当行所定のパンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウン ロードもできません。

第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

- (1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条 アプリの権利帰属等

1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。

2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。

第7条 免責事項

- 1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・ 逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サー ビスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益につい て、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負 いません。
- 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
- (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
- (3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更 日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以 降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

- 1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
- 3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
- 4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。

5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡するとともに、auお客さまセンター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その 他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基 づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終 了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条 規約の準用

- 1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
- 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

一以 上一

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、info@au-run.jp> (以下「当社」といいます)が提供する「au Smart Sports Run&Walk」を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。

- (2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客さまがダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

au Smart Sports Fitness 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、E-mail:info@au-fit.jp>(以下「当社」といいます)が提供する『au Smart Sports Fitness』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料 をご確認の上ダウンロードして下さい。 なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションをダウンロードしたEZアプリ(BREW®) 対応端末あるいは、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプ リ(BREW®)対応端末機器上でのみお使いいただけます。お客さまは、本ア プリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけま せん。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (10) 本アブリケーションは、サービス展開を行う上で、EZアブリ(BREW®)対応 端末機器から、「お住まい」と「生年月日」を取得し、インターネットを介して 当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

一以 上一

モバイルSuica 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先:048-645-7007>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ (BREW®)対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属 します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、ブリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ (BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、または そのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。

- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以 ト-

EZニュースEX 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュース EX」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本 アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ の提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下 「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停 止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害 を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過 失に基づく掲書については、この限りではありません。
- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客様がKDDI株式会社<連絡先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が 提供する『地図ビューアー』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに あたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料 をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。

- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを 当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡 することはできません。
- (9) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な 過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<連絡先:au携帯電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『ケータイ探せて安心サービス』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器 から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アブリケーションは、EZアブリ(BREW®)対応端末機器からお客さまの 位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 - 者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリ ケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけませか。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

EZ·FM 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ·FM」(以下「本アブリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。

- (12) 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様とします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZ FeliCa ご利用上の注意

■ご利用上の注意

お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

- 1. EZ FeliCa対応サービスについて
- EZ FeliCa対応サービスとは、EZ FeliCa対応のau携帯電話(以下、EZ FeliCa 対応au携帯電話といいます)に搭載されたFeliCaチップを利用したサービスです。
- 2. EZ FeliCa対応サービスは、EZ FeliCa対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するEZ FeliCa対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
- 3. EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

2. FeliCaチップ内のデータの取り扱い等について

- お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたり、お客さまのEZ FeliCa 対応au携帯電話のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれら に関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- 2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- 3. EZ FeliCa対応au携帯電話の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応 au携帯電話の修理を行いません。お客さまは、当社にEZ FeliCa対応au携帯電 話の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消 去した上でEZ FeliCa対応au携帯電話を当社又は当社代理店にお渡しいただ くか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾し ていただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じ た場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承くださ い。
- 5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるEZ FeliCa対応サービスの提供条件によります。EZ FeliCa対応サービスのご利用開始前に必ず、当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、EZ FeliCa対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにEZ FeliCa対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 6. 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお 預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

- EZ FeliCa対応サービスによっては、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に 搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、 EZ FeliCa対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があります。
- 2. 当社は、SPがEZ FeliCa対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
- 3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客様の電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

- 1. お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。 FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2. 万一、EZ FeliCa対応au携帯電話を紛失・盗難等があった場合であっても、当社ではFeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
- 3. 遠隔ロック対応のEZ FeliCa対応au携帯電話をご利用の場合は、お客さまにおいてあらかじめ遠隔ロック機能の設定を行なった上でEZ FeliCa対応サービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロックサービス対応のEZ FeliCa対応au携帯電話をご利用の場合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます(但し、遠隔ロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください)。
 - ※遠隔ロック・・・機種によって遠隔オートロックと表記されます。
- 4. 機種変更や廃棄等によりEZ FeliCa対応au携帯電話のご利用を中止される場合には、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. その他

- 1. EZ FeliCa対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機にEZ FeliCa対応au携帯電話をかざしてEZ FeliCa対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- 2. EZ FeliCaサービスのご利用開始後にEZ FeliCa対応au携帯電話の契約名義又 は電話番号の変更があった場合等、当該EZ FeliCa対応サービスのご利用及び お客さまご自身でのFeliCaチップ内のデータの削除ができなくなることがあり ます。
 - なお、当該EZ FeliCa対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該EZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

GPSゴルフナビ 利用契約

このサービスは月額525円(税込)で利用可能な有料サービスです。プレミアムEZ パスワードを入力し、認証された時点で課金されます。このサービスの利用料は、入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に課金されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです)。ご利用の前に必ず本利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがシャーブ株式会社<連絡先:sh-ez@sharp.co.jp>(以下「当社」といいます)が提供する『GPSゴルフナビ』(以下「本サービス」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本サービスに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本サービスの内容を当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本サービスに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行為を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本サービス利用料は、お客さまのEZwebサービス端末を通じて本利用契約を 締結された日の属する月から、本利用契約が解約等により終了した日の属す る月まで、その月数に応じてお支払いいただきます(日割計算は行いません)。
- (5) 本サービスのご利用には、本サービス利用料の他に別途通信料がかかります。
- (6) 本サービス利用料について、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)もしくは沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー電話」といいます)が定める「契約約款」に基づきKDDIもしくは沖縄セルラー電話が当社に代わって回収することを承諾していただきます。尚、お客さまがKDDIもしくは沖縄セルラー電話の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より讃求されます。
- (7) お客さまがKDDIもしくは沖縄セルラー電話の定める支払期限を過ぎても 本サービス利用料を支払わない場合、当社がKDDIもしくは沖縄セルラー電 話からお客さまの氏名・住所・未払い情報等の開示を受けることを承諾して いただきます。
- (8) 当社は、お客さまへのサポート対応をするにあたり、メールアドレス等の個人情報を取得させて頂きます。また、サポート対応に必要な範囲で、業務委託先にお客さまの個人情報を開示することがあります。なお、取得した個人情報については、「個人情報保護基本方針」に従い適切に管理いたします。

- (9) 当社は、お客さまが本サービス利用料を支払わない場合、その他本利用契約 に違反した場合、お客さまに対する本サービスの提供を停止し又は本利用契 約を解除することができるものとします。
- (10) お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末を通じて手続きを 行ってください。
- (11) お客さまとKDDI又は沖縄セルラー電話との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
- (12) 当社がKDDI又は沖縄セルラー電話に本サービス利用料の回収の代行を委託した場合でも、本サービス利用料に係る疑義又は争いについてはお客さまと当社の間で解決し、お客さまはKDDI及び沖縄セルラー電話に対して何らの請求又は苦情の申し立てを行わないものとします。
- (13) 当社は、本サービス及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止する ことができるものとします。
- (14) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (15) 本サービスのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (16) 本サービスが表示する距離測定結果は、携帯電話端末のGPS機能により測位された目安であり、GPS機能の位置確認誤差や地形等の要因により、実際の距離とは異なる場合があります。また、当社は、本サービスによる距離測定に生じた上記誤差に起因する全ての事象について何ら責任を負わないものとします。
- (17) 本サービスは、携帯電話端末のGPS機能を用いて距離測定を行うため、対応 ゴルフ場であっても携帯電話端末のGPS電波の受信状況によっては、使用 できない場合があります。
- (18) 本サービス又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には日本国の裁判所を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

大富豪BT 利用契約

☆ 一部お試し(無料)機能について

本アプリケーションは体験版の起動回数が5回以内なら無制限で遊べます。

このEZアプリ(BREW®)は有料アプリケーションです。

プレミアムEZパスワードを入力し、認証された時点で課金されます。このEZアプリ (BREW®)の利用料は、入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に課金されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。)。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客様がサン電子株式会社 (連絡先電話番号:0587-55-0399、E-mailアドレス: ez-shanghai@sun-denshi.co.jp) (以下「当社」といいます)が提供する『大富豪 BT』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料 をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (2) 回避不能な障害または通信回線の混雑などによる障害、およびサーバのメンテナンス作業のために、本アプリケーションを利用できない場合があります。あらかじめで了承ください。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを 当社に無所で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。

- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アプリケーションのご利用にあたりお客様が損害を被った場合でも、当社は一切の当該損害を賠償いたしません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「名古屋地方裁判所」又は「名古屋簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング・逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本製品を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。

An export permit may be required if this device is to be used by or transferred to anyone else. No such documentation is required if you take this device out of the country and bring it back for the purpose of personal use when going on vacations or short business trips.

米国輸出規制により本製品をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

This device is controlled under the export restrictions of the United States of America. A US government export permit is required to export to Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria.







NetFront M-IMAP Client





NetFront* Browser





























Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright © 2001-2010 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security. Inc.

本製品は、ワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSの NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Copyright @ 1996-2010 ACCESS CO., LTD.

本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright @ 2003-2010 ACCESS CO., LTD.

本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player v2.1 for KDDIを搭載しています。

Copyright © 2003-2010 ACCESS CO., LTD.

本製品は、データ同期機能として株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright @ 2004-2010 ACCESS CO., LTD.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。
Operaに関する詳細については、http://www.opera.comをで覧ください。

BREW® 及びBREW® に関連する商標は、QUALCOMM 社の商標または登録商標です。

BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by QUALCOMM Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. QUALCOMM Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. QUALCOMM Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標です。

Microsoft® Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。

「Google」「Picasa」「YouTube」は、Google Inc.の商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連 ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国 内における登録商標です。

「うたとも®」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。 「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

「ウォークマン」はソニー株式会社の登録商標です。 「ATRAC」はソニー株式会社の商標です。 本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA. See http://www.mpegla.com. This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com for additional details.

本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、及び/又は(ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、及び/又はAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復写するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許許されておりません。更に詳しい情報については、MPEG LA.L.L.C.から入手できる可能性があります。http://www.mpegla.comをご参照ください。

IrSimple™およびIrSS™は、Infrared Data Association®の商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

□ は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は北海道派各鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は両日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。

「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。

文字変換は、オムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。

iWnn@ OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2010 All Rights Reserved.

「AQUOS」「AQUOS SHOT」「スマートリサイズズーム」「チェイスフォーカス」 「笑顔フォーカスシャッター」「振り向きシャッター」「ベールビュー」「スマートリンク」「LCフォント」「LCFONT」およびLCロゴマークはシャープ株式会社の登録 商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Bluetooth®は、その商標権者が所有しており、シャープ株式会社はライセンスに基づき使用しています。

Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。

BUFFALO™は株式会社メルコホールディングスの商標です。

AirStation™、AOSS™は株式会社バッファローの商標です。

らくらく無線スタート®はNECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。

Aterm®は日本電気株式会社の登録商標です。

Wi-Fi Protected Setup™はWi-Fi Alliance®の商標です。

ホットスポット®はNTT コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

BBモバイルポイント®はソフトバンクテレコム株式会社の登録商標です。

livedoor®は、株式会社ライブドアの登録商標です。

Wireless Gate® (ワイヤレスゲート) は株式会社トリプレットゲートの登録商標です。

ケータイチェック機能にはCommon Public License(CPL)に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。

お使いのパソコンから→auホームページ→auオンラインマニュアル
(http://www.au.kddi.com/manual/index.html) →「SH010」を選択
→「その他」→「ケータイチェックメニュー機能CPLに関して」

Amazon.co.ipは、Amazon.com、Inc.またはその関連会社の商標です。

PhotoSolid®、MovieSolid®、FaceSolid®、FrameSolid®、PhotoScouter®、ImageSurf®、StroboPhoto®、TrackSolid®、Morpho Effect Library™、Morpho Smart Select™は株式会社モルフォの登録商標または商標です。

「大富豪BT」: @SUNSOFT

CP8 PATENT

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2009 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

Highest SAR value:

Model	FCC ID	At the Ear	On the Body
SH010	APYHRO00128	0.409W/Kg	0.565W/Kg


This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found at http://www.fcc.gov/oet/fccid under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table above).

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA)

Website at http://www.phonefacts.net.



Turning Power On and Off

- Turning Power On
 - Hold down for at least a few seconds.
- Turning Power Off
 - Hold down for at least a few seconds.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press ⊙. ▶ Press 3. ▶ Press 6.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press ⊙. ▶ Press ⊙.

Making and Answering a Call

- Making a Call
 - From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.
- ▶ Press <a> □.
 - To end a call: Press 😭

Storing and Recalling Address Book Entries

Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down 🕮 for at least a few seconds.

- ▶ Use 🗘 to select the item you want to edit. ▶ Press (Select).
- ▶ Enter the data. ▶ Press A (Reg).

Recalling an Entry

- ▶ Use to select the tab for the record you want to recall.
- ▶ Use 🗘 to select the name of the record.
- ▶ Press (Detail) to view the record in detail.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press **●**. ▶ Use **♦** to select "CAMERA".

- ▶ Press (Select). ▶ Select "Movie". ▶ Press (Select).
- ▶ Press ⊚ (Record) to start recording.
- ▶ Press (Stop) to stop recording.
- ▶ Press **(Save)** to store the movie.

Press (((() () (Pause) during recording to pause recording.

Press () in the Movie mode to change to the Photo mode.


Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Press **⊙**. ▶ Use **⊕** to select "CAMERA".

- ▶ Press (Select). ▶ Select "Photo (W.paper Mode)". ▶ Press (Select).
- ▶ Press (Shoot) to take a snapshot.
- ▶ Press (Save) to store the photo.

Making an International Call

Ex: To call 212-123- \(\triangle \triangle \triangle \triangle \) in the USA



Other Handy Features

Setting the Manner Mode


Setting the Answer Memo (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down [92795] for at least a few seconds. Repeat the above operation to disable the Answer Memo.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)


- If you are calling from a landline phone: 10077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)



电视伸缩式天线

静音/取消键(侧面)





■开启或切断电源

● 开启电源

按住██几秒钟。

切换到英语显示

从待机画面:按下●。▶按下3。▶按下6。▶按下2。

■检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下●。▶按下O。

■拨打和接听电话

快门键 (侧面)

● 拨打电话

在电话铃声响起时,按下 / 。 调整听筒音量:使用()。

【保存和杳看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面: 按住回几秒钟。

- ▶使用()选择您想要编辑的项目。▶按下(●〔選択〕(选择)。
- ▶输入数据。▶按下A [登録](注册)。
- 杏看名单

从待机画面: 按下回显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶使用 → 选择您查找的记录的平假名和英语行。
- ▶使用(*)洗择记录的名字。
- ▶按下⑥〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。

▋使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

从待机画面: 按下●。▶使用◆选择 "CAMERA(カメラ)" (照相机)。

- ▶按下(④) [選択](洗择)。▶洗择"ムービー"(动画)。▶按下(④) 〔選択〕(选择)。
- ▶按下(●) 「録画〕(拍摄)开始拍摄。
- ▶按下(●) [停止] (结束)停止拍摄。
- ▶按下(●) [保存] (保存)储存动画。

在拍摄过程中,按下回(□□)(暂停)暂停拍摄。

在动画模式,按下回() → () 可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按下●。▶使用◆选择 "CAMERA(カメラ)" (照相机)。

- ▶按下⑥ 〔選択〕(选择)。▶选择"フォト(壁紙モード)"(照片)。▶ 按下●〔選択〕(选择)。
- ▶按下(●) [撮影] (拍摄)拍摄快照。
- ▶按下 (保存) (保存)储存照片。

在照片模式,按下回(→)可以切换到动画模式。

▋拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-000



国际电话呼叫号码



您要拨打的电话号码

其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住医厕几秒钟。 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按住咖啡几秒钟。

想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 図 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

簡易中国語



EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1. EZナビウォーク「声で乗換案内」話しかたパターン

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。 時間とテションは省略可能 です(時間のみの省略はできま せん)。時間とアクションの両 方を省略すると、出発駅から到 着駅まで現在日時に出発する 条件で乗換検索をします。

	出発駅·到着駅	時間	アクション
į į	出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで]	今 今から すぐに すぐに 今すぐに うすぐに これから 今日これから	[出発] 発 到着 [着]

[]:省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで|「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発|など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれ ぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を 省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅·到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日[の] 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	午前 有後 有[0] 夕方[0] 夕方[0] 夜[0] ~ 時**	出発
		〜分後 〜時間後 [に] 〜時間30分後 [の] 〜時間半後	

[]:省略可能 ※] 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

(3) 始発電車/最終電車を検 索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを3階した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅·到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	始発 終電 最終
		man - role

[]:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかた パターン

(1)住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※ 都適府県名から番地まで通して発声できまず(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。
※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))

※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してくだ 大い。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

(4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。


- ※路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※ 末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※ 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

文字入力の詳細情報

■記号(全角/半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)



入力できる記号(半角)一覧(表示順)

空自 (スバース)	!	"	#	\$	%	&	,	()	*	+	,	-		/	:	;	<	=	>
?	@	[¥]	^	_	`	{		}	~	0	Γ	J		•	-	"	0	

※入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)

					-			/J (/i	
	0								(2)
拉西				(1)	lacksquare				
顔							16		
表情		A116	And Contact	(E)		4	A	Q	0
11月		(A)	Fig.	(C)	5	②	0	60	<u>a</u>
	H	20	(()	7	3	(1)		6
	4	盡	<u></u>	P	0				
	1	*	6	(1)	-		CIII.		₩,
	88		6	(P)	7	T	<u></u>	(3)	980
気	8	W		(P:	*	()	<u> </u>		0
持		**	<u>+</u> +	*	(*)	×	*	22	
5	8	36	X	祝	(S)	100		۵	2
か	zz	(4)	=3	0	20		4	4	9
らだ	(11)	<u>a</u>	315	A	SOS	Á	Vŝ	99	43
′	0	*	W		9		ζÿ	9	?
l									
	99	17	a)	-	9	•	٧,	ò	ã
	9.9	!?		1					
生	ij	(W)		1	**************************************			**	
き	₩			1	**	⊕	33		
き 物	ij	₩ ₩ ₩					23 23 ¥		
き物・星		(W)			**			** ** **	
き 物	₩		₩ ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩				23 23 ¥		
き物・星		₩ ₩ ₩							
き物・星座								** ** **	
き物・星座 食べ									
き物・星座 食									
き物・星座 食べ物・飲									
き物・星座 食べ物・飲み									
き物・星座 食べ物・飲									




- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- ●他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。


パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html ※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。


■ デコレーション絵文字一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字一覧

					-, 13,													
(a) (a) <td>作</td> <td>彎</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>650</td> <td>@</td> <td>¥</td> <td>00°</td> <td>0,0</td> <td>616</td> <td>۹</td> <td>(8)</td> <td>۹</td> <td>۹</td> <td>곋</td> <td>1</td> <td>T</td>	作	彎				650	@	¥	00°	0,0	616	۹	(8)	۹	۹	곋	1	T
	90	<u>@</u>	23	<u>@</u>	怂	8	٦	(99)	(*)	©j		3	(1)		(°^°)	'v9n	(K+)	ţ
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	8	®	E	®		9		D ^S ¢	: :	(ريت	3		(°°°	rg(_		(4)	% (₩)	(v v)
*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	پړې	Ď,Ř	2.3	10 N		°°°	2.5			(°0°)	('n4	الْعُار	#-# (Cmi	847	なみに	(4)	8	E
*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	Ü	0	*	85 Ag	ö	હ	25	Š	000	6		5	9		(3)	0		
*** *** <td>Ç</td> <td></td> <td></td> <td>ů?</td> <td>÷¢.</td> <td>a T</td> <td></td> <td>简</td> <td>2.25.</td> <td>33:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1)</td> <td></td> <td>9</td>	Ç			ů?	÷¢.	a T		简	2.25.	33:						(1)		9
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **		ØД	244	2.6		ů•		*Ĵŕ	**		ana.		6		刨			
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	ħ.	幕	3	eº	**			å	<u>_</u>							B		
** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	φ.	1/1/1	Ą	92	g#	82	郭		8		U			U	W.		3 6	(F)
	97	灵	. 3		3	· Ca	7.4	900	20	(E)	(S)	(5)	(5)	a	8	(E)		6,8
	0	25	70	×××	189	17	_ 	JIV.	0 0	(2.2)		(g, q)	(4.3)		6.8			\$
	"\ <u>₹</u>			3	00	0			8	P		磨	ŀο	JD.	0			
	ion	I.G	100	H					177	œ,	0			(3)	(10)		8	
② \$\infty\$ 6\infty\$ 7\infty\$ 6\infty\$ 9\infty\$ 6\infty\$ 9\infty\$ 6\infty\$ 9\infty\$ 6\infty\$ 9\infty\$ 9\in	B	9	25	P	4	B		33	R	8	8	80		WWW		ин.	D ₊	4)
\$\begin{align*}	(C)	3				(3)	90				OD.	43	S		1		17:	企
D D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		(2)	8	0	٩		10000000	0	8	\$\$.	- 37		4			44	*	*
\$ \(\alpha \) \((A)	9	3	0		(1)	(3)	3	*	*		ď.	å₽.÷	8	ුව	B		6.0
8 0 0 9 9 9 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6	0	9		10	K ^M	(3)	(3)	(1)	50	*\$P	22	F	S.	00		200	with
5 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	(5)	(a)							9		(X)	27.5	.12	δô	90	00	6	8
△ 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6			©	8	*	(2)	2002 2002	(2)			00	00	a i				鄅	=3
\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		3				8		(*)		3	•	(a)	(1)	-		•	505	22
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	ď)	٩	₩	· 🖑	4				£.		-		ZZZ	W.	9	V		*
\$ B B B B R Q Q G G P ? ? ? * P A 8 8 8 8 8	₩	٩	***	#	€	(33) (01)	聯		11/121 (13)	19%	04	• · ·		00		9	Ĉ.	97
	Sep.			ES.	2 2	Q		V Q:		12			2.	PP	4	3"	100	海











ています。

「メモリリセット(M453)」「オールリセット (M455)」を行うと、デコレーション絵文字は

●EZwebでダウンロードするなどしたデコ レーション絵文字も一覧に表示されます。

■顔文字一覧

カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容
笑い	(^O^)	怒り	(`ε´)	焦り	(^_^;)	その他	V(^-^)V
	(^w^)		(`^')		(;)		(;∇;)/~~
	(^_^)v		(#)		(^, ^;)		()zzZ
	o(^-^)o		(-"-;)		(-o-;)		m()m
	(*^o^*)		(`o´)		f^_^;		(`∇´%
	(_A_)		(;`皿´)		(> Σ <)		(^ 3 ^)-☆Chu‼
	$(\geqq \nabla \leqq)$		()		(° □° ;)		$(\geq \varepsilon \leq)$
	(o^∀^o)		(≧^≦)		(°∀°;∕)/		"(ノ><)ノ
	o(`∇´)o		(_3_)		<u>\(</u> ☆o☆)/		ε = ε = - (• _•) -
	(^~^)		(¬ 3 ¬)		\(+ x +)/		♪~ θ (^0^)
泣き	(T_T)	挨拶	(^o^)/	驚き	(*_*)		
	(ToT)		(^∀^)ノ		(?_?)		
	(>_<)		(^�^)J		(@_@)		
	(;_;)		('o ')/		(⊚₀⊚)		
	(∋_∈)		(.0.)/		(・_・)エツ?		
	(ρ <u>_</u> ;)		(-^O^-)		(•♦•)?		
	(ノ ム T)		(~っ~)/		(_O_;)		
	p(´^`q)		\(^-^)/		(•_•;)		
	(→◇→)		!(b^—°)		(°∇°)		
	(p° ∩°)		(=°-°)(= _{°-°})		(1, 0,)]		

[※]入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。 ●登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字編集(M513)」

■定型文一覧

カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容
	1	TEL(自局電話番号)		3	お疲れ様です		7	すぐ行きます		1	いつもお世話になっております。
	2	お客様のSH010のEメール		4	お久しぶりです	伝	8	待ってます		2	至急電話ください。
		アドレス(マイアドレス)		5	こんにちは	言	9	迎えに来て!		3	電車遅延のため、遅れます。
١,	3	@ezweb.ne.jp	挨	6	こんばんは		0	がんばって !!	l .	4	申し訳ありません。
15	4	http://www.	挨拶	7	おやすみなさい		1	Thank you!	リジ	5	よろしくお願いいたします。
19	5	.ne.jp		8	Happy birthday!		2	ありがとう	ネス	6	後ほどご連絡いたします。
\	6	.co.jp		9	A HAPPY NEW YEAR!		3	ごめんなさい] ^	7	変更します。
リット	7	.com		0	Merry Christmas!		4	OK!		8	中止します。
1	8	.or.jp		1	連絡ください	返	5	NG!		9	延期します。
	9	http://www.au.kddi.com/		2	携帯に電話して	事	6	了解!		0	至急
	٥	download/ezmovie_player	伝	3	メールして		7	ゴメン !	自		
	0	.dion.ne.jp	伝言	4	あとで電話するね		8	大丈夫 !	事]	
挨拶	1	ありがとうございました		5	またメールするね		9	もう少し待っててね !	自由定型文	Ó	
拶	2	おはようございます		6	遅れます		0	今電話できない	文		

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.1には、お手持ちのSH010の電話番号が表示されます。

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.2には、EZwebのEメールアドレスを取得すると、自動的に登録されたEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。

[●]カテゴリ「自由定型文」には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.1、No.2、No.3以外の定型文は編集できます。▶「定型文編集(M512)」

区点コード表	4桁目 4桁目 4桁目 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
417.7	137 🗎 市 富 衛 ㈱ 侑 代 聡 紅 翩 189 恢 懐 戒 拐 改
4桁目 4桁目 4桁目 4桁目 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁 0 1 2 3 4 5 6 7 8	138 ≒ ≡ ∫ ∮ ∑ √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ 190 № 晦 械 海 灰 界 皆 絵 芥 9 139 ∵ ∩ ∪ 191 餐 開 階 貝 凱 勃 外 咳 害 崖
1~5MH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~5MH 0 1 2 3 4 5 6 7 8	191 金 開 N 貝 肌 刻 外 以 音 産
010 頃、。, . ・:; ? 050 ァアィイゥウェエ	
O11 ! · · · · · · · · O51 オカガキギクグケケ	コ 161 葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 葦 芦 鯵 194 拡 撹 格 核 殼 獲 確 穫 覚 角
012 ヾ ゝ ゞ 〃 仝 々 ゞ 〇 - - 052 ゴ サ ザ シ ジ ス ズ セ も	
013 - / \ ~ ' ' 053 ゾ タ ダ チ ヂ ッ ツ ヅ テ	デ 163 鮎 或 栗 袷 安 庵 按 暗 案 闇 196 顎 掛 笠 樫 橿 梶 鰍 潟 割 喝
014 " " () [] [] { } 054 トドナニヌネノハハ 015 () () [] [] 055 ヒビピフブフへべへ	バ 164 数 杏 197 恰 括 活 渇 滑 葛 褐 轄 且 鰹 ホ 198 叶 椛 横 数 株 兜 羅 蓮 釡 鎌
015 ⟨ ⟩ () 「 」 「 」 【 】 055 ヒビビフブブへべ^ 016 + - ± × ÷ = ≠ < > ≦ 056 ボポマミムメモャヤ	ホ い 198 叶 椛 樺 鞄 株 兜 竃 蒲 釜 鎌 ュ 164 以 伊 位 依 偉 囲 夷 委 199 噛 鴨 栢 茅 萱
010 + - 1	フ 165 威 尉 惟 意 慰 易 椅 為 畏 異 200
018 \$ ¢ £ % # & * @ § ☆ 058 ヰ ヱ ヲ ン ヴ ヵ ヶ	166 移維 緯 胃 萎 衣 謂 違 遺 医 201 勘 勧 巻 喚 堪 姦 完 官 寛 干
019 ★ ○ ● ◎ ◇	167 井亥域育郁磯一壱溢逸 202 幹患感慣憾換敢柑桓棺
020 ♦ □ ■ △ ▲ ▽ ▼ ※ 〒 060 A B Γ Δ E Z H 6	I 168 稲 茨 芋 鰯 允 印 咽 員 因 姻 203 款 歓 汗 漢 澗 潅 環 甘 監 看
$021 \rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow = 061 \text{ K } \land \text{ M } \land \equiv 0 \sqcap \vdash \Sigma$	
022 $\in \exists \subseteq \supseteq 062 \ Y \ \varphi \ X \ \Psi \ \Omega$ 023 $\subset \supseteq U \ \Omega$ 063 $\alpha \ \beta \ Y \ \delta \ \epsilon \ T$	170 院陰隠韻吋 205 諫買還鑑間閉関陥韓館 1 206 舘丸含岸巌玩癌眼岩翫
023 ⊂ ⊃ U ∩ 063 αβγδεζ 024 ∧ ∨ ¬ ⇒ ⇔ ∀ ∃ 064 θικλμνξοπ	
065 στν φ χ ψ ω	171 迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘 き
026 ∠ ⊥ ^ ∂ ∇ ≡ ≒ « » √	172 唄 欝 蔚 鰻 姥 厩 浦 瓜 閩 噂 207
027 ∞ ∝ ∵ ∫ ∬ 070 АБВГДЕЁЖ	3 173 云 運 雲 208 基 奇 嬉 寄 岐 希 幾 忌 揮 机
028 Å % # Ь > ↑ ; ¶ 071 И Й К Л М Н О П F	
029 О 072 Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ 1	
073 Ь Э Ю Я	174 曳 栄 永 泳 洩 瑛 盈 穎 頴 英 211 紀 徽 規 記 貴 起 軌 輝 飢 騎
031 0 1 2 3 074 032 4 5 6 7 8 9 075 б в г д е ё ж з и	a 175 衛 詠 鋭 液 疫 益 駅 悦 謁 越 212 鬼 亀 偽 儀 妓 宜 戯 技 擬 欺 ŭ 176 閱 榎 厰 円 園 堰 奄 宴 延 怨 213 犠 疑 祇 義 蟻 誼 議 掬 菊 鞠
033 A B C D E F G 076 к л м н о п р с т	y 177 掩 援 沿 演 炎 焰 煙 燕 猿 縁 214 吉 吃 喫 桔 橘 詰 砧 杵 黍 却
034 Н I J K L M N O P Q 077 ф х ц ч ш щ ъ ы ь	3 178 艶 苑 薗 遠 鉛 鴛 塩 215 客 脚 虐 逆 丘 久 仇 休 及 吸
035 R S T U V W X Y Z 078 ю я	お 216 宮 弓 急 救 朽 求 汲 泣 灸 球
036 a b c d e	178 於 汚 甥 217 究 窮 笈 級 糾 給 旧 牛 去 居
037 f g h i j k l m n o 080 —	179 凹央奥往応 218 巨拒拠 挙渠虚許距鋸漁
038 p q r s t u v w x y 081 + + - 039 z	- 180 押 旺 横 欧 殴 王 翁 襖 鴬 219 禦 魚 亨 享 京 - 181 鴎 黄 岡 沖 荻 億 屋 憶 臆 桶 220 供 侠 僑 兇 競 共 凶 協 国
039 z 082 十十十十十十	一 181 鴎 黄 岡 沖 荻 億 屋 憶 臆 桶 220 供 侠 僑 兇 競 共 凶 協 匡 182 牡 乙 俺 卸 恩 温 穏 音 221 卿 叫 喬 境 峡 強 彊 怯 恐 恭
041 ab b b e e e e e e e e e e e e e e e e	か 222 挟 教 橋 況 狂 狭 矯 胸 脅 興
042 ごさざしじすずせぜそ 130 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ®	
043 ぞただちぢっつづてで 131 ⑩ ⑪ ⑫ ⑱ ⑭ ⑮ ⑰ ⑭	⑲ 183 仮何伽価佳加可嘉夏嫁 224 業局曲極玉桐粁僅勤均
044 とどなにぬねのはばば 132 @ I I II N V VI VI VI	IX 184 家寡科暇果架歌河火珂 225 巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊
045 ひびびふぶぶへべべほ 133 X 与 も 契 流 25 し 2	3185 禍 禾 稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓 226 芹 菌 衿 襟 謹 近 金 吟 銀
046 ぼぼまみむめもゃやゅ 134 況 7 2 2 5 5 5 2 5 1 7 mm kg cc ㎡	cm 186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨 く 187 我 牙 画 臥 芽 蛾 智 雅 餓 駕 226 九
	187 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 226
0-10 W A 2 70	。 190 1 互 M 日 M 板 足 人 圧 何 CE/ 民 U C 例 以 足 占 舩 聡 訓

					4¥	刊										4¥	日										4桁	日										4桁	日				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	265	555	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	306	詳	象	*	醤	€Œ	鍾	鏱	障	鞘	Ł						te					
229	串	櫛	웨	屑	屈				-		266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪	307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壤	嬢	常	343	他	多	太	汰	詑	暉	堕	뀾	悋	打
230		掘	窟	沓	靴	轡	窪	能	隈	粂	267	堺	榊	看	咲	峆	埼	碕	警	作	削	308	情	擾	条	杖	浄	状	告	穣	荵	譲	344	柁	舵	棓	ßÈ	駄	壨	体	堆		耐
231	栗	繰	桑	緻	動	君	薫	訓	群	軍	268	ΡΈ	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	309	醸	錠	嘱	埴	飾						345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
232	郡										269	鮭	笹	匙	m	刷						310		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
					(t					270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	311	蝕	唇	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審	347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	271	鯖	捌	錆	鮫	Ш	晒	Ξ	傘	参	Ш	312	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
233	珪	型	契	形	径	恵	廖	慧	憩	掲	272	惨	撒	散	栈	燦	珊	産	算	80	蚕	313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	349	諾	荳	凧	蛸	只					
234	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継	273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残				314	身	辛	進	針	震	人	<u>一</u>	刃	塵	Ŧ	350		ρD	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
235	繋	霍	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚						l	,					315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭			351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁	273								仕	仔	伺						g	†					352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
237	傑	欠	決	潔	穴	結	ш	訣	月	件	274	使	刺	司	史	嗣	四	\pm	始	姉	姿	315									笥	諏	353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	寸	壇	弾	断
238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌	275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	316	須	酢	义	厨	逗	吹	垂	帥	推	水	354	暖	檀	段	男	談					
239	建	憲	懸	拳	捲						276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸	317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随						ŧ	5				
240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌	318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	354						値	知	地	弛	恥
241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験	278	諮	資	賜	雌	餇	歯	事	似	侍	児	319	椙	菅	頗	雀	裾						355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	279	字	寺	慈	持	時						320		澄	摺	4							356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
243	絃	舷	言	諺	限						280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而						t	<u>+</u>					357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
					·	_					281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	**	320					世	瀬	畝	是	凄	制	358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
243						乎	個	古	呼	古	282	軸	宍	雫	t	叱	執	失	嫉	室	悉	321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲	359	丁	兆	凋	喋	寵					
244	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐	283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮	323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	娯	後	285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積	362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐	286	R	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱	325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
248	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功	287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種	326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌						=)				
249	効	勾	厚		向						288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	327	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	Ш	戦	363								津	墜	椎
250		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	I	289	綬	需	人	収	周						328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎	364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
251	巧	巷	幸	広	庚	康	34	恒	慌	抗	290		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	329	煽	旋	穿	箭	線						365	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷
252	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構	291	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	!!!	蹴	330		繊	羨	腺	94	船	薦	詮	賎	践	366	嬬	紬	Л	吊	釣	鶴				
253	江	洪	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	292	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	+	331	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然						7	-				
254	紅	絋	絞	網	耕	考	肯	肱	腔	膏	293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔	332	全	褝	繕	膳	糎						366							亭	低	停	偵
255	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱	294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術						7	E					367	剃	貞	呈	堤		帝	底	庭	廷	弟
256	砿	鋼	뽕	降	項	香	高	鴻		劫	295	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	332						噌	塑	岨	措	曾	368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締
257	뮥	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻	296	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵	333	曽	楚	狙	疏	疎	礎	袓	租	粗	素	369	艇	ij	諦	蹄	逓					
258	告	玉	榖	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑	297	醇	順	処	初	所	몸	曙	渚	庶	緒	334	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢	370		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴
259	忽	惚	骨	狛	込						298	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐	335	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	巾	惣	想	371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
260		此	頃	今	木	坤	墾	婚	恨	懇	299	恕	鋤	除	傷	償						336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽	372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
261	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂		300		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡	373	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電		
					7	+					301	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠	338	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗						ع	-				
261										些	302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶	339	霜	騒	像	増	憎						373										吐
262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂	303	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦	340		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	374	堵	塗	妬	屠	徒	斗		"		莬
263	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最	304	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧	341	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続	375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	_	奴
264	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済	305	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜	376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套

1~3桁目	0	1	2	3	4桁l 4	_	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4桁 4	目 5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4桁 4		6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4桁 4		6	7	8	9
377	宕	島	嶋	悼	投	答	東	桃	梼	棟	410		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	441										_	469		煉	簾	練	聯					
378	盗	淘	湯	涛	灯	登	当	痘	祷	等	411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧			紐	442	夢	無	牟	矛			椋	婿	娘		470		蓮	連	錬	-	,				
379 380	答	筒董	相	献	到計	2006	豆	92K	洮	透	412 413	百評	謬豹	俵廟	彪描		氷秒	漂苗	瓢錨	票鋲	表蒜	442					8	פ				冥	470					몸	魯	160	炉	賂	路
381	錯	阻	丽	聯		断	ᄑ			導	414	蛭	쇒	品	彬			_	裆		頻		名	命	明	盟	迷	22	鳴	妘	牝		471	露	労	婁	廊		_	楼	桃		漏
382	憧	撞	洞	朣	童	100	萄		銅	峠	415		瓶	ны	TIV	ALL	//	1231	_	~	271				綿	緬	面	麺	Hid	Λ.	10	ns.	472		狼						六	麓	禄
383	鴇	匿	得	徳	売!			禿	篤	毒		-3/4	711-4			13	١						,	11,10	41,5	7900	ŧ						473			論	_	_					
384	独	読	栃	橡	凸 :	突	椴	届	鳶	苫	415			不	付	埠	夫	婦	富	富	布	444							摸	模	茂	妄						た)				
385	寅	酉	瀞	噸	屯	享	敦	沌	豚	遁	416		怖	扶	敷	斧	普	浮		符	腐			毛	猛	盲			蒙	儲	木	黙	473					和	話	歪	賄		惑
386	頓	吞	曇	鈍							417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附		撫	446		杢		餅	尤	戻	籾	貰	問	悶	474			亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
					な		_	_			418	武	舞	葡	蕪		封	楓	風	葺	蕗	447	紋	門	匁								475	碗	腕								
386 387	₽W	2886	+25	鍋	奈楢			-		薙楠	419 420	伏	副福	復腹	幅複	服	288	#	+1	::::::	,,	117				Ш		5 75	200	HI7	野	24-	480		-	7=	_	^	ijμ	`	丼		.,
388				驷	THE S	9/1	神里	吸	判	1111	421	物	鮒	好	炒	覆暗	淵塘				仏奮	447 448	4	Г	纪			夜訳	爺羅			弥薮	481	乖	弋乘	丐亂	丕」	个確	事	舒	式	-	艾亞
000	ŦA	天住	/×		ΙΞ						422	粉		紛	雰	文	問	1946	1/1	У.	_		錯	16	12	4.7	*	D/ C	IE.	213	191	±Χ	482	亟	ж Т	亢	京	亭	曹	YY DJ.	-0	-	仆
388				Ξ	尼:	#t.	沵	包	賑	肉	722	נעוי	~	193	25	^						770	3088				k	Þ					483	_	仗	仞	仭	任	_	伉.	佚		佛
389	虹	Ħ	日	乳			_	~	7421	' -	422							丙	併	兵	塀	449		愉	愈	油	癒						484	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰
390		如	尿	韮	任	妊	忍	認			423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁	450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	485	侑	佯	來	龠	儘	俔	俟	俎	俘	俛
					ぬ~	の					424	僻	壁	癖	碧	別	暼	蔑	箆		変	451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由	486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
390									71114	禰	425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	タ		487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
391	袮	寧	葱	猫						燃	426	鞭															d	ķ.					488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸
392	粘脳	乃鵬	廼農	之覗	埜 音	喪	悩	濃	納	能	400		/0	舗	Out	圃		ıE.	-	補	**	452	_	_	404	幽	75	/refer	/ch	4T		予庸	489 490	傀	傚	傅	傴	傲健	<u>/</u> =	100	/ * =	144	/±±
393	829	HER	辰	呪	重は						426 427	穂	保募	離墓	舗慕	戊	捕暮	步母	海	揺 菩	輔倣	453 454	余揚	与摇	誉擁	異曜	預楊	様	幼洋			用用	490	僮	僉	恒	傳命	後 (生	僖	協	1発 48年	倍	借価
393						e	把	坛	要	杷	428	倭	包	至果	報	态	宇	峰	海峯	_	庖	455	窓		耀	葉	蓉	要	冶謡	踊		陽	492	倡	催	僵	假	伴	川	TT	兒兒	습	免
394	波	派	菩	破				馬	俳	廃	429	抱	捧	放	方	朋		hed-	-	ממ	/6	456	養			欲		浴	322		淀	1700	493	兢	競	兩	渝	兮	堂	П	囘	HII.	冉
395	拝	排	敗	杯			_		輩	配	430	,	法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬		_	,,,,							,,_		494	冏	胄	冓	冕	'n	冤	冦	冢	冩	冪
396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠	431	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳯	鵬	乏	456										羅	495	ン	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛
397	陪	這	蝿	秤	矧			剥		拍	432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	457			来		頼	雷	洛	絡	落	酪	496	Л	處	凩	凭	凰	Ц	凾	刄	刋	刔
398	柏	泊	白	箔		舶	薄	迫	曪	漠	433	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿	458	乱	卵	嵐	欄		藍	蘭	覧			497	刎	刧	mJ	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌
399	爆	縛	莫	駁	麦			ı.m	100		434	鉾	防	吠	頬	北	僕	<u>-</u>		撲	朴	.=-					Ļ)			T-11	_	498	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔
400	.am	函	箱	始	_		筈	煙	幡	肌	435	牧本	睦翻	穆凡	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	458	_	- 	∓II	T00	Três				利	史	499	劒	剱辧	劈	別	辨	4	777-1-	±4.		ww.
401 402	畑抜	畠筏	八閥	中		-		髪生	伴	罰判	436	4	1833	ル	hh	∄	=					459 460	RE	李廟	梨裏	理裡	項 里	離	陸	油	率	立	500 501	勣	新	飭	劭	劼	劵	勁	勍	加	勞匈
403	半	反	叛	加				•		版	436					-	磨	魔	麻	埋	妹	461	葎	掠	略	劉	流	溜	陪	留留		粒粒	502	甸	匍	匐	匏	州	עפיזו	匣	雁	の層	商
404	犯	班	畔	繁			販			煩	437	昧	枚	毎	哩	掉	幕		A 1-1-	鮪	柾	462	隆	竜	龍	侶	盧	旅	虚	7		僚	503		品	卆	##	Ш	卉	E.	進	+	П
405				晩		_	磐	蕃	蛮	/5<	438	鱒	桝	亦	俣					迄		463	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療		稜	504	卮	夘	卻	卷	Ë	厖	厠	夏	厥	厮
					ひ						439	繭	磨	万	慢	満						464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	カ	緑	倫	505	厰	Δ	參	篡	雙	雙	묲	燮	叮	叨
405										匪	440		漫	蔓								465	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟	506	叭	叺	吁	吽	呀	听	吭	吼	吮	吶
406		否	妃	庇		-				斐						д.											る~	~n					507	吩	吝	呎	咏	回	咎	呟	呱	呷	呰
407	比	泌	疲	皮		-	緋	罷		被	440		-				魅		箕		密	466	瑠	塁	涙	累	類	令	伶	例		励	508	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸
408	誹	費	避	非		通	簸	備	尾	微	441	蜜	湊	衰	棯			粍	民	眠		467	領	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零		麗	509	咥	咬	哄	哈	咨	_	n/-	_	mTD.	nac
409	枇	毘	琵	眉	美											ŧ)					468	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	510		咫	屿	咤	咾	岡	附	믊	哦	唏

4桁目		4桁目	4桁目	4桁目
1~3相 0 1 2 3 4 5 6	7 8 9 1~3桁目 (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		1~3相 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
511 唔 哽 哮 哭 哺 哢 唹		往 徂 彿 徊 很 徑 徇 從 徙 徘		640 燹燿爍爐爛爨爭爬爰
512 售 啜 啅 啖 啗 唸 唳		來 徨 徭 徼 忖 忻 忤 忸 忱 忝		641 爲 爻 爼 爿 牀 牆 牋 牘 牴 牾
513 咯 喊 喟 啻 啾 喘 唧		原 忿 怡 恠 怙 恂 怩 怎 怱 怛		642 犂 犁 犇 犒 犖 犢 犧 犹 犲 狃
	· m · · m · · y · · · · · · ·			
515 嘔 嗷 噴 嗾 嗽 嘛 嗹		協恆恍恣恃恤恂恬惆恙		644 猗 猊 猜 猖 猝 猴 猯 猩 猥 猾
516 嘴 嘶 嘲 嘸 噫 噤 嘯		情 悍 惧 悃 悚	602 楷 楜 楸 楫 楔 楾 楮 椹 楴 椽	645 獎 獏 默 獗 獪 獨 獰 獸 獵 獻
517 嚀 嚊 嚠 嚔 嚏 嚥 嚮	嚶 嚴 囂 560	悄 悛 悖 悗 悒 悧 悋 惡 悸	131 115 133 131 132 131 132 131	646 獺 珈 玳 珎 玻 珀 珥 珮 珞 璢
518 嚼 囁 囃 囀 囈 囎 囑		惠倦悴忰悽惆悵惘慍愕		647 琅 瑯 琥 珸 琲 琺 瑕 琿 瑟 瑙
519 囹 圀 囿 圄 圉		愆惶 惷 愀 惴 惺 愃 惚 惻 惱		648 瑁 瑜 瑩 瑰 瑣 瑪 瑶 瑾 璋 璞
520 圏 國 圍 圓 團		愍 愎 慇 愾 愨 愧 慊 愿 愼 愬		649 璧 瓊 瓏 瓔 珱
521 坏 址 坎 圻 址 坏 坩	埀 垈 坡 564 	愴 博 慂 慄 慳 慷 慘 慙 慚 筂		650 瓠瓣瓧瓩瓮瓲瓰瓱瓸
522 坿 垉 垓 垠 垳 垤 垪	垰 埃 埆 565 1	慴 慯 慥 博 慟 慝 慓 慵 憙 慦	5 608 樶 橸 橇 橢 橙 橦 橈 樸 樢 艪	651 瓷 甄 甃 甅 甌 甎 甍 甕 甓 甞
523 埔 埒 埓 堊 埖 埣 堋	堙 堝 塲 566	憇 憬 憔 憚 憊 憑 憫 憮 懌 愽	609 億 檠 檄 檢 檣	652 甦 甬 甼 畄 畍 畊 畉 畛 畆 畚
524 堡 塢 塋 塰 毀 塒 堽	塹 墅 墹 567	應懷懈懃懆憺懋罹懍憬	系 610 檗 蘗 檻 櫃 櫂 檸 檳 檬 櫞	653 畩 畤 畧 畫 畭 畸 當 疆 畴 畴
525 墟 壿 墺 壊 墻 墸 墮	壅壓壑 568	懣 懶 懺 懴 懿 懽 懼 懾 懋 戈	2 611 櫑 櫟 檪 櫚 櫪 櫻 欅 蘖 櫺 欒	654 疊 疉 疂 疔 疚 疝 疥 疣 痂 疳
526 壗 壙 壘 堰 壜 壌 壁	壯 壺 壹 569 月	戊 戍 戌 戔 戛	612 欖 鬱 欟 欸 欷 盜 欹 飲 歇 歃	655 痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙
527 壻 责 壽 夂 夂 算 夛	梦 夥 夬 570	憂 戡 截 戮 戰 戱 戳 扁 扎	L 613 歉歐歙歔歛歟 勸婦 牙歿	656 痣 痞 痾 痿 痼 瘁 痰 痺 痲 痳
528 夭 夲 夸 夾 竒 奕 奐	奎 奚 奘 571	打扣 扛 扠 扨 扼 抂 抉 找 打	图 614 殀 殄 殃 殍 殘 殕 殞 殤 殪 殫	657 瘋瘍 癥瘟 瘧瘠瘡 癥瘤瘴
529 奢 奠 奥 奬 商		抓抖拔拤抔拗拑抻拏拿		658 寒 摶 癎 癈 癆 癫 瘽 寮 癢 癨
530 奸妁妝佞侫妣		拆擔拈拜拌拊拂拇抛扛		659 郷 癪 郷 郷
531 姜 妍 姙 姚 娥 娟 娑		格 拮 拱 挧 挂 挈 拯 拵 捐 杒		660 癩 冬 癸 發 皀 皃 皈 皋 皎
532 婀 婬 婉 娵 娶 婢 婪	/ar / 3 //3 = 1	捏 搜 捏 掖 掎 掀 掫 捶 掣 推		661 皖 皓 哲 皚 皰 皴 皸 皹 皺 盂
533 嫋 嫂 媽 嫣 嫗 嫦 嫩	//m //m //3	掉捉掵捫捩掾揩揀揆拼		662 盍盖盒盞盡盥盧盪薀盻
534 婚 嬋 嬖 嬲 嫐 嬪 嬶		揉插揶揄搖搴搆搓搦拔		663 眈眇眄眩昵真眥眦眛眷
535 媚 子 孕 孚 孛 孥 孩		攝揚揚攤攤擊摶繆攪摫		664 眸 睇 睚 睨 睫 睛 睥 睿 睾 睹
536 學 李 孺 宀 它 宦 宸		撓撥撩撈槭	622 浚 浹 浙 涎 涕 濤 涅 淹 渕 渊	665 瞎瞋瞎瞠瞞瞰睛瞪瞿臉
537 寔寐寤實寢寞寥		據繪擅擇撻擘擂擱聲		666 瞽瞻矇矍靐矚矜矣矮矼
538 寶 尅 將 專 對 尓 尠		舉擠捧抬擂揩撕攜		667 砌 砒 礦 砠 礪 硅 碎 硴 碆 硼
539 尹 屁 屆 屎 肩		擺攀擽攘攜攢攤攀攫戈		668 碚碌碣硝碟碟件沉着咖
540 展屏屏屬 屮 乢		位 好 收 攸 畋 效 敖 敕 敍 紀		669 碾碼磅磊聲
541 岑 岔 妛 岫 岻 岶 岼		2 2 4 10 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		670 碃碑磅磴礇礒端缀攀
542 岑 峙 峩 峽 峺 峭 嶌		取 取 煎 数 数 毙 菱 肸 龄 卯		
543 崗 嵜 崟 崛 崑 崔 崢		无 旱 杲 昊 昃 旻 杳 昵 昶 昴		17 12 12 14 14 14 15 17
544 嵌 岛 嵎 嵋 嵬 嵳 嵶		易晏晄晉晁晞畫晤晧區		673 批 秧 秬 秡 秣 稈 稍 稘 稙 稠
545 嶢 嶝 嶬 嶮 嶽 嶐 嶷		晟 哲 晰 暃 暈 暎 暉 暄 暘 嘚		674 稟 禀 稱 稻 稾 稷 穃 穗 稺 穡
546 巓 巒 巖 巛 巫 已 巵		暨選曉暾瞥	632 澳 澣 澡 澤 澹 濆 澪 濟 濕 濬	675 穢 穏 龝 穣 穹 穽 窈 窗 窕 窘
547 帑 帛 帶 帷 幄 幃 幀	幎 幗 幔 590	曄 暸 曖 曚 曠 昿 曦 曩 E		676 窖 窩 竈 窰 窶 竅 竄 窿 邃 寶
548 幟 幢 幣 幇 幵 并 幺		曳 曷 朏 朖 朞 朦 朧 霸 朮 朿	133 MG 134 113 511 ME NEE NOT 515 114	677 竊 針 竏 竕 竓 站 竚 竝 竡 竢
549 廁 廂 廈 廏		杂 杁 朸 朷 杆 杞 杠 杙 杣 杌		678 竦竭蜒筑笏笊笆笳笘笙
550 廖廣廝廚廛廢		枉 杰 枩 杼 杪 枌 枋 枦 枡 枒		679 笞 笼 笨 笑 筐
551 廬廱廳颳廴廸廾	,, ,, ,, == ,	枷柯楞柬枳柩枸柤柞栎	/// /// /// // // /// /// /// /// /	680 筐 笄 筍 笋 筌 筅 筵 筥 筴
552 舞 弋 弑 弖 弩 弭 弸		抵 柮 枹 柎 柆 柧 檜 栞 框 栩		681 筧 筰 筱 筬 筮 箝 箘 箟 箍 箜
553 彎 弯 互 彖 彗 彙 彡	彭 彳 彷 596 \$	桀 桍 栲 桎 梳 栫 桙 档 桷 楕	 639 燠 煅 燧 煌 燼	682 箚 箋 箒 箏 箏 箙 篋 篁 篌 篏

					4桁	目										4桁	目記										4桁	目										4桁	行目			
-3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	-1	2	3	4	5	6	7	8
83	箴	篆	篝	篩	簑	簑	篦	篥	籠	簀	726	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹	769	蹂	踵	踰	踴	蹊						812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉
84	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣	簧	簪	727	蒿	蒟	蓙	蓍	33	蓚	蓐	蓁	蓆	蓖	770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥
35	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籒	籐	728	蒡	蔡	蓿	葽	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔	771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋	814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮
36	籘	籟	籤	籖	籥	籬	籵	粃	粐	粤	729	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈						772	躊	躓	躑	躔	躙	蹭	躡	躬	躰	軆	815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	騈	騙	騫
		粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹	730		蕁	藥	蕋	蕕	薀	薤	薈		薊	773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫	816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗
88	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	鬻	糯	731	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	薐	774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛	817	驢	驥	驤	驩	鳳	騳	骭	骰	骼
89	糲	糴	糶	糺	紆						732	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹	775	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉	818	髏	髑	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦
90		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿	733	蘊	蘓	蘋	藾	藺	蘆	龍	蘚	蘰	蘿	776	轆	轌	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣	819	뜜	髮	髴	髱	髷				
		絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣	734	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪	777	辭	辯	辷	迚	迥		迪	迯	邇	迴	820		똠	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	鬥
92	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵	735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫	778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	821	鬨	鬩	20	鯔	e	鬲	魄	魃	魏
93	緇	綽	綫	網	絹	綯	緜	綸	綟	綰	736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	779	逧	逶	逵	逹	迸	_					822	魎	脳	隧	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗
94	緘	組	綵	緞	緻	緲	緍	縅	縊	縣	737	蜀	蜃	蜕	雏	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿	780	200	遏	遐	遑	遒	逎	迫	遬	遖	遘	823	鮠	鮨	樵	鯀	黨	鮹	鯆	鯏	鯑
95	縡	縒	艇	将	稲	能	縢	総	繦	縻	738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	瑙	蝟	蝸	蝌	蝎	781	遞		遯	遶	隨	遲	邂	逐	邁	邀	824	鯣	駅	ᄣ	鯔	腓	#S	歌	肌	認
96	縵	縹	細	穫	綵	縺	糕	裥	徶	繞	739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙	ww		1An	200	T-102	782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈	825	鰔	腥	腮	鯂	賭	脒	腹	鰊	甒
97	繙	線	桦	榴	稚	樞	糯	網	納	繽	740		蝓	驸	蜴	地	蛍	黙	郷	螯	蟋	783	郛	鄂	鄒	前	耶	鄉	酊	酖	酘	酣	826	鰛	騋	那	贈	騨	麒	360	賱	票
98	辩	艦	襕	額	縵	纒	纐	纓	襚	纖	741	螽	蟀	蟐	雖	螢	登	堅	蚕	蟆	螻	784	酥	酩	醋	酲	醋	醉	稇	醢	器	醯	827	鱠	鱧	腋	驅	元	見	鳰	場	鸠
99	繊	纛	鞭	缸	缺	F-22	m	777			742	蟯	蟲	蟠	聯	蠍	蟾	蟶	蟷	蟒	蟒	785	醪	皷	醴	部	鼷	質	細	棒	釐	釖	828	鴃	鴆	鴻	篇	寫	鴣	媽	鵄	乳
00		罅	聖	罂	紐	罐	网	罕	罔	罘	743	蠑	蠖	蠕	蠢	盛	恶	羅	塞	重	蠻	786	釟	釜	釛	釼	釵	釶	韵	釿	鈔	鈬	829	鵁	鴿	特	鵆	賜	This	Defe	***	atres.
01	罟	罠	奄	罩	林	罸	羂	熊	幕	羈	744	衄	衂	衒	衙	偷	佃	衫	袁	衾	袞	787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿	830	+0	瑞	寫	鵬	賜	砦	賜	鹋	耕
02	畸	羌	羔	羞	粒+20	羚	幸 477	羯	義翔	羹	745	衵	衽	袵	衲	伏	修	袒	袮	袙	袢	788	鉋	鉐	銜	鉢	銓	銛	驯	鉄	銹	銷	831	鶫骝	特	妈	装	鹎	施	糖	躺	磁
23	羮	擅翩	麻	818 #22	<u>221</u>	翠	199	翕		翡	746	袍	袤	袰	袿	fIX ==	作	裄	裔	裘	裙	789	鋩		鋺	鍄	如	o u	۵#	OTB.	603	οm	832		調	照	期	鍋	300	ESS And	165 500	## 49
04 05	翦耙	船耜	195 194	翘	fille File	計	耄	耋胎	耒聒	耘聘	747	装褓	裹亵	掛褞	物	被褪	恢	裲袖	複襄	褌褻	福褶	790	- Onit	錙	錢	錚	錣	錺	鈋	処	躯	鍠鏗	833 834	鶏	XIIG RATE	蜘蛛	棚	JIII.	SSI RRE	放	<u>開業</u>	服
)6	和聚	粒智	杣	粉	狱	整	HAh HAh	亜	 聹	聽	748 749	被	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	1mm	19号	配金	THE	109	表	₹2	怕	791 792	鍼鏨	縮	305	phi one	如	映	かま	如本	925	鐔	835	衆麭	奥	REA	チク	36 36	海行	愛	安乙 田山	交 2
)6)7	楽	肄	址	耕	BT	盲	即上	肿	押冒	肬	750	195	標	1学	1m	被	4dB	400	469	襾	萱	793	鍛	錦	宇	如大	ᡂ	SS:	数半	姚	鐚	鑁	836	避 黠	/JE BI≑	雅	歌	90	卵	赤7	燕山	ポ
38	押	拜	炉	照	出曹	阳	肚	HPJ REC	陪	胱	751	覈	施羅	質	加出	加田	椒	11則	199	觀	早	794	緊	缔	如	地位	銀	\$69 \$66	班	知	強	鑵	837	龍	裁	無	志日 吉由	1部X 喜支	崩	超	加工	观
09	脛	脩	唇	朏	防防	RT.	n+	אנעו	15	טעמ	752	覺	覧	克麒	朝	部間	监	觗	鮮	觴	觸	795	疆	錯	錯	如本	現世 名田名	500L 500	強定	即	開	間	838	能	協	胡田	協辺	松	伽	起	州	妈
10	nΞ	陪	蛐	肿	DIX BH:	BUTA	RH	服車	800	腥	753	計	訖	評	₩.T	E(V	再	raes. ≣nh	訶	詰	詛	796	閔	閖	盟	即	3962 RJR	開	盤	問	思	閻	839	齲	생일	HD	金	龠	EUX	1221	田口	EEAC
11	腦	腴	四	區	略	DIII) Ress	施	腿	BEE	暦	754	治	託	=	計	語	iii	ers ≣6a	誅	誂	誄	797	開	陽	問	ina Ina	RAR RAR	EE	四	思	盟	闘	840	HP	堯	描	遙		凜	熙		
12	膣	腔	距	DIFO BWT	歴	畊	胎	暗	869	臀	755	誨	誠	誑	許	誦	当	ѿ	諄	諍	諂	798	陽		陽	問	阡	STE	ISFE.	Ril	陂	陌	040		70	194	ш	-	/未	m		
13	臂	應	BiG	BES	睴	職	腦	遊	略	臓	756	諚	諫	語	談	===	語	抽	暗	謹	諷	799	陏	陋	陷	陜	陞	MP	176	PIL	17.0	РШ										
14	臠	臧	夢	臻	與	舁	春	舅	與	舊	757	諞	諛	調	28	訟	諡	謬	祕	謗	謠	800	rn	陝	陟	陦	陲	BHV	隍	欧	阳	隗										
15	舍	舐	貓	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	758	100	鞫	整	謫	100	謹	譁	謟	譏	譎	801	險		隱	雕	歴	離	#	軸	隹	雎										
16	艝	縛	締	謡	纏	艨	艪	艫	舮	艱	759	證	潜	謎	語	譫	11/	D-F-	DANG	INS6	perd	802	雋	雉	雍	襍	雜	霏	雕	雲	雪	霆										
17	艷	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡	760	100	譟	譬	譯	譜	靐	讀	讌	雠	讒	803	霈	霓	零	雲	霏	霖	悪	靈	靈	霰										
18	苣	苟	苒	苴	苳	苺	益	范	苻	苹	761	譲	讖	謹	譜	谺	豁	谿	#	豌	竪	804	霹	靈	霾	100	鸘	=	爾	靉	謟	靠										
		茆	苜	茉	苙		~	,_			762	豐	豕	豢	豬	哥	豺	貂	貉	貅	貊	805	靤	靦	靨	勒	靫	靵	靹	鞅	靼	鞁										
20		茵	茴	茖	玆	茱	荀	茹	荐	苔	763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	盾	含	貽	貲	806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳										
21	茯	茫	茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	茲	764	貳	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺	807	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	窟	韲	竟										
		莎	莇	莊	茶	莵	荳	葱	莠	莉	765	膊	贄	贅	贊	贇	羸	贈	贐	齎	贓	808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頹	顆										
		菴	萓	菫	菎	菽	苹	菘	萋	菁	766	賍	扇	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂	809	顏	顋	顫	顯	顰															
		萇	菠	菲	萍	范	萠	莽	萸	蔆	767	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫	810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃										
25			萪	萼	萼	蒄	葷	葫	蒭		768			跼	踈		跿	踝	踞			811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝										

《お客様各位》

このたびは、SH010をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 au one My Pageについてのお知らせを追加させていただきます。

■ P.206 「au one My Pageを利用する」 au one My Pageは2011年春頃にサービスを終了いたします。 新規会員登録につきましては2010年12月中旬頃をもって受付を終了させていただきますのでご了承ください。 詳しくはau one My Pageのトップページをご参照ください。 au電話から:待受画面で \mathbf{E} → [トップメニュー・検索] → [使える] → [マイページ]

以上

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

■ 0077-7-111 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について (通話料無料)

一般電話からは

au雷話からは

ば 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

(沖縄を除く地域)

0120-977-699(沖縄)

EZwebからは

יוניאט כיין

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さま サポート▶お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更 することがあります。

なるほど! au

みんなでつくる、auQ&Aサイト

アクセス方法

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さま サポート▶みんなでQ&A「なるほど! au

バーコード(QRコード)を読み取って なるほど! auにアクセス ► ※別途パケット通信料がかかります。



LISMO Portのダウンロードについて

パソコンでLISMOをご利用いただくために必要なソフトウェア「LISMO Port」と「USBドライバ」は、auホームページよりダウンロードいただけます。

パソコンから:http://www.au.kddi.com/music/dl3



この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。 KDDIではこのマークのあるauショップで回収した 就資源を、製紙会社と協力し国内リサイクル活動を 行っています。

本冊子は、その一環として製作されております。



モバイル・リサイクル・ネットワーク (RRM) PHS 0リサイクルでご紹介を、 携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、費 重な資源を再利用するためにお客様が不要 となってお持ちになる電話機・電池・充電器 を、プランド・メーカーを問わず②マークのあ るお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料 無料でご利用いただけます。

2010年10月第1版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元: シャープ株式会社